Fiche de sécurité – intervention sur pompes centrifuges

Équipements : POMPE-A-01 ; POMPE-A-02 ; POMPE-B-01. Cette fiche est fictive et ne remplace pas les consignes de sécurité d’un site réel.

Risques et mesures

Risque	Mesure
Pièces en rotation	Ne jamais intervenir pompe en marche ; protecteur d’accouplement en place.
Fluide chaud	Jusqu’à 90 °C selon le modèle ; attendre le refroidissement.
Pression résiduelle	Isoler et dépressuriser avant d’ouvrir un raccord.
Électricité	Consigner l’alimentation avant toute intervention mécanique.

Consignation et conduite à tenir

Avant toute intervention

1. Informer le responsable et signaler l’intervention.
2. Arrêter l’équipement.
3. Couper et verrouiller l’alimentation électrique.
4. Isoler les fluides et dépressuriser
5. Vérifier l’absence d’énergie résiduelle avant de commencer.

En cas d’incident

- Arrêter l’équipement si cela est possible sans danger.
- Prévenir le responsable de maintenance : [numéro interne fictif].
- Consigner l’événement dans l’historique de l’équipement.