Tableau des codes d’alarme – Groupe électrogène diesel C-200

Équipements concernés : GE-C-01 ; GE-C-02. Les voyants sont décrits dans manuel_ge_c, tableau 4.1 (p.6).

Tableau 1 – Codes d’alarme et seuils

Code	Voyant et état	Description	Seuil	Arrêt auto
AL-GC-01	TEMP fixe	Température du liquide de refroidissement élevée (alerte)	> 95 °C	Non
AL-GC-02	TEMP clignotant	Température critique	> 105 °C	Oui
AL-GC-03	PRESS HUILE fixe	Pression d’huile basse	< 1,0 bar	Oui
AL-GC-04	BATTERIE fixe	Tension de batterie basse	< 11,5 V	Non
AL-GC-05	BATTERIE clignotant	Défaut de charge de la batterie	Tension < 13,0 V moteur en marche	Non
AL-GC-06	DEFAUT clignotant	Survitesse	> 1 725 tr/min	Oui
AL-GC-07	DEFAUT fixe	Échec de démarrage	3 tentatives sans succès	—

Conduite à tenir

Tableau 2 – Cause probable, action et document de référence

Code	Cause probable	Action	Référence
AL-GC-01	Radiateur encrassé ; niveau de liquide bas ; courroie de ventilateur détendue	Réduire la charge, contrôler niveau et radiateur	manuel_ge_c, tableau 6.2, p.9
AL-GC-02	Perte de liquide ; ventilateur défaillant	Laisser refroidir avant d’ouvrir le bouchon de radiateur ; rechercher la fuite	manuel_ge_c, tableau 6.2, p.9
AL-GC-03	Niveau d’huile bas ; filtre colmaté ; capteur défectueux	Contrôler le niveau d’huile et le filtre avant tout redémarrage	manuel_ge_c, tableau 6.2, p.9
AL-GC-04	Batterie déchargée ou en fin de vie ; bornes oxydées	Contrôler la tension au repos et l’état des bornes (voir proc_batterie_ge_c)	manuel_ge_c, tableau 6.2, p.9
AL-GC-05	Alternateur de charge ou courroie défaillant	Contrôler la courroie et la tension de charge	manuel_ge_c, tableau 6.2, p.9
AL-GC-06	Défaut de régulation de vitesse	Ne pas redémarrer ; faire contrôler le régulateur	manuel_ge_c, tableau 6.2, p.9
AL-GC-07	Batterie faible ; carburant absent ; circuit de démarrage défectueux	Contrôler batteries, niveau de carburant puis circuit de démarrage	manuel_ge_c, tableau 6.2, p.9