Michelangelo GROSSO, Paolo PRINETTO, Maurizio REBAUDENGO, Matteo SONZA REORDA

La programmazione in Assembler x86

Indice

1.	Intro	duzione	9
2.	Arch	itettura dei microprocessori Intel 8086 e 8088	11
	2.1.	Caratteristiche generali del processore 8086	11
	2.2.	L'8086 visto dal programmatore	
	2.3.	Descrizione funzionale dell'8086	13
	2	3.1. L'unità di interfaccia con il bus (BIU)	14
	2	3.2. L'unità di esecuzione (EU)	15
	2	3.3. Meccanismo di <i>pipeline</i>	15
		3.4. Gestione delle parole di memoria da parte della BIU	
	2.4.	Gestione della memoria	17
	2	4.1. Segmentazione della memoria	17
	2	4.2. Generazione degli indirizzi	18
	2	4.3. Utilizzo della memoria	19
	2	4.4. Lo stack	20
	2.5.	I registri	21
	2	5.1. L'Instruction Pointer	21
	2	5.2. I registri di dato	22
	2	5.3. I registri puntatore ed i registri indice	22
	2	5.4. Il registro di stato	23
	2.6.	Il microprocessore 8088	24
3.	Dal o	odice sorgente al codice macchina	27
	3.1.	Il codice sorgente	27
	3.2.	L'assemblatore	
	3.3.	Il linker	
	3.4.	Il loader	28
4.	Intro	duzione al linguaggio Assembler	31
	4.1.	Esempio 1: Scrittura di un valore in memoria	31
	4.2.	Esempio 2: Somma di due valori	
	4.3.	Esempio 3: Somma degli elementi di un vettore (I versione)	
	4.4.	Esempio 4: Somma degli elementi di un vettore (II versione)	
	4.5.	Esempio 5: Input/Output	34
	4.6.	Esempio 6: Ricerca del carattere minore in una stringa	36
	4.7.	Esempio 7: Procedura (I versione)	
	4.8.	Esempio 8: Procedura (II versione)	
	4.9.	Esempio 9: Calcolo di un polinomio	
5.	Forn	nato di un programma in linguaggio Assembler	
	5.1.	Regole per scrivere un programma in linguaggio Assembler	
	5.2.	Commenti	
	5.3.	Codice operativo	
	5.4.	Operandi	

	7.3.	Direct Addressing	.82
		3.1. Segment Override	
	7.4.	Register Indirect Addressing	
	7.5.	Base Relative Addressing	
	7.6.	Direct Indexed Addressing	
	7.7.	Base Indexed Addressing	.87
8.	Le is	truzioni di trasferimento dati	.91
	8.1.	L'istruzione MOV	.91
	8.2.	L'istruzione XCHG	
	8.3.	L'istruzione LEA	.94
	8.4.	L'istruzione XLAT	.96
	8.5.	Le istruzioni LDS e LES	.98
	8.6.	Le istruzioni PUSH e POP	.98
	8.7.	Le istruzioni PUSHA e POPA	.99
	8.8.	Le istruzioni PUSHF e POPF	100
	8.9.	Le istruzioni SAHF e LAHF	
		Le istruzioni IN e OUT	
	8.11.	Le istruzioni che modificano i flag	101
9.	Le ist	truzioni di controllo del flusso	103
	9.1.	L'istruzione di confronto: CMP	103
	9.2.	Le istruzioni di salto	104
		2.1. Le istruzioni di salto condizionato	
		2.2. L'istruzione di salto incondizionato: JMP	
		2.3. Codifica degli indirizzi in istruzioni di salto	
		Le istruzioni che gestiscono una sequenza	
		3.1. L'istruzione LOOP	
		3.2. Le istruzioni LOOPE, LOOPZ, LOOPNE e LOOPNZ	
		I costrutti per il controllo del flusso	
		4.1. Costrutto <i>IF-THEN</i>	
		4.3. Costrutto <i>CASE</i>	
		4.4. Costrutto <i>REPEAT-UNTIL</i>	
		4.5. Costrutto <i>FOR</i>	
		4.6. Costrutto WHILE.	
10		Le istruzioni aritmetiche	
	10.1	Le istruzioni ADD e SUB	
		L'istruzione CBW	
		L'istruzione ADC	
		L'istruzione SBB	
		Le istruzioni INC e DEC	
		L'istruzione NEG	
		Le istruzione MUL e IMUL	
	10	0.7.1. Moltiplicazione per una costante	135
	10	0.7.2. Moltiplicazione tra dati di tipo diverso	
	10.8.	Le istruzioni DIV e IDIV	136
	10	0.8.1 L'istruzione CWD	141

	14.1.4. I	L'istruzione INTO	205
	14.1.5. I	L'istruzione IRET	205
	14.2. Le istruzion	i per la sincronizzazione con l'esterno	205
		L'istruzione HLT	
	14.2.2. I	L'istruzione WAIT	206
	14.2.3. I	L'istruzione ESC	206
	14.2.4. I	L'istruzione LOCK	206
	14.3. L'istruzione	NOP	206
	14.4. Le funzioni	di sistema del DOS	207
15	5. Programma	azione avanzata	209
	15.1. Procedure A	Assembler richiamabili da un programma C	209
		Regole per la procedura Assembler	
		Regole per la procedura C chiamante	
	15.2. Procedure C	Crichiamabili da un programma Assembler	214
	15.2.1.	Codice C di startup	214
	15.2.2. I	Programma principale in C	215
	15.3. Strutture dir	namiche	215
	15.3.1.	Allocazione e deallocazione	215
	15.4. La recursion	ne	221
	15.4.1. I	l passaggio di parametri	224
16	6. Esercizi svo	olti	229
	16.1. Calcolo del	numero di combinazioni semplici di elementi di un insieme	229
		Codice	
		ento degli anni bisestili	
		Codice	
		e di segnali di <i>clock</i>	
		Codice	
		prezzi scontati	
		Codice	
		valore di un insieme di monete	
		Codice	
		le	
		Codice	
		one di numeri primi	
		Codice	
		un magazzino di tessuti	
		Codice	
		dirizzi IP	
	_	Codice	
	16.10. Classi	ficazione di caratteri	240
	16.10.1.	Codice	241
		amento di byte	
		Codice	
		ca della monotonia di una sequenza di interi	
		Codice	
	10.13. Kimoz	zione di occorrenze multiple consecutive di caratteri	244
		Codice	

16.14.	Conversione ASCII-binario	246
16.14	4.1. Codice	246
16.15.	Conversione binario-ASCII	246
	5.1. Implementazione	
	5.2. Codice	
16.16.	Buffer circolare	247
16.16	r	
16.16		
16.17.	Ricerca di una sottomatrice	
	7.1. Implementazione	
	7.2. Codice	
16.18.	Mappa geografica digitalizzata	
16.18	1	
	3.2. Codice	
	Ricerca degli anagrammi	
16.19	1 1	
	9.2. La procedura di ordinamento	
16.19		
16.20.	Elaborazione di una matrice	
	0.1. Soluzione proposta	
16.20		
16.21.	r	
	1.1. Soluzione proposta	
16.21	1.2. Codice	264
17. Es	ercizi proposti	267
17.1. Bu	iffer FIFO	267
	stituzione dei caratteri di tabulazione	
	ttrazione tra insiemi	
	iangolo di Floyd	
	rmattazione di una stringa	
	traggio di una sequenza	
	ompressione di una stringa	
	ompattamento di valori	
	asmissione seriale	
17.10.	Compattamento di un segnale	
17.11.	Ricerca in un dizionario	
17.12.	Analisi delle ore di entrata/uscita	272
17.13.	Analisi delle presenze	
17.14.	Visita in ampiezza di un grafo	
17.15.	Analisi di connettività di una grafo	
17.16.	Calcolo del ciclo hamiltoniano di lunghezza minima	
17.17.	Livellamento di un grafo	
17.18.	Calcolo della massima <i>clique</i> in un grafo	
17.19.	Calcolo della sottosequenza di costo massimo	
17.20.	Torre di Hanoi	
17.21.	Memorizzazione di una data in forma compatta	
17.22.	Conversione da data a numero d'ordine del giorno	
17.23.	Conversione da data a numero d'ordine della settimana	

18.	Bibliografia	291
17.4	5. Calcolo della media dei voti	290
17.4	4. Correzione di un questionario	289
17.43	3. Elaborazione di un'immagine	289
17.42	2. Crittografia di un testo	288
17.4	_	
17.40		
17.39		
17.3		
17.3		
17.3	-	
17.3	<u>r</u>	
17.3		
17.3		
17.3		
17.3	1	
17.30	\mathcal{E}	
17.29		
17.2	1	
17.20		
17.2.		
17.2		
17.2	4. Inserimento di un elemento in un albero binario di ricerca	278

1. Introduzione

Gli ultimi decenni hanno visto l'affermarsi di numerosi linguaggi di programmazione di alto livello quali ad esempio C, C++, Java. L'introduzione di tali linguaggi non ha tuttavia eliminato la necessità di conoscere ed utilizzare i linguaggi Assembler.

Le ragioni che ancora giustificano l'uso di un linguaggio Assembler sono così sintetizzabili:

- efficienza: in taluni casi esso permette la realizzazione di programmi eseguibili più efficienti (in termini di velocità di esecuzione o di memoria richiesta) di quelli ottenibili da un programma scritto in un linguaggio di alto livello; situazioni di questo tipo tendono a diventare sempre più rare, in quanto l'evoluzione dei compilatori fa sì che il codice eseguibile generato sia molto spesso più efficiente di quello scritto da un bravo programmatore Assembler. In ogni caso, l'uso del linguaggio Assembler viene limitato alle parti più critiche dal punto di vista computazionale.
- accesso all'hardware: i linguaggi di alto livello tendono a "virtualizzare" l'hardware "nascondendolo" al programmatore, soprattutto al fine di incrementare la portabilità dei programmi; questa "virtualizzazione" può rappresentare una limitazione allorquando sia necessario accedere a determinate componenti specifiche dell'architettura del sistema (ad esempio i registri del processore o delle periferiche).
- reverse engineering: a partire da un file eseguibile è possibile ricostruire il programma Assembler ad esso corrispondente, mentre è praticamente impossibile risalire in modo univoco ad un programma equivalente in un linguaggio di alto livello; ne consegue che quando si desidera modificare o anche semplicemente analizzare un file eseguibile di cui non si possiede il corrispondente programma sorgente, è necessario lavorare a livello di codice Assembler.

Infine, è evidente che la conoscenza di almeno un linguaggio Assembler costituisca una condizione necessaria per comprendere il funzionamento di un processore, e rappresenti quindi un obiettivo didattico imprescindibile all'interno di un curriculum di perito o ingegnere informatico.

Scopo di questo libro è la presentazione dettagliata del linguaggio Assembler del processore *Intel* 8086: la scelta di tale linguaggio è stata dettata principalmente dal fatto che numerosi *Personal Computer* utilizzano processori della famiglia x86, che sono compatibili a livello software con l'8086 ed utilizzano quindi un sovrainsieme del linguaggio Assembler qui presentato. Per questa ragione, benchè il processore 8086 sia ormai da tempo obsoleto, il relativo linguaggio Assembler, che qui viene presentato, è tuttora utilizzato e rappresenta un importante riferimento nel settore.

Il libro si rivolge principalmente a studenti universitari dei corsi di Laurea e presuppone alcune conoscenze di base in campo informatico. In particolare, si assume che il lettore già conosca la struttura generale di un elaboratore, le nozioni elementari relative alla rappresentazione binaria dei numeri e dell'algebra booleana e che abbia già una qualche esperienza di programmazione in linguaggi di alto livello. In particolare, il testo fa spesso riferimento al linguaggio C quale mezzo per illustrare le specifiche ed il funzionamento dei frammenti di codice Assembler presentati.

L'approccio seguito prevede una suddivisione della presentazione in 2 parti: nella prima (Capito-li 2, 3 e 4) si introduce l'architettura del processore, l'ambiente di sviluppo ed il linguaggio Assembler nelle sue linee generali; in questa fase, le caratteristiche del linguaggio vengono presentate partendo da una serie di esempi, e deducendo da questi le nozioni fondamentali, senza pretesa né di esaustività, né di completezza. Nella seconda parte, il linguaggio viene invece affrontato in maniera sistematica e dettagliata; anche in questa parte, vengono presentati un'abbondante quantità di esempi ed esercizi, in modo da rendere più concreti i concetti introdotti. Al termine, i Capitoli 15 e 16

presentano una ricca serie di esercizi riassuntivi, in parte risolti, in parte lasciati al lettore.

Molto del materiale presentato è stato originariamente sviluppato per il corso di *Calcolatori Elettronici* del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di Torino. Gli autori hanno posto ogni cura nel tentare di limitare il numero di errori nel testo, e saranno grati a coloro che vorranno loro segnalare eventuali inesattezze comunque presenti.

All'interno del testo è stata utilizzata una convenzione grafica per la descrizione del processore x86 e del linguaggio Assembler. Tale convenzione è così schematizzabile:

Convenzione	Descrizione		
AX	Introduce una nuova parola chiave del linguaggio.		
PUSH sorgente	Introduce una regola sintattica per il linguaggio.		
MOV AX, CX	Indica un comando del linguaggio, oppure le parole chiave del linguaggio.		
XCHG AX, VAR	Indica un frammento di programma in linguaggio Assembler o C.		
MOV DATO2, DATO1	Indica un frammento di programma in linguaggio Assembler che presenta errori a livello di compilazione o di esecuzione.		
MOV BH, DATO1 MOV DATO2, BH	Indica una soluzione corretta ad un errore precedentemente presentato.		

2. Architettura dei microprocessori Intel 8086 e 8088

Si descrive in questo capitolo l'architettura e il modello di funzionamento dei microprocessori Intel 8086 e 8088, i primi processori della famiglia x86, attraverso cui è possibile delineare le caratteristiche salienti dell'architettura e inizialmente sviluppata da Intel.

2.1. Caratteristiche generali del processore 8086

L'8086 è un microprocessore a 16 bit progettato da Intel alla fine degli anni '70 e realizzato tramite un circuito integrato contenente approssimativamente 29.000 transistor; fu prodotto in diverse versioni che differiscono per tecnologia di fabbricazione e caratteristiche elettriche, quali ad esempio la frequenza massima di clock ammessa.

L'8086 dispone di un numero complessivo di 40 piedini (*pin*) (Fig. 2.1): 20 di indirizzo (di cui 16 fungono anche da piedini di dato), 16 di controllo, 1 di alimentazione, 2 di massa e 1 di *clock*.


Quando il processore è montato su una scheda, i piedini sono connessi ad una serie di *bus* che lo collegano con il resto del sistema (memorie, periferiche, ecc.). Dal punto di vista logico il bus è suddiviso in *Bus Dati* (*D-bus*), *Bus Indirizzi* (*A-bus*) e *Bus di Controllo* (*C-bus*), in base al tipo di piedini a cui ciascuna parte di bus è connessa (Fig. 2.2).


L'8086 dispone di 16 piedini di dato, dunque esso può lavorare con parole costituite da 2 byte (word). Il microprocessore gestisce l'accesso al bus in modo tale da condividere 16 pin tra i segnali di dato ed i segnali di indirizzo (time multiplexing). Questo significa che gli stessi piedini vengono utilizzati in momenti diversi per trasmettere segnali di dato o di indirizzo. Per chiarire meglio il meccanismo utilizzato analizziamo come l'8086 si comporta quando deve leggere o scrivere un dato dalla/sulla memoria.

L'operazione viene svolta in un *ciclo di bus*; ogni ciclo di bus consiste di almeno 4 cicli di clock (la cui frequenza può essere di 5Mhz, 8Mhz o 10Mhz a seconda delle versioni), denominati rispettivamente T_1 , T_2 , T_3 e T_4 :

- in T_1 il processore dispone sull'A-bus i 20 bit di indirizzo del dato da leggere o scrivere in memoria
- in T_2 il processore predispone il D-bus alla lettura od alla scrittura, attivando rispettivamente i pin RD o WR
- durante le fasi T_3 e T_4 avviene il trasferimento dei dati tra processore e memoria, utilizzando il D-bus.

La tecnica del multiplexing, se da un lato permette un uso efficiente dei piedini del processore e l'impiego di contenitori standard a 40 pin di tipo *Dual In line Package (DIP)*, dall'altro provoca un rallentamento nelle operazioni di accesso al bus in quanto un dato ed un indirizzo non possono essere trasmessi contemporaneamente.





Le 16 linee di controllo gestiscono l'interfaccia tra la CPU ed i dispositivi esterni ad essi collegati: periferiche e memoria.

L'8086 può operare in due modi di funzionamento, a seconda del valore presente sul pin di controllo MIN/MAX:

- minimum mode (MIN/MAX = 0) adatto quando l'8086 è utilizzato all'interno di piccoli si-
- *maximum mode* (MIN/MAX = 1) per applicazioni di tipo multiprocessore.

La funzione di alcuni piedini cambia a seconda del modo operativo.

In Fig. 2.3 è rappresentato uno schema dell'architettura interna dell'8086. Nel seguito verranno descritte e analizzate le componenti principali.


2.2. L'8086 visto dal programmatore

Per essere in grado di programmare un microprocessore non è necessario conoscere tutte le caratteristiche hardware dell'architettura: è sufficiente conoscerne il "modello software" che permette di capire struttura, connessioni e funzionalità di quelle parti del processore che sono direttamente accessibili attraverso un programma.

Per un programmatore è innanzitutto importante conoscere tutti i registri interni del microprocessore, la loro funzione nonché le capacità operative del sistema ed i limiti del medesimo. Inoltre è fondamentale conoscere come è organizzata la memoria esterna e come funziona il meccanismo di indirizzamento per la lettura delle istruzioni e l'*Input/Output* dei dati (I/O).

Il modello software dell'8086 (Fig. 2.3) include 12 registri interni di 16 bit ciascuno: 4 registri di dato (AX, BX, CX e DX), 2 registri puntatore (BP e SP), 2 registri indice (SI e DI) e 4 registri di segmento (CS, DS, SS e ES).

In aggiunta a questi, bisogna considerare un apposito registro denominato *Instruction Pointer* (**IP**), destinato a memorizzare l'indirizzo della successiva istruzione, ed un registro di stato *Processor Status Word* (**PSW**) contenente i flag di controllo e di stato del processore. Il modello di memoria infine prevede la possibilità di indirizzare sino ad 1 Mbyte di memoria esterna.



2.3. Descrizione funzionale dell'8086

Il processo di esecuzione delle istruzioni all'interno di un generico sistema di elaborazione è schematizzabile nei seguenti passi:

- 1. inizializzazione del *Program Counter*, cioè di quel registro in cui viene memorizzato l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire;
- 2. lettura della prossima istruzione, indirizzata dal Program Counter (fase di ricerca o fetch)
- 3. decodifica dell'istruzione (fase di decodifica o *decode*);
- 4. esecuzione dell'operazione codificata nell'istruzione (fase di esecuzione o execute);
- 5. aggiornamento del Program Counter
- 6. ripetizione a partire dal passo 2.


Le fasi che caratterizzano l'esecuzione di un programma sono dunque principalmente quella di

fetch e quella di execute.

14

Questo meccanismo, tipicamente sequenziale, provoca ritardi nell'esecuzione dei programmi, in quanto il microprocessore, per eseguire un'istruzione, deve attendere che questa sia stata prelevata dalla memoria. L'8086 elimina gran parte di questo ritardo assegnando i due lavori a due unità separate interne al chip: l'unità di interfaccia al bus (*Bus Interface Unit*, **BIU**) e l'unità di Esecuzione (*Execution Unit*, **EU**), che operano concorrentemente.

Il meccanismo di funzionamento è schematizzato in Fig. 2.4. La BIU preleva le istruzioni dalla memoria e comunica con il mondo esterno provvedendo al trasferimento dei dati. La EU esegue le istruzioni prelevandole da una coda (*Instruction Queue*, **IQ**) caricata dalla BIU, ed eventualmente richiede alla BIU di effettuare cicli di bus per la lettura o la scrittura dei dati in memoria. Poiché le due unità sono indipendenti, la BIU può prelevare una nuova istruzione dalla memoria nello stesso momento in cui la EU esegue un'istruzione precedentemente prelevata dalla BIU e memorizzata nella IQ.



2.3.1. L'unità di interfaccia con il bus (BIU)

La BIU è l'interfaccia dell'8086 verso il mondo esterno e gestisce tutte le operazioni che riguardano il bus, e precisamente il prelevamento delle istruzioni, la lettura e scrittura di dati dalla memoria e le operazioni di I/O verso le periferiche.

La BIU è inoltre responsabile dell'accodamento delle istruzioni e della generazione degli indirizzi.

Nel momento in cui la BIU preleva un'istruzione dalla memoria (fase di *prefetch*), provvede a memorizzarla nella *Instruction Queue*. Questa funziona come un buffer *FIFO* (*First-In-First-Out*), dalla quale la EU estrae i byte della successiva istruzione. Se la coda è vuota il primo byte immesso nella coda diventa immediatamente disponibile alla EU.

La dimensione della coda di istruzioni è di 6 byte nell'8086. Quando nella coda sono liberi alme-

no 2 byte, la BIU (se non è già impegnata nella lettura/scrittura di dati) esegue il *prefetch* della successiva istruzione attraverso un ciclo di bus che legge una coppia di due byte consecutivi di memoria. Se la coda è piena e la EU non richiede l'accesso di alcun dato dalla memoria, la BIU non esegue alcun ciclo di bus.

Poiché la BIU non può conoscere la sequenza in cui il programma verrà eseguito, preleva le istruzioni da locazioni di memoria consecutive. Quando la EU deve eseguire un'istruzione non consecutiva alla precedente, non la trova nella coda (tipicamente nel caso di chiamata a procedura o di ritorno da procedure o di salto); le istruzioni presenti nella coda risultano in questo caso inutilizzabili e devono essere scartate: la nuova istruzione è prelevata dal nuovo indirizzo di memoria e la coda è ricaricata. È questo l'unico caso in cui la EU deve aspettare il fetch dell'istruzione prima di poterla eseguire.

2.3.2. L'unità di esecuzione (EU)

La EU è responsabile della decodifica e dell'esecuzione delle istruzioni, prelevando le istruzioni dall'IQ e gli operandi o dalla memoria (attraverso la BIU) o dai registri interni.

La EU legge l'istruzione prelevando un byte alla volta dall'IQ, la decodifica, genera, se necessario, l'indirizzo degli operandi, trasferisce tale indirizzo alla BIU per la richiesta di un ciclo di lettura in memoria o su una porta di I/O, ed infine esegue l'istruzione. Al termine dell'esecuzione la EU può fare richiesta alla BIU di un eventuale ciclo per la scrittura in memoria o su una porta di I/O del risultato dell'istruzione.

La Fig. 2.5 visualizza un dettaglio delle due unità. Le sottocomponenti di ciascuna unità verranno descritte nel dettaglio in seguito.

2.3.3. Meccanismo di pipeline


Il meccanismo di cooperazione tra le due unità operative interne all'8086 prende il nome di *pipe-line*. Per capire come è strutturata una pipeline si può pensare all'analogia della linea di produzione in una fabbrica manifatturiera, nella quale i vari stadi sono posti in cascata e lavorano in modo che l'uscita di uno stadio coincida con l'ingresso del successivo. A regime, ogni stadio è caratterizzato da una coda di prodotti in attesa di essere processati. Se i tempi di esecuzione delle varie fasi sono uguali il sistema può funzionare in modo ideale: ogni stadio è sempre attivo e la sua coda è sempre vuota; al termine di un'operazione il prodotto è passato allo stadio a valle e l'unità produttiva è pronta a processare il prodotto che gli proviene dallo stadio a monte. In una *pipeline* ideale, a meno del transitorio iniziale in cui i vari stadi devono essere caricati, il tempo medio di fabbricazione è ridotto di un fattore pari al numero di stadi, rispetto al tempo complessivo ottenuto sommando i vari tempi di esecuzione dei singoli stadi.

Nel processore 8086 l'esecuzione di un'istruzione è organizzata come una semplice pipeline a due stadi: la fase di fetch (eseguita dalla BIU) e quella di esecuzione dell'istruzione (eseguita dalla EU).

La pipeline dell'8086 non ha un comportamento ideale per due motivi: da un lato i tempi di esecuzione dei due stadi non sono fissi, ma funzione del tipo di istruzione e dall'altro non tutte le istruzioni in uscita dalla BIU vengono processate dalla EU (nel caso di salti o chiamate a procedure il contenuto della coda di istruzioni deve essere svuotato).

Per sopperire al problema dei diversi tempi di elaborazione, la BIU esegue il prefetch nella IQ; in questo modo non appena la EU è pronta, le viene trasferita la prima istruzione disponibile nella coda.

In Fig. 2.6 è mostrato un confronto tra un'elaborazione sequenziale ed una elaborazione in pipeline: F_i ed E_i rappresentano rispettivamente le fasi di fetch e di esecuzione dell'i-esima istruzione.





2.3.4. Gestione delle parole di memoria da parte della BIU

L'8086 gestisce i dati in modo da memorizzare il byte meno significativo di una parola nella locazione di memoria avente indirizzo minore (*little endian*).

Nel prelevare una word dalla memoria, la BIU richiede un solo accesso in memoria se il byte meno significativo della word è memorizzato in una locazione avente indirizzo pari; se il byte meno significativo è invece memorizzato ad una locazione avente indirizzo dispari, la BIU deve eseguire due accessi in memoria. Questa operazione è trasparente al programmatore, tranne che per un peggioramento nelle prestazioni. L'efficienza nell'accesso ai dati può essere dunque migliorata allineando i dati ad un indirizzo pari.

Durante il prefetch delle istruzioni, qualora vi siano almeno due byte liberi nella coda, la BIU preleva dalla memoria una word allineata all'indirizzo pari. L'unica eccezione si ha nel caso di salto ad indirizzo dispari. Quando ciò accade, la BIU carica nella coda un solo byte e si allinea all'indirizzo pari successivo; da qui riprende a prelevare word ad indirizzi pari. In Fig. 2.7 è mostrato un esempio di comportamento della BIU, in cui la coda di istruzioni è riempita da una sequenza di 3 fasi di prefetch (F_1 , F_2 ed F_3) successive ad un salto. Si assume che la lunghezza delle istruzioni da eseguire dopo il salto sia pari rispettivamente ad 1 byte, 2 byte e 3 byte. La prima istruzione si trova in Fig. 2.7(a) ad un indirizzo pari, ed in Fig. 2.7(b) ad un indirizzo dispari. In quest'ultimo caso è necessaria una quarta fase di prefetch per caricare completamente la terza istruzione.





2.4. Gestione della memoria


Il meccanismo di gestione della memoria è uno dei punti più importanti nella valutazione di un processore, poiché influenza da un lato le sue prestazioni, che possono essere fortemente limitate da un meccanismo non sufficientemente efficiente, dall'altro le sue possibilità di utilizzazione in sistemi complessi, per i quali può essere essenziale la disponibilità di spazi di memoria di grande dimensione.

2.4.1. Segmentazione della memoria

Sebbene l'8086 abbia uno spazio di indirizzamento complessivo pari ad 1 Mbyte, non tutta la memoria può essere direttamente accessibile contemporaneamente. Viene detta *memoria attiva*

quella porzione che, a un dato istante, è accessibile dal processore.

Lo spazio di indirizzamento è partizionato in blocchi da 64 Kbyte (65.536 locazioni consecutive di memoria) detti *segmenti* (Fig. 2.8). Ogni segmento rappresenta un'unità indipendente di memoria indirizzabile. Ad ogni segmento è assegnato un *indirizzo di base* (*base address*) che ne identifica la cella iniziale.



Solo quattro segmenti possono essere attivi allo stesso istante: un segmento di codice (*code segment*), un segmento di dato (*data segment*), un segmento di stack (*stack segment*) ed un secondo segmento di dato (*extra segment*).

Gli *indirizzi di base* di ciascuno dei segmenti attivi sono memorizzati nei quattro registri di segmento: CS (code segment register), DS (data segment register), SS (stack segment register) ed ES (extra segment register).

I quattro registri di segmento danno uno spazio attivo in memoria massimo pari a 256 Kbyte: 64 Kbyte allocati per il codice, 64 Kbyte per lo stack e 128 Kbyte per i dati.

I registri di segmento sono accessibili dall'utente, che può cambiarne il valore attraverso apposite istruzioni.

2.4.2. Generazione degli indirizzi


Il parallelismo dei registri per l'indirizzamento della memoria nell'8086 è pari a 16 bit. Ci si aspetterebbe dunque uno spazio di indirizzamento pari a 2¹⁶, ossia 64 Kbyte, mentre l'8086 ha uno spazio di indirizzamento pari a 2²⁰ byte, ossia 1 Mbyte.

Questo è possibile grazie al meccanismo di generazione degli indirizzi basato sull'utilizzo di due registri di indirizzo:


- il registro di segmento, che contiene l'indirizzo di base del segmento di memoria corrispondente alla parola indirizzata
- il registro di offset, contenente lo spiazzamento (effective address) della parola indirizzata all'interno del segmento.


L'indirizzo scritto sull'A-bus è detto *Indirizzo Fisico* e la sua generazione avviene tramite la se-

guente operazione, che coinvolge il contenuto dei due registri di indirizzo:



L'operazione di calcolo dell'*Indirizzo Fisico* viene eseguita in maniera efficiente sfruttando il fatto che la moltiplicazione per 16 è equivalente ad un semplice spostamento (*shift*) a sinistra di 4 posizioni del contenuto del registro di segmento, come mostrato in Fig. 2.9. Per indicare l'indirizzo fisico di una locazione di memoria si utilizzerà, nel seguito, la seguente notazione:





Esempio

La notazione seguente indica la cella di memoria posta nel segmento indirizzato dal registro DS ad un offset pari al contenuto del registro SI.


DS:SI

2.4.3. Utilizzo della memoria

Non tutto lo spazio di indirizzamento è utilizzabile dai programmi utente, in quanto, come è illustrato in Fig. 2.10, alcune locazioni di memoria sono riservate per usi specifici.

Gli indirizzi da FFFF0H fino a FFFFFH sono riservati e quindi non utilizzabili; in particolare gli indirizzi da FFFF0H a FFFFBH sono utilizzati per contenere un'istruzione di salto alla routine di caricamento del programma di *bootstrap*. A seguito di un RESET, la CPU esegue il fetch dell'istruzione memorizzata nella locazione FFFF0H, che tipicamente corrisponde ad un salto incondizionato alla opportuna procedura di bootstrap.

Le locazioni da 00000H fino a 003FFH sono riservate per le operazioni di gestione delle interruzioni. Ciascuno dei 256 possibili tipi di interrupt ha una propria routine di servizio, il cui indirizzo è contenuto in 4 byte (2 byte per il segmento e 2 per l'offset) posti in questa zona di memoria.



2.4.4. Lo stack

Lo *stack* è una struttura che permette di memorizzare i dati e di richiamarli secondo una strategia *Last-In-First-Out* (*LIFO*) (Fig. 2.11). I dati nello stack sono memorizzati come word.

All'inizio di un programma lo stack non contiene dati; le operazioni di caricamento e di prelievo dei dati dallo stack sono chiamate rispettivamente operazioni di *push* e di *pop* e vengono eseguite nell'8086 tramite apposite istruzioni.

La locazione di memoria nella quale è contenuto l'ultimo dato inserito è detta *cima dello stack* (*top of the stack*, TOS); la locazione di memoria che contiene il primo dato inserito è detta *fondo dello stack* (*bottom of the stack*, BOS).

Nell'8086 lo stack corrisponde al segmento di memoria puntato dal registro di segmento *Stack Segment* (SS) e dal registro di offset *Stack Pointer* (SP). L'indirizzo ottenuto attraverso la combinazione SS:SP corrisponde al TOS.

Lo stack cresce da locazioni di memoria con indirizzo maggiore verso quelle con indirizzo minore. Ogni operazione di *push* decrementa di 2 unità il contenuto di SP e trasferisce una word nella locazione puntata da SP; ogni operazione di *pop* estrae una word dalla locazione puntata da SP ed incrementa di 2 unità il contenuto di SP.


Quando si scrive un programma bisogna specificare all'assemblatore la dimensione dello spazio di memoria da riservare per allocare lo stack; la massima dimensione possibile è l'intero segmento di stack, pari dunque a 64 Kbyte. Il massimo numero di elementi che può contenere uno stack è dunque pari a 32K.


La Fig. 2.12 illustra l'effetto di una serie di operazioni sullo stack.

Usi dello stack

Normalmente, lo stack viene utilizzato nell'ambito del meccanismo di chiamata a procedura (per memorizzarne l'indirizzo di ritorno, per il salvataggio dei registri, per l'eventuale passaggio di parametri) e per il salvataggio di variabili temporanee.

Un'approfondita analisi sull'uso dello stack verrà fatta in seguito, in particolare nel Cap. 13.





2.5. I registri

Vengono ora descritti e analizzati i registri interni al processore.

2.5.1. L'Instruction Pointer

L'Instruction Pointer (IP) identifica la locazione ove è memorizzata la prossima istruzione da

eseguire all'interno del segmento di codice corrente. Concettualmente svolge le funzioni del *Program Counter* presente in molti altri processori, anche se in realtà l'IP non contiene realmente l'indirizzo fisico dell'istruzione da eseguire, bensì l'offset all'interno del segmento di codice. Come si è visto, l'8086 genera internamente l'indirizzo fisico della prossima istruzione da eseguire combinando il contenuto del registro IP e del registro di segmento CS.

La gestione dell'IP è fatta automaticamente dalla BIU, che ne aggiorna opportunamente il contenuto ogni volta che un'istruzione è prelevata dalla memoria, oppure quando il programma cambia la sequenza delle istruzioni. Ad esempio, quando avviene la chiamata di una procedura, il suo offset viene caricato all'interno di IP; se l'istruzione di chiamata si trova in un segmento differente deve essere aggiornato anche il registro CS.

2.5.2. I registri di dato

L'8086 dispone di quattro registri di dato *general-purpose* di 16 bit ciascuno (AX, BX, CX e DX). Durante l'esecuzione dei programmi, questi vengono tipicamente impiegati per la memorizzazione temporanea di risultati intermedi frequentemente usati. Il vantaggio nel memorizzare i dati in un registro interno piuttosto che in memoria è dovuto al minore tempo di accesso rispetto alla memoria.

Ciascuno dei 4 registri da 16 bit può essere trattato come 2 registri di 8 bit (il nome dei registri di 8 bit si ottiene sostituendo X con L o H a seconda che si tratti del byte basso o del byte alto, rispettivamente).

Tutti i 4 registri di dato sono utilizzabili indistintamente per memorizzare dati, sebbene alcune istruzioni utilizzino alcuni registri in maniera specifica.

A titolo d'esempio:

- AX è usato in moltiplicazioni e divisioni tra word, in operazioni di I/O ed in alcune operazioni tra stringhe; il registro AL è utilizzato nella moltiplicazione e nella divisione tra byte e nelle operazioni aritmetiche BCD; il registro AH è utilizzato nella moltiplicazione e nella divisione tra byte;
- BX è spesso usato per indirizzare dati in memoria;
- CX è usato come contatore nelle operazioni di *loop* e come elemento di conteggio per le operazioni tra stringhe; il registro CL è utilizzato come contatore nelle operazioni di *shift* e *rotate*:
- DX è usato nelle operazioni di moltiplicazione e divisione.

2.5.3. I registri puntatore ed i registri indice

L'8086 dispone di due registri puntatore (BP e SP) e di due registri indice (SI e DI), usati per memorizzare l'offset di locazioni di memoria. I valori di questi registri possono essere letti e modificati attraverso opportune istruzioni macchina.

I registri puntatore, *Base Pointer* (BP) e *Stack Pointer* (SP), sono usati come offset rispetto al valore corrente del *registro di segmento di stack* (SS) durante l'esecuzione di istruzioni che riguardano lo stack.

Il valore di SP rappresenta l'offset dell'ultimo dato memorizzato nello stack; combinato con il valore di SS esso fornisce l'indirizzo fisico della cima dello stack.

Anche il valore di BP rappresenta il valore di un offset all'interno del segmento di stack e viene impiegato in un particolare modo di indirizzamento detto *base addressing mode* (si veda Cap. 7). Un caso frequente di uso del registro BP si ha in connessione con il meccanismo di chiamata delle procedure, in particolare per realizzare il passaggio di parametri attraverso lo stack (si veda Cap. 13).

I registri indice sono usati per memorizzare gli indirizzi di offset nelle istruzioni che fanno acces-

so ai dati e vengono tipicamente combinati con i registri di segmento DS o ES. In istruzioni che usano il tipo di indirizzamento *indexed*, il registro *Source Index* (SI) è comunemente usato per memorizzare l'operando sorgente, mentre il registro *Destination Index* (DI) è impiegato per memorizzare l'offset dell'operando destinazione. Questi registri sono usati inoltre nelle istruzioni che eseguono manipolazione di stringhe. I registri indice possono anche essere utilizzati come registri sorgente e destinazione in operazioni aritmetiche e logiche; a differenza dei registri di dato possono però essere sempre utilizzati come registri di 16 bit e non come coppie di registri di 8 bit.

2.5.4. Il registro di stato

Il *registro di stato*, detto anche *Processor Status Word* (PSW), è un registro di 16 bit contenente 9 flag (Fig. 2.13), suddivisi in *flag di stato* e *flag di controllo*.


I flag di stato indicano le condizioni prodotte come risultato dell'esecuzione di istruzioni aritmetiche o logiche. Essi sono:

- 1. flag di carry (**CF**): viene forzato a 1 se un'operazione genera un riporto (*carry*) od un prestito (*borrow*) dall'operando destinazione;
- 2. flag di parità (**PF**): viene forzato a 1 se è pari il numero di bit a 1 nel byte meno significativo del risultato:
- 3. flag di carry ausiliario (**AF**): viene forzato a 1 se un'operazione genera un carry od un borrow dal bit 3; è usato nelle operazioni aritmetiche tra numeri rappresentati secondo la notazione BCD (si veda Cap. 10);
- 4. flag di zero (**ZF**): viene forzato a 1 se il risultato dell'operazione è 0;
- 5. flag di segno (SF): coincide con il bit più significativo del risultato di un'operazione;
- 6. flag di overflow (**OF**): viene forzato ad 1 se nell'esecuzione di un'operazione si è verificata una condizione di tracimazione (*overflow*).

In seguito all'esecuzione di un'istruzione, il valore di ciascun flag di stato può risultare o modificato o inalterato o indefinito.

Mentre i flag di stato danno informazioni circa le istruzioni che sono state appena eseguite, i flag di controllo modificano il comportamento delle istruzioni che verranno eseguite in seguito. I flag di controllo dell'8086 sono:

- 1. flag di direzione (**DF**): il valore del flag determina la direzione con cui sono eseguite le operazioni su stringhe; se è forzato ad 1 le istruzioni per la manipolazione delle stringhe decrementano l'indirizzo che punta agli operandi e in questo modo l'elaborazione delle stringhe procede da indirizzi alti verso indirizzi bassi; se è forzato a 0 le stesse istruzioni eseguono l'incremento dell'indirizzo, e l'elaborazione procede verso indirizzi crescenti;
- 2. flag di abilitazione all'interruzione (**IF**): gli interrupt mascherabili vengono riconosciuti e serviti se e solo se questo flag è forzato ad 1; viene azzerato per disabilitare gli interrupt mascherabili;
- 3. flag di trap (**TF**): se è forzato ad 1 il processore opera in modo *single-step*, generando una *trap* (ossia la chiamata ad un'apposita procedura di interruzione) al termine di ogni istruzione; questo tipo di operazione è utile per eseguire il *debug* del codice.




2.6. Il microprocessore 8088

L'8088 è un microprocessore con parallelismo di dati di 8-bit e con completa compatibilità software rispetto all'8086. In Fig. 2.14 è riportata la piedinatura.

L'8088 differisce dall'8086 unicamente in quanto il suo bus dati esterno ha ampiezza pari a 8 bit, invece dei 16 bit dell'8086. Nell'8088, operandi su 16 bit sono dunque letti o scritti in memoria tramite due cicli di bus consecutivi. Dal punto di vista architetturale, l'8088 ha una EU praticamente identica a quella dell'8086, mentre la BIU è diversa, in quanto diverso è il meccanismo di accesso ai bus

Dal punto di vista del programmatore, i due processori, avendo un uguale insieme di istruzioni, sono assolutamente identici, a meno del tempo di esecuzione. La struttura dei registri interni è la stessa e tutte le istruzioni forniscono identici risultati. Le uniche differenze sono legate alla diversa interfaccia esterna:

- i pin multiplexati tra dati ed indirizzi sono 8 nell'8088 (invece dei 16 nell'8086);
- la IQ nella BIU è lunga 4 byte nell'8088, anziché 6 byte; la ridotta dimensione è dovuta al fatto che l'8088 può prelevare solo un byte alla volta e dunque i tempi di fetch più lunghi avrebbero impedito di utilizzare pienamente una coda di 6 byte;
- il prefetch è operato dalla BIU quando nella IQ c'è un byte libero, mentre per l'8086 occorrono 2 byte liberi per eseguire il prefetch;
- per l'8088 i tempi di esecuzione di tutte le istruzioni che fanno accesso alla memoria sono influenzati dall'interfaccia ad 8 bit e richiedono 1 ciclo di bus per ogni byte.



3. Dal codice sorgente al codice macchina

In questo capitolo verranno analizzati i vari passi attraverso cui si articola la traduzione di un codice sorgente scritto in linguaggio Assembler nel corrispondente codice macchina eseguibile.

3.1. Il codice sorgente

Chi scrive un programma in linguaggio Assembler deve pensare al programma come costituito da *istruzioni* e *dati*. Le istruzioni descrivono l'algoritmo ed i dati costituiscono il materiale su cui le istruzioni agiscono.

La parte che comprende le istruzioni è costituita da una o più procedure (o *subroutine*). Di queste una viene assunta principale (*main program*) ed è la prima ad essere eseguita.

3.2. L'assemblatore

Il compito dell'assemblatore è quello di leggere il programma sorgente scritto in linguaggio Assembler e generare un file contenente il *modulo oggetto*, vale a dire una traduzione del codice Assembler in un formato intermedio, non ancora eseguibile.

L'assemblatore deve: rilevare e segnalare errori di sintassi presenti nel codice sorgente; allocare spazio di memoria per i dati; trasformare *comandi* simbolici negli equivalenti codici binari di linguaggio macchina; assegnare indirizzi relativi alle istruzioni ed ai dati e memorizzare i riferimenti a procedure e dati esterni, ossia non definiti all'interno del modulo

L'assemblatore crea il modulo oggetto byte per byte. Per ogni linea nel codice sorgente contenente una istruzione esso genera l'equivalente istruzione macchina e la aggiunge al modulo oggetto.

Il modulo oggetto si avvicina molto al linguaggio macchina, ma non è ancora eseguibile. In particolare gli indirizzi delle istruzioni e dei dati hanno una numerazione relativa al modulo e non assoluta. Gli indirizzi devono essere successivamente *rilocati* dal *linker* e dal *loader* in funzione dell'indirizzo a partire dal quale il programma sarà caricato in memoria.

L'assemblatore inserisce le informazione necessarie per il linker in una relocation table inclusa

nel modulo oggetto.

3.3. Il linker


Il linker vede il programma come costituito da uno o più moduli oggetto. Il compito del linker è quello di generare un unico file eseguibile a partire dai diversi moduli oggetto; in particolare deve: ricalcolare (o rilocare) tutti gli indirizzi delle istruzioni delle procedure a seconda dell'indirizzo del segmento di codice assegnato al modulo e rilocare tutti gli indirizzi degli operandi in funzione dell'indirizzo del corrispondente segmento di dato, di stack od extra

Programmi di grande dimensione vengono tipicamente scritti su file sorgenti diversi, assemblati separatamente. È poi compito del linker unire insieme i diversi moduli per generare un unico programma eseguibile.

In generale è possibile che i moduli oggetto siano generati a partire da codici sorgenti scritti in linguaggi di programmazione diversi. Generalmente si scrive in Assembler solo una piccola parte delle procedure che costituiscono il programma completo, che normalmente è scritto in un linguaggio di alto livello.

Per il programmatore sovente è conveniente utilizzare procedure standard già compilate raggruppate in *librerie*. Il linker può dunque richiamare moduli oggetto presenti in libreria e unirli insieme ai moduli generati dal programmatore per generare il programma eseguibile.

La Fig. 3.1 presenta l'ambiente di sviluppo di una programma eseguibile contenente uno o più moduli Assembler, uno o più moduli generati scritti in un linguaggio di alto livello e librerie di funzioni.



3.4. Il loader

Il loader (che normalmente fa parte del Sistema Operativo) provvede ad eseguire le operazioni

necessarie al caricamento del programma nella memoria principale e all'eventuale *rilocazione* del codice: tale operazione modifica le istruzioni che dipendono dalla posizione in memoria di codice e dati e porta alla generazione del codice macchina finale, nella forma in cui questo verrà eseguito dal processore.

4. Introduzione al linguaggio Assembler

Questo capitolo mira a formare nel lettore i concetti introduttivi necessari per la scrittura di semplici programmi Assembler. Verranno pertanto rapidamente introdotte molte caratteristiche del linguaggio attraverso esempi costituiti da brevi programmi. La sintassi e le direttive utilizzate sono quelle del Microsoft Assembler (MASM), uno degli assemblatori più diffusi. Non ci si addentrerà in un'analisi approfondita, che verrà invece svolta nei capitoli successivi. Al termine del capitolo il lettore avrà un'idea generale, anche se poco approfondita, del linguaggio e potrà affrontare in modo più proficuo la trattazione successiva.

4.1. Esempio 1: Scrittura di un valore in memoria

Il programma seguente ha il solo scopo di rappresentare lo schema di riferimento cui ispirare i programmi successivi. Il programma esegue una sola, semplicissima operazione: scrivere il valore 0 in una cella di memoria.

```
.MODEL small
.STACK
.DATA
VAR DW ?
.CODE
.STARTUP
MOV VAR, 0
.EXIT
END
```

Analizziamo nel dettaglio le varie righe che costituiscono questo programma. Distinguiamo innanzitutto tra le righe contenenti comandi per l'assemblatore (*direttive* o *pseudo-istruzioni*) da quelle contenenti *istruzioni* vere e proprie, che l'assemblatore trasformerà in istruzioni macchina per il processore. I comandi che iniziano con un carattere punto (.) appartengono alla prima categoria. La prima riga contiene l'indicazione per l'assemblatore sul modello di memoria adottato: il modello small prevede che il programma sia composto da due soli segmenti: uno per i dati e lo stack ed uno per il codice. È il modello di memoria utilizzato comunemente per i programmi più semplici. La seconda riga contiene una direttiva che riserva uno spazio di memoria per lo stack. La terza contiene una direttiva per l'allocazione delle variabili nel segmento di dato; i comandi di definizione di variabili devono comparire subito dopo questa direttiva. Nella riga successiva infatti appare la direttiva DW, tramite la quale il programmatore richiede la definizione di una variabile in memoria di nome VAR e di lunghezza pari ad una word (due byte). Il punto interrogativo (?) indica che la variabile non viene inizializzata all'atto della definizione.

La quinta riga contiene la direttiva per l'allocazione del segmento di codice; ad essa deve seguire il programma vero e proprio. Questo tuttavia deve interfacciarsi con il Sistema Operativo, che possiede il controllo del sistema nel momento in cui l'utente richiede l'esecuzione del programma: la direttiva .STARTUP gestisce la generazione automatica delle istruzioni necessarie alla creazione di questa interfaccia. Analogamente la direttiva .EXIT fa sì che l'assemblatore generi le istruzioni necessarie per il ritorno del controllo al Sistema Operativo, una volta che l'esecuzione del programma è terminata. L'ultima riga contiene una direttiva che segnala all'assemblatore la fine del modulo da assemblare.

Il programma vero e proprio è composto da un'unica istruzione: MOV VAR, 0. Essa comanda al

processore di caricare il valore 0 nella variabile VAR prima definita. L'istruzione MOV appartiene al gruppo delle *istruzioni per il trasferimento di dati*; tale trasferimento può corrispondere alla scrittura di un valore costante in un registro (come in questo caso), oppure comportare il trasferimento del contenuto di un registro in un altro registro, oppure di una parola di memoria in un registro, o viceversa. Non è mai possibile accedere con un'unica istruzione a due celle di memoria.

Si noti che il programma non produce effetti visibili all'esterno; per vedere l'effetto del programma occorre andare a leggere il contenuto della memoria.

4.2. Esempio 2: Somma di due valori

Il prossimo programma esegue la somma tra il contenuto di 2 celle di memoria. Poiché ciascuna istruzione non può fare accesso a più di un operando in memoria, è necessario far uso di un registro ausiliario, in questo caso AX.

```
. MODEL
                    small
            .STACK
            .DATA
                    10
OPD1
           DW
OPD2
           DW
                    24
RESULT
           DW
           CODE
            . STARTUP
           MOV
                    AX, OPD1
                    AX, OPD2
           ADD
                    RESULT, AX
            EXIT
           END
```

Vediamo le novità rispetto al programma precedente: all'interno del segmento di dati, il cui inizio è segnalato dalla direttiva .DATA, vi sono le definizioni di tre variabili: OPD1, OPD2 e RESULT, corrispondenti, ciascuna, ad una coppia di byte; le prime due sono inizializzate rispettivamente ai valori 10 e 24; la terza non è inizializzata.

Nel segmento di codice vi sono tre istruzioni: la prima carica nel registro AX il valore contenuto nella variabile OPD1. La seconda (ADD) somma al contenuto del registro AX quello della variabile OPD2 e scrive il risultato nel registro AX stesso. La terza copia il contenuto del registro AX, ossia il risultato della somma, nella variabile RESULT. L'istruzione MOV ha sempre due operandi: nel caso, ad esempio, dell'istruzione MOV AX, OPD1 il primo (quello che specifica la *destinazione*) corrisponde ad un registro, il secondo (quello che specifica la *sorgente*) ad una parola di memoria. Il modo in cui vengono specificati gli operandi di un'istruzione prende il nome di *modo di indirizzamento*. L'istruzione vista usa quindi un indirizzamento tramite *registro* per specificare il primo operando ed un indirizzamento *diretto* per specificare il secondo.

Anche in questo caso il programma non produce alcun effetto visibile dall'esterno: analizzando il contenuto della memoria si potrebbe osservare come la cella di memoria corrispondente alla variabile RESULT contenga, dopo l'esecuzione, il valore 34.

4.3. Esempio 3: Somma degli elementi di un vettore (I versione)

Si assuma che nella memoria del sistema sia stato allocato un vettore di cinque elementi di tipo intero, opportunamente inizializzati. Il programma seguente calcola la somma dei valori contenuti nel vettore, e scrive il risultato nella variabile RESULT.

```
.MODEL SMALL
            .STACK
            . DATA
                    5, 7, 3, 4, 3
VETT
           DW
RESULT
           DW
            .CODE
           . STARTUP
           MOV
                    AX, 0
AX, VETT
           ADD
                    AX, VETT+2
           ADD
                    AX, VETT+4
           ADD
           ADD
                    AX, VETT+6
                    AX, VETT+8
           ADD
           MOV
                    RESULT, AX
            EXTT
           END
```

Nel segmento dati sono state definite due variabili: la prima, denominata VETT, corrisponde ad un vettore di interi, del quale sono stati specificati i valori di inizializzazione; la seconda è una coppia di byte destinata a contenere il risultato.

Nel segmento di codice compare innanzitutto l'istruzione per l'azzeramento del registro AX. Le successive cinque istruzioni sommano il contenuto di un elemento del vettore al valore contenuto in AX, scrivendo poi in AX stesso il risultato. L'istruzione ADD appartiene al gruppo delle *istruzioni aritmetiche*, che permettono di eseguire le principali operazioni aritmetiche (somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione) su numeri in rappresentazione binaria. Si noti il modo particolare con cui si specifica il secondo operando delle istruzioni di somma: VETT+4, ad esempio, indica il contenuto della cella di memoria il cui indirizzo è dato dall'indirizzo di partenza della variabile VETT, incrementato di 4 unità. Poiché ogni elemento del vettore occupa due byte, VETT+4 corrisponde all'indirizzo del terzo elemento del vettore. L'ultima istruzione trasferisce il risultato, contenuto nel registro AX, nella variabile RESULT.

4.4. Esempio 4: Somma degli elementi di un vettore (II versione)

Il programma precedente ha un evidente difetto: non è in grado di gestire vettori di dimensioni medio-grandi, in quanto richiede un'istruzione per ciascun elemento del vettore. Il programma seguente introduce i costrutti di salto, attraverso i quali è possibile realizzare cicli ed iterazioni, e il modo di indirizzamento *indiretto tramite registro*, attraverso il quale è possibile scandire il vettore.

```
DIM
          EOU
                  15
           .MODEL
                  small
           . STACK
           .DATA
VETT
          DW
                  2, 5, 16, 12, 34, 7, 20, 11, 31, 44, 70, 69, 2, 4, 23
RESULT
          DW
           . CODE
          .STARTUP
                  AX, 0
          MOV
                                   ; azzera il registro AX
                  CX, DIM
                                   ; carica in CX la dimensione del vettore
          MOV
          MOV
                  DI, 0
                                  ; azzera il registro DI
                  AX, VETT[DI]
lab:
          ADD
                                  ; somma ad AX l'i-esimo elemento di VETT
                  DI, 2
                                  ; passa all'elemento successivo
          ADD
          DEC
                  CX
                                  ; decrementa il contatore
                  CX, 0
                                   ; confronta il contatore con 0
          CMP
          JNZ
                  lab
                                   ; se diverso da 0 salta
          MOV
                  RESULT, AX
                                   ; altrimenti scrivi il risultato
          .EXIT
          END
```

Nella prima riga del programma compare la direttiva EQU, che permette di definire un simbolo (nel nostro caso DIM) e di metterlo in corrispondenza con una espressione (15). L'assemblatore provvede a sostituire ovunque il simbolo con il corrispondente valore dell'espressione. Utilizzando la direttiva EQU si possono così avere a disposizione simboli corrispondenti a costanti numeriche o sequenze di caratteri, incrementando così la leggibilità e la manutenibilità dei programmi.

Ad ogni passo dell'iterazione, il programma somma al registro AX il contenuto della cella di memoria il cui indirizzo è dato dalla somma dell'indirizzo di partenza del vettore VETT e del contenuto del registro DI, che in tal modo funge da indice per la scansione del vettore stesso. Si noti tuttavia che la memoria è organizzata a byte, così che per passare da un elemento al successivo l'indice deve essere incrementato di due unità (istruzione ADD DI, 2). L'iterazione deve essere eseguita un numero di volte pari alla dimensione del vettore (DIM). Per fare ciò si usa il registro CX, inizializzato a DIM; ad ogni passo questi viene decrementato di una unità (istruzione DEC CX), e confrontato con il valore 0 (istruzione CMP CX, 0). Quando il risultato del test, rappresentato dal valore dei flag scritti dall'istruzione CMP, indica che CX è diverso da 0, il programma esegue un salto (istruzione JNZ lab) all'istruzione avente come etichetta lab. Altrimenti il programma passa ad eseguire l'istruzione successiva, che carica nella variabile RESULT la somma complessiva. L'istruzione DEC è un secondo esempio di istruzione aritmetica.

L'istruzione ADD AX, VETT [DI] utilizza per il secondo operando un indirizzamento di tipo *diretto con indice*: l'indirizzo dell'operando è dato dal risultato della somma tra l'indirizzo di una variabile ed il contenuto di un registro.

Nel programma compaiono inoltre i *commenti*. Nel linguaggio Assembler x86 tutto ciò che compare tra un carattere ";" e la fine della riga corrisponde ad un commento e viene ignorato dall'assemblatore.

4.5. Esempio 5: Input/Output

I programmi visti sinora non eseguono alcuna operazione di Input/Output. L'Assembler non fornisce direttamente alcun costrutto o istruzione a questo scopo, poiché le modalità di acquisizione dati e visualizzazione degli stessi dipendono fortemente dai dispositivi periferici connessi al sistema utilizzato. Ci si deve quindi appoggiare alle procedure fornite dal Sistema Operativo, qualora questo sia disponibile sul sistema utilizzato. Se si fa riferimento al Sistema Operativo MSDOS (e ai sistemi compatibili con esso), è possibile utilizzare le procedure di sistema per l'I/O che permettono facil-

mente di leggere un carattere da tastiera e di visualizzare un carattere su video. Il meccanismo utilizzato si basa su una *System Call* di DOS, ossia su un'istruzione INT 21H, che attiva una procedura in maniera analoga a quanto farebbe un segnale di interrupt esterno. Per specificare il tipo di servizio richiesto al DOS si deve caricare un apposito valore nel registro AH prima di eseguire l'istruzione INT.

In particolare risultano estremamente utili le seguenti funzioni:

- funzione 1: richiede la presenza del valore 01H nel registro AH; esegue l'acquisizione di un carattere da tastiera e la scrittura del relativo codice ASCII nel registro AL
- funzione 2: richiede la presenza del valore 02H nel registro AH; esegue la visualizzazione del carattere il cui codice ASCII è presente nel registro DL.

Il programma seguente esegue l'acquisizione da tastiera di 20 caratteri, la loro memorizzazione in un vettore e la loro visualizzazione in ordine inverso a quello di acquisizione.

```
DTM
          EQU
                 20
          .MODEL
                 small
          .STACK
          .DATA
VETT
          DB
                 DIM DUP(?)
          .CODE
          .STARTUP
                                ; carica in CX la dimensione del vettore
          MOV
                 CX, DIM
          MOV
                 DI, 0
                                 ; azzera il registro DI
          MOV
                 AH. 1
                                ; predisposizione del registro AH
lab1:
          INT
                 21H
                                ; lettura di un carattere
                 VETT[DI], AL ; memorizzazione del carattere letto
          MOV
                                ; passa all'elemento successivo
          INC
                 DI
          DEC
                 CX
                                 ; decrementa il contatore
                 CX, 0
                                 ; confronta il contatore con 0
          CMP
          JNZ
                 lab1
                                ; se diverso da 0 salta
          MOV
                 CX, DIM
                 AH, 2
                                ; predisposizione del registro AH
          MOV
                               ; aggiornamento del puntatore
lab2:
          DEC
                 DI
                 DL, VETT[DI] ; predisposizione del registro DL
          MOV
          INT
                 21H
                                ; visualizzazione di un carattere
          DEC
                 CX
                                ; decrementa il contatore
                 CX, 0
          CMP
                                ; confronta il contatore con 0
          JNZ
                 lab2
                                 ; se diverso da 0 salta
          .EXIT
          END
```

All'interno del segmento di dato compare la direttiva VETT DB DIM DUP (?); essa definisce una variabile VETT composta da DIM byte in cui non viene caricato alcun valore; il costrutto DUP permette di replicare per un numero di volte specificato l'operazione di allocazione di una variabile definita attraverso una direttiva di allocazione (in questo caso DB).

È fondamentale tener presente che le procedure DOS attivate attraverso l'istruzione INT 21H permettono di leggere o visualizzare esclusivamente caratteri in formato ASCII; eventuali operazioni di lettura o scrittura di numeri richiedono che sia il programmatore a farsi carico delle conversioni da stringa di caratteri ASCII a numero intero, e viceversa, tramite opportune procedure.

4.6. Esempio 6: Ricerca del carattere minore in una stringa

Il programma che segue esegue la lettura da tastiera di una stringa di 20 caratteri, e la ricerca in essa del carattere alfabeticamente minore. Tale carattere viene poi visualizzato.

```
.MODEL
                    small
           .STACK
DIM
           EQU
                    20
           .DATA
TABLE
           DB
                    DIM DUP(?)
           . CODE
           .STARTUP
           MOV
                    CX, DIM
                   DI, TABLE
           LEA
                    AH, 1
           MOV
                                           ; lettura
lab1:
           INT
                    21H
           MOV
                    [DI], AL
           INC
                    DI
           LOOP
                    lab1
                                           ; ripeti per 20 volte
                    CL, OFFH
           MOV
                                           ; inizializzazione di CL
                    DI, 0
CL, TABLE[DI]
           MOV
ciclo:
           CMP
                                           ; confronta con il minimo attuale
           JΒ
                    dopo
           MOV
                    CL, TABLE[DI]
                                           ; memorizza il nuovo minimo
dopo:
           INC
                    DI
           CMP
                    DI, DIM
           JΒ
                    ciclo
                   DL, CL
output:
           MOV
           MOV
                    AH, 2
           INT
                    21H
                                           ; visualizzazione
           .EXIT
           END
```

Il programma fa uso dell'istruzione LOOP, che facilita l'implementazione dei costrutti iterativi: essa esegue il decremento del registro CX e il suo confronto con il valore 0. Se CX contiene un valore diverso da 0, viene eseguito un salto all'etichetta specificata, altrimenti si passa all'istruzione successiva.

Per accedere agli elementi di un vettore sono stati utilizzati in precedenza diversi modi di indirizzamento. Nell'istruzione MOV [DI], AL si è utilizzato il modo *indiretto tramite registro*. Per scrivere in DI l'indirizzo del primo elemento di TABLE si è utilizzata l'istruzione LEA DI, TABLE, che carica nel registro corrispondente al primo operando l'offset della variabile corrispondente al secondo operando.

4.7. Esempio 7: Procedura (I versione)

Il linguaggio Assembler x86 permette la definizione e l'uso di procedure in modo simile a quanto avviene nei linguaggi di alto livello; tuttavia, non esiste alcun meccanismo predefinito per il passaggio dei parametri, né per restituire un valore dalla procedura al programma chiamante.

Quale esempio di procedura, viene presentata ora la procedura ACAPO che esegue la visualizzazione di un carattere di *a capo* (*Carriage Return* o CR) e di un carattere di *allineamento* (*Line Feed* o LF). In questo caso si riporta il testo della sola procedura.

```
EQU
                   10
LF
CR
          EQU
                   13
ACAPO
           PROC
          PUSH
                   AX
                                          ; salva i registri
          PUSH
                   DX
          MOV
                   AH, 2
                   DL, CR
          MOV
           INT
                   21H
                                           stampa un carriage return
          MOV
                   DL, LF
                   21H
                                          : stampa un line feed
           INT
           POP
                   DX
                                          ; ripristina i registri
          POP
                   AX
          RET
                                          ; ritorno al programma chiamante
ACAPO
           ENDP
```

La procedura è delimitata dalle due direttive PROC e ENDP che ne segnalano l'inizio e la fine, rispettivamente. Come prima operazione, la procedura salva nello stack il valore dei due registri AX e DX che vengono modificati al suo interno. L'istruzione PUSH permette di eseguire in maniera semplice ed efficiente l'operazione di inserzione nello stack; al termine della procedura, due istruzioni POP eseguono il ripristino dei due registri (in ordine inverso, essendo lo stack una struttura *LIFO*). La procedura viene attivata dal programma chiamante mediante l'istruzione CALL. Tale istruzione esegue due operazioni: salva nello stack l'indirizzo di ritorno, corrispondente all'indirizzo dell'istruzione successiva a quella di CALL; inoltre carica nell'*Instruction Pointer* IP l'indirizzo della prima istruzione della procedura, eseguendo così il passaggio del flusso di esecuzione del programma. Al termine della procedura l'istruzione RET esegue l'operazione simmetrica di estrazione dallo stack dell'indirizzo di ritorno, che viene caricato nell'IP; in tal modo il flusso di esecuzione ritorna al programma chiamante.

4.8. Esempio 8: Procedura (II versione)

Come secondo esempio, viene presentata ora la procedura INPUT per la conversione da stringa di caratteri a numero binario su 16 bit. Il numero letto si suppone terminato da un carattere di *a ca-po*, e si assume che sia rappresentabile su 16 bit; al termine la procedura lascia nel registro DX il numero letto e convertito.

```
INPUT
          PROC
           PUSH
                   ΑX
                                 : salva i registri
          PUSH
                   вх
                   DX, 0
          MOV
lab:
          MOV
                   BX, 10
          MOV
                   AH, 1
                                 ; legge un carattere
                   21H
           INT
           CMP
                   AL, CR
                                 ; AL contiene il carattere <CR>?
           JΕ
                   fine
                                 ; Sì: va a fine
                   AL, '0'
                                 ; No: sottrae la codifica ASCII di '0'
          SUB
                   AX, BX
          XCHG
                   BH, 0
          MOV
          MUL
                   DX
                                 ; moltiplica per 10
          MOV
                   DX, AX
                   DX, BX
          ADD
                                 ; somma la cifra letta
           JMP
                   lab
                                 ; ripeti
fine:
           POP
                   BX
                                 ; ripristina i registri
                   ΑX
           POP
           RET
                                 ; return
INPUT
          ENDP
```

La procedura utilizza al suo interno alcune istruzioni non ancora introdotte: l'istruzione MUL, ad esempio, esegue la moltiplicazione tra il registro AX e l'operando specificato (in questo caso DX), lasciando il risultato nella coppia di registri DX (parte più significativa) e AX (parte meno significativa). L'istruzione SUB AL, '0' sottrae al valore contenuto nel registro AL il codice ASCII del carattere 0, scrivendo in AL il risultato.

L'istruzione XCHG AX, BX esegue lo scambio tra il contenuto dei due registri AX e BX; il suo uso risulta più semplice ed efficiente rispetto ad una serie di tre istruzioni MOV, che necessitano di un registro ausiliario per eseguire la stessa operazione.

4.9. Esempio 9: Calcolo di un polinomio

Si presenta ora la procedura POLIN, che esegue il calcolo del valore del polinomio x^3+2x^2+3x+7 . Il valore di x viene passato alla procedura tramite il registro AX, che al termine contiene il valore dell'espressione complessiva. Si assume che il risultato finale e tutti quelli intermedi siano rappresentabili su 16 bit.

```
. CODE
POLIN
          PROC
          PUSH
                  ВX
          PUSH
                  CX
                  BX, AX
          MOV
          MUL
                  AX
                               ; calcola x*x
          PUSH
                  AΧ
                               ; salva x*x
                  вх
                               ; calcola x*x*x
          MUL
          POP
                  CX
                               ; estrae x*x
                  CX, 1
                                ; calcola 2*x*x
          SHL
                               ; calcola x*x*x+2*x*x
          ADD
                  AX, CX
          PUSH
                  AX
                                ; salva x*x*x+2*x*x
                  AX, 3
          MOV
          MUL
                  BX
                               ; calcola 3*x
                               ; estrae x*x*x+2*x*x
          POP
                  BX
                  AX, BX
                                ; calcola x*x*x+2*x*x+3*x
          ADD
          ADD
                  AX, 7
                               ; calcola x*x*x+2*x*x+3*x+7
          POP
                  CX
                  вх
          POP
          RET
POLIN
          ENDP
```

La procedura fa uso dello stack per il salvataggio di taluni risultati parziali. Inoltre utilizza l'istruzione SHL CX, 1 per eseguire l'operazione di moltiplicazione per 2 del registro CX; si noti che l'istruzione SHL in realtà esegue sul primo operando l'operazione di shift verso sinistra di tante posizioni quante indicate dal secondo operando; sfruttando il fatto che la rappresentazione adottata è quella binaria, si può utilizzare l'operazione di shift verso sinistra per implementare la moltiplicazione per una potenza di 2.

5. Formato di un programma in linguaggio Assembler

In questo capitolo vengono descritte le regole da seguire per scrivere un programma in linguaggio Assembler; vengono inoltre analizzate le varie parti che costituiscono un programma.

In questo e nei successivi capitoli verranno utilizzati i metasimboli {} per rappresentare entità che possono essere opzionalmente presenti all'interno di un comando.

5.1. Regole per scrivere un programma in linguaggio Assembler

Un codice in linguaggio Assembler è visto come un insieme di linee di testo contenenti *comandi* (*statement*) per l'assemblatore. Nella scrittura di un programma Assembler valgono le seguenti regole:

- ogni linea può contenere un solo comando;
- non esiste nessun formato stringente sull'indentazione dei comandi;
- il linguaggio è *case insensitive*, ossia non esiste differenza tra lettere maiuscole e minuscole. Ciascun *comando* può essere costituito da quattro campi:



{etichetta:} {codice operativo} {operandi} {; commento}

Attraverso il campo etichetta è possibile fare riferimento dall'interno del programma ad un particolare comando. Il codice operativo caratterizza l'azione richiesta dal comando. I dati su cui il comando opera sono detti operandi. È possibile specificare un commento al comando per aumentare la leggibilità del codice.

Verranno ora spiegate le regole sintattiche necessarie per scrivere in maniera corretta le varie parti che contraddistinguono un programma.

5.2. Commenti

I commenti sono comandi (o parte di comandi) ignorati dall'assemblatore.

Per un programmatore Assembler i commenti, tipicamente usati per rendere più comprensibile il codice scritto e per descrivere le varie parti che lo costituiscono, assumono un significato importante a causa della intrinseca difficoltà nella comprensione e leggibilità del codice sorgente.

Vi sono diversi modi per includere commenti nel codice:

• ciascuna linea che inizi con un punto e virgola come primo carattere (a parte spazi o TAB) è considerata un commento ed è ignorata dall'assemblatore;

Esempio

```
; questo è un commento
```

• si può aggiungere un commento alla fine di un comando facendolo precedere da un carattere punto e virgola.

Esempio

La seguente istruzione carica il valore 99 nel registro AX:

```
MOV AX, 99 ; carica il valore 99 in AX
```

5.3. Codice operativo

Il codice operativo è quella parte del comando (espressa attraverso una parola riservata) che specifica l'operazione da svolgere. È necessaria un'ulteriore distinzione all'interno della definizione di *comando*. È infatti possibile distinguere tra *istruzioni* e *direttive* (o *pseudo-istruzioni*).

Una *istruzione* è un comando che, a livello di linguaggio macchina, verrà tradotto dall'assemblatore in un'istruzione eseguibile dal processore.

Una *direttiva* è un comando che controlla l'operato dell'assemblatore. A differenza delle istruzioni, le direttive non causano la generazione di codice oggetto, ma sono interpretate dall'assemblatore come indicazioni e richieste del programmatore per convertire correttamente il codice sorgente in linguaggio macchina. Le direttive possono ad esempio definire segmenti e procedure, definire simboli, riservare spazio di memoria, ecc.

Esempi

I comandi seguenti rappresentano istruzioni convertite in linguaggio macchina dall'assemblatore:

```
ADD AX, BX ; AX = AX + BX
MOV AX, SUM ; copia in AX il valore di SUM
```

I comandi seguenti sono tre direttive per l'assemblatore. La prima permette di riservare 1 byte di memoria assegnandogli il nome SUM, la seconda specifica all'assemblatore l'inizio di un segmento di nome CSEG, la terza definisce una costante di nome LUNG e di valore 100.

```
SUM DB 1 ; 1 byte per la variabile SUM
CSEG SEGMENT ; inizio del segmento di codice
LUNG EQU 100 ; definizione di costante
```

5.4. Operandi

Gli operandi costituiscono quella parte del comando che specifica le entità su cui operano le istruzioni o le direttive all'assemblatore.

È possibile distinguere i seguenti tipi di operandi:

- contenuto di un registro;
- contenuto di una cella di memoria;
- indirizzo di una cella di memoria;
- costante numerica;
- stringa.

La differenza tra i diversi tipi di operando ed i diversi modi per accedere a tali operandi verranno analizzati nei Capp. 6 e 7, che descrivono, rispettivamente, le direttive che fanno uso di operandi ed i diversi metodi di indirizzamento.

5.5. Identificatori

Con il termine *identificatore* si intende una sequenza di caratteri alfabetici che il programmatore può assegnare a varie entità del programma quali variabili, costanti, procedure ed istruzioni, per farvi riferimento in modo semplice ed immediato.

Esempio

La seguente direttiva segnala l'inizio di una procedura: GETDATA è l'identificatore che definisce il nome di una procedura.

```
GETDATA PROC ; procedura acquisizione dati
```

Durante il processo di assemblaggio, l'assemblatore memorizza gli identificatori in una tabella chiamata *symbol table*, in cui, in corrispondenza del nome dell'identificatore, vengono associati gli indirizzi di offset e di segmento.

Esempi

L'istruzione seguente ha come operando GETDATA:

```
CALL GETDATA ; acquisizione dati
```

L'assemblatore sostituisce al nome GETDATA il suo indirizzo, memorizzato nella *symbol table*. Nel codice oggetto si ha dunque il codice di una istruzione che fa un salto alla procedura che inizia alla cella di memoria etichettata dal simbolo GETDATA. Nell'esempio seguente l'istruzione MOV copia il contenuto del registro AX nella variabile di nome SUM:

```
MOV SUM, AX ; copia il contenuto di AX in SUM
```

Nell'esempio seguente l'identificatore ciclo etichetta l'istruzione MOV; quando il programma esegue l'istruzione JMP effettua un salto all'istruzione MOV:

```
ciclo: MOV AX, BX ; copia il registro BX in AX
... ; altre istruzioni
JMP ciclo
```

Esistono alcune regole per l'assegnazione dei nomi agli identificatori:

- si utilizzano esclusivamente le lettere (maiuscole e minuscole), le cifre (da 0 a 9) ed i seguenti quattro caratteri speciali: ? @ \$
- il primo carattere di un identificatore non può essere una cifra (questo permette all'assemblatore di distinguere tra numeri e identificatori);
- non sono ammessi nomi più lunghi di 247 caratteri;
- non possono essere utilizzate come identificatori alcune parole riservate all'assemblatore.

È buona norma evitare di iniziare un identificatore con un carattere @, poiché identificatori che iniziano con @ sono utilizzati dall'assemblatore come simboli interni.

Esempi

I seguenti identificatori sono validi:



HELLO \$MARKET A12345 LONG_NAME PART 2

I seguenti identificatori non sono validi:



LONG-NAME 2_PART 'CIAO' ADD

Queste regole permettono grande libertà nella scelta degli identificatori; ciononostante il buon senso suggerisce di evitare identificatori molto lunghi, ma di scegliere preferibilmente nomi aventi un senso compiuto, attinente il più possibile all'entità a cui sono associati.

5.6. Costanti numeriche

È possibile specificare costanti numeriche in rappresentazione decimale, esadecimale o binaria. Per specificare una costante decimale basta scrivere il suo valore utilizzando le cifre 0-9.

<u>Esempio</u>

L'istruzione seguente carica il registro AX con il valore decimale 855.

```
MOV AX, 855 ; carica in AX il valore 855
```

Per specificare una costante esadecimale si utilizzano le cifre 0-9 e le lettere A-F (maiuscole o minuscole). Occorre aggiungere il carattere H alla fine per indicare che il numero è in rappresentazione esadecimale.

Esempio

L'istruzione seguente carica nel registro AX il valore esadecimale 855 (equivalente al numero decimale 2133).

```
MOV AX, 855H ; carica in AX il valore 855 hex
```

Se il numero esadecimale comincia con una lettera, occorre far precedere il numero da uno 0. In tal modo l'assemblatore riesce a distinguere tra un numero ed un identificatore.

Esempio

La prima istruzione carica nel registro AX il valore esadecimale FF (equivalente al numero decimale 255); la seconda carica nel registro AX il valore della variabile di nome FFH.

```
MOV AX, 0FFH ; carica in AX il valore FF hex
MOV AX, FFH ; copia in AX il contenuto della
; variabile di nome FFH
```

Per specificare un numero binario si usano le cifre 0 e 1 e si aggiunge il carattere B alla fine del numero.

Esempio

La seguente istruzione carica il valore binario 011010010110B (equivalente al numero decimale 1686 ed al numero esadecimale 696).

```
MOV AX, 011010010110B ; carica in AX il numero ; binario 011010010110
```

6. Direttive per l'assemblatore

In questo capitolo vengono presentate le principali direttive per l'assemblatore facendo specifico riferimento all'assemblatore *Microsoft MASM 6.0*.

Al termine viene fornito uno "scheletro" di riferimento per la scrittura di programmi Assembler. Nell'ultima sezione è introdotto l'emulatore **emu8086**, utile per un primo approccio all'architettura x86, e ne sono evidenziate le differenze di sintassi rispetto a MASM.

6.1. Direttive per la definizione dei dati

L'assemblatore fornisce un ristretto insieme di tipi di dato, di dimensione pari a multipli del *byte*, unità elementare di memoria. In Tab 6.1 sono elencati i diversi tipi di dato, la relativa denominazione Assembler e la corrispondente dimensione.

Tipo di dato	Nome	Numero di byte
BYTE	byte	1
WORD	word	2
DWORD	dou- bleword	4
QWORD	qua- dword	8
TBYTE	tenbyte	10

Tab. 6.1: Tipi di dato.

I dati più frequentemente usati sono di tipo BYTE o WORD. Il tipo BYTE è usato per memorizzare numeri o caratteri. Il tipo WORD permette di memorizzare numeri in un intervallo di rappresentazione più ampio. I tipi DWORD, QWORD e TBYTE sono in genere usati per memorizzare numeri reali per il *coprocessore matematico*.

Word e doubleword sono anche usate per memorizzare indirizzi: gli offset sono memorizzati in una word, mentre l'intero indirizzo (registro di segmento e offset) è memorizzato in una doubleword.

I formati utilizzati per la definizione di una variabile sono i seguenti:


{nome}	DIRETTIVA	?	
{nome}	DIRETTIVA	valore	

Il campo *nome* specifica l'identificatore della variabile, ma può essere omesso. Per definire un dato occorre utilizzare l'opportuna *DIRETTIVA* che ne specifica il tipo. Le *DIRETTIVE* utilizzabili verranno descritte in dettaglio nel seguito di questo Capitolo. Una variabile può essere inizializzata all'atto della definizione mediante il campo *valore*; il simbolo ? specifica che la variabile, all'atto della definizione, non assume alcun valore di inizializzazione.

Il primo comando definisce una variabile non inizializzata di tipo BYTE e di nome TOTALE; il secondo definisce una variabile di tipo WORD, di nome DOLLARO ed inizializzata al valore 1588.

```
TOTALE DB ?
DOLLARO DW 1588
```

In alcuni casi è necessario definire una *tabella* di dati: per fare ciò basta separare con virgole i diversi operandi. I possibili formati di definizione di una tabella di dati sono i seguenti:



Il numero di caratteri ? corrisponde al numero di variabili che devono essere allocate in memoria.


Esempi

Il primo comando definisce una tabella di 5 variabili di tipo DWORD; nel secondo si definisce una tabella contenente 10 variabili inizializzate di tipo WORD:

```
LISTA DD ?, ?, ?, ?
TABELLA DW 10, 100, 0, 25, 65, 23, 34, 2, 1, 125
```

6.1.1. Direttiva DUP

La direttiva **DUP** permette di definire tabelle costituite da valori replicati un certo numero di volte; il suo formato è il seguente:



Il primo comando crea uno spazio di memoria necessario per memorizzare un numero di variabili non inizializzate del tipo specificato dalla DIRETTIVA; il secondo inizializza ogni variabile al valore specificato.

<u>Esempi</u>

La variabile di nome WLISTA è costituita da 200 word.

```
WLISTA DW 200 DUP(?)
```

La tabella di nome TRATTINI è costituita da 35 byte, ciascuno contenente la codifica ASCII del carattere "-".

```
TRATTINI DB 35 DUP("-")
```

È possibile creare costanti più complesse combinando espressioni DUP con altri valori.

Esempio

La seguente direttiva definisce una lista di word contenente i valori 1, 2, 3, 10 volte 0, 99 e

100; il numero totale di word allocate è dunque pari a 15.

```
WLISTA DW 1, 2, 3, 10 DUP(0), 99, 100
```

Le espressioni DUP possono essere annidate.

Esempi

Il comando seguente definisce una tabella di 100 word in cui la sequenza 6, 7, 5 volte 0, 5, 8, 9 è ripetuta 10 volte:

```
WLISTA DW 10 DUP (6, 7, 5 DUP(0), 5, 8, 9)
```

I due comandi seguenti sono equivalenti ed allocano la stessa area dati:

```
TABELLA DW 3 DUP (3 DUP (1)))
TABELLA DW 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
```

6.1.2. Puntatori a dati

L'identificatore associato ad una variabile, definito nella direttiva di definizione dei dati, svolge il ruolo di *puntatore* alla locazione di memoria in cui è memorizzata la variabile. Nel caso in cui al nome sia associata una tabella di dati, il nome punta al primo elemento della tabella.

Esempi

La seguente direttiva DB definisce una tabella di 4 variabili di tipo BYTE corrispondente all'identificatore LISTA:

```
LISTA DB 4 DUP(?)
```

All'interno di una istruzione si può utilizzare il nome LISTA per fare riferimento al primo dato della tabella. La seguente istruzione esegue la copia del primo dato della tabella LISTA in AH:

```
MOV AH, LISTA
```

Per fare riferimento ai dati successivi al primo contenuti in tabella si deve utilizzare l'operatore aritmetico + per incrementare l'indirizzo del puntatore di 1 unità per ogni dato di tipo BYTE, 2 unità per ogni dato di WORD, 4 unità per ogni dato di DWORD, ecc.

Esempi

L'istruzione seguente copia il secondo elemento della tabella nel registro BH:

```
MOV BH, LISTA+1
```

Si consideri il seguente comando in cui è definita una tabella di 500 word:

```
WTAB DW 500 DUP(?)
```

Volendo fare riferimento alla prima word si utilizza l'operando WTAB; per puntare alla seconda word si utilizza l'operando WTAB+2, per puntare alla terza word si utilizza l'operando WTAB+4, e così via. L'istruzione seguente copia il contenuto della quarta word della tabella

WTAB nel registro AX:

```
MOV AX, WTAB+6
```

Non è necessario assegnare un identificatore a tutti i dati definiti. È possibile puntare ad un dato facendo riferimento all'indirizzo dell'ultimo identificatore definito.

Esempio

```
TABELLA DB 1, 2, 3, 4, 5
DB 2 DUP(?)
DB 8, 9, 10
```

Questi comandi definiscono una tabella di 10 byte. I primi 5 e gli ultimi 3 sono inizializzati ad un valore, mentre i byte 6 e 7 non sono inizializzati. L'assemblatore alloca spazio di memoria per i dati nello stesso ordine in cui li incontra nel codice sorgente; è possibile dunque far riferimento ai diversi byte della tabella utilizzando l'identificatore TABELLA. È possibile puntare ai byte successivi anche se non sono stati definiti sulla stessa linea; si può quindi far riferimento ai byte 6 e 7 con TABELLA+5 e TABELLA+6.

6.1.3. Direttiva DB

La direttiva **DB** (*Define Bytes*) permette di definire strutture dati costituite da byte.

Utilizzo della direttiva DB per la memorizzazione di caratteri e stringhe

Ciascun carattere è memorizzato secondo la sua codifica ASCII. I seguenti due formati per la definizione di un carattere sono equivalenti:

```
{nome} DB 'carattere' {nome} DB "carattere"
```

Esempi

I due comandi seguenti sono equivalenti, entrambi definiscono una variabile di nome STELLA contenente il carattere '*'. L'assemblatore inizializza la variabile STELLA con la codifica ASCII del carattere '*':

```
STELLA DB '*'
STELLA DB "*"
```

Una serie di caratteri consecutivi si definisce *stringa*. È possibile definire una stringa attraverso la direttiva DB.

<u>Esempio</u>

I due comandi seguenti sono equivalenti:

```
TORINO DB "T", "o", "r", "i", "n", "o"
TORINO DB "Torino"
```

L'assemblatore non alloca spazio in memoria per memorizzare gli apici delimitatori di stringa. Per includere all'interno della stringa memorizzata i doppi apici è necessario utilizzare come delimitatore di stringa i singoli apici; analogamente per includere all'interno della stringa i singoli apici è

necessario utilizzare come delimitatore di stringa i doppi apici.

Esempi

I due comandi seguenti definiscono due stringhe di caratteri:

```
ERR_MSG DB "Trovato l'errore!!"
OK_MSG DB 'Programma "perfetto"!!'
```

Può succedere di voler utilizzare un carattere ASCII cui non è associato nessun simbolo. In questo caso occorre specificare la sua codifica ASCII decimale od esadecimale, senza usare gli apici.

Ad esempio, dopo aver inviato un messaggio al video, abitualmente si vuole portare il cursore all'inizio della riga successiva. Per fare questo occorre aggiungere in coda al messaggio i due caratteri speciali di *Carriage Return* (CR, ritorno carrello) e di *Line Feed* (LF, avanzamento di una riga), aventi rispettivamente le codifiche ASCII esadecimali OD e OA.

Esempio

Il comando seguente memorizza un messaggio terminato dai caratteri ASCII CR e LF:

```
MSG1 DB "Inizio del programma", 0DH, 0AH
```

È possibile definire stringhe contenenti caratteri e codici ASCII esadecimali separati da virgole.

Esempio

Il seguente comando definisce una stringa che (una volta inviata al video) visualizza un messaggio, va a capo e stampa il carattere ">".

```
MSG1 DB "Inizio del programma", 0DH, 0AH, ">"
```

Utilizzo della direttiva DB per memorizzare numeri

In un byte è possibile memorizzare numeri interi con o senza segno all'interno dell'intervallo di numeri mostrato nella Tab. 6.2.

Esempio

Il primo comando definisce una tabella di costanti inizializzata con una sequenza di numeri interi senza segno; nel secondo la tabella è costituita da numeri interi con segno.

```
TAB1 DB 0, 34, 0FFH, 47, 253, 10011010B
TAB2 DB 0, -34, 127, -128, -77H, -00110000B
```

Tipi di numeri	Intervallo
Senza segno	0 ÷ 255
Con segno	-128 ÷ 127

Tab. 6.2: Intervallo di numeri che possono essere memorizzati in un byte

6.1.4. Direttiva DW

La direttiva **DW** (Define Words) definisce dati memorizzati su 1 word (2 byte). Su una word si

possono memorizzare un singolo carattere o una coppia di caratteri o un numero intero od un indirizzo di offset.

Utilizzo della direttiva DW per la memorizzazione di caratteri

In un dato di tipo WORD è possibile memorizzare un carattere o una coppia di caratteri. La direttiva DW non può essere utilizzata per memorizzare una sequenza di più di due caratteri.

<u>Esempi</u>

Il primo comando definisce una variabile di nome BICAR inizializzata con il valore "13"; il secondo definisce una variabile di nome CAR di tipo WORD in cui è memorizzato il solo carattere "1". In Fig. 6.1 è illustrato il contenuto della memoria dopo i due comandi seguenti. Nel caso di definizione di una coppia di caratteri, essi sono memorizzati in ordine inverso rispetto alla loro definizione (nel byte ad indirizzo minore il secondo carattere, nel byte successivo il primo carattere); mentre nel caso di memorizzazione di un solo carattere, l'assemblatore pone a 00H il byte ad indirizzo maggiore e scrive il codice ASCII del carattere nel byte ad indirizzo minore.


BICAR	D₩	"13"
CAR	DW	"1"

Utilizzo della direttiva DW per la memorizzazione di numeri

Come per i byte, ciascuna word può memorizzare numeri interi con o senza segno; ovviamente l'intervallo di valori rappresentabili è maggiore, come illustrato in Tab. 6.3.

Tipi di nu- meri	Intervallo	
Senza segno	0 ÷ 65535	
Con segno	-32768 ÷ 32767	

Tab. 6.3: Intervallo di numeri interi memorizzabili in una word.



Il primo comando definisce una tabella di variabili inizializzata con una sequenza di numeri interi senza segno; nel secondo la tabella è costituita da numeri interi con segno.

```
TAB1 DW 0, 3499, 0FFAAH, 47, 1001101000000111B
TAB2 DW 0, -31999, -770H, -0011000010011B
```

Utilizzo della direttiva DW per la memorizzazione degli offset

Una word è uno spazio di memoria sufficiente per memorizzare un offset. In una word si memorizzano gli indirizzi di un dato o di una procedura.

Per inizializzare una word con l'offset di un dato bisogna prima specificare l'identificatore del dato stesso.

Esempio

Il primo comando definisce una tabella di 100 variabili di tipo byte; l'identificatore LISTA punta all'indirizzo del primo byte della tabella. Nel secondo l'assemblatore scrive l'offset del primo byte della variabile LISTA nella variabile di tipo word di nome LISTOFFSET.

```
LISTA DB 100 DUP(?)
LISTOFFSET DW LISTA
```

6.1.5. Direttiva DD

La direttiva **DD** (*Define Doublewords*) definisce dati memorizzati su una *doubleword* (4 byte). Su una doubleword è possibile memorizzare un singolo carattere, una coppia di caratteri, un numero (intero o reale) od un indirizzo intero (registro di segmento e offset).


Utilizzo della direttiva DD per la memorizzazione di caratteri

L'assemblatore permette di memorizzare 1 o 2 caratteri su un dato di tipo DWORD; tali caratteri

sono memorizzati all'inizio della doubleword; gli altri byte assumono valore 0. Non si può utilizzare la direttiva DD per memorizzare una sequenza di più di 2 caratteri

Esempio

In Fig. 6.2 è mostrata lo stato della memoria dopo il comando seguente:



Utilizzo della direttiva DD per la memorizzazione di numeri

Le doubleword sono spesso utilizzate per memorizzare numeri. Senza opportune procedure aritmetiche *ad hoc*, le istruzioni aritmetiche del processore operano esclusivamente con byte o word, mentre il *coprocessore matematico* può lavorare con numeri aventi un intervallo di rappresentazione maggiore. Se si dispone di un coprocessore matematico si possono utilizzare le doubleword per memorizzare due tipi di numeri: interi con segno e numeri reali in virgola mobile (*floating poni*). L'intervallo dei numeri rappresentabili su una doubleword è mostrato in Tab. 6.4.

Per definire un numero reale sono possibili due diverse notazioni: quella che prevede il punto come separatore tra parte intera e parte frazionaria, oppure la notazione scientifica in cui i numeri sono espressi nella forma $\pm M*10^{\pm E}$, dove M è chiamata mantissa ed E è chiamato esponente.

Per specificare i numeri in notazione scientifica si scrive la mantissa seguita dalla lettera E e dall'esponente.

Esempio

Il primo comando definisce una tabella di variabili doubleword inizializzata con una sequenza di numeri interi; il secondo definisce una tabella in cui le variabili sono numeri *floating point*.

```
TAB1 DD 123456789, 0F5BCDH
TAB2 DD 0, 3.141593, 3.123E10, -56.1E-12, 1E-10
```


Tipi di nu- meri	Intervallo
Interi	$-2^{31} \div 2^{31}$ -1
Floating point	$\pm (10^{-38} \div 10^{38})$

Tab. 6.4: Intervallo di numeri validi memorizzabili su una doubleword.

Utilizzo della direttiva DD per la memorizzazione degli indirizzi

Un indirizzo è costituito dall'indirizzo di un segmento e da un offset. Per memorizzare un indirizzo intero occorre utilizzare una doubleword.

Per inizializzare una doubleword con l'indirizzo intero di un dato, bisogna prima specificare l'identificatore del dato stesso. L'assemblatore pone l'offset del dato nella prima word e l'indirizzo di segmento nella seconda word, come mostrato in Fig. 6.3.



Esempio

Il primo comando definisce una tabella di 10 variabili di tipo byte. L'identificatore LISTA punta all'indirizzo del primo byte della tabella. Nel secondo, l'assemblatore scrive l'indirizzo di segmento e l'offset del primo byte nella variabile di tipo doubleword di nome LISTADDR.

```
LISTA DB 10 DUP ("-")
LISTADDR DD LISTA
```

6.1.6. Direttive DQ e DT

Le direttive **DQ** e **DT** permettono di definire dati costituiti rispettivamente da 8 e da 10 byte. Questi tipi di dato possono essere usati per memorizzare 1 o 2 caratteri oppure numeri.

Il comportamento dell'assemblatore quando si memorizzano caratteri su quadword e tenbyte è analogo al caso delle doubleword, ossia i caratteri da memorizzare sono posti all'inizio del dato ed i

byte rimanenti sono caricati con il valore 0.

Quadword e tenbyte sono utilizzati esclusivamente per memorizzare numeri di alta precisione per operazioni con il *coprocessore matematico*. Le quadword possono memorizzare numeri interi con segno e numeri floating point, mentre le tenbyte possono memorizzare numeri *floating point* o i numeri *decimali impaccati* (packed decimal).

I numeri decimali impaccati memorizzano 2 numeri decimali per ogni byte. Il primo byte serve per memorizzare il segno e gli altri 9 byte memorizzano ciascuno una coppia di cifre decimali. Il tipo di dato *tenbyte* permette dunque di memorizzare un numero decimale su 18 cifre. In Tab. 6.5 e 6.6 sono indicati i tipi di numero e l'intervallo di rappresentazione per quadword e tenbyte.

Tipi di numeri	Intervallo
Interi	$-2^{63} \div 2^{63} - 1$
Floating point	$\begin{array}{c} \pm (10^{-308} \div \\ 10^{308}) \end{array}$

Tab. 6.5: Intervallo di numeri validi memorizzabili su una quadword.

Tipi di numeri	Intervallo
Interi impaccati	$\begin{array}{l} -(10^{18} \text{-} 1) \div \\ 10^{18} \text{-} 1 \end{array}$
Floating point	$\pm (10^{-4932} \div 10^{4932})$

Tab. 6.6: Intervallo di numeri validi memorizzabili su una parola di tipo TBYTE.

6.2. Operatori

Un *operatore* è una direttiva per l'assemblatore che permette di agire sul valore di un operando. Come tutte le pseudo-istruzioni, gli operatori sono riconosciuti dall'assemblatore e non generano alcuna istruzione macchina. L'assemblatore fornisce diversi tipi di operatori:

- operatori che calcolano gli attributi di una variabile
- operatori aritmetici
- operatori che modificano il tipo di una variabile.

6.2.1. Operatori ed attributi di una variabile

In questo paragrafo vengono descritti gli operatori che calcolano gli *attributi* delle variabili, essi sono: **TYPE**, **LENGTH**, **SIZE**, **SEG** e **OFFSET**. Il formato di tali direttive è il seguente:



OPERATORE identificatore

L'assemblatore calcola l'attributo specificato dall'operatore e sostituisce il suo valore nell'istruzione macchina generata.

• La direttiva TYPE applicata alla variabile di nome *identificatore* calcola il numero di byte necessari per rappresentare il singolo elemento della variabile.

- La direttiva LENGTH applicata alla variabile di nome *identificatore* calcola il numero di elementi che costituiscono la variabile.
- La direttiva SIZE applicata alla variabile di nome *identificatore* calcola il numero di byte complessivi necessari per memorizzare l'intera variabile.
- La direttiva SEGMENT applicata alla variabile di nome *identificatore* calcola l'indirizzo di partenza del segmento in cui risiede la variabile.
- La direttiva OFFSET applicata alla variabile di nome *identificatore* calcola l'offset del primo elemento della variabile.

Sia LISTA una tabella di 100 word definita mediante il seguente comando:

```
LISTA DW 100 DUP(?)
```

Si consideri la seguente istruzione:

```
MOV AX, TYPE LISTA
```

L'assemblatore sostituisce al posto del secondo operando, il valore dell'espressione TYPE LISTA (in questo caso pari a 2).

Le seguenti istruzioni sono equivalenti:

```
MOV AX, LENGTH LISTA
MOV AX, 100
```

Così come le seguenti istruzioni sono equivalenti:

```
MOV AX, SIZE LISTA
MOV AX, 200
```

Per copiare l'indirizzo di segmento di LISTA nel registro AX si può usare la seguente istruzione:

```
MOV AX, SEG LISTA
```

Per copiare l'offset di LISTA nel registro AX si può usare la seguente istruzione:

```
MOV AX, OFFSET LISTA
```

L'operatore LENGTH funziona esclusivamente con variabili che sono state allocate utilizzando la direttiva DUP. Se la variabile è stata allocata in maniera diversa, l'operatore LENGTH restituisce il valore 1. Tale comportamento deve essere tenuto in conto attentamente per non commettere errori di programmazione.

Esempio

Dati i seguenti due comandi di allocazione:

```
TAB1 DB 90, 2, 0, 10 DUP (0), 20, 56
TAB2 DB 100 DUP (0), 12, 0, 14
```

dopo l'esecuzione delle due istruzioni seguenti il registro AX conterrà il valore 1, mentre il registro BX conterrà il valore 100.

```
MOV AX, LENGTH TAB1
MOV BX, LENGTH TAB2
```

6.2.2. Operatori aritmetici

A livello di codice sorgente è possibile esprimere un operando sotto forma di espressione aritmetica contenente gli operatori aritmetici presentati in Tab. 6.7. L'utilizzo degli operatori aritmetici rende il programma più leggibile. Tali espressioni sono calcolate dall'assemblatore e vengono convertite in operando durante la fase di generazione delle istruzioni macchina. Queste operazioni non sono dunque eseguite durante l'esecuzione del programma, che non viene così rallentata.

Esempi

I seguenti comandi utilizzano operatori aritmetici:

TABLE	DB	2*1024 DUP(?)	
COUNT1	DB	97/10	
COUNT2	DB	97 MOD 10	
	MOV	AH, TABLE+2*(4+5)	

Opera- tore	Significato
+	somma
1	sottrazione
*	moltiplica- zione
/	divisione
MOD	modulo

Tab. 6.7: Gli operatori aritmetici.

Le regole utilizzate dall'assemblatore per calcolare le espressioni sono quelle classiche dell'aritmetica.

Esistono due operatori di divisione; entrambi lavorano su numeri interi, ma differiscono in quanto l'operatore / dà come quoziente un numero intero scartando il resto, mentre l'operatore MOD fornisce come risultato il resto della divisione.

Esempio

Se si vuole definire una variabile BUFFER costituita da 12 Kbyte si possono scegliere le due alternative:

La seconda soluzione ha una comprensibilità maggiore rispetto alla prima.

È possibile scrivere un'espressione contenente sia operatori aritmetici sia operatori di attributo.

Esempio

La variabile di nome BIGLIST occupa uno spazio in memoria doppio rispetto alla variabile LIST.

```
LIST DB 120 DUP(?)
BIGLIST DB 2*(SIZE LIST) DUP(?)
```

6.2.3. Operatore PTR

Quando si fa riferimento ad un dato, l'assemblatore verifica il tipo e controlla se è compatibile con l'istruzione che deve essere eseguita.

Esempi

Si voglia eseguire un'istruzione che copia il valore della variabile VAL nel registro AH.

```
MOV AH, VAL ; copia il contenuto di VAL in AH
```

Se la variabile VAL è di tipo BYTE l'istruzione è assemblata regolarmente, altrimenti l'assemblatore segnala un errore di sintassi.

L'assemblatore tuttavia permette di far riferimento ad un dato in maniera non conforme alla sua definizione di tipo. Per fare questa operazione si utilizza l'operatore **PTR**, la cui sintassi è la seguente:



L'operatore PTR forza l'assemblatore a trattare l'identificatore nome come se avesse il tipo specificato dal campo tipo.

<u>Esempi</u>

Data la seguente allocazione di variabile:

```
TOTALE DW ?
```


le istruzioni seguenti permettono di spezzare la variabile in 2 byte: la prima copia il primo byte della word TOTALE nel registro BH; la seconda copia il secondo byte della word TOTALE nel registro CH.

```
MOV BH, BYTE PTR TOTALE
MOV CH, (BYTE PTR TOTALE)+1
```

Data la seguente definizione di variabile:

```
COPPIA DB ?,?
```

si vuole copiare i due byte di COPPIA in AX, il comando seguente viene considerato non valido dall'assemblatore.



In alternativa si può utilizzare l'operatore PTR per modificare il tipo della variabile COPPIA:



In questo caso in AX viene scritto il contenuto dei due byte corrispondenti agli indirizzi COP-PIA e COPPIA+1.

L'utilizzo dell'operatore PTR deve essere effettuato con estrema cautela e possibilmente evitato, poiché può essere causa di errori.

Esempio

Esiste una sostanziale differenza nel modo di memorizzare la coppia di caratteri nelle due seguenti direttive.


```
BLIST DB "AR"
WLIST DW "AR"
```

La stringa BLIST è memorizzata in byte contigui (prima 'A' e poi 'R'). Nel memorizzare una coppia di caratteri su una word l'assemblatore inverte l'ordine; memorizza nel primo byte il carattere 'R' e nel secondo il carattere 'A'; analogamente per i numeri interi, l'assemblatore memorizza prima il byte meno significativo e poi il byte più significativo (Fig. 6.4).

Questa ambiguità non dà problemi, perché il processore sa che quando deve fare il *fetch* di una word deve invertire l'ordine dei byte. Quando si utilizza l'operatore PTR per spezzare la word in più byte, l'assemblatore copia i byte esattamente come viene specificato dalla direttiva.

Similmente quando si accede a 2 byte convertendoli in word, il processore li tratta alla stessa stregua di una word e dunque li copia nel registro a 16 bit in ordine inverso. Questo può dunque essere fonte di errore.

È spesso possibile specificare la stessa operazione senza usare l'operatore PTR.



Le due seguenti istruzioni copiano i 2 byte della variabile COPPIA nel registro AX:

MOV AL, COPPIA MOV AH, COPPIA+1


In alcuni casi particolari l'utilizzo dell'operatore PTR è inevitabile; un tipico esempio si ha quando l'assemblatore non è in grado di distinguere se il dato è di tipo byte oppure word.

<u>Esempio</u>

L'istruzione seguente genera un errore a livello di assemblatore:



L'assemblatore non può sapere se la locazione di memoria indirizzata dal registro BX corrisponda ad una word o ad un byte. È necessario dunque utilizzare l'operatore PTR per specificare il tipo dell'operando.



In questo modo l'istruzione incrementa il byte indirizzato dal registro BX.

6.2.4. Direttiva LABEL

La direttiva **LABEL** permette di definire un nome alternativo (*etichetta*) per far riferimento ad una particolare locazione all'interno di un programma; il suo formato è il seguente:



Tale direttiva permette di definire un tipo da associare all'identificatore nome. L'identificatore nome può fare riferimento o ad una variabile o ad una istruzione del segmento di codice (istruzione macchina o procedura). Se l'etichetta è associata ad un dato, il tipo può essere BYTE o WORD o DWORD; se l'etichetta è associata ad un'istruzione all'interno del segmento di codice il tipo dell'etichetta può essere o **NEAR** o **FAR**.

Esempio

Il primo comando definisce un'etichetta di nome BNAME abbinata ad un dato di tipo byte, il secondo definisce una variabile di tipo word:

La direttiva LABEL non occupa spazio in memoria; dunque BNAME e WNAME hanno lo stesso offset. Per accedere alla variabile trattata come insieme di byte si può utilizzare l'identificatore BNAME, altrimenti si può fare riferimento all'identificatore WNAME per accedere alla variabile come insieme di word. In questo modo lo stesso dato ha due nomi e due tipi diversi.

La seguente istruzione copia il contenuto della seconda word di WNAME nel registro AX:

MOV AX, WNAME+2

La seguente istruzione copia il terzo byte della variabile BNAME nel registro AH:

MOV AH, BNAME+2

La precedente istruzione è equivalente alla seguente:

MOV AH, BYTE PTR WNAME+2

Attraverso le *etichette* è possibile controllare il flusso di esecuzione del programma eseguendo salti a determinate locazioni.

Esempi

I seguenti comandi definiscono etichette:

ciclo LABEL NEAR entry LABEL FAR

Una label di tipo NEAR corrisponde ad un indirizzo di codice cui si può far riferimento solo dall'interno dello stesso segmento, mentre una label di tipo FAR corrisponde ad un indirizzo cui si può far riferimento anche da un altro segmento.

La maggior parte delle etichette sono di tipo NEAR, l'assemblatore permette di definire etichette di tipo *near* in una forma semplificata:



nome:

L'assemblatore tratta l'identificatore nome come una etichetta di tipo NEAR.

Esempio

Il comando seguente definisce l'etichetta ciclo, corrispondente all'istruzione MOV:

ciclo: MOV AL, [SI]

6.3. Direttive per le definizioni di costanti

L'assemblatore fornisce due direttive per la definizione di costanti:

- la direttiva EQU
- la direttiva =.

6.3.1. La direttiva EQU

La direttiva EQU permette di definire simboli utili al programmatore: essi vengono sostituiti da specifici valori all'atto dell'assemblaggio. È bene sottolineare che la direttiva EQU non genera nessuna istruzione macchina, né alloca spazio in memoria, ma agisce esclusivamente sull'assemblatore.

Il formato della direttiva EQU è il seguente:



nome

EQU

espressione

L'assemblatore associa il valore dell'espressione all'identificatore nome; ogni volta che

l'assemblatore incontra l'identificatore nome, lo sostituisce con il valore dell'espressione.

Esempio

La seguente direttiva dice all'assemblatore di considerare il simbolo K equivalente al numero decimale 1024.

```
K EQU 1024
```

La direttiva EQU è utile quando si usano ripetutamente gli stessi valori all'interno del codice sorgente.

Esempio

I comandi seguenti utilizzano il simbolo definito dalla direttiva EQU dell'esempio precedente:

ITEM1	DB	K DUP(?)
ITEM2	DB	2*K DUP(?)
ITEM3	DB	8*K DUP(?)

Un uso sistematico della direttiva EQU permette di incrementare notevolmente la leggibilità e la manutenibilità di un programma Assembler.

Esempio

Data la seguente definizione di costante simbolica:

All'interno del programma si possono fare diversi riferimenti al simbolo LSIZE:


WNAME	DB	LSIZE DUP(?)
WLIST	D W	LSIZE DUP(?)
	MOV	AX, LSIZE
	MOV	BH, LSIZE

L'assemblatore sostituisce il valore 100 tutte le volte che incontra il simbolo LSIZE. Nel caso in cui si volesse fare una modifica al codice e cambiare LSIZE da 100 in 200, tutto quello che si deve fare è modificare il comando EQU e riassemblare il programma.

Anche se la posizione delle direttive EQU è ininfluente ai fini del programma eseguibile, è buona norma raggruppare tutte le direttive EQU all'inizio del file sorgente.

6.3.2. La direttiva =

La direttiva = permette di definire e modificare delle costanti simboliche, il formato di tale direttiva è il seguente:



La direttiva = è analoga alla direttiva EQU: attraverso la direttiva = è però possibile ridefinire il valore del simbolo nome più di una volta all'interno del programma.

I seguenti comandi sono un esempio di utilizzo della direttiva =.

```
EMP = 6 ; equivalente a EMP EQU 6
...

EMP = 7 ; il simbolo EMP può essere ridefinito
...

EMP = EMP + 1 ; seconda ridefinizione di EMP
```

6.4. Il location counter

L'assemblatore mantiene un valore chiamato *location counter* che contiene l'offset della prossima locazione di memoria disponibile. Tale valore è utilizzato dall'assemblatore durante la fase di compilazione del codice sorgente.

Quando l'assemblatore inizia l'analisi di un programma inizializza a 0 il valore del *location counter*, e provvede ad incrementarlo opportunamente ogni volta che deve riservare un'area di memoria per dati od istruzioni.

Esempio

Supponiamo che il seguente comando sia il primo di un programma:

```
DB 32 DUP ("STACK---")
```

L'assemblatore riserva 32*8 = 256 byte di memoria per i dati. Il *location counter* dopo questo comando vale dunque 100H (equivalente al numero decimale 256).

All'interno di un programma si può far riferimento al valore corrente del *location counter* mediante il carattere speciale \$.

Esempio

```
SALVE DB "Ciao"
L_SALVE EQU $-SALVE
```

L'assemblatore quando calcola l'espressione per la EQU sottrae il *location counter* corrente con l'offset della locazione di memoria di inizio della stringa SALVE; il risultato è dunque pari alla lunghezza della stringa. Cambiando il contenuto della stringa e riassemblando il programma, l'assemblatore aggiorna automaticamente il valore del simbolo L_SALVE.

È possibile forzare il valore del *location counter* utilizzando la direttiva **ORG**. Il formato di tale direttiva è il seguente:



Quando l'assemblatore incontra la direttiva ORG calcola l'espressione ed aggiorna il valore del *location counter* al nuovo valore.

La direttiva ORG è usata quando si vuole generare un *command file* (.COM). Per generare questo tipo di modulo eseguibile occorre riservare uno spazio di 256 byte all'inizio del programma. riservata al DOS, scrivendo all'inizio del programma il seguente comando:

ORG 100H


In questo modo quando l'assemblatore inizia l'analisi del codice sorgente modifica il *location* counter e riserva 256 byte liberi per il DOS.

6.5. Le macro

Una *macro* è costituita da un gruppo di istruzioni che esegue uno specifico compito. L'uso della macro si compone di due fasi:

- 1. la definizione della macro, ossia la specificazione delle istruzioni che costituiscono la macro;
- 2. la *chiamata* della macro all'interno del programma.

Il formato per la definizione di una macro è il seguente:



Il campo *nome* definisce il nome della *MACRO*; ogni macro può lavorare su più parametri (*pa-ram1 ... paramn*) specificati nella linea di definizione della macro. Ogni macro è terminata dalla direttiva ENDM. L'assemblatore, in un passo di pre-compilazione, espande il blocco di istruzioni compreso tra la direttiva MACRO e la direttiva ENDM ogni volta che incontra, all'interno del codice sorgente, il simbolo *nome*.

Si vuole definire una macro che esegua la copia tra due variabili contenute in memoria. Tale operazione non può essere effettuata con una sola istruzione, ma occorre utilizzare un registro temporaneo. Il seguente frammento di codice esegue la copia da un vettore sorgente ad un vettore destinazione.

```
. . .
                  100
LUNG
        EQU
                  V1, V2
MUOVI
        MACRO
                                ; V1 e V2 sono due parametri della macro
        PUSH
                  ΑX
                                ; salva nello stack il contenuto di AX
                  AX, V2
        VOM
        MOV
                  V1, AX
        POP
                  ΑX
                                ; ripristina il contenuto di AX
        ENDM
        . DATA
SORG
        DW
                  LUNG DUP (?)
DEST
        DW
                  LUNG DUP (?)
        . . .
        .CODE
        MOV
                  CX, LUNG
                  SI, SORG
        LEA
                  DI, DEST
        LEA
ciclo:
        MUOVI
                  [DI], [SI]
        ADD
                  SI, 2
                  DI, 2
        ADD
        LOOP
                  ciclo
```

L'assemblatore, dopo il passo di pre-compilazione, espande il frammento di codice precedente nel seguente:

```
100
LUNG
        EOU
        .DATA
SORG
        DW
                  LUNG DUP (?)
                  LUNG DUP (?)
DEST
        DW
        . CODE
        . . .
                  CX, LUNG
        MOV
        LEA
                  SI, SORG
        LEA
                  DI, DEST
ciclo:
        PUSH
                  ΑX
                                ; salva nello stack il contenuto di AX
                  AX, [SI]
        MOV
        MOV
                  [DI], AX
        POP
                  ΑX
                                ; ripristina il contenuto di AX
                  SI, 2
        ADD
        ADD
                  DI, 2
        LOOP
                  ciclo
        . . .
```

Esiste una stretta analogia tra le macro e le procedure. La differenza tra una macro ed una procedura sta nel fatto che la chiamata di una procedura ed il ritorno da essa sono eseguiti attraverso opportune istruzioni macchina, che dunque hanno un costo in termini di tempo di elaborazione. Tale costo viene invece evitato utilizzando le macro; si noti infatti che all'atto dell'esecuzione, di esse non resta traccia nel codice macchina, avendo l'assemblatore provveduto alla loro sostituzione con il codice corrispondente.

D'altro canto, usando le macro il codice eseguibile occupa un maggiore spazio in memoria poiché l'assemblatore espande lo stesso codice un numero di volte pari a quante volte compare il nome delle macro nel codice sorgente.

6.5.1. Variabili locali all'interno di una macro

Se all'interno del codice di una macro compare un'etichetta, questa apparirà nel codice generato dall'assemblatore, dopo la fase di espansione, tante volte quante è stata richiamata la macro stessa, causando quindi un errore di assemblaggio. Per evitare questo problema le etichette che compaiono all'interno delle macro devono essere definite 'locali'. Una variabile locale è dunque un'etichetta definita ed utilizzabile all'interno di una macro, ma non disponibile al suo esterno. Per definire una variabile locale si usa la direttiva **LOCAL**, il cui formato è il seguente:

```
LOCAL var1 {, var2 ...}
```

La direttiva LOCAL permette di definire identificatori locali alla macro. L'assemblatore sostituisce alla variabile locale un identificatore diverso per ogni chiamata della macro.

Esempio

Il seguente frammento di programma esegue la ripetizione della lettura di un carattere da tastiera fino a quando non venga letto il carattere 'Y'. Per la lettura di un carattere da tastiera è definita una macro. Si utilizza la *function call* di Sistema Operativo MS-DOS di codice 06H. Se un carattere è stato letto dallo *Standard Input* è caricato in AL ed il flag ZF è azzerato, altrimenti se nessun carattere è letto il flag ZF è forzato ad 1 (tale funzionalità si ha caricando il registro DL con il valore 0FFH).

```
LEGGI
        MACRO
                  CAR
        LOCAL
                   read
        PUSH
                  AΧ
        PUSH
                  DX
                  AH, 06H
read:
        MOV
                  DL, OFFH
        MOV
                   21H
        INT
        JΕ
                  read
                  CAR, AL
        MOV
        POP
                  DX
        POP
                  AX
        ENDM
         .DATA
CAR
                   ?
        DB
         . CODE
         . . .
ciclo:
        LEGGI
                  CAR
                  CAR, 'Y'
        CMP
        JNE
                  CICLO
```

L'assemblatore, dopo il passo di pre-compilazione, espande il precedente frammento di codice sostituendo l'etichetta locale read con l'identificatore ??0000; alla successiva chiamata della stessa macro, read viene sostituita dall'identificatore ??0001 e così via.

```
.DATA
CAR
                     ?
         DB
          . CODE
ciclo: PUSH
                     AX
         PUSH
                     \mathbf{D}\mathbf{X}
??0000: MOV
                     AH, 06H
         MOV
                     DL. OFFH
                     21H
         INT
         JΕ
                     330000
         MOV
                     CAR, AL
         POP
                     DX
                     AΧ
         POP
         CMP
                     CAR, 'Y'
         JNE
                     CICLO
```

6.6. Le direttive SEGMENT e ENDS

Le direttive **SEGMENT** ed **ENDS** permettono di definire un segmento, segnalandone rispettivamente l'inizio e la fine. La sintassi di definizione di un segmento è la seguente:

```
nome SEGMENT {align} {READONLY} {combine} {'class'}
...
nome ENDS
```

Il campo nome definisce il nome del segmento: all'interno di un *file* tutte le definizioni di segmento con lo stesso nome fanno riferimento allo stesso segmento fisico.

Il campo opzionale align definisce il tipo di allineamento con cui inizia il segmento selezionato. I possibili tipi di allineamento sono illustrati in Tab. 6.8.

Campo	Indirizzo di partenza
align	
BYTE	Il prossimo indirizzo di byte disponibile.
WORD	Il prossimo indirizzo di word disponibile.
DWORD	Il prossimo indirizzo di doubleword disponibile.
PARA	DEFAULT: il prossimo indirizzo di paragrafo disponibile (un paragrafo ha
	dimensione 16 byte).
PAGE	Il prossimo indirizzo di pagina disponibile (una pagina ha dimensione 256 by-
	te).

Tab. 6.8: Tipi di allineamento per un segmento.

Il *linker* utilizza l'informazione sull'allineamento per determinare l'indirizzo relativo di partenza di ciascun segmento. Il *loader* del Sistema Operativo calcola l'indirizzo di partenza di ciascun segmento all'atto del caricamento del programma.

L'attributo opzionale *READONLY* protegge contro l'illegale modifica del segmento. In seguito alla presenza di tale attributo l'assemblatore controlla che non vengano generate istruzioni che modifichino il segmento: in tal caso viene generato un errore da parte dell'assemblatore. Si noti che tale controllo non elimina del tutto la possibilità che un'istruzione modifichi uno o più byte del segmen-

to, ad esempio attraverso un indirizzamento indiretto.

Il campo combine serve per definire come il *linker* deve combinare i segmenti che hanno lo stesso nome, ma che appaiono in *file* differenti.

I possibili tipi di combinazione tra segmenti sono mostrati in Tab. 6.9.

Campo combine	Azione del linker
PRIVATE	DEFAULT: non combina i segmenti di moduli differenti.
PUBLIC O ME-	Concatena tutti i segmenti aventi lo stesso nome per formare un unico
MORY	segmento contiguo.
STACK	Concatena tutti i segmenti aventi lo stesso nome per formare un unico
	segmento di stack.
COMMON	Esegue la sovrapposizione dei segmenti: la lunghezza dell'area risultan-
	te è pari alla lunghezza del più grande dei segmenti combinati.
AT exp	Assume il paragrafo <i>exp</i> come locazione del segmento. Un segmento AT
	non può contenere codice o dati inizializzati, ma può essere utile per defi-
	nire variabili che corrispondono a specifiche locazioni di memoria.

Tab. 6.9: Tipi di concatenamento tra segmenti su moduli diversi.

Definire variabili inizializzate in segmenti di tipo **COMMON** può provocare errori, perché con questi tipi di combinazione, il *linker* sovrappone i dati per ogni modulo, e dunque l'ultimo modulo che contiene dati inizializzati scrive sui dati degli altri moduli.

Per ciascun programma è necessario specificare almeno un segmento di stack (avente il tipo di combinazione **STACK**); diversamente il *linker* segnala un errore.

Il campo opzionale *class* permette un'ulteriore distinzione tra segmenti: due segmenti con lo stesso nome non sono combinati se il campo *class* è diverso.


Esempio:

I seguenti comandi definiscono 4 diversi segmenti:

```
SEGMENT
                      WORD PUBLIC 'CODE'
CODE
CODE
           ENDS
           SEGMENT
                      WORD PUBLIC 'DATA'
DATA
DATA
           ENDS
                      WORD PUBLIC 'CONST'
CONST
           SEGMENT
CONST
           ENDS
STACK
           SEGMENT
                      PARA STACK 'STACK'
STACK
           ENDS
```

6.7. La direttiva GROUP

La direttiva **GROUP** permette di raggruppare più segmenti logici in un unico segmento fisico. La sintassi della direttiva GROUP è la seguente:



La direttiva GROUP raggruppa in un unico segmento di nome nome tutti i segmenti di nome segname. Il campo nome non deve coincidere con nessuno dei campi nome_seg. Il campo nome seg può essere un nome di segmento assegnato dalla direttiva SEGMENT.

Esempio

Il frammento di codice Assembler seguente mostra la definizione di un gruppo di segmenti di nome CGROUP costituito dal raggruppamento dei segmenti di nome XXX, YYY e ZZZ:

```
CGROUP
            GROUP
                      XXX,YYY
                                 ; gruppo di segmenti di nome CGROUP
                                  ; costituito dai segmenti XXX e YYY
XXX
            SEGMENT
XXX
            ENDS
YYY
            SEGMENT
YYY
            ENDS
CGROUP
            GROUP
                      ZZZ
                                  ; segmento ZZZ aggiunto al gruppo CGROUP
            SEGMENT
ZZZ
             . . .
ZZZ
            ENDS
```

6.8. La direttiva ASSUME

La direttiva **ASSUME** serve per associare un registro di segmento ad un segmento di memoria. La sintassi della direttiva ASSUME è la seguente:

```
ASSUME segreg:segloc {, ...}
```

La direttiva ASSUME associa il registro di segmento segreg al segmento segloc. I registri segreg possono essere CS, DS, ES, SS. Il campo segloc può essere uno dei seguenti:

- il nome di un segmento definito attraverso la direttiva SEGMENT;
- il nome di un gruppo di segmenti definito attraverso la direttiva GROUP;
- le parole chiave **NOTHING** o **ERROR**;

La parola chiave NOTHING cancella l'assunzione corrente di segmento per il registro segreg. La parola chiave ERROR disabilita l'uso del segmento segreg.

Esempio

Il comando seguente associa al gruppo di segmenti di nome CGROUP il registro CS, al segmento di nome DATA il registro DS, al segmento di nome STACK il registro SS e disabilita l'uso del registro ES.

```
ASSUME CS:CGROUP, DS: DATA, SS: STACK, ES: ERROR
```

Quando l'assemblatore deve processare un'istruzione in cui si fa riferimento ad una variabile in memoria, determina in quale segmento essa è stata definita e, grazie alla direttiva ASSUME, ricava il registro di segmento da utilizzare. La direttiva ASSUME mette in relazione un registro di segmento con un segmento logico, ma non si occupa di inizializzare il registro stesso.

Ad esempio il Sistema Operativo MS-DOS, all'atto dell'esecuzione di un programma, carica il registro CS in modo da puntare al primo byte del segmento di codice ed il registro SS in modo da

puntare alla fine dello *stack*. I registri DS ed ES devono essere caricati da opportune istruzioni all'inizio del programma prima di ogni riferimento ai nomi interni ai segmenti ad essi associati.

<u>Esempi</u>

Il programma seguente esegue la copia di un blocco di dati da un'area di memoria sorgente (SOURCE) ad un'area destinazione (DEST). Il programma utilizza un segmento di stack di nome STACK, un segmento di dato di nome DSEG ed un segmento di codice di nome CSEG. Si può notare come le prime istruzioni eseguite dal programma consistono nel caricamento del registro DS.

```
SEGMENT PARA STACK 'STACK'
STACK
           DB
                    64 DUP ('STACK ')
STACK
           ENDS
           SEGMENT
                    PARA PUBLIC 'DATA'
DSEG
SOURCE
                    100, 40, 33, 39
                    4 DUP (?)
DEST
           DB
DSEG
           ENDS
           SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE'
CSEG
           ASSUME
                    CS:CSEG, DS:DSEG, SS:STACK
BEGIN:
           VOM
                    AX, DSEG ; copia dell'indirizzo del segmento DSEG
                    DS, AX
                                 ; nel registro DS (passando attraverso AX)
           MOV
                    AL, SOURCE ; copia da SOURCE
           VOM
           VOM
                    DEST, AL
                               ; a DEST
                    AL, SOURCE+1; copia da SOURCE+1
           MOV
           MOV
                    DEST+1, AL ; a DEST+1
                    AL, SOURCE+2; copia da SOURCE+2
           MOV
           MOV
                    DEST+2, AL ; a DEST+2
                    AL, SOURCE+3; copia da SOURCE+3
           MOV
                    DEST+3, AL ; a DEST+3
           MOV
           MOV
                    AH, 04CH
                                ; ritorno a DOS
           INT
                    21H
CSEG
           ENDS
                                 ; fine segmento di codice
                    BEGIN
           END
                                 ; fine file sorgente
```

Il seguente programma esegue la copia della variabile VAR1, contenuta nel segmento DSEG, nella variabile VAR2, contenuta nel segmento ESEG. Le direttive servono all'assemblatore per risolvere correttamente il riferimento alle due variabili. Un'eventuale omissione di una delle direttive ASSUME comporta un errore a livello di assemblatore.

```
DSEG
           SEGMENT
                    PARA PUBLIC 'DATA'
VAR1
           DB
DSEG
           ENDS
           SEGMENT
                    PARA PUBLIC 'DATA'
ESEG
VAR2
           DB
ESEG
           ENDS
CSEG
           SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE'
           ASSUME
                    CS:CSEG,SS:STACK
BEGIN:
           MOV
                    AX, DSEG
           MOV
                    DS,AX
           ASSUME
                    DS:DSEG
                                  ; associa al registro DS il segmento DSEG
           MOV
                    AX, ESEG
           MOV
                    ES, AX
                                  ; associa al registro ES il segmento ESEG
           ASSUME ES:ESEG
           VOM
                    AL, VAR1
                                 ; la variabile VAR1 è nel segmento DSEG
                                 ; la variabile VAR2 è nel segmento ESEG
           MOV
                    VAR2, AL
           CSEG
                    ENDS
STACK
           SEGMENT
                    PARA STACK 'STACK'
                    64 DUP ("STACK
           DB
STACK
           ENDS
           END
                    BEGIN
```

6.9. La direttiva END

La direttiva **END** permette di concludere un modulo di programma; il suo formato è il seguente:

```
END {etichetta}
```

Il campo etichetta definisce il punto di partenza del programma. La direttiva END ha dunque un duplice scopo: indica la fine del programma e contemporaneamente specifica all'assemblatore il punto di partenza del programma.

Il campo *etichetta* è opzionale, e non deve comparire al termine dei moduli che non contengono il programma principale.

Esempio

Il frammento di codice seguente presenta un esempio di utilizzo della direttiva END:

```
CSEG SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE'
ASSUME CS:CSEG
start: , inizio dell'esecuzione del programma
END start ; fine del modulo
```

6.10. Restituzione del controllo al Sistema Operativo MS-DOS

Esistono diversi modi per restituire il controllo al Sistema Operativo al termine dell'esecuzione di un programma. Si consiglia di utilizzare una delle funzioni di sistema messe a disposizione dal Sistema Operativo stesso. In particolare la *function call* di codice 4CH permette di eseguire la ter-

minazione di un processo con la possibilità di restituire un valore di ritorno al Sistema Operativo attraverso il registro AL.

Esempio

Il seguente frammento di codice mostra le istruzioni necessarie per eseguire il ritorno al Sistema Operativo.

```
MOV AL, 0 ; caricamento in AL del valore di ritorno
MOV AX, 04CH
INT 21H
```

6.11. Scheletro di un programma (I versione)

Il seguente frammento di codice mostra un esempio di scheletro di programma in linguaggio Assembler.

```
SEGMENT
                     PARA STACK 'STACK'
STACK
                                            ; segmento di stack
                    ("STACK---")
DB
          32 DUP
STACK
          ENDS
          SEGMENT
                     WORD PUBLIC 'DATA'
                                            ; segmento di dato
DATA
                                            ; dati
DATA
          ENDS
CSEG
          SEGMENT
                     PARA PUBLIC 'CODE'
                                            ; segmento di codice
                     CS:CSEG, DS:DATA, SS:STACK
          ASSUME
                                            ; inizio del programma
start:
          MOV
                     AX, DATA
                     DS, AX
                                            : inizializzazione di DS
          MOV
                                            ; istruzioni
          MOV
                     AL, 0
                     AH, 04CH
                                            ; ritorno a MS-DOS
          MOV
                     21H
           INT
CSEG
          ENDS
          END
                     start
                                            ; fine del modulo
```

6.12. Direttive semplificate per la gestione dei segmenti


Le ultime versioni degli assemblatori hanno introdotto speciali direttive che permettono al programmatore di costruire programmi e procedure in maniera semplice e veloce. Queste direttive si preoccupano di svolgere alcune mansioni che altrimenti sarebbero state a carico del programmatore. Esse non fanno parte del linguaggio Assembler, ma sono strettamente legate allo specifico assemblatore usato.

Alcune di queste direttive fanno sì che l'assemblatore generi al loro posto una serie opportuna di istruzioni; in questo caso tali direttive sono assimilabili a macro predefinite.

6.12.1. I modelli di memoria

La direttiva .MODEL definisce alcuni attributi che condizionano l'intero modulo ed è necessaria per abilitare la gestione semplificata dei segmenti. Deve essere posta nel file sorgente prima di ogni altra direttiva di segmento.

La direttiva . MODEL specifica il modello di memoria che si vuole usare, ed in particolare informa l'assemblatore sulla dimensione dei segmenti di codice e di dato. La sua sintassi è la seguente:



In Tab. 6.10 sono mostrate le parole chiave che possono essere utilizzate nei campi della direttiva . MODEL.

Il MASM supporta i modelli di memoria standard usati dalla *Microsoft* per i linguaggi di alto livello. Il modello di memoria scelto determina se i segmenti di codice o di dato occupano un unico segmento (tipo NEAR) oppure segmenti multipli (tipo FAR). In Tab. 6.11 sono schematizzate le caratteristiche dei diversi modelli di memoria.

Campo	Parole chiave	
modello	TINY, SMALI	, COMPACT, MEDIUM, LARGE, HUGE
opzione	linguaggio	C, BASIC, FORTRAN, PASCAL,
		STDCALL, SYSCALL
	stack	NEARSTACK (default), FARSTACK

Tab. 6.10: Parole chiave per la direttiva . MODEL.

Modello di Memo-	Co-	Dati	Dati e Codi-
ria	dice		ce
			Combinati
TINY	NEA	NE	SI
	R	AR	
SMALL	NEA	NE	NO
	R	AR	
MEDIUM	FAR	NE	NO
		AR	
COMPACT	NEA	FA	NO
	R	R	
LARGE O HUGE	FAR	FA	NO
		R	

Tab. 6. 11: Modelli di memoria.

Tutti i modelli di memoria sono validi per programmi per MS-DOS, tranne il modello TINY che è valido solo in ambiente MS-DOS. Il modello TINY usa un solo segmento per il codice e per i dati, e dunque le dimensioni dell'intero programma eseguibile non possono essere maggiori di 64 Kbyte.

Opzioni sul linguaggio

Attraverso la direttiva . MODEL è possibile garantire la compatibilità del codice Assembler con quello generato dai compilatori per i linguaggi di alto livello; in particolare essa forza l'assemblatore ad utilizzare la stessa convenzione per i nomi di simboli pubblici ed esterni e per l'ordine con cui gli argomenti sono passati ad una procedura.

Esempio

La direttiva seguente predispone un modello di memoria di tipo LARGE e utilizza le stesse convenzioni del linguaggio C per i nomi degli identificatori e per il passaggio dei parametri:

.MODEL large, c

Opzioni sullo stack

Attraverso la direttiva .MODEL è possibile specificare se lo stack è posizionato in un gruppo di segmenti oppure è un segmento distinto.

Specificando l'attributo **NEARSTACK**, l'assemblatore posiziona il segmento di stack nel gruppo di dati DGROUP assieme al segmento di dato.

L'attributo **FARSTACK** posiziona lo stack in un segmento specifico diverso dal segmento di dato.

Esempio

La direttiva seguente organizza la memoria secondo il modello di tipo LARGE, con un segmento di stack separato dal segmento di dato:

.MODEL large, farstack

6.12.2. Creazione dello stack

La direttiva . STACK permette di riservare uno spazio di memoria per lo stack; il formato di tale direttiva è il seguente:



.STACK {mem}

La direttiva .STACK riserva uno spazio di memoria pari a mem byte. Per default lo spazio riservato per lo stack è di 1 Kbyte.

Esempio

La seguente direttiva riserva uno spazio di memoria di 2 Kbyte per lo stack:

.STACK 2048

6.12.3. Creazione del segmento di dato

Le direttive .DATA, .DATA?, .CONST, .FARDATA e .FARDATA? permettono di creare un segmento di dato. Il loro formato è il seguente:



- . DATA
- .DATA?
- .CONST
- . FARDATA
- . FARDATA?

Segmenti di dato di tipo NEAR

La direttiva . DATA crea un segmento di dato di tipo NEAR. Questo segmento contiene i dati più frequentemente usati.

Usando la direttiva .MODEL, l'assemblatore definisce DGROUP come gruppo di segmenti di dati di tipo NEAR, e dunque attraverso la direttiva .DATA si definisce un segmento che appartiene al gruppo di segmenti DGROUP.

Le direttive .DATA? e .CONST definiscono segmenti di dato appartenenti anch'essi al gruppo

DGROUP. In questo caso l'assemblatore crea rispettivamente i segmenti di dato di nome _BSS e CONST.

- . CONST è usata per memorizzare variabili inizializzate.
- . DATA? è usata per memorizzare variabili non inizializzate.

Segmenti di dato di tipo FAR

74

Le direttive . FARDATA e . FARDATA? permettono di definire dati di tipo FAR. In questo caso l'assemblatore crea rispettivamente i segmenti di dato FAR DATA e FAR BSS.

. FARDATA? è usata per memorizzare variabili non inizializzate.

6.12.4. Creazione del segmento di codice

La direttiva . CODE permette di definire un segmento in cui specificare le istruzioni; il suo formato è il seguente:

```
.CODE {nome}
```

La direttiva . CODE definisce un segmento di codice. Il campo opzionale nome definisce un eventuale nome da assegnare al segmento di codice in alternativa a quello di *default*.

In un modello di memoria di tipo SMALL, COMPACT e TINY la direttiva .CODE definisce un segmento di codice di tipo NEAR di nome TEXT.

Quando si ha bisogno di uno spazio di codice superiore ai 64 Kbyte, bisogna usare i modelli di memoria MEDIUM, LARGE o HUGE in modo da creare segmenti di codice di tipo FAR. Con tali modelli di memoria l'assemblatore crea segmenti di codice differenti per ogni *file* di codice ed assegna ad ogni segmento il nome *MODNAME*_TEXT, in cui *MODNAME* coincide con il nome del file. In modelli di memoria in cui il codice è di tipo FAR è possibile avere più segmenti di codice all'interno di un unico modulo. Questo si ottiene separando i vari segmenti attraverso diverse direttive .CODE, ognuna avente come argomento un diverso nome di segmento.

Esempio

Il seguente frammento definisce due segmenti di codice con nomi diversi:

```
.CODE FIRST
... ; primo segmento di codice
.CODE SECOND
... ; secondo segmento di codice
```

Se, nei modelli SMALL, COMPACT e TINY, si usano più *file* sorgenti, l'assemblatore assegna ad ogni segmento il nome _TEXT; sarà compito del *linker* combinare i vari segmenti in uno unico.

6.13. Interfaccia con i sistemi operativi MS-DOS e compatibili

L'assemblatore *Microsoft MASM 6.0* mette a disposizione le direttive **.STARTUP** e **.EXIT** per iniziare e terminare un programma; il loro formato è il seguente:

```
.STARTUP
.EXIT {val}
```

La direttiva .STARTUP permette di evitare la scrittura esplicita delle istruzioni iniziali di un

programma; analogamente la direttiva . EXIT evita la scrittura esplicita delle istruzioni che eseguono il ritorno al Sistema Operativo; essa accetta il parametro opzionale val corrispondente al valore di ritorno al Sistema Operativo.

Queste direttive vanno inserite nel *file* contenente il programma principale. A differenza delle altre direttive, le direttive . STARTUP e .EXIT producono istruzioni macchina.

La direttiva .STARTUP va posta all'inizio dell'esecuzione del programma, solitamente nella locazione immediatamente seguente la direttiva .CODE all'interno del modulo contenente il programma principale.

Esempio

Il seguente frammento di codice è generato dall'assemblatore in corrispondenza della direttiva . STARTUP nel caso di modello di stack di tipo NEARSTACK:

```
MOV
         DX, DGROUP
MOV
         DS, DX
                     ; inizializzazione di DS
         BX, SS
MOV
         BX, DX
                     ; calcolo dello stack pointer
SUB
         BX, 1
SHL
SHL
         BX, 1
SHL
         BX, 1
SHL
         BX, 1
                      ; disabilitazione degli interrupt
CLI
VOM
         SS, DX
                    ; inizializzazione di SS
        SP, BX
ADD
                    ; inizializzazione di SP
STI
. . .
```

La direttiva . EXIT genera il codice opportuno per il ritorno al Sistema Operativo.

Esempio

Il frammento di codice seguente è generato da un comando .EXIT 1.

```
MOV AL, 1 ; copia in AL del valore di ritorno
MOV AH, 04CH
INT 21H
```

6.14. Scheletro di un programma (II versione)

Si mostra uno scheletro di programma che fa uso delle direttive MASM per la gestione dei segmenti, utilizzabile per sviluppare programmi contenuti in un'unico file.

```
. MODEL
            small
.STACK
                  ; stack di 1 kbyte
.DATA
                  ; inizia il segmento di dato
                  ; dichiarazioni di costanti e variabili
. CODE
                  ; inizia il segmento di codice
.STARTUP
                  ; inizia la procedura principale
                  ; istruzioni
.EXIT
                  ; ritorno a MS-DOS
                  ; fine del modulo
END
```

6.15. Direttive per la definizione di identificatori globali esterni

La realizzazione di programmi di una certa complessità comporta la loro suddivisione in più moduli distinti. I vantaggi di avere diversi moduli sono legati alla leggibilità del programma ed alla maggiore rapidità nella fase di assemblaggio: durante le fasi di aggiornamento e modifica di un programma, l'assemblaggio è limitato ai soli moduli modificati.

Ogni modulo può definire un'area dati ed un'area di codice, ma solo un modulo (di solito quello contenente la procedura principale) può definire un'area di stack.

La ripartizione del programma su più moduli comporta l'introduzione del concetto di *variabile globale esterna*: le variabili globali esterne devono essere *definite* in un unico modulo e possono essere *dichiarate* e quindi utilizzate in più moduli.

È possibile definire come variabili globali esterne sia le variabili di dato sia le procedure. Le direttive **PUBLIC** e **EXTRN** permettono di definire ed utilizzare le variabili globali esterne.

La direttiva PUBLIC permette di specificare all'assemblatore quali sono le variabili globali, cioè quali nomi possono essere referenziati dall'interno degli altri moduli. La direttiva EXTRN specifica all'assemblatore quali nomi, definiti in un altro modulo del programma, sono utilizzati all'interno del modulo.

Ciascuna variabile globale richiede quindi due direttive:

- una direttiva PUBLIC nel modulo in cui è definita;
- una direttiva EXTRN in ciascun modulo in cui è usata.

Il formato della direttiva PUBLIC è il seguente:



PUBLIC nome

L'identificatore nome può essere usato come riferimento esterno in altre parti del programma.

Esempi

I due comandi seguenti specificano all'assemblatore che i nomi MSG2 e EXT_PROC possono essere utilizzati in altri moduli appartenenti al programma:

PUBLIC MSG2
PUBLIC EXT_PROC

Se in un programma è presente la dichiarazione di variabili globali, l'assemblatore inserisce all'inizio del modulo oggetto una serie di campi appositi. Tali campi sono letti dal *linker*, che in tal modo è informato di quali nomi definiti in quel modulo oggetto possono essere usati come riferimenti esterni da altri moduli. Il formato della direttiva EXTRN è il seguente:



EXTRN nome:tipo

Se l'identificatore nome rappresenta un dato il campo tipo può essere uno tra BYTE, WORD, DWORD, QWORD o TBYTE; se il nome rappresenta un nome di procedura il tipo può essere NEAR o FAR; se il nome rappresenta una costante numerica il tipo è abs.

Esempi

Il primo comando dichiara come variabile globale esterna la variabile di tipo BYTE e di nome MSG2 definita in un altro modulo; il secondo dichiara come esterna la procedura EXT_PROC di tipo NEAR definita in un altro modulo.

EXTRN MSG2:BYTE
EXTRN EXT_PROC:NEAR

6.16. Uso dell'emulatore emu8086

emu8086 è un *software d'emulazione*, ossia un programma che permette l'esecuzione di software originariamente scritto per un ambiente (hardware o software) diverso da quello su cui esso viene eseguito. Nel caso di **emu8086** il codice, scritto e compilato per il processore x86 e MS-DOS, viene eseguito su una *macchina virtuale* in ambiente MS-Windows, che riproduce il comportamento di memoria, monitor e dispositivi di I/O attraverso moduli software e opportune finestre grafiche.

Una macchina virtuale emula l'ambiente di un calcolatore mediante un cosiddetto "strato di virtualizzazione", che intercetta le richieste avanzate dal programma dell'utente al sistema, le traduce e le inoltra verso le risorse del sistema ospite (CPU, memoria, disco, rete e altre risorse hardware). Pertanto, il sistema non risulta utilizzato in modo diretto e le prestazioni sono in genere penalizzate, ma i maggiori controlli effettuati dalla macchina virtuale nell'interazione con risorse critiche permettono di evitare il blocco del programma o del sistema operativo.

emu8086 è un ambiente completo per la programmazione in Assembler x86 con un'interfaccia grafica piuttosto intuitiva. Esso comprende un editor, un assemblatore, l'emulatore di una CPU x86 e un debugger. Permette di creare file COM (eseguibili più piccoli e semplici, che alla chiamata sono copiati in RAM ed eseguiti) ed EXE (codici strutturati che per l'esecuzione necessitano di passi aggiuntivi effettuati dal *loader*) per il sistema operativo MS-DOS, file binari puri e boot loader (con estensione default *boot*). È supportata l'esecuzione in modalità *step-by-step* ed è possibile utilizzare e personalizzare periferiche esterne al processore.

L'emulatore impone alcune limitazioni alla programmazione, forzando l'utente a lavorare su un unico file sorgente e consentendo soltanto una gestione semplificata dei segmenti; tuttavia, può rivelarsi molto utile in una fase di approccio iniziale all'architettura x86 e alla relativa programmazione in linguaggio Assembler, perché evita la generazione di situazioni critiche per il sistema e permette controllo e osservabilità superiori sull'esecuzione del programma rispetto a un debugger che interagisca con il processore (per esempio, consente l'esecuzione step-by-step in due direzioni, verso l'istruzione successiva o la precedente).

emu8086 supporta la grande maggioranza delle convenzioni di linguaggio di MASM, e i codici binari prodotti sono spesso identici a quelli ottenibili con l'assemblatore Microsoft: le principali differenze di sintassi tra MASM e **emu8086** sono riassunte di seguito.

6.16.1. Direttive proprie di emu8086

Esistono alcune direttive proprie di **emu8086**. Se un file sorgente scritto in questo ambiente deve essere compilato con MASM, le linee di codice che contengono queste direttive devono essere commentate.

Di seguito l'elenco delle direttive proprie di **emu8086** che definiscono il tipo di file che sarà creato al momento della compilazione. Se omesse, **emu8086** chiede il tipo di file da creare all'utente.

#MAKE_COM# #MAKE_BIN#
#MAKE_BOOT# #MAKE_EXE#

#MAKE_COM# permette di generare un file di tipo .COM, il formato di file eseguibile più semplice, il cui codice eseguibile è caricato all'indirizzo 100h del segmento di codice (i primi 256 byte sono utilizzati dal sistema operativo per alcuni dati del programma, quali ad esempio i parametri dalla linea di comando). In questo caso la direttiva ORG 100h deve essere aggiunta prima del codice. L'esecuzione comincia sempre dal primo byte del file, e la dimensione del codice è limitata a un singolo segmento.

#MAKE_EXE# determina la generazione di un file di tipo .**EXE**, un formato di file eseguibile più avanzato, non limitato nella dimensione e nel numero dei segmenti. Il punto di partenza dell'esecuzione è determinato dal programmatore.

#MAKE_BIN# permette di generare un semplice file eseguibile binario, la cui esecuzione comincia da **CS:IP**. È un formato di file esclusivo dell'emulatore **emu8086**.

#MAKE_BOOT# genera un file che può essere utilizzato come prima traccia di un floppy disk (boot sector), per permettere il boot del sistema. In questo caso, la direttiva ORG 7C00h deve essere aggiunta prima del codice, perché all'avvio il computer carica in memoria la prima traccia di un disco all'indirizzo 0000:7C00. La dimensione di un file .BOOT deve essere inferiore a 512 byte (dimensione limitata dal settore di boot). L'esecuzione del programma parte dal primo byte del file. Anche questo è un formato di file esclusivo di emu8086.

Le seguenti direttive permettono di definire il valore iniziale di un registro:

```
#CS = valore#
#DS = valore#
...
```

All'inizio dell'esecuzione del programma, i registri saranno caratterizzati dal valore specificato.

6.16.2. Operatori non supportati

emu8086 non supporta alcuni degli operatori che calcolano gli attributi delle variabili, ovvero **TYPE**, **LENGTH** e **SIZE**. Pertanto, i relativi valori devono essere esplicitamente introdotti nel codice quando necessario.

Inoltre, non è possibile dichiarare dati di tipo quadword o tenbyte, e le relative direttive **DQ** e **TB** non sono implementate.

6.16.3. Operatore aritmetico di modulo

La sintassi utilizzata per il calcolo del modulo a livello di codice sorgente è % (come nel linguaggio ANSI C) invece di MOD.

6.16.4. Abbreviazione degli operatori WORD PTR e BYTE PTR

emu8086 supporta versioni abbreviate degli operatori WORD PTR e BYTE PTR, non definite in MASM: WORD PTR può essere sostituito da W., mentre BYTE PTR da B.

Esempio:

```
LEA BX, VAR1
MOV WORD PTR [BX], 1234h
MOV W.[BX], 1234H
```

La prima istruzione MOV utilizza il formato standard, utilizzabile sia in MASM, sia in

emu8086.

La seconda istruzione **MOV** utilizza la sintassi abbreviata propria di **emu8086**.

6.16.5. Direttiva = per la definizione di costanti

In **emu8086** la direttiva = ha lo stesso comportamento di **EQU**.

6.16.6. Direttive non supportate: GROUP e ASSUME

La direttiva **GROUP**, per raggruppare più segmenti logici in un unico segmento fisico, non è supportata. Inoltre, **emu8086** ignora la direttiva **ASSUME**. L'utilizzo esplicito di codici indicanti il segmento (**CS**:, **DS**:, **ES**: o **SS**:) è preferito, e richiesto da **em8086** quando il dato cui si vuole accedere è in un segmento diverso da **DS**.

Esempio:

```
MOV AH, [BX] ; lettura di un byte da DS:BX
MOV AH, ES:[BX] ; lettura di un byte da ES:BX
```

La prima istruzione preleva il byte di offset BX dal data segment; la seconda dall'extra segment.

6.16.7. Istruzioni per il controllo del processore non supportate

emu8086 non supporta correttamente alcune istruzioni di controllo del processore che presuppongono l'interazione con moduli esterni. L'istruzione **HLT** ha come risultato il blocco del processore, dal quale non è possibile uscire mediante l'emulazione di un interrupt esterno. Le istruzioni **WAIT**, **ESC** e **LOCK** generano errori in compilazione.

6.16.8. Esempio di conversione di programma da emu8086 a MASM

Per rendere compatible in MASM un codice scritto per **emu8086** è necessario effettuare alcune modifiche, tenendo in considerazione quanto introdotto nei paragrafi precedenti. Di seguito si riporta un codice per **emu8086** e una versione modificata dello stesso codice compatibile con MASM.

Esempio (versione **emu8086**):

```
zero EQU 0
size EQU 15%10
                        ; operatore di modulo: %
#MAKE EXE#
                        ; creazione di file di tipo EXE
#AX = zero#
                        ; azzeramento registri (non è richiesta l'esecuzione
#DX = zero#
                        ; di istruzioni)
#BX = zero#
#DI = zero#
.DATA
var1 DD 12901
var2 DD -1314
vet size DUP (?)
. CODE
.STARTUP
MOV AX, W.var1
                        ; forma contratta dell'operatore PTR
MOV DX, W.var1+2
ADD AX, W.var2
ADC DX, W.var2+2
MOV CX, size
                         ; non è possibile usare l'operatore LENGTH
ciclo: mov vet[DI], 0
add DI, 2
LOOP ciclo
[...]
```

Esempio (versione MASM):


```
zero EQU 0
                          ; operatore di modulo: MOD
size EQU 15 MOD 10
                          ; sono stati rimossi gli operandi tipici di emu8086
                          ; (introdotti da "#")
.DATA
var1 DD 12901
var2 DD -1314
vet size DUP (?)
.code
.startup
XOR AX, AX
                         ; per garantire l'azzeramento dei registri è
XOR DX, DX XOR BX, BX
                          ; necessario utilizzare specifiche istruzioni
XOR DI, DI
MOV AX, WORD PTR var1
                         ; forma tradizionale dell'operatore PTR
MOV DX, WORD PTR var1+2
ADD AX, WORD PTR var2
ADC DX, WORD PTR var2+2 MOV CX, LENGTH vet
                         ; uso dell'operatore LENGTH (facoltativo)
ciclo: MOV vet[DI], 0
ADD DI, 2
LOOP ciclo
[...]
```

7. I modi di indirizzamento

In questo capitolo verranno presentati i diversi modi con cui il linguaggio Assembler x86 permette di specificare gli *operandi*, ossia i dati su cui il processore esegue l'operazione indicata da ciascuna istruzione. A seconda dell'istruzione essi possono essere in numero variabile (da nessuno a due). Gli operandi possono far parte dell'istruzione stessa, risiedere in uno dei registri, essere memorizzati in una locazione di memoria oppure trovarsi su una porta di I/O.

Per accedere ai diversi operandi l'architettura x86 dispone di diversi *modi di indirizzamento* e precisamanente i modi *Register*, *Immediate*, *Direct*, *Register Indirect*, *Base Relative*, *Direct Indexed* e *Base Indexed*.

Per illustrare i vari modi di indirizzamento utilizzeremo l'istruzione MOV, che esegue il trasferimento di un dato da un operando sorgente ad un operando destinazione, secondo il seguente formato:



7.1. Register Addressing

Il modo di indirizzamento *Register* (Fig. 7.1) utilizza, come operando, il contenuto di uno dei registri interni al microprocessore; qualunque registro di 16 bit può essere usato come operando sorgente o destinazione, ma solo i quattro registri AX, BX, CX e DX possono essere usati per memorizzare sia un byte sia una word.

Esempi

L'istruzione seguente copia nel registro CL il byte contenuto nel registro BH:

MOV CL, BH

82

L'istruzione seguente copia nel registro SI il contenuto del registro BX:

```
MOV SI, BX
```

7.2. Immediate Addressing


Il modo di indirizzamento *Immediate* (Fig. 7.2) permette di caricare nell'operando destinazione (registro o locazione di memoria) una costante di tipo byte o di tipo word. Tale costante prende il nome di *valore immediato* e viene codificata dall'assemblatore all'interno dell'istruzione macchina stessa. Il valore immediato può corrispondere solo ad un operando sorgente e non ad un operando destinazione.


Esempio


La seguente istruzione è priva di significato e determina un errore a livello di assemblaggio:



La seguente istruzione copia il valore immediato 30H nel registro AH:









7.3. Direct Addressing

L'indirizzamento di tipo *Direct* (Fig. 7.3) permette di utilizzare, come operando, il contenuto di una cella di memoria il cui indirizzo è specificato tramite un simbolo definito attraverso una pseu-

do-istruzione. Tale operando è detto *operando diretto* e può essere espresso in uno dei seguenti formati:



Gli operatori + e – sono utilizzati dall'assemblatore per calcolare l'indirizzo dell'operando diretto. Negli ultimi tre casi l'operatore [] può essere utilizzato per racchiudere il nome della variabile od il valore dello spiazzamento. Il calcolo dell'indirizzo è fatta dall'assemblatore e costituisce un valore numerico costante.



<u>Esempio</u>

L'istruzione seguente copia il valore contenuto in AX nella locazione di memoria di nome VAR:

```
MOV VAR, AX
```

Le seguenti istruzioni, per il linguaggio macchina generato, sono equivalenti a coppie:

```
MOV VAR, AL
MOV [VAR], AL
MOV VAR+4, AL
MOV VAR[4], AL
MOV VAR-4, AL
MOV VAR-4, AL
```

7.3.1. Segment Override

Nel modo di indirizzamento diretto il registro di segmento di *default* è il registro DS. Un apposito operatore, detto di *segment ovveride*, (":") permette di utilizzare, nel calcolo dell'indirizzo fisico, un registro di segmento diverso da quello di *default*.

Esempio


La locazione di memoria VAR2 si trova nel segmento puntato da ES. L'istruzione seguente copia il valore della variabile VAR2 nel registro AX:

MOV AX, ES:VAR2

7.4. Register Indirect Addressing

L'indirizzamento di tipo *Register Indirect* (Fig. 7.4) permette di utilizzare il contenuto di un registro quale *effective address* dell'operando. I registri utilizzati per memorizzare l'indirizzo di un operando sono il registro base (BX), i registri indice (SI e DI) ed il registro *base pointer* (BP).

In Tab. 7.1 sono espressi gli abbinamenti di *default* tra registro di offset e registro di segmento per il calcolo dell'indirizzo fisico; tali abbinamenti possono essere modificati usando l'operatore di *segment override*.



Registro	Registro di segmento
BX	DS
SI	DS
DI	DS (ES per le istruzioni su stringhe)
BP	SS

Tab. 7.1: Abbinamento tra registro di offset e registo di segmento.

L'istruzione seguente copia nel registro AX il contenuto nella locazione di memoria avente come *effective address* il contenuto del registro BX. L'indirizzo fisico dell'operando è dato dalla combinazione DS:BX.

```
MOV AX, [BX]
```

Esercizio: Copia di un vettore di interi (I versione).

Si scriva un frammento di programma che esegua la copia di un vettore di interi da un'area di memoria sorgente ad un'area di memoria destinazione. Una possibile soluzione in linguaggio C è la seguente:

```
#define LUNG 500
main()
{
int i, dest[LUNG], sorg[LUNG];
...
for (i=0 ; i<LUNG ; i++) dest[i] = sorg[i];
}</pre>
```

Il seguente frammento di codice è una possibile soluzione in linguaggio Assembler:

```
LUNG
            EQU
                     500
             .MODEL small
             .DATA
                     LUNG DUP (?)
SORG
            DW
DEST
            DW
                     LUNG DUP (?)
             .CODE
                     SI, OFFSET SORG \,; copia in SI l'offset del vettore SORG DI, OFFSET DEST \,; copia in DI l'offset del vettore DEST
            MOV
            MOV
                     CX, LUNG
            MOV
                                          ; copia in CX del numero di elementi
ciclo:
            MOV
                     AX, [SI]
            MOV
                     [DI], AX
            ADD
                                          ; aggiornamento dei registri indice
                     SI, 2
                     DI, 2
            ADD
            LOOP
                     ciclo
```

7.5. Base Relative Addressing

Nel modo di indirizzamento di tipo *Base Relative*, l'indirizzo effettivo dell'operando è calcolato sommando uno *spiazzamento* al contenuto di un registro o di base (BX o BP) o di indice (SI o DI). Un indirizzamento di tipo *Base Relative* può essere espresso in uno dei seguenti formati, tra loro equivalenti:


```
[Registro di base] + spiazzamento
[Registro di indice] + spiazzamento
[Registro di base + spiazzamento]
[Registro di indice + spiazzamento]
spiazzamento[Registro di base]
spiazzamento[Registro di indice]
```

Le tre istruzioni seguenti vengono assemblate nella stessa istruzione in linguaggio macchina:

```
MOV AX, [BX]+4
MOV AX, [BX+4]
MOV AX, 4[BX]
```

Usando come registro di base il registro BP, il calcolo dell'indirizzo fisico è ottenuto utilizzando il contenuto del registro di segmento di stack SS, anziché il registro DS. Questo permette l'accesso a dati contenuti nello *stack* ed è particolarmente utile per il passaggio di parametri alle procedure. L'utilizzo di tale modo di indirizzamento verrà spiegato nel dettaglio nel Cap. 13.

In Fig. 7.5 è raffigurato il meccanismo di calcolo dell'*effective address* per l'indirizzamento di tipo *Base Relative*; si noti che i può essere o un valore numerico, od una costante definita attraverso la direttiva EQU o la direttiva =.



7.6. Direct Indexed Addressing

Nel caso dell'indirizzamento di tipo *Direct Indexed* (Fig. 7.6), l'*effective address* dell'operando si ottiene sommando il valore di un indirizzo di *offset* di una variabile al contenuto di uno dei *registri indice* (SI o DI) o *di base* (BX o BP). I possibili formati sono i seguenti:

```
Offset[Registro Indice]
Offset[Registro di Base]
```


Nell'istruzione seguente l'operando destinazione è indirizzato in modo Direct Indexed.

```
MOV TABLE[DI], AX
```

Esercizio: Copia di un vettore di interi (II versione).

Si presenta ora una seconda soluzione all'esercizio proposto precedentemente.

```
LUNG
          EQU
                   500
           .MODEL
                   small
           .DATA
          DW
SORG
                   LUNG DUP(?)
DEST
                   LUNG DUP (?)
          DW
           . CODE
          MOV
                   SI, 0
                                 ; inizializzazione del registro indice
                   CX, LUNG
                                 ; caricamento in CX del numero di elementi
          MOV
ciclo:
          MOV
                   AX, SORG[SI]
          MOV
                   DEST[SI], AX
                   SI, 2
                                 ; incremento del displacement
          ADD
                                 ; scansione conclusa ? No => va a ciclo
          LOOP
                   ciclo
                                 ; Sì
```



7.7. Base Indexed Addressing

Nel caso di indirizzamento di tipo *Base Indexed* il valore dell'*effective address* dell'operando è ottenuto dalla somma di tre contributi:

- 1. il contenuto di un registro di base (BP o BX)
- 2. il contenuto di un registro di indice (SI o DI)
- 3. un eventuale *spiazzamento*.

I possibili formati sono i seguenti:

```
spiazzamento[BX][DI]
spiazzamento[BX][SI]
spiazzamento[BP][DI]
spiazzamento[BP][SI]
[BX][DI]
[BX][SI]
[BP][DI]
[BP][SI]
```


Il campo opzionale di *spiazzamento* può essere un indirizzo di variabile oppure una costante numerica. Se sono presenti entrambi, l'assemblatore esegue la somma dei due valori durante la fase di assemblaggio.

Esempio

Le seguenti istruzioni sono esempi di utilizzo dell'indirizzamento di tipo Base Indexed.

```
MOV AX, TABLE[BX][DI]+6
MOV AX, [BX][DI]
MOV AX, TABLE[BX][DI]
MOV AX, 4[BX][DI]
```

Il modo di indirizzamento *Base Indexed* permette una facile memorizzazione di matrici bidimensionali, utilizzando opportunamento i registri di base, di indice e lo spiazzamento. Le matrici possono essere memorizzate eseguendo la conversione nell'equivalente vettore in due modi alternativi: *per righe* o *per colonne*. La Fig. 7.7 illustra un esempio di vettorizzazione di una matrice di 3 righe e 5 colonne. In (a) la matrice è vettorizzata per righe, in (b) per colonne.



Nel caso di memorizzazione di una matrice per righe lo *spiazzamento* punta all'indirizzo di partenza del vettore, il *registro base* scandisce le righe e punta all'indirizzo di partenza della riga *i* ed il *registro indice* scandisce le colonne. In Fig. 7.8 è illustrato un esempio di calcolo dell'*effective address* di un operando in un modo di indirizzamento di tipo *Base Indexed* nel caso di una matrice di

m righe ed n colonne memorizzata per righe.

Esercizio: Copia di una riga di una matrice di dati.


Si realizzi un frammento di programma che esegua la copia della quarta riga di una matrice di 4 righe e 5 colonne da una matrice sorgente ad una matrice destinazione.

La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
main()
{
int i, sorg[4][5], dest[4][5];
...
for (i=0 ; i < 5 ; i++) dest[3][i] = sorg[3][i];
}</pre>
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
NUMRIGHE
          EQU
                 4
NUMCOL
          EQU
                 5
          .MODEL small
          .DATA
SORG
          DW
                 NUMRIGHE*NUMCOL DUP (?)
                                               ; matrice sorgente
DEST
          DW
                 NUMRIGHE*NUMCOL DUP (?)
                                               ; matrice destinazione
          .CODE
          MOV
                 BX, NUMCOL*3*2 ; caricamento in BX dello spiazzamento
                                 ; del primo elemento della quarta riga
                                 ; inizializzazione del registro SI
          MOV
                 SI, 0
                 CX, NUMCOL
          MOV
                                  ; caricamento in CX del numero di colonne
ciclo:
                 AX, SORG[BX][SI]
          MOV
          MOV
                 DEST[BX][SI], AX
          ADD
                 SI, 2
                                  ; incremento dell'indice di colonna
                                  ; fine della scansione ? No => va a ciclo
          LOOP
                 ciclo
                                  ; Sì
```




8. Le istruzioni di trasferimento dati

In questo capitolo verranno presentate e descritte le istruzioni per il trasferimento di dati, vale a dire quelle istruzioni che permettono di trasferire dati tra i registri interni o tra un registro interno ed una locazione di memoria.

8.1. L'istruzione MOV

L'istruzione MOV (MOVe) copia un dato da una posizione ad un'altra. Il suo formato è il seguente:



I dati vengono letti dall'operando sorgente e memorizzati nell'operando destinazione. L'operando destinazione può essere un registro od una locazione di memoria, l'operando sorgente può essere un registro, una locazione di memoria oppure un valore immediato. L'istruzione MOV non modifica né il valore dei flag né il contenuto dell'operando sorgente.

Vi sono alcune restrizioni nell'uso dell'istruzione MOV:

• i due operandi devono essere dello stesso tipo (o entrambi byte o entrambi word).

Esempio

L'istruzione seguente non è lecita:

```
MOV BL, DX ; copia di un registro a 16 bit ; in un registro a 8 bit
```

• Il registro IP non può essere né sorgente né destinazione ed il registro CS non può essere destinazione.

Questo vincolo è una protezione interna del processore contro manipolazioni da parte del

programmatore: i registri CS e IP sono gestiti unicamente dal processore.

Esempio

Le istruzioni seguenti causano un errore al momento dell'assemblaggio:



Non si può copiare un valore immediato direttamente in un registro di segmento e non si può
eseguire il trasferimento del contenuto di un registro di segmento in un altro registro di segmento.

Esempio

Le due istruzioni seguenti non sono lecite:




Per eseguire le stesse operazioni occorre utilizzare un registro come memoria temporanea: a titolo d'esempio, le seguenti istruzioni copiano il valore 2000H nel registro SS:




• Non si può copiare direttamente il contenuto di una cella di memoria in un'altra cella di memoria.

Esempio

Dette DATO1 e DATO2 due variabili di tipo byte, la seguente istruzione non è lecita:




Per eseguire l'operazione precedente occorre copiare temporaneamente il contenuto della cella di memoria sorgente in un registro. Le istruzioni seguenti copiano in DATO2 il contenuto del byte memorizzato in DATO1, utilizzando il registro BH.



8.2. L'istruzione XCHG

L'istruzione **XCHG** (*eXCHGange*) permette di eseguire lo scambio tra due registri o tra un registro ed una locazione di memoria. Il suo formato è il seguente:



Dopo l'esecuzione di questa istruzione il contenuto di operando1 è pari al valore che operando2 aveva prima dell'esecuzione dell'istruzione stessa e viceversa. L'istruzione XCHG non

modifica il valore dei flag.

Esempi

La seguente istruzione esegue lo scambio tra il contenuto del registro AX e la variabile di nome VAR:

```
XCHG AX, VAR
```

Essa è equivalente alla seguente sequenza di istruzioni:

```
MOV DX, AX ; DX è un registro temporaneo
MOV AX, VAR
MOV VAR, DX
```

Le istruzioni seguenti costituiscono un esempio di uso dell'istruzione XCHG: la prima scambia i contenuti dei registri AX e BX, la seconda scambia il contenuto del registro AX con il valore di SOMMA, la terza scambia il valore di DL con il dato contenuto in LIST[SI], la quarta scambia il contenuto dei due byte interni al registro CX.

```
XCHG AX, BX
XCHG AX, SOMMA
XCHG LIST[SI], DL
XCHG CL, CH
```

Vi sono alcune restrizioni sull'uso dell'istruzione XCHG:

- gli operandi devono avere la stessa lunghezza (o byte o word);
- nessuno dei due operandi può essere un registro di segmento;
- non è possibile scambiare il contenuto di due locazioni di memoria.

<u>Esempi</u>

Le seguenti istruzioni non sono lecite:



Lo scambio del contenuto di due locazioni di memoria deve essere effettuato utilizzando un registro temporaneo. Le seguenti tre istruzioni eseguono lo scambio del contenuto delle locazioni DATO1 e DATO2.



Esercizio: Inversione di un vettore.

Si realizzi un frammento di programma che esegua l'inversione del contenuto di un vettore di caratteri: al termine dell'esecuzione, gli elementi del vettore devono essere memorizzati nell'ordine inverso rispetto a quello iniziale. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
           EQU
                    150
           .MODEL
                   small
           .STACK
           .DATA
VETT
           DB
                   LUNG DUP (?)
           .CODE
                                          ; SI punta al primo elemento
           MOV
                   SI, 0
           MOV
                   DI, LUNG-1
                                          ; DI punta all'ultimo elemento
           MOV
                   CX, LUNG/2
                   AH, VETT[SI]
AH, VETT[DI]
ciclo:
           MOV
                                          ; scambio del contenuto
           XCHG
                   VETT[SI], AH
           MOV
           INC
                   SI
                                          ; aggiornamento degli indici
           DEC
                   DI
           LOOP
                   ciclo
```

8.3. L'istruzione LEA

L'istruzione **LEA** (*Load Effective Address*) trasferisce l'offset dell'operando sorgente nell'operando destinazione. Il suo formato è il seguente:

```
LEA destinazione, sorgente
```

L'offset dell'operando sorgente viene copiato nell'operando destinazione. L'operando sorgente deve essere una locazione di memoria, mentre quello destinazione deve essere un registro general purpose di 16 bit. L'istruzione LEA non modifica il valore dei flag.

La seguente istruzione copia nel registro SI l'offset della variabile di nome VAR, definita di tipo byte:

```
LEA SI, VAR
```

L'operatore OFFSET permette di eseguire un'operazione analoga a quella effettuata dall'istruzione LEA, ma ha un campo di utilizzo più limitato in quanto accetta solo nomi di locazioni di memoria e non indirizzi specificati attraverso un registro indice; in quest'ultimo caso è necessario dunque utilizzare l'istruzione LEA.

Esempi

Le due istruzioni seguenti sono semanticamente equivalenti:

```
MOV SI, OFFSET VAR
LEA SI, VAR
```

La seguente istruzione non è lecita:



Per eseguire la precedente operazione si possono utilizzare le seguenti istruzioni:

```
MOV AX, OFFSET VAR ADD AX, SI
```

Utilizzando l'istruzione LEA è possibile effettuare l'operazione con un'unica istruzione:

```
LEA AX, VAR[SI]
```

Esercizio: Copia di un vettore di interi (III versione).

Viene proposta ora una terza versione del problema della copia di un vettore di interi introdotta nel capitolo precedente.

```
LUNG
          EQU
                   500
           . MODEL
                  small
           .STACK
           .DATA
SORG
                   LUNG DUP(?)
          DW
DEST
          DW
                   LUNG DUP(?)
           .CODE
                   SI, SORG
          LEA
                                    ; equivalente a MOV SI, OFFSET SORG
                                    ; equivalente a MOV DI, OFFSET DEST
          LEA
                   DI, DEST
          MOV
                   CX, LUNG
                   AX, [SI]
ciclo:
          MOV
                   [DI], AX
          MOV
          ADD
                   SI, 2
                   DI, 2
          ADD
          LOOP
                   ciclo
```

8.4. L'istruzione XLAT

L'istruzione **XLAT** (*translate*) permette una facile gestione di tabelle di conversione. Il suo formato è il seguente:



XLAT

Durante l'esecuzione dell'istruzione XLAT, il processore esegue la somma del contenuto dei registri AL e BX, trasferendo poi in AL il dato avente come offset il risultato di tale somma. L'istruzione XLAT non modifica il valore dei flag.

L'uso più frequente dell'istruzione XLAT si ha nell'accesso a tabelle di conversione (*look-up ta-ble*), nel qual caso occorre far sì che il registro AL contenga l'indice nella tabella e che il registro BX contenga l'offset di inizio della tabella all'interno del segmento.

Esistono alcuni vincoli da rispettare affinché l'istruzione XLAT sia eseguita correttamente:

- i dati memorizzati nella tabella di conversione devono essere di tipo byte (per poter essere correttamente copiati in AL);
- il massimo numero di elementi in tabella deve essere pari a 256 (poiché essi sono indicizzati da un registro ad 8 bit).

Esercizio: Conversione da numero decimale a codifica ASCII esadecimale.

Si vuole eseguire la conversione di un numero binario di valore compreso tra 0 e 15 nel codice ASCII della corrispondente cifra esadecimale.

La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL small
           . STACK
           .DATA
                                    ; tabella di conversione da numero
                                    ; binario a codice ASCII esadecimale
TAB
           DB
                   30H, 31H, 32H, 33H, 34H, 35H, 36H, 37H, 38H, 39H
                   41H, 42H, 43H, 44H, 45H, 46H
           DB
NUM
           DB
ASCII HEX DB
           .CODE
                                    ; copia dell'offset di TAB in BX
           LEA
                   BX, TAB
           MOV
                   AL, NUM
                                   ; copia di NUM in AL
           XLAT
                                   ; conversione
           MOV
                   ASCII_HEX, AL ; copia di AL in ASCII_HEX
```

Esercizio: Conversione da numero binario a codice Gray.

Si vuole eseguire la conversione in *codifica Gray* di 10 numeri binari compresi tra 0 e 15. Si ricorda che la codifica Gray garantisce che le codifiche di numeri decimali interi consecutivi differiscano per un solo bit. In Tab. 8.1 è riportata la codifica Gray su 3 bit per i numeri interi da 0 a 7. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:


```
LUNG
          EQU
                  10
          .MODEL small
          .STACK
          .DATA
                                   ; tabella di conversione da
                                   ; numero decimale a codice Gray
TAB
          DB
                  00000000B, 00000001B, 00000011B, 00000010B
                  00000110B, 00000111B, 00000101B, 00000100B
                   00001100B, 00001101B, 00001111B, 00001110B
                  00001010B, 00001011B, 00001001B, 00001000B
                  LUNG DUP (?)
NUM
          DB
GRAY
          DB
                  LUNG DUP (?)
          .CODE
                                  ; copia dell'offset di NUM in SI
          LEA
                  SI, NUM
                  DI, GRAY
CX, LUNG
                                  ; copia dell'offset di GRAY in DI
          LEA
          MOV
                  BX, TAB
          LEA
                                  ; copia dell'offset di TAB in BX
ciclo:
          MOV
                                  ; copia di NUM in AL
                  AL, [SI]
          XLAT
                                  ; conversione
                                  ; copia di AL in GRAY
          MOV
                  [DI], AL
          INC
                  SI
                                  ; scansione del vettore NUM
                                   ; scansione del vettore GRAY
          INC
                  DI
          LOOP
                  ciclo
```

Numero	Codifica
Decimale	Gray
0	000
1	001
2	011
3	010
4	110
5	111
6	101
7	100

Tab. 8.1: Codifica Gray su 3 bit per i numeri decimali da 0 a 7.

8.5. Le istruzioni LDS e LES

Le istruzioni **LDS** (*Load Data Segment register*) e **LES** (*Load Extra Segment register*) permettono di copiare un indirizzo intero (indirizzo di segmento ed offset) in una coppia di registri. Il loro formato è il seguente:



Le istruzioni LDS e LES hanno due operandi: un registro destinazione di 16 bit ed un indirizzo sorgente, contenente un indirizzo intero memorizzato in una doubleword (16 bit per l'offset e 16 bit per l'indirizzo di segmento). Le istruzioni LDS ed LES non modificano il valore dei flag.

L'istruzione LDS copia l'offset nel registro destinazione e l'indirizzo di segmento nel registro DS.

L'istruzione LES copia l'offset nel registro destinazione e l'indirizzo di segmento nel registro ES.

<u>Esempi</u>

Siano STR1_IND e STR2_IND le doubleword che contengono l'indirizzo intero rispettivamente delle variabili STR1 e STR2, come definito nei comandi seguenti:

```
STR1 DB 100 DUP(?)
STR1_IND DD STR1
STR2 DB 100 DUP(?)
STR2_IND DD STR2
```

L'istruzione seguente copia l'offset della variabile STR1 in SI e l'indirizzo di segmento in DS:

```
LDS SI, STR1_IND
```

ed è equivalente alla seguente coppia di istruzioni:

```
LEA SI, STR1
MOV DS, SEG STR1
```

L'istruzione seguente copia l'offset della variabile STR2 in DI e l'indirizzo di segmento in ES:

```
LES DI, STR2_IND
```


ed è equivalente alla seguente coppia di istruzioni:

```
LEA DI, STR2
MOV ES, SEG STR2
```

8.6. Le istruzioni PUSH e POP

Le istruzioni PUSH (PUSH word onto stack) e POP (POP word off stack to destination) permet-

tono di manipolare il contenuto dello stack. Il loro formato è il seguente:



Le istruzioni PUSH e POP operano su operandi di 16 bit e possono essere utilizzate per copiare nello stack il contenuto di registri *general purpose*, di registri di segmento e di locazioni di memoria. Le istruzioni PUSH e POP non modificano il valore dei flag.

L'istruzione PUSH decrementa il valore del registro SP di due unità e trasferisce una word dall'operando sorgente all'elemento dello stack indirizzato da SP.

L'istruzione POP trasferisce una word dall'elemento dello stack indirizzato da SP all'operando destinazione ed incrementa il registro SP di due unità.

Esempi

Le seguenti istruzioni sono lecite:

```
PUSH SI
PUSH CX
POP SS
POP ALPHA ; variabile di tipo word
POP AX
```


L'8086 non permette di eseguire l'operazione di PUSH con un operando immediato: tale operazione è tuttavia lecita per tutti i processori della famiglia Intel a partire dall'80186.

Esempi

La seguente istruzione genera un errore a livello di assemblatore:



La stessa istruzione è lecita per un processore 80386:



8.7. Le istruzioni PUSHA e POPA

Le istruzioni **PUSHA** (*PUSH All registers onto stack*) e **POPA** (*POP All registers off stack*) sono disponibili solo per i processori della famiglia Intel a partire dall'80186. Si tratta di istruzioni senza operandi che eseguono le operazioni di *push* e di *pop* di tutti i registri *general purpose* (AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI, DI). Il loro formato è il seguente:



All'atto dell'esecuzione dell'istruzione PUSHA, il processore esegue il caricamento dei registri nello stack nel seguente ordine: AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI e DI. Il valore del registro SP caricato nello stack è pari al valore che tale registro aveva prima del caricamento del primo registro nello

stack. Le istruzioni PUSHA e POPA non modificano il valore dei flag.

All'atto dell'esecuzione dell'istruzione POPA il processore esegue il ripristino dei registri procedendo in ordine inverso rispetto a quanto effettuato dall'istruzione PUSHA.

Le istruzioni PUSHA e POPA sono particolarmente utili all'interno di una procedura per il salvataggio ed il ripristino del contenuto dei registri nello stack. L'uso di PUSHA e POPA è significativamente più veloce rispetto all'utilizzo di una equivalente sequenza di istruzioni di PUSH e POP.

8.8. Le istruzioni PUSHF e POPF

Le istruzioni **PUSHF** (*PUSH Flags onto stack*) e **POPF** (*POP Flags off stack*) permettono di salvare e ripristinare dallo stack i 16 bit della parola di stato del processore (PSW). Il loro formato è il seguente:




L'istruzione PUSHF decrementa di due unità il contenuto di SP e trasferisce nello stack il contenuto del registro PSW.

L'istruzione POPF trasferisce la parola indirizzata da SP nel registro PSW ed incrementa di due unità il valore di SP.

8.9. Le istruzioni SAHF e LAHF

Le due istruzioni **SAHF** (*Store AH in Flags*) e **LAHF** (*Load AH from Flags*) permettono di accedere al valore dei flag. Il loro formato è il seguente:




L'istruzione SAHF trasferisce il valore di alcuni bit del registro AH nei flag SF, ZF, AF e CF. L'istruzione LAHF trasferisce i valori dei flag SF, ZF, AF e CF nel registro AH. La Tab. 8.2 mostra i bit del registro AH coinvolti. Tali istruzioni sono state introdotte per compatibilità con i processori Intel precedenti (8080 e 8085). In pratica esse sono obsolete e sono state soppiantate, nell'uso, dalle istruzioni PUSHF e POPF.

Flag	bit in AH
SF	7
ZF	6
AF	4
PF	2
CF	0

Tab. 8.2: Bit utilizzati dalle istruzioni SAHF e LAHF.

8.10. Le istruzioni IN e OUT

Attraverso le istruzioni **IN** (*INput byte or word*) e **OUT** (*OUTput byte or word*) il processore scambia dati con le periferiche di I/O. Ad ogni dispositivo periferico connesso al microprocessore è associato un indirizzo su 16 bit. I formati delle due istruzioni di I/O sono:



Il campo registro può essere o AX o AL; il campo porta è un indirizzo su 16 bit. Le istruzioni IN e OUT non modificano il valore dei flag.

L'istruzione OUT esegue il trasferimento del contenuto del registro accumulatore verso il dispositivo periferico specificato. L'istruzione IN esegue il caricamento nel registro accumulatore del dato memorizzato nel dispositivo specificato.

8.11. Le istruzioni che modificano i flag

Il processore mette a disposizione del programmatore alcune istruzioni che permettono di modificare i flag.

In generale non è opportuno modificare artificiosamente i flag di stato, in quanto essi sono usati per valutare gli effetti di una istruzione. In alcuni casi particolari può essere necessario fissare il valore del flag di *carry* (CF). Le seguenti istruzioni permettono di lavorare sul flag di *carry*:

- 1. **STC** (*SeT Carry flag*): fissa CF al valore 1;
- 2. **CLC** (*CLear Carry flag*): fissa CF al valore 0;
- 3. **CMC** (*CoMplement Carry flag*): complementa il valore di CF.

Queste istruzioni sono senza operandi ed il loro formato è il seguente:



Più importante è invece manipolare i flag di controllo DF (*direction flag*) e IF (*interrupt flag*). Per ognuno di questi flag esiste una coppia di istruzioni che permette di modificare il valore del corrispondente flag:

- 1. **STD** (*SeT Direction flag*): fissa DF al valore 1;
- 2. **CLD** (*CLear Direction flag*): fissa DF al valore 0;
- 3. **STI** (*SeT Interrupt flag*): fissa IF al valore 1;
- 4. **CLI** (*CLear Interrupt flag*): fissa IF al valore 0.

Anche queste istruzioni sono senza operandi ed il loro formato è il seguente:



9. Le istruzioni di controllo del flusso

In questo capitolo sono descritte le istruzioni che permettono di controllare il *flusso* di un programma, ossia l'ordine con cui vengono eseguite le istruzioni.

Le istruzioni di controllo del flusso sono raggruppabili in istruzioni di salto condizionato, di salto incondizionato, istruzioni che operano sui flag ed istruzioni che generano un ciclo.

Verranno inoltre presentate alcune regole semplici che permettono di realizzare in Assembler gli elementari costrutti di controllo del flusso di un programma disponibili nei linguaggi di alto livello.

9.1. L'istruzione di confronto: CMP

L'istruzione CMP (CoMPare two operands) permette di confrontare due dati eseguendo l'aggiornamento dei valori dei flag di stato. Il suo formato è il seguente:



CMP

destinazione, sorgente

L'istruzione CMP tratta gli operandi come numeri ed esegue la sottrazione tra l'operando destinazione e l'operando sorgente senza restituirne il risultato, ma aggiornando opportunamente i flag di stato.

L'istruzione CMP permette i seguenti confronti:

- tra due registri
- tra una locazione di memoria ed un registro
- tra un valore immediato ed un registro
- tra un valore immediato ed una locazione di memoria.

Esistono alcuni vincoli da rispettare per la corretta esecuzione dell'istruzione CMP:

- gli operandi da confrontare devono avere la stessa lunghezza (o entrambi byte o entrambi word);
- non è ammesso il confronto tra due locazioni di memoria:

• l'operando destinazione non può essere un operando di tipo immediato, mentre può esserlo quello sorgente.

Esempi

Le seguenti istruzioni di confronto sono lecite:

```
AX, DX
CMP
CMP
         SI, BP
CMP
         BH, CL
         WMEM, SI
CMP
                             ; WMEM variabile di tipo word
CMP
         BMEM, CH
                             ; BMEM variabile di tipo byte
         ALPHA[DI], DX
CMP
                             ; ALPHA variabile di tipo word
         BETA[BX][DI], 0
                             ; BETA variabile di tipo byte
CMP
CMP
         AL, OFH
```

<u>Esempi</u>

Le seguenti istruzioni di confronto non sono lecite:

```
CMP AX, BH
CMP WMEM1, WMEM2 ; WMEM1 e WMEM2: tipo word
CMP 7, CH
```

Per eseguire il confronto tra due locazioni di memoria, occorre dunque prima copiare il valore di una delle due locazioni in un registro e quindi eseguire il confronto tra il contenuto di tale registro ed il valore della seconda locazione di memoria.

Esempio

Le seguenti istruzioni eseguono il confronto tra il contenuto delle locazioni di memoria WMEM1 e WMEM2:

```
MOV AX, WMEM1
CMP AX, WMEM2
```

9.2. Le istruzioni di salto

Le istruzioni vengono normalmente eseguite sequenzialmente nell'ordine in cui compaiono nel programma; le istruzioni di salto (*jump*) forzano invece il processore ad eseguire l'istruzione che si trova in una locazione di memoria diversa da quella dell'istruzione successiva.

I salti possono essere di tipo NEAR oppure FAR a seconda che l'istruzione cui si salti appartenga o meno allo stesso segmento di codice.

Le istruzioni di salto si suddividono in istruzioni di salto condizionato e istruzioni di salto incondizionato.

Un salto è *incondizionato* se viene effettuato dal processore senza il controllo di alcuna *condizione*. Viceversa, un salto *condizionato* viene effettuato solo se una determinata *condizione* relativa ai flag di stato è *vera*.

A livello di processore, il meccanismo di salto funziona nei seguenti modi:

- per salti di tipo NEAR, il processore copia nell'*Instruction Pointer* l'offset dell'istruzione a cui si deve saltare;
- per salti di tipo FAR, il processore modifica sia il contenuto dell'*Instruction Pointer* sia il contenuto del registro di segmento CS, scrivendo in essi i valori corrispondenti all'indirizzo

(offset e segmento) dell'istruzione a cui saltare.

9.2.1. Le istruzioni di salto condizionato

Il formato delle istruzioni di salto condizionato è il seguente:



dove xxx è un suffisso che specifica la condizione sui flag.

Il flusso di esecuzione delle istruzioni dipende dal risultato della condizione: se la condizione è *vera*, il processore continua l'esecuzione saltando all'istruzione etichettata dalla *etichetta*, altrimenti l'esecuzione del programma continua con la successiva istruzione in sequenza.

Le istruzioni di salto condizionato si dividono in tre gruppi:

- quelle in cui la condizione è relativa ad un singolo flag
- quelle in cui la condizione è relativa al risultato di un confronto
- quelle in cui la condizione riguarda il contenuto del registro CX.

Le istruzioni di salto dipendenti da un singolo flag

Per ogni flag esistono due istruzioni di salto condizionato: una che esegue il salto se il flag vale 1 ed una che esegue il salto se il flag vale 0.


La Tab. 9.1 riassume le istruzioni di salto condizionato che dipendono dai flag. Nel caso del flag PF esistono due coppie di istruzioni equivalenti. Non esiste alcuna istruzione di salto associata al valore del flag AF (*auxiliary flag*). Le istruzioni per l'aritmetica BCD usano il flag AF senza richiedere alcun intervento esplicito da parte del programmatore (vedi Cap. 10).

Opcode	Significato
JZ	Salta se $ZF = 1$
JNZ	Salta se $ZF = 0$
JS	Salta se $SF = 1$
JNS	Salta se $SF = 0$
JO	Salta se $OF = 1$
JNO	Salta se $OF = 0$
JC	Salta se $CF = 1$
JNC	Salta se $CF = 0$
JP o JPE	Salta se $PF = 1$
JNP o JPO	Salta se $PF = 0$

Tab. 9.1: Istruzioni di salto condizionato che testano i flag.

Le istruzioni di salto dipendenti dal risultato di un confronto

Una situazione molto frequente all'interno di un programma è quella in cui bisogna eseguire istruzioni diverse a seconda del risultato di un'operazione di confronto:



Anche queste istruzioni di salto condizionato verificano una condizione sui flag di stato; in generale tale condizione coinvolge più di un flag.

Esistono due insiemi di istruzioni di salto condizionato dipendenti dal risultato di un confronto destinati, rispettivamente, al confronto tra numeri con segno e tra numeri senza segno.

Il confronto tra caratteri è riconducibile a quello tra numeri senza segno.

Il processore controlla flag diversi a seconda del tipo di istruzione.

In Tab. 9.2 sono indicati i nomi delle istruzioni di salto condizionato che controllano il risultato di un confronto tra numeri con segno.

Opcode	Significato
JL o JNGE	Salta se <i>destinazione</i> < <i>sorgente</i>
JG o JNLE	Salta se <i>destinazione</i> > <i>sorgente</i>
JLE o JNG	Salta se $destinazione \leq sorgente$
JGE O JNL	Salta se $destinazione \ge sorgente$
JE	Salta se <i>destinazione</i> = <i>sorgente</i>
JNE	Salta se <i>destinazione</i> ≠ <i>sorgente</i>

Tab. 9.2: Istruzioni di salto condizionato che controllano il risultato di un confronto tra numeri con segno.

In Tab. 9.3 sono indicati i nomi delle istruzioni di salto condizionato dipendenti dal risultato di un confronto tra numeri senza segno. Si noti che alcune di queste istruzioni sono equivalenti ad istruzioni della Tab. 9.1, ad esempio JE è equivalente a JZ.

Opcode	Significato
JB o JNAE	Salta se destinazione < sorgente
JA o JNBE	Salta se <i>destinazione</i> > <i>sorgente</i>
JBE o JNA	Salta se $destinazione \leq sorgente$
JAE o JNB	Salta se destinazione \geq sorgente
JE	Salta se <i>destinazione</i> = <i>sorgente</i>
JNE	Salta se destinazione \neq sorgente

Tab. 9.3: Istruzioni di salto condizionato dipendenti dal risultato di un confronto tra numeri senza segno.

L'istruzione di salto condizionato dal contenuto del registro CX

L'istruzione **JCXZ** (*Jump if CX is Zero*) controlla il contenuto del registro CX. Il suo formato è il seguente:



L'istruzione esegue il salto all'istruzione individuata tramite etichetta se il contenuto del registro CX è pari a 0, altrimenti esegue l'istruzione successiva nel codice.


In Tab. 9.4 sono riepilogate tutte le istruzioni di salto condizionato, ed in particolare sono evidenziate le condizioni che il processore valuta per decidere se eseguire o meno il salto.

Opcode	Flag o Registri testati
JA o JNBE	CF = 0 e ZF = 0
JAE o JNB	CF = 0
JB o JNAE	CF = 1
JBE O JNA	$CF = 1 \circ ZF = 1$
JC	CF = 1
JCXZ	CX = 0
JE	ZF = 1
JG o JNLE	ZF = 0 e SF = OF
JGE o JNL	SF = OF
JL o JNGE	(SF = 1 e OF = 0) o (SF = 0 e OF = 1)
JLE o JNG	ZF = 1 o (SF = 1 e OF = 0) o (SF = 0 e OF = 1)
JNC	CF = 0
JNE	ZF = 0
JNO	OF = 0
JNP o JPO	PF = 0
JNS	SF = 0
JNZ	ZF = 0
JO	OF = 1
JP o JPE	PF = 1
JS	SF = 1
JZ	ZF = 1

Tab. 9.4: Riepilogo delle istruzioni di salto condizionato.

9.2.2. L'istruzione di salto incondizionato: JMP

Un salto incondizionato è un salto che viene sempre eseguito, senza il controllo di alcuna condizione. Per eseguire un salto incondizionato si utilizza l'istruzione **JMP** (*jump*), il cui formato è il seguente:



L'operando destinazione contiene l'indirizzo dell'istruzione a cui il processore deve saltare, espresso sotto forma di etichetta di una istruzione o di indirizzamento indiretto.

Esempi

Le istruzioni JMP incluse nel frammento di codice seguente separano parti di codice che non devono essere eseguite in sequenza:

```
label1: ... ; caso 1

JMP continua ; salto del blocco seguente

label2: ... ; caso 2

JMP continua

...

continua: ...
```

Il frammento di codice seguente realizza un ciclo di istruzioni ripetuto 10 volte:

```
RIP
            EQU
                      10
            MOV
                      COUNT, RIP
                      COUNT, 0
lab1:
            CMP
                                     ; while (COUNT > 0) do
             JNG
                      lab2
                                     ; istruzioni
            DEC
                      COUNT
                                     ; COUNT = COUNT - 1
            JMP
                      lab1
lab2:
```

L'istruzione JMP permette di gestire due tipi di salti: diretti o indiretti.

Salti diretti

Nei salti diretti l'indirizzo destinazione specifica l'indirizzo a cui saltare; ne esistono tre tipi: short, near e far.

Nei salti di tipo *short* e di tipo *near* l'istruzione macchina è codificata in modo che la differenza tra il contenuto attuale dell'IP e l'offset dell'istruzione a cui saltare sia contenuta rispettivamente in un byte od in una word.

Nei salti di tipo *far* l'istruzione macchina è codificata in modo da contenere su due word l'indirizzo intero dell'istruzione a cui saltare (offset e registro di segmento). I salti di tipo *far* causano la modifica sia del registro IP sia del registro di segmento CS.

Salti indiretti

Nei salti indiretti l'indirizzo destinazione non specifica l'indirizzo, ma fornisce un puntatore all'indirizzo a cui saltare.

L'indirizzo può essere contenuto in un registro o in una variabile o in una tabella cui si accede tramite un indice.

Esempi

Nella prima istruzione il registro AX contiene l'indirizzo dell'istruzione a cui saltare. Nella seconda la variabile WVAR contiene l'indirizzo dell'istruzione a cui saltare. Nella terza istruzione per calcolare l'indirizzo della locazione di memoria che contiene l'indirizzo a cui saltare il processore calcola la somma tra l'offset della variabile TABLE ed il contenuto del registro BX.

```
JMP AX
JMP WVAR ; variabile di tipo word
JMP TABLE[BX]
```

I salti indiretti possono essere utilizzati per implementare i costrutti di tipo CASE (vedi oltre).

9.2.3. Codifica degli indirizzi in istruzioni di salto

L'assemblatore impone delle regole per la codifica degli indirizzi diverse per l'istruzione JMP e per le istruzioni di salto condizionato.

Codifica dell'indirizzo di salto in JMP

Come visto nel paragrafo precedente, l'assemblatore permette la massima libertà nel tipo di salto effettuato attraverso l'istruzione JMP.

Nel caso di salti diretti l'assemblatore ottimizza il tipo di salto generando l'istruzione macchina opportuna. Esso calcola innanzitutto la distanza dell'istruzione destinazione da quella corrente e se questa è minore di 128 byte genera un'istruzione macchina di salto di tipo *short*; se l'istruzione

destinazione dista più di 128 byte, ma appartiene allo stesso segmento genera un'istruzione macchina di salto di tipo near; altrimenti genera un'istruzione macchina di salto di tipo far.

Codifica dell'indirizzo di salto nelle istruzioni di salto condizionato

Un'istruzione di salto condizionato può eseguire un salto solo ad indirizzi di tipo *near* che distino al più 128 byte dall'istruzione di corrente. Per ragioni di efficienza, l'indirizzo dell'operando destinazione è codificato in linguaggio macchina in un unico byte, nel quale è memorizzato un numero in complemento a 2 che indica la distanza in byte tra l'istruzione successiva a quella di salto e l'istruzione destinazione.

Una buona regola di programmazione prevede che si effettuino salti ad indirizzi ravvicinati all'interno del codice e dunque la limitazione sulla distanza non pone problemi. Ciononostante è possibile che particolari condizioni richiedano di effettuare un salto condizionato ad un'istruzione localizzata ad una distanza superiore ai 128 byte. In questo caso si deve o riscrivere il codice in modo da avvicinare l'istruzione a cui saltare o fare in modo di effettuare il salto all'indirizzo lontano mediante un salto incondizionato.

Esempio

L'istruzione seguente esegue un salto all'istruzione con etichetta INV_DATA se il valore del flag CF è pari ad 1. Se tale istruzione è posta ad una distanza superiore a 127 byte, l'assemblatore rileva un errore.

```
CONTROLLO: JC INV_DATA

INV_DATA: ... ; tra CONTROLLO ed INV_DATA la
; distanza supera i 128 byte
```

Il codice seguente permette di risolvere il problema:

```
CONTROLLO: JNC GOOD_DATA

JMP INV_DATA

GOOD_DATA: ...

INV_DATA: ...
```

Esercizio: Ricerca del massimo in un vettore di numeri positivi.

Si vuole ricercare il massimo all'interno di un vettore composto da 10 numeri positivi. L'equivalente programma in linguaggio C è il seguente:

```
#define LUNG 10
main()
{
   int i, massimo = -1;
   unsigned int vett[LUNG];
   ...
   for (i=0 ; i < LUNG ; i++)
    if (vett[i] > massimo)
        massimo = vett[i];
   ...
}
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
          EQU
                  10
          . MODEL
                  small
          .DATA
                  LUNG DUP (?)
VETT
          DW
MASSIMO
          DW
          .CODE
                               ; copia dell'offset di VETT in SI
          LEA
                  SI, VETT
          MOV
                  AX, 0
                               ; in AX viene memorizzato
                               ; il massimo valore temporaneo
                  CX, LUNG
          MOV
ciclo:
          CMP
                  AX, [SI]
                               ; VETT[SI] >= AX ?
                               ; No: va a scans
          JΑ
                  scans
          VOM
                  AX, [SI]
                              ; Sì: aggiornamento del massimo
scans:
          ADD
                  SI, 2
          LOOP
                  ciclo
          VOM
                  MASSIMO, AX ; copia di AX nella variabile MASSIMO
```

Esercizio: Calcolo del numero di lettere minuscole in una stringa.

Si vuole calcolare il numero di lettere minuscole presenti all'interno di una stringa di caratteri. Il frammento di programma controlla il codice ASCII di ciascun carattere della stringa e verifica se è compreso all'interno dell'insieme dei codici delle lettere minuscole.

La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
#define LUNG 20
main()
{ int i;
   char vett[LUNG], minuscole = 0;
   ...
   for (i=0 ; i< LUNG ; i++)
   if ((vett[i] >= 'a') && (vett[i] <= 'z')) minuscole++;
   ...
}</pre>
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
                   20
           EQU
                   "a"
CAR A
           EQU
                   "z"
CAR Z
           EQU
           .MODEL
                   small
           .DATA
VETT
           DB
                   LUNG DUP (?)
MINUSCOLE DW
           . CODE
           . . .
           MOV
                   SI, 0
           MOV
                   AX, 0
                                         ; AX: numero di caratteri minuscoli
                   CX, LUNG
           MOV
ciclo:
                   VETT[SI], CAR_A
                                         ; VETT[SI] >= 'a' ?
           CMP
           JB
                   salta
                                         ; No: va a salta
                                         ; Sì: VETT[SI] <= 'z' ?
           CMP
                   VETT[SI], CAR_Z
                   salta
                                         ; No: va a salta
           JA
           INC
                                         ; Sì: carattere minuscolo
                   AX
salta:
           INC
                   SI
           LOOP
                   ciclo
           MOV
                   MINUSCOLE, AX
           . . .
```

Esercizio: Conteggio dei numeri positivi e dei numeri negativi in un vettore.

Si vuole calcolare il numero di elementi positivi ed il numero di elementi negativi compresi in una tabella di numeri interi. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
#define LUNG 10
main()
{
  int i, count_neg = 0, count_pos = 0, vett[LUNG];
    ...
  for (i=0 ; i< LUNG ; i++)
    if (vett[i] >= 0)
        count_pos++;
    else count_neg++;
    ...
}
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
         EQU
                 10
          .MODEL small
         .DATA
VETT
                LUNG DUP (?)
COUNT POS DW
COUNT NEG DW
          . CODE
                 SI, 0
          MOV
                 AX, 0 ; contatore dei numeri positivi
          VOM
                 BX, 0
CX, LUNG
          MOV
                               ; contatore dei numeri negativi
         MOV
                 VETT[SI], 0 ; VETT[SI] > 0 ?
ciclo:
         CMP
                 pos
         JGE
         INC
                BX
                                ; No: numero negativo
                 continua
          JMP
          INC
                 AX
                                ; Sì: numero positivo
pos:
continua: INC
                 SI
          LOOP
                 ciclo
                 COUNT_POS, AX ; copia di AX nella variabile COUNT_POS
          MOV
          VOM
                 COUNT_NEG, BX ; copia di BX nella variabile COUNT_NEG
          . . .
```

Esercizio: Somma degli elementi di un vettore con verifica della correttezza del risultato.

Si vuol realizzare un programma che valuta se un'operazione di somma tra numeri ha generato un errore. Si supponga di avere una tabella di 50 byte in cui sono memorizzati numeri interi positivi; i numeri devono essere sommati tra loro e, se la somma genera un *overflow*, tutti i dati devono essere azzerati. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
          EQU
                 50
          MODEL small
          .STACK
          .DATA
VETT
          DB
                 LUNG DUP(?)
          . CODE
                                ; copia in SI dell'offset di VETT
          LEA
                 SI, VETT
                 AX, 0
                                ; Azzeramento dei registri AH e AL
          MOV
          MOV
                 CX, LUNG
ciclo:
         ADD
                 AH, [SI]
                                 ; AH = AH + [SI]
          JO
                 azzera
                                 ; flag CF = 1 ? Sì: overflow
          INC
                 SI
                                 ; No: scansione del vettore
         LOOP
                 ciclo
          JMP
                 esci
                 SI, VETT
         LEA
                               ; inizializzazione del registro SI
azzera:
                                ; inizializzazione del registro CX
          VOM
                 CX, LUNG
ciclo2:
         MOV
                 [SI], AL
                                 ; in AL c'è 0: azzeramento del vettore
                                 ; scansione del vettore
         INC
                 SI
         LOOP
                 ciclo2
esci:
```

9.3. Le istruzioni che gestiscono una sequenza

L'architettura x86 mette a disposizione alcune istruzioni per l'implementazione di determinate strutture di controllo.

9.3.1. L'istruzione LOOP

L'istruzione **LOOP** (*LOOP until count complete*) permette di ripetere per un numero definito di volte una certa sequenza di istruzioni. Il suo formato è il seguente:



LOOP

etichetta

All'atto dell'esecuzione dell'istruzione LOOP, il processore esegue le seguenti operazioni:

- decrementa di una unità il contenuto del registro CX;
- esegue il controllo sul contenuto del registro CX:
 - se il valore di CX è diverso da 0, salta all'istruzione avente etichetta etichetta;
 - altrimenti esegue l'istruzione successiva.

L'istruzione LOOP è normalmente usata per eseguire un numero predefinito di volte una sequenza di istruzioni (*cicli* o *loop*). Le operazioni da effettuare per realizzare un ciclo sono le seguenti:

- caricare nel registro CX il numero di volte per cui il ciclo deve essere ripetuto;
- associare un'etichetta alla prima istruzione del ciclo;
- chiudere il ciclo con un'istruzione di LOOP che esegua un salto all'inizio del ciclo.

Esempio

```
MOV CX, NUMERO ; NUMERO: variabile di tipo word label: ... ; istruzioni che costituiscono il ... ; ciclo LOOP label ; --CX, Se CX ≠ 0 va a label ...
```

9.3.2. Le istruzioni LOOPE, LOOPZ, LOOPNE e LOOPNZ

Le istruzioni **LOOPE** (*LOOP if Equal*) e **LOOPNE** (*LOOP if Not Equal*) permettono di gestire cicli più sofisticati rispetto a quelli che si ottengono con l'istruzione LOOP. Le istruzioni **LOOPZ** (*LOOP if Zero*) e **LOOPNZ** (*LOOP if Not Zero*) sono equivalenti rispettivamente a LOOPE e LOOPNE. Il formato delle istruzioni LOOPE, LOOPZ, LOOPNE e LOOPNZ è il seguente:

```
LOOPE etichetta
LOOPZ etichetta
LOOPNE etichetta
LOOPNZ etichetta
```

All'atto dell'esecuzione dell'istruzione LOOPE (o LOOPZ), il processore esegue le seguenti operazioni:

- decrementa di un'unità il contenuto del registro CX;
- esegue il controllo sul contenuto del registro CX e sul valore del flag ZF:
 - se il valore di CX è diverso da 0 *e* il flag ZF è uguale a 1, salta all'istruzione avente etichetta etichetta;
 - se il valore di CX è uguale a 0 *oppure* il flag ZF è uguale a 0 esegue l'istruzione successiva

All'atto dell'esecuzione dell'istruzione LOOPNE (o LOOPNZ), il processore esegue le seguenti operazioni:

- decrementa di una unità il contenuto del registro CX;
- esegue il controllo sul contenuto del registro CX e sul valore del flag ZF:
 - se il valore di CX è diverso da 0 e il flag ZF è uguale a 0, salta all'istruzione avente etichetta etichetta;
 - se il valore di CX è uguale a 0 oppure il flag ZF è uguale a 1 esegue l'istruzione successiva.

Le due istruzioni vengono usate subito dopo un'istruzione di CMP che setta il flag ZF.

<u>Esempi</u>

Il frammento di codice seguente utilizza l'istruzione LOOPE: il ciclo viene ripetuto fino a che il valore del registro CX è diverso da zero ed il registro AX e la variabile VAL sono uguali.

```
MOV CX, NUM ; NUM: variabile di tipo word

1ab1: ... ; istruzioni che costituiscono il ciclo
CMP AX, VAL ; AX = VAL ?

LOOPE lab1 ; se CX ≠ 0 e AX = VAL: va a lab1

...
```

Il frammento di codice seguente utilizza l'istruzione LOOPNE: il ciclo viene ripetuto fino a che il valore del registro CX è diverso da zero ed il registro AX e la variabile VAL sono diversi.

```
MOV CX, NUM ; NUM: variabile di tipo word

lab1: ... ; istruzioni che costituiscono il ciclo

CMP AX, VAL ; AX = VAL ?

LOOPNE lab1 ; se CX ≠ 0 e AX ≠ VAL: va a lab1

...
```

La Tab. 9.5 riassume il funzionamento delle istruzioni per la gestione dei cicli.

Opcode	Operazione	Salto
LOOP	Esegue il ciclo	$se CX \neq 0$
LOOPE O LOOPZ	Esegue il ciclo se il flag ZF è uguale a 1	$se CX \neq 0 e ZF = 1$
LOOPNE O LOOPNZ	Esegue il ciclo se il flag ZF è uguale a 0	$se CX \neq 0 e ZF = 0$

Tab. 9.5: Istruzioni che gestiscono un ciclo.

Esercizio: Ricerca di un numero all'interno di una tabella (I versione).

Si voglia cercare all'interno di una tabella di interi la prima occorrenza del valore -1.

Il programma scandisce il vettore con un ciclo che termina non appena trova il numero ricercato. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
          EQU
                  100
          .MODEL small
          .DATA
                  LUNG DUP (?)
VETT
          DW
          . CODE
                  SI, -2
          MOV
                               ; indice del vettore inizializzato a -2
          MOV
                  CX, LUNG
ciclo:
          ADD
                  SI, 2
                               ; scansione del vettore
                  VETT[SI], -1; VETT[SI] = -1?
          CMP
          LOOPNE ciclo
                               ; No e CX ≠ 0: va all'istruzione ciclo
```

L'istruzione che aggiorna il valore dell'indice è stata anticipata per fare in modo che l'istruzione di confronto sia l'ultima istruzione a modificare i flag prima di LOOPNE. Il primo valore valido dell'indice è 0 e dunque il valore di inizializzazione deve essere posto a -2.

Esercizio: Ricerca di un numero all'interno di una tabella (II versione).

Si vuole realizzare un programma che scandisca una tabella alla ricerca del primo valore diverso da 0. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL small
          . DATA
VETT
          DW
                  LUNG DUP (?)
          . CODE
          MOV SI, -2
                               ; indice del vettore inizializzato a -2
          MOV CX, LUNG
          ADD SI, 2
ciclo:
                               ; scansione del vettore
          CMP VETT[SI], 0
                              ; VETT[SI] = 0 ?
          LOOPE ciclo
                               ; Sì e CX ≠ 0: va all'istruzione ciclo
```

9.4. I costrutti per il controllo del flusso

In questo paragrafo verranno presentate le sequenza di istruzioni Assembler che implementano i costrutti per il controllo del flusso di un programma.

9.4.1. Costrutto IF-THEN

Il costrutto *IF-THEN* permette di creare un'alternativa nel flusso di esecuzione di un programma. Il costrutto si basa su una *condizione* ed una *sequenza* di istruzioni; la *sequenza* è eseguita

se la condizione è verificata. In linguaggio C il costrutto IF-THEN è il seguente:

```
if (condizione)
sequenza;
```

In Assembler la condizione è relativa al valore dei flag di stato o del registro CX.

L'implementazione in linguaggio Assembler avviene quindi nei seguenti passi:

- 1. esecuzione di un'istruzione che modifica il valore dei flag o del registro CX;
- 2. valutazione della condizione;
 - a. se la condizione è verificata: esecuzione della sequenza di istruzioni
 - b. altrimenti: salto per evitare la sequenza.

In linguaggio Assembler una possibile implementazione del costrutto *IF-THEN* è la seguente:

```
CMP op1, op2 ; confronto tra op1 e op2
JNcond cont ; cond verificata ? No: va a cont
; Sì: ramo then
cont:
```

Tale frammento di codice esegue il confronto tra gli operandi op1 e op2; l'istruzione di salto verifica una espressione relazionale tra gli operandi: se la condizione è verificata viene eseguita la sequenza di istruzione successiva ($ramo\ then$), altrimenti viene eseguito un salto all'istruzione avente etichetta cont.

Esercizio: Azzeramento dei numeri negativi di un vettore.

Si vuole realizzare un programma che annulli tutti i numeri negativi in un vettore di numeri interi. La soluzione in linguaggio C è la seguente:

```
#define LUNG 20
main()
{ int i, vett[LUNG];
    ...
    for (i=0 ; i<LUNG ; i++)
        if (vett[i] < 0)
            vett[i] = 0;
    ...
}</pre>
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
          EQU
                   20
           .MODEL
                   small
           . DATA
                   LUNG DUP (?)
VETT
          DW
           .CODE
           . . .
                   SI, 0
CX, LUNG
          MOV
          MOV
ciclo:
                   VETT[SI], 0 ; VETT[SI] < 0 ?</pre>
          CMP
          JNL
                              ; No: va a label
                   VETT[SI], 0 ; Si: Azzeramento dell'elemento
          MOV
label:
          ADD
                  SI, 2 ; Scansione del vettore
          LOOP
                   ciclo
           . . .
```

9.4.2. Costrutto IF-THEN-ELSE

Il costrutto *IF-THEN-ELSE* permette la gestione di due possibili blocchi di istruzioni che vengono eseguiti in alternativa in base al risultato di una condizione.

In linguaggio C il formato del costrutto *IF-THEN-ELSE* è il seguente:

```
if (condizione)
    sequenza1;
else
    sequenza2;
```

Se la condizione è vera il processore esegue il blocco di istruzioni sequenza1 (ramo then), altrimenti esegue il blocco sequenza2 (ramo else).

Una possibile implementazione del costrutto IF-THEN-ELSE in Assembler è la seguente:

```
CMP op1, op2 ; confronto tra op1 e op2 ; cond è vera ? Si: va a lab1 ; No: ramo else JMP continua ; ramo then continua:
```

Tale frammento di codice esegue il confronto tra gli operandi op1 e op2; l'istruzione di salto verifica una espressione relazionale tra gli operandi: se la condizione è verificata viene eseguita la sequenza di istruzione avente etichetta lab1 (ramo then), altrimenti viene eseguito l'istruzione successiva (ramo else).

Esercizio: Numero positivo o numero negativo?

Si vuole realizzare un frammento di programma che, dato un vettore di 10 numeri interi, visualizzi un messaggio diverso a seconda che il numero sia positivo o negativo.

Una possibile soluzione in linguaggio C è la seguente:

```
#include <stdio.h>
#define LUNG 10
main()
{ int i;
  int vett[LUNG];
   ...
  for (i=0 ; i<LUNG ; i++)
      if (vett[i] > 0) printf("Numero positivo\n");
      else printf("Numero negativo\n");
   ...
}
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
          EQU
                  10
          .MODEL small
          .DATA
                  "Numero Negativo", 0Dh, 0AH, "$"
MSG1
          DB
                  "Numero Positivo", 0Dh, 0AH, "$"
MSG2
          DB
VETT
          DW
                  LUNG DUP (?)
          . CODE
          MOV
                  SI, 0
                  CX, LUNG
          MOV
                               ; VETT[SI] > 0 ?
ciclo:
          CMP
                  VETT[SI], 0
          JNG
                  lab1
                                  ; No: va a lab1
                  DX, MSG2
          LEA
                                  ; Sì: carica in DX l'offset di MSG2
                  lab2
          JMP
                  DX, MSG1
lab1:
          LEA
                                  ; carica in DX l'offset di MSG1
lab2:
          MOV
                  AH, 09h
                                  ; visualizzazione su video
          INT
                  21h
                  SI, 2
                                  ; scansione del vettore
          ADD
          LOOP
                  ciclo
```

9.4.3. Costrutto CASE

Il costrutto *CASE* è costituito da diversi blocchi di istruzioni; ogni blocco è eseguito se una determinata espressione assume un particolare valore.

In linguaggio C il formato del costrutto *CASE* è il seguente:

Il costrutto CASE è organizzato nelle seguenti fasi:

- valutazione dell'espressione
- se l'espressione è uguale a val1
 - esecuzione del blocco di istruzioni sequenza1 ed uscita dal costrutto;
- se l'espressione è uguale a *va12*
 - esecuzione del blocco di istruzioni sequenza2 ed uscita dal costrutto;
- se nessuna uguaglianza è verificata
 - esecuzione del blocco di istruzioni sequenza def.

Una possibile implementazione in linguaggio Assembler è la seguente:

```
CMP
                                     ; cond1 è vera?
                    cond1
       Jcond1
                    lab 1
                                      Sì: va a lab 1
                    cond2
                                     ; No: cond2 è vera?
       CMP
       Jcond2
                    lab 2
                                     ; Sì: va a lab 2
                                     ; No: cond3 è vera?
       CMP
                    cond3
                    lab 3
                                     ; Sì: va a lab 3
       Jcond3
                                     ; No: va a lab 4
                    lab 4
       JMP
lab 1: sequenza1
                                      ramo 1
                                     ; break
       JMP
                    cont
lab 2: sequenza2
                                     ; ramo 2
                                     ; break
       JMP
                    cont
lab 3: sequenza3
                                     ; ramo 3
                                     ; break
       JMP continua
lab 4: sequenza4
                                     ; ramo di default
cont:
```

Esercizio: Quale carattere è stato premuto su tastiera?

Si vuole realizzare un frammento di codice che legga da tastiera un carattere e visualizzi un messaggio diverso a seconda del carattere letto. Una possibile implementazione in C è la seguente:

Per poter risolvere questo esercizio in Assembler occorre introdurre la *function call* MS-DOS che permette di leggere un carattere da tastiera. Tale *function call* si attiva caricando il valore 08H nel registro AH; dopo l'esecuzione dell'istruzione INT 21H, il registro AL contiene il codice ASCII del carattere letto da tastiera.

Una possibile soluzione in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL small
           .DATA
MSG1
           DB
                    "carattere a", ODh, OAH, "$"
                    "carattere b",0Dh,0AH,"$"
           DB
MSG2
                    "né a né b",0Dh,0AH,"$"
MSG3
           DB
           . CODE
           . . .
                   21H ; legge un carattere da tastiera
AL, "a" ; carattere = 'a' ?
lab1 ; No: we - 3 : ...
           MOV
           INT
ciclo:
           CMP
           JNE
                    DX, MSG1
                                 ; Sì: carica in DX l'offset di MSG1
           LEA
                                 ; break
           JMP
                    lab3
                    AL, "b"
                                 ; carattere = 'b' ?
lab1:
           CMP
                    lab2
                                  ; No: va a lab2
           JNE
                    DX, MSG2
                                 ; Sì: carica in DX l'offset di MSG2
           LEA
           JMP
                    lab3
                                 ; break
                   DX, MSG3 ; default: carica in DX l'offset di MSG3 AH, 09h ; visualizza su video
lab2:
           LEA
                    AH, 09h
lab3:
           MOV
           INT
                    21h
           . . .
```

Nel caso in cui i valori possibili del *CASE* siano consecutivi è possibile utilizzare le cosiddette *tabelle di jump*, contenenti gli indirizzi delle locazioni di memoria a cui saltare. Il processore fa accesso alla tabella e salta all'indirizzo in essa contenuto.

Esempio

Il seguente codice C mostra un esempio di costrutto di tipo CASE:

```
switch(var)
{
    case '1': codice_1;
        break;
    case '2': codice_2;
        break;
    case '3': codice_3;
        break;
}
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.DATA
TAB
          DW
                   lab 1
                   lab 2
          DW
                   lab 3
          DW
           . CODE
                                 ; decremento il valore di VAR
          DEC
                   VAR
          MOV
                   BX, VAR
                                 ; BX assume un valore compreso
                                 ; tra 0 (VAR = 1) e 2 (VAR = 3)
          SHL
                                 ; shift a sinistra di una posizione di BX
                   BX, 1
                                 ; equivalente a moltiplicare per 2
           JMP
                   TAB[BX]
                                 ; il processore esegue il salto ad uno
                                 ; tra gli indirizzi contenuti in TABELLA
                                 ; a seconda del valore di BX
lab_1:
          JMP continue
lab 2:
          JMP continue
lab 3:
           JMP continue
continue:
```

Per impedire errori occorre verificare che il valore assunto dall'operando del *CASE* sia incluso all'interno dell'intervallo previsto; in caso negativo bisogna impedire che venga effettuato un salto ad un indirizzo fuori dalla *tabella di jump*.

9.4.4. Costrutto REPEAT-UNTIL

Il costrutto *REPEAT-UNTIL* permette la gestione di un ciclo. In linguaggio C il costrutto *RE-PEAT-UNTIL* è implementato nel modo seguente:

```
do
sequenza;
while (condizione);
```

La sequenza di operazioni è la seguente:

- 1. esecuzione della sequenza di istruzioni
- 2. verifica della condizione:
 - a. se la condizione è vera salta al passo 1
 - b. altrimenti si esce dal ciclo.

In Assembler è possibile realizzare due diverse implementazioni del costrutto *REPEAT-UNTIL*, che differiscono per la condizione di terminazione:

```
lab: sequenza
CMP cond ; cond è vera ?
Jcond lab ; Sì: ripete il ciclo

lab: sequenza
CMP cond ; cond è falsa ?
JNcond lab ; Sì: ripete il ciclo
```

Esercizio: Lettura di caratteri da tastiera fino a leggere il carattere 'r'.

Si vuole realizzare un frammento di programma che legga da tastiera un carattere fino a che non viene letto il carattere 'r'. Una possibile soluzione in linguaggio C è la seguente:

```
main()
{ char c;
    ...
    do
        scanf("%c",&c);
    while (c != 'r');
    ...
}
```

Una possibile soluzione in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL
                 small
          .CODE
          . . .
ciclo:
          MOV
                  AH, 01h
          INT
                  21H
                               ; lettura del carattere da tastiera
                  AL, "r"
                               ; carattere = 'r' ?
          CMP
                  ciclo
                               ; No: ripete il ciclo
          JNE
                               ; Sì: esce dal ciclo
```

Per la lettura di un carattere da tastiera è stata utilizzata la *function call* DOS avente *call number* 01H: essa è analoga a quella avente call number 08H, con la differenza che il carattere letto da tastiera viene visualizzato su video (*eco* del carattere).

9.4.5. Costrutto FOR

Il costrutto *FOR* permette di ripetere una sequenza di istruzioni per un numero prefissato di volte.

In linguaggio C un possibile formato del costrutto *FOR* è il seguente:

In linguaggio Assembler l'istruzione LOOP permette di implementare agevolmente il costrutto FOR; un esempio di implementazione è il seguente:

```
MOV CX, numero
ciclo: sequenza
LOOP ciclo ; decremento di CX, CX = 0 ?
; No: va a ciclo
; Sì: esce dal ciclo
```

La sequenza di operazioni è la seguente:

- 1. caricamento in CX del numero di ripetizioni del ciclo (numero)
- 2. esecuzione del blocco di istruzioni (sequenza)
- 3. decremento del contenuto del registro CX
- 4. controllo sul contenuto del registro CX:

- a. se CX è diverso da 0 salta al passo 2
- b. se CX è uguale a 0 esce dal ciclo.

Esercizio: Lettura e visualizzazione di una stringa di caratteri.

Si vuole realizzare un frammento di programma che legga da tastiera 10 caratteri e li visualizzi su video. Una possibile implementazione in linguaggio C è la seguente:

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
          EQU
                  10
          .MODEL
                  small
           .DATA
                  LUNG DUP (?),0Dh, 0AH,"$"
VETT
          DB
          . CODE
                  SI, 0
          MOV
                  CX, LUNG
AH, 01h
          MOV
                               ; copia in CX del numero di iterazioni
ciclo:
          MOV
                               ; lettura di un carattere da tastiera ed
                               ; eco del carattere su video
          INT
                  21H
          MOV
                  VETT[SI], AL ; copia del carattere letto nel vettore
                  SI
ciclo
          INC
                              ; scansione del vettore
          LOOP
                               ; decrementa CX, CX = 0
                               ; No: ripeti il ciclo
                  DX, VETT
                               ; Sì: copia in DX dell'offset di VETT
          LEA
          MOV
                  AH, 09H
          INT
                  21H
                                ; visualizzazione su video
```

Variante al ciclo FOR

È possibile realizzare costrutti di tipo *FOR* più complicati aventi una condizione di uscita costituita da un AND di due condizioni distinte. L'equivalente costrutto in linguaggio C è il seguente:

Il blocco di istruzioni sequenza è eseguito finché il contatore i è minore di numero e l'espressione in condizione è verificata.

In linguaggio Assembler le istruzioni di controllo del flusso LOOPE e LOOPNE permettono di implementare in maniera semplice tale costrutto. Esse variano unicamente per la diversa condizione di terminazione:

```
MOV CX, numero

ciclo: sequenza

CMP cond ; cond è vera ?

LOOPE ciclo ; decremento di CX

; (CX ≠ 0 AND cond vera)?

; Si: ripete il ciclo

; No: esce dal ciclo
```

```
MOV CX, numero
ciclo: sequenza
CMP cond ; cond è vera ?
LOOPNE ciclo ; decremento di CX
; (CX ≠ 0 AND cond falsa)?
; Si: ripete il ciclo
; No: esce dal ciclo
```

Esercizio: Lettura e visualizzazione di una stringa di caratteri terminata da un carattere CR.

Si veda un esempio di applicazione del costrutto FOR con doppia condizione di terminazione. Si vuole realizzare un programma che legga da tastiera 10 caratteri che devono essere memorizzati in un vettore e stampati su video. La lettura deve terminare una volta letto il carattere *CR* (*carriage return*).

Una possibile implementazione in linguaggio C è la seguente:

Una soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
           EQU
                    10
                    13
CR
           EQU
                    "$"
EOS
           EQU
           .MODEL
                    small
           . DATA
VETT
           DB
                    (LUNG+1) DUP (?)
           . CODE
           MOV
                    SI, 0
                   CX, LUNG
AH, 01h
                                     ; copia in CX del numero di iterazioni
           MOV
                                    ; lettura di un carattere da tastiera
ciclo:
           MOV
                   21H ; eco del carattere su video
VETT[SI], AL ; copia del carattere nel vattore
           INT
           MOV
           INC
                                    ; scansione del vettore
                                    ; il carattere letto è un carattere CR ?
           CMP
                    AL, CR
           LOOPNE ciclo
                                    ; decrementa CX, CX = 0 ?
                                     ; CX \neq 0 AND AL \neq 0DH: ripete il ciclo
                                   ; copia in VETT del carattere "$"
           MOV
                    VETT[SI], EOS
                                    ; copia in DX dell'offset di VETT
           LEA
                    DX, VETT
                    АН, 09Н
           MOV
                                     ; visualizzazione su video
                    21H
           INT
```

9.4.6. Costrutto WHILE

Il costrutto *WHILE* permette di eseguire un ciclo di istruzioni fintanto che una condizione rimane vera. In linguaggio C il formato del costrutto *WHILE* è il seguente:

```
while (condizione)
sequenza;
```

La sequenza di operazioni eseguite è la seguente:

- 1. calcolo della condizione:
 - a. se la condizione è vera: viene eseguita la sequenza di istruzioni e si ritorna al passo 1
 - b. altrimenti: si esce dal ciclo.

La differenza rispetto al costrutto *REPEAT-UNTIL* sta nel fatto che la valutazione della condizione è qui effettuata *prima* di eseguire la sequenza di istruzioni.

In linguaggio Assembler una possibile implementazione del ciclo WHILE è la seguente:

```
ciclo: CMP cond ; cond è vera ?

JNcond cont ; No: esce dal ciclo
sequenza ; Sì: ciclo
JMP ciclo ; ritorna a inizio ciclo
cont: ...
```

Esercizio: Somma gli elementi di un vettore di numeri interi.

Si vuole realizzare un programma che sommi gli elementi di un vettore di numeri interi fino a quando il valore della somma diventa un numero positivo. Una possibile realizzazione in linguaggio C è la seguente:

```
#define LUNG 10
main()
{ int vett[10], i, somma;
    ...
    i = 1;
    somma = vett[0];
    while ( (somma <=0) && (i<LUNG))
        somma += vett[i++];
    ...
}</pre>
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
            EQU
                      10
             .MODEL small
             .DATA
                      LUNG DUP (?)
VETT
            DW
            DW
SOMMA
            . CODE
                      AX, VETT ; copia in AX primo elemento del vettore SI, 2 ; scansione del vettore CX, LUNG ; copia in CX il numero di elementi AX, 0 ; AX > 0 ? esci ; Sì: esce dal ciclo
            MOV
            VOM
            MOV
ciclo:
            CMP
            JNLE
                      esci
                                      ; Sì: esce dal ciclo
            ADD
                      AX, VETT[SI] ; No: somma del contenuto del vettore
                      SI, 2 ; scansione del vettore
            ADD
            LOOP
                                       ; ritorno ad inizio ciclo
                      ciclo
                      SOMMA, AX ; copia in SOMMA del contenuto di AX
            MOV
esci:
```

10. Le istruzioni aritmetiche

In questo capitolo verranno descritte le istruzioni aritmetiche che l'architettura x86 mette a disposizione del programmatore.

10.1. Le istruzioni ADD e SUB

Le istruzioni **ADD** (*ADDition*) e **SUB** (*SUBtract*) eseguono rispettivamente l'addizione e la sottrazione tra numeri binari interi; il loro formato è il seguente:

SUB destinazione, sorgente

L'istruzione ADD esegue un'addizione tra l'operando destinazione e l'operando sorgente e scrive il risultato nell'operando destinazione; l'operando sorgente rimane immutato.

L'istruzione SUB esegue una sottrazione tra l'operando destinazione (minuendo) e l'operando sorgente (sottraendo): il risultato è memorizzato nell'operando destinazione, mentre l'operando sorgente rimane immutato. Le istruzioni ADD e SUB aggiornano il valore di tutti i flag di stato.

Le regole sintattiche per le istruzioni di ADD e SUB impongono che:

- gli operandi devono essere dello stesso tipo (o entrambi byte o entrambi word);
- l'operando destinazione può essere un registro oppure un dato contenuto in una locazione di memoria;
- l'operando sorgente può essere un registro, un dato contenuto in una locazione di memoria, oppure un valore immediato;
- entrambi gli operandi non possono essere locazioni di memoria.

Esempi

Le seguenti operazioni di somma e sottrazione sono lecite:

```
\odot
                                ; AL = AL + VAL
            ADD
                     AL, VAL
                     BX, SI
                                ; BX = BX - SI
            SUB
                     CH, 5
                                ; CH = CH + 5
            ADD
            SUB
                     WVAL, AX
                                ; WVAL = WVAL - AX
            ADD
                     WVAL, 5
                                 ; WVAL = WVAL + 5
```

Le seguenti operazioni di somma e sottrazione non sono lecite:

```
ADD AX, VAL ; VAL: variabile di tipo byte
SUB BX, AH ; BX e AH sono di tipo diverso
ADD 5, CH ; valore immediato come primo operando
SUB WVAL, AH ; WVAL: variabile di tipo word
ADD VAL1, VAL2 ; somma tra due locazioni di memoria
```

Per poter eseguire la somma tra due locazioni di memoria è necessario utilizzare un registro *general purpose*.

```
MOV AH, VAL2 ; copia il contenuto di VAL1 in AH ADD VAL1, AH ; VAL1 = VAL1 + AH
```

10.2. L'istruzione CBW

L'istruzione **CBW** (*Convert Byte to Word*) permette di convertire un byte nella word equivalente. Questa istruzione non ha operandi; il suo formato è il seguente:



CBW

L'istruzione CBW esegue l'estensione del segno del contenuto di AL nel registro AH:

- se il registro AL contiene un numero positivo in AH è caricato il valore 00H;
- se il registro AL contiene un numero negativo in AH è caricato il valore FFH.

L'istruzione CBW non modifica lo stato dei flag.

Essa risulta spesso utile quando si devono addizionare (o sottrarre) un numero di tipo byte ed uno di tipo word. Le operazioni da eseguire sono in tal caso le seguenti:

- 1. caricare il dato di tipo byte in AL;
- 2. eseguire l'estensione del segno con l'istruzione CBW;
- 3. eseguire l'operazione aritmetica desiderata tra AX ed il dato di tipo word.


Esempio

Il seguente frammento di codice esegue la somma tra la variabile di tipo byte di nome VALORE ed il contenuto del registro SI; il risultato è memorizzato in SI.

```
MOV AL, VALORE ; copia della variabile VALORE in AL CBW ; conversione da byte a word ADD SI, AX ; SI = SI + AX
```

10.3. L'istruzione ADC

L'istruzione **ADC** (*ADd with Carry*) risulta particolarmente utile nell'addizione tra numeri interi rappresentati su 32 bit o più. Il suo formato è il seguente:



L'istruzione ADC somma al contenuto dell'operando destinazione il contenuto dell'operando sorgente ed il valore del flag CF: il risultato complessivo viene memorizzato nell'operando destinazione, lasciando invariato l'operando sorgente. L'istruzione ADC aggiorna il valore di tutti i flag di stato.

Se il flag CF vale 0 l'istruzione ADC si comporta come una istruzione ADD; altrimenti aggiunge 1 alla somma dei due operandi prima di memorizzare il risultato nell'operando destinazione.

L'istruzione ADC si rivela utile nel caso di addizione tra numeri interi memorizzati su doubleword (32 bit) o quadword (64 bit).

Nel caso di somma tra due doubleword occorre:

- 1. sommare le due word meno significative utilizzando l'istruzione ADD
- 2. sommare le due word più significative utilizzando l'istruzione ADC.

La prima somma può generare un riporto (*carry*), che deve essere sommato al risultato della seconda addizione utilizzando l'istruzione ADC.

Per l'esecuzione della somma tra numeri su 32 bit e su 64 bit si vedano gli esercizi seguenti.

Esercizio: Somma tra due numeri rappresentati su 32 bit.

Si scriva un frammento di codice Assembler in grado di eseguire la somma di due numeri rappresentati su 32 bit contenuti nelle variabili NUMA e NUMB, ponendo il risultato in NUMC.

```
.MODEL
                   small
           .DATA
NUMA
          DD
                   ?
NUMB
          DD
                   ?
                   ?
NUMC
          DD
           .CODE
          MOV
                   AX, WORD PTR NUMA
                   AX, WORD PTR NUMB
          ADD
                                         ; somma tra loro le 2 word meno
                                         ; significative
                   WORD PTR NUMC, AX
          MOV
                   AX, WORD PTR NUMA+2
           MOV
                   AX, WORD PTR NUMB+2 ; somma tra loro le 2 word più
           ADC:
                                         ; significative + l'eventuale
                                         ; carry della somma precedente
          MOV
                   WORD PTR NUMC+2, AX
```

Esercizio: Somma tra due numeri rappresentati su 64 bit.

Si scriva un frammento di codice Assembler in grado di eseguire la somma tra due numeri interi rappresentati su 64 bit contenuti nelle variabili NUMA e NUMB, ponendo il risultato in NUMC.

```
.MODEL small
           .DATA
           DQ
NUMA
                   ?
NUMB
           DQ
NUMC
           DQ
                   ?
           .CODE
           MOV
                   AX, WORD PTR NUMA AX, WORD PTR NUMB
           ADD
                                          ; somma tra loro le 2 prime word
                   WORD PTR NUMC, AX
           MOV
           MOV
                   AX, WORD PTR NUMA+2
           ADC
                   AX, WORD PTR NUMB+2
                                          ; somma tra loro le 2 seconde word
                                          ; + CF
           MOV
                   WORD PTR NUMC+2, AX
                   AX, WORD PTR NUMA+4
           MOV
           ADC
                   AX, WORD PTR NUMB+4
                                          ; somma tra loro le 2 terze word
                                          ; + CF
           MOV
                   WORD PTR NUMC+4, AX
           MOV
                   AX, WORD PTR NUMA+6
           ADC
                   AX, WORD PTR NUMB+6
                                          ; somma tra loro le 2 quarte word
                                           + CF
           MOV
                   WORD PTR NUMC+6, AX
```


Una seconda soluzione che utilizza un ciclo di istruzioni è la seguente:

```
.MODEL
                   small
           .DATA
                   ?
NUMA
           DO
NUMB
                   ?
           DQ
NUMC
           DQ
                   ?
           . CODE
           CLC
                                         ; azzeramento del flag CF
                   SI, WORD PTR NUMA
           LEA
                                        ; copia l'offset di NUMA in SI
           LEA
                   DI, WORD PTR NUMB
                                         ; copia l'offset di NUMB in DI
                   BX, WORD PTR NUMC
                                          ; copia l'offset di NUMC in BX
           T.F.A
           MOV
                   CX, 4
                                         ; 4 iterazioni
ciclo:
           MOV
                   AX, [SI]
           ADC
                   AX, [DI]
                                          ; somma tra 2 word + CF
           PUSHF
           MOV
                   [BX], AX
                   SI, 2
           ADD
           ADD
                   DI, 2
                   BX, 2
           ADD
           POPF
           LOOP
                   ciclo
```

È stato necessario salvare nello stack i flag (attraverso l'istruzione PUSHF) dal momento che le successive istruzioni di ADD modificano il valore dei flag. L'istruzione POPF permette di ripristinare il valore dei flag.

10.4. L'istruzione SBB

L'istruzione **SBB** (*SuBtract with Borrow*) risulta particolarmente utile nella sottrazione tra numeri interi su 32 bit e su 64 bit. Il suo formato è il seguente:



L'istruzione SBB esegue la sottrazione tra l'operando destinazione e l'operando sorgente: il valore del flag CF viene sottratto al risultato ed il valore ottenuto viene copiato nell'operando destinazione, mentre l'operando sorgente rimane immutato.

Se il flag CF vale 0 l'istruzione SBB si comporta come l'istruzione SUB; altrimenti sottrae 1 alla differenza tra l'operando destinazione e l'operando sorgente prima di memorizzare il risultato nell'operando destinazione.

L'istruzione SBB è utilizzata nel caso di sottrazione tra numeri interi memorizzati su doubleword (32 bit) o quadword (64 bit), dove occorre sottrarre una word alla volta, cominciando da quella meno significativa.

Nel caso di sottrazione tra due doubleword occorre:

- 1. sottrarre le due word meno significative utilizzando l'istruzione SUB
- 2. sottrarre le due word più significative utilizzando l'istruzione SBB.

La prima sottrazione può richiedere un prestito (*borrow*), che deve essere sottratto al risultato della seconda sottrazione utilizzando l'istruzione SBB.

Per l'esecuzione della sottrazione tra numeri rappresentati su 32 bit e su 64 bit si vedano gli esercizi seguenti.

Esercizio: Sottrazione tra due numeri rappresentati su 32 bit.

Si scriva un frammento di codice Assembler in grado di eseguire la sottrazione tra numeri rappresentati su 32 bit contenuti nelle variabili NUMA e NUMB. La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL
                  small
           .DATA
NUMA
          DD
                   ?
                   ?
NUMB
          DD
                   ?
NUMC
          DD
           .CODE
          MOV
                   AX. WORD PTR NUMA
          SUB
                   AX, WORD PTR NUMB
                                         ; sottrazione tra le 2 word meno
                                         ; significative
          MOV
                   WORD PTR NUMC, AX
          MOV
                   AX, WORD PTR NUMA+2
           SBB
                   AX, WORD PTR NUMB+2
                                         ; sottrazione tra le 2 word più
                                         ; significative meno il borrow
                                         ; della sottrazione precedente
                   WORD PTR NUMC+2, AX
          MOV
```

Esercizio: Sottrazione tra due numeri rappresentati su 64 bit.

Si scriva un frammento di codice Assembler in grado di eseguire la sottrazione tra numeri su 64 bit contenuti nelle variabili NUMA e NUMB. La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL small
           . DATA
                   ?
NUMA
           DQ
NUMB
           DQ
                   ?
                   ?
NUMC
           DQ
           .CODE
           CLC
                                         ; azzeramento del flag CF
                   SI, WORD PTR NUMA
                                         ; copia l'offset di NUMA in SI
           LEA
                   DI, WORD PTR NUMB
                                         ; copia l'offset di NUMB in DI
           LEA
                                        ; copia l'offset di NUMC in BX
                   BX, WORD PTR NUMC
           LEA
                   CX, 4
AX, [SI]
           MOV
                                         ; 4 iterazioni
ciclo:
           MOV
           SBB
                   AX, [DI]
                                          ; differenza tra due word - borrow
           PUSHF
           MOV
                   [BX], AX
                   SI, 2
DI, 2
           ADD
           ADD
                   BX, 2
           ADD
           POPF
           LOOP
                   ciclo
           . . .
```

10.5. Le istruzioni INC e DEC

Le istruzioni **INC** (*INCrement destination by one*) e **DEC** (*DECrement destination by one*) permettono rispettivamente di incrementare e decrementare di un'unità il contenuto dell'operando. Il loro formato è il seguente:

```
INC operando
DEC operando
```

L'istruzione INC incrementa l'operando di un'unità, mentre l'istruzione DEC decrementa l'operando di un'unità. Per entrambe le istruzioni l'operando può essere un registro oppure una locazione di memoria. Le due istruzioni aggiornano tutti i flag di stato tranne il flag CF.

Esercizio: Calcolo della radice quadrata.

Un modo per calcolare la radice quadrata approssimata di un numero intero consiste nel contare la quantità di numeri dispari che possono essere sottratti dal numero di partenza. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL small
           . DATA
NUM
           DW
VAR
           DW
                    ?
                   ?
           DW
SOR
           . CODE
           MOV
                   AX, NUM
                                ; VAR = NUM
           MOV
                   VAR, AX
           DEC
                   VAR
                                ; VAR = VAR - 1
                                ; BX conta i numeri dispari sottratti
           MOV
                   BX, 0
                   CX, 1 ; in CX vi sono i numeri dispari
VAR, 0 ; VAR >= 0 ?
continua ; No: va a continua
           MOV
ciclo:
           CMP
           JNGE
                   BX
           INC
                                 ; Sì: incrementa il contatore
           ADD
                   CX, 2
                                ; prossimo numero dispari
                   VAR, CX
           SUB
                                 ; sottrae il numero dispari
           JMP
                   ciclo
                   SQR, BX
                                 ; copia il risultato in SQR
continua: MOV
```

10.6. L'istruzione NEG

L'istruzione **NEG** (*NEGate*) permette di invertire il segno di un numero intero. Il suo formato è il seguente:



L'istruzione NEG cambia il segno dell'operando, che si assume rappresentato in complemento a 2 e può essere un registro oppure una locazione di memoria di tipo byte oppure word. L'istruzione NEG aggiorna il valore di tutti i flag di stato.

Esercizio: Calcolo del modulo di un vettore di interi.

Si realizzi un programma che calcoli il modulo del contenuto di tutte le celle di un vettore di numeri interi. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
main()
{
  int i, vett[10];
  ...
  for (i=0; i < 10; i++)
        if (vett[i] < 0)
        vett[i] *= -1;
  ...
}</pre>
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
          EQU
                  10
          MODEL small
          . DATA
VETT
          DW
                 LUNG DUP (?)
          . CODE
                  SI, 0
          MOV
          MOV
                  CX, LUNG
                                 ; elemento < 0 ?
ciclo:
          CMP
                  VETT[SI], 0
                  continua
                                 ; No: va a continua
          JNL
          NEG
                 VETT[SI]
                                 ; Sì: calcola il modulo
continua: ADD
                 SI, 2
                                 ; scansione del vettore
                 ciclo
          LOOP
          . . .
```

10.7. Le istruzione MUL e IMUL

Le istruzioni **MUL** (*MULtiply*, *unsigned*) e **IMUL** (*Integer MULtiply*) permettono di eseguire il prodotto tra numeri interi, rispettivamente senza segno e con segno. Il loro formato è il seguente:

```
MUL operando
IMUL operando
```

L'unica differenza tra le due istruzioni è il tipo di dato su cui esse lavorano; l'istruzione MUL opera su numeri interi senza segno, l'istruzione IMUL su numeri interi con segno.

L'operando può essere un registro oppure una locazione di memoria; il suo tipo può essere BYTE oppure WORD. Non è ammessa la moltiplicazione per un valore immediato.

Entrambe le istruzioni aggiornano il valore dei flag CF ed OF, mentre il valore degli altri flag di stato è indefinito.

I due operandi devono avere la stessa lunghezza ed il risultato viene memorizzato in un operando avente lunghezza doppia rispetto ad essi. I due casi possibili sono:

- se si specifica un operando di tipo BYTE, il processore esegue la moltiplicazione tra l'operando ed il contenuto del registro AL ed il risultato è copiato nel registro AX;
- se si specifica un operando di tipo WORD, il processore esegue la moltiplicazione tra l'operando ed il contenuto del registro AX ed il risultato è copiato nei registri DX (word più significativa) ed AX (word meno significativa).

L'istruzione MUL aggiorna i flag CF ed OF in modo da segnalare se la metà meno significativa

dei registri è sufficiente a contenere il risultato:

- in una moltiplicazione tra byte i flag CF ed OF valgono 0 se il registro AH è nullo;
- in una moltiplicazione tra word i flag CF ed OF valgono 0 se il registro DX è nullo.

L'istruzione IMUL aggiorna i flag CF ed OF in modo da segnalare se la metà meno significativa dei registri è sufficiente a contenere il risultato:

- in una moltiplicazione tra byte i flag CF ed OF valgono 0 se il registro AH vale o 0 o FFH a seconda del segno;
- in una moltiplicazione tra word i flag CF ed OF valgono 0 se il registro DX vale o 0 o FFFFH a seconda del segno.

Esercizio: Calcolo del quadrato di un numero intero.

Si vuole realizzare un frammento di programma che esegua il calcolo del quadrato di un numero intero senza segno. La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL small
           .DATA
NUM
          DW
                   O
RES
          ממ
           .CODE
                   WORD PTR RES+2, 0
          MOV
          MOV
                   AX, NUM
                                         : AX = NUM
          MUL
                   ΑX
                                         ; DX,AX = NUM * NUM
                   WORD PTR RES, AX
                                        ; copia la word bassa in RES
          MOV
                                         ; word alta = 0 ?
           JNC
                   esce
          MOV
                   WORD PTR RES+2, DX
                                         ; No: copia la word alta in RES+2
esce:
           . . .
```

10.7.1. Moltiplicazione per una costante

A partire dal processore 80186, l'istruzione IMUL permette la moltiplicazione tra un numero intero ed un valore immediato, secondo uno dei seguenti formati:

```
IMUL operando, costante
IMUL destinazione, operando, costante
```

L'operando e la destinazione possono essere uno dei registri general purpose AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI e DI. Il processore moltiplica l'operando per la costante; se è specificato un campo destinazione, l'istruzione copia il risultato nel registro destinazione, altrimenti lo copia nel registro operando.

Il risultato del prodotto è memorizzato comunque su 16 bit. Occorre fare dunque attenzione alla correttezza del risultato: se il risultato della operazione è rappresentabile tramite una word, l'istruzione azzera i flag CF ed OF; in caso contrario, l'istruzione pone ad 1 i flag CF ed OF (in questo caso vi è un errore di *overflow* nella moltiplicazione).

Esercizio: Conversione di valuta.

Si realizzi un frammento di programma che converta il costo di un prodotto da franchi francesi in lire italiane. La soluzione proposta in linguaggio Assembler è illustrata nel seguito; si noti che è stata utilizzata la direttiva .386 per abilitare l'assemblatore ad utilizzare le istruzioni disponibili sul processore 80386.

```
FFRANCO
          EQU
                   297
           .386
                                   ; direttiva per l'assemblatore
           .MODEL
                  small
           .DATA
F COST
          DW
IT COST
          DW
ERR MSG
                   "Overflow nella moltiplicazione", ODH, OAH, "$"
          DB
           .CODE
          MOV
                   AX, F COST
                                   ; AX = AX * 297
                   AX, FFRANCO
           IMUL
                                  ; CF = 1 ?
           JNC
                   ok
                   DX, ERR_MSG
                                  ; Sì: visualizzazione messaggio errore
          LEA
          MOV
                   AH, 09H
                   21 H
           INT
          JMP
                   esci
ok:
          MOV
                   IT COST, AX
                                   ; No: copia del risultato in IT COST
esci:
```

10.7.2. Moltiplicazione tra dati di tipo diverso

Le istruzioni MUL ed IMUL permettono di eseguire la moltiplicazione solo tra dati dello stesso tipo (o entrambi byte o entrambi word). È possibile moltiplicare un byte per una word utilizzando opportunamente l'istruzione CBW.

Esempio

Il frammento di codice seguente esegue la moltiplicazione tra la variabile di tipo byte di nome BVAL e la variabile di tipo word di nome WVAL:

```
DATA

BVAL DB ?

WVAL DW ?

.CODE

...

MOV AL, BVAL ; copia in AL

CBW ; conversione da AL ad AX

IMUL WVAL ; DX,AX = AX * WVAL

...
```

10.8. Le istruzioni DIV e IDIV

Le istruzioni **DIV** (*DIVision*, *unsigned*) e **IDIV** (*Integer DIVision*, *signed*) permettono di eseguire l'operazione di divisione tra numeri interi rispettivamente senza segno o con segno. Il loro formato è il seguente:

```
DIV operando
IDIV operando
```

L'operando può essere il contenuto di un registro oppure il contenuto di una locazione di memoria. Le istruzioni DIV e IDIV non aggiornano i flag: il valore dei flag di stato dopo un'istruzione di divisione è indefinito.

L'unica differenza tra le due istruzioni è il tipo di dato su cui esse lavorano; l'istruzione DIV opera su numeri interi senza segno e l'istruzione IDIV su numeri interi con segno.

Entrambe le istruzioni possono eseguire due tipi di operazioni:

- divisione tra un operando di tipo word ed un operando di tipo byte
- divisione tra un operando di tipo doubleword ed un operando di tipo word, restituendo comunque due risultati: il *quoziente* ed il *resto*.

Il comportamento dell'istruzione è diverso a seconda del tipo di operazione:

- se l'operando è di tipo BYTE, il processore esegue la divisione tra il contenuto del registro AX (*dividendo*) ed il contenuto dell'operando (*divisore*); come risultato della divisione, l'istruzione restituisce il *quoziente* nel registro AL ed il *resto* nel registro AH.
- se l'operando è di tipo WORD, il processore esegue la divisione tra il contenuto della coppia di registri DX,AX (*dividendo*) ed il contenuto dell'*operando* (*divisore*); come risultato della divisione, l'istruzione restituisce il *quoziente* nel registro AX ed il *resto* nel registro DX.

Una condizione di *overflow* si può verificare nel caso in cui il divisore sia troppo piccolo. In tal caso il processore rileva l'errore e salta alla *procedura di interruzione per la gestione della divisione per zero* (*interrupt di tipo* 0).

Esempio

La sequenza di istruzioni seguenti causa un overflow di divisione:

```
MOV AX, 1024
MOV BL, 2
DIV BL ; il quoziente (512) non può essere
; memorizzato nel registro AL
```

L'istruzione IDIV è stata realizzata in modo che il resto ed il quoziente abbiano lo stesso segno.

Esempio

Se si divide il numero -53 per 7, vi sono due possibili soluzioni:

- quoziente pari a -8, resto pari a +3
- quoziente pari a -7, resto pari a -4.

L'istruzione IDIV restituisce il secondo risultato.

```
.DATA

NUMA DW -53

NUMB DB 7

.CODE

...

MOV AX, NUMA

IDIV NUMB ; NUMA / NUMB: AL = -7, AH = -4
```

Esercizio: Scomposizione in fattori primi di un numero intero.

Si realizzi un frammento di programma che effettui la scomposizione in fattori primi di un numero intero.

Si utilizza il seguente algoritmo:

- 1. il dividendo è inizializzato al numero di partenza ed il divisore è inizializzato a 2;
- 2. si esegue la divisione tra dividendo e divisore;
- 3. se il resto della divisione è 0, il divisore è un fattore primo ed il quoziente viene copiato nel dividendo;
- 4. altrimenti, il divisore è incrementato di una unità;
- 5. se il resto è maggiore di 1 si ritorna al passo 2.

Una possibile implementazione in linguaggio C è la seguente:

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
1000
LUNG
           EQU
            .MODEL small
            .DATA
NUM
           DW
           DB
                    LUNG DUP(?) ; vettore sufficientemente grande !
FACTOR
           . CODE
           MOV
                    SI, 0
           MOV
                    {\tt FACTOR[SI]}, 1 ; 1 è un fattore primo
                    SI ; aggiorna indice

AX, NUM ; in AX: dividendo = NUM

CL, 2 : in CL: divisore = 2

BX, AX ; salvataggio del divider
           INC
           MOV
           MOV
                                     ; salvataggio del dividendo
ciclo:
           MOV
                    CL ; AX / CL
AH, 0 ; resto = 0 ?
else ; No: va a el
           DIV
           CMP
           JNZ
                                      ; No: va a else
then:
           MOV
                    FACTOR[SI], CL ; Sì: CL è un fattore primo
           INC
                    SI
                                      ; aggiorna indice
           JMP
                    continua
                    AX, BX
                                     ; ripristino del dividendo da BX
else:
           MOV
                   CL
AL, 1
           INC
                                      ; incremento del divisore
                                      ; quoziente > 1 ?
continua: CMP
           JG
                                      ; Sì: ritorna a ciclo
                                       ; No: esce
```

Esercizio: Calcolo della media dei numeri positivi presenti in un vettore.

Si realizzi un frammento di programma che calcoli il valore medio dei numeri positivi compresi in un vettore di numeri interi con segno. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
            EQU
                     10
            .MODEL
                     small
            .DATA
                     LUNG DUP (?)
VETT
            DW
COUNT
            DB
            DB
                     ?
AVG
            . CODE
            MOV
                     CX, LUNG
            VOM
                     SI, 0
                     BX, 0 ; somma totale
COUNT, 0 ; in COUNT: numero di positivi
VETT[SI], 0 ; VETT[] > 0 ?
            MOV
            MOV
ciclo:
            CMP
                                    ; No: va a continua
                     continua
COUNT
            JNG
            INC
                                    ; Sì: incrementa il contatore
                     BX, VETT[SI] ; BX = BX + VETT[SI]
            ADD
                     SI, 2
                                   ; scansione del vettore
continua: ADD
            LOOP
                     ciclo
                     AX, BX ; copia in AX
COUNT ; BX / COUNT
AVG, AL ; copia in AX
                                   ; copia in AX del dividendo
            MOV
            IDIV
            MOV
                                   ; copia in AVG del quoziente
```

Esercizio: Il gioco della morra.

Si vuole realizzare un programma che simuli il gioco detto *della morra*. I giocatori devono contemporaneamente *tirare* un numero compreso tra 0 e 5 e *gridare* un secondo numero compreso tra 0 e 10. Vince il giocatore che indovina la somma dei numeri *tirati*. L'utente gioca contro il computer. Il computer sceglie due numeri casuali tra 0 e 5: il primo è il numero *tirato*, la somma dei due numeri è il numero *gridato*; l'utente fornisce da tastiera il numero da lui *tirato* ed il numero che lui suppone che il computer abbia *tirato*.

La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>
main()
time_t t;
int comp1, comp2, user1, user2;
int somma c, somma g, somma;
srand((unsigned) time(&t));
    comp1 = rand() %6;
    comp2 = rand() %6;
    somma c = comp1 + comp2;
    printf("Numero tirato\n");
          scanf("%d", &user1);
    printf("Numero tirato dal computer\n");
          scanf("%d", &user2);
    somma_g = user1 + user2;
    somma = comp1 + user1;
    if (somma == somma_g)
          printf("Ha vinto il computer\n");
    if (somma == somma c)
          printf("Ha vinto il giocatore\n");
}
```


La soluzione proposta in linguaggio Assembler utilizza le *function call* MS-DOS: il problema di generare un numero pseudo-casuale tra 0 e 5 è stato risolto leggendo il *timer* di sistema attraverso la *function call* 2CH. Essa restituisce il valore corrente del *timer* di sistema nel registro DX; il contenuto del registro DL viene diviso per 6: si assume come numero casuale il resto, necessariamente compreso tra 0 e 5. La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL small
          .DATA
SOMMA
          DB
          DB
                  "Numero tirato", ODH, OAH, "$"
MSG1
                  "Numero tirato dal computer", ODH, OAH, "$"
MSG2
          DB
MSG3
          DB
                  ODH, OAH, "Ha vinto il computer$"
MSG4
          DB
                  ODH, OAH, "Ha vinto il giocatore$"
          . CODE
          MOV
                  AH, 2CH
                               ; lettura del timer di sistema
          INT
                  21H
          MOV
                  AL, DL
                             ; copia del timer in AL
                              ; azzeramento del registro AH
          MOV
                  AH, 0
                  CL, 06H
          MOV
                              ; copia in CL del divisore: 6
                  CL
                               ; timer / 6
          DIV
                  BH, AH
                              ; in BH: valore giocato dal computer
          MOV
                  BL, BH
          MOV
                              ; copia in BL
                              ; copia del timer in AL
          MOV
                  AL, DH
                              ; azzeramento del registro AH
          MOV
                  AH, 0
                  CL, 06H
          MOV
                               ; copia in CL del divisore: 6
          DIV
                  CL
                              ; timer / 6
          ADD
                  BL, AH
                              ; in BL: somma ipotizzata dal computer
                  DX, MSG1
                              ; messaggio di richiesta di dato: giocatore
          LEA
          MOV
                  AH, 09H
                              ; visualizzazione su video
          INT
                  21H
          MOV
                  AH, 01H
                               ; lettura di un carattere da tastiera
          INT
                  21H
                  AL, 30H
                               ; conversione da ASCII a cifra binaria
          SIIR
          MOV
                  CH, AL
                              ; in CH: valore giocato dal giocatore
          LEA
                  DX, MSG2
                               ; messaggio di richiesta di dato: computer
                  АН, 09Н
          MOV
                               ; visualizzazione su video
          INT
                  21H
```

```
W0V
                  AH, 01H
                                 ; lettura di un carattere da tastiera
          TNT
                  21H
          SUB
                  AL, 30H
                                 ; conversione da ASCII a cifra binaria
          MOV
                   CL, AL
                  CL, CH
                                ; in CL: somma ipotizzata dal giocatore
          ADD
          MOV
                   SOMMA, BH
                                ; copia del valore giocato dal computer
          ADD
                   SOMMA, CH
                                ; somma dei valori giocati
                  BL, SOMMA
                                ; BL = SOMMA ?
          CMP
          JNZ
                  no_comp
DX, MSG3
                                ; No: va a no comp
          LEA
                                ; Sì: vittoria del computer
                  АН, 09Н
          MOV
                   21H
                                ; visualizzazione del messaggio su video
          INT
                  CL, SOMMA
no comp:
          CMP
                                ; CL = SOMMA ?
                                ; No: va a esci
          JNZ
                  esci
          LEA
                  DX, MSG4
                                ; Sì: vittoria del giocatore
          TNT
                  21 H
esci:
           . . .
```

10.8.1. L'istruzione CWD

L'istruzione **CWD** (*Convert Word to Doubleword*) permette di convertire una word in una doubleword, secondo il seguente formato:



L'istruzione CWD esegue l'estensione del segno del registro AX verso il registro DX, che viene riempito di bit a 1 se il valore in AX è negativo, di bit a 0 altrimenti. L'istruzione CWD non modifica il valore di alcun flag.

Le istruzioni di divisione obbligano a dividere una word per un byte oppure una doubleword per una word. Per dividere dati dello stesso tipo occorre convertire preventivamente il tipo del dividendo prima di eseguire l'operazione di divisione. Per convertire un byte in una word si usa l'istruzione CBW, mentre per convertire una word in una doubleword si utilizza l'istruzione CWD. Uno degli usi più frequenti dell'istruzione CWD è dunque quello di predisporre i dati per la divisione tra due word.

Esempio

Il frammento di codice seguente esegue la divisione tra il contenuto del registro CX ed il contenuto del registro BX.

```
MOV AX, CX ; copia di CX in AX
CWD ; conversione da word a doubleword
IDIV BX ; divisione tra CX e BX
```

10.9. I numeri BCD

La codifica BCD (*Binary Coded Decimal*) costituisce un diverso modo di rappresentare i numeri: ciascuna cifra del numero decimale viene codificata in binario puro su un numero prefissato di bit.

Esistono due codifiche BCD:

- 1. una cifra decimale per byte (numeri decimali non impaccati);
- 2. due cifre decimali per byte (numeri decimali impaccati).


Rispetto alla rappresentazione binaria i numeri BCD occupano più spazio in memoria degli equivalenti numeri binari e le operazioni tra numeri BCD sono più difficili da gestire. Ciononostante, i numeri BCD sono spesso utilizzati in quanto, da un lato, permettono di eseguire calcoli su numeri molto grandi senza alcun errore di rappresentazione (per questo motivo sono usati nei calcoli di na-

tura finanziaria) e, dall'altro, risulta immediata la conversione da codifica ASCII a numero decimale e viceversa.

Il processore non fornisce istruzioni che eseguano direttamente le operazioni tra numeri BCD, ma fornisce istruzioni che, in combinazione con quelle per i numeri binari, permettono di ottenere lo stesso risultato.

10.9.1. Le istruzioni AAA e DAA

Le istruzioni **AAA** (*Ascii Adjust for Addition*) e **DAA** (*Decimal Adjust for Addition*) vengono impiegate nelle operazioni di addizione tra numeri BCD. Esse non hanno operandi ed il loro formato è il seguente:



Le istruzioni AAA e DAA eseguono la conversione da rappresentazione binaria a BCD del risultato di una istruzione ADD. L'istruzione AAA si usa per convertire un numero binario in numero BCD non impaccato, mentre l'istruzione DAA si usa per convertire un numero binario in numero BCD impaccato. Esse lavorano sul contenuto del registro AL. L'istruzione AAA modifica lo stato dei flag CF e AF, gli altri flag di stato assumono valore indefinito; l'istruzione DAA modifica il valore di tutti i flag di stato, tranne OF che assume valore indefinito.

I numeri BCD devono essere sommati un byte alla volta. La sequenza di operazioni da effettuare è la seguente:

- 1. si copia il primo addendo in AL;
- 2. si somma ad AL il secondo addendo usando l'istruzione ADD;
- 3. si converte il risultato da binario a BCD.

<u>Esempi</u>

Il seguente frammento di codice esegue la somma tra i numeri BCD non impaccati U1 ed U2; il risultato viene scritto nel registro AL.

```
.DATA
U1 DB ?
U2 DB ?
.CODE
MOV AL, U1
ADD AL, U2
AAA
```

Il seguente frammento di codice esegue la somma tra i numeri BCD impaccati P1 e P2; il risultato viene scritto nel registro AL.

```
.DATA
P1 DB ?
P2 DB ?
.CODE
MOV AL, P1
ADD AL, P2
DAA
```

Se l'operazione di somma ha generato un *overflow*, le istruzioni AAA e DAA forzano il flag CF ad 1 ed incrementano di un'unità il contenuto del registro AH. Si ha una condizione di *overflow* quando il risultato è maggiore di 9 per numeri BCD non impaccati, o maggiore di 99 per numeri BCD im-

paccati.

Nel caso in cui il numero BCD sia composto da più byte, occorre eseguire la somma in più passi, sommando un byte alla volta, secondo la seguente procedura:

- 1. si somma una cifra alla volta a partire dalla cifra meno significativa;
- 2. si esegue, per ogni cifra, la conversione a numero BCD attraverso l'istruzione AAA.

Quando si sommano byte successivi al primo bisogna tenere conto di eventuali riporti generati dalla somma dei byte precedenti; l'istruzione ADC permette tale operazione.

Per eseguire correttamente la somma tra due numeri BCD su n byte bisogna allocare uno spazio di memoria di n+1 byte per memorizzare il risultato, in modo da poter gestire il caso in cui l'ultima operazione di somma generi un riporto.

Esempi

Il seguente frammento di codice esegue la somma tra due numeri (U1 ed U2) di tipo BCD non impaccati di 3 cifre. Il risultato viene scritto nella variabile U3 (memorizzata su 4 byte)

```
.DATA
U1
           DB
                     3 DUP(?)
                     3 DUP(?)
U2
           DB
                     4 DUP(?)
UЗ
           DB
            . CODE
            . . .
           MOV
                     AL, U1+2
           ADD
                     AL, U2+2
                                  ; somma tra i byte meno significativi
                                  ; conversione binario => BCD
           AAA
           MOV
                     U3+3, AL
                                 ; copia nel byte meno significativo
           MOV
                     AL, U1+1
                                  ; somma tra i 2 secondi byte + CF
                     AL, U2+1
           ADC
           AAA
                                  ; conversione binario => BCD
           MOV
                     U3+2, AL
                                  ; copia nel terzo byte
           MOV
                     AL, U1
           ADC
                     AL, U2
                                  ; somma tra i 3 primi byte + CF
                     AH, 0
           MOV
                                  ; azzeramento registro AH
           AAA
                                  ; conversione binario => BCD
                                  ; riporto della somma va in AH
           MOV
                     U3+1, AL
                                  ; copia nel secondo byte
           MOV
                     U3, AH
                                  ; copia del riporto nel primo byte
```

Una soluzione alternativa, che utilizza un ciclo di istruzioni, è la seguente:

```
DIM
           EQU
            . DATA
NUMA
                     DIM DUP(?)
           DB
NUMB
           DB
                     DIM DUP(?)
NUMC
           DB
                     (DIM+1) DUP(?)
            .CODE
                                              ; azzeramento del flag CF
           CLC
           LEA
                     SI, BYTE PTR NUMA+DIM-1 ; offset di NUMA+2 in SI
                     DI, BYTE PTR NUMB+DIM-1 ; offset di NUMB+2 in DI
           LEA
           LEA
                     BX, BYTE PTR NUMC+DIM ; offset di NUMC+3 in BX
           MOV
                     CX, DIM
                                              ; 3 iterazioni
ciclo:
           MOV
                     AL, [SI]
           MOV
                     AH, 0
                                              ; azzeramento del registro AH
           ADC
                     AL, [DI]
                                               ; somma tra 2 byte + CF
           PUSHF
           AAA
                     [BX], AL
           MOV
           DEC
                     SI
           DEC
                     DI
           DEC
                     BX
            POPF
           LOOP
                     ciclo
           MOV
                     [BX], AH
                                              ; riporto nel primo byte
```

La procedura di somma tra due numeri BCD impaccati su più byte differisce da quanto detto sinora per due punti:

- 1. l'istruzione di conversione è DAA;
- 2. l'istruzione DAA non modifica il contenuto del registro AH in presenza di carry.

Esempi

Il seguente frammento di codice esegue la somma tra due numeri (P1 e P2) di tipo BCD impaccati di 3 cifre. Il risultato viene scritto nella variabile P3.

```
.DATA
P1
                    3 DUP(?)
           DB
                    3 DUP(?)
           DB
P3
           DB
                    4 DUP(?)
           . CODE
           MOV
                    AL, P1+2
           ADD
                    AL, P2+2
                                 ; somma tra i byte meno significativi
           DAA
                                 ; conversione binario => BCD
                    P3+3, AL
           MOV
                                 ; copia nel byte meno significativo
           MOV
                    AL, P1+1
                    AL, P2+1
           ADC
                                 ; somma tra i 2 secondi byte + CF
                                  ; conversione binario => BCD
           DAA
                    P3+2, AL
           MOV
                                 ; copia nel terzo byte
           MOV
                    AL, P1
           ADC
                    AL, P2
                                 ; somma tra i 2 primi byte + CF
           DAA
                                 ; conversione binario => BCD
           MOV
                    P3+1, AL
                                 ; copia nel secondo byte
           JNC
                    continua
                                 ; ultima somma ha generato carry ?
           MOV
                    P3, 01H
                                ; Sì: copia 1 nel primo byte
continua:
```

Una soluzione alternativa, che utilizza un ciclo di istruzioni, è la seguente:

```
DIM
            EQU
            . DATA
NUMA
                     DIM DUP(?)
            DB
NUMB
            DB
                     DIM DUP(?)
NUMC
            DB
                      (DIM+1) DUP(?)
            .CODE
                                                ; azzeramento del flag CF
            CLC
            LEA
                      SI, BYTE PTR NUMA+DIM-1 ; offset di NUMA+2 in SI
                     DI, BYTE PTR NUMB+DIM-1 ; offset di NUMB+2 in DI
            LEA
                                               ; offset di NUMC+3 in BX
            LEA
                     BX, BYTE PTR NUMC+DIM
            MOV
                     CX, DIM
                                                ; 3 iterazioni
ciclo:
            MOV
                     AL, [SI]
                                                ; somma tra 2 byte + CF
            ADC
                     AL, [DI]
            PUSHF
            DAA
            MOV
                      [BX], AL
            DEC
                     SI
            DEC
                     DI
            DEC
                     BX
            POPF
            LOOP
                     ciclo
            JNC
                      continua
                                                ; è stato generato carry?
            MOV
                      [BX], 01H
                                                ; Sì: copia 1 nel primo byte
continua:
            . . .
```

10.9.2. Le istruzioni AAS e DAS

Le istruzioni **AAS** (*Ascii Adjust for Subtraction*) e **DAS** (*Decimal Adjust for Subtraction*) vengono impiegate nelle operazioni di sottrazione tra numeri BCD. Esse non hanno operandi ed il loro formato è il seguente:



Le istruzioni AAS e DAS eseguono la conversione da rappresentazione binaria a BCD del risultato di una istruzione SUB. L'istruzione AAS si usa per convertire un numero binario in numero BCD non impaccato, mentre l'istruzione DAS si usa per convertire un numero binario in numero BCD impaccato. Ambedue le istruzioni lavorano sul contenuto del registro AL. L'istruzione AAS modifica lo stato dei flag CF e AF, gli altri flag di stato assumono valore indefinito; l'istruzione DAS modifica il valore di tutti i flag di stato tranne OF, che non viene modificato.

L'operazione di sottrazione tra due numeri BCD è molto simile a quella di addizione. I passi da eseguire sono:

- 1. si copia il minuendo in AL;
- 2. si sottrae il sottraendo ad AL;
- 3. si esegue la conversione.

Esempi

Il seguente frammento di codice esegue la sottrazione tra i numeri BCD non impaccati U1 ed U2, memorizzando il risultato in AL:

```
.DATA
U1 DB ?
U2 DB ?
.CODE

MOV AL, U1
SUB AL, U2 ; U1 - U2
AAS ; conversione da binario a BCD
```

Il seguente frammento di codice esegue la sottrazione tra i numeri BCD impaccati P1 e P2, memorizzando il risultato in AL:

Se il sottraendo è maggiore del minuendo, le istruzioni AAS e DAS forzano il flag CF ad 1 per indicare la presenza di un prestito (*borrow*).

Nel caso in cui il numero BCD sia composto di più byte, occorre eseguire la sottrazione in più passi, sottraendo un byte alla volta, nel modo seguente:

- 1. si sottrae una cifra alla volta a partire dalla cifra meno significativa;
- 2. si esegue la conversione di ogni cifra a numero BCD attraverso l'istruzione AAS.

Quando si sottraggono i byte successivi al primo bisogna tenere conto di eventuali prestiti generati dalla sottrazione precedente; l'istruzione di sottrazione SBB permette tale operazione. La differenza tra due numeri BCD impaccati utilizza l'istruzione di conversione DAS.

Esempi

Il seguente frammento di codice esegue la sottrazione tra due numeri BCD non impaccati di 3 cifre (U1 e U2), memorizzando il risultato nella variabile U3.

```
.DATA
U1
            DB
                     3 DUP(?)
U2
            DB
                     3 DUP(?)
UЗ
            DB
                     3 DUP(?)
            .CODE
            MOV
                     AL, U1+2
            SUB
                     AL, U2+2
                                  ; diff. tra i byte meno significativi
            AAS
                                  ; conversione da binario a BCD
                     U3+2, AL
            MOV
                                  ; copia nel byte meno significativo
            MOV
                     AL, U1+1
                                  ; diff. tra i 2 secondi byte - CF
            SBB
                     AL, U2+1
            AAS
                                  ; conversione da binario a BCD
            MOV
                     U3+1, AL
                                  ; copia nel secondo byte
            MOV
                     AL, U1
            SBB
                     AL, U2
                                  ; diff. tra i 2 primi byte - CF
                                   ; conversione da binario a BCD
            AAA
                     U3, AL
            MOV
                                  ; copia nel byte più significativo
            JC
                     sub_error
                                  ; sottrazione ha generato un borrow ?
                                   ; No: ok
sub error:
                                   ; Si: errore
```


In caso di *borrow* dopo la sottrazione tra i byte più significativi, l'operazione genera un risultato errato che deve essere opportunamente gestito.

Il seguente frammento di codice esegue la sottrazione tra due numeri BCD impaccati di 3 cifre (P1 e P2), memorizzando il risultato nella variabile P3.

```
DIM
            EQU
            .DATA
            DB
                     DIM DUP(?)
P1
            DB
                     DIM DUP(?)
P2
                     DIM DUP(?)
P3
            DB
            . CODE
            MOV
                     AL, P1+2
            SUB
                     AL, P2+2
                                   ; diff. tra i byte meno significativi
            DAS
                                   ; conversione da binario a BCD
                     P3+2, AL
            MOV
                                   ; copia nel byte meno significativo
            MOV
                     AL, P1+1
            SBB
                     AL, P2+1
                                  ; diff. tra i 2 secondi byte - CF
            DAS
                                   ; conversione da binario a BCD
            MOV
                     P3+1, AL
                                  ; copia nel secondo byte
            MOV
                     AL, P1
            SBB
                     AL, P2
                                  ; diff. tra i 2 primi byte - CF
            DAS
                                   ; conversione da binario a BCD
            MOV
                     P3, AL
                                   ; copia nel byte più significativo
            JC
                     sub_error
                                   ; sottrazione ha generato un borrow ?
                                   ; No: ok
                                   ; Sì: errore
sub_error:
```

10.9.3. L'istruzione AAM

L'istruzione **AAM** (*Ascii Adjust for Multiplication*) viene impiegata nella moltiplicazione tra numeri BCD. Essa è priva di operandi ed usa il seguente formato:



Il processore permette di eseguire operazioni di moltiplicazione esclusivamente tra numeri BCD non impaccati. Nel caso di moltiplicazioni tra numeri BCD impaccati, occorre prima convertire i fattori in numeri BCD non impaccati. L'istruzione AAM modifica i flag PF, SF e ZF, mentre i flag AF, CF e OF assumono valore indefinito.

Per moltiplicare due numeri BCD occorre moltiplicare un byte alla volta, eseguendo le seguenti operazioni:

- 1. si copia il primo fattore nel registro AL;
- 2. si moltiplica il contenuto del registro AL per il secondo fattore usando l'istruzione MUL;
- 3. si converte il risultato attraverso l'istruzione AAM.

Poiché ogni operando può variare nell'intervallo tra 0 a 9, il risultato dell'istruzione MUL può variare nell'intervallo compreso tra 0 e 81; l'istruzione AAM converte il risultato della moltiplicazione ponendo la cifra più significativa in AH e quella meno significativa in AL.

Esempio

Il seguente frammento di codice esegue la moltiplicazione tra i due numeri BCD non impaccati U1 ed U2; la cifra più significativa del risultato è posta in AH, quella meno significativa in AL:

```
.DATA
U1 DB ?
U2 DB ?
.CODE
...
MOV AL, U1
MUL U2 ; AX = U1 * U2
AAM ; conversione da binario a BCD
```

La moltiplicazione tra due numeri BCD composti da più cifre è un'operazione complicata ed esula dagli scopi del presente testo.

L'istruzione AAM può essere utilizzata anche per eseguire divisioni per 10: in particolare il contenuto di AL viene diviso per 10: il quoziente è posto in AH ed il resto in AL.


Esempio

Il seguente frammento di codice esegue la divisione per 10 della costante 126.

```
.CODE
...
MOV AL, 126
AAM ; in AH = 12, in AL = 6
...
```

10.9.4. L'istruzione AAD

L'istruzione **AAD** (*Ascii Adjust for Division*) viene impiegata nella divisione tra numeri BCD. Essa è priva di operandi ed il suo formato è il seguente:



L'istruzione AAD esegue la conversione del numero BCD non impaccato memorizzato in AX nell'equivalente numero binario senza segno su 1 byte. Essa modifica i flag PF, SF e ZF, mentre i flag AF, CF e OF assumono valore indefinito.

Il processore può eseguire esclusivamente operazioni di divisione tra numeri BCD non impaccati. Per eseguire l'operazione di divisione tra numeri BCD impaccati occorre prima convertire dividendo e divisore in numeri BCD non impaccati.

Il processore esegue un'operazione di divisione tra un numero BCD non impaccato su 2 byte ed un numero BCD non impaccato su un byte.

A differenza delle altre operazioni tra numeri BCD, la divisione richiede che la conversione sia effettuata prima dell'esecuzione dell'operazione di divisione. La sequenza di operazioni da effettuare è la seguente:

- 1. si copia il dividendo in AX;
- 2. si esegue la conversione attraverso l'istruzione AAD;
- 3. si divide il contenuto del registro AX per il divisore.

L'istruzione AAD assume che il registro AX contenga una coppia di numeri BCD non impaccati (la cifra più significativa in AH e quella meno significativa in AL). Essa converte il numero in un valore binario copiato in AL (il contenuto del registro AH è sempre nullo).

Dopo l'istruzione DIV il quoziente sarà contenuto in AL ed il resto in AH.

Se il quoziente è un numero minore di 10, il valore binario di AL è equivalente al numero BCD; altrimenti occorrerà convertire questo numero nelle due cifre separate. Il modo più facile per fare questa operazione prevede l'impiego dell'istruzione AAM; questa istruzione distrugge il valore di AH (il resto), che va quindi preventivamente salvato.

Esempio

Il seguente frammento di codice esegue una divisione tra i due numeri BCD non impaccati U2 ed U1:

```
.DATA
U1
            DB
                      2 DUP(?)
            DB
            .CODE
            MOV
                      AH, U2
            MOV
                      AL, U2+1
                                    ; in AX: dividendo
            AAD
                                    ; conversione da BCD a numero binario
                      U1
                                    ; U2 / U1
            DIV
                                    ; in AL il quoziente, in AH il resto
            MOV
                      BL, AH
                                    ; salvataggio del resto in BL
            AAM
                                    ; AL / 10: cifra più significativa in AH;
                                    ; cifra meno significativa in AL
            . . .
```

Come per la moltiplicazione, la divisione tra numeri BCD su più cifre è complicata e non verrà qui affrontata.

11. Le istruzioni per la manipolazione dei bit

In questo capitolo vengono descritte le istruzioni per la manipolazione dei bit all'interno di una parola. Queste possono essere classificate in *istruzioni logiche*, che permettono di modificare o controllare uno o più bit ed *istruzioni di scorrimento*, che permettono di cambiare la posizione dei bit.

11.1. Le istruzioni logiche

Le istruzioni logiche implementano le operazioni logiche elementari. Esse sono:

- AND (logical AND);
- OR (logical inclusive OR);
- **XOR** (*exclusive OR*);
- NOT (logical NOT);
- **TEST** (logical compare).

11.1.1. L'istruzione AND

L'istruzione AND esegue l'operazione logica and bit a bit. Il suo formato è il seguente:



AND

destinazione, sorgente


L'istruzione AND esegue l'operazione logica and bit a bit tra l'operando destinazione e l'operando sorgente: l'i-esimo bit del risultato viene calcolato con un'operazione di and tra l'i-esimo bit dell'operando sorgente e l'i-esimo bit dell'operando destinazione; l'operando sorgente rimane invariato.

L'operando destinazione può essere un registro o una locazione di memoria; l'operando sorgente può essere un registro, una locazione di memoria oppure un valore immediato. Gli operandi sorgente e destinazione devono avere la stessa lunghezza e non possono essere entrambi una locazione di memoria. L'istruzione AND aggiorna il valore di tutti i flag di stato, tranne il

flag AF.

L'operando sorgente è anche detto maschera di bit (bit mask) poiché permette di selezionare i bit dell'operando destinazione da modificare.

La Fig. 11.1 riporta un esempio di funzionamento dell'istruzione AND; la Tab. 11.1 riassume la tavola della verità della funzione logica and.



b_1	b_2	$b_{\it l}$ and $b_{\it 2}$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tab. 11.1: Operazione logica and.

Esercizio: Conversione da codice ASCII a numero BCD.

Si vuole realizzare un frammento di programma che esegua la conversione di una cifra dal codice ASCII alla corrispondente codifica BCD non impaccata.


I codici ASCII dei numeri variano da 30H per il carattere '0' a 39H per il carattere '9'; per ricavare la rappresentazione BCD è sufficiente *mascherare* i quattro bit più significativi del codice ASCII. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
           EQU
           .MODEL
                   small
           .DATA
                   LUNG DUP (?)
ASCII
           DB
NUM
           DB
                   LUNG DUP (?)
           .CODE
           MOV
                   SI, 0
           MOV
                   CX, LUNG
ciclo:
                   AL, ASCII[SI]
           MOV
                                    ; copia il carattere ascii in AL
                                   ; mascheramento dei 4 bit alti
           AND
                   AL, OFH
           MOV
                   NUM[SI], AL
                                   ; copia in NUM del valore numerico
                                    ; scansione del vettore
           INC
                   SI
           LOOP
                   ciclo
```

11.1.2. L'istruzione OR


L'istruzione OR esegue l'operazione logica or bit a bit. Il suo formato è il seguente:



L'istruzione OR esegue l'operazione logica or bit a bit tra l'operando destinazione e l'operando sorgente; il risultato di tale operazione viene copiato nell'operando destinazione, mentre l'operando sorgente rimane invariato.

L'operando destinazione può essere un registro od una locazione di memoria; l'operando sorgente può essere un registro, una locazione di memoria oppure un valore immediato. Gli operandi sorgente e destinazione devono avere la stessa lunghezza e non possono essere entrambi una locazione di memoria. L'istruzione OR aggiorna il valore di tutti i flag di stato tranne il flag AF.

La Fig. 11.2 riporta un esempio di funzionamento dell'istruzione OR; la Tab. 11.2 riassume l'operazione svolta dalla funzione logica ox.



b_1	b_2	b_1 or b_2
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Tab. 11.2: Operazione logica or.

Esercizio: Conversione da numero BCD a codice ASCII.

Si vuole realizzare un frammento di programma che effettui la conversione degli elementi di un vettore dalla rappresentazione BCD non impaccata al corrispondente valore ASCII. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
T.IING
           EOH
            .MODEL small
            .DATA
                    LUNG DUP (?)
NUM
           DB
                    LUNG DUP (?)
ASCII
           DB
            .CODE
           MOV
                     SI, 0
                     CX, LUNG
           MOV
ciclo:
           MOV
                     AL, NUM[SI] ; copia in AL del valore numerico
                    AL, 30H ; maschera di OR: 00110000
ASCII[SI], AL ; copia in ASCII del carattere ascii
           OR
           MOV
           INC
                    SI
                                       ; scansione del vettore
           LOOP
                     ciclo
```

11.1.3. L'istruzione XOR

L'istruzione XOR esegue l'operazione logica exor bit a bit. Il suo formato è il seguente:


```
XOR destinazione, sorgente
```

L'istruzione XOR esegue l'operazione logica exor bit a bit tra l'operando destinazione e l'operando sorgente; il risultato di tale operazione viene copiato nell'operando destinazione, mentre l'operando sorgente rimane invariato.

L'operando destinazione può essere un registro od una locazione di memoria; l'operando sorgente può essere un registro, una locazione di memoria oppure un valore immediato. Gli operandi sorgente e destinazione devono avere la stessa lunghezza e non possono essere entrambi una locazione di memoria. L'istruzione XOR aggiorna il valore di tutti i flag di stato (tranne

il flag AF).

La Fig. 11.3 riporta un esempio di funzionamento dell'istruzione XOR; la Tab. 11.3 riassume l'operazione svolta dalla funzione logica exor.



b_1	b_2	b_1 exor b_2
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Tab. 11.3: Operazione logica exor.


L'istruzione XOR può essere utilizzata per eseguire l'azzeramento del contenuto di un registro.

Esempio

Le due istruzioni seguenti sono equivalenti ed eseguono entrambe l'operazione di azzeramento del registro AX. La seconda istruzione richiede un numero di cicli macchina inferiore, ed è dunque preferibile rispetto alla prima.


11.1.4. L'istruzione NOT

L'istruzione NOT esegue l'operazione logica di complementazione bit a bit del contenuto di un operando. Il suo formato è il seguente:



L'istruzione NOT complementa il contenuto dell'operando che può essere un registro oppure il contenuto di una locazione di memoria. L'istruzione NOT non modifica il valore di alcun flag.

La Fig. 11.4 riporta un esempio di funzionamento dell'istruzione NOT; la Tab. 11.4 riassume l'operazione svolta dalla funzione logica not.



b	not b
0	1
1	0

Tab. 11.4: Operazione logica not.

11.1.5. L'istruzione TEST

L'istruzione TEST permette di controllare il valore di una parola. Il suo formato è il seguente:

```
TEST destinazione, sorgente
```

L'istruzione TEST esegue l'operazione logica and bit a bit tra l'operando destinazione e l'operando sorgente, senza modificarne il contenuto; l'istruzione aggiorna opportunamente il valore di tutti i flag di stato tranne il flag AF. L'operando destinazione può essere un registro oppure una locazione di memoria; l'operando sorgente può essere un registro, una locazione di memoria o un valore immediato. Gli operandi sorgente e destinazione devono avere la stessa lunghezza e non possono essere entrambi una locazione di memoria.

Esempio

Il seguente frammento di codice azzera il bit 2 della variabile DATO se il bit 7 vale 1.

```
TEST DATO, 10000000B ; DATO AND 80H

JZ continua ; flag ZF = 1 ?

AND DATO, 11111011B ; No: azzera bit 2

continua: ...
```

Esercizio: Testa o croce?

Si vuole realizzare un programma che simuli il lancio di una moneta. Una possibile realizzazione in C è la seguente:

```
#include <time.h>
main()
{ time_t t;
    srand ((unsigned) time(&t));
    if (rand()%2) printf("TESTA\n");
    else printf("CROCE\n");
}
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL small
          .STACK
          .DATA
                  "TESTA", ODh, OAh, "$"
TESTA
          DB
CROCE
                  "CROCE", 0DH, 0AH, "$"
          DB
          .CODE
          .STARTUP
          MOV
                  AH, 2CH
          INT
                  21H
                               ; lettura in DX del timer di sistema
          TEST
                  DH, 1
                              ; bit 0 = 0 ?
                              ; No: va a lab t
          JNZ
                  lab_t
                  DX, CROCE
          LEA
                              ; Sì: copia in DX l'offset di CROCE
          JMP
                  video
                  DX, TESTA
lab t:
                               ; copia in DX l'offset di TESTA
          LEA
video:
          MOV
                  AH, 09H
          INT
                  21H
                               ; visualizza su video
          .EXIT
          END
```

Esercizio: Somma dei numeri pari e dei numeri dispari.

Si vuole realizzare un frammento di programma che esegua la somma dei valori assoluti di tutti i numeri pari e di tutti i numeri dispari contenuti in un vettore di numeri interi. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
#include <math.h>
main()
{ int vett[10], i, pari, dispari;
    ...
    for (i=pari=dispari=0 ; i<10 ; i++)
        if (vett[i] & 1) dispari += abs(vett[i]);
        else pari += abs(vett[i]);
}</pre>
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
          EQU
                   10
           .MODEL
                  small
           .DATA
VETT
          DW
                   LUNG DUP (?)
PARI
          DW
DISPARI
          DW
                   2
           .CODE
          MOV
                   CX, LUNG
                  PARI, 0 ; azzeramento della variabile PARI
DISPARI, 0 ; azzeramento della
          XOR
                   SI, SI
                               ; azzeramento del registro SI
          MOV
                                ; azzeramento della variabile DISPARI
          MOV
ciclo:
          MOV
                   AX, VETT[SI] ; copia in AX dell'elemento del vettore
                   AX, 0
                                ; AX > 0 ?
          CMP
          JNL
                   tst
                                ; Sì: va a tst
          NEG
                   AX
                               ; complemento a 2 di AX
                               ; bit 0 = 0 ?
          TEST
tst:
                  AX, 1
                               ; No: va a dispa
          JNZ
                   dispa
                  PARI, AX
          ADD
                               ; PARI = PARI + AX
          JMP
                  continua
                  DISPARI, AX ; DISPARI = DISPARI + AX
dispa:
          ADD
continua: ADD
                  SI, 2
                                ; scansione del vettore
          LOOP
                  ciclo
```

11.2. Le istruzioni di scorrimento

Le istruzioni di scorrimento permettono di modificare la posizione dei bit all'interno di una parola, spostandoli verso sinistra o verso destra di un numero definito di posizioni, e possono essere classificate in:

- istruzioni di *shift*, in cui l'ultimo bit nella direzione dello scorrimento è copiato nel flag CF ed il primo bit è posto a 0 o ad un valore uguale a quello del bit di segno;
- istruzioni di *rotazione*, in cui l'ultimo bit nella direzione della rotazione viene copiato al posto del primo bit.

Il formato delle istruzioni di scorrimento è il seguente:



OPCODE operando, conteggio

OPCODE è il nome di una istruzione di scorrimento; il campo *operando* può essere o un registro oppure una locazione di memoria; il campo *conteggio* può essere od il valore immediato 1 oppure il registro CL.

A partire dall'80186 è possibile utilizzare come conteggio qualunque valore immediato.

11.2.1. Le istruzioni di shift

Le istruzioni di shift permettono di eseguire lo scorrimento verso sinistra o verso destra di un determinato numero di posizioni. Esse sono:

- SHL (SHift logical Left);
- SHR (SHift logical Right);
- **SAL** (Shift Arithmetic Left);
- SAR (Shift Arithmetic Right).

Le istruzioni SHL e SHR

Le istruzioni SHL e SHR (Fig. 11.5) eseguono rispettivamente lo scorrimento a sinistra e a destra di un operando. Il loro formato è il seguente:



SHL operando, conteggio SHR operando, conteggio

L'istruzione SHL esegue lo scorrimento a sinistra del contenuto dell'operando di un numero di posizioni pari al valore di conteggio.

L'istruzione SHR esegue lo scorrimento a destra del contenuto dell'operando di un numero di posizioni pari al valore di conteggio.

L'ultimo bit in uscita viene copiato nel flag CF; tutte le posizioni vuote vengono caricate con bit di valore 0. Le istruzioni SHL e SHR aggiornano il valore di tutti i flag di stato (tranne AF).

Uno degli usi principali delle istruzioni di *shift* è quello di eseguire operazioni di moltiplicazione o divisione per potenze di due su numeri senza segno. Lo *shift* a destra di n posizioni è equivalente alla divisione per 2^n ; lo *shift* a sinistra di n posizioni è equivalente alla moltiplicazione per 2^n .

Esempi

Il seguente frammento di codice divide per 8 il contenuto della variabile DATO:

```
MOV CL, 3
SHR DATO, CL
```

Il seguente frammento di codice esegue la stessa operazione su un processore 80386:


```
.386
...
SHR DATO, 3
```

Il seguente frammento di codice moltiplica per 16 il contenuto della variabile DATO:

```
MOV CL, 4
SHL DATO, CL
```

Il seguente frammento di codice esegue la stessa operazione su un processore 80386:

```
.386
...
SHL DATO, 4
```



Esercizio: Isolamento e spostamento di un campo di bit.

Si vuole realizzare un frammento di programma che esegua la selezione dei bit 3, 4 e 5 in una parola da 8 bit e che posizioni tali bit nella parte bassa della parola, azzerando i 5 bit più significativi. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
main()
{
  char dato;
    ...
  dato &= 0x38;
  dato >>= 3;
    ...
}
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.386
.MODEL small
.DATA

DATO DB ?
.CODE
...
MOV AL, DATO ; copia in AL della variabile DATO
AND AL, 00111000B ; selezione dei bit 3, 4 e 5
SHR AL, 3 ; scorrimento a destra di 3 posizioni
MOV DATO, AL ; copia di AL in DATO
...
```

Esercizio: Calcolo dell'area di un triangolo (I versione).

Si vuole realizzare un frammento di programma che esegua il calcolo dell'area di un triangolo. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
main()
{
int base, altezza, area;
    ...
    area = (base * altezza) >> 1;
    ...
}
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL small
                  .DATA
BASE
                  DB
ALTEZZA
                 DB
                                ?
AREA
                 DW
                  . CODE
                  . . .
                               AL, BASE ; copia in AL della variabile BASE
ALTEZZA ; AX = BASE * ALTEZZA
AX, 1 ; divisione per 2
AREA, AX ; copia di AX nella variabile AREA
                  MOV
                  MUL
                  SHR
                  MOV
```

Le istruzioni SAL e SAR

Le istruzioni SAL e SAR (Fig. 11.6) permettono di eseguire operazioni di moltiplicazione e divisione tra un numero intero con segno ed una potenza di 2. Il loro formato è il seguente:

```
SAL operando, conteggio
SAR operando, conteggio
```

L'istruzione SAL esegue lo spostamento verso sinistra dei bit dell'operando di un numero di posizioni pari al valore del campo conteggio; i bit vuoti a destra sono riempiti di bit a 0.

L'istruzione SAR esegue lo spostamento verso destra dei bit dell'operando di un numero di posizioni pari al valore del campo conteggio; i bit vuoti a sinistra sono riempiti di bit pari al valore del bit più significativo dell'operando.

Le istruzioni SAL e SAR aggiornano il valore di tutti i flag di stato (tranne AF).


L'istruzione SAL permette di eseguire l'operazione di moltiplicazione di un numero intero con

segno per una potenza di 2. In una moltiplicazione i bit bassi sono azzerati sia per numeri negativi che per numeri positivi. Eseguendo l'istruzione SAL l'ultimo bit in uscita viene copiato nel flag CF. L'istruzione SAL è del tutto equivalente all'istruzione SHL.

L'istruzione SAR permette di eseguire l'operazione di divisione di un numero intero con segno per una potenza di 2. Per effettuare correttamente l'operazione di divisione occorre eseguire l'estensione del segno verso il bit più significativo, ossia per ogni shift a destra deve essere caricato un 1 nel caso di numero negativo ed uno 0 nel caso di numero positivo. Per ogni shift a destra il bit meno significativo viene copiato nel flag CF.

Esempio

La seguente istruzione esegue la divisione per 8 della variabile DATO di tipo intero con segno:




11.2.2. Le istruzioni di rotazione

Le istruzioni di rotazione permettono di far ruotare il contenuto di un operando. Esse sono:

- ROR (*ROtate Right*);
- ROL (*ROtate Left*);
- RCR (Rotate Right through Carry);
- **RCL** (*Rotate Left through Carry*).

Le istruzioni ROR e ROL

Le istruzioni ROR e ROL (Fig. 11.7) permettono di eseguire la rotazione del contenuto di un operando. Il loro formato è il seguente:



Nelle istruzioni ROR e ROL l'ultimo bit in uscita viene copiato nel flag CF; in particolare in una rotazione a destra (ROR) in CF è copiato il bit meno significativo, mentre in una rotazione a sinistra (ROL) in CF è copiato il bit più significativo. Le istruzioni ROR e ROL aggiornano esclusivamente il valore dei flag CF e OF.

Esercizio: Scambio tra il contenuto dei nibble in un byte.

Si vuole realizzare un frammento di programma che esegua lo scambio tra il *nibble* meno significativo (4 bit bassi) ed il nibble più significativo (4 bit alti) all'interno di un byte. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
main()
{
    char numero1, numero2, temp;
    ...
        temp = (numero1 & 0xF0);
        numero2 = (numero1 << 4);
        temp >>= 4;
        numero2 |= temp;
    ...
}
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.386
.MODEL small
.DATA

NUMERO1 DB ?
NUMERO2 DB ?
...
.CODE
...
MOV AL, NUMERO1 ; copia della variabile NUMERO1 in AL
ROL AL, 4 ; rotazione a sinistra di 4 bit
MOV NUMERO2, AL ; copia di AL nella variabile NUMERO2
```

Le istruzioni RCR e RCL

Le istruzioni RCR e RCL (Fig. 11.7) permettono di eseguire la rotazione del contenuto di un operando utilizzando il flag CF come bit aggiuntivo; il loro formato è il seguente:

```
RCR operando, conteggio
RCL operando, conteggio
```

Nelle istruzioni RCR e RCL il bit di carry è considerato un bit aggiuntivo che partecipa alla rotazione.

Con RCR la rotazione avviene come se il flag CF fosse un bit in più posto alla destra della parola da ruotare; con RCL la rotazione avviene come se il flag CF fosse un bit in più posto alla sinistra della parola da ruotare. Le istruzioni RCR e RCL aggiornano esclusivamente il valore dei flag CF e OF.

Esercizio: Divisione per 16 di una parola da 32 bit.


Si vuole realizzare un frammento di programma che esegua la divisione per 16 di un numero intero memorizzato su 32 bit. La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL
                  small
           .DATA
NUMERO
          DD
                   ?
          .CODE
          MOV
                  CX, 4
ciclo:
          SHR
                  WORD PTR NUMERO+2,1 ; divisione per 2 della word alta
                                       ; il bit 16 viene copiato in CF
                                        ; rotazione a destra di 1 bit
          RCR
                  WORD PTR NUMERO, 1
                                        ; CF viene copiato nel bit 15
          LOOP
                   ciclo
          . . .
```

Esercizio: Calcolo dell'area di un triangolo (II versione).

Si mostra ora una seconda versione del frammento di programma che esegue il calcolo dell'area di un triangolo. La base, l'altezza e l'area sono variabili di tipo word ed il programma verifica che il calcolo dell'area non produca *overflow*. La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL small
           .DATA
BASE
          DW
ALTEZZA
          DW
                  ?
                  ?
AREA
          DW
          . CODE
                              ; copia in AX della variabile BASE
          MOV
                  AX, BASE
          MUL
                  ALTEZZA
                              ; DX,AX = BASE * ALTEZZA
                  DX, 1
          SHR
                              ; carico CF con il bit 0 di DX
                  AX, 1
DX, 0
error
                               ; divisione per 2 e copia di CF nel bit 15
          RCR
          CMP
                               ; DX = 0 ?
                               ; Sì: overflow nella moltiplicazione
          JNE
          VOM
                  AREA, AX
                               ; copia di AX nella variabile AREA
                               ; istruzioni di gestione dell'overflow
error:
```



12. Le istruzioni per la manipolazione di stringhe

12.1. Introduzione

L'architettura x86 possiede un gruppo di istruzioni per la manipolazione di *stringhe*, ossia di sequenze contigue di byte o word. Tali istruzioni permettono di eseguire in maniera efficiente operazioni quali lo spostamento di un blocco di dati da un'area di memoria ad un'altra, la ricerca di un valore all'in-terno di un blocco, la scrittura di un blocco con un valore costante, ecc.

In particolare, le operazioni permesse sono la *copiatura* da una stringa sorgente ad una destinazione, il *confronto* tra due stringhe, la *ricerca* di un valore all'interno di una stringa e la *modifica* del contenuto di una stringa.

Tutte le istruzioni per la manipolazione delle stringhe hanno alcune caratteristiche simili:

- possono lavorare su una o due stringhe: le istruzioni per lo spostamento di un blocco e quelle per il confronto di due blocchi lavorano su due stringhe; quelle per la ricerca di un valore in un blocco, o per la scrittura di un valore costante in tutti gli elementi di un blocco, lavorano su una stringa;
- i due registri (uno per le istruzioni che lavorano su una sola stringa) utilizzati come indici all'interno delle due stringhe vengono automaticamente aggiornati al termine dell'operazione elementare, in modo da puntare ciascuno all'elemento successivo all'interno della rispettiva stringa;
- ciascuna istruzione esegue una singola operazione, lavorando su un singolo elemento alla volta; il processore fornisce tuttavia un meccanismo per la ripetizione di ogni istruzione o per un numero prefissato di volte o fino al verificarsi di una determinata condizione.

12.1.1. Preparazione dei registri

Tutte le istruzioni per la manipolazione delle stringhe richiedono che:

• la prima stringa (denominata *sorgente*) si trovi nel *segmento di dato* puntato da DS ed il registro SI memorizzi l'*indirizzo di offset* dell'elemento da elaborare all'interno della sequenza;

• l'eventuale seconda stringa (denominata *destinazione*) si trovi nel *segmento extra di dato* puntato da ES ed il registro DI memorizzi l'*indirizzo di offset* dell'elemento da elaborare.

Prima di utilizzare un'istruzione per la manipolazione di stringhe occorre quindi inizializzare opportunamente i registri coinvolti.

Data ed Extra Segment coincidenti

Se i dati sono contenuti in un unico segmento di dato, le operazioni da fare per predisporre i registri per la manipolazione delle stringhe sono le seguenti:

- copiare il contenuto del registro DS nel registro ES in modo da far coincidere i due segmenti;
- copiare gli offset delle due stringhe nei registri SI e DI.

Esempio

Il seguente frammento di codice prepara i registri per la manipolazione delle stringhe STR1 ed STR2 memorizzate nel segmento di dato. Per copiare il contenuto di DS in ES è stato utilizzato lo *stack*:

```
.MODEL
                     small
LUNG
           EOU
                     100
            .DATA
STR1
           DB
                     LUNG DUP (?)
STR2
           DB
                     LUNG DUP (?)
            . CODE
           PUSH
                     DS
                     ES
           POP
                                         ; caricamento del registro ES
                     SI, STR1
                                         ; caricamento in SI dell'indirizzo
            LEA
                                         ; di partenza della stringa STR1
                                         ; caricamento in DI dell'indirizzo
           LEA
                     DI, STR2
                                         ; di partenza della stringa STR2
```

Data ed Extra Segment separati

In programmi complessi i dati sono suddivisi su più segmenti ed in generale i registri DS ed ES contengono indirizzi di segmenti diversi.

La condizione di *default* prevista dal processore è quella di avere la stringa sorgente nel segmento di *dato* e la stringa destinazione nel segmento *extra*: in questo caso per caricare i registri SI e DI basta eseguire l'istruzione LEA.

Esempio

Il seguente frammento di codice predispone i registri di indice SI e DI per la manipolazione delle stringhe STR1 (memorizzata nel segmento di dato) ed STR2 (memorizzata nel segmento *extra* di dato):

```
.MODEL
                     compact
                                          ; un segmento di codice
                                          ; più segmenti di dato
LUNG
            EQU
                     100
            .FARDATA segm1
STR1
                     LUNG DUP (?)
            DB
            .FARDATA segm2
STR2
                     LUNG DUP (?)
            DB
            . CODE
            ASSUME DS:segm1, ES:segm2
            LEA
                     SI, STR1
            LEA
                     DI, STR2
```

Nel caso in cui la stringa destinazione si trovi nel segmento di dato occorre far coincidere temporaneamente il contenuto dei registri ES e DS, salvando il precedente valore di ES. Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

- 1. salvare il contenuto di ES;
- 2. copiare il contenuto di DS in ES;
- 3. eseguire l'istruzione di manipolazione sulla stringa;
- 4. ripristinare il contenuto di ES.

Il registro ES può essere salvato nello *stack* ed il suo caricamento effettuato tramite l'istruzione LES.

Esempio

Nel frammento di codice seguente si fa l'ipotesi che i registri DS ed ES contengano indirizzi di segmento diversi e che le stringhe STR1 ed STR2 siano entrambe memorizzate nel segmento di dato indirizzato da DS. La doubleword STRADD contiene l'indirizzo completo della stringa destinazione; l'istruzione LES copia l'indirizzo di segmento in ES e l'indirizzo di offset in DI.

```
.model
                     compact
                                          ; un segmento di codice
                                          ; più segmenti di dato
LUNG
            EOU
                     100
            .FARDATA segm1
STR1
            DB
                    LUNG DUP (?)
STR2
            DB
                     LUNG DUP (?)
STRADD
            DD
                     STR2
            .FARDATA segm2
            . CODE
            ASSUME
                     DS:segm1, ES:segm2
            PUSH
                     ES
                                         ; salvataggio di ES
                     SI, STR1
                                         ; caricamento di SI
                     DI, STRADD
            LES
                                         ; caricamento di DI e ES
                                         ; istruzioni di manipolazione
            . . .
            POP
                     ES
                                         ; ripristino di ES
```

12.1.2. La ripetizione delle istruzioni per la manipolazione di stringhe

Ogni istruzione per la manipolazione di stringhe opera su un singolo elemento della stringa (byte o word) per volta. Per elaborare l'intera stringa occorre eseguire un ciclo che permetta di ripetere l'istruzione di manipolazione per tutti gli elementi della stringa stessa. Il processore mette a disposizione una classe di istruzioni utili per implementare i cicli per la manipolazione delle stringhe:

- **REP** (*REPeat string operation*);
- **REPE** (*REPeat string operation while Equal*)
- **REPNE** (*REPeat string operation while Not Equal*).

Queste istruzioni vengono utilizzate in abbinamento con una delle istruzioni di manipolazione ed appaiono sulla stessa riga del codice. Il loro formato è il seguente:

```
REP string_istruz
REPE string_istruz
REPNE string_istruz
```

Ognuno di questi comandi ripete l'esecuzione dell'istruzione *string_istruz* per un numero di volte pari al contenuto del registro CX.

Le istruzioni REPE e REPNE possono essere utilizzate abbinate alle istruzioni di confronto e di ricerca presentate oltre: l'istruzione REPE ripete il ciclo finché il registro CX ha un valore diverso da 0 e le parole confrontate sono uguali (è utile per cercare una parola che non corrisponda ad un determinato valore); l'istruzione REPNE ripete il ciclo finché il registro CX ha un valore diverso da 0 e le parole confrontate sono diverse (è utile per cercare una parola che abbia un particolare valore).

Per usare le istruzioni REP, REPE e REPNE occorre dunque caricare il registro CX con la dimensione della stringa; analogamente a quanto avviene nel caso dell'istruzione LOOP, ad ogni esecuzione dell'istruzione di ripetizione il contenuto del registro CX viene decrementato di una unità. La differenza sostanziale tra l'istruzione LOOP e l'istruzione REP è che quest'ultima permette di ripetere un'unica istruzione di manipolazione di stringhe, mentre l'istruzione LOOP permette di ripetere una generica sequenza di istruzioni.

Esempio

Il seguente frammento di codice esegue un trasferimento di 100 byte dalla stringa STR1 alla stringa STR2, utilizzando l'istruzione MOVSB, che sposta un elemento dalla stringa sorgente a quella destinazione, aggiornando poi i due registri indice SI e DI:

```
.MODEL
                      small
LUNG
            EQU
                     100
            . DATA
STR1
            DB
                     LUNG DUP (?)
STR2
            DB
                     LUNG DUP (?)
            . CODE
            PUSH
                     DS
                     ES
            POP
                     SI, STR1
                                          ; caricamento del registro SI
            LEA
                     DI, STR2
            LEA
                                          ; caricamento del registro DI
            MOV
                     CX, LUNG
                                          ; caricamento del registro CX
            REP
                     MOVSB
                                          ; ripetizione dell'istruzione MOVSB
```

Tale frammento di codice è operativamente equivalente a quello seguente che fa uso dell'istruzione LOOP per controllare il ciclo di istruzioni:

```
. MODEL
                      small
LUNG
            EOU
                      100
            . DATA
STR1
                      LUNG DUP (?)
            DB
STR2
            DB
                      LUNG DUP (?)
            .CODE
            . . .
            PUSH
                      DS
            POP
                      ES
            LEA
                      SI, STR1
                                           ; caricamento del registro SI
            LEA
                      DI, STR2
                                          ; caricamento del registro DI
            MOV
                      CX, LUNG
                                           ; caricamento del registro CX
                                           ; copia da STR1 a STR2
ciclo:
            MOVSB
                      ciclo
            LOOP
```

12.1.3. Aggiornamento del contenuto dei registri indice

Le istruzioni per la manipolazione delle stringhe prevedono che i registri SI e DI contengano l'offset delle parole da elaborare. Quando si esegue ripetutamente una stessa istruzione di manipolazione, il contenuto dei registri è automaticamente aggiornato per indirizzare la parola successiva

nella stringa, in base al valore del *flag di direzione* (DF), contenuto nella PSW:

- se il flag DF vale 0, dopo ogni esecuzione dell'istruzione di manipolazione il contenuto dei registri di indice è incrementato di un'unità, per le stringhe di byte, o di due unità, per le stringhe di word;
- se il flag DF vale 1, dopo ogni esecuzione dell'istruzione di manipolazione il contenuto dei registri di indice è decrementato di un'unità, per le stringhe di byte, o di due unità, per le stringhe di word.

A seconda del valore del flag DF le operazioni sulle stringhe vengono quindi eseguite *in avanti* (*forward*) oppure *all'indietro* (*backward*). Il valore del flag DF può essere modificato mediante le due istruzioni STD e CLD, che lo forzano rispettivamente a 1 e a 0.

<u>Esempi</u>

Il seguente frammento di codice copia la stringa STR1 nella stringa STR2, con una scansione in avanti.

```
. MODEL
                       small
LUNG
                      100
            EOU
             . DATA
STR1
                      LUNG DUP (?)
            DB
STR2
                      LUNG DUP (?)
            DB
            . CODE
            PUSH
                      DS
            POP
                      ES
                      SI, STR1
            LEA
            LEA
                      DI, STR2
            MOV
                      CX, LUNG
            CLD
                                            : DF = 0: scansione in avanti
            REP
                      MOVSB
```

Il seguente frammento di codice copia la stringa STR1 nella stringa STR2 con una scansione all'indietro.

```
. MODEL
                      small
LUNG
                      100
            EOU
            .DATA
STR1
            DB
                      LUNG DUP (?)
                      LUNG DUP (?)
STR2
            DB
            .CODE
                      DS
            PUSH
            POP
                      ES
                      SI, STR1 + SIZE STR1 - TYPE STR1
            LEA
                      DI, STR2 + SIZE STR2 - TYPE STR2
            LEA
            MOV
                      CX, LUNG
                                           ; DF = 1: scansione all'indietro
            STD
            REP
                      MOVSB
```

I registri SI e DI devono essere inizializzati con l'indirizzo dell'ultimo elemento della stringhe STR1 ed STR2. L'istruzione MOVSB aggiorna il contenuto di SI e DI dopo la copiatura di ciascun byte; nel primo esempio DF vale 0 e MOVSB incrementa di una unità i registri di indice; nel secondo DF vale 1 e MOVSB decrementa di una unità i registri SI e DI.

È bene ricordarsi di aggiornare sempre il valore del flag DF prima di eseguire un ciclo di manipolazione di stringhe poiché non è garantito che il valore di DF sia mantenuto costante tra due cicli di manipolazione. Infatti effettuando la chiamata ad una funzione di libreria C non viene ripristinato il valore del flag DF precedente alla chiamata.

12.1.4. Riassunto delle operazioni necessarie per manipolare le stringhe

Le operazioni da compiere per l'esecuzione di un ciclo di istruzioni per la manipolazione di stringhe sono:

1. preparazione dei registri;

170

- 2. caricamento del registro CX con il numero di elementi della stringa;
- 3. aggiornamento del flag DF;
- 4. esecuzione dell'istruzione REP (o REPE o REPNE) abbinata all'opportuna istruzione di manipolazione.

12.2. Copiatura di una stringa

Le istruzioni MOVSB (MOVe Byte String) e MOVSW (MOVe Word String) permettono di copiare una stringa da un indirizzo sorgente ad un indirizzo destinazione. Il loro formato è il seguente:



L'istruzione MOVSB copia il byte avente indirizzo DS:SI nella locazione di memoria ES:DI.

L'istruzione MOVSW copia la word avente indirizzo DS:SI nella locazione di memoria ES:DI.

I registri SI e DI devono contenere, rispettivamente, l'offset della stringa sorgente e di quella destinazione. Ad ogni esecuzione dell'istruzione vengono aggiornati entrambi i registri di indice.

Esempio

Il seguente frammento di codice copia la stringa di word STR1 in STR2.

```
.MODEL
                      small
LUNG
            EQU
                      100
            . DATA
STR1
            DW
                      LUNG DUP (?)
STR2
            DW
                      LUNG DUP (?)
            . CODE
            PUSH
                      DS
                      ES
            POP
                      SI, STR1
            LEA
                                          ; caricamento di SI
                      DI, STR2
            LEA
                                           ; caricamento di DI
            MOV
                      CX, LUNG
                                          ; caricamento di CX
            CLD
                                          ; scansione in avanti
                      MOVSW
            REP
                                           ; ripetizione del trasferimento
            . . .
```

L'operazione di copiatura con scansione in avanti può causare errore nel caso in cui le due stringhe siano parzialmente "sovrapposte" in memoria. Si veda l'esempio seguente che illustra il meccanismo di errore.

Esempio

Supponiamo di avere due stringhe di lunghezza 100 byte i cui indirizzi di inizio distino 5 byte: siano, in altri termini, parzialmente sovrapposte:

```
.MODEL
                  small
                  100
LUNG
        EOU
DISP
        EQU
                  5
        .DATA
                  LUNG DUP (?)
STR
        DB
        DB
                  DISP DUP (?)
        . CODE
        PUSH
                  DS
        POP
                  ES
        LEA
                  SI, STR
                  DI, STR + DISP
        LEA
        MOV
                  CX, LUNG
        CLD
                                       ; scansione in avanti
        REP
                  MOVSB
```

Con l'esecuzione della prima istruzione MOVSB, il primo byte della stringa STR viene copiato nella locazione di indirizzo STR+5. Il precedente valore della stringa in STR+5 è modificato e dunque la copiatura è eseguita in maniera errata.

Una possibile soluzione consiste nell'eseguire la copiatura con una scansione all'indietro:

```
. MODEL
                    small
LUNG
                    100
        EOU
        .DATA
STR
        DB
                    LUNG DUP (?)
                    5 DUP (?)
        DB
        .CODE
                    SI, STR + SIZE STR - TYPE STR
        LEA
        LEA
                    DI, STR + SIZE STR - TYPE STR + 5
        MOV
                    CX, LUNG
        STD
                                      ; scansione all'indietro
        REP
                    MOVSB
```

In generale, il problema si pone solo quando la stringa sorgente e la stringa destinazione sono nello stesso segmento, si sovrappongono e la stringa sorgente comincia ad un indirizzo minore della stringa destinazione.

Riassumendo:

- se la stringa sorgente e la stringa destinazione non si sovrappongono, le istruzioni MOVSB e MOVSW non modificano la stringa sorgente;
- la copia con scansione in avanti non deve essere eseguita quando la stringa sorgente e la stringa destinazione sono nello stesso segmento, si sovrappongono e l'offset della stringa sorgente è inferiore all'offset di quella destinazione.

Esercizio: Inizializzazione di una stringa.

Si vuole realizzare un frammento di programma che esegua l'inizializzazione di una stringa replicando più volte una stessa sequenza di caratteri. Ad esempio il seguente programma in linguaggio C replica 20 volte la stringa "Ciao" nel vettore vett:

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
95
L1
          EOU
          .MODEL
                  small
          .DATA
                  "Ciao "
STRING
          DB
          EQU
                  $-STRING
          DB
                  L1 DUP(?)
          . CODE
          PUSH
                  DS
                  ES
          POP
                  SI, STRING
          LEA
                                       ; stringa sorgente
                  DI, STRING + L2
          T.F.A
                                        ; stringa destinazione
          MOV
                  CX, L1
                                        ; dimensione della stringa
                                        ; destinazione
          CLD
                                        ; scansione in avanti
                  MOVSB
          REP
                                        ; ciclo di trasferimento di byte
```

Per risolvere questo problema è stata utilizzata la seguente tecnica: la stringa sorgente è inizialmente caricata con il contenuto della sequenza da replicare; il registro DI è inizializzato con l'indirizzo successivo all'ultimo elemento della sequenza. Eseguendo la copia *in avanti* dalla stringa sorgente alla stringa destinazione si ha una replica del contenuto della sequenza.

12.3. Confronto tra stringhe

Le istruzioni **CMPSB** (*CoMPare Byte String*) e **CMPSW** (*CoMPare Word String*) permettono di confrontare due stringhe tra loro. L'istruzione CMPSB si usa per stringhe di byte, mentre la CMPSW per stringhe di word.



I registri SI e DI contengono, rispettivamente, l'indirizzo di offset della prima e della seconda stringa. Ad ogni esecuzione di una delle due istruzioni viene effettuato il confronto tra le locazioni di memoria aventi indirizzo DS:SI ed ES:DI.

L'istruzione di confronto viene tipicamente usata congiuntamente alle istruzioni REPE o REPNE, in particolare si usa REPE per verificare se le due stringhe sono uguali e si usa REPNE se sono diverse. Il ciclo di confronto termina nel caso in cui la stringa sia terminata (il registro CX ha valore

nullo), oppure qualora sia stata trovata una disuguaglianza (con REPE) od una uguaglianza (con REPNE).

<u>Esempi</u>

Il seguente frammento di codice esegue un confronto tra le due stringhe STR1 ed STR2; il confronto termina non appena viene riscontrata una differenza:

```
. MODEL
                       small
LUNG
            EOU
                      100
             .DATA
                      LUNG DUP (?)
STR1
            DB
STR2
            DB
                      LUNG DUP (?)
             .CODE
            PUSH
                      DS
            POP
                      ES
                      SI, STR1
            LEA
            LEA
                      DI, STR2
            MOV
                      CX, LUNG
            CLD
                       CMPSB
            REPE
```

Il seguente frammento di codice mostra un ciclo di confronto tra le due stringhe STR1 ed STR2; il confronto termina non appena viene riscontrata una uguaglianza tra due elementi:

```
.MODEL
                       small
LUNG
            EQU
                      100
             . DATA
                      LUNG DUP (?)
STR1
            DB
STR2
            DB
                      LUNG DUP (?)
             . CODE
            PUSH
                      DS
            POP
                      ES
            LEA
                      SI, STR1
                      DI, STR2
            LEA
            MOV
                      CX, LUNG
            CLD
            REPNE
                      CMPSB
```

A confronto terminato, bisogna essere in grado di distinguere tra le due condizioni di terminazione: poiché ogni esecuzione dell'istruzione di confronto aggiorna i flag, analizzando lo stato del flag ZF è possibile determinare se la condizione di uguaglianza è stata verificata oppure no. In particolare si è soliti ricorrere ad un'istruzione di salto condizionato: JE per saltare se il confronto ha dato esito positivo, JNE nel caso contrario.

Esempio

Il frammento di codice seguente esegue un confronto tra due stringhe; se esse sono uguali, il contenuto del registro AX è azzerato, altrimenti in AX viene caricato il valore 1.

```
LUNG
            EQU
                      100
             .DATA
                      LUNG DUP (?)
STR1
            DB
STR2
            DB
                      LUNG DUP (?)
             . CODE
            PUSH
                      DS
            POP
                      ES
                      SI, STR1
            LEA
            LEA
                      DI, STR2
                      CX, LUNG
            MOV
            CLD
            REPE
                      CMPSB
                      lab1
                                           ; gli ultimi elementi confrontati
            JE
                                            ; sono uguali ? Sì: va a lab1
            MOV
                      AX, 1
                                            ; No: AX = 1
                      lab2
            JMP
                                            ; AX = 0
lab1:
            XOR
                      AX, AX
lab2:
```

All'uscita del ciclo è normalmente utile conoscere quale parola ha causato la terminazione. Tale informazione è contenuta nel registro di indice SI. Poiché esso viene aggiornato alla fine di ciascun confronto, all'uscita del ciclo esso contiene l'offset della parola successiva a quella che ha causato la terminazione. È necessario dunque modificare opportunamente il registro SI per accedere alla parola che ha causato la terminazione. In particolare, nel caso di scansione in avanti, occorre decrementarne il contenuto di un'unità per stringhe di byte e di due unità per stringhe di word; nel caso di scansione all'indietro il contenuto di SI deve invece essere incrementato di un'unità per stringhe di byte e di due unità per stringhe di word.

Esempio

Il seguente frammento di codice esegue il confronto tra due stringhe; se le due stringhe sono uguali il registro AL viene azzerato, altrimenti in AL viene copiato il valore dell'elemento della seconda stringa che ha causato la terminazione del ciclo.

```
. MODEL
                      small
LUNG
                      100
            EQU
            .DATA
STR1
            DB
                      LUNG DUP (?)
STR2
            DB
                      LUNG DUP (?)
            . CODE
             . . .
            PUSH
                      DS
            POP
                      ES
                      SI, STR1
            LEA
                      DI, STR2
            LEA
                      CX, LUNG
            MOV
            CLD
                      CMPSB
            REPE
            JΕ
                      lab1
                                            ; stringhe uguali ?
            DEC
                      DI
                                            ; No: decrementa DI
                                            ; copia in AL l'elemento di STR2
            MOV
                      AL, [DI]
                                            ; che ha causato la fine del ciclo
            JMP
                      lab2
lab1:
            XOR
                      AL, AL
                                            ; Sì: azzera il registro AL
lab2:
```

12.4. Scansione di una stringa

Le istruzioni **SCASB** (*SCAn Byte String*) e **SCASW** (*SCAn Word String*) permettono di scandire una stringa per ricercare un valore specifico. L'istruzione SCASB si usa per stringhe di byte, la SCASW per stringhe di word. Il loro formato è il seguente:



Queste istruzioni sono simili alle istruzioni di confronto, con la differenza che esse elaborano solo una stringa e confrontano ciascun elemento con un determinato valore. L'istruzione SCASB usa i registri AL e DI, mentre l'istruzione SCASW usa i registri AX e DI. I registri AL ed AX contengono il valore da confrontare, mentre DI contiene l'offset della stringa da scandire. Ad ogni esecuzione dell'istruzione SCASB (o SCASW) viene effettuato il confronto tra il contenuto della locazione di memoria avente indirizzo ES:DI ed il contenuto del registro accumulatore.

Anche le istruzioni SCASB e SCASW utilizzano le istruzioni REPE e REPNE per generare il ciclo: REPE per cercare un valore diverso dal contenuto dei registri AL ed AX, REPNE per cercare un valore coincidente. Il ciclo di scansione termina al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1. la stringa è terminata (il registro CX ha valore nullo)
- 2. è stata trovata una disuguaglianza (nel caso dell'istruzione REPE) o un'uguaglianza (nel caso dell'istruzione REPNE) tra il contenuto del registro *accumulatore* e la stringa indirizzata da DI.

Esercizio: Ricerca del primo carattere alfabetico in una stringa di caratteri.

Si realizzi un frammento di programma in grado di scandire una stringa di caratteri, visualizzandone il primo carattere diverso dal carattere *spazio*. Una possibile soluzione in C è la seguente:

Una possibile soluzione in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL small
          .DATA
STRING
          DB
                         Fatti non foste a viver come bruti ..."
                  $-STRING
LUNG
          EQU
ST_ADD
                  STRING
          DD
          . CODE
                               ; copia in AL del carattere da confrontare
                  AL, ""
          MOV
          LES
                  DI, ST_ADD ; copia in DI dell'offset di STRING
                              ; copia in ES dell'indirizzo di segmento
                              ; copia in CX della lunghezza di STRING
          MOV
                  CX, LUNG
          CLD
                               ; scansione in avanti
          REPE
                  SCASB
                              ; finché elemento di STRING = " "
                  esci
          JE
                              ; elemento di STRING = " " ?, Si: va a esci
          DEC
                  DI
                              ; No: decrementa registro indice
                  DL, [DI] ; copia in DL il valore diverso AH, 02H ; visualizza su video
          MOV
          MOV
                  21H
          INT
esci:
```

Esercizio: Ricerca del codice terminatore di un vettore di interi.

Si realizzi un frammento di programma che scandisca un vettore di interi alla ricerca del codice terminatore -1; se tale codice manca deve essere visualizzato un messaggio di errore. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:


```
#include <stdio.h>
main()
{
    char found = 0;
    int i, string[100];
    ...
    for (i=0 ; i<100 ; i++)
        if (string[i] == -1)
            {
            found = 1;
            break;
            }
        if (!found)
            printf("Manca il codice terminatore\n");
        ...
}</pre>
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
EQU
                  100
LUNG
EOS
          EQU
                  -1
          .MODEL
                  small
          .DATA
                  LUNG DUP (?)
STRING
          DW
ST ADD
          DD
ER MSG
          DB
                  "Manca il codice terminatore", ODH, OAH, "$"
          . CODE
          MOV
                  AX, EOS
                               ; copia in AX il valore -1
          LES
                  DI, ST_ADD
                               ; copia in DI dell'offset di STRING
                               ; copia in ES dell'indirizzo di segmento
          MOV
                  CX, LUNG
                               ; copia in CX della lunghezza di STRING
          CLD
                               ; scansione in avanti
                  SCASW
          REPNE
                               ; finché elemento di STRING ≠ -1
          JΕ
                  esci
                               ; elemento di STRING = -1 ?
                  DX, ER_MSG ; No: stampa messaggio di errore
          LEA
          MOV
                  AH, 09H
          INT
                  21H
                               ; Si: esci
esci:
```

12.5. Inizializzazione di una stringa

Le istruzioni **STOSB** (*STOre Byte String*) e **STOSW** (*STOre Word String*) permettono di inizializzare tutti gli elementi di una stringa ad un determinato valore. Il loro formato è il seguente:



I registri AL ed AX contengono il valore con cui deve essere inizializzata la stringa (AL per l'istruzione SCASB e AX per l'istruzione SCASW); il registro DI contiene l'offset della stringa destinazione. Le istruzioni in esame copiano il valore contenuto nei registri AL (od AX) nella locazione di memoria avente indirizzo ES:DI. Ogni esecuzione aggiorna il valore del registro DI coerentemente con il valore del flag DF:

- se il flag DF vale 0, il registro DI è incrementato di un'unità (istruzione SCASB) o di due unità (SCASW);
- se il flag DF vale 1, il registro DI è decrementato di una unità (istruzione SCASB) o di due unità (SCASW).

Esercizio: Inizializzazione di una stringa di caratteri.

Si realizzi un frammento di programma che scriva il carattere *spazio* in tutti gli elementi di una stringa. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
          EOU
                  25
          .MODEL small
          .DATA
STR
          DB
                  LUNG DUP(?)
ST ADD
                  STR
          . CODE
          . . .
                  AL, ""
          MOV
                                  ; copia in AL del carattere spazio
                  DI, ST_ADD
                                  ; copia in DI dell'offset di STR
          LES
                                  ; copia in ES dell'indirizzo di segmento
          MOV
                  CX, LUNG
                                  ; copia in CX della dimensione di STR
                                  ; scansione in avanti
          CLD
                  STOSB
          REP
                                  ; ciclo di scansione di STR
```

12.6. Elaborazione di una stringa

Le istruzioni **LODSB** (*LOaD Byte String*) e **LODSW** (*LOaD Word String*) permettono di copiare un elemento di una stringa rispettivamente nei registri AL e AX. Il loro formato è il seguente:

```
LODSB
LODSW
```

Il registro SI contiene l'offset della stringa sorgente. L'effetto di queste istruzioni è quello di copiare il contenuto della locazione di memoria avente indirizzo DS:SI o in AL (istruzione LODSB) o in AX (istruzione LODSW). Ogni esecuzione aggiorna il valore del registro SI, coerentemente con il valore del flag DF:

- se il flag DF vale 0, il registro SI è incrementato di una unità (istruzione LODSB) e di due unità (LODSW);
- se il flag DF vale 1, il registro SI è decrementato di una unità (istruzione LODSB) e di due unità (LODSW).

Queste istruzioni sono utili, in coppia con le istruzioni STOSB e STOSW per eseguire una stessa operazione su tutti gli elementi di una stringa.

Lo schema di funzionamento è il seguente:

- 1. si copia l'offset della stringa sorgente in SI;
- 2. si copia l'offset della stringa destinazione in DI;

- 3. si copia la lunghezza della stringa in CX;
- 4. si aggiorna il flag DF;
- 5. per ogni parola della stringa sorgente:
 - si copia la parola della stringa sorgente nel registro AL (o AX);
 - si elabora il contenuto del registro;
 - si copia il contenuto del registro AL (o AX) nella stringa destinazione.

Esercizio: Conteggio del numero di spazi in una stringa di caratteri.

Si realizzi un frammento di programma che conti il numero di spazi inclusi in una stringa di caratteri. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
main()
{
  char sorg[100];
  int i, count = 0;
  ...
  for (i=0 ; i<100 ; i++)
        if (sorg[i] == ' ') count++;
    ...
}</pre>
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
T.IING
            EOU
                     100
            .MODEL small
            .DATA
SORG
            DB
                     LUNG DUP (?)
            . CODE
                    SI, SORG ; inizializzazione di SI
CX, LUNG ; inizializzazione di CX
BX, BX ; BX: contatore di spazi
            LEA
                                   ; inizializzazione di CX ; BX: contatore di spazi inizializzato a 0
            VOM
            XOR
            CLD
                                    ; scansione in avanti
ciclo:
           LODSB
                                    ; copia in AL l'elemento di SORG
                     AL, ''
            CMP
                                   ; AL = ' ' ?
            JNE
                     next
                                    ; No: va a next
                                    ; Sì: incrementa BX
            INC
                     BX
                                     ; CX = 0 ?, No: va a ciclo
                     ciclo
            LOOP
next:
                                     ; Sì: fine
```

Esercizio: Copia di un vettore di interi ed azzeramento dei termini negativi.

Si vuole realizzare un frammento di programma che trasferisca un vettore di interi da una zona di memoria ad un'altra, con la condizione che i termini negativi siano trasformati in termini di valore nullo. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
main()
{
int sorg[100], dest[100], i;
...
for (i=0 ; i<100 ; i++)
    if (sorg[i] < 0) dest[i] = 0;
    else dest[i] = sorg[i];
...
}</pre>
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
          EQU
                  100
          .MODEL
                 small
          .DATA
                  LUNG DUP (?)
SORG
          DW
DEST
          DW
                  LUNG DUP (?)
ST_ADD
          DD
                  DEST
          .CODE
          LEA
                  SI, SORG
                              ; inizializzazione di SI
                  DI, ST_ADD ; inizializzazione di DI ed ES
          LES
          MOV
                  {\tt CX}, {\tt LUNG} ; inizializzazione di {\tt CX}
          CLD
                               ; scansione in avanti
ciclo:
          LODSW
                               ; copia in AX l'elemento di SORG
                  AX, 0
          CMP
                              ; AX < 0 ?
          JNL
                  lab
                              ; No: va a lab
          XOR
                  AX, AX
                              ; Sì: azzera il registro AX
lab:
          STOSW
                               ; copia in DEST il contenuto di AX
                  ciclo
                               ; CX = 0 ?, No: va a ciclo
          LOOP
                               ; Sì: fine
          . . .
```

Esercizio: Conversione da caratteri minuscoli a caratteri maiuscoli.

Si realizzi un frammento di programma che trasferisca una stringa di caratteri da un'area di memoria sorgente ad una destinazione, eseguendo la conversione dei caratteri alfabetici da minuscoli a maiuscoli. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
main()
{
  char sorg[100], dest[100];
  int i;
  ...
  for (i=0; i<100; i++)
      if ((sorg[i] <= 'z') && (sorg[i] >= 'a'))
           dest[i] = sorg[i] + 'A'- 'a';
      else
           dest[i] = sorg[i];
  ...
}
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
EQU
                    100
LUNG
           .MODEL
                    small
           .DATA
                    LUNG DUP (?)
SORG
           DB
                    LUNG DUP (?)
DEST
           DB
ST ADD
           DD
                    DEST
           .CODE
           LEA
                    SI, SORG
                                 ; inizializzazione di SI
           LES
                    DI, ST_ADD ; inizializzazione di DI e ES
           MOV
                    CX, LUNG ; inizializzazione di CX
           CLD
                                  ; scansione in avanti
                                  ; copia in AL l'elemento di SORG
ciclo:
           LODSB
                   AL, 'z' ; AL <= 'z' ?

copia ; No: va a copia

AL, 'a' ; Sì, AL >= 'a' ?

copia ; No: va a copia
           CMP
           JNLE
           CMP
           JNGE
                    AL, 'A'-'a' ; conversione da minuscolo a maiuscolo
           ADD
                                  ; copia in DEST il contenuto di AL
copia:
           STOSB
           LOOP
                    ciclo
                                  ; CX = 0 ?, No: va a ciclo
                                   ; Sì: fine
```

Esercizio: Eliminazione degli spazi in una stringa.

Si realizzi un frammento di programma che copi una stringa di caratteri da una zona di memoria sorgente ad una destinazione, senza copiare gli spazi. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
main()
{
  char sorg[100], dest[100];
  int i;
  ...
  for (i=0,j=0 ; i<100 ; i++)
        if (sorg[i] != ' ')
            dest[j++] = sorg[i];
  ...
}</pre>
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
          EQU
                  100
          .MODEL
                 small
          .DATA
SORG
          DB
                  LUNG DUP (?)
                  LUNG DUP (?)
DEST
          DB
          .CODE
          PUSH
                  DS
          POP
                  ES
                               ; caricamento del registro ES
                  SI, SORG
                            ; inizializzazione di SI
          LEA
                              ; inizializzazione di DI
          LEA
                  DI, DEST
          MOV
                  CX, LUNG
                               ; inizializzazione di CX
          CLD
                               ; scansione in avanti
ciclo:
          LODSB
                               ; copia in AL l'elemento di SORG
                              ; AL ≠ ' ' ?
                  AL, ''
          CMP
          JΕ
                  scans
                               ; No: va a scans
                              ; Sì: copia in DEST il contenuto di AL
          STOSB
                  ciclo
          LOOP
                              ; CX = 0 ?, No: va a ciclo
scans:
                               ; Sì: fine
          . . .
```

12.7. Istruzioni con operandi

Ogni istruzione per la manipolazione di stringhe ha un'equivalente istruzione, con suffisso **S** (al posto di SB o SW), caratterizzata dall'avere uno o due operandi espliciti:

- MOVS (MOVe String);
- **CMPS** (CoMPare String);
- SCAS (SCAn String);
- LODS (LOaD String);
- STOS (STOre String).

Il loro formato è il seguente:

```
MOVS dest, sorg
CMPS dest, sorg
SCAS dest
LODS sorg
STOS dest
```

Le istruzioni di manipolazione con operandi si comportano in modo analogo rispetto alle equivalenti istruzioni senza operando, e vengono tipicamente impiegate per:

- selezionare in modo automatico il tipo degli operandi (byte o word): l'assemblatore è in grado di capire quale istruzione macchina codificare (ad es. MOVSB oppure MOVSW) in base alla definizione del dato;
- effettuare il segment override esplicito sull'indirizzo della stringa sorgente.

Quest'ultimo caso si verifica quando la stringa sorgente si trova nel segmento di dato *extra*. In questo caso è necessario effettuare il *segment override* nel momento del caricamento di SI e nel momento di esecuzione dell'istruzione per la manipolazione della stringa.

Esempio

Il frammento di codice seguente esegue la copiatura della stringa STR1 (memorizzata nel segmento di dato *extra*) nella stringa STR2 (memorizzata nello stesso segmento).

```
.MODEL
                     compact
                                         ; un segmento di codice
                                          ; più segmenti di dato
LUNG
                     100
            EOU
            .FARDATA seg1
            .FARDATA seg2
STR1
            DB
                     LUNG DUP (?)
STR2
            DB
                     LUNG DUP (?)
            CODE
                     DS:seg1, ES:seg2
            ASSUME
                     SI, ES:STR1
                                         ; inizializzazione di SI
            LEA
                     DI, STR2
                                         ; inizializzazione di DI
            LEA
                     CX, LUNG
            MOV
                                         ; caricamento di CX
            CLD
                                         ; scansione in avanti
REP
            MOVS
                     STR2, ES:STR1
                                         ; trasferimento da STR1 a STR2
```

13. Le procedure

In questo capitolo viene descritto il modo in cui l'Assembler x86 permette di gestire le procedure; in particolare verranno presentate sia le operazioni che devono essere effettuate per definire ed utilizzare le procedure in un programma, sia le principali tecniche utilizzate per il passaggio di parametri tra il programma chiamante e la procedura chiamata.

13.1. Le procedure

Una *procedura*, detta anche *subroutine* o *sottoprogramma*, è una parte di programma costituita da un gruppo di istruzioni che eseguono un compito specifico; ogni procedura, memorizzata in memoria una volta sola, può essere eseguita un numero qualsiasi di volte.

L'utilizzo delle procedure permette di risparmiare spazio in memoria e di rendere più modulare lo sviluppo di programmi. Il principale svantaggio risiede nel tempo di elaborazione necessario per le operazioni di chiamata e di ritorno tra la procedura chiamante e quella chiamata.

Le procedure possono accettare valori in ingresso e fornire valori di ritorno in uscita: tali valori, chiamati *parametri*, costituiscono di fatto l'interfaccia tra la procedura ed il programma; si può infatti pensare ad una procedura come ad una *scatola nera* che, una volta attivata da parte del programma chiamante da cui riceve eventuali parametri, svolge il proprio compito e restituisce al chiamante eventuali parametri di ritorno.

È buona regola di programmazione organizzare il proprio programma in una serie di procedure semplici e chiare: ciò permette di dividere programmi di grande dimensione in sottoprogrammi più facilmente manutenibili e, conseguentemente, di semplificare le operazioni di analisi, verifica e correzione degli errori.

13.2. Definizione di una procedura

In Assembler x86 una procedura è definita tramite le direttive **PROC** ed **ENDP**, che permettono di dichiarare all'assemblatore l'inizio e la fine di una procedura e che dunque non generano alcuna istruzione macchina. Il formato della direttiva PROC è il seguente:



etichetta PROC tipo

Il campo etichetta corrisponde al *nome* della procedura, mentre il campo tipo definisce il tipo della procedura, che può essere NEAR o FAR. Una procedura di tipo NEAR è richiamabile solo all'interno dello stesso segmento di codice, mentre una procedura di tipo FAR può essere richiamata da procedure appartenenti a segmenti di codice diversi. Se il tipo della procedura non è specificato, l'assemblatore assume che esso sia coerente con il modello di memoria specificato.

La direttiva ENDP indica la fine di una procedura; il suo formato è il seguente:



etichetta ENDP

Il campo etichetta deve essere lo stesso usato nella corrispondente direttiva PROC.

Esempio

Il seguente frammento di codice definisce una procedura di tipo NEAR e di nome L_CAR .

```
L_CAR PROC NEAR
... ; istruzioni che costituiscono
... ; il corpo della procedura
L_CAR ENDP
```

13.3. Chiamata di una procedura

L'istruzione **CALL** (*CALL a procedure*) trasferisce il controllo del flusso del programma ad una specifica procedura; il suo formato è il seguente:



CALL destinazione

L'operando destinazione specifica l'indirizzo di inizio della procedura chiamata.

L'istruzione CALL provvede a salvare nello *stack* l'*indirizzo di ritorno* ed a trasferire il controllo all'operando *destinazione*, senza modificare il valore di alcun flag.

L'indirizzo di ritorno corrisponde all'indirizzo dell'istruzione successiva a quella di CALL; ad essa la procedura ritorna al termine della sua esecuzione.

Se la procedura chiamata è di tipo NEAR, l'istruzione CALL carica nello *stack* solo il contenuto dell'*Instruction Pointer* (IP), cioè l'indirizzo di *offset* dell'istruzione successiva.

Se la procedura chiamata è di tipo FAR, l'istruzione CALL carica nello *stack* prima il contenuto del registro di segmento di codice CS e poi il contenuto del registro IP.

L'operando destinazione può essere un indirizzo diretto o indiretto. Nel primo caso l'operando è costituito dal nome stesso della procedura.

Esempio

La seguente istruzione esegue la chiamata della procedura di nome L CAR:

```
CALL L_CAR
```

Nel caso di indirizzamento indiretto l'indirizzo della procedura chiamata viene specificato tramite un registro di base o di indice. È compito del programmatore fare in modo che l'assemblatore conosca il tipo della procedura, utilizzando l'operatore PTR, ed in particolare:

- WORD PTR se la procedura è di tipo NEAR;
- DWORD PTR se la procedura è di tipo FAR.

Esempi

Nel frammento di codice seguente, la variabile ADDR1 memorizza l'indirizzo di offset della procedura DISPLAY1 di tipo NEAR. Tale procedura è chiamata tramite un indirizzamento indiretto.

```
.DATA
ADDR1 DW DISPLAY1
.CODE
...
LEA BX, ADDR1
CALL WORD PTR [BX]
...
```

Nel frammento di codice seguente, la variabile ADDR2 memorizza l'indirizzo intero della procedura DISPLAY2 di tipo FAR. Tale procedura è chiamata tramite un indirizzamento indiretto.

```
.DATA
ADDR2 DD DISPLAY2
.CODE
...
LEA BX, ADDR2
CALL DWORD PTR [BX]
...
```

Il processore distingue il tipo di procedura (NEAR o FAR) in base all'istruzione macchina che codifica l'istruzione CALL: esistono due diverse istruzioni macchina, una per procedure di tipo NEAR ed una per procedure di tipo FAR. È dunque compito dell'assemblatore generare l'opportuna istruzione macchina in base alla definizione della procedura.

13.4. Ritorno da una procedura

L'istruzione **RET** (*RETurn from procedure*) permette di restituire il controllo alla procedura chiamante, una volta che la procedura chiamata ha terminato l'esecuzione. Il suo formato è il seguente:

```
RET {pop-value}
```

L'operando pop-value è un valore immediato opzionale; esso permette di eseguire l'operazione di liberazione dello *stack* al momento del ritorno alla procedura chiamante; il processore esegue l'operazione di *pop* dallo stack di un numero di byte pari a pop-value. Il valore di *default* dell'operando pop-value è 0. L'istruzione RET non modifica il valore di alcun flag.

L'istruzione RET assume che l'indirizzo di ritorno si trovi in cima allo *stack*. Questo implica che, nel caso in cui la procedura chiamata abbia modificato lo *stack* memorizzandovi dati, questi devono essere rimossi prima dell'esecuzione dell'istruzione RET.

L'istruzione RET esegue le seguenti operazioni:

1. pop dallo stack dell'indirizzo di ritorno;

- 2. estrazione dallo stack di un numero di byte pari a pop-value;
- 3. salto all'indirizzo di ritorno.

Se la procedura è di tipo NEAR il processore preleva dallo *stack* una word contenente l'offset dell'indirizzo di ritorno, mentre nel caso di procedura di tipo FAR dallo *stack* vengono prelevate due word equivalenti all'intero indirizzo di ritorno CS:IP.

Esistono due diverse istruzioni macchina che permettono di ritornare alla procedura principale: una per un ritorno di tipo FAR ed una per un ritorno di tipo NEAR. È compito dell'assemblatore generare l'opportuna istruzione in linguaggio macchina, in base al tipo di procedura.

13.5. Salvataggio dei registri

Per il funzionamento corretto del programma è estremamente importante che l'effetto della procedura non sia distruttivo sul resto del programma. Questa implica, tra l'altro, che il contenuto dei registri prima della chiamata della procedura sia lo stesso al momento del ritorno. Per ottenere questo, la prima operazione da eseguire all'interno di una procedura è il salvataggio nello *stack* di tutti i registri modificati all'interno. Tale operazione è totalmente a carico del programmatore.

Per ripristinare il contenuto dei registri occorre eseguire l'operazione di *pop* dei registri dallo *stack* prima dell'esecuzione dell'istruzione RET.

È bene ricordare che lo *stack* è una coda di tipo *LIFO* e dunque l'ordine delle istruzioni POP deve essere l'inverso dell'ordine delle istruzioni PUSH.

Esempio

Il frammento di procedura seguente mostra un esempio di salvataggio e di ripristino dei registri AX e BX:

```
name
        PROC
                 NEAR
        PUSH
                 ΑX
                                ; salvataggio dei registri nello stack
        PUSH
                 BX
                                ; istruzioni
        POP
                 вх
                                ; ripristino dei registri dallo stack
        POP
                 AX
        RET
                                ; ritorno alla procedura chiamante
name
        ENDP
```

A partire dal processore 80186 è possibile utilizzare le istruzioni PUSHA e POPA per salvare nello stack il contenuto di tutti i registri.

Esempio

Il frammento di procedura seguente mostra un esempio di salvataggio e di ripristino di tutti i registri per un processore 80386:

```
.386
...

name PROC NEAR
PUSHA ; salvataggio di tutti i registri
... ; istruzioni
POPA ; ripristino di tutti i registri
RET ; ritorno alla procedura chiamante
```

13.6. Punto di ingresso e di uscita di una procedura

L'indirizzo da cui ha inizio l'esecuzione di una procedura è detto *punto di ingresso*; l'indirizzo in cui una procedura termina è detto *punto di ritorno* ed è caratterizzato dall'istruzione RET. Ogni pro-

cedura deve avere almeno un punto di ritorno.

Benché una procedura possa avere più punti di ingresso e di ritorno, al fine di facilitare il *debug-ging* è buona norma scrivere procedure che abbiano un solo punto di ingresso ed un solo punto di ritorno.

È possibile che si abbiano diversi punti in cui logicamente termina l'esecuzione di una procedura; per mantenere un unico punto di ritorno è conveniente eseguire un salto da ogni punto logico di terminazione all'indirizzo corrispondente all'unica istruzione RET della procedura stessa.

Esempio

Il frammento di codice seguente mostra un esempio di procedura avente due punti logici di ritorno, ma un'unica istruzione RET:

```
LUNG
            EQU
                     100
            . DATA
VETT
            DB
                     LUNG DUP (?)
            .CODE
SOMM VETT
            PROC
                     CX, LUNG
            MOV
            XOR
                     AX, AX
                                   ; inizializzazione del contatore
                     SI, 0
            MOV
ciclo:
            CMP
                     VETT[SI], 0 ; VETT[SI] = 0 ?
                                  ; Sì => ritorna alla procedura chiamante
            JΖ
                     ritorno
            ADD
                     AX, VETT[SI] ; No => contatore = contatore + VETT[SI]
            INC
                     SI
            LOOP
                     ciclo
            . . .
ritorno:
            RET
                                   ; ritorno alla procedura chiamante
SOMM VETT
            ENDP
```

Si sconsiglia inoltre vivamente l'attivazione della procedura con istruzioni diverse da CALL, poiché diventa estremamente critico gestire correttamente il contesto relativo alla procedura (indirizzo di ritorno e salvataggio dei registri).

Esempio

Il frammento di codice seguente mostra un esempio di procedura avente due punti di ingresso: il primo ottenuto tramite una istruzione CALL, il secondo ottenuto con l'esecuzione di un'istruzione di salto ad un'istruzione interna alla procedura.

```
CALL SOMM_VETT

...

JMP lab1

SOMM_VETT PROC

...

lab1: ...
ritorno: RET
SOMM_VETT ENDP

...
```

13.7. Passaggio di parametri

Esistono diverse tecniche per effettuare il passaggio dei parametri tra procedura chiamante e

chiamata, classificabili in base al metodo o in base al tramite.

I possibili *metodi* con cui i parametri sono trasferiti sono:

- 1. una copia del valore del parametro (passaggio by value);
- 2. l'indirizzo del parametro (passaggio by reference).

In un passaggio *by value*, la procedura chiamante passa a quella chiamata una *copia* del parametro. Ogni possibile modifica del parametro all'interno della procedura modifica esclusivamente tale copia. La procedura chiamante non "vede" le modifiche effettuate sul parametro dalla procedura chiamata.

In un passaggio *by reference* la procedura chiamante passa alla procedura chiamata l'indirizzo del parametro: la procedura chiamata e quella chiamante operano direttamente sulla stessa variabile.

I possibili tramiti con cui avviene il trasferimento dei dati sono:

- 1. le variabili globali;
- 2. i registri;
- 3. lo stack.

Nel seguito viene presentata una rassegna delle diverse tecniche, analizzando la validità di ciascuna soluzione.

Esempio

La seguente procedura, scritta in linguaggio C, esegue la somma degli elementi di un vettore di interi di nome vette di dimensione count.

La procedura dispone di due parametri di ingresso (l'indirizzo iniziale del vettore di interi e la sua lunghezza) e restituisce un parametro di ritorno (il valore della somma degli elementi del vettore). Il parametro vett è un esempio di parametro passato by reference; count è un esempio di parametro passato by value.

13.7.1. Uso di variabili globali

Il modo più semplice per passare parametri alle procedure consiste nell'utilizzare variabili globali, accessibili sia dalla procedura chiamante sia da quella chiamata.

Questo metodo, seppure estremamente semplice, è sconsigliabile in quanto in contrasto con la logica stessa dell'uso delle procedure: le procedure che utilizzano variabili globali come parametri sono poco riutilizzabili in quanto non in grado di operare su dati posti altrove in memoria.

Si mostra ora un esempio di realizzazione in linguaggio Assembler di un frammento di programma che esegue una chiamata ad una procedura equivalente a quella mostrata precedentemente in linguaggio C, facendo uso delle variabili globali per il passaggio dei parametri:

```
100
LUNG
           EQU
           .MODEL
                    small
           .DATA
                    LUNG DUP (?)
VETT
           DW
COUNT
           DW
                    LENGTH VETT
SOMMA
           DW
           . CODE
           CALL
                   SOM VETT
           . . .
                                   ; procedura di somma vettore
SOM_VETT
           PROC
           PUSH
                    SI
                                   ; salvataggio dei registri nello stack
           PUSH
                    AΧ
           PUSH
                    CX
                    SI, SI ; azzeramento del registro SI
AX, AX ; azzeramento del registro AX
CX, COUNT ; CX = dimensione della string
           XOR
           XOR
           MOV
                                   ; CX = dimensione della stringa
                    AX, VETT[SI] ; AX = AX + VETT[SI]
ciclo:
           ADD
                    SI, 2 ; aggiornamento dell'indice
           ADD
           LOOP
                    ciclo
                                  ; scansione del vettore
                    SOMMA, AX ; copia in SOMMA il risultato
           MOV
           POP
                    CX
                                   ; ripristino dei registri dallo stack
           POP
                    ΑX
           POP
                    SI
           RET
                                   ; ritorno alla procedura chiamante
SOM VETT
           ENDP
                                   ; fine della procedura
```

13.7.2. Uso di registri

I parametri di ingresso ed uscita possono essere trasferiti utilizzando i registri *general purpose*. È un metodo semplice ed efficiente, ma utilizzabile solo quando i parametri sono in numero limitato.

Il parametro di ritorno di una procedura è molto frequentemente passato attraverso il registro accumulatore (AX o AL).

Si mostra ora un esempio di realizzazione in linguaggio Assembler di un frammento di programma che esegue chiamate ad una procedura equivalente a quella mostrata precedentemente in linguaggio C, facendo uso dei registri per il passaggio dei parametri:

```
EQU
                 100
LUNG
          . MODEL
                 small
          .DATA
VETT
          DW
                 LUNG DUP (?)
          DW
SOMMA
VET2
          DW
                 2*LUNG DUP (?)
          . CODE
          MOV
                 AX, LENGTH VETT; copia in AX la lunghezza di VETT
          LEA
                 BX, VETT ; copia in BX dell'offset di VETT
                               ; chiamata alla procedura
          CALL
                 SOM VETT
                 SOMMA, AX ; copia del risultato da AX a SOMMA
          VOM
          . . .
                 AX, LENGTH VET2; copia in AX della lunghezza di VET2
          MOV
                 BX, VET2 ; copia in BX dell'offset di VET2
          LEA
                 SOM VETT
                               ; chiamata alla procedura
          CALL
                 SOMMA, AX
          MOV
                                ; copia del risultato da AX a SOMMA
SOM VETT
          PROC
                                 ; procedura di somma vettore
          PUSH
                 BX
                                 ; salvataggio dei registri nello stack
                 CX
          PUSH
                 AX, AX
          MOV
                                ; CX = dimensione del vettore
          XOR
                                 ; azzeramento del registro AX
                 AX, [BX]
ciclo:
          ADD
                                ; AX = AX + [BX]
                                ; aggiornamento dell'indice del vettore
                 BX, 2
          ADD
                 ciclo
          LOOP
                                ; scansione del vettore
                 CX
          POP
                                 ; ripristino dei registri dallo stack
          POP
                 BX
          RET
                                 ; ritorno alla procedura chiamante
SOM VETT
          ENDP
                                 ; fine procedura somma vettore
```

Si noti come sia stato possibile utilizzare la stessa procedura con dati diversi (il vettore VETT di dimensione LUNG ed il vettore VET2 di dimensione 2*LUNG). Il registro AX è stato utilizzato sia per passare il parametro di ingresso (lunghezza del vettore), sia il parametro di uscita (somma degli elementi del vettore).

13.7.3. Uso dello stack

Il metodo più utilizzato per il passaggio dei parametri si basa sullo *stack*. Tale metodo non ha limiti sul numero di parametri passati (a meno del limite fisico di allocazione dello stack) e permette un comodo riutilizzo delle procedure su dati diversi; inoltre non richiede un'allocazione statica di memoria per contenere i parametri, come nel caso delle variabili globali. Analizziamo separatamente le fasi necessarie per il passaggio corretto dei parametri.

Caricamento dei parametri nello stack

Prima dell'esecuzione dell'istruzione CALL, la procedura chiamante deve eseguire tante istruzioni di PUSH nello *stack* quanti sono i parametri da passare.

Il frammento di codice seguente mostra l'operazione che deve eseguire la procedura chiamante:

```
...

PUSH LUNG ; caricamento della lunghezza di VETT

PUSH OFFSET VETT ; caricamento dell'offset di VETT

CALL SOM_VETT ; chiamata alla procedura

...
```


Lettura dei parametri di ingresso

La lettura dei parametri da parte della procedura chiamata è un'operazione delicata: l'istruzione CALL è eseguita dopo che i parametri sono caricati nello *stack*; l'indirizzo di ritorno è caricato nello *stack* dopo tutti i parametri e si trova in cima allo *stack* nel momento in cui la procedura inizia l'esecuzione. Ciò significa che la procedura chiamata non può eseguire l'operazione di *pop* dallo *stack* per prelevare i parametri senza perdere l'indirizzo di ritorno.


Una prima idea potrebbe essere quella di salvare in un registro l'indirizzo di ritorno e di caricarlo nello *stack* prima di restituire il controllo alla procedura chiamante. Questa tecnica funziona, ma è piuttosto laboriosa ed inefficiente.

Una soluzione più efficiente consiste nell'utilizzare il registro *Base Pointer* (BP) per fare accesso allo *stack*. Il registro BP permette di indirizzare dati presenti nello *stack* senza eseguire operazioni di *push* o *pop*, ossia senza cambiare il contenuto del registro *Stack Pointer* (SP). Questo è possibile eseguendo la copia del contenuto di SP in BP. Tale operazione deve essere fatta prima del salvataggio dei registri, poiché il salvataggio dei registri nello stack necessariamente modifica il contenuto di SP.


In Fig. 13.1 è mostrato lo stato dello *stack* ed il contenuto dei registri SS, SP e BP prima del salvataggio dei registri.



Una volta che il registro BP è caricato, la procedura chiamata può salvare i registri nello *stack*. La Fig. 13.2 mostra lo stato dello *stack* dopo il salvataggio dei registri.



Le considerazioni fatte finora sono valide per procedure di tipo NEAR, in cui l'indirizzo di ritorno è costituito da una word. Analogo discorso può essere fatto nel caso in cui la procedura chiamata sia di tipo FAR, con l'accorgimento che l'indirizzo di ritorno è qui costituito da due word. Lo stato dello *stack* prima e dopo il salvataggio dei registri nel caso di una procedura di tipo FAR è mostrato in Fig. 13.3.



Utilizzo di variabili locali

Una variabile locale è una variabile definita unicamente durante la chiamata della procedura stes-

sa. Le variabili locali sono memorizzate nello stack. L'allocazione dell'area dati di variabili locali avviene attraverso o una serie di istruzioni PUSH o sottraendo a SP un valore corrispondente alla dimensione dell'area dati. Per accedere all'area di variabili locali si utilizza il registro BP.

Esempio

La seguente istruzione riserva un'area dati di variabili locali di 3 word.

SUB SP, 6

Passaggio dei parametri in uscita

È possibile utilizzare lo *stack* anche per passare alla procedura chiamante i parametri di uscita. Essi non possono essere caricati nello *stack* con un'operazione di *push* perché in tal caso sarebbero posizionati in cima allo *stack* e non permetterebbero un corretto ritorno alla procedura chiamante. Anche per la scrittura dei parametri nello *stack* è necessario utilizzare il registro BP.


È compito della procedura chiamante eseguire le opportune operazioni di *pop* per la lettura dei valori di ritorno.

Esempio

L'istruzione seguente restituisce alla procedura chiamante il contenuto della variabile SOMMA caricandolo nello *stack*:

MOV [BP+6], SOMMA

In Fig. 13.4 è mostrato lo stato dello *stack* in una procedura di tipo NEAR al momento della restituzione del controllo alla procedura chiamante. Come si può notare, il valore del parametro di ritorno è scritto in una posizione dello *stack* che precedentemente conteneva il valore di un parametro di ingresso.



Liberazione dello stack

L'ultima operazione da eseguire è la liberazione dello *stack*. È solitamente compito della procedura chiamante liberare lo *stack*, cancellando le parole che sono state utilizzate per il passaggio dei parametri. Questo può essere fatto o con successive operazioni di *pop*, o incrementando opportunamente il valore del registro *Stack Pointer*.

Esempi

Il seguente frammento di codice mostra un esempio di passaggio di parametri attraverso lo *stack*. La liberazione dello *stack* viene fatta mediante l'esecuzione di 3 istruzioni POP.

```
PUSH PARAM1
PUSH PARAM2
PUSH PARAM3
CALL MY_PROC
POP DX ; pop dello stack
POP DX
POP DX
POP DX
POP DX
POP DX
```

Il seguente frammento di codice è equivalente al precedente; in questo caso la liberazione dello stack viene effettuata incrementando opportunamente il valore del registro SP.

```
PUSH PARAM1
PUSH PARAM2
PUSH PARAM3
CALL MY_PROC
ADD SP, 6
```

Se la procedura non restituisce alcun parametro memorizzato nello *stack*, la liberazione dello *stack* può essere fatta all'interno della procedura chiamata mediante l'esecuzione dell'istruzione RET.

Esempio

Il seguente frammento di programma mostra un'altra soluzione al problema illustrato precedentemente; essa utilizza lo *stack* per il passaggio dei parametri in ingresso ed in uscita.

```
LUNG
          EOU
                  100
          .MODEL
                  small
           .DATA
VETT
          DW
                  LUNG DUP (?)
SOMMA
          DW
TEMP
          DW
          .CODE
                  AX, LUNG
          MOV
          LEA
                  BX, VETT
          SUB
                  SP, 2
                               ; allocazione per il parametro di ritorno
          PUSH
                  ΑX
                               ; primo parametro caricato nello stack
          PUSH
                               ; secondo parametro caricato nello stack
                  BX
                  SOM VETT
          CALL
                                ; chiamata della procedura
                                ; liberazione dello stack
          ADD
                  SP, 4
                                ; equivalente a 2 istruzioni di POP
          POP
                  SOMMA
                                ; lettura del parametro di ritorno
SOM VETT
          PROC
                                ; procedura somma vettore
```

```
BP, SP
          MOV
                               ; copia del valore dello stack pointer
          PUSH
                                ; salvataggio dei registri nello stack
                  RX
          PUSH
                  CX
          PUSH
                  AX
                  CX, [BP+4]
          MOV
                               ; copia del primo parametro in CX
                  BX, [BP+2]
          VOM
                               ; copia del secondo parametro in BX
          XOR
                  AX, AX
                              ; azzeramento del registro AX
                  AX, [BX]
BX, 2
ciclo:
          ADD
                              ; AX = AX + [BX]
          ADD
                               ; aggiornamento dell'indice del vettore
          LOOP
                  ciclo
                               ; scansione del vettore
                               ; caricamento di AX sullo stack
                  [BP+6], AX
          MOV
          POP
                  AX
                               ; ripristino dei registri dallo stack
          POP
                  CX
                  вх
          POP
          RET
                               ; ritorno alla procedura chiamante
SOM VETT
          ENDP
                                ; fine procedura
```

Riepilogo delle varie operazioni per l'esecuzione di una procedura

Le operazioni che possono essere effettuate durante la chiamata e l'esecuzione di una procedura sono le seguenti:

- la procedura chiamante
 - copia nello stack i parametri
 - esegue l'istruzione CALL
- la procedura chiamata
 - salva nello stack il registro BP
 - trasferisce in BP il valore di SP
 - riserva nello stack eventuali locazioni per le variabili locali alla procedura, sottraendo a SP un valore corrispondente alla dimensione dell'area dati di variabili locali
 - esegue il salvataggio dei registri nello stack
 - accede ai parametri tramite BP: supponendo che la procedura chiamata sia di tipo NEAR l'ultimo parametro messo nello stack dal chiamante sarà all'indirizzo [BP+4], il penultimo all'indirizzo [BP+6], e così via; supponendo che la procedura chiamata sia di tipo FAR l'ultimo parametro messo nello stack dal chiamante sarà all'indirizzo [BP+6], il penultimo all'indirizzo [BP+8], e così via;
 - accede all'area dati di variabili locali attraverso BP: detto N il numero di byte di cui essa si compone, il suo indirizzo di testa sarà dato da [BP-N], e quello della sua ultima locazione da [BP-2] (supponendo che le variabili locali siano di tipo WORD)
 - scrittura dell'eventuale parametro di ritorno
 - ripristina il contenuto dei registri
 - libera lo stack deallocando l'area di memoria contenenti le variabili locali
 - ripristina il contenuto di BP
 - restituisce il controllo alla procedura chiamante mediante l'istruzione RET
- la procedura chiamante
 - legge l'eventuale parametro di ritorno
 - ripulisce lo stack *deallocando* l'area contenente i parametri.

Il frammento di codice seguente presenta la sequenza di istruzioni per la chiamata di una procedura con passaggio di parametri attraverso lo *stack*:

```
PUSH param_1
...

PUSH param_n
CALL my_proc
... ; lettura dell'eventuale
; parametro di ritorno

ADD SP, dim_area_parametri
...
```

Il frammento di codice seguente presenta lo schema per la procedura chiamata:

```
my_proc
            PROC
            PUSH
                      ВP
            MOV
                      BP, SP
            SUB
                      SP, dim area dati locali
            PUSH
                      registri
                                              ; istruzioni
             . . .
                                              ; scrittura dell'eventuale
             . . .
                                              ; parametro di ritorno
            POP
                      registri
            ADD
                      SP, dim area dati locali
            POP
                      BP
            RET
            ENDP
my proc
```

13.8. Condizione di errore

Un'informazione importante che la procedura chiamata deve restituire alla procedura chiamante è relativa al successo o all'insuccesso dell'esecuzione della procedura stessa. Un possibile modo per segnalare se una procedura è terminata correttamente consiste nell'utilizzare il flag di *carry*, ad esempio azzerandolo nel caso in cui la procedura termini correttamente e forzandolo ad 1 in caso contrario.

È compito della procedura chiamante controllare il valore del flag CF mediante le istruzioni di salto condizionato per verificare la corretta esecuzione della procedura.

Esercizio: Calcolo della somma di un vettore di interi.

Si realizzi una procedura che esegua la somma di un vettore di numeri interi positivi; se è stata riscontrata una condizione di errore, la procedura chiamante deve visualizzare un messaggio di errore. La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
#include <stdio.h>
int som_vett(int *vett, int count);
main()
{
int dati[100], somma;
...
somma = som_vett(dati, 100);
if (somma == -1)
    printf("Errore nei dati\n");
...
}
```

```
int som_vett(int *vett, int count)
{
  int i, somma = 0;
  for (i=0; i < count; i++)
    if (dati[i] >= 0)
        somma += dati[i];
    else return(-1);
  return(somma);
}
```

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
LUNG
                  100
          EQU
          .MODEL small
          .DATA
                  LUNG DUP (?)
          DW
DATI
SOMMA
          DW
TEMP
          DW
MSG
          DB
                  "Errore nei dati", ODH, OAH, "$"
          .CODE
          MOV
                  AX, LUNG
                  BX, DATI
          LEA
                  AX
          PUSH
                               ; primo parametro nello stack
          PUSH
                  BX
                               ; secondo parametro nello stack
                  SOM_VETT
          CALL
                               ; chiamata della procedura
                  SOMMA, AX
          MOV
                                ; lettura del parametro di ritorno
                               ; liberazione dello stack
          POP
                  AX
          POP
                  ΑX
JNC
                               ; CF = 1 ?, No: va a fine
          fine
                  DX, MSG
          LEA
                               ; Sì (condizione di errore)
          MOV
                  AH, 09H
                               ; visualizza un messaggio di errore
          INT
                  21H
fine:
SOM VETT
          PROC
                               ; procedura di somma vettore
          MOV
                  BP, SP
                               ; copia dello stack pointer in BP
          PUSH
                  BX
                               ; salvataggio dei registri nello stack
                  CX
          PUSH
          PUSH
                  DX
          MOV
                  CX, [BP+4]
                               ; copia del primo parametro in CX
                  BX, [BP+2]
          MOV
                               ; copia del secondo parametro in BX
                  AX, AX
          XOR
                               ; azzeramento di AX
ciclo:
          MOV
                  DX, [BX]
                  DX, 0
          CMP
                               ; elemento del vettore < 0 ?
          JNL
                               ; No: va a ok
          STC
                               ; Sì: forza ad 1 il flag CF (errore)
          JMP
                  fin
                               ; salta alla fine della procedura
ok:
          ADD
                  AX, [BX]
                               ; AX = AX + [BX]
                  BX, 2
                               ; aggiornamento dell'indice del vettore
          ADD
                               ; scansione del vettore
          LOOP
                  ciclo
          CLC
                               ; azzera il valore di CF
fin:
                  DX
          POP
                               ; ripristino dei registri dallo stack
          POP
                  CX
          POP
                  BX
          RET
                                ; ritorno alla procedura chiamante
SOM VETT
          ENDP
```

Nella soluzione proposta è stato utilizzato lo *stack* per il passaggio dei parametri di ingresso (numero di elementi ed offset del vettore), il registro AX per il parametro di ritorno (somma degli elementi del vettore) ed il flag CF per la segnalazione di una condizione di errore verificatosi all'interno della procedura.

Esercizio: Elaborazione di una stringa caricata da tastiera.

Si vuole realizzare un programma che esegua il caricamento di una stringa da tastiera. Tale stringa, una volta convertita in caratteri maiuscoli, deve essere visualizzata su video. Un errore nel caricamento della stringa deve essere segnalato mediante messaggio su video.

Il codice in linguaggio C che esegue tali operazioni è il seguente:

```
#include <stdio.h>
char load str (int lung, char *vett);
void conv maiu (char *vett);
void visu_str (char *vett);
main()
char err, string[80];
     err = load_str(80, string);
     if (!err)
       { conv_maiu(string);
         visu_str(string);
char load str (int lung, char *vett)
int i=0;
char ko = 1;
     lung--:
     printf("Scrivi una stringa terminata da un <CR>\n");
     do
       { vett[i] = getchar();
         if (vett[i] == '\n')
          {
          vett[i] = '\0';
          ko = 0;
          break:
          }
       i++;
     while (i<lung);
     if (ko) printf("\nSTRINGA TROPPO LUNGA\n");
     return(ko);
void conv maiu (char *vett)
{
int i = 0;
     while (vett[i]!= '\0')
        if ((vett[i] <= 'z') && (vett[i] >= 'a'))
            vett[i] += ('A'-'a');
        }
}
void visu str (char *vett)
{ printf("%s",vett);
```

Si propone una soluzione in linguaggio Assembler in cui il programma è suddiviso in tre moduli: uno contenente il programma principale, uno contenente le procedure per la gestione dell'I/O (LOAD_STR e VISU_STR) ed uno contenente la procedura di elaborazione del vettore (CONV MAIU). Il modulo seguente contiene il programma principale:

```
EXTRN LOAD_STR:NEAR, CONV_MAIU:NEAR, VISU_STR:NEAR
PUBLIC MSG
DIM EQU 80
.MODEL small
.STACK
```

```
. DATA
MSG
          DB
                  "Scrivi una stringa terminata da un <CR>",0DH,0AH,"$"
STRING
          DB
                  DIM DUP (?)
          . CODE
          .STARTUP
          LEA
                  BX, STRING
          MOV
                  AX, LENGTH STRING
          PUSH
                  AX
                              ; copia del primo parametro nello stack
                             ; copia del secondo parametro nello stack
          PUSH
                  вх
                  LOAD STR
          CALL
                               ; caricamento della stringa
          JC
                  esci
                               ; errore ?, Si: va a esci (errore)
          PUSH
                              ; No: copia il parametro nello stack
                  CONV_MAIU
          CALL
                              ; conversione in caratteri maiuscoli
          PUSH
                               ; copia il parametro nello stack
                  BX
          CALL
                  VISU STR
                               ; visualizzazione su video
          EXTT
                               ; fine del programma principale
esci:
                               ; fine del modulo
          END
```

Il modulo seguente contiene la procedura di gestione della stringa:

```
CONV MAIU
PUBLIC
          .MODEL small
          .CODE
CONV MAIU PROC
                               ; procedura di conversione di una stringa
                  NEAR
          MOV
                  BP, SP
                                ; copia dello stack pointer in BP
          PUSH BX
                               ; salvataggio del registro BX
          MOV
                  BX, [BP+2]
                                ; copia del parametro in BX
                  BYTE PTR [BX], "$"
cicl:
          CMP
                                            ; [BX] = "$" ?
          JΕ
                  fin
                                            ; Sì: va a fin
          CMP
                  BYTE PTR [BX], 'z'
                                            ; No: [BX] > 'z'?
          JG
                  last
                                            ; Sì: va a last
                  BYTE PTR [BX], 'a'
          CMP
                                            ; No: [BX] < 'a'
                                            ; Sì: va a last
          JL
                  last
                  BYTE PTR [BX], 'A'-'a'
          ADD
                                            ; conversione da minuscolo
                                            ; a maiuscolo
                                ; scansione del ciclo
last:
          INC
                  BX
          JMP
                  cicl
                                ; ritorna a cicl
          POP
fin:
                  RX
                                ; ripristino del registro BX
          RET
                                ; ritorno alla procedura chiamante e
                                ; pulizia dello stack
CONV MAIU ENDP
                                ; fine della procedura
          END
                                ; fine del modulo
```

Il modulo seguente contiene le procedure di gestione dell'I/O:

```
PUBLIC
          LOAD STR, VISU STR
EXTRN
          MSG: BYTE
CR
          EQU
                  13
          .MODEL small
          .DATA
MSG2
          DB
                  ODH, OAH, "STRINGA TROPPO LUNGA", ODH, OAH, "$"
          . CODE
LOAD STR
          PROC
                  NEAR
          MOV
                  BP, SP
                                ; copia dello stack pointer in BP
          PUSH
                  ΑX
                                ; salvataggio dei registri
          PUSH
                  BX
          PUSH
                  CX
          PUSH
                  DX
          MOV
                  CX, [BP+4]
                                ; copia del primo parametro in CX
                                ; decremento di CX (per memorizzare "$")
          DEC
                  CX
                               ; copia del secondo parametro in BX
          MOV
                  BX, [BP+2]
          LEA
                  DX, MSG
                               ; copia dell'offset di MSG in DX
          MOV
                  АН, 09Н
                                ; visualizzazione della stringa su video
          INT
                  21H
ciclo:
          MOV
                  AH, 1
                        ; lettura di un carattere da tastiera
```

```
INT
                  21H
                  [BX], AL
          MOV
                               ; copia del carattere letto in [BX]
                               ; scansione del vettore
          INC
                  BX
                  AL, CR
          CMP
                               ; carattere letto è CR ?
          LOOPNE
                  ciclo
                               ; No e CX ≠ 0: ritorna a ciclo
          JΕ
                  ok
                                ; Sì: va a ok
          STC
                               ; No: errore, forzo il flag CF a 1
                  DX, MSG2
                              ; carica in DX l'offset di MSG2
          LEA
          MOV
                  АН, 09Н
                                ; visualizza il messaggio su video
                  21H
          INT
          JMP
                  fine
                                ; salta alla fine della procedura
                  [BX-1], "$"
ok:
          MOV
                               ; caricamento del carattere terminatore
          CLC
                                ; successo: azzeramento del flag CF
fine:
          POP
                  DX
                                ; ripristino dei registri dallo stack
          POP
                  CX
          POP
                  BX
          POP
                  ΑX
          RET
                  4
                                ; ritorno alla procedura chiamante
                               ; pulizia dello stack
LOAD STR
          ENDP
                               ; fine della procedura
VISU STR
          PROC
                  NEAR
                               ; procedura di visualizzazione su video
          MOV
                  BP, SP
                               ; copia dello stack pointer in BP
          PUSH
                  AΧ
                                ; salvataggio dei registri nello stack
          PUSH
                  DX
          MOV
                  DX, [BP+2]
                               ; copia del parametro in DX
                  АН, 09Н
                                ; visualizzazione su video
          MOV
          INT
                  21H
          POP
                  DX
                                ; ripristino dei registri dallo stack
          POP
                  AX
          RET
                                ; ritorno alla procedura chiamante e
                                ; pulizia dello stack
VISU STR
          ENDP
                                ; fine della procedura VISU STR
          END
                                ; fine del modulo
```

13.9. Tabelle di jump

Una tabella di *jump* è una lista di indirizzi cui un programma può saltare; ad ogni elemento della tabella corrisponde l'indirizzo di una procedura. Le tabelle di *jump* sono utilizzate per avere un modo efficiente per chiamare procedure diverse a seconda del valore di una determinata variabile.

Esercizio: Elaborazione di un vettore di interi.

Si vuol realizzare un programma che elabori un vettore di numeri positivi. Il tipo di operazione da svolgere (calcolo della somma, calcolo della media, ricerca del valore massimo o minimo) è scelto in base al valore fornito dall'utente tramite tastiera. Una prima soluzione utilizza una serie di salti condizionati in cascata, come mostrato nell'esempio seguente:

```
SOMMA
            EQU
                       '1'
MEDIA
            EQU
                       '2'
                       131
MAX
            EQU
                       '4'
MIN
            EQU
LUNG
            EQU
                      100
             . DATA
SCELTA
            DB
                      LUNG DUP (?)
VETT
            DR
             . CODE
                      AH, 1
            MOV
                                            ; lettura di un carattere
             INT
                       21H
            MOV
                       SCELTA, AL
                                             ; copia il carattere in SCELTA
            CMP
                      SCELTA, SOMMA
            JΕ
                      lab1
            CMP
                       SCELTA, MEDIA
             JΕ
                      lab2
```

```
CMP
                      SCELTA, MAX
            JE
                      lab3
            CMP
                      SCELTA, MIN
             JΕ
                      lab4
            JMP
                      lab4
lab1:
            CALL
                      SOMMA VETT
            JMP
                      lab5
lab2:
                      MEDIA_VETT
            CALL
            JMP
                      lab5
lab3:
            CALL
                      MAX VETT
                      lab5
            JMP
lab4:
            CALL
                      MIN VETT
lab5:
```

La soluzione proposta non è particolarmente funzionale, in quanto risulta altamente costosa la modifica e l'aggiunta di un'eventuale nuova opzione.

Una soluzione alternativa consiste nell'impiego delle tabelle di *jump*. Per prima cosa bisogna definire una tabella nel segmento di dato contenente gli offset delle varie procedure. Data una tabella di *jump* è possibile fare riferimento alle varie procedure attraverso gli indirizzi contenuti nella tabella stessa. A seconda del valore di SCELTA verrà effettuata la chiamata alla opportuna procedura andando a prelevare il corrispondente indirizzo memorizzato in tabella.

L'esempio seguente mostra la soluzione che utilizza le tabelle di *jump*:

```
LUNG
            EQU
                      100
            .DATA
JUMP TABLE
            DW
                      SOMMA VETT
                      MEDIA VETT
            DW
            DW
                      MAX VETT
            DW
                      MIN VETT
SCELTA
            DB
                      LUNG DUP (?)
VETT
            DB
            .CODE
            . . .
            MOV
                      AH, 1
                                           ; lettura di un carattere
            INT
                      21H
            MOV
                      SCELTA, AL
                                           ; copia il carattere letto in SCELTA
            LEA
                      BX, JUMP TABLE
                      AL, SCELTA
            MOV
            SUB
                      AL, '0'
                                           ; converte carattere ASCII in numero
                      AH, AH
            XOR
            DEC
                      ΑX
                      AX, 1
            SHL
            ADD
                      BX, AX
            CALL
                      WORD PTR [BX]
```

I vantaggi dell'uso delle tabelle di jump derivano dal fatto di avere un codice:

- 1. più compatto, avendo un'unica istruzione di chiamata a procedura;
- 2. facilmente modificabile, poiché aggiunte o sostituzioni di procedure implicano unicamente un aggiornamento della tabella di *jump*.

14. Le istruzioni per il controllo del processore

In questo capitolo verranno presentate alcune istruzioni dell'Assembler x86 cui si è ritenuto di dover dare una minore importanza, in quanto essenzialmente connesse con il funzionamento hardware di un sistema a microprocessore (negli esempi riportati di seguito, l'8086) e con l'interazione di quest'ultimo con le relative periferiche. Una speciale attenzione verrà dedicata tuttavia al meccanismo di interruzione. In particolare attraverso tale meccanismo è possibile fare accesso alle funzioni di libreria offerte dal Sistema Operativo; al fine di facilitare l'uso delle più comuni funzioni viene fornita una tabella riassuntiva delle loro caratteristiche.

14.1. Le istruzioni per la gestione delle interruzioni

14.1.1. Le interruzioni hardware

La funzione principale del meccanismo dell'interruzione consiste nel permettere ad un dispositivo esterno di interrompere il processore e richiedere ad esso l'esecuzione di una appropriata sequenza di operazioni. Il processore 8086 possiede per questa funzione tre piedini: **INTR**, **INTA** e **NMI**. Attraverso i piedini INTR e NMI un dispositivo esterno può richiedere l'interruzione del programma in corso di esecuzione, e l'attivazione di una opportuna procedura di servizio. Il flag IF permette di abilitare o disabilitare le richieste che giungono sul piedino INTR. Al fine di selezionare l'opportuna procedura di servizio, il dispositivo esterno può (attraverso un protocollo di comunicazione che coinvolge il Data Bus ed il piedino INTA) comunicare all'8086 un codice su 8 bit che identifica il *tipo di interruzione*. Ne consegue che il numero di tipi di interruzione ammessi è 256.

La corrispondenza tra tipo di interruzione e relativa *procedura di servizio* è contenuta nella cosiddetta *Interrupt Vector Table*: questa corrisponde ad una zona di memoria di ampiezza pari a 1Kbyte posta agli indirizzi di memoria che vanno da 00000H a 003FFH. Per ogni tipo di interruzione la *Interrupt Vector Table* contiene 4 byte corrispondenti all'indirizzo di offset e di segmento della relativa procedura di servizio.

Per accedere a questa informazione il processore deve quindi moltiplicare per 4 il valore contenuto negli 8 bit che identificano il tipo di interruzione, ed utilizzare il valore risultante come indiriz-

zo in memoria per accedere alle parole contenenti l'indirizzo della procedura di servizio.

L'attivazione della procedura di servizio di una interruzione è simile a quella di una normale procedura: tuttavia, oltre a salvare nello stack il contenuto corrente dei registri IP e CS, in questo caso viene anche salvato il valore della PSW. In tal modo, una volta terminata la procedura di servizio, è possibile riprendere l'esecuzione del programma interrotto senza che siano cambiati i valori dei flag. Il termine della procedura di servizio è caratterizzato dall'istruzione IRET: questa differisce dalla più comune istruzione RET unicamente in quanto esegue il ripristino (estraendo i relativi valori dallo stack) dei registri IP, CS e PSW.

14.1.2. Le interruzioni software

L'8086 permette di attivare una procedura di servizio dell'interruzione anche via software, attraverso l'istruzione INT.

Questa causa l'attivazione di un meccanismo analogo a quello descritto per le interruzioni causate da dispositivi esterni. L'operando (su 8 bit) associato all'istruzione INT viene utilizzato per identificare il tipo dell'interruzione, ed accedere quindi all'interno della Vector Table per reperire l'indirizzo della relativa procedura di servizio. Attraverso questo meccanismo il DOS mette a disposizione del programmatore una serie di procedure per la gestione a vari livelli dei dispositivi di Input/Output, quali dischi, video, tastiera, nonché di alcune funzionalità di sistema, quali il clock o l'allocazione/deallocazione della memoria dinamica. Nel corso di questo testo si è ad esempio spesso utilizzata l'istruzione INT 21H che permette ad esempio di accedere alle funzioni di servizio del video e della tastiera.

L'istruzione INTO permette infine di attivare una particolare procedura di servizio (avente tipo pari a 4), atta a gestire il caso in cui si sia verificato un overflow.

14.1.3. L'istruzione INT

L'istruzione **INT** (*INTerrupt*) esegue l'attivazione di una procedura di servizio dell'interruzione. Il suo formato è il seguente:



INT {operando}

Il campo *operando* è opzionale: esso specifica il tipo di interruzione da eseguire; qualora il campo *operando* sia assente, viene eseguita la procedura di servizio avente tipo pari a 3. L'istruzione INT esegue le seguenti operazioni:

- salva nello stack il contenuto del registro PSW;
- azzera i flag TF ed IF;
- salva nello stack il contenuto del registro CS;
- carica in CS la parola posta all'indirizzo operando*4+2 all'interno della *Interrupt Vector Table*;
- salva nello stack il contenuto del registro IP;
- carica in IP la parola posta all'indirizzo operando*4.

L'istruzione INT modifica esclusivamente i flag TF ed IF.

14.1.4. L'istruzione INTO

L'istruzione **INTO** (*INTerrupt if Overflow*) esegue l'attivazione condizionale di una specifica procedura di servizio dell'interruzione. Il suo formato è il seguente:



INTO

L'istruzione INTO controlla il valore del flag OF: se esso vale 1 esegue l'attivazione della procedura di interruzione avente tipo 4, secondo le stesse modalità descritte per l'istruzione IRET. Diversamente INTO non ha alcun effetto.

L'istruzione INTO modifica esclusivamente i flag TF ed IF.

14.1.5. L'istruzione IRET

L'istruzione **IRET** (*Interrupt RETurn*) esegue, al termine di una procedura di servizio dell'interruzione, le operazioni necessarie per il ritorno del controllo al programma interrotto. Il formato dell'istruzione è il seguente:



IRET

L'istruzione IRET esegue le seguenti operazioni:

- carica nel registro IP il valore della prima parola estratta dallo stack;
- carica nel registro CS il valore della seconda parola estratta dallo stack;
- carica nel registro PSW il valore della terza parola estratta dallo stack.

L'istruzione IRET modifica lo stato di tutti i flag ripristinando dallo stack il registro PSW.

14.2. Le istruzioni per la sincronizzazione con l'esterno

Le istruzioni seguenti sono utilizzate fondamentalmente per sincronizzare il processore 8086 con altri dispositivi, quali ad esempio il coprocessore matematico.

14.2.1. L'istruzione HLT

L'istruzione **HLT** (*HaLT*) fa entrare il processore in uno stato di inattività, da cui può uscire attraverso l'attivazione della procedura di reset, oppure di una interruzione esterna attraverso i piedini INTR e NMI. Il suo formato è il seguente:



HLT

L'istruzione HLT può venire utilizzata per far sì che il processore si ponga in uno stato di inattività in attesa di una particolare condizione esterna in grado di scatenare una interruzione, ad esempio la battitura di un tasto sulla tastiera. L'istruzione HLT non modifica il valore dei flag.

14.2.2. L'istruzione WAIT

L'istruzione **WAIT** (*WAIT*) fa entrare il processore in uno stato di inattività, da cui esce nel momento in cui viene attivato il piedino TEST. Il formato dell'istruzione è il seguente:



WAIT

L'istruzione WAIT fa entrare il processore in uno stato di inattività analogo a quello generato dall'istruzione HLT; tuttavia in questo caso il processore, ad intervalli di 5 colpi di clock, verifica se il piedino TEST è attivo ed in tal caso riprende l'esecuzione dall'istruzione successiva. Si noti che se il piedino TEST è già attivo all'atto dell'esecuzione dell'istruzione WAIT, questa non ha nessun effetto. Qualora giunga una richiesta di interruzione durante il periodo di inattività, questa viene servita, ed al termine il processore rientra nello stato di inattività.

L'istruzione WAIT viene utilizzata principalmente per sincronizzare il processore con un coprocessore esterno (ad esempio il coprocessore matematico 8087).

L'istruzione WAIT non modifica il valore dei flag.

14.2.3. L'istruzione ESC

L'istruzione **ESC** (*ESCape*) esegue un accesso in memoria, ad un indirizzo specificato. Il suo formato è il seguente:



ESC codice, sorgente

L'istruzione ESC viene utilizzata in presenza di un coprocessore: il coprocessore si attiva quando l'8086 esegue il fetch di un'istruzione ESC. L'operando codice individua l'istruzione che il coprocessore deve eseguire. L'operando sorgente corrisponde all'indirizzo dell'eventuale operando, che viene caricato dalla memoria e automaticamente letto dal coprocessore.

Nessun flag viene modificato dall'istruzione ESC.

14.2.4. L'istruzione LOCK

Il comando **LOCK** (*LOCK the bus*) è un prefisso che, premesso ad un'istruzione, fa sì che il controllo del bus resti all'8086 per tutta l'esecuzione dell'istruzione. Esso si usa in ambiente multiprocessore. Il suo formato è il seguente:



LOCK

Il prefisso LOCK fa sì che il piedino di LOCK resti attivo per tutto il periodo in cui viene eseguita l'istruzione cui è associato, disabilitando così l'accesso al bus da parte di qualunque altro processore ad esso connesso.

14.3. L'istruzione NOP

L'istruzione **NOP** (*No OPeration*) non esegue alcuna operazione. Il suo formato è il seguente:



NOP

L'istruzione NOP non ha alcun effetto: non modifica né la memoria, né i registri (ad esclusione di

IP), né i flag. Tuttavia, essa può essere utile in vari casi: quando si vuole modificare il codice eseguibile di un programma senza riassemblarlo (ad esempio cancellando un'istruzione e scrivendo al suo posto un numero opportuno di istruzioni NOP) e per creare dei cicli di ritardo di lunghezza prefissata.

14.4. Le funzioni di sistema del DOS

Il Sistema Operativo DOS fornisce al programmatore una serie di funzioni di libreria accessibili principalmente attraverso l'istruzione INT 21H. La funzione da attivare viene individuata sulla base del valore presente nel registro AH. In Tab. 14.1 è riportato sinteticamente il funzionamento delle funzioni più usate.

AH	Funzione svolta	Parametri di Ingresso	Parametri di Uscita
01H	Legge un carattere da tastiera	-	AL = carattere letto
	(eseguendone l'eco su video)		
02H	Visualizza un carattere	DL = carattere da visua-	-
		lizzare	
05H	Stampa un carattere	DL = carattere da stampa-	-
		re	
08H	Legge un carattere da tastiera	-	AL = carattere letto
	(senza eseguire l'eco su video)		
09Н	Visualizza una stringa	(DS:DX) = Indirizzo della	-
		stringa.	
		La stringa deve terminare	
		con un \$.	
0AH	Legge una riga di caratteri da	(DS:DX) = Indirizzo del	Il secondo byte contiene
	tastiera (eseguendone l'eco su	buffer.	il numero di caratteri let-
	video) e la scrive in un buffer	Il primo byte contiene la	ti.
		lunghezza del buffer.	
2AH	Legge la data	-	CX = anno (1980-2099)
			DH = mese (1-12)
			DL = giorno(1-31)
2CH	Legge l'ora	-	CH = ore (0-23)
			CL = minuti (0-59)
			DH = secondi (0-59)
			DL = centesimi di secon-
			do (0-99)
4CH	Termina un processo	AL = Valore di ritorno	-

Tab. 14.1: Alcune funzioni di sistema di INT 21H.

15. Programmazione avanzata

In questo capitolo vengono descritte alcune modalità di programmazione Assembler di tipo avanzato. In particolare verranno illustrati gli accorgimenti necessari per eseguire la corretta integrazione tra programmi scritti in Assembler e programmi scritti in C; verranno inoltre presentate sia alcune procedure che permettono di eseguire operazioni dinamiche di allocazione e deallocazione di strutture dati sia alcuni esempi di procedure recursive.

15.1. Procedure Assembler richiamabili da un programma C

In questo paragrafo viene spiegato come scrivere procedure in linguaggio Assembler che possono essere chiamate da programmi scritti in linguaggio C. I vari moduli sorgente, *compilati* separatamente, vengono *linkati* insieme al fine di costituire un unico programma eseguibile. Tale modo di procedere, abbastanza frequente nella pratica, permette di limitare ad alcune parti particolarmente critiche l'uso del linguaggio Assembler, mentre altre parti possono essere più comodamente sviluppate in linguaggi di alto livello.

15.1.1. Regole per la procedura Assembler

Dichiarazione della procedura chiamata

Al fine di poter *linkare* una procedura Assembler con un programma chiamante C è innanzitutto necessario che ci sia compatibilità tra i segmenti usati.

La dichiarazione della procedura chiamata dipende dal modello usato dal programma chiamante C. È necessario infatti utilizzare lo stesso modello di memoria sia per il modulo C sia per il modulo Assembler: la procedura Assembler va dichiarata come NEAR per modelli tiny, small e compact oppure come FAR per modelli medium, large o huge.

Il nome della procedura Assembler deve essere reso pubblico tramite una dichiarazione PUBLIC, così come il nome di ogni altra variabile che si desidera rendere accessibile dall'esterno.

Al contrario, i nomi di tutte le variabili e procedure definite esternamente al modulo Assembler e da esso utilizzate vanno dichiarate come tali tramite la direttiva EXTRN.

Convenzioni per i nomi

La convenzione sui nomi specifica come il compilatore altera il nome degli identificatori prima di memorizzarli nel file oggetto.

Tutti i nomi delle entità comuni ai moduli C ed a quello Assembler devono tener conto del fatto che il compilatore C premette sempre, nella costruzione della *symbol table* interna, un carattere '_'. Questo significa che il nome della procedura Assembler deve iniziare con tale carattere, così come quello di tutte le variabili che sono state rese pubbliche e possono essere usate dal modulo C.

È possibile risolvere tale problema utilizzando l'opzione di linguaggio c nella direttiva .MODEL. Specificando tale opzione l'assemblatore aggiunge il carattere '_' davanti a tutti gli identificatori del modulo Assembler.

Si tenga conto che il linguaggio C è *case sensitive*; per fare in modo di preservare il *case* negli identificatori (ossia per impedire che venga effettuata la conversione delle lettere minuscole in lettere maiuscole) è necessario compilare i moduli Assembler con l'opzione /Cp e *linkare* i vari moduli con l'opzione /NOI.

Compatibilità del tipo di dato

Il linguaggio C presenta una molteplicità di tipi di dati, mentre come si è visto il linguaggio Assembler presenta un numero ristretto di possibili tipi di dato. La Tab. 15.1 presenta la corrispondenza dei tipi di dato tra il linguaggio C ed il MASM.

С	MASM
char	BYTE
short, int	WORD
long, float	DWORD
double	QWORD
long double	TBYTE

Tab. 15.1: Compatibilità dei tipi di dato.

I puntatori in C specificano indirizzi di variabili o di funzioni. In base al modello di memoria utilizzato un puntatore occupa una word (puntatore di tipo NEAR) oppure una doubleword (puntatore di tipo FAR). La Tab. 15.2 riassume i tipi di dato da utilizzare per i puntatori per i diversi modelli di memoria.

modello di memoria	puntatore a funzione	puntatore a dato
tiny	WORD	WORD
small	WORD	WORD
medium	DWORD	WORD
compact	WORD	DWORD
large	DWORD	DWORD
huge	DWORD	DWORD

Tab. 15.2: Tipi di dato per i puntatori.

Convenzione sui parametri di ingresso

Il codice generato dal compilatore C passa i parametri alle procedure mettendoli nello stack in ordine inverso a quello in cui compaiono nella chiamata.

Ad essi si può quindi fare accesso attraverso il registro BP. Le prime istruzioni da eseguire all'interno della procedura Assembler sono dunque le seguenti:

```
PUSH BP ; salvataggio del registro BP MOV BP, SP ; copia in BP del valore di SP
```

Dopo l'esecuzione di questa coppia di istruzioni:

- se la procedura è di tipo NEAR, l'indirizzo di ritorno è memorizzato all'indirizzo [BP+2], il primo parametro è indirizzabile attraverso [BP+4], e così via;
- se la procedura è di tipo FAR, il primo parametro è memorizzato all'indirizzo [BP+6], in quanto l'indirizzo di ritorno è memorizzato sotto forma di segmento e di offset.

Variabili locali

All'interno della procedura può essere allocato spazio per eventuali variabili locali, così come accade nei linguaggi di alto livello.

Per fare questo è necessario riservare un'area dello stack utilizzabile per la memorizzazione di variabili locali. Tale operazione può essere fatta o con un numero opportuno di istruzioni PUSH, oppure decrementando il contenuto di SP attraverso un'istruzione SUB, come mostrato di seguito:

```
SUB SP, nbyte
```

dove *nbyte* indica il numero di byte che si intendono destinare alla memoria locale alla procedura. Alle variabili locali si può fare accesso attraverso il registro BP.

Esempio

L'istruzione seguente copia il contenuto del registro AX nella prima word dell'area dello stack in cui sono memorizzate le variabili locali.

```
MOV [BP-2], AX ; copia di AX nello stack
```

Salvataggio dei registri


Il compilatore C della Microsoft richiede che eventuali procedure chiamate da un programma C non modifichino i valori contenuti nei registri SI, DI, SS, DS e BP. Nel caso in cui tali registri debbano essere utilizzati, essi devono essere opportunamente salvati nello stack e poi ripristinati al termine. È comunque buona norma di programmazione salvare tutti i registri utilizzati dalla procedura.

In Fig. 15.1 è mostrato uno schema di ambiente di procedura Assembler richiamabile da programma C.

Convenzione sui parametri di uscita

Il parametro eventualmente ritornato dalla procedura Assembler è atteso dal chiamante nel *registro accumulatore*. Se il tipo di dato di ritorno è un char il parametro di ritorno è passato attraverso il registro AL; se il tipo è un int o un indirizzo di tipo NEAR il registro utilizzato è AX; se il tipo è un long o un indirizzo di tipo FAR il parametro di ritorno è copiato nella coppia di registri DX

(word più significativa) e AX (word meno significativa).



Uscita dalla procedura

Le operazioni da eseguire a conclusione della procedura sono:

- 1. ripristinare i valori dei registri eventualmente salvati all'inizio;
- 2. liberare l'area locale di dati (se esiste) incrementando opportunamente il contenuto del registro SP;
- 3. eseguire l'istruzione RET.

15.1.2. Regole per la procedura C chiamante

Il nome della procedura chiamata e tutte le variabili globali definite nel modulo Assembler devono essere dichiarate come *extern* all'interno della procedura C.

È compito del programma chiamante C svuotare lo stack dello spazio destinato ai parametri di ingresso. Tale operazione è effettuata dal compilatore C in maniera automatica.

Esercizio: Calcolo di una semplice espressione aritmetica.

Si vuole scrivere una procedura Assembler di nome power2 richiamabile da un programma scritto in linguaggio C per il calcolo dell'espressione $x*2^y$. Alla procedura power2 vengono passati i due parametri interi x e y; la funzione restituisce nel registro AX il risultato dell'espressione. La procedura non fa uso di memoria locale. Si suppone che il programma chiamante sia compilato usando il modello di memoria small. Il programma chiamante C è il seguente:

```
#include <stdio.h>
extern int power2 (int factor, int power);
void main()
{
    printf(" 3 volte 2 elevato a 5 = %d\n", power2(3,5) );
}
```

Il file contenente la procedura Assembler è il seguente:

```
PUBLIC
                 power2
       .MODEL
                 small
       .CODE
power2 PROC
       PUSH
                 ВP
       MOV
                 BP, SP
                                   ; primo parametro (factor)
                 AX, [BP+4]
CX, [BP+6]
       MOV
       VOM
                                     ; secondo parametro (power)
       SHL
                 AX, CL
       POP
                 BP
       RET
                                      ; in AX c'è il risultato
power2 ENDP
       END
```

Esercizio: Inversione del contenuto di una stringa.

Si vuole eseguire una procedura Assembler di nome str_inv richiamabile da un programma scritto in linguaggio C per l'inversione del contenuto di una stringa; al termine dell'esecuzione, gli elementi del vettore devono essere memorizzati nell'ordine inverso rispetto a quello iniziale. Il programma chiamante C è il seguente:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
extern char * str_inv (char *str);
void main()
{
   char *s;
   s = strdup("Salve, mondo !");
   printf("%s\n", str_inv(s));
}
```

Il file contenente la procedura Assembler è il seguente:

```
PUBLIC
                      str inv
            .MODEL
                     small
            . CODE
_str_inv
            PROC
                     BP
            PUSH
            VOM
                     BP, SP
            PUSH
                     SI
            PUSH
                     DI
                     AX, DS
            VOM
            VOM
                     ES, AX
            MOV
                     DI, WORD PTR [BP+4] ; in DI l'inizio della stringa
            MOV
                     SI, DI
                     AX, AX
            XOR
                                            ; azzera AX
            VOM
                     CX, OFFFFH
            REPNE
                     SCASB
                                            ; cerca la fine della stringa
                     DI, 2
            SUB
            NOT
                     CX
            DEC
                     CX
                                            ; in CX c'è la dimensione
                                            ; della stringa
            SHR
                     CX, 1
                                            ; CX = CX / 2
ciclo:
            MOV
                     AH, [SI]
            XCHG
                     AH, [DI]
                                            ; scambio del contenuto
            MOV
                     [SI], AH
            INC
                                            ; aggiornamento degli indici
                     SI
            DEC
                     DI
            LOOP
                     ciclo
            POP
                     DI
            POP
                     SI
```

```
MOV AX, WORD PTR [BP+4] ; parametro di ritorno
POP BP
RET
_str_inv ENDP
END
```

15.2. Procedure C richiamabili da un programma Assembler

In questo paragrafo viene spiegato come è possibile richiamare una procedura scritta in linguaggio C all'interno di una procedura Assembler. In particolare se si vogliono richiamare funzioni di libreria C occorre inizializzare le variabili globali di libreria. Per fare ciò è necessario eseguire il codice di *startup* di C. Per risolvere tale problema vengono fornite due possibili soluzioni.

15.2.1. Codice C di startup

Per poter utilizzare funzioni di libreria C è necessario *linkare* il modulo C di *startup*, che esegue le opportune inizializzazioni richieste dalle funzioni di libreria. È necessario seguire i seguenti passi:

- specificare la convenzione c nel comando . MODEL;
- definire come esterna la costante acrtused per *linkare* il modulo C di *startup*;
- dichiarare come esterne tutte le funzioni C utilizzate;
- includere una procedura pubblica di nome *main* coincidente con l'*entry point* del programma (questo perché il codice C di *startup* chiama la procedura *main*);
- omettere il campo di *entry point* nella direttiva END;
- assemblare con l'opzione /Cp per preservare il case dei nomi della procedura;
- linkare i vari moduli con l'opzione /NOI includendo le opportune librerie C.

Esempio

Si vuole scrivere un frammento di codice Assembler che esegue la visualizzazione di una stringa facendo uso della funzione di libreria C printf().

```
EOS
                  0
        EQU
                  10
LF
        EQU
CR
        EQU
                  13
        EXTRN
                  acrtused:abs, printf:NEAR
        PUBLIC
                  main
        .MODEL
                  small, c
        .STACK
        .DATA
                  "Salve Mondo!", CR, LF, EOS
my_str DB
        .CODE
main
        PROC
        . . .
                AX, my_str
        LEA
        PUSH
                AX
                printf
        CALL
        POP
                 AX
        RET
main
        ENDP
        END
```

15.2.2. Programma principale in C

Il problema dell'inizializzazione dell'ambiente di libreria C può essere risolto utilizzando un *main* scritto in C che richiama la procedura principale del programma Assembler. In questo modo l'inizializzazione delle librerie C è trasparente al modulo Assembler.

Il main in C esegue come unica operazione la chiamata alla procedura principale Assembler.

Nel modulo Assembler occorre dichiarare come esterne tutte le funzioni C utilizzate e dichiarare come pubblica la procedura principale.

Nel modulo C occorre dichiarare come esterna la procedura Assembler richiamata.

Esempio

Si propone ora la soluzione al problema mostrato precedentemente. Il modulo C è il seguente:

```
extern void visual (void);
main ()
{
   visual();
}
```

Il modulo Assembler è il seguente:

```
EOS
                       0
             EQU
                       10
    LF
             EQU
                       13
    CR
             EOU
             .MODEL
                       small, c
             EXTRN
                       printf:NEAR
             PUBLIC
                       visual
             . DATA
my_str
             DB
                       "Salve Mondo!", CR, LF, EOS
             .CODE
visual
             PROC
             . . .
             LEA
                     AX, my_str
             PUSH
                     AX
             CALL
                     printf
             POP
                      AX
             RET
visual
             ENDP
             END
```

15.3. Strutture dinamiche

In questo paragrafo vengono presentate alcune tecniche atte a permettere l'uso di strutture dinamiche di memorizzazione all'interno di programmi Assembler. Verranno cioè proposte delle procedure in grado di sostituire almeno in parte le primitive di allocazione e deallocazione dinamica della memoria presenti in numerosi linguaggi di programmazione di alto livello. La disponibilità di tali primitive permette l'uso di strutture dinamiche quali liste od alberi, che si rivelano essenziali nella risoluzione di taluni problemi. Verrà infine presentato un esempio relativo alla gestione delle liste.

15.3.1. Allocazione e deallocazione

Le comuni primitive di allocazione e deallocazione della memoria messe a disposizione dal Sistema Operativo della macchina su cui si lavora permettono di gestire la memoria a disposizione

dell'utente in modo tale da mascherarne la natura *statica* (allocazione a priori, senza possibilità di deallocazione) e da permetterne un uso *dinamic*o (allocazione e deallocazione secondo le necessità). Questo significa che quando un programma C esegue una chiamata alla funzione di libreria mal-loc(), questa ritorna un puntatore ad una parte di memoria che il Sistema Operativo aveva destinato al processo corrispondente al programma. La libreria C mantiene poi via via aggiornata la mappa corrispondente allo stato di occupazione di tale memoria, ricordando in ogni istante le locazioni utilizzate e quelle libere, sulla base dell'evolversi delle chiamate alle primitive malloc() e free(), eventualmente richiedendo al Sistema Operativo ulteriore memoria. Come esercizio si propone una soluzione al problema della allocazione e della deallocazione della memoria che utilizza strategie simili a quelle adottate dalle analoghe funzioni di libreria C, personalizzandole però allo specifico problema considerato e permettendo dunque una maggiore efficienza.


Si supponga dunque di voler far uso di una lista composta da elementi corrispondenti a record di dimensione pari a DIM_REC byte. Sia poi N_MAX il numero massimo di elementi che si pensa di dover utilizzare, compatibilmente con la disponibilità di memoria del sistema a disposizione.

Il programma dovrà allocare inizialmente un vettore *HEAP* composto di *N_MAX*DIM_REC* byte, che costituiranno la memoria da cui prelevare i record di cui sarà composta la lista. Sono dunque necessarie due procedure:


- ALLOC: ogni volta che viene chiamata, essa cerca in HEAP un record correntemente non utilizzato, e ritorna in DX il puntatore ad esso. Nel caso in cui HEAP abbia dimensioni inferiori a 64 Kbyte (e possa quindi essere interamente allocato in un solo segmento), tale puntatore può essere un intero su 16 byte corrispondente all'offset del record selezionato rispetto all'inizio del segmento.
- FREE: riceve in DX il puntatore ad un record che si vuole rendere nuovamente disponibile.

Come tener traccia di quali record all'interno di *HEAP* sono utilizzati e di quali sono liberi? Un metodo consiste nell'organizzare tutti i record liberi in una lista (denominata *free list*), di cui si conserva nella variabile *F HEAD* il puntatore al primo elemento.

Ogni qual volta viene attivata, la procedura *ALLOC* restituisce il puntatore al primo elemento in tale lista, aggiornando opportunamente *F_HEAD*. Ogni volta che viene chiamata, *FREE* inserisce l'elemento reso disponibile in testa alla lista. Inizialmente tutti i record in *HEAP* sono contenuti nella *free list*, e per semplicità si fa in modo che ognuno abbia come successore nella lista stessa l'elemento fisicamente successivo in *HEAP* (Fig. 15.2) poi, mano a mano che avvengono le chiamate a *ALLOC* e *FREE*, la situazione si modifica; un esempio è presentato in Fig. 15.3 dove si suppone che gli elementi non più nella *free list* appartengano ad una lista la cui testa è memorizzata in *HEAD*.



Si noti che è necessario disporre di un valore corrispondente al puntatore nullo (il *NULL* del linguaggio C). È frequente definire come *NULL* il valore 0000, avendo però l'accortezza di fare in modo che il primo elemento di *HEAP* non coincida con il primo byte del segmento in cui è allocato, il cui offset è appunto 0000. Inoltre il valore 0000, quando ritornato da *ALLOC*, va ad indicare che non vi è più memoria disponibile in *HEAP*.



Esercizio: Manipolazione di una lista.

Si propone ora un modulo completo di interfaccia utente, che permette di eseguire le seguenti operazioni:

- *inserzione* di un dato valore nella lista (comando *I*);
- cancellazione di un dato valore dalla lista (comando C);
- *visualizzazione* degli elementi nella lista (comando *V*);
- *terminazione* del programma (comando *E*).

Gli elementi della lista sono record composti di due campi, ciascuno su 2 byte:

- il campo *value*, contenente il valore da memorizzare;
- il campo *next*, corrispondente al puntatore al successivo elemento nella lista.

In questo caso quindi si ha DIM REC = 4.

La lista viene gestita in modo non ordinato, inserendo gli elementi in testa alla stessa.

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è presentata di seguito. In essa sono utilizzate le procedure INPUT ed OUTPUT presentate nel Cap. 15: la procedura INPUT legge un numero da tastiera e scrive in DX l'equivalente valore binario; la procedura OUTPUT visualizza il numero binario letto in DX. La procedura ACAPO è la stessa presentata nel Cap. 4.

```
.MODEL
                      large
EXTRN
            INPUT:FAR, OUTPUT:FAR, ACAPO:FAR
N ELEM
            EQU
                      10
DIM
            EQU
                      2*N ELEM
            .STACK
            .DATA
HEAD
            DW
                      0
F HEAD
            DW
                      0
HEAP
                      DIM DUP(0)
            DW
MEM MESS
            DB
                      'Memoria dinamica esaurita', ODH, OAH, '$'
DEL MESS
            DB
                      'Numero elementi cancellati', ODH, OAH, '$'
PROMPT
            DB
            . CODE
            .STARTUP
            CALL
                      INIT
                                          ; inizializzazione heap
                      HEAD, 0
            MOV
                                          ; testa lista
rd_cmd:
            LEA
                      DX, PROMPT
                                          ; stampa il prompt
            MOV
                      AH, 9
                      21H
            INT
            MOV
                      AH, 1
                                           ; legge il comando
            INT
                      21H
            CMP
                      AL, 'I'
                                           : inserimento
            JΕ
                      cmd i
                      AL, 'C'
            CMP
                                           ; cancellazione
            JΕ
                      cmd c
                      AL, 'V'
            CMP
                                           ; visualizza
                      cmd_v
            JΕ
                      AL, 'E'
            CMP
                                           ; fine
            JΕ
                      fine
            CALL
                      ACAPO
            JMP
                      rd cmd
cmd i:
            CALL
                      INPUT
            CALL
                      ACAPO
            CALL
                      INSERT
            JMP
                      rd cmd
cmd v:
            CALL
                     ACAPO
            CALL
                      DISPLAY
            JMP
                      rd cmd
cmd c:
            CALL
                      INPUT
            CALL
                      ACAPO
            CALL
                     DELETE
            LEA
                      DX, DEL MESS
            MOV
                      AH, 9
```

```
INT
                21H
         MOV
                DX, CX
                                ; stampa numero elementi cancellati
         CALL
                OUTPUT
                rd cmd
         JMP
fine:
         .EXIT
;**********
                   INSERT
; Inserisce l'elemento in DX nel primo slot della lista.
INSERT
         PROC
                NEAR
                AX
         PUSH
         PUSH
                BX
                ALLOC
         CALL
         CMP
                BX, 0
                               ; errore in allocazione
         JΕ
                in fine
                [BX], DX
         MOV
                                ; campo dato
                AX, HEAD
         MOV
         MOV
                [BX]+2, AX
                               ; campo NEXT
         MOV
                HEAD, BX
                                ; aggiorna HEAD
in fine:
         POP
                ВX
         POP
                ΑX
         RET
INSERT
         ENDP
DISPLAY
; Stampa il contenuto della lista.
DISPLAY
         PROC
                NEAR
         PUSH
                BX
         PUSH
                DX
         VOM
                BX, HEAD
                BX, 0
d loop:
         CMP
         JΕ
                d fine
         MOV
                \overline{DX}, [BX]
         CALL
                OUTPUT
         VOM
                BX, [BX]+2
         JMP
                d loop
d_fine:
         POP
                DX
         POP
                вх
         RET
DISPLAY
         ENDP
;***********************************
                     DELETE
; Cancella dalla lista tutti gli elementi con il valore contenuto in DX.
; Ritorna in CX il numero di elementi cancellati.
;*************************************
DELETE
         PROC
                NEAR
         PUSH
                SI
         PUSH
                DI
         PUSH
                AX
         PUSH
                BX
         PUSH
                DX
         XOR
                CX, CX
                DI, HEAD
                               ; DI punta all'elemento da
         MOV
                                ; confrontare
         VOM
                SI, DI
                                ; SI punta a quello precedente
                DI, 0
k loop:
         CMP
         JΕ
                k fine
                                ; fine lista
         CMP
                [DI], DX
         JE
                found
         MOV
                SI, DI
                                ; avanza al successivo
         MOV
                DI, [DI]+2
         JMP
                k loop
found:
         CMP
                DI, HEAD
         JΕ
                first
                                ; salta se l'elemento è il primo
                AX, [DI]+2
                                ; modifica il campo NEXT
         MOV
                                ; del precedente
         MOV [SI]+2, AX
```

```
tutti:
          VOM
                 BX, DI
          CALL
                  FREE
          MOV
                  DI, AX
          INC
                  CX
          JMP
                  k loop
                  \overline{AX}, [DI]+2
first:
          MOV
          MOV
                  HEAD, AX
          JMP
                  tutti
k fine:
          POP
                  \mathbf{D}\mathbf{X}
          POP
                  BX
          POP
                  ΑX
          POP
                  DI
                  SI
          POP
          RET
DELETE
          ENDP
INIT
; Inizializza lo heap.
PROC
                 NEAR
          PUSH
                  DX
          PUSH
                  SI
                  SI, HEAP
                                  ; inizializza la testa della lista
          LEA
          MOV
                  F_HEAD, SI
          MOV
                  CX, N_ELEM-1
                                  ; inizializza i campi next
                                   ; della free list
          XOR
                  SI, SI
i loop:
          INC
                  SI
          INC
                  SI
          LEA
                  DX, HEAP[SI]
          INC
                  \mathbf{D}\mathbf{X}
          INC
                  DX
          MOV
                  HEAP[SI], DX
          INC
                  SI
          INC
                  SI
          LOOP
                  i_loop
          INC
                  SI
                                   ; ultimo elemento
          INC
                  SI
                  HEAP[SI], 0
          MOV
          POP
                  SI
          POP
                  DX
          RET
          ENDP
INIT
                        ALLOC
; Restituisce in BX il puntatore al primo elemento libero nello heap.
; Ritorna 0 in caso di errore.
ALLOC
         PROC
                  NEAR
          PUSH
                 ΑX
          PUSH
                  DX
          MOV
                  BX, F_HEAD
          CMP
                  BX, 0
                                   ; salta se non vi è memoria
          JΕ
                  no_mem
                                   ; disponibile
          MOV
                  DX, [BX]+2
                                  ; aggiorna F_HEAD
          MOV
                  F_HEAD, DX
          XOR
                  AX, AX
          MOV
                  [BX], AX
                                   ; azzera l'elemento restituito
                  [BX]+2, AX
          MOV
          JMP
                  a fine
no mem:
          LEA
                  DX, MEM_MESS
          MOV
                  AH, 9
          INT
                  21H
a fine:
          POP
                  DX
          POP
                  ΑX
          RET
ALLOC
          ENDP
```

```
;*************************************
                      FREE
; Inserisce nella free list l'elemento puntato da BX.
;**************
FREE
        PROC
               NEAR
        PUSH
               AX
        MOV
               AX, F HEAD
               [BX]+2, AX
        MOV
        MOV
               F HEAD, BX
        POP
               AX
        RET
FREE
        ENDP
        END
```

15.4. La recursione

L'Assembler permette la recursione, che deve essere gestita dal programmatore stesso.

Nulla infatti vieta che una procedura richiami se stessa: in tal caso l'indirizzo di ritorno messo nello stack è quello della procedura stessa, e nello stack si accumuleranno tanti di questi indirizzi, quante sono state le chiamate recursive. Nel seguito vengono riportati alcuni esempi di programmi recursivi, concentrando l'attenzione sia sul passaggio di parametri sia sulla definizione di variabili locali o temporanee.

Esercizio: Il calcolo del fattoriale.

Si tratta del più classico dei problemi recursivi, benché la soluzione iterativa sia in questo caso sicuramente più efficiente. Il programma è composto da una procedura FACT e da un *main* che legge da tastiera il numero di cui si vuole calcolare il fattoriale, chiama la procedura FACT e visualizza il risultato.

Si noti come il programma proposto non permetta, a causa delle dimensioni del risultato, di calcolare il fattoriale di numeri maggiori di 8.

```
. MODEL
                  large
EXTRN
          INPUT: FAR, OUTPUT: FAR, ACAPO: FAR
          .DATA
OUT VAL
          DW
PROMPT
          DB
                  'VALORE DI INPUT: $'
          .STACK
          . CODE
          .STARTUP
          MOV
                  DX, OFFSET PROMPT
          MOV
                  AH, 9
                  21H
          INT
          CALL
                  INPUT
          MOV
                  BX, DX
          CALL
                  FACT
                              ; mette in AX il risultato
          CALL
                  ACAPO
          MOV
                  DX, AX
                  OUTPUT
          CALL
          .EXIT
                     FACT
; Calcola il fattoriale di un numero: prende il parametro di input in BX e
; lascia il risultato in AX.
FACT
          PROC
                  NEAR
          PUSH
                  BX
          CMP
                  BX, 1
          JE
                  return
          DEC
                  BX
          CALL
                  FACT
```

```
INC
                       BX
            MUL
                       RX
            JMP
                       fine
            MOV
                       AX, 1
return:
                       DX, DX
            XOR
fine:
            POP
                       BX
            RET
FACT
            ENDP
             END
```

Esercizio: Splitting.

Si vuole scrivere un programma in grado di *espandere* (*splitting*) stringhe di bit contenenti 0, 1 e X, producendo tutte le possibili stringhe ottenibili da quella data, tramite la sostituzione di ciascuna X (qui equivalente ad un *don't care*) con un 1 o uno 0.

Per fare ciò si utilizza un algoritmo recursivo basato su una procedura SPLIT che esegue l'espansione di una stringa, utilizzando le seguenti variabili globali:

- ibuff: contiene la stringa letta da tastiera;
- obuff: contiene la stringa in via di espansione, che alla fine verrà visualizzata;
- curr_index: indice corrente all'interno di ibuff; deve essere inizializzato a 0 dal programma chiamante.

La procedura SPLIT considera il primo carattere della stringa *ibuff*. Se vale 0 oppure 1, copia il carattere nella corrispondente posizione all'interno di *obuff*, e poi richiama se stessa sul successivo carattere di *ibuff*; se il carattere vale X richiama se stessa due volte, la prima volta scrivendo in obuff il valore 0, la seconda scrivendo il valore 1. Quando SPLIT viene chiamata sull'ultimo carattere di *ibuff*, esegue la visualizzazione di *obuff*. Sia *len* la lunghezza di *ibuff*. Il codice C della procedura proposta è il seguente:

```
void split(void)
   if (curr index==len)
         { printf("%s\n", obuff);
            return;
   else
      switch (ibuff[curr_index])
         { case '0':
            obuff[curr index++] = '0';
            split();
            break;
         case '1':
            obuff[curr index++] = '1';
            split();
            break;
         case 'X':
            obuff[curr_index++] = '0';
            split();
            obuff[curr index-1] = '1';
            split();
            break;
         1
    return;
}
```

La soluzione in linguaggio Assembler che esegue la stessa sequenza di operazioni è la seguente:

```
small
            .MODEL
LF
            EQU
                     10
CR
            EQU
                     13
                                          ; dimensione massima della
DIM
            EQU
                     30
                                          ; stringa da espandere
            .DATA
                                  ('0')
OBUFF
            DB
                     DIM
                             DUP
                                  ('0')
IBUFF
            DB
                     DIM
                             DUP
LEN
            DW
                     0
ERR MESS
            DB
                     'Carattere non ammesso$'
            . CODE
            .STARTUP
            MOV
                     CX, DIM
                                          ; lettura stringa di input
            MOV
                     SI, 0
            MOV
                     AH, 1
lab1:
            INT
                     21H
            MOV
                     IBUFF[SI], AL
            INC
                     SI
            CMP
                     AL, CR
            LOOPNE
                     lab1
            DEC
                     SI
            MOV
                     LEN, SI
                     BX, BX
            XOR
            CALL
                     SPLIT
            .EXIT
;************************************
                       SPLIT
; Riceve in BX il numero d'ordine del carattere da considerare all'interno
; della stringa che deve essere espansa.
SPLIT
            PROC
            PUSH
                     AX
            PUSH
                     \mathbf{D}\mathbf{X}
            PUSH
                     SI
                     BX, LEN
            CMP
                                         ; stringa vuota ?
            JNE
                     ancora
            MOV
                                         ; Sì: visualizza
                     CX, LEN
            MOV
                     AH, 2
            XOR
                     SI, SI
                     DL, OBUFF[SI]
lab2:
            MOV
                     21H
            INT
            INC
                     SI
            LOOP
                     lab2
            MOV
                     DL, CR
            INT
                     21H
            MOV
                     DL, LF
            INT
                     21H
                     fine
            JMP
ancora:
            MOV
                     DL, IBUFF[BX]
                                         ; No, considera il primo carattere
            CMP
                     DL, '0'
                     not z
            JNE
            MOV
                     OBUFF[BX], '0'
                                          ; '0'
            INC
                     BX
            CALL
                     SPLIT
            DEC
                     BX
            JMP
                     fine
                     DL, '1'
                                          ; '1'
not_z:
            CMP
            JNE
                     not one
                     OBUFF[BX], '1'
            MOV
            INC
                     вх
            CALL
                     SPLIT
            DEC
                     вх
            JMP
                     fine
                     DL, 'X'
not_one:
            CMP
                                          ; 'X'
            JNE
                     error
```

```
OBUFF[BX], '0'
            MOV
                                            ; trasforma la X in 0
            INC
                      RX
            CALL
                       SPLIT
            DEC
                      BX
                      OBUFF[BX], '1'
                                             ; trasforma la X in 1
            MOV
             INC
                      BX
            CALL
                       SPLIT
            DEC
                      BX
            JMP
                       fine
error:
            MOV
                      AH, 9
                                             ; carattere diverso da 0, 1 e X
                      DX, ERR MESS
            LEA
             INT
                       21H
fine:
            POP
                       SI
                      DX
             POP
             POP
                       ΑX
            RET
SPLIT
            ENDP
            END
```

15.4.1. Il passaggio di parametri

Si consideri ora il problema del passaggio dei parametri ad una procedura recursiva. La tecnica più adatta risulta quella che fa uso dello stack.

In questo caso ad ogni chiamata della procedura vengono memorizzati nello stack:

- l'indirizzo di ritorno (su 16 o 32 bit a seconda che la procedura sia NEAR o FAR);
- i parametri passati alla procedura;
- eventuali registri salvati dalla procedura stessa.

Esercizio: Il Tour del Cavaliere.

Si tratta di un problema classico, basato sul gioco degli scacchi. Si desidera trovare una sequenza di mosse mediante le quali un cavallo, posto inizialmente nella casella (0,0), possa toccare tutte le caselle della scacchiera senza ripassare mai due volte dalla stessa. La soluzione è basata sulla procedura recursiva MUOVI che determina se, data una certa casella occupata con la mossa *n-esima*, esiste una soluzione compatibile con tale mossa. La procedura ha tre parametri:

- il numero della mossa corrente;
- la prima coordinata della casella corrispondente all'ultima mossa fatta;
- la seconda coordinata della stessa casella.

I tre parametri vengono passati utilizzando lo stack. In esso è anche ricavato lo spazio per una variabile locale necessaria per il calcolo degli offset all'interno della matrice SCACC, realizzata tramite un vettore. In Fig. 15.4 vengono riportate le 8 possibili caselle raggiungibili da un cavallo posto nella casella centrale, numerate secondo l'ordine con il quale vengono considerate dalla procedura MUOVI. Per calcolare la nuova casella raggiunta in conseguenza dell'*i-esimo* tentativo, tale procedura fa uso di due vettori A e B di 8 elementi ciascuno; essi sono costruiti in modo tale che sommando alle due coordinate della casella corrente il valore contenuto nel loro *i-esimo* elemento si ottengono le coordinate della nuova casella.

Se si desidera provare il programma, è conveniente usare una scacchiera di dimensioni inferiori alle classiche 8×8 , in quanto in tal caso la ricerca della soluzione comporta un elevato tempo di calcolo. Nell'esempio si è usata una scacchiera 5×5 .




Fig. 15.4: Ordine in cui vengono considerate le possibili mosse di un cavallo.

La soluzione proposta in linguaggio C è la seguente:

```
#define DIM 5
void muovi (int, int, int);
void display_scac(void);
int
        a[8], b[8], scacc[DIM][DIM];
main()
 int i, j, result;
  a[0] = 2; a[1] = 1; a[2] = -1; a[3] = -2;
  a[4] = -2; a[5] = -1; a[6] = 1; a[7] = 2;
 b[0] = 1; b[1] = 2; b[2] = 2; b[3] = 1; b[4] = -1; b[5] = -2; b[6] = -2; b[7] = -1;
  for (i=0; i<DIM; i++)
    for (j=0; j<DIM; j++)</pre>
         scacc[i][j] = 0;
  scacc[0][0] = 1;
    for (i=0; i<DIM; i++)</pre>
      for (j=0; j<DIM; j++)</pre>
         muovi(2, i, j);
void muovi (int mossa, int posx, int posy)
{
         i, newposx, newposy;
 int
  if (mossa == (DIM*DIM+1))
         display_scacc();
    {
         return;
    }
  for (i=0; i<8; i++)
    { newposx = posx + a[i];
       newposy = posy + b[i];
       if ((newposx<DIM) && (newposx>=0) && (newposy<DIM) && (newposy>=0))
       { if (scacc[newposx][newposy] == 0)
         { scacc[newposx][newposy] = mossa;
             muovi (mossa+1, newposx, newposy);
             scacc[newposx][newposy] = 0;
       }
    }
```

Il programma Assembler che esegue la stessa sequenza di operazioni logiche è il seguente:

```
.MODEL
                   large
EXTRN
          INPUT: FAR, OUTPUT: FAR
DIM
          EQU
                   5
           .STACK
           .DATA
SCACC
          DB
                   DIM*DIM DUP (0)
                   2,1,-1,-2,-2,-1,1,2
Α
          DW
В
                   1,2,2,1,-1,-2,-2,-1
          DW
           . CODE
           . STARTUP
          MOV
                   SCACC[0], 1
          MOV
                   AX, 0
          PUSH
                   ΑX
           PUSH
                   ΑX
                   AX, 2
          MOV
          PUSH
                   ΑX
          CALL
                   MUOVI
          ADD
                   SP, 6
           CMP
                   AX, 1
           JNE
                   fine
          MOV
                   SI, 0
                                     ; visualizza la
          MOV
                   CX, DIM*DIM
                                     ; soluzione trovata
                   DX, 0
          MOV
          MOV
                   AX, 10
loop1:
          MOV
                   DL, SCACC[SI]
                   OUTPUT
          CALL
           INC
                   SI
          DEC
                   ΑX
          JNE
                   avanti
          CALL
                   ACAPO
                   AX, 10
          MOV
          LOOP
avanti:
                   loop1
fine:
           .EXIT
;***********************************
                            MUOVI
; Esegue una mossa del cavallo a partire dalla locazione passata come
; parametro. Se la nuova mossa porta in una casella libera ed appartenente
; alla scacchiera la occupa e richiama se stessa, altrimenti prova una nuova
; mossa. Se nessuna delle mosse possibili ha successo ritorna 0, altrimenti
; ritorna 1.
IVOUM
                   NEAR
          PROC
                   ВP
          PUSH
          VOM
                   BP, SP
          SUB
                   SP, 2
          PUSH
                   BX
          PUSH
                   CX
          PUSH
                   DX
          PUSH
                   SI
          PUSH
                   DI
                   CX, [BP+4]
          MOV
                                     ; mossa
           CMP
                   CX, DIM*DIM+1
          JΒ
                   cont
          MOV
                   AX, 1
                               ; ultima mossa
```

```
JMP
                      mfine
cont:
            MOV
                      DI, 0
                                          ; DI contiene i
                      BX, [BP+6]
                                          ; BX contiene x
            MOV
mloop:
                      SI, [BP+8]
BX, A[DI]
            MOV
                                          ; SI contiene y
            ADD
                                           ; calcola newx
            JS
                      nogood
            ADD
                      SI, B[DI]
                                          ; calcola newy
            JS
                      nogood
            CMP
                      BX, DIM
            JAE
                      nogood
                      SI, DIM
            CMP
            JAE
                      nogood
            MOV
                      [BP-2], BX
                                           ; calcola gli offset in SCACC
                      AX, DIM
            MOV
            MUL
                      BX
            MOV
                      BX, AX
            ADD
                      BX, SI
                      SCACC[BX], 0
            CMP
                                          ; casella libera ?
            JNE
                      nogood
good:
            MOV
                      SCACC[BX], CL
                                          ; Sì: occupa la casella
                      CX
            INC
            PUSH
                      SI
            PUSH
                      [BP-2]
            PUSH
                      CX
                      MUOVI
            CALL
            ADD
                      SP, 6
                      AX, 0
            CMP
            JNE
                      mfine
            DEC
                      CX
                                          ; nessuna soluzione possibile
            MOV
                      SCACC[BX], 0
                                           ; rilascia la casella
nogood:
            INC
                      DI
                                           ; tenta un'altra mossa
            INC
                      DI
            CMP
                      DI, 16
            JNE
                      mloop
            MOV
                      AX, 0
mfine:
            POP
                      DI
            POP
                      SI
            POP
                      DX
            POP
                      CX
            POP
                      BX
            ADD
                      SP, 2
            MOV
                      SP, BP
            POP
                      ВP
            RET
IVOUM
            ENDP
            END
```

16. Esercizi svolti

In questo capitolo vengono riportati una serie di esercizi di programmazione, accompagnati ciascuno da una possibile soluzione.

16.1. Calcolo del numero di combinazioni semplici di elementi di un insieme

Nel calcolo combinatorio si definisce *combinazione semplice* (*senza ripetizioni*) una presentazione di elementi di un insieme nella quale non ha importanza l'ordine dei componenti e non si può ripetere lo stesso elemento più volte. Dati n elementi distinti e un numero intero positivo $k \le n$, il numero di combinazioni semplici possibili C(n, k) è dato dalla seguente formula:

$$C(n,k) = \binom{n}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \dots \cdot (n-k+1)}{k!}$$

Si scriva una procedura COMBINA in grado di calcolare il numero di combinazioni semplici dati i parametri n e k ricevuti come variabili globali di tipo *byte*. Il risultato dovrà essere restituito attraverso la variabile globale di tipo *word* risultato.

Sia lecito supporre che durante le operazioni intermedie non si presenti overflow.

16.1.1. Codice

```
.MODEL small
         . STACK
        .DATA
        DB 6
k
        DB 3
risultato DW ?
         . CODE
         STARTUP
        CALL COMBINA
        .EXIT
:**********************************
                     COMBINA
; Procedura per il calcolo del numero di combinazioni semplici di elementi
; di un insieme
; Dati in ingresso: n, k - variabili globali (byte)
; Risultati: risultato - variabile globale (word)
;*************************************
COMBINA PROC
        MOV CL, k
        XOR CH, CH
        DEC CX
        MOV AL, n
        XOR AH, AH
        MOV BL, n
        XOR BH, BH
        DEC BX
ciclo1:
        MUL BX
        DEC BX
        LOOP ciclo1
        MOV BL, k
        MOV CL, k
        XOR CH, CH
        DEC CX
ciclo2:
        DIV BL
        SUB BL. 1
        LOOP ciclo2
        MOV risultato, AX
```

```
RET
ENDP COMBINA
END
```

16.2. Riconoscimento degli anni bisestili

Si abbia un vettore contenente alcuni interi rappresentanti anni passati $(0 \div 2011)$. Si scriva una procedura che sia in grado di determinare se tali anni sono bisestili. Si ricorda che un anno è bisestile se il suo numero è divisibile per 4, con l'eccezione che gli anni secolari (quelli divisibili per 100) sono bisestili solo se divisibili anche per 400.

In altre parole, in forma di pseudocodice il programma richiesto si può esprimere come segue:

```
IF (anno divisibile per 100)
    { IF (anno divisibile per 400)
        Anno_bisestile = TRUE
        ELSE Anno_bisestile = FALSE
}
ELSE
{ IF (anno divisibile per 4)
        Anno_bisestile = TRUE
        ELSE Anno_bisestile = FALSE
}
```

La procedura deve ricevere come input:

- tramite il registro SI l'offset di un vettore di word contenente gli anni da valutare
- tramite il registro DI l'offset di un vettore di *byte* della stessa lunghezza, che dovrà contenere, al termine dell'esecuzione della procedura, nelle posizioni corrispondenti agli anni espressi nell'altro vettore, il valore 1 se l'anno è bisestile oppure 0 nel caso opposto
- tramite il resgistro BX la lunghezza di tali vettori.

Esempio:

```
anni: 1945, 2008, 1800, 2006, 1748, 1600 risultato: 0, 1, 0, 0, 1, 1 lunghezza: 6
```


16.2.1. Codice

```
LUNG
         EQU 6
         .MODEL small
         . STACK
         .DATA
         DW 1945, 2008, 1800, 2006, 1748, 1600
anni
ris
         DB LUNG DUP (?)
         . CODE
         .STARTUP
         LEA SI, anni
         LEA DI, ris
         MOV BX, LUNG
         CALL BISESTILE
         EXIT
;***********************************
                       BISESTILE
; Procedura per il riconoscimento di anni bisestili
; (l'algoritmo è stato ottimizzato per ridurre il numero di divisioni
; potenzialmente lente da eseguire)
; Dati in ingresso: SI - offset del vettore di word rappresentante anni
                  DI - offset del vettore di byte per risultato
                  BX - lunghezza vettori
BISESTILE PROC
         PUSH AX
         PUSH BX
```

```
PUSH CX
          PUSH SI
          PUSH DI
ciclo:
          MOV [DI], 0
          MOV AX, [SI]
          MOV CL, 100
                           ; determinazione anno secolare
          DIV CL
          CMP AH, 0
          JNZ non_sec
          TEST AX, 3
                           ; verifica divisibilità per 400
          JNZ next
          MOV [DI], 1
          JMP next
                           ; anno non secolare: verifica divisibilità per 4
          TEST AH, 3
non sec:
          JNZ next
          MOV [DI], 1
          ADD SI, 2
next:
          INC DI
          DEC BX
          JNZ ciclo
          POP DI
          POP SI
          POP CX
          POP BX
          POP AX
          RET
BISESTILE ENDP
          END
```

16.3. Generazione di segnali di *clock*

Sia dato un sistema elettronico regolato da 3 segnali di clock con frequenze indipendenti tra di loro, e inizialmente in fase, come in Fig. 16.1.



Si scriva una procedura CLOCKS in grado di generare tre vettori di LUNG elementi che descrivano gli andamenti dei tre segnali di clock nel tempo. La procedura riceve nei registri AH, BH e DH, rispettivamente, i 3 periodi di clock (che supponiamo corrispondano a numeri pari), e salva nei vettori di byte (opportunamente dichiarati) clock1, clock2 e clock3, di lunghezza LUNG, l'evoluzione dei tre segnali.

NB: La procedura deve essere chiamata una volta sola, e all'interno della procedura si utilizza un solo ciclo.

• Esempio:

```
LUNG = 20, AH = 2, BH = 6, CH = 8 clock1 = 1010101010101010101010 clock2 = 11100011100011100011 clock3 = 11110000111100001111
```

16.3.1. Codice

```
LUNG
          EQU 20
            .MODEL small
           . STACK
           .DATA
clock1
           DB LUNG DUP (?)
           DB LUNG DUP (?)
clock2
clock3
           DB LUNG DUP (?)
frequencies DB 2, 6, 8
           . CODE
            . STARTUP
           MOV AH, frequencies[0]
           MOV BH, frequencies[1] MOV DH, frequencies[2]
           CALL CLOCKS
           .EXIT
;*************************************
                        CLOCKS
; Procedura per la generazione di segnali di clock
; Dati in ingresso: AH - periodo primo clock
                   BH - periodo secondo clock
                   DH - periodo terzo clock
; Risultati: clock1, clock2, clock3 - vettori globali di LUNG byte
;**********************************
CLOCKS
           PROC
           XOR AL, AL
           XOR BL, BL
           XOR DL, DL
           SHR AH, 1
           SHR BH, 1
           SHR DH, 1
           MOV CX, LUNG-1
           XOR SI, SI
           MOV BYTE PTR clock1[SI], 1
           MOV BYTE PTR clock2[SI], 1
           MOV BYTE PTR clock3[SI], 1
mio_ciclo: PUSH CX
           INC AL
           INC BL
           INC DL
           MOV CL, clock1[SI]
           CMP AL, AH
           JNE next1
           NOT CL
           AND CL, 1
           XOR AL, AL
next1:
           INC SI
           MOV clock1[SI], CL
           DEC SI
           MOV CL, clock2[SI]
           CMP BL, BH
            JNE next2
           NOT CL
           AND CL, 1
           XOR BL, BL
next2:
           INC SI
           MOV clock2[SI], CL
           DEC SI
           MOV CL, CLOCK3[SI]
           CMP DL, DH
            JNE next3
           NOT CL
           AND CL, 1
           XOR DL, DL
next3:
           INC SI
           MOV clock3[SI], CL
           POP CX
```

```
LOOP mio_ciclo
RET
CLOCKS ENDP
END
```

16.4. Calcolo dei prezzi scontati

Dati in memoria i seguenti due vettori di 50 word ciascuno:

- prezzi rappresentante i prezzi di 50 articoli venduti in un negozio
- scontati inizialmente di contenuto indeterminato,

si scriva una procedura in grado di calcolare il prezzo scontato di ciascun articolo e salvarlo nel corrispondente elemento del vettore scontati. La procedura deve leggere da una variabile intera di tipo word denominata sconto l'ammontare dello sconto percentuale da applicare. Si esegua un arrotondamento alla cifra superiore se la parte decimale del prezzo risultante è maggiore o uguale a 0,5.

Inoltre, la procedura deve salvare in una variabile di tipo word totsconto l'ammontare totale delle riduzioni effettuate.

Esempio:

```
prezzi: 39, 1880, 2394, 1000, 1590
sconto: 30
scontati: 27, 1316, 1676, 700, 1113
totsconto: 2071
```

16.4.1. Codice

```
DIM
        EQU 5
         .MODEL small
         .STACK
         .DATA
prezzi DW 39, 1880, 2394, 1000, 1590
scontati DW DIM DUP (?)
        DW 30
sconto
totsconto DW ?
         . CODE
         . STARTUP
        CALL SCONTI
        .EXIT
SCONTI
; Procedura per il calcolo di prezzi scontati
; Dati in ingresso: prezzi - vettore globale di DIM word
                 sconto - variabile globale word
; Risultati: scontati - vettore globale di DIM word
           totsconto - variabile globale word
; ***************************
SCONTI
        PROC
        MOV totsconto, 0
        MOV CX, DIM ; contatore elementi
        MOV SI, 0
MOV BX, 100
                   ; indice prezzi
        MOV AX, prezzi[SI]
ciclo:
        SUB BX, sconto ; calcolo frazione prezzo
        MUL BX
                     ; calcolo percentuale
        MOV BX, 100
        DIV BX
        CMP DX, 50
                     ; arrotondamento
        JB next
        ADD AX, 1
next:
        MOV scontati[SI], AX
        MOV DX, prezzi[SI]
```

```
SUB DX, AX
ADD totsconto, DX
ADD SI, 2
LOOP ciclo
RET
SCONTI ENDP
END
```

16.5. Calcolo del valore di un insieme di monete

Si scriva una procedura CALCOLA in grado di calcolare il valore di un insieme di monete di diverso valore (espresso in centesimi di Euro). La procedura deve ricevere come input nei registri SI e DI, rispettivamente, gli **indirizzi** dei seguenti vettori:

- valore, vettore di word indicante il valore di ciascun tipo di moneta
- monete, vettore di byte indicante il numero di monete di ciascun tipo.

```
Ad esempio, con
```

```
valore dw 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 monete db 100, 23, 17, 0, 79, 48, 170, 211 si hanno 100 monete da 1 centesimo, 23 monete da 2 centesimi, e così via.
```

La procedura deve fornire il risultato aggiornando due variabili precedentemente dichiarate, di tipo **word**, denominate euro e cent, e rappresentanti rispettivamente l'importo in euro e in centesimi. Nell'esempio, il valore risultante è pari a 63411 centesimi, quindi le due variabili varranno
rispettivamente 634 e 11.

16.5.1. Codice

```
LUNG
        EQU 8
        .MODEL small
        .STACK
        .DATA
      DW 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200
valore
monete DB 100, 23, 17, 0, 79, 48, 170, 211
euro
       DW ?
       DW ?
cent
        . CODE
        . STARTUP
        LEA SI, valore
        LEA DI, monete
        CALL CALCOLA
        EXIT
CALCOLA
; Procedura per il calcolo del valore di un insieme di monete
; Dati in ingresso: SI - offset del vettore di word valore
                 DI - offset del vettore di byte monete
; Risultati: euro - variabile globale word
           cent - variabile globale word
 CALCOLA PROC
        PUSH AX
        PUSH BX
        PUSH CX
        PUSH DX
        MOV CX, LUNG
        PUSH CX
        PUSH 0
        PUSH 0
CICLO: POP BX
```

```
POP CX
         MOV AL, [DI]
         XOR AH, AH
         MUL WORD PTR [SI]
         ADD AX, BX
         ADC DX, CX
         ADD SI, 2
         INC DI
         POP CX
         DEC CX
         PUSH CX
         PUSH DX
         PUSH AX
         JNZ CICLO
         POP AX
         POP DX
         POP CX
         MOV CX, 100
         DIV CX
         MOV euro, AX
         MOV cent, DX
         POP DX
         POP CX
         POP BX
         POP AX
         RET
CALCOLA ENDP
         END
```

16.6. Media mobile

Si scriva una procedura MEDIAM in grado di effettuare il calcolo della media mobile semplice su un insieme di dati. La media mobile semplice (SMA) è così definita:

$$SMA = (C_i + C_{i+1} + C_{i+2} + ... + C_{i+n-1})/n$$

dove C_i è il primo valore preso in considerazione e C_n quello più recente. Siano dati:

- un vettore di *word* vett1 contenente DIM elementi interi positivi (DIM è dichiarato come costante), che rappresenta l'insieme di dati da analizzare
- un vettore di *word* vett2 della stessa dimensione, nelle prime locazioni del quale dovranno essere scritti i risultati (troncati all'unità).
- una variabile di tipo *byte* num che rappresenta il numero di valori su cui calcolare di volta in volta la media (n nell'equazione).

Si supponga di avere tutte le variabili già inizializzate in memoria, in modo da poterle utilizzare come variabili globali.

Esempio:

```
DIM = 6
num = 3
  vett1  4,  6,  7,  12,  99,  192
  vett2  5,  8,  39,  101,  0,  0
```

16.6.1. Codice

```
DIM EQU 6
.MODEL small
```

```
. STACK
      . DATA
vet1
      DW 4, 6, 7, 12, 99, 192
      DW DIM DUP(?)
vet2
num
      DB 4
      . CODE
      .STARTUP
      CALL MEDIAM
      .EXIT
MEDIAM
; Procedura per il calcolo della media mobile
; Dati in ingresso: vett1 - vettore globale di DIM word
               num - variabile globale word
; Risultati: vett2 - variabile globale di DIM word
MEDIAM PROC
      XOR SI, SI
      MOV CX, DIM
      MOV BL, num
      XOR BH, BH
      SUB CX, BX
      INC CX
ciclo1: PUSH CX
      MOV CX, BX
      MOV DI, SI
      XOR AX, AX
      XOR DX, DX
ciclo2: ADD AX, vet1[DI]
      ADC DX, 0
      ADD DI, 2
      LOOP ciclo2
      DIV BX
      MOV vet2[SI], AX
      ADD SI, 2
      POP CX
      LOOP ciclo1
      RET
MEDIAM ENDP
      END
```

16.7. Identificazione di numeri primi

Si scriva una procedura PRIMI in grado di determinare se ciascuno dei numeri naturali (≥ 2) contenuti in un vettore è primo oppure no. Si ricorda che un numero è primo quando è divisibile solamente per 1 e per se stesso. Siano dati:

- un vettore di *byte* numeri contenente DIM elementi (DIM è dichiarato come costante)
- un vettore di *byte* risultato della stessa dimensione che dovrà contenere, per ogni numero analizzato, un valore logico 1 se il numero nella stessa posizione è primo e 0 se non lo è. Tale vettore sarà modificato dalla procedura.

Si supponga che il programma chiamante lanci la procedura una volta sola, passando gli indirizzi iniziali dei vettori numeri e risultato, rispettivamente, attraverso i registri SI e DI.

Esempio:

```
DIM EQU 6

numeri 2, 15, 36, 37, 20, 97

risulta- 1, 0, 0, 1, 0, 1
```

16.7.1. Codice

```
DIM
      EQU 6
       .MODEL small
      . STACK
      . DATA
numeri DB 2, 15, 36, 37, 20, 97
    DB DIM DUP(?)
ris
      . CODE
       . STARTUP
      LEA SI, numeri
      LEA DI, ris
      CALL PRIMI
      EXIT
PRTMT
; Procedura per la determinazione di numeri primi
; Dati in ingresso: SI - offset di un vettore di DIM byte
               DI - offset di un vettore di DIM byte (per risultati)
PRIMI
     PROC
      MOV CX, DIM
ciclo1: PUSH CX
      MOV BL, [SI]
      CMP BL, 2
      JBE primo
                        ; 2 primo per ipotesi
      MOV CL, BL
      XOR CH, CH
      DEC CX
      MOV BYTE PTR [DI], 0
ciclo2: MOV AL, BL
      XOR AH, AH
      DIV CL
      CMP AH, 0
      JE next
      DEC CX
      CMP CX, 1
      JNE CICLO2
primo: MOV BYTE PTR [DI], 1
next:
      INC SI
      INC DI
      POP CX
      LOOP ciclo1
      RET
PRIMI
      ENDP
      F.ND
```

16.8. Gestione di un magazzino di tessuti

Un magazzino di tessuti contiene pezze rettangolari di varie misure. Quando un cliente ordina una pezza di una specifica misura (larghezza, altezza), occorre determinare se è possibile soddisfare tale richiesta, verificando se tra le pezze disponibili ve ne sia almeno una di dimensione sufficiente. Le pezze non devono essere cucite insieme, ma possono essere ruotate di 90°. Al cliente deve essere fornita la pezza più piccola in grado di soddisfare la richiesta.

Sia data una matrice di *byte* (istanziata in memoria come variabile globale) contenente le misure (larghezza, altezza) di ciascuna pezza (considerare DIM pezze). Si scriva una procedura CERCA in grado di ricercare la pezza di area minima tale da soddisfare la richiesta del cliente.

Il programma chiamante deve passare le dimensioni richieste dal cliente attraverso i registri AL e AH, e riceve dalla procedura il numero della pezza scelta attraverso il registro DX. Nel caso in cui non sia possibile soddisfare la richiesta, DX dovrà contenere il valore esadecimale FFFF.

Esempio:

```
DIM EQU 5
pezze db 4, 4 richiesta: 4,5
db 6, 7
db 9, 5
db 6, 4
db 3, 6

Pezza scelta: 3
```

16.8.1. Codice

```
DIM
     .MODEL small
     .STACK
     .DATA
pezze DB 5, 4
     DB 3, 6
     DB 9, 2
     DB 4, 4
     DB 6, 7
ris
    DW ?
     . CODE
     . STARTUP
     MOV AL, 4
     MOV AH, 4
     CALL CERCA
     MOV ris, DX
     EXIT
;*************************
                       CERCA
; Procedura per la ricerca della pezza di dimensioni minime soddisfacente
; i requisiti.
; Dati in ingresso: AL - larghezza richiesta
                  AH - lunghezza richiesta
                  pezze - matrice di byte (DIM righe, 2 colonne)
; Risultati: DX - indice risultato (FFFF se richiesta non soddisfabile)
;***********************************
CERCA PROC
     PUSH AX
     PUSH BX
     PUSH CX
     PUSH DI
     MOV CX, DIM
     MOV BX, 0
     MOV DX, OFFFFH ; inizializzazione minimo a massimo valore possibile
     MOV DI, -1
                 ; indice minimo
ciclo:CMP AL, pezze[BX][0]
     JA test2
     CMP AH, pezze[BX][1]
     JA test2
     JMP bene
test2:CMP AL, pezze[BX][1]
     JA next
     CMP AH, pezze[BX][0]
     JA next
bene: PUSH AX
     MOV AL, pezze[BX][0]
     MUL pezze[BX][1]
                       ; calcolo area pezza
     CMP AX, DX
     JA next1
     MOV DX, AX
     MOV DI, BX
next1:POP AX
```

```
next: ADD BX, 2
LOOP ciclo
CMP DI, 0
JL fine
SHR DI, 1
MOV DX, DI

fine: POP DI
POP CX
POP BX
POP AX
RET

CERCA ENDP
END
```

16.9. Filtro per indirizzi IP

Un *indirizzo IP* è un numero che identifica univocamente un dispositivo collegato a una rete che utilizza *Internet Protocol* come protocollo di comunicazione. L'*Internet Protocol version 4* (IPv4) prevede che l'indirizzo sia costituito da 32 bit (4 byte) suddivisi in 4 gruppi da 8 bit (1 byte), separati ciascuno da un punto. Ciascuno di questi 4 byte è poi convertito in formato decimale di più facile interpretazione. Un esempio di indirizzo IPv4 è 130.192.182.133, che corrisponde a 82C0B685h.

Si scriva una procedura FILTRO in grado di elaborare una sequenza di indirizzi IPv4 e contare quanti di essi soddisfino la seguente condizione: l'indirizzo deve essere confrontato bit a bit con un *riferimento* dato, ma nel confronto devono essere considerati soltanto i bit nelle posizioni che, in una variabile *doubleword maschera*, hanno valore corrispondente a '1'. Se i bit confrontati corrispondono, la condizione è soddisfatta. Viceversa, i bit nelle posizioni corrispondenti a valori '0' nella maschera non devono essere considerati per il confronto.

Esempio:

→ non soddisfa requisiti.

Sia dato in memoria un vettore address di *doubleword* contenente la sequenza di indirizzi IPv4 (la dimensione del vettore è pari a DIM, assegnata come costante). Sia data inoltre una variabile *doubleword* mask contenente la maschera. La procedura riceve come parametro l'indirizzo di riferimento attraverso lo *stack*, e restituisce il numero di elementi che soddisfano la condizione sempre attraverso lo *stack*.

Esempio di programma chiamante:

```
push 82C0h
push B685h
sub SP, 2
call filtro
pop AX
add SP, 4
; parte alta di indirizzo di riferimento
; parte bassa di indirizzo di riferimento
; spazio riservato per risultato
; prelevamento risultato da stack

; p
```

16.9.1. Codice

```
DIM EQU 8
.MODEL small
.STACK
.DATA
address DD 82C0051AH, 0C0A80A01H, 4A7D276AH, 0D5FE1150H
```

```
DD 0C7EF88C8H, 82C0B621H, 82C0A4F5H, 0ADC01874H
        DD OFFFF0000H
mask
        . CODE
        . STARTUP
        PUSH 82C0H
        PUSH 276AH
        SUB SP, 2
        CALL FILTRO
        POP AX
        ADD SP,
        .EXIT
FILTRO
 Procedura per il filtraggio di indirizzi IPv4
; Dati in ingresso: address - vettore globale di DIM doubleword
                mask - variabile globale doubleword
                indirizzo di riferimento tramite stack (doubleword)
; Risultati: numero di indirizzi che soddisfano condizione (word)
FILTRO
       PROC
        MOV BP, SP
        XOR SI, SI
        XOR BX, BX
        MOV CX, DIM
ciclo:
        MOV AX, WORD PTR address[SI]
        XOR AX, [BP+4]
        AND AX, WORD PTR mask
        JNZ next
        MOV AX, WORD PTR address[SI+2]
        XOR AX, [BP+6]
        AND AX, WORD PTR mask[2]
        JNZ next
        INC BX
next:
        ADD SI, 4
        LOOP ciclo
        MOV [BP+2], BX
        ENDP FILTRO
        END
```

16.10. Classificazione di caratteri

Dato un vettore di caratteri in memoria di dimensione pari alla costante DIM, si scriva una procedura CLASSIFICA che l'analizzi ed effettui le seguenti operazioni:

- 1. Copi tutti i caratteri alfabetici minuscoli trovati, nello stesso ordine, in un altro vettore di caratteri di dimensione DIM;
- 2. Converta ciascuna sequenza di cifre consecutive in numero intero positivo e copi di volta in volta gli interi trovati in un vettore di *word* avente un numero di elementi pari a DIM;
- 3. Trascuri tutti gli altri caratteri (non alfabetici, alfabetici maiuscoli)
- 4. Restituisca in AX il numero di caratteri alfabetici minuscoli e in BX il numero di interi trova-

I vettori su cui la procedura lavora corrispondono a variabili globali. Valga l'ipotesi che le sequenze di cifre non eccedano mai la rappresentazione su *word*.

```
Esempio:
```

La procedura dovrà fornire:

```
DIM EQU 18

vettore db "ciao__100come3stai?"

lettere db DIM DUP (?)

numeri dw DIM DUP (?)
```

```
lettere: "ciaocomestai"
numeri: 100, 3
AX = 12
BX = 2.
```

16.10.1. Codice

```
DIM
         EOU 18
           .MODEL small
           .STACK
           .DATA
vettore
           DB "ciao 100come3stai?"
         DB DIM DUP (?)
lettere
numeri
          DW DIM DUP (?)
           . CODE
           . STARTUP
           CALL CLASSIFICA
           .EXIT
;**************************
                       CLASSIFICA
; Procedura per la classificazione di caratteri
; Dati in ingresso: vettore - vettore globale di DIM byte
; Risultati: lettere - vettore globale di DIM byte
           numeri - vettore globale di DIM word
           AX - numero di caratteri minuscoli trovati
           BX - numero di interi trovati
;*************************************
CLASSIFICA PROC
           XOR SI, SI
                           ; indice lettere
           XOR DI, DI
                           ; indice numeri
           XOR DX, DX ; Indice numeri
XOR DX, DX ; DX è flag per numero trovato
           LEA BX, vettore ; offset vettore
           MOV CX, DIM
ciclo:
           CMP [BX], 'a'
           JB next
           CMP [BX], 'z'
           JA next
           MOV DL, [BX]
                          ; è una lettera
           MOV lettere[SI], DL
           INC SI
           JMP verifica
next:
           CMP [BX], '0'
           JB altro
           CMP [BX], '9'
           JA altro
           MOV DH, 1
                           ; è una cifra
           PUSH CX
           PUSH DX
           MOV CX, 10
           MUL CX
           MOV DL, [BX]
           SUB DL, '0'
           XOR DH, DH
           ADD AX, DX
           POP DX
           POP CX
           JMP incrementa
verifica:
           CMP DH, 1 ; se l'ultimo elemento letto era una cifra...
           JNE incrementa
           MOV numeri[DI], AX ; ...costruisco l'intero
           ADD DI, 2
           XOR DX, DX
           XOR AX, AX
           JMP incrementa
altro:
           CMP DH, 1
           JE verifica
incrementa: ADD BX, 1
```

```
LOOP ciclo
CMP DH, 1
JNE fine
MOV numeri[DI], AX
ADD DI, 2
fine: MOV AX, SI
MOV BX, DI
SHR BX, 1
RET
CLASSIFICA ENDP
END
```

16.11. Allineamento di byte

Siano dati:

- un vettore di *byte* vet1 contenente DIM elementi (DIM è dichiarato come costante)
- un vettore di *word* vet2, della stessa dimensione, non inizializzato.

Si scriva una procedura ALLINEA in grado di ottenere, a partire dai dati espressi come *byte* in vet1, una sequenza di valori su 12 bit componendo *nibble* (insiemi di 4 bit) di dati consecutivi, come esemplificato di seguito:

dati		risultati				
0010	1101					
0100	0010	0000	0010	1101	0100	
0100	1011	0000	0010	0100	1011	
1000	0001					
0110	0011	0000	1000	0001	0110	
1100	0000	0000	0011	1100	0000	
1111	1111					
0000	1011	0000	1111	1111	0000	

La procedura deve memorizzare i risultati ottenuti in vet2 (azzerando il *nibble* più significativo), procedendo fino a quando sono disponibili dati su vet1 sufficienti a comporre un risultato; deve inoltre restituire al programma chiamante il numero di risultati memorizzati attraverso il registro DI. Si supponga che il programma chiamante lanci la procedura una volta sola. Si utilizzino variabili globali per l'indirizzamento dei vettori.

16.11.1. Codice

```
DIM
       EQU 11
       .MODEL small
       . STACK
       DB 45, 66, 74, 129, 99, 192, 255, 11, 98, 230, 187
vet1
vet2
       DW DIM DUP(?)
       . CODE
       . STARTUP
       CALL ALLINEA
      .EXIT
; Procedura per l'allineamento di byte
; Dati in ingresso: vet1 - vettore globale di DIM byte
; Risultati: vet2 - vettore globale di DIM word
           DI - numero di risultati trovati
;***********************************
ALLINEA PROC
       XOR SI, SI
```

```
XOR DI, DI
        MOV CL, 4
       MOV CH, 0
ciclo: MOV AH, vet1[SI]
        INC SI
        CMP SI, DIM
        JE fine
        MOV AL, vet1[SI]
        MOV BH, AL
        SHR AX, CL
        MOV vet2[DI], AX
        ADD DI, 2
        INC SI
        CMP SI, DIM
        JE fine
        MOV BL, vet1[SI]
        AND BX, OFFFH
        MOV vet2[DI], BX
        INC SI
        ADD DI, 2
        CMP SI, DIM
        JNZ ciclo
       SHR DI, 1
fine:
        RET
ALLINEA ENDP
        END
```

16.12. Verifica della monotonia di una sequenza di interi

Data una sequenza di interi con segno, rappresentati come *word* in memoria, si scriva una procedura monotono in grado di determinare la posizione della più lunga sottosequenza non-decrescente nel vettore e il numero di elementi che la compongono.

Il vettore su cui la procedura lavora corrisponde a una variabile globale; la procedura deve restituire nel registro AX il numero di elementi della sottosequenza e nel registro BX l'indice del primo elemento di tale sottosequenza.

Si assuma che sia stata definita una costante DIM pari alla dimensione del vettore.

Si lavori inoltre nell'ipotesi per cui esista una singola sottosequenza della dimensione massima. Esempio:

```
vett dw 15, 64, 9, 2, 4, 5, 9, 1, 294, 52, -4, 5
```

La procedura dovrà fornire (si assuma che gli elementi del vettore abbiano indice variabile tra 0 e DIM-1):

```
AX = 4BX = 3.
```

16.12.1. Codice

```
DIM EQU 12
.MODEL small
.STACK
.DATA

vet DW 15, 64, 9, 2, 4, 5, 9, 1, 294, 52, -4, 5
.code
.startup
CALL MONOTONO
.exit
```

```
;**************************
                     MONOTONO
; Procedura per la determinazione della più lunga sottosequenza
; non-decrescente di interi in un vettore
; Dati in ingresso: vet - vettore globale di DIM word
; Risultati: AX - numero di elementi nella sottosequenza trovata
           BX - indice del primo elemento della sottosequenza trovata
MONOTONO PROC
         PUSH CX
         PUSH DX
         PUSH SI
         PUSH DI
         MOV CX, DIM -1
XOR SI, SI
                         ; contatore ciclo
                         ; indice scansione vettore di word
         MOV DI, 1
                         ; lunghezza sottosequenza corrente
         MOV AX, 1
                         ; lunchezza sottosequenza massima
                         ; indice sequenza massima
         XOR BX, BX
         PUSH BX
                          ; indice seq massima nello stack
ciclo:
       MOV DX, vett[SI]
         ADD SI, 2
         CMP DX, vett[SI]
         JLE NEXT
                          ; controllo monotonia della sequenza
         CMP DI, AX
         JBE nomax
                         ; controllo per ricerca massimo
         MOV AX, DI
         ADD SP, 2
                          ; equivalente a POP
         PUSH BX
         MOV BX, SI
nomax:
         XOR DI,DI
next:
         INC DI
         LOOP ciclo
         CMP DI, AX
                          ; controllo per ricerca massimo
                         ; (utile se la sottosequenza cercata
         JBE nomax2
         MOV AX, DI
                          ; è alla fine del vettore)
         ADD SP, 2
         JMP fine
nomax2:
         POP BX
                          ; prelevamento risultato da stack
fine:
         SHR BX, 1
         POP DI
         POP SI
         POP DX
         POP CX
         RET
MONOTONO
         ENDP
         END
```

16.13. Rimozione di occorrenze multiple consecutive di caratteri

Si scriva una procedura CONVERTI in grado di rimuovere tutte le occorrenze di caratteri ripetuti consecutivamente in una stringa. Ad esempio, la stringa "notte rossa" (dimensione 11) deve essere trasformata nella stringa "note rosa" (dimensione 9).

La procedura deve ricevere come input tramite *stack*:

- l'indirizzo della stringa di origine (tale stringa dovrà essere sovrascritta dalla nuova stringa elaborata)
- la dimensione in *byte* della stringa origine.

Sempre tramite *stack*, la procedura deve fornire come output la dimensione della stringa trasformata. Non è ammesso l'uso di altre variabili in memoria.

Si supponga che il programma chiamante contenga il seguente codice:

```
[...]
lea ax, stringa
push ax
mov ax, DIMENSIONE
push ax
sub sp, 2
call converti
pop ax
mov DIMENSIONE_AGGIORNATA, ax
[...]
```

16.13.1. Codice

```
DIM
           EQU 11
           .MODEL small
           .STACK
           .DATA
  stringa
          DB "notte rossa"
          DW ?
  newdim
           . CODE
           .STARTUP
           LEA AX, stringa
           PUSH AX
           MOV AX, DIM
           PUSH AX
           SUB SP, 2
           CALL CONVERTI
           POP newdim
           ADD SP, 4
           .EXIT
;***********************************
                         CONVERTI
  ; Procedura per la rimozione di occorrenze multiple consecutive di caratt.
  ; non-decrescente di interi in un vettore
  ; Dati in ingresso: offset stringa di origine (tramite stack)
                    dimensione stringa di origine (tramite stack)
  ; Risultati: stringa originaria trasformata
             dimensione stringa trasformata (tramite stack)
  ;**********************************
  CONVERTI PROC
           MOV BP, SP
           MOV CX, [BP+4]
           MOV SI, [BP+6]
           MOV DI, SI
           INC DI
           DEC CX
           MOV BX, 1
          MOV AL, [DI]
  ciclo:
           CMP AL, [SI]
           JE next
           INC SI
           MOV [SI], AL
           INC BX
  next:
           INC DI
           LOOP ciclo
           MOV [BP+2], BX
           RET
  CONVERTI ENDP
           END
```

16.14. Conversione ASCII-binario

Si desidera scrivere una procedura che legga da tastiera un numero intero positivo come sequenza di caratteri ASCII, e restituisca nel registro DX la rappresentazione binaria del numero stesso. Se il numero letto è troppo grande per essere rappresentato su 16 bit deve essere visualizzato un opportuno messaggio d'errore.

16.14.1. Codice

```
CR
         EQU
                13
         .MODEL large
         PUBLIC INPUT
         .DATA
                "Numero troppo grande", ODH, OAH, "$"
ERR MESS
        DB
         . CODE
INPUT
; Procedura di lettura e conversione di un numero. Il numero letto e
 decodificato viene scritto in DX.
INPUT
         PROC
                FAR
         PUSH
                ΑX
         PUSH
                BX
lab0:
         XOR
                DX, DX
lab1:
         MOV
                BX, 10
         VOM
                AH, 1
                                        ; legge un carattere
         INT
                21H
                AL, CR
                                        ; è un CR ?
         CMP
         JΕ
                fine
                                        ; Sì: fine
                AL, '0'
         CMP
                                        ; No: controlla se è un numero
                lab1
         JB
         CMP
                AL, '9'
                lab1
         JA
                AL, '0'
AX, BX
         SUB
                                        ; sottrae la codifica di '0'
         XCHG
                BH, BH
         XOR
         MUL
                DX
                                        ; moltiplica per 10
         CMP
                DX, 0
         JNE
                i_err
         MOV
                DX, AX
                DX, BX
         ADD
                                        ; somma la cifra letta
         JC
                i err
         JMP
                lab1
         LEA
                DX, ERR_MESS
i err:
         MOV
                AH, 9
         INT
                21H
         JMP
                lab0
fine:
         POP
         POP
                AX
         RET
INPUT
         ENDP
         END
```

16.15. Conversione binario-ASCII

Si desidera scrivere una procedura che riceve in ingresso nel registro DX un numero intero positivo in rappresentazione binaria, e visualizza su video la corrispondente sequenza di caratteri ASCII.

16.15.1. Implementazione

Viene utilizzato un algoritmo in due passi: nel primo si divide il numero binario trasformando il

resto in codice ASCII e ripetendo l'operazione sul quoziente, sino a che questo è diverso da zero; nel secondo passo si visualizzano le cifre così ottenute in ordine inverso a quello di generazione. Per memorizzare le cifre calcolate così ottenute si utilizza un vettore temporaneo CBUF.

16.15.2. Codice

```
CR
         EOU
                13
         EQU
LF
          .MODEL large
         PUBLIC OUTPUT
          .DATA
CBUF
                 5 DUP(0)
         DB
         . CODE
:*************************
                       OUTPUT
; Procedura di conversione e visualizzazione del numero letto in DX.
; *********************************
OUTPUT
         PROC
                FAR
         PUSH
         PUSH
                ΑX
         PUSH
                 ВX
         PUSH
                 DX
                DI, DI
         XOR
                                        ; primo passo
         MOV
                AX, DX
conv:
         XOR
                DX, DX
         MOV
                BX, 10
ciclo:
         DIV
                 вх
         ADD
                 DL, '0'
                                        ; trasformazione del resto
                                        ; in codice ASCII
         MOV
                 CBUF[DI], DL
                                        ; memorizzazione nel buffer
         INC
                 DI
         XOR
                 DX, DX
         CMP
                 AX, 0
                 ciclo
         JNE
lab:
         DEC
                 DI
                                        ; secondo passo
                 DL, CBUF[DI]
         MOV
                 AH, 2
         MOV
                 21H
         INT
                                        ; visualizzazione di una cifra
                 DI, 0
         CMP
         JNE
                 lab
         MOV
                 DL, CR
                                        ; stampa un CR
                 AH, 2
         MOV
         INT
                 21H
                                        ; stampa un LF
         MOV
                 DL, LF
         INT
                 21H
         POP
                 DX
         POP
                 BX
                 AX
         POP
         POP
         RET
OUTPUT
         ENDP
         END
```

16.16. Buffer circolare

Si vogliono realizzare due procedure che implementano le operazioni di *inserimento* e *cancellazione* di un dato in una struttura dati che implementa la strategia FIFO (First-In First-Out); tale struttura è organizzata sotto forma di buffer circolare.

16.16.1. Implementazione

Il buffer circolare può essere realizzato utilizzando un vettore dimensionato in base al numero massimo di elementi che si pensa di dover memorizzare. Chiameremo MAX tale valore.

Le operazioni di lettura/scrittura sul buffer vengono eseguite tramite due indici, che mantengono memoria rispettivamente di quale sia la casella contenente il dato da più tempo inserito, e di quale la casella da più tempo vuota. Siano BOUT e BIN i due indici, rispettivamente. Ad ogni inserzione, il nuovo elemento viene inserito nella casella indicata da BIN, che viene poi incrementato. Ogni volta che si estrae un elemento dal buffer, si legge quello contenuto nella casella indicata da BOUT, che viene poi a sua volta incrementato. In ambedue i casi, l'incremento viene fatto tenendo conto che il buffer è *circolare*, per cui una volta che un indice giunge al fondo del vettore, viene riportato in testa. Questo significa che, detta DIMREC la dimensione in byte del singolo elemento del buffer, le operazioni di incremento dei due indici vengono fatte modulo DIMREC*MAX.

Nella gestione di un buffer circolare esiste il problema di determinare quali siano le condizioni che caratterizzano le due situazioni di *buffer pieno* e *buffer vuoto*, in corrispondenza delle quali non è possibile eseguire operazioni di input ed output, rispettivamente. Si può dimostrare che dal solo esame del valore dei due indici BIN e BOUT non è possibile determinare se un buffer sia completamente pieno, oppure vuoto. Vi sono quindi due soluzioni:

- si utilizza un contatore delle caselle occupate, controllando il valore di questo prima di fare una operazione di inserimento o estrazione;
- si utilizzano al più MAX-1 caselle del buffer.

Le due soluzioni presentano approssimativamente gli stessi vantaggi/svantaggi, sia in termini di uso di memoria sia di efficienza. Si seguirà qui la seconda soluzione. In tal caso le due condizioni da verificare per conoscere la situazione del buffer sono:

- buffer vuoto: BIN = BOUT
- buffer pieno: in questo caso la condizione è diversa a seconda che il buffer sia nella situazione BOUT < BIN (Fig. 16.2.a) oppure nella situazione inversa BIN < BOUT (Fig. 16.2.b):


```
- se BOUT < BIN:
  buffer pieno ⇔ BIN - BOUT = (MAX-1)*DIMREC
- se BIN < BOUT:
  buffer pieno ⇔ BOUT - BIN = (MAX-1)*DIMREC.</pre>
```

Nel seguito viene proposto un programma composto da un semplice *main* che gestisce un'interfaccia in grado di accettare dall'utente i comandi di

- inserzione di un elemento nel buffer (+numero);
- estrazione di un elemento dal buffer (-);
- uscita dal programma (E).

Il *main* richiama le procedure ENQUEUE e DEQUEUE che eseguono le operazioni di inserzione ed estrazione di elementi dal buffer circolare, secondo le regole esposte sopra. Gli elementi sono costituiti da interi di 16 bit, per cui DIMREC vale 2. Ne conseguono una serie di semplificazioni nei calcoli, sia per incrementare i due indici, sia per verificare le condizioni di buffer pieno/vuoto.

Il programma fa uso delle procedure INPUT e OUTPUT viste in precedenza, oltre che della procedura ACAPO presentata nel Cap. 4.



16.16.2. Codice

```
.MODEL large
EXTRN
          INPUT:FAR, OUTPUT:FAR, ACAPO:FAR
DIM
          EQU
                                          ; numero di elementi del buffer
          .DATA
BUFF
          DW
                 DIM DUP(0)
          DW
BIN
                 0
BOUT
          DW
FULL_MESS DB
                  'BUFFER PIENO', ODH, OAH, '$'
EMPT MESS DB
                  'BUFFER VUOTO', ODH, OAH, '$'
PROMPT
        DB
                  '>>$'
          .STACK
          . CODE
          .STARTUP
rd cmd:
          LEA
                 DX, PROMPT
                                          ; stampa il prompt
          MOV
                 AH, 9
          INT
                  21H
                 AH, 1
          MOV
                                          ; legge il comando
          INT
                  21H
                 AL, '+'
          \mathtt{CMP}
                                          ; inserisce
          JE
                  cmd i
          CMP
                 AL, '-'
                                          ; estrae
                  cmd_e
          JΕ
                 AL, 'E'
          CMP
                                          ; end
          JΕ
                 fine
          JMP
                  rd cmd
                 INPUT
cmd i:
          CALL
          CALL
                 ACAPO
          CALL
                 ENQUEUE
                 rd cmd
          JMP
cmd e:
          CALL
                 ACAPO
          CALL
                 DEQUEUE
          CMP
                 DX, OFFFFH
                                          ; errore
                  rd\_cmd
          JΕ
          CALL
                 OUTPUT
          JMP
                 rd cmd
fine:
          .EXIT
;***********************************
                       ENQUEUE
; Inserisce il contenuto di DX nel buffer.
ENQUEUE
        PROC
                 FAR
          PUSH
                 AX
          PUSH
                 вх
          PUSH
                 DX
          PUSH
                 SI
          MOV SI, BIN
```

```
SI, BOUT
         CMP
                                        ; se BIN<BOUT salta
         JΒ
                 compt
                BX, BIN
BX, BOUT
BX, 2*DIM-2
         MOV
                                        ; testa se il buffer è pieno
         SUB
         CMP
         JΕ
                 full
         JMP
                 insert
         MOV
                 BX, BOUT
                                        ; testa se il buffer è pieno
compt:
         SUB
                 BX, BIN
         DEC
                 BX
         DEC
                 BX
         JΕ
                 full
                BUFF[SI], DX
insert:
         MOV
                                        ; inserisce nel buffer
                                        ; l'elemento contenuto in DX
         INC
         INC
                 SI
                 SI, 2*DIM
         CMP
         JNE
                 e lab
         XOR
                 sī, sī
e lab:
         MOV
                 BIN, SI
         JMP
                 e_fine
full:
                 DX, FULL_MESS
         LEA
         MOV
                 AH, 9
         INT
                 21H
e_fine:
         POP
                 SI
         POP
                 DX
                 BX
         POP
         POP
                 AX
         RET
ENOUEUE
         ENDP
;*************************
                      DEQUEUE
; Estrae un numero dal buffer e lo mette in DX. Ritorna il valore FFFFh
; se il buffer è vuoto.
DEQUEUE
         PROC
                FAR
         PUSH
                 ΑX
         PUSH
                 SI
         VOM
                 SI, BOUT
         CMP
                 SI, BIN
                                        ; testa se il buffer è vuoto
         JΕ
                 empty
         MOV
                 DX, BUFF[SI]
                                        ; estrae un elemento dal buffer
         INC
                 SI
         INC
                 SI
         CMP
                 SI, 2*DIM
         JNE
                 d lab
         XOR
                 SI, SI
d lab:
         MOV
                 BOUT, SI
         JMP
                 d fine
                 DX, EMPT MESS
empty:
         LEA
         MOV
                 AH, 9
                 21H
         INT
         MOV
                 DX, OFFFFH
                 d_fine
         JMP
d fine:
         POP
                 SI
         POP
                 ΑX
         RET
DEQUEUE
         ENDP
         END
```

16.17. Ricerca di una sottomatrice

Si scriva una procedura Assembler per la ricerca di una sottomatrice MAT2 all'interno di una matrice MAT1.

Le due matrici sono memorizzate per righe, sono composte di interi con segno, ed hanno dimensioni contenute in memoria alle locazioni X1, Y1 e X2, Y2, rispettivamente. La matrice MAT1 è composta da un numero massimo di 100 righe e 100 colonne, mentre la matrice MAT2 è composta da un numero massimo di 10 righe e 10 colonne.

In caso di successo, la procedura deve visualizzare le coordinate dell'elemento nell'angolo in alto a sinistra della sottomatrice trovata; diversamente deve visualizzare un opportuno messaggio. Nel caso la sottomatrice da cercare sia presente più volte all'interno della matrice MAT1, è sufficiente fornire le coordinate di una delle sottomatrici corrispondenti.

16.17.1. Implementazione

La procedura MATCMP utilizza alcune procedure ausiliarie:

- CONVERT, che esegue il calcolo dell'offset dell'elemento le cui coordinate sono contenute in AX,DX;
- COMPARE, che confronta la matrice MAT2 con la sottomatrice di dimensione X2·Y2, il cui primo elemento ha le coordinate contenute in AX,DX;
- GETMAT acquisisce una matrice da tastiera, leggendo innanzitutto il valore delle due dimensioni.

16.17.2. Codice

```
.MODEL large
EXTRN
         INPUT: FAR, OUTPUT: FAR, ACAPO: FAR
MAX1
         EOU
               100
MAX2
         EQU
         .STACK
         . DATA
MAT1
               MAX1*MAX1 DUP (0)
         DW
               MAX2*MAX2 DUP (0)
MAT2
         DW
X1
         DW
                0
Y1
         DW
                0
X2
         DW
                0
Y2
         DW
                0
Y12
         DW
                n
                O
X12
         DW
DIM1
         DW
                0
DIM2
         DW
                0
         . CODE
         .STARTUP
         LEA
               DI, MAT1
         CALL
                GETMAT
         VOM
                X1, AX
         MOV
                Y1, DX
               DI, MAT2
         LEA
         CALL
                GETMAT
               X2, AX
         MOV
                Y2, DX
         MOV
               MATCMP
         CALL
         EXIT
;************************
                           MATCMP
; Verifica se la matrice MAT2 è contenuta in MAT1: se sì visualizza le
; coordinate dell'elemento in alto a sinistra della sottomatrice.
MATCMP
         PROC
               NEAR
         PUSH
               ΑX
         PUSH
                BX
         PUSH
                CX
         PUSH
               DX
         PUSH
                DI
```

```
PUSH
                 SI
                 AX, X2
         MOV
                 Y2
         MUL
         MOV
                 DIM2, AX
                                        ; dimensione MAT2
                 AX, Y1
         MOV
                 AX, Y2
         SUB
         MOV
                 Y12, AX
         MOV
                 AX, X1
         SUB
                 AX, X2
         MOV
                 X12, AX
         XOR
                 AX, AX
                                        ; riga
lab1:
         XOR
                 DX, DX
                                        ; colonna
lab2:
                 COMPARE
         CALL
                                        ; esegue il confronto
         CMP
                 BX, 0
          JΕ
                 found
         INC
                 DX
         CMP
                 DX, Y12
          JBE
                 lab2
                 ΑX
         INC
         CMP
                 AX, X12
         JBE
                 lab1
ko:
                 fine
         JMP
found:
         XCHG
                 AX, DX
         CALL
                 OUTPUT
         MOV
                 DX, AX
         CALL
                 OUTPUT
         POP
                 SI
fine:
         POP
                 DI
         POP
                 DX
         POP
                 CX
          POP
                 вх
         POP
                 ΑX
         RET
MATCMP
         ENDP
;*************************
                             COMPARE
; Esegue il confronto tra MAT2 e la sottomatrice a partire dall'elemento
; di coordinate AX,DX. In BX ritorna 0 se sono uguali, 1 altrimenti.
COMPARE PROC
                 NEAR
         PUSH
                 AX
          PUSH
                 CX
         PUSH
                 SI
         PUSH
                 DI
         CALL
                 CONVERT
                                        ; calcola DI
         LEA
                 SI, MAT2
                 CX, DIM2
BX, Y2
         MOV
         MOV
                 BX, 1
         SHL
         ADD
                 BX, DI
                                        ; termine riga
ciclo:
         MOV
                 AX, [DI]
         CMP
                 AX, [SI]
          JNE
                 diff
         INC
                 SI
         INC
                 SI
         INC
                 DI
         INC
                 DI
                 DI, BX
         CMP
          JNE
                 lab3
                 DI, Y12
         ADD
         ADD
                 DI, Y12
                                        ; indirizzo nuova riga
         MOV
                 BX, Y2
                                        ; nuovo termine riga
                 BX, 1
         SHL
         ADD
                 BX, DI
lab3:
         DEC
                 CX
         JNE
                 ciclo
         XOR
                 BX, BX
          JMP
                 basta
```

```
diff:
         MOV
                BX, 1
basta:
         POP
                DI
         POP
                SI
         POP
                CX
         POP
                AX
         RET
COMPARE
         ENDP
CONVERT
; Calcola in DI l'offset dell'elemento di MAT1 le cui coordinate sono
; contenute in AX, DX.
;************************************
CONVERT
         PROC
                NEAR
         PUSH
                AX
         PUSH
                CX
                DX
         PIISH
         VOM
                CX, DX
         LEA
                DI, MAT1
         MUL
                Y1
         ADD
                AX, CX
                AX, 1
         SHL
                DI, AX
         ADD
                DX
         POP
         POP
                CX
         POP
                AX
         RET
CONVERT
         ENDP
                            GETMAT
; Acquisisce una matrice: legge il numero di righe e di colonne, li mette
; in AX e DX, e poi legge gli elementi, memorizzandoli a partire
; dall'indirizzo contenuto in DI.
GETMAT
         PROC
                NEAR
         PUSH
                CX
         CALL
                INPUT
                                        ; numero righe
         PUSH
                DX
         MOV
                AX, DX
         CALL
                ACAPO
                INPUT
         CALL
                                        ; numero colonne
         PUSH
                DX
         MOV
                CX, DX
         CALL
                ACAPO
         MUL
                CX
                                        : calcolo numero elementi
         MOV
                CX, AX
labget:
         CALL
                INPUT
         CALL
                ACAPO
         MOV
                 [DI], DX
         INC
                DI
         INC
                DI
         LOOP
                labget
         POP
                DX
                                        ; ripristino numero colonne
         POP
                ΑX
                                        ; ripristino numero righe
         POP
                CX
         RET
GETMAT
         ENDP
         END
```

16.18. Mappa geografica digitalizzata

Si supponga di avere in memoria la rappresentazione digitalizzata di una carta geografica, sotto forma di una matrice di byte composta da 200 righe e 200 colonne, memorizzata per righe.

La carta è relativa ad una zona, di cui viene semplicemente riportata la suddivisione in regioni:

tutti i byte della matrice contengono il valore 0, tranne quelli corrispondenti alle linee di demarcazione tra regioni, che contengono il valore 0FFH. I byte delle colonne 1 e 200, così come delle righe 1 e 200, contengono il valore 0FFH.

Si scriva una procedura Assembler che determini il numero di regioni in cui è suddivisa la zona rappresentata, e lo visualizzi. Si assuma che la matrice rappresenti correttamente una zona suddivisa in regioni: le linee di demarcazione sono sempre continue e corrispondono a curve chiuse.

In Fig. 16.3 è illustrata una matrice di 20 righe e 20 colonne in cui è indicato con 1 il valore FF.

```
1111111111111111111111
 10010000000000000001
 10001000000000000001
 10001000000000000001
 10001000000000000001
 10001000000000000001
 10000111100000000001
 1000000100000000001
 1000000100000000001
 1000000100000000001
 10000001111111111111
 10000010000000100001
 10000010000000100001
 1111110000000100001
 1000000000000100001
 1000000000000100001
 1000000000000100001
 10000000000000010001
 1000000000000010001
 1111111111111111111111
Fig. 16.3: Esempio di mappa.
```

16.18.1. Implementazione

Per determinare il numero di regioni in cui è suddivisa l'immagine si procede marcando per ognuna tutti i punti che la compongono. Terminata una regione si cerca un punto non ancora marcato e quindi appartenente ad una nuova regione, e si marcano tutti i punti che in essa ricadono.

Si ripete l'operazione, sino a che non esiste più alcun punto non marcato, e quindi nessuna regione non ancora visitata.

Per la soluzione del problema si è utilizzato un algoritmo che fa uso di un buffer circolare per la memorizzazione dei punti da analizzare, espresso in pseudo-C nella forma seguente:

16.18.2. Codice

```
.MODEL large
MAX
                10000
                                        ; dimensione buffer circolare
         EQU
DIM
         EQU
                11
                                       ; dimensione matrice
         OUTPUT: FAR, ENQUEUE: FAR, DEQUEUE: FAR
EXTRN
         .STACK
         .DATA
                 MATRIX
         DB
                       0, 0,
                                                            0, 255
         DB
                               0, 0, 0, 0, 0, 0,
                 255,
                       0,
                                0,
                                     0,
                                         0,
                                                       0,
                                                            0, 255
         DB
                            Ο,
                                              Ο,
                                                   Ο,
         DB
                 255, 255, 255,
                                0, 255, 255, 255, 255, 255,
                                                            0, 255
                                0, 255, 0, 0,
0, 255, 255, 255,
         DB
                 255,
                       0, 255,
                                                  0, 255,
                                                            0, 255
         DB
                 255,
                       0, 255,
                                                  0, 255,
                                                            0, 255
                       0, 255,
                                0, 255,
                                                  0, 255,
                                                            0, 255
         DB
                 255,
                                         0, 255,
                                0, 255,
         DB
                 255,
                       0, 255,
                                         0, 255,
                                                 0, 255,
                                                            0, 255
                                0, 255, 0, 255, 255, 255,
         DB
                 255,
                       0, 255,
                                                            0, 255
                 255,
         DB
         DB
ERR MESS
                 'Numero troppo grande', ODH, OAH, '$'
         DB
FULL MESS DB
                 'BUFFER PIENO', ODH, OAH, '$'
EMPT MESS DB
                'BUFFER VUOTO', ODH, OAH, '$'
         . CODE
         .STARTUP
         MOV
                 AX, 1
                                       ; contatore numero regioni
                 SI, SI
loop0:
         XOR
                                        ; indice corrente in MATRIX
         MOV
                 CX, DIM*DIM
                 SI
loop1:
         INC
                                       ; cerca se esistono altre
                                       ; regioni da esplorare
         CMP
                 MATRIX[SI], 0
         LOOPNE loop1
         JCXZ
                 eefine
         VOM
                 MATRIX[SI], AL
                                       ; marca il primo elemento
                EXPAND
loop2:
         CALL
         CALL
                 DEQUEUE
         MOV
                 SI, DX
                 SI, OFFFFh
         CMP
         JNE
                 loop2
         INC
                ΑX
                                       ; passa a un'altra regione
         JMP
                 loop0
eefine:
         MOV
                 DX, AX
                 DX
         DEC
                                       ; visualizza numero di regioni
         CALL
                 OUTPUT
         .EXIT
                                       ; ritorno a DOS
;************************************
                      EXPAND
; Trova in SI il puntatore ad una casella di MATRIX; per ognuna delle 4
; caselle a questa adiacenti deve controllare se sono nella matrice e se
; sono libere. In caso affermativo le occupa, scrivendovi il valore
; contenuto nel registro AL, e mette il relativo puntatore nel buffer.
; Essendo i bordi della matrice tutti settati a 1, il primo controllo
; coincide con il secondo, e viene saltato.
EXPAND
         PROC
                NEAR
         PUSH
                 DI
         PUSH
                 DX
                 DI, SI
         MOV
                 DI, DIM
         ADD
         CMP
                 MATRIX[DI], 0
         JNE
                 lab1
                 MATRIX[DI], AL
         MOV
         MOV
                 DX, DI
         CALL
                 ENQUEUE
         MOV
lab1:
                 DI, SI
         DEC
                 DI
         CMP
                MATRIX[DI], 0
         JNE
               lab2
```

```
MOV
                    MATRIX[DI], AL
           VOM
                    DX, DI
           CALL
                    ENQUEUE
lab2:
                    DI, SI
           MOV
                    DI, DIM
           SUB
           CMP
                    MATRIX[DI], 0
           JNE
                    lab3
           MOV
                    MATRIX[DI], AL
           MOV
                    DX, DI
           CALL
                    ENQUEUE
                    DI, SI
lab3:
           MOV
           INC
                    DI
           CMP
                    MATRIX[DI], 0
           JNE
                    lab4
           MOV
                    MATRIX[DI], AL
                    DX. DI
           MOV
           CALL
                    ENQUEUE
lab4:
           POP
                    DX
           POP
                    DI
           RET
EXPAND
           ENDP
           END
```

16.19. Ricerca degli anagrammi

Si supponga di aver accesso in memoria ad un elenco di parole composte dalle sole lettere maiuscole dalla A alla Z. Ogni parola nell'elenco è seguita dal carattere \$; l'ultima parola è seguita dai due caratteri \$\$.

Si scriva un programma Assembler che esegue le seguenti operazioni:

- legga da tastiera una parola (controllando che sia composta da sole lettere maiuscole);
- visualizzi tutte le parole dell'elenco che sono un anagramma della parola data.

Si assuma che l'elenco abbia una lunghezza non superiore ai 40Kbyte.

<u>Esempio</u>

Supponendo che l'elenco sia così costituito:

SALUTE\$ANCORA\$GRANO\$MAMMA\$ARNESE\$RAMPA\$ARGANO\$RAGNO\$PIOGGIA\$\$ se da tastiera viene inserita la parola RANGO il programma deve visualizzare le parole GRANO e RAGNO.

16.19.1. Soluzione proposta

Una prima possibile soluzione consiste nel generare tutte le possibili parole che sono un anagramma della parola data e, per ognuna, verificare se esiste nell'elenco. A parte la complessità di calcolo, esiste il problema della generazione di tutti i possibili anagrammi di una parola.

Una soluzione più semplice ed efficiente è quella di trasformare la parola data e tutte quelle contenute nell'elenco in una forma *canonica*, ad esempio quella in cui tutte le lettere sono ordinate alfabeticamente. Se, ad esempio, da tastiera viene introdotta la parola RANGO, essa viene prima trasformata in AGNOR, quindi, per ogni parola nell'elenco, si controlla che abbia la stessa lunghezza di RANGO; se così è, la si converte nella forma canonica e la si confronta con AGNOR.

Per rappresentare le stringhe si utilizzano diversi vettori nei quali il primo byte contiene la lunghezza del vettore, supposta inferiore a 256.

16.19.2. La procedura di ordinamento

Per ordinare il vettore di n caratteri si utilizza l'algoritmo di ordinamento noto come *Bubble-sort*. Esso consiste nello scandire per n-l volte il vettore, considerando ogni coppia di caratteri adiacenti,

verificando che rispetti l'ordinamento (crescente/decrescente) desiderato, e scambiando gli elementi della coppia se sono in ordine opposto.

L'algoritmo in pseudo-C risulta essere:

```
for(j=0; j<n-1; j++)
    for(i=0; i<n-1; i++)
        if (vett[i] > vett[i+1])
        scambio vett[i] e vett[i+1];
```

L'efficienza della procedura può essere incrementata introducendo un flag, che permetta di sapere quando una scansione completa del vettore non ha causato alcuno scambio sospendendo in tal caso l'elaborazione.

La soluzione proposta in linguaggio Assembler è la seguente:

```
.MODEL large
PUBLIC
         SORT
         .DATA
SAVE CNT
         DW
START ADD DW
                 ?
         . CODE
                            BUBBLE
; Procedura di ordinamento di un vettore con l'algoritmo di bubble-sort. Il
; vettore è localizzato nel segmento di dato, a partire dall'offset
 contenuto in DI, ed è composto di byte. Il primo elemento contiene la sua
; lunghezza (numero di elementi + 1), che si suppone minore di 256.
SORT
         PROC
                 FAR
         PUSH
                 ΑX
         PUSH
                 вх
         PUSH
                 CX
         MOV
                 CL, [DI]
         XOR
                 CH, CH
                 CX
         DEC
         MOV
                 SAVE CNT, CX
         INC
                 DI
         MOV
                 START ADD, DI
init:
         MOV
                 BX, 1
         MOV
                 CX, SAVE_CNT
         MOV
                 DI, START_ADD
next:
         MOV
                 AL, [DI]
                 [DI+1], AL
         CMP
         JAE
                 cont
         XCHG
                 [DI+1], AL
         MOV
                 [DI], AL
         SUB
                 BX, BX
cont:
         INC
                 DI
         LOOP
                 next
         CMP
                 BX, 0
         JΕ
                 init
         POP
                 CX
         POP
                 BX
         POP
                 AX
         RET
SORT
         ENDP
         END
```

16.19.3. Codice

```
DIM EQU 20
CR EQU 13
```

```
.MODEL large
EXTRN
          SORT: FAR
          .STACK
          .DATA
                 'SALUTE$ANCORA$GRANO$MAMMA$ARNESE$POZZO$RAMPONE$ARGANO$'
BUFF
         DB
         DB
                 'RAGNO$PIOGGIA$$'
PAR1
         DB
                 DIM DUP (0)
                 DIM DUP (0)
         DB
PAR2
PAR3
          DB
                 DIM DUP (0)
          .CODE
          .STARTUP
          MOV
                 BX, 1
                                         ; acquisisce da tastiera
          MOV
                 AH, 1
                                         ; la parola da cercare
lab1:
                 21H
          INT
          CMP
                 AL, CR
                                         ; è un CR ?
                 end1
          JE.
          CMP
                 AL, 'A'
                                         ; è una lettera maiuscola ?
          JΒ
                 lab1
          CMP
                 AL, 'Z'
          JA
                 lab1
          MOV
                 PAR1[BX], AL
                 вх
          INC
                 lab1
          JMP
end1:
          DEC
                 BX
          MOV
                 PAR1, BL
          LEA
                 DI, PAR1
                                         ; ordina la parola da cercare
          CALL
                 SORT
          CALL
                 ACAPO
          XOR
                 SI, SI
lab2:
                 BX, 1
          MOV
                                         ; carica parola in PAR2 e PAR3
ciclo:
          MOV
                 AL, BUFF[SI]
          MOV
                 PAR2[BX], AL
          MOV
                 PAR3[BX], AL
          INC
                 BX
          INC
                 SI
                 AL, '$'
          CMP
          JNE
                 ciclo
          DEC
                 BX
          DEC
                 вх
          VOM
                 PAR2, BL
                                         ; ordina la parola in PAR2
                 DI, PAR2
          LEA
          CALL
                 SORT
          CALL
                 CMPSTR
                                         ; confronta PAR1 e PAR2
          CMP
                 DX, 0
          JΕ
                 lab3
                                         ; se sono diverse salta
          MOV
                 AH, 9
                                         ; visualizza la parola
                 DX, PAR3
          LEA
          INC
                 DX
          INT
                 21H
                 ACAPO
          CALL
lab3:
          VOM
                 AL, BUFF[SI]
                                         ; BUFF è finito ?
                 AL, '$'
          CMP
          JNE
                 lab2
          .EXIT
;***********************************
                                CMPSTR
; Procedura per il confronto di due stringhe, contenute nelle due variabili
; esterne PAR1 e PAR2. Si suppone che il primo elemento sia costituito dalla
; lunghezza (su 8 bit) della stringa stessa.
; Ritorna in DX il risultato: O se sono diverse, 1 se sono uguali.
CMPSTR
         PROC
                 NEAR
          PUSH
                 AΧ
          PUSH
                 CX
          PUSH
                 DI
                 SI
          PUSH
init:
          LEA
                 DI, PAR1
          LEA SI, PAR2
```

```
MOV
                      AL, [DI]
            CMP
                      AL, [SI]
            JNE
                      diff
            MOV
                      CL, AL
                      CH, CH
            XOR
            DEC
                      CX
lab:
            INC
                      DI
            INC
                      SI
            MOV
                      AL, [DI]
AL, [SI]
            CMP
                      diff
            JNE
            LOOP
                      lab
equal:
            MOV
                      DX, 1
                      fine
            JMP
diff:
            XOR
                      DX, DX
                      ST
fine:
            POP
            POP
                      DI
            POP
                      CX
            POP
                      ΑX
            RET
CMPSTR
            ENDP
            END
```

16.20. Elaborazione di una matrice

Si supponga di avere in memoria una matrice di interi costituita da 150 righe e 150 colonne. Tale matrice è memorizzata per righe, e si assume che gli interi abbiano tutti valore compreso tra 0 e 1.000.

Si scriva una routine Assembler richiamabile da un programma C e di nome minimum, che elabori la matrice, incrementando di uno il valore contenuto in ognuno degli elementi che costituiscono un minimo locale. Un elemento è un *minimo locale* se il suo valore è minore o uguale di quello contenuto negli 8 elementi ad esso contigui.

La routine non deve fare uso di più di 50 Kbyte di memoria, 45 dei quali già sono costituiti dalla matrice da elaborare; essa riceve come unico parametro l'indirizzo della matrice.

16.20.1. Soluzione proposta

Il problema principale consiste nel non poter costruire mano a mano una matrice risultato conservando contemporaneamente la matrice originale. Tuttavia si noti come per determinare se un elemento della riga i-esima sia un minimo sia sufficiente conoscere i valori di tre sole righe della matrice originale: la i-esima, la (i-1)-esima, e la (i+1)-esima. Una possibile soluzione consiste quindi nel tenere sempre in memoria una copia di queste tre righe della matrice originale, così da poter scrivere direttamente sulla matrice originale i valori della matrice risultato, non appena questi sono stati calcolati.

Nel generico istante, per il calcolo della riga i-esima, il vettore VETT1 contiene i valori della riga (i-1)-esima della matrice originaria, il vettore VETT2 quelli della riga i-esima, ed il vettore VETT3 quelli della riga (i+1)-esima, l'algoritmo utilizzato risulta essere il seguente:

- 1. calcola gli elementi della riga *i-esima* e li scrive nella matrice;
- 2. incrementa i;
- 3. copia VETT2 in VETT1;
- 4. copia VETT3 in VETT2;
- 5. copia la (i+1)-esima riga della matrice in VETT3;
- 6. ritorna al punto 1.

Per semplificare il trattamento degli elementi posti sul bordo della matrice si introducono due ri-

ghe e due colonne fittizie, riempite con il valore MAXINT; si noti infatti che quando si considerano gli elementi sul bordo, questi non cambiano il loro stato di minimo/non minimo introducendo attorno alla matrice originale queste due righe e queste due colonne.

Si definiscono quindi le seguenti procedure:

- 1. COPY: copia in VETT1 una riga della matrice originale;
- 2. NULLCOPY: scrive in VETT1 una riga di MAXINT;
- 3. SHIFT: copia VETT2 in VETT3 e VETT1 in VETT2;
- 4. LOCMIN: considera tutti gli elementi di una riga, determina se sono dei minimi (utilizzando VETT1, VETT2 e VETT3) ed eventualmente incrementa il valore corrispondente nella matrice.

Per la memorizzazione dei tre vettori VETT1, VETT2 e VETT3 si utilizza un'area dati locale alla procedura, memorizzata nello stack. Poiché ognuno dei tre vettori è composto da DIM+2 word, occorre dunque riservare uno spazio di 6*DIM+12 byte. In più, nello stack viene memorizzato l'indirizzo della riga che si sta considerando.

16.20.2. Codice

```
MAXINT
          EQU
                   OFFFFH
DIM
          EQU
                   150
           .MODEL small
           . CODE
                   _minimum
          PUBLIC
          PROC
minimum
          PUSH
                   BP
                   BP, SP
          MOV
                   SP, 6*DIM+14
                                         ; allocazione dell'area di variabili
           SUB
                                         ; locali alla procedura
          PUSH
                   ΑX
           PUSH
                   BX
          PUSH
                   CX
          PUSH
                   DX
          PUSH
                   DI
          PUSH
                   SI
          MOV
                   BX, [BP+4]
                                         ; indirizzo di partenza della
                                         ; matrice
          MOV
                                         ; indirizzo di partenza della
                   [BP-6*DIM-14], BX
                                         ; prossima riga da copiare nello
                                         ; stack
                                         ; inserisce 2 righe di MAXINT
          CALL
                   NULLCOPY
                                         ; nello stack
          CALL
                   SHIFT
          CALL
                   COPY
          CALL
                   SHIFT
                   COPY
          CALL
                   CX, DIM-2
          MOV
lab1:
          CALL
                   LOCMIN
          CALL
                   SHIFT
           CALL
                   COPY
          LOOP
                   lab1
          CALL
                   LOCMIN
           CALL
                   SHIFT
          CALL
                   NULLCOPY
          ADD
                   WORD PTR [BP-6*DIM-14], 2*DIM
          CALL
                   LOCMIN
          POP
                   SI
           POP
                   DI
           POP
                   DX
           POP
                   CX
           POP
                   BX
                   AX
          POP
          ADD
                  SP, 6*DIM+14
```

```
POP
         RET
minimum ENDP
;************************************
                    COPY
; Copia nello stack, a partire dalla locazione BP-2*DIM-4 le DIM word
; esistenti in memoria a partire dalla locazione il cui indirizzo è
; contenuto in BP-6*DIM-14. Prima della prima word e dopo l'ultima
; inserisce una word di valore MAXINT.
COPY
         PROC
         PUSH
               AX
         PUSH
               BX
         PUSH
               CX
         PUSH
               DI
                [BP-2], MAXINT
         MOV
               [BP-4-2*DIM], MAXINT
         MOV
         MOV
               CX, DIM
               DI, DI
BX, [BP-6*DIM-14]
AX, [BX][DI]
        XOR
lab2:
         MOV
         MOV
         MOV
               [BP-2*DIM-2][DI], AX
         INC
               DI
         INC
               DI
         LOOP
               lab2
         ADD
               BX, 2*DIM
               [BP-6*DIM-14], BX
         MOV
         POP
               DI
         POP
               CX
         POP
               BX
         POP
               AX
         RET
COPY
         ENDP
;*************************
                    NULLCOPY
; Copia nello stack, a partire dalla locazione BP-2*DIM-2, (DIM+2) word
; contenenti il valore MAXINT.
;***********************************
NULLCOPY PROC
         PUSH
               ΑX
         PUSH
               BX
         PUSH
               CX
         PUSH
               DI
               CX, DIM+2
         MOV
         XOR
               DI, DI
lab20:
        MOV
               [BP-2*DIM-4][DI], MAXINT
         INC
               DI
         INC
               DI
         LOOP
               lab20
         POP
               DI
         POP
               CX
         POP
               BX
         POP
         RET
NULLCOPY ENDP
;************************
                    SHIFT
; Sposta di 2*DIM posizioni verso l'alto le 2*DIM+2 word esistenti nello
; stack a partire dalla locazione BP-4*DIM-8.
SHIFT
        PROC
         PUSH
               AX
         PUSH
               CX
         PUSH
               SI
               CX, DIM*2+4
         VOM
         XOR
               SI, SI
lab3:
         VOM
               AX, [BP-4*DIM-8][SI]
         MOV [BP-6*DIM-12][SI], AX
```

```
INC
                  SI
          INC
                  SI
          LOOP
                  lab3
          POP
                  SI
          POP
                  CX
          POP
                  ΑX
          RET
SHIFT
          ENDP
;************************************
                       LOCMIN
; Considera gli elementi della riga contenuta nello stack a partire dalla
; locazione BP-4*DIM-2; di ognuno determina se è un minimo locale e in
; caso affermativo lo incrementa di 1.
;************************************
LOCMIN
          PROC
          PUSH
                  AX
          PUSH
          PUSH
                  CX
          PUSH
                  SI
          PUSH
                  DI
                  CX, DIM
          VOM
          XOR
                  SI, SI
lexb5:
          MOV
                  AX, [BP-4*DIM-6][SI]
          MOV
                  DI, SI
                                       ; casella contigua n.1
                  DI, 2
BX, [BP-4*DIM-6][DI]
          ADD
          MOV
                  BX, MAXINT
          CMP
          JΕ
                  next1
          CMP
                  AX, BX
          JBE
                  next1
          JMP
                  nomin
next1:
          MOV
                  DI, SI
                                      ; casella contigua n.2
                  DI, 2*DIM+6
          ADD
                  BX, [BP-4*DIM-6][DI]
          MOV
          CMP
                  BX, MAXINT
          JΕ
                  next2
          CMP
                  AX, BX
                  next2
          JBE
          JMP
                  nomin
next2:
          MOV
                  DI, SI
                                       ; casella contigua n.3
                  DI, 2*DIM+4
BX, [BP-4*DIM-6][DI]
BX, MAXINT
          ADD
          MOV
          CMP
                  next3
          JΕ
          CMP
                  AX, BX
          JBE
                  next3
          JMP
                  nomin
next3:
          MOV
                  DI, SI
                                       ; casella contigua n.4
          ADD
                  DI, 2*DIM+2
                  BX, [BP-4*DIM-6][DI]
          MOV
          CMP
                  BX, MAXINT
          JΕ
                  next4
          CMP
                  AX, BX
          JBE
                  next4
          JMP
                  nomin
next4:
          MOV
                  DI, SI
                                      ; casella contigua n.5
          SUB
                  DI, 2
                  BX, [BP-4*DIM-6][DI]
BX, MAXINT
          MOV
          CMP
          JE
                  next5
                  AX, BX
          CMP
          JBE
                  next5
          JMP
                  nomin
next5:
          MOV
                                       ; casella contigua n.6
                  DI, SI
                  DI, 2*DIM+6
          SUB
          MOV
                  BX, [BP-4*DIM-6][DI]
          CMP
                  BX, MAXINT
          JΕ
                  next6
```

```
AX, BX
           CMP
           JBE
                    next6
           JMP
                    nomin
next6:
                    DI, SI
           MOV
                                           ; casella contigua n.7
                    DI, 2*DIM+4
           SUB
           MOV
                    BX, [BP-4*DIM-6][DI]
           CMP
                    BX, MAXINT
           JE
                    next7
           CMP
                    AX, BX
           JBE
                    next7
                    nomin
           JMP
next7:
           MOV
                    DI, SI
                                           ; casella contigua n.8
           SUB
                    DI, 2*DIM+2
                    BX, [BP-4*DIM-6][DI]
           MOV
                    BX, MAXINT
           CMP
           JTF.
                    next8
           CMP
                    AX, BX
           JBE
                    next8
           JMP
                    nomin
next8:
           MOV
                    BX, [BP-6*DIM-14]
                                           ; incremento la cella della matrice
           SUB
                    BX, 4*DIM
                    BX, SI
           ADD
                    WORD PTR [BX]
           INC
nomin:
           INC
                    SI
           INC
                    SI
           DEC
                    CX
                    lab30
           JΖ
           JMP
                    lab5
lab30:
           POP
                    DI
           POP
                    SI
           POP
                    CX
           POP
                    BX
           POP
                    AX
           RET
LOCMIN
           ENDP
           END
```

16.21. Interpolazione di una funzione

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C per il calcolo del valore di una funzione in un punto, utilizzando il metodo dell'interpolazione lineare.

La funzione è nota in forma tabulare ed assume valori interi rappresentati su 16 bit.

La procedura riceve come parametri:

- il puntatore alla testa di un tabella contenente sia 256 valori noti f_i della funzione, sia i valori x_i della variabile indipendente cui essi corrispondono; la tabella è composta da numeri interi su 16 bit, nell'ordine $x_1, f_1, x_2, f_2, ...$; i valori x_i si suppongono in ordine crescente;
- il valore intero della variabile x, in corrispondenza del quale si vuole calcolare il valore di f; se tale valore è uno di quelli della tabella, allora la procedura ritorna il valore in essa contenuto, altrimenti deve calcolarlo sulla base dei valori $f(x_i)$ e $f(x_{i+1})$ assunti dalla funzione nei due punti x_i , x_{i+1} tra cui cade x. Si utilizza per questo la formula:

$$f(x) = f(x_i) + (f_{i+1} - f_i) \cdot (x - x_i) / (x_{i+1} - x_i)$$

• il puntatore ad una variabile in cui la procedura scrive il valore di output, rappresentato da un numero intero su 16 bit.

Si suppone che il valore di x_i non sia esterno a quelli riportati in tabella.

16.21.1. Soluzione proposta

La procedura ricerca se il valore della x passato come parametro è nella tabella; in caso afferma-

tivo viene restituito il corrispondente valore della funzione, altrimenti si usa una macro CALC, a cui si passano i due valori di x_i e x_{i+1} nella tabella intorno a quello passato, ed i corrispondenti valori f_i ed f_{i+1} della funzione.

Si noti come la macro calcoli la formula eseguendo prima la moltiplicazione, poi la divisione, in modo da minimizzare l'errore derivante dal calcolo.

16.21.2. Codice

```
.MODEL small
                  ICS1, EFFE1, ICS2, EFFE2
CALC
          MACRO
          LOCAL
                   salta1, salta2, salta3, salta4
                   WORD PTR [BP-2], 0 ; flag di segno
          MOV
                   CX, EFFE2
          MOV
                   CX, EFFE1
          SUB
                                         ; f2-f1
          JNC
                   salta1
                                         ; salta se il risultato è positivo
                   WORD PTR [BP-2]
          NOT
          SUB
                   AX, ICS1
salta1:
                                         ; x-x1
          JNC
                   salta2
          NOT
                   WORD PTR [BP-2]
salta2:
          MUL
                   CX
                                         ; |x-x1|*|f2-f1|
                   CX, ICS2
          MOV
          SUB
                   CX, ICS1
                                         ; x2-x1
          JNC
                   salta3
          NOT
                   WORD PTR [BP-2]
                                         ; |x-x1|*|f2-f1| / |x2-x1|
salta3:
          DIV
                   CX
          MOV
                   DX, EFFE1
          MOV
                   CX, [BP-2]
                   CX, CX
          OR
          JNS
                   salta4
          NOT
                   ΑX
          INC
                   AX
salta4:
          ADD
                   AX, DX
          ENDM
           . CODE
                  _interp
          PUBLIC
interp
          PROC
                   ВP
          PUSH
          MOV
                   BP, SP
          SUB
                   SP, 2
          PUSH
                   BX
          PUSH
                   CX
          PUSH
                   DX
          PUSH
                   DI
          PUSH
                   SI
          MOV
                   BX, [BP+4]
                                         ; puntatore alla tabella
                   AX, [BP+6]
          MOV
                                         ; valore x
                   SI, SI
          XOR
          CMP
                   AX, [BX+SI]
          JΕ
                   found
                                         ; il valore cercato è il primo
                   AX, [BX+SI+4]
lab:
          CMP
          JΕ
                   found
                                         ; il valore cercato è nella tabella
          JL
                   lab1
          ADD
                   SI, 4
          JMP
                   lab
found:
          MOV
                   AX, [BX+SI+6]
                   fine
          JMP
                   [BX+SI], [BX+SI+2], [BX+SI+4], [BX+SI+6]
lab1:
          CALC
                   BX, [BP+8]
fine:
          MOV
                                         ; scrivi il risultato
                   [BX], AX
          MOV
          XOR
                   AX, AX
                                         ; valore di ritorno
                   SI
          POP
          POP
                   DI
          POP
                   DX
          POP
                   CX
          POP
```

ADD SP, 2
POP BP
RET
_interp ENDP
END

17. Esercizi proposti

In questo capitolo verranno presentate le specifiche di una serie di problemi la cui soluzione è lasciata come esercizio. Si tenga conto che i testi degli esercizi sono da intendersi come traccia, lasciando quindi spesso spazio per interpretazioni soggettive che tuttavia non stravolgono gli obiettivi didattici che sono alla base degli esercizi stessi.

17.1. Buffer FIFO

Si scrivano due procedure Assembler per la gestione di una struttura FIFO. Gli elementi da memorizzare sono stringhe di dimensione massima pari a 30 caratteri.

Le due procedure sono:

- insert: inserisce un elemento nel buffer; riceve in SI l'offset nel segmento di dato al quale si trova la parola da inserire, che ha un \$ come ultimo carattere; in DX scrive 1 se l'inserimento è stato eseguito correttamente, 0 se ci sono stati errori (*buffer pieno*);
- extract: estrae la stringa da più tempo nel buffer, scrivendola all'indirizzo il cui offset è contenuto in DI, e terminandola con un \$; se ci sono errori (*buffer vuoto*) scrive uno 0 in DX, un 1 diversamente.

Per la memorizzazione del buffer si supponga di avere a disposizione un'area di 1 Kbyte a partire dalla locazione BUFF.

17.2. Sostituzione dei caratteri di tabulazione

Si supponga di avere in memoria un testo, memorizzato sotto forma di vettore di caratteri, contenente i caratteri visualizzabili (lettere, numeri, segni di interpunzione), il carattere *spazio*, il carattere di tabulazione ed i due caratteri CR e LF, che compaiono sempre in coppia.

Si scriva una procedura Assembler retab richiamabile da un programma C che legga il vettore e ne scriva uno nuovo, nel quale ad ogni carattere di tabulazione (codice ASCII 9) è stato sostituito il corrispondente numero di spazi (codice ASCII 32), in modo che il risultato di un'eventuale co-

mando di stampa o visualizzazione del testo rimanga inalterato. Si supponga che l'effetto del carattere di tabulazione sia quello di allineare il successivo carattere alla successiva colonna di indice multiplo di 8 a partire dall'inizio linea.

Si ipotizzi per il vettore iniziale (terminato da un carattere di codice ASCII 0) una lunghezza massima di 20.000 caratteri; il vettore risultato è già stato allocato di una dimensione sufficiente.

La procedura riceve come parametri il puntatore al vettore di caratteri di partenza e quello al vettore risultato; non viene ritornato alcun valore.

17.3. Sottrazione tra insiemi

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C che esegua l'operazione di sottrazione tra insiemi. Gli elementi di ciascun insieme sono costituiti da stringhe di lunghezza variabile, ognuna terminata da un carattere \$, e sono memorizzati sotto forma di vettori di caratteri; all'interno di ogni vettore sono scritte, una di seguito all'altra, le stringhe componenti l'insieme. L'ultima stringa è terminata da un doppio carattere \$.

La procedura riceve come parametri:

- l'indirizzo di partenza del vettore contenente il primo insieme;
- l'indirizzo di partenza del vettore contenente il secondo insieme;
- l'indirizzo di partenza del vettore in cui scrivere l'insieme differenza; questo conterrà tutte le stringhe presenti nel primo insieme, ma non nel secondo.

Si assuma che i tre vettori stiano tutti nello stesso segmento di dato.

La procedura ritorna il numero di elementi contenuti nell'insieme risultato.

17.4. Triangolo di Floyd

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C avente il seguente prototipo: int floyd (int n, char *v);

Il parametro v rappresenta un vettore di 10.000 caratteri; n è un intero tra 0 e 99.

La procedura deve costruire una matrice triangolare di caratteri, memorizzata per righe nel vettore *v*, le cui righe contengono il cosiddetto *triangolo di Floyd*, così fatto:

```
01
02 03
04 05 06
07 08 09 10
```

Il triangolo deve contenere tutti i numeri sino a quello indicato dal parametro n. L'ultima riga, se non è completa, deve essere riempita usando caratteri * al posto dei numeri. La procedura ritorna il numero di righe.

Esempio

Se la procedura viene richiamata con parametro 8, la matrice deve contenere:

```
01
02 03
04 05 06
07 08 ** **
ed il valore ritornato è 4.
```

17.5. Formattazione di una stringa

Si scriva una procedura Assembler che esegua l'operazione di *formattazione* di un testo facendo in modo che ogni riga venga *giustificata* rispetto al margine destro. La procedura produce un nuovo testo che differisce dal precedente per la presenza di spazi aggiuntivi inseriti tra le parole. Il numero di spazi tra le varie parole di una stessa riga deve essere il più possibile costante all'interno della riga.

La procedura riceve come parametri:

- in SI il puntatore ad un vettore contenente il testo da formattare; questo è formato esclusivamente da caratteri (maiuscoli e minuscoli), spazi e CR; un carattere avente codice ASCII 0 conclude il testo, la cui lunghezza non è superiore a 64Kbyte;
- in DI il puntatore ad uno spazio di memoria che deve contenere il testo prodotto; tale spazio si suppone dimensionato in maniera sufficiente a contenere il testo dopo l'operazione di formattazione; il testo deve essere concluso da un carattere avente codice ASCII 0;
- in DX la lunghezza di ogni riga, espressa come numero intero compreso tra 20 e 80.

Si suppone che ciascuna riga nel vettore iniziale sia composta da un numero di caratteri inferiore od uguale al valore presente in DX.

17.6. Filtraggio di una sequenza

In memoria è contenuto un vettore di DIM interi, ciascuno su 16 bit.

Si scriva una procedura Assembler che trasformi il vettore sostituendo ad ogni elemento la media dei valori assunti dall'elemento stesso, dai *k* elementi che lo precedono, e dai *k* che lo seguono, secondo la formula



dove a_i è il nuovo valore dell'*i-esimo* elemento del vettore, e b_i è il *i-esimo* elemento del vettore originario. Per i primi k elementi del vettore la media va fatta considerando i k-l elementi che precedono quello esaminato, ed i k successivi; analogamente si procede per gli elementi successivi al (DIM-k)-esimo.

La procedura riceve come parametri:

- il valore del parametro k (<50) in AX;
- l'indirizzo di partenza del vettore in BX;
- il numero DIM (<20.000) di elementi esistenti nel vettore in CX.

In nessun caso la procedura deve utilizzare più di 1 Kbyte di memoria.

Si tenga conto che nel considerare i *k* elementi precedenti a quello su cui si è posizionati si devono utilizzare i valori del vettore originario, e non quelli calcolati nei *k* passi precedenti.

17.7. Compressione di una stringa

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da C che esegua la compressione di una stringa utilizzando un codice su 5 bit. La stringa è composta esclusivamente da lettere maiuscole e spazi. Ogni carattere è codificato su 5 bit; lo spazio corrisponde al codice 00000; le lettere hanno un codice corrispondente al proprio numero d'ordine nell'alfabeto: alla A corrisponde il codice 00001, alla B il codice 00010, ecc.

La procedura riceve come parametri:

- il puntatore al vettore contenente la stringa da comprimere, che si assume conclusa da un carattere 00H;
- il puntatore al vettore in cui scrivere la stringa compattata, che si suppone allocato di lunghezza sufficiente; nel primo byte del vettore andrà scritto il codice su 5 bit corrispondente al primo carattere, più i primi 3 bit del codice del secondo carattere; nel secondo byte andranno scritti gli ultimi 2 bit del secondo carattere, i 5 bit del terzo carattere, il primo bit del quarto carattere, e così via.

Se nella stringa è presente un carattere diverso da una lettera maiuscola o uno spazio la procedura ritorna il valore 0; altrimenti ritorna il numero di caratteri compattati.

I bit necessari a completare l'ultimo byte della stringa risultato vanno riempiti con 0.

17.8. Compattamento di valori

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da C in grado di gestire una serie di numeri il cui valore è compreso tra 0 e 2000. La serie comprende al più 10.000 numeri.

Per risparmiare spazio in memoria ogni numero è rappresentato su 11 bit, in modo tale che all'interno del vettore ove la serie di numeri è memorizzata il secondo numero comincia al quarto bit del secondo byte, il terzo al settimo bit del terzo byte, il quarto al secondo bit del quinto byte, e così via.

Si scrivano le seguenti due procedure Assembler:

- compact: esegue il compattamento di una serie di numeri, ricevendo nello stack i seguenti parametri:
 - l'offset nel segmento di dato del vettore da compattare, contenente in ogni word un numero:
 - la lunghezza in byte del vettore da compattare;
 - l'offset nel segmento di dato del vettore risultato, in cui sono scritti i numeri compattati.
 Nella prima word del vettore deve venire scritta la lunghezza in byte del vettore stesso.
- substitute: esegue la sostituzione, all'interno del vettore compattato, di una stringa di bit con un'altra stringa di bit, ricevendo nello stack i seguenti parametri:
 - l'offset nel segmento di dato del vettore compattato;
 - l'offset nel segmento di dato di un vettore contenente la stringa di bit da cercare (il primo byte contiene il numero di bit di cui è costituita);
 - l'offset nel segmento di dato di un vettore contenente la stringa di bit da scrivere al posto della precedente (il primo byte contiene il numero di bit da cui è costituita).

Si noti che le due stringhe non hanno necessariamente la stessa lunghezza, e che questa non supera in ogni caso il valore 200.

La routine ritorna in AX il valore 0 se la ricerca (e la sostituzione) ha avuto esito positivo, 1 altrimenti. Nel caso il vettore risultato assuma una dimensione superiore ai 20.000 byte, l'operazione non deve essere eseguita, e la routine deve ritornare il valore 1.

17.9. Trasmissione seriale

Un sistema 8086 riceve dati da una linea seriale. I dati sono organizzati in *messaggi*: ogni messaggio viene acquisito dall'interfaccia seriale e da essa trasferito nella memoria del sistema, a partire dalla etichetta MESSAGE, secondo il formato descritto in seguito.

Ogni messaggio è composto da due parti: una intestazione ed un corpo. Il corpo comprende i dati

veri e propri, corrispondenti a interi positivi organizzati in pacchetti, a loro volta formati da parole, ognuna composta da *n* bit. *L'intestazione* comprende 4 byte:

- 2 byte forniscono il numero di pacchetti del messaggio
- 1 byte fornisce il numero di parole costituenti ogni pacchetto
- 1 byte fornisce il numero *n* (compreso tra 4 e 64) di bit costituenti una parola.

Le parole sono scritte una di seguito all'altra, senza tener conto dell'allineamento in byte della memoria. Alla fine di ogni pacchetto è inserita una parola di parità per il controllo della correttezza dei dati.

Si scriva una procedura Assembler che legga un messaggio dalla memoria, esegua i controlli di parità sui singoli pacchetti, e scriva all'indirizzo MAX il valore della parola di valore massimo, all'indirizzo MIN quello della parola di valore minimo, entrambi espressi su 64 bit. In caso di errore all'indirizzo ERROR si deve scrivere il numero d'ordine (su 16 bit) del pacchetto contenente il dato errato.

17.10. Compattamento di un segnale

Si supponga di avere memorizzata, nel segmento ESEG, la descrizione di un segnale, rappresentato come sequenza di 2¹⁵ campioni. Di ogni campione viene fornito:

- l'istante di campionamento (su 8 bit), espresso come distanza (in unità di tempo) dall'istante di campionamento precedente;
- il valore (su 8 bit) assunto dal segnale in corrispondenza dell'istante di campionamento; tale valore è espresso come differenza rispetto al valore del campione precedente. Il valore fornito per il primo campione si suppone essere il valore assoluto del segnale nell'istante di campionamento.

Si scriva una routine Assembler 8086 che esegua il compattamento della rappresentazione del segnale e crei nel segmento DSEG (a partire dall'indirizzo SIGNAL) una nuova rappresentazione secondo le regole seguenti:

- del segnale compattato viene fornito un valore per ogni intervallo di monotonia del segnale originario;
- ognuno di tali valori viene rappresentato da una coppia di elementi, ciascuno su 16 bit, corrispondenti rispettivamente all'istante finale dell'intervallo, ed al valore medio assoluto assunto dal segnale durante lo stesso.

Per il calcolo del valor medio V_{ave} assunto dal segnale durante un intervallo composto da n campioni, ognuno di valore v_i e relativo all'istante t_i , si utilizzi la formula seguente:

tale formula è necessario eseguire i calc

Si noti che per il calcolo corretto di tale formula è necessario eseguire i calcoli su 32 bit.

17.11. Ricerca in un dizionario

Si scriva una procedura Assembler, denominata search, richiamabile da un programma C per la ricerca di parole all'interno di un vocabolario.

Il vocabolario è supposto memorizzato a partire dalla locazione VOCAB; le parole, in ordine alfabetico, sono scritte utilizzando la tecnica della *delta compression*: per ogni parola è indicato, su un byte, il numero di lettere iniziali uguali alla parola precedente, seguito dalle lettere diverse. L'ultima

parola è seguita dal carattere *. Si assume che il vocabolario non occupi più di 50Kbyte.

Esempio

Se il vocabolario fosse composto dalle 13 parole di sinistra, la sua rappresentazione in memoria sarebbe quella riportata a destra:

• •		
arma	VOCAB:	arma
armiere		3iere
articolo		2ticolo
artrosi		3rosi
bollare		0bollare
bollito		4ito
buccia		1uccia
buco		3o
orma		0orma
orso		2so
stima		0stima
stimare		5re
staccare		2accare
		*

La procedura search riceve come parametro la parola da cercare, composta esclusivamente da lettere minuscole e da un numero arbitrario di caratteri jolly ?, e ritorna il numero di parole del vocabolario che soddisfano la maschera di ricerca.

Tali parole vengono inoltre visualizzate, insieme con il contatore corrispondente al numero d'ordine di ciascuna.

Esempio

Se si chiede di ricercare nel vocabolario usato come esempio la parola ?rma, viene visualizzato:

- 1 arma
- 9 orma

17.12. Analisi delle ore di entrata/uscita

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C che esegua le seguenti operazioni:

- legga da un vettore le ore di entrata e uscita dei dipendenti di una ditta, relativi ad una giornata di lavoro; i tempi sono espressi in ore e minuti e sono compresi tra 00:00 e 23:59;
- determini il momento in cui all'interno della ditta era presente il massimo numero di dipendenti:
- stampi i nomi dei dipendenti presenti all'interno della ditta in quel momento.

La procedura ha il seguente prototipo:

```
int max_pres (int *vett1, char **vett2, int num);
```

dove:

- vett1 è un vettore di interi contenente num gruppi di 5 byte ciascuno: ogni gruppo contiene le informazioni relative all'ingresso o uscita di un dipendente, nel seguente formato:
 - i primi due byte memorizzano il codice identificatore del dipendente
 - il terzo byte contiene l'ora dell'entrata/uscita
 - il quarto byte contiene i minuti
 - il quinto byte può valere 1 oppure −1, a seconda che si tratti di una entrata o uscita, rispettivamente.

- vett2 è un vettore di puntatori a caratteri: l'elemento *i-esimo* contiene il puntatore alla stringa contenente il nome dell'*i-esimo* dipendente, terminato da un '\0'.
- num è il numero di passaggi registrati nel corso della giornata.

La procedura restituisce come valore di ritorno il numero di dipendenti presenti all'interno della ditta nel momento di massima presenza.

Si assuma che tutti i dati siano memorizzati nello stesso segmento, in modo che i puntatori corrispondano ad offset su 16 bit.

Nessun dipendente è presente all'interno della ditta alle ore 00:00.

17.13. Analisi delle presenze

Si supponga di avere in memoria, a partire dall'indirizzo TABLE, i dati relativi alle presenze sul lavoro dei 1.000 dipendenti di una ditta. Per ogni dipendente sono utilizzati 46 byte, su cui sono registrate le presenze in ditta: ogni bit rappresenta un giorno. Il primo bit del primo byte rappresenta il primo giorno, e così via sino al quarantaseiesimo byte, ove sono registrate le presenze/assenze relative agli ultimi 5 giorni dell'anno. Se l'*i-esimo* bit vale 1, il dipendente era presente sul lavoro nel giorno *i* dall'inizio dell'anno: se vale 0 era assente.

Gli ultimi 3 bit dell'ultimo byte sono privi di significato. Le sequenze di 46 byte relative ai 1000 dipendenti sono memorizzate consecutivamente, in modo da occupare circa 46 Kbyte.

Si scriva una routine Assembler 8086 che sulla base dei dati contenuti in memoria determini in quale giorno lavorativo (vanno esclusi i giorni di sabato e domenica) si è avuta la massima percentuale di assenteismo nella ditta, e visualizzi il numero d'ordine di tale giorno. La routine acquisisce inizialmente da tastiera (si scelga il modo più opportuno) l'indicazione relativa al giorno della settimana corrispondente al primo giorno dell'anno. Si assume che l'anno considerato non sia bisestile.

17.14. Visita in ampiezza di un grafo

Si scriva una procedura Assembler che esegua la visita in ampiezza di un grafo non orientato. La procedura deve essere richiamabile da un programma C; i suoi parametri sono:

- l'offset della testa di un vettore contenente la descrizione del grafo; il vettore è formato da *n* elementi, ognuno dei quali corrisponde ad un vertice del grafo; l'elemento in posizione *i*-esima contiene i dati relativi al vertice *i*; ogni elemento è costituito da:
 - un intero su 16 bit che contiene il numero di vertici adiacenti;
 - un puntatore (su 16 bit) ad un vettore contenente gli indici dei vertici adiacenti;
- il numero n di vertici costituenti il grafo;
- l'indice del vertice da cui deve iniziare la visita.

La procedura restituisce come valore di ritorno il numero di vertici toccati durante la visita; per ogni vertice visitato deve essere visualizzato il relativo indice.

17.15. Analisi di connettività di una grafo

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C che determini se un grafo non orientato è connesso o meno. La procedura ha il seguente prototipo:

```
char connesso (int *vett, int num);
```

dove:

• vett1 è un vettore di interi che descrive la topologia del grafo; per ogni vertice compare il numero dei vertici adiacenti, seguito dagli indici degli stessi; i vertici compaiono in ordine di indice

crescente (vedi esempio);

• num è il numero di vertici componenti il grafo.


La procedura restituisce il valore 1 se il grafo è connesso, 0 altrimenti.

Si utilizzi il seguente algoritmo, basato su un vettore di appoggio aux di lunghezza num e inizializzato a 0:

- partendo da un vertice qualsiasi, si marca il corrispondente elemento di aux, insieme con quelli dei vertici adiacenti;
- per ognuno dei vertici marcati in aux si marcano eventuali vertici adiacenti non ancora marcati;
- si ripete sino a che non esistono più vertici non marcati adiacenti a vertici marcati.
 Il grafo è connesso se al termine tutti i vertici sono stati marcati.

Esempio

Si consideri il seguente grafo:



Il vettore che descrive il grafo è:

```
vertice 1
2
2
4
           vertice 2
3
1
3
4
1
           vertice 3
2
3
           vertice 4
1
2
5
1
           vertice 5
4
```

17.16. Calcolo del ciclo hamiltoniano di lunghezza minima

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C che ritorni la lunghezza del ciclo hamiltoniano di lunghezza minima in un grafo pesato completo. La procedura ha il seguente prototipo:

```
int min hamilt cycle (int size, int *graph);
```

dove size è il numero di vertici del grafo, e graph è un vettore di interi positivi su 16 bit che rappresenta la matrice di adiacenza (memorizzata per righe) del grafo stesso. Nell'elemento (i,j) della matrice è memorizzato il peso dell'arco che connette i vertici di indice i e j, rispettivamente.

17.17. Livellamento di un grafo

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C che esegua il *livellamento* di un grafo orientato. La procedura ha il seguente prototipo:

int level (char *graph, int num, int root, int *visited);
dove:

- graph è una matrice quadrata di caratteri che descrive la topologia del grafo orientato; la matrice è memorizzata per righe ed il valore dell'elemento (i, j) è 1 se i vertici i e j sono connessi, 0 altrimenti;
- num è il numero di vertici componenti il grafo;
- root è l'indice del vertice da cui far partire l'operazione di livellamento;
- *visited* è un vettore di num elementi interi inizializzati a 0, in cui la procedura deve scrivere per ogni vertice il numero del livello corrispondente.


La procedura ritorna il numero di vertici visitati.

Si consiglia di far uso del seguente algoritmo:

- si marca il vertice di partenza con il livello 1;
- per ogni livello
 - per ogni vertice marcato in visited con l'indice del passo precedente, si scandiscono i vertici adiacenti:
 - se uno di essi non è ancora stato visitato, lo si marca con il numero del livello attuale
- si ripete sino a che esistono nel grafo vertici adiacenti a quelli del livello precedente e non ancora marcati.

Esempio

Si consideri il seguente grafo:



La matrice che descrive il grafo è:

01010

10100

01000

11000

00010

Supponendo che il vertice di partenza sia quello di indice 1, la procedura riempie il vettore visited con i seguenti valori:

12323

17.18. Calcolo della massima clique in un grafo

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C che esegua il calcolo della

dimensione della *clique* di dimensione massima in un grafo.

La procedura ha il seguente prototipo

```
int max clique (int *graph, int dim);
```

dove *graph* è il puntatore (su 16 bit) ad un vettore di interi che descrive il grafo, e *dim* è il numero di vertici di cui questo è composto.

Il vettore puntato da *graph* contiene *dim* puntatori, ciascuno su 16 bit: il puntatore corrispondente all'*i-esimo* elemento contiene l'indirizzo della testa di un vettore contenente gli indici dei vertici adiacenti a quello *i-esimo*. Il vettore è terminato da un intero di valore 0. Gli indici (ciascuno su 16 bit) variano tra 1 e *dim*.

La procedura ritorna la dimensione della clique massima.

Si consiglia di seguire l'algoritmo implementato dalla seguente procedura recursiva in linguaggio C:

dove maxclique è un vettore di dimensione dim contenente la clique corrente, e la procedura connected_to_all ritorna il valore 1 se il vertice il cui indice è passato come parametro è connesso con tutti quelli che fanno parte della clique corrente, 0 altrimenti.

17.19. Calcolo della sottosequenza di costo massimo

Si consideri un insieme di 100 città, ognuna identificata tramite un numero tra 0 e 99. Si supponga che un ipotetico viaggiatore passi il suo tempo visitando le 100 città, sempre nello stesso ordine.

Si scriva una procedura Assembler che, nota la sequenza nella quale il viaggiatore visita le 100 città, determini, tra tutte le sottosequenze di *n* città visitate consecutivamente, quella durante la quale il viaggiatore percorre la massima distanza.

La procedura deve essere richiamabile da un programma C; i suoi parametri sono:

- l'offset della testa di un vettore, di dimensione pari a 200 word, contenente, per ogni città, la coppia di coordinate che ne individuano la posizione su un piano cartesiano (ogni coordinata è rappresentata in complemento a 2 su una word);
- l'offset della testa di un secondo vettore, di dimensione pari a 100 word, contenente la sequenza secondo la quale il viaggiatore visita le città;
- il numero *n*, che può assumere valori tra 2 e 50.

La procedura visualizza la sottosequenza cercata.

Si scriva la procedura in modo da verificare la presenza di un *overflow* nel calcolo della distanza.

17.20. Torre di Hanoi

Si scriva un programma Assembler che risolva il rompicapo noto come *Torre di Hanoi*. Esso si

svolge utilizzando 3 pioli ed un numero n di dischi, di dimensioni diverse; all'inizio i dischi sono posizionati sul primo piolo, in ordine di diametro crescente; lo scopo del gioco è trovare una sequenza con cui spostare (uno alla volta) i dischi, in modo tale che, al termine, essi si trovino tutti su un altro piolo, di nuovo ordinati per diametro crescente. Durante gli spostamenti si deve fare in modo che su ciascun piolo non vi sia mai un disco più grande al di sopra di uno più piccolo.

Il numero n di dischi con cui lavorare deve essere letto all'inizio da tastiera.

Si consiglia di usare come traccia il seguente programma C:

```
#include <stdio.h>
void hanoi( int, int, int);
int mossa = 1;
main()
 int n;
  printf( "Numero dischi: ");
   scanf( "%d", &n);
   hanoi( n, 0, 2);
void hanoi (int n, int source, int dest)
int aux;
   if(n > 0)
     aux = 3 - (source + dest);
     hanoi( n - 1, source, aux);
      printf( "%d %d %d \n", mossa++, source, dest);
      hanoi( n - 1, aux, dest);
   }
}
```

17.21. Memorizzazione di una data in forma compatta


Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C che esegua la trasformazione necessaria per memorizzare una data in forma compatta all'interno di una word.

La procedura ha il seguente prototipo:

```
int pack (int anno, char *mese, int giorno);
```

La data viene passata alla procedura pack attraverso i tre parametri anno, mese, giorno, dove anno e giorno sono interi su 16 bit, e mese è una stringa contenente il nome del mese, terminato da un carattere '\0'.

La procedura compatta la data su 16 bit secondo il seguente formato:



L'anno viene memorizzato assumendo che esso appartenga a questo secolo e memorizzando quindi solo la differenza rispetto a 1900. Il mese viene memorizzato in forma di numero tra 1 e 12.


Esempio

278

Si supponga di avere:

- *giorno* = 25
- mese = 'luglio'
- anno = 1975

Il risultato dell'impaccamento è:



17.22. Conversione da data a numero d'ordine del giorno

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da C che esegua la conversione da data a numero d'ordine del giorno all'interno dell'anno. La procedura ha il seguente prototipo:

```
int dton (int day, char *month, int year);
```

Si assuma che gli anni divisibili per 4 e non divisibili per 100 siano bisestili.

La procedura deve ritornare il valore -1 in caso di errore nei parametri passati.

Esempio

```
La chiamata c = dton (23, "febbraio", 1990); pone in c il valore 54.
```

17.23. Conversione da data a numero d'ordine della settimana

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da C che esegua la conversione da data a numero d'ordine della settimana. La procedura ha il seguente prototipo:

```
int dtoweek (int day, char *month, int year);
```

È noto che la prima settimana del 1994 comincia dal 3 Gennaio e che gli anni divisibili per 4 e non divisibili per 100 siano bisestili.

La procedura deve ritornare il valore –1 in caso di errore dei parametri passati.

Esempio

```
La chiamata c = dtoweek \, (\ 19,\ "aprile",\ 1994) \, ; pone in c il valore 16.
```

17.24. Inserimento di un elemento in un albero binario di ricerca

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C che esegua l'inserzione di un elemento all'interno di un albero binario di ricerca. L'elemento corrisponde ad un record composto da 2 campi di dato:

- una stringa terminata da un carattere '\0', di lunghezza massima 20 byte
- un intero su 16 bit.

L'albero memorizza una struttura dati nella quale la chiave è costituita dal campo intero.

La procedura ha il seguente prototipo:

void insert (void **head, char *string, int value, void *block); dove head è il puntatore alla variabile contenente il puntatore alla testa dell'albero, string è il puntatore alla stringa, e value l'intero da memorizzare nell'elemento da inserire. Il parametro block rappresenta il puntatore ad un blocco di 26 byte contigui da utilizzare per la memorizzazione del nuovo record (20 byte per la stringa, 2 per l'intero, 2+2 per i due puntatori); in tal modo la procedura insert non ha la necessità di allocare memoria.

Si assuma che tutti i dati siano memorizzati nello stesso segmento, in modo che i puntatori corrispondano ad offset su 16 bit.

17.25. Shell sort

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C che esegua l'ordinamento di un vettore di interi utilizzando l'algoritmo noto come *shell sort*. La procedura ha il seguente prototipo:

```
void sort(int *vett, int lun);
```

dove vett è il puntatore al vettore, che contiene 1 un interi su 16 bit.

Per facilitare la scrittura della procedura Assembler si riporta, nel seguito, la corrispondente procedura C:

La procedura swap esegue lo scambio di posizione tra l'elemento di indice j e quello di indice j+qap all'interno del vettore vett.

17.26. Selection sort

Si implementi una procedura Assembler richiamabile da un programma C che esegua l'ordinamento di un vettore di interi su 32 bit, utilizzando l'algoritmo noto come *selection sort*.

Il prototipo della procedura è

```
void ssort (long int *vett, int n);
```

dove vett è il vettore da ordinare, ed n il numero di interi (su 32 bit) che esso contiene.

L'algoritmo di *selection sort* consiste nell'eseguire sul vettore da ordinare n-1 passi, in ognuno dei quali viene ricercato l'elemento da sistemare nella posizione *i*-esima, scegliendo quello più piccolo tra gli ultimi n-i elementi del vettore.

Si consiglia di seguire per la procedura Assembler lo stesso schema seguito nella seguente procedura C, che implementa l'algoritmo richiesto:

La procedura *swap* esegue lo scambio di posizione tra l'elemento di indice small e quello di indice i all'interno dell'vettore *vett*.

17.27. Analisi di una matrice sparsa

Si abbia una matrice quadrata i cui elementi sono valori rappresentati su 32 bit, dei quali i 16 più significativi costituiscono la parte intera (rappresentata in complemento a due) e i 16 meno significativi la parte frazionaria, assumendo che il bit più significativo abbia peso 2⁻¹ e quello meno significativo abbia peso 2⁻¹⁶.

La matrice è memorizzata sotto forma di matrice sparsa ed è strutturata in modo tale che, per ogni elemento non nullo, sono forniti tre valori:

- primo indice (16 bit);
- secondo indice (16 bit);
- valore (32 bit).

Gli elementi nulli vengono ignorati; quelli non nulli sono invece memorizzati per righe, secondo il formato descritto, in un vettore composto da 8 *MAX byte, supponendo che la matrice non abbia mai un numero di elementi diversi da 0 superiore a MAX.

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C avente come parametri il nome del vettore contenente la matrice, la dimensione di questa e il numero di elementi non nulli memorizzati nel vettore. La procedura deve determinare per ogni elemento, anche nullo, se questo è un elemento di *sella*.

Un elemento si definisce di sella se sono contemporaneamente vere le due condizioni:

- sulla riga cui appartiene è quello con valore minimo;
- sulla colonna cui appartiene è quello con valore massimo.

Per ogni elemento di sella la routine visualizza i due indici ed il valore, approssimato all'intero più vicino.

17.28. Ordinamento delle colonne di una matrice

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C che esegua l'ordinamento delle colonne di una matrice di interi.

La procedura ha il seguente prototipo:

```
void matsort (int *mat, int m, int n);
```

La procedura manipola la matrice di interi, memorizzata per righe nel vettore mat, ordinando ogni colonna in ordine crescente. I parametri m ed n sono rispettivamente il numero di righe e di colonne della matrice.

Esempio

La matrice passata come parametro sia la seguente:

3	7	2	11
5	4	1	-6
15	23	-19	0
22	-9	12	11
3	1	20	-1

La procedura la trasforma nella seguente maniera:

3	-9	-19	-6
3	1	1	-1
5	4	2	0
15	7	12	11
22	23	20	11

17.29. Somma delle diagonali

Si scriva una procedura Assembler per il calcolo dei valori corrispondenti alla somma degli elementi sulle diagonali di una matrice.

La matrice si suppone composta di n righe ed n colonne; ciascun elemento della matrice è di tipo intero su 16 bit. Le somme corrispondono a interi su 32 bit che vanno scritti in due vettori di n+1 elementi, uno per gli elementi sulle diagonali *diritte*, l'altro per quelli sulle diagonali *rovesciate*.

Si noti che per tutti gli elementi su una stessa diagonale *diritta* la somma delle coordinate è data da uno stesso valore, mentre per tutti quelli su una stessa diagonale *rovesciata* è costante il valore della differenza delle coordinate.

La procedura riceve in AX il valore n, in BX l'offset della matrice (memorizzata per righe) e in SI e DI gli offset dei due vettori risultato, che si suppongono già allocati di dimensioni sufficienti.

Si suppone che sia la matrice, sia i due vettori risiedano nello stesso segmento di dato.

17.30. Prodotto di polinomi

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C che esegua il prodotto di due polinomi a coefficienti interi.

La procedura ha il seguente prototipo:

```
int poliprod (int *p1, int n1, int *p2, int n2, long int *p3);
```

I due polinomi sono memorizzati ciascuno in un vettore di interi; per ogni coefficiente non nullo il vettore contiene una coppia di valori rappresentanti rispettivamente il coefficiente e la potenza del termine corrispondente. Le coppie sono memorizzate in ordine di potenza decrescente. I numeri di coefficienti non nulli dei polinomi p1 e p2 sono contenuti rispettivamente in n1 ed n2. La procedura calcola il polinomio risultato e lo scrive, con lo stesso formato, nel vettore p3, ritornando il numero di coefficienti non nulli. I coefficienti del vettore p3 sono rappresentati ciascuno su 32 bit. Il vettore p3 si suppone già allocato di lunghezza sufficiente.

Esempio

I due polinomi

$$f_1(x) = 5x^6 - 8x^3 - 5$$
 $f_2(x) = 3x^5 + 2x^3 - 6$

hanno come prodotto il polinomio

$$f_3(x) = 15x^{11} + 10x^9 - 24x^8 - 46x^6 - 15x^5 + 38x^3 + 30$$

I tre polinomi sono memorizzati con i seguenti tre vettori:


5 6 -8 3 -5 0

3 5 2 3 -6 0

15 11 10 9 -24 8 -46 6 -15 5 38 3 30 0

17.31. Moltiplicazione tra numeri in floating-point (I versione)

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da un programma C che esegua la moltiplicazione di due numeri in floating-point. Il formato per la rappresentazione dei numeri è il seguente:



Segno Esponente

Mantissa

L'esponente è rappresentato complemento a 2 e la mantissa è rappresentata in modulo ed è normalizzata.

L'algoritmo di moltiplicazione tra numeri in floating-point è così riassumibile:

$$X \times Y = (X_M \times Y_M) \times 2^{(X + Y_M)}$$

Il prototipo della procedura è il seguente:

Si supponga che il risultato sia rappresentabile su 32 bit.

17.32. Moltiplicazione tra numeri in floating-point (II versione)

Si ripeta l'esercizio precedente, tenendo invece conto che:

- l'esponente è rappresentato in eccesso 127
- la mantissa è rappresentata in modulo ed è normalizzata; il bit più significativo, essendo necessariamente 1, è sottinteso.

17.33. Determinazione della temperatura a regime di una piastra

Si consideri una piastra metallica suddivisa in 10.000 elementi omogenei, secondo una maglia a forma di quadrato di lato pari a 100 elementi. La temperatura di ognuno degli elementi si suppone costante all'interno dell'elemento e, nel generico istante, è pari alla media di quelle degli 8 elementi adiacenti.

Si scriva un programma Assembler che calcoli la temperatura a regime di ogni elemento della piastra, supponendo che:

- le temperature degli elementi di bordo (colonna e riga 0, colonna e riga 99) sono costanti al valore 0 (ossia non dipendono dagli elementi intorno).
- la temperatura dell'elemento in posizione (0,0) è anch'essa costante, e viene introdotta da tastiera, variando tra 0 e 1.000.

Il programma esegue una serie di iterazioni, in ognuna delle quali calcola la temperatura di ogni elemento (tranne quelli di bordo), sulla base delle temperature degli elementi vicini, all'iterazione precedente. Il processo si arresta allorché l'ultima iterazione non ha portato alcuna modifica alle

temperature degli elementi.

Si eseguano i calcoli assumendo che la temperatura del singolo elemento sia rappresentata da un intero su 16 bit, e che tutti gli elementi partano da una temperatura pari a 0.

Al termine, il programma scrive su video, per ogni elemento, il valore delle coordinate e quello della temperatura finale.

17.34. Prenotazione posti

Si vuole realizzare un sistema per la prenotazione dei posti sul treno Torino-Pisa. Il treno è composto di 6 carrozze, ognuna contenente 100 posti. Le fermate intermedie effettuate sono 4: Asti, Alessandria, Genova, La Spezia.

Viene preso in considerazione il solo viaggio Torino-Pisa (non il ritorno) e si suppone che esso abbia frequenza giornaliera. Il sistema permette la prenotazione dei posti nei 3 mesi successivi a quello attuale.

Si richiede nell'ordine:

- 1. la definizione della struttura dati utilizzata; tenendo presente che essa non deve comunque superare i 64 Kbyte di occupazione totale, si consiglia di usare un vettore di 600 byte per ciascuna corsa, riservando un byte ad ogni posto e al suo interno un bit per ognuna delle tratte:
- 2. la procedura per la prenotazione di un posto; essa riceve come parametri di ingresso:
 - a. l'indicazione del giorno e mese in cui si vuole effettuare il viaggio; il giorno viene indicato con un numero intero tra 1 e 31, il mese con un intero tra 1 e 3;
 - b. l'indicazione della tratta su cui si vuole prenotare il posto, sotto forma di una coppia di numeri interi compresi tra 1 e 6, indicanti rispettivamente la stazione di partenza e quella di arrivo.

I parametri di output sono il numero della carrozza e del posto prenotato; nel caso non esistano posti liberi sulla tratta richiesta vengono ritornati due valori nulli. Si tenga presente che una generica richiesta di prenotazione non può essere soddisfatta se non esiste alcun posto che sia libero su tutte le sottotratte componenti la tratta richiesta;

- 3. il programma principale, che:
 - legge da tastiera i 4 numeri corrispondenti a giorno, mese, stazione di partenza e stazione di arrivo (separati tra loro da uno spazio; il quarto numero è seguito da una coppia di caratteri CR e LF);
 - richiama la procedura di cui sopra;
 - visualizza i due numeri corrispondenti al vagone e al posto prenotato (0 se non vi sono posti liberi).

Il programma si suppone senza fine. Si assuma che i dati inseriti da tastiera siano corretti.

17.35. Gestione di un ospedale

Si realizzi un programma Assembler per la gestione di un ospedale.

L'ospedale dispone di 2.000 letti; ciascuno di essi può essere o libero o occupato da un paziente. Per ogni paziente esiste un calendario di controlli da effettuare in giorni successivi.

Il programma accetta da tastiera i seguenti comandi:

- A: segnala l'arrivo di un nuovo paziente. Viene visualizzato il numero del primo letto libero a cui egli viene assegnato.
- *V n m*: richiede l'inserzione di un controllo sul paziente nel letto *n* per il giorno *m*. I giorni sono numerati da 1 a 365. Il programma deve segnalare se si richiede erroneamente un con-

trollo per un letto vuoto, o se la stessa richiesta era già stata fatta in precedenza. In questi due casi nessuna nuova richiesta viene memorizzata internamente.

- R n: causa la visualizzazione dell'elenco dei giorni per cui è stata richiesta una visita per il paziente nel letto n.
- *U n*: segnala l'uscita dall'ospedale del paziente nel letto *n*, che deve quindi essere marcato come libero. Tutte le richieste di controlli per tale letto devono essere cancellate.

Si supponga che ogni comando sia sintatticamente corretto e sia concluso da un CR. Si assuma sempre la presenza di uno spazio tra i vari elementi del comando. Il programma si suppone senza fine. All'inizio tutti i letti sono liberi.

Per la memorizzazione dei controlli richiesti su ogni paziente si consiglia l'uso di una struttura dati di tipo lista.

17.36. Sistema client-server

Si consideri un generico sistema composto da 100 utenti (*client*) e 10 operatori (*server*), ognuno contraddistinto da un numero identificativo che va rispettivamente da 1 a 100 e da 1 a 10, rispettivamente. I primi richiedono dei servizi, i secondi li forniscono, soddisfacendo però le richieste di un solo utente alla volta.

Gli istanti di arrivo delle richieste da parte degli utenti non sono prevedibili, così come non lo sono i tempi necessari agli operatori per soddisfare ognuna delle richieste degli utenti.

Ogni volta che un utente ha una richiesta di servizio, fa una richiesta di interruzione che esegue una *routine* Assembler di nome SERV1 avente come parametro di ingresso, nella locazione di indirizzo PAR1, il suo numero d'ordine. La routine restituisce all'indirizzo PAR2 il numero dell'operatore che da più tempo ha concluso il suo lavoro, oppure 0 se nessuno degli operatori è libero all'istante corrente.

Ogni volta che un operatore conclude il servizio per un utente e ritorna libero, chiama a sua volta una routine SERV2, passando come parametro di input il suo numero d'ordine, nella locazione di indirizzo PAR3. La routine ha un parametro di output, che essa scrive all'indirizzo PAR4, corrispondente al numero dell'utente che da più tempo ha richiesto un servizio, ed ancora non l'ha ottenuto. Se non vi sono richieste pendenti, la routine ritorna il valore 0.

Si scrivano le due routine SERV1 e SERV2, supponendo che:

- nessuna delle due possa venire interrotta da una nuova richiesta di interrupt;
- inizialmente tutti gli operatori siano liberi e non vi siano richieste pendenti;
- un utente non possa richiedere un nuovo servizio sino a che non è stata completamente soddisfatta la sua precedente richiesta.

Si scriva infine un programma per la verifica della correttezza delle due routine; tale programma deve:

- acquisire da tastiera l'indicazione di quale delle due routine richiamare, e con quale parametro di ingresso;
- chiamare la corrispondente routine;
- visualizzarne il parametro di output.

17.37. Classifica di un gara automobilistica

Si scriva una procedura Assembler di servizio dell'interrupt per la gestione della classifica di una gara automobilistica.

La procedura viene attivata al momento del passaggio di una macchina in corrispondenza del traguardo. La procedura legge i seguenti dati:

- 1. il numero d'ordine della macchina che transita davanti alla cellula, memorizzato in un byte nella locazione di memoria 00200:00002;
- 2. il tempo d'orologio di passaggio, memorizzato nella locazione di memoria 00200:00003 in un record contenente tre campi di dimensione un byte in cui vengono memorizzati ora, minuto primo e minuto secondo ed un campo di dimensione una word contenente i millesimi di secondo.

La procedura di servizio dell'interrupt deve leggere i dati relativi al passaggio di una macchina e deve tenere aggiornata in memoria una struttura dati che memorizza la classifica generale della competizione.

Inoltre la procedura deve tenere aggiornata una struttura dati che memorizza il miglior tempo sul giro per ogni macchina.

17.38. Sistema di avvistamento radar

Si consideri un sistema di avvistamento aereo basato su un radar in grado di coprire un'area di dimensione 30 x 30 Km². Le informazioni che giungono dal radar devono venire elaborate in modo da determinare quanti aerei si trovano all'interno della zona coperta e quale sia la loro posizione.

Ad ogni avvistamento il radar invia alla centrale di elaborazione un segnale di interrupt, dopo aver scritto nella memoria del sistema (alle locazioni indicate) 4 interi corrispondenti alle seguenti informazioni:

- TIME: istante di avvistamento, espresso in secondi trascorsi da un istante di riferimento;
- POSX, POSY: coordinate orizzontali dell'aereo avvistato, espresse in metri e quindi comprese tra i valori -15.000 e +15.000:
- HIGH: altezza del punto di avvistamento, espressa in metri e inferiore a 20.000.

Si scriva la routine Assembler di gestione dell'interrupt, in modo che le informazioni prodotte dal radar vengano gestite secondo il seguente algoritmo: per ogni avvistamento in un punto P_2 individuato dalle tre coordinate POSX, POSY e HIGH si controlli se si è verificato un precedente avvistamento in un punto P_1 da cui P_2 possa, noti i tempi t_1 e t_2 dei due avvistamenti, essere raggiunto con velocità inferiore a V_{max} . In tal caso si suppone che i due avvistamenti siano relativi allo stesso aereo. Se dopo T_{max} secondi dall'avvistamento di un aereo non ne segue un altro relativo allo stesso aereo, si suppone che esso sia uscito dalla zona coperta dal sistema. V_{max} e T_{max} sono costanti intere su 16 bit, con dimensioni [m/s] e [s], rispettivamente.

Ogni volta che viene chiamata, la routine visualizza le informazioni aggiornate relative alla posizione degli aerei nella zona coperta. Per fare questo si consiglia l'uso di una struttura (buffer o lista) contenente i tempi e le coordinate degli avvistamenti relativi agli aerei che si suppone si trovino all'interno dell'area coperta. L'aggiornamento della struttura avviene utilizzando le seguenti regole:

- se si ha un avvistamento non riconducibile a nessuno di quelli precedenti, lo si inserisce nella struttura;
- avvistamenti risalenti ad istanti passati da più di t_{max} secondi vanno cancellati dalla struttura;
- se ad un avvistamento ne segue un altro relativo allo stesso aereo, il vecchio avvistamento viene sostituito da quello nuovo.

Nel caso che un nuovo avvistamento possa essere ricondotto a più di uno tra quelli precedenti, si scelga tra questi quello a distanza minima.

Si supponga che tra un interrupt ed il successivo trascorra sempre un tempo sufficiente alla completa esecuzione della routine.

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}.$$

17.39. Gara ciclistica

Si supponga di dover gestire il sistema di cronometraggio per una gara ciclistica di velocità che si svolge su un circuito che i concorrenti devono percorrere più volte. Lungo il tracciato sono stati predisposti 50 punti di cronometraggio che registrano l'istante in cui ogni concorrente transita da quel punto e lo inviano ad un sistema centralizzato di elaborazione. Questo è costituito da un sistema 8086 su cui viene attivato un interrupt ogni volta che ad esso perviene l'informazione relativa al transito di un concorrente per un punto di cronometraggio. Tale informazione è registrata in memoria in 3 parole poste agli indirizzi POSIZ, CONCORR e TEMPO che indicano, rispettivamente, il punto di cronometraggio (numerati da 1 a 50), il numero del concorrente (da 1 a 100) e l'istante di transito; quest'ultimo è rappresentato come tempo trascorso dalla partenza, espresso in minuti (1 byte) e secondi (1 byte).

Si scriva la sola routine di servizio dell'*interrupt*, la quale deve eseguire le seguenti operazioni:

- calcolare la velocità media sostenuta dal concorrente nel tratto tra il punto di cronometraggio da cui proviene la segnalazione ed il precedente, utilizzando le informazioni contenute nella tabella posta alla locazione DIST, in cui sono scritte le distanze (in metri) tra un punto di cronometraggio ed il precedente;
- visualizzare tale velocità (espressa in m/s) ed il numero del relativo concorrente, se essa è la più alta fatta registrare fino a quel momento su un qualsiasi tratto del circuito da un qualsiasi concorrente;
- visualizzare la situazione di gara ogni volta che un concorrente completa per primo un nuovo giro, ossia ogni volta che l'informazione proviene dal punto di cronometraggio posto sul traguardo ed è relativa al concorrente in quel momento in testa; in tal caso si deve visualizzare la situazione di ogni concorrente, espressa come ritardo (in minuti e secondi) rispetto al primo; per fare questo si considera l'ultima segnalazione relativa ad ogni concorrente pervenuta sino a quel momento.

Si facciano le seguenti ipotesi:

- il punto di cronometraggio numero 1 sia il primo che si incontra dopo la partenza, ed il numero 50 quello posto sul traguardo;
- la routine di gestione dell'interrupt è così veloce, da rendere nulla la probabilità che essa venga interrotta da un'altra richiesta di interrupt.

17.40. Istogramma orizzontale

Si scriva un programma Assembler che realizzi l'istogramma corrispondente ad un insieme di numeri.

L'insieme è composto da 10 numeri letti da tastiera e di valore compreso tra 0 e 20. Il programma deve costruire una matrice di caratteri di dimensione 20x10 contenente l'istogramma verticale corrispondente e visualizzare su video il risultato stampando un numero opportuno di caratteri '*'.

Esempio

Si supponga di leggere da tastiera i seguenti 10 numeri:

3 5 7 2 4 8 20 3 4 9

L'istogramma che deve essere visualizzato è il seguente:

17.41. Analisi di un circuito

Si consideri un circuito combinatorio e si supponga che tutti i suoi elementi (compresi gli ingressi) siano numerati in modo progressivo.

La descrizione del circuito è contenuta in memoria a partire dall'indirizzo CIRC. Tale descrizione è strutturata in blocchi, tanti quanti sono gli elementi del circuito. Ogni blocco comprende un numero variabile di interi su 16 bit: il primo corrisponde al numero di porte alimentate dall'elemento in questione, mentre i successivi rappresentano ognuno l'indice di una di tali porte. Si tenga presente che anche gli ingressi della rete sono considerati come elementi, e quindi a ciascuno di essi corrisponde un blocco nella descrizione. Le uscite del circuito sono caratterizzate dal fatto che i corrispondenti blocchi contengono un solo intero, avente valore 0.

Si richiede una procedura Assembler che, leggendo in memoria la descrizione del circuito e ricevendo come parametro l'indice di un suo elemento, visualizzi gli indici di tutte le uscite raggiungibili a partire da tale elemento.

Per la soluzione del problema si consiglia di usare il seguente algoritmo: a partire dall'elemento fornito come parametro, si marcano tutti gli elementi da questo direttamente alimentati; poi si marcano tutti gli elementi alimentati da quelli marcati, e così via, sino ad arrivare alle uscite. A questo punto le uscite marcate sono quelle raggiungibili dall'elemento di partenza.

<u>Esempio</u>

Si consideri il circuito in Fig. 17.1; la relativa rappresentazione in memoria è:

18

15

256

267

1 11

289

3 9 10 11

1 10

1 12

2 12 13

 $2\ 13\ 14$

1 14


0

0

0

dove ogni riga corrisponde ad un blocco, a sua volta corrispondente ad un diverso elemento del circuito.

La chiamata della procedura con parametro 2 restituirebbe come risultato gli indici 9 e 10, con parametro 8 il solo indice 10.



17.42. Crittografia di un testo

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da linguaggio C che esegua la crittografia di un testo.

L'algoritmo di crittografia utilizza una tabella di traslazione che ad ogni carattere dell'alfabeto fa corrispondere un nuovo carattere; il carattere sostitutivo viene letto nella tabella in corrispondenza del carattere vecchio incrementato di una quantità pari alla lunghezza della parola. Gli spazi non vengono crittografati.

Il prototipo della procedura è il seguente:

```
int cripto (char *testo, char *critto, char *tab, int car);
```

I parametri testo e critto corrispondono rispettivamente all'indirizzo di inizio del testo originale e di quello crittografato (che si suppone essere correttamente allocato preventivamente); il

parametro tab contiene l'indirizzo del vettore di traslazione di dimensione pari al valore car. La procedura restituisce il numero di parole crittografate.

Esempio

Sia dato il seguente testo:

Riprende la seduta con le dichiarazioni

Sia inoltre dato il seguente vettore di traslazione:

A	В	C	D	Е	F	G	Н	Ι	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
M	S	G	Н	A	Z	J	О	V	D	I	R	В	T	X	N	Y	L	Q	F	U	Е	P	K	C	W

Il corrispondente testo crittografato risulta essere:

wykwberb tg cidmwj zly tj yenuetatbesme

17.43. Elaborazione di un'immagine

Si scriva una procedura Assembler richiamabile dal C che esegua l'elaborazione di un'immagine. L'immagine ha le seguenti caratteristiche:

- dimensione 64x64 pixel;
- per ogni pixel è memorizzato un numero intero senza segno su 32 bit che memorizza la sua luminosità;
- la matrice di pixel è memorizzata per righe in un vettore.

Si definiscono come *primi vicini* gli 8 pixel che per entrambe le coordinate differiscono al più di una sola unità.

La procedura deve verificare la correttezza di un'immagine contenuta in memoria, verificando che la luminosità del pixel differisca dalla media delle luminosità degli 8 primi vicini di un valore inferiore ad una soglia stabilita.

Il prototipo della procedura è il seguente:

```
char check (unsigned long *vet, unsigned long thresh, int *x, int *y);
```

Il primo parametro indica l'indirizzo di inizio del vettore contenente l'immagine in memoria, il secondo parametro indica la soglia massima, il terzo e quarto parametro indicano le coordinate del primo punto che non soddisfa le specifiche.

La procedura restituisce un codice di errore: 0 se tutti i pixel soddisfano la specifica di luminosità (in tal caso i parametri x e y non hanno significato) e 1 se esiste almeno un punto che non soddisfa le specifiche (in tal caso x e y contengono le coordinate del punto).

I punti sui bordi vanno confrontati con i soli vicini validi.

17.44. Correzione di un questionario

Si scriva una procedura Assembler 8086, richiamabile da programma scritto in linguaggio C, che esegue la correzione automatica di un questionario per studenti. Il questionario è costituito da un numero di domande passato come parametro alla procedura (n_domande) aventi ciascuna 5 possibili risposte.

Il prototipo della procedura è il seguente:

```
int correct(struct quest *table, int n stud, int n domande);
```

Per ogni studente è memorizzato un vettore di lunghezza pari a n_domande byte: i 5 bit più significativi di ogni byte memorizzano le risposte date per ogni domanda. Un bit a 1 indica che la corrispondente risposta è stata scelta; una risposta contenente più bit ad 1 deve essere considerata *non valida*.

Un vettore con analogo formato contiene le risposte esatte al questionario.

La procedura deve, per ogni studente, calcolare la correttezza delle risposte seguendo il seguente criterio di valutazione: +4 punti per ogni risposta esatta, -4 punti per ogni risposta errata, 0 per mancata risposta oppure risposta *non valida*.

Il parametro table contiene il puntatore ad un vettore di n_stud+1 elementi del tipo struct quest così definito:

```
struct quest
    {int matr;
    char *risposte;
    int punteggio;
};
```

Il primo elemento del vettore table contiene il puntatore al vettore delle risposte esatte al questionario.

La procedura restituisce come risultato il numero di studenti che hanno ottenuto un punteggio maggiore di zero.

17.45. Calcolo della media dei voti

Si scriva una procedura Assembler richiamabile da C che calcoli la media dei voti conseguiti da un insieme di studenti universitari.


Per ogni esame i dati sono memorizzati in una matrice composte da n righe e 2 colonne: nella prima colonna sono memorizzati i numeri di matricola e nella seconda colonna sono memorizzati i voti compresi tra 0 e 30. Ogni matrice di dati è terminata da un record avente i 2 campi nulli. Le matrici sono memorizzate per righe in vettori di lunghezze opportune.

Il prototipo della procedura è il seguente

```
void voti (int **table, int n, int *media);
```

Il parametro table rappresenta un vettore di puntatori alle tabelle di esami; il numero di tabelle è pari ad n ed il parametro media specifica il puntatore al vettore contenente i risultati.

La procedura deve leggere le tabelle dei voti degli esami e deve scrivere, per ogni studente, la media dei voti degli esami sostenuti sotto forma di numero intero, come è mostrato nella figura seguente, in cui si suppone che n valga 3.



18. Bibliografia

- 1. J. L. Antonakos, *An Introduction to the Intel Family of Microprocessors*, Macmillan Publishing Company, New York (USA), 1993
- 2. B. Brey, *Assembly language programming*, Macmillan Publishing Company, New York (USA), 1994
- 3. R. C. Detmer, *Introduction to 80x86 Assembly Language and Computer Architecture*, Jones & Bartlett Publishers, Burlington, Massachusetts (USA), 2009 (2nd edition)
- 4. *Emu8086: 8086 microprocessor emulator integrated disassembler*, http://ziplib.com/emu8086
- 5. G. W. Gorsline, *16-Bit Modern Microcomputers*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (USA), 1986
- 6. R. Hyde, *The Art of Assembly Language*, No Starch Press, San Francisco, California (USA) 2010 (2nd edition)
- 7. H. Harley, Assembler Inside & Out, Osborne McGraw-Hill, Berkeley (USA), 1992
- 8. K. R. Irvine, Assembly Language for x86 Processors (6th Edition), Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey (USA), 2010
- 9. Y. Liu, G. Gibson, *Microcomputer System: the 8086/8088 Family*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (USA), 1986
- 10. M. A. Mazidi, J. Gillispie-Mazidi, 80X86 IBM PC and Compatible Computers: Assembly Language, Design and Interfacing, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (USA) (4th edition)
- 11. *Microsoft MASM Programmer's Guide*, Assembly-Language Development System Version 6.1, Microsoft Corporation, Redmond (USA), 1992
- 12. Microsoft MS-DOS Programmer's Reference, Microsoft Press, Redmond (USA), 1991
- 13. P. Prinetto, M. Sonza Reorda, *Esercizi di programmazione in Assembler 8086/8088*, Libreria Editrice Universitaria Levrotto&Bella, Torino, 1990
- 14. M. Saleh, *Practical considerations towards virtual engineering education at undergraduate level*, IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, 2005, pp. 35-39

- 15. L. Scanlon, *IBM PC & XT Assembly Language*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (USA), 1983
- 16. W. A. Triebel, A. Singh, *The 8088 and 8086 Microprocessors*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (USA), 1991
- 17. Wikibooks contributors, *x86 Disassembly*, Createspace, Charleston, South Carolina (USA) 2001 (anche disponibile all'indirizzo http://en.wikibooks.org/wiki/X86_Disassembly)

Appendice: Instruction Set 8086

Si forniscono ora alcune tabelle di consultazione rapida con la descrizione dell'insieme di istruzioni del microprocessore Intel 8086. Per ogni istruzione vengono fornite le seguenti informazioni:

- tipi di operandi ammessi
- dimensione, espressa in numero di byte (colonna *Byte*)
- tempo di esecuzione, espresso in numero di cicli di clock (colonna *Clock*)
- numero di trasferimenti da memoria per la lettura degli operandi (colonna *Trasf.*)
- effetto sui flag.

Per alcune istruzioni nella colonna della durata è riportata la sigla EA. In tali casi per calcolare l'*Effective Address* occorre aggiungere un numero di cicli di clock opportuni in base al tipo di indirizzamento utilizzato. Questi tempi addizionali sono riportati nella Tab. A.1.

Per il calcolo del tempo totale richiesto per l'esecuzione di un'istruzione occorre aggiungere inoltre 4 colpi di clock per ogni trasferimento di un operando posto in memoria ad indirizzo dispari.

Per le istruzioni di salto condizionato e le istruzioni di gestione dei cicli sono riportati due tempi di esecuzione possibili. Il tempo più grande si riferisce al caso in cui viene effettuato il salto, il tempo inferiore si riferisce al caso in cui l'esecuzione prosegue con l'istruzione successiva.

In Tabella A.2 sono riportate le sigle relative alla modifica dei flag.

In Tabella A.3 sono inoltre riportate per ogni istruzione le pagine a cui si fa riferimento all'interno del testo

Esempio

Sia data la seguente istruzione:

MOV [BP][SI]+2, CX

Consultando la tabella A.3 si può notare che in corrispondenza dell'istruzione MOV vengono riportati diversi casi corrispondenti ai diversi modi di indirizzamento. L'istruzione in esempio esegue un trasferimento da registro a memoria e per tale caso la tabella riporta un numero di colpi di clock pari a 9 + EA. L'Effective Address dell'operando destinazione è calcolato come

Spiazzamento + Base + Indice ed il numero di colpi di clock necessari è quindi pari a 12 (si veda la Tab. A.1). Il tempo totale richiesto per l'esecuzione dell'istruzione è quindi pari a 21 colpi di clock

Si noti che nel caso in cui l'operando in memoria sia posto ad un indirizzo dispari, occorre aggiungere altri 4 colpi di clock per effettuare un trasferimento aggiuntivo da memoria.

Il numero complessivo di byte occupati da questa istruzione è pari a 3.

L'istruzione non modifica il valore di alcun flag.

Modo di indirizzamento						
Solo spiazzamento		6				
Solo Base o Indice	[BX] o [BP] o [SI] o [DI]	5				
Spiazzamento + Base o Indice		9				
Base + Indice	[BX][SI] o [BX][DI]	7				
Base + Indice	[BP][SI] o [BP][DI]	8				
Spiazzamento + Base + Indice	[BX][SI]dispo[BX][DI]disp	11				
Spiazzamento + Base + Indice	[BP][SI]dispo[BP][DI]disp	12				

Tab. A.1: Colpi di *clock* per il calcolo dell'*Effective Address*.

Sigla	Significato
A	Modificato in base al risultato dell'istruzione
U	Indefinito
0	Forzato a 0
1	Forzato a 1
R	Ripristinato dallo stack
nulla	Non modificato

Tab. A.2: Legenda relativa alla modifica dei flag.

AAA	ASCII adjust for addition			pag. 138-139		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
nessuno	1	4	-	AAA	$AF = A \; PF = U \; CF = A$	
					$\mathtt{SF} = U \ \mathtt{OF} = U \ \mathtt{ZF} = U$	

AAD	ASCII adj	ASCII adjust for division			pag. 145		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag		
nessuno	2	60	-	AAD	$\texttt{AF} = U \; \texttt{PF} = A \; \texttt{CF} = U$		
					$\mathtt{SF} = \mathbf{A} \ \mathtt{OF} = \mathbf{U} \ \mathtt{ZF} = \mathbf{A}$		

AAM	ASCII adjust for multiply			pag. 144		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
nessuno	1	83	-	AAM	$AF = U \; PF = A \; CF = U$	
					$\mathtt{SF} = \mathtt{A} \ \mathtt{OF} = \mathtt{U} \ \mathtt{ZF} = \mathtt{A}$	

AAS	ASCII adj	ASCII adjust for substraction			pag. 141-142		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag		
nessuno	1	4	-	AAS	$\texttt{AF} = \mathbf{A} \; \texttt{PF} = \mathbf{U} \; \texttt{CF} = \mathbf{A}$		
					$\mathtt{SF} = \mathtt{U} \ \mathtt{OF} = \mathtt{U} \ \mathtt{ZF} = \mathtt{U}$		

ADC	Add with	carry		pag. 125-126		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
registro, registro	2	3	-	ADC AX, SI	AF = A PF = A CF = A	
registro, memoria	2-4	9+EA	1	ADC DX, BETA[SI]	SF = A OF = A ZF = A	
memoria, registro	2-4	16+EA	2	ADC ALFA[SI], DI		
registro, immediato	3-4	4	-	ADC BX, 256		
memoria, immediato	3-6	17+EA	2	ADC GAMMA, 030H		
accumulatore, immediato	2-3	4	-	ADC AL, 5		

ADD	Addition				pag. 123-124
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro, registro	2	3	-	ADD CX, DX	AF = A PF = A CF = A
registro, memoria	2-4	9+EA	1	ADD DI, ALFA	SF = A OF = A ZF = A
memoria, registro	2-4	16+EA	2	ADD TEMP, CL	
registro, immediato	3-4	4	-	ADD CL, 2	
memoria, immediato	3-6	17+EA	2	ADD ALFA, 2	
accumulatore, immediato	2-3	4	-	ADD AX, 200	

AND	AND Logical AND			pag. 147-148			
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag		
registro, registro	2	3	-	AND AL, BL	$AF = U \; PF = A \; CF = 0$		
registro, memoria	2-4	9+EA	1	AND CX, FLAG	$\mathtt{SF} = \mathtt{A} \ \mathtt{OF} = \mathtt{0} \ \mathtt{ZF} = \mathtt{A}$		
memoria, registro	2-4	16+EA	2	AND TEMP[DI], AL			
registro, immediato	3-4	4	-	AND CX, 0F0H			
memoria, immediato	3-6	17+EA	2	AND BETA, 01H			
accumulatore, immediato	2-3	4	-	AND AX,01001000B			

CALL Call a procedure				pag. 182-183		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
procedura near	3	19	1	CALL NEAR_PROC	nessuna modifica	
procedura far	5	28	2	CALL FAR_PROC		
puntatore in memoria	2-4	21+EA	2	CALL TABLE[SI]		
registro	2	16	1	CALL AX		

CBW	Convert b	yte to word		pag. 124		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
nessuno	1	2	-	CBW	nessuna modifica	

CLC	Clear carry flag				pag. 97
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1	2	-	CLC	CF = 0

CLD	Clear direction flag				pag. 97
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1	2	-	CLD	DF = 0

CLI Clear interrupt flag			pag. 97		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1	2	-	CLI	IF = 0

CMC Complement can		ent carry flo	ag		pag. 97	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
nessuno	1	2	-	CMC	CF = A	

CMP Compare destination to source			pag. 99-100		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro, registro	2	3	-	CMP BX, CX	AF = A PF = A CF = A
registro, memoria	2-4	9+EA	1	CMP DH, ALFA	SF = A OF = A ZF = A
memoria, registro	2-4	9+EA	1	CMP [BP+2], SI	
registro, immediato	3-4	4	-	CMP BL, 2	
memoria, immediato	3-6	10+EA	1	CMP TABLE[DI], 2	
accumulatore, immediato	2-3	4	-	CMP AL,01010110B	

CMPS	Compare string				pag. 169-170
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
destinazione - sorgente	1	22	2	CMPS	AF = A PF = A CF = A
azione ripetuta	1	9+22/rep	2/rep	REPE CMPS	SF = A OF = A ZF = A

CWD	Convert word to doubleword				pag. 137
Operandi	Byte Clock Trasf.		Esempi	Flag	
nessuno	1	5	-	CWD	nessuna modifica

DAA	Decimal adjust for addition			A Decimal adjust for addition		pag. 138-139
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
nessuno	1	4		DAA	AF = A PF = A CF = A	
					SF = A OF = A ZF = A	

DAS Decimal adjust for substraction			pag. 141-142		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1	4	-	DAS	AF = A PF = A CF = A
					$\mathtt{SF} = \mathbf{A} \ \mathtt{OF} = \mathbf{A} \ \mathtt{ZF} = \mathbf{A}$

DEC	Decrement by 1			pag. 128-129	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro a 16 bit	1	2	-	DEC AX	AF = A PF = A SF = A
registro a 8 bit	2	3	-	DEC AL	OF = A ZF = A
memoria	2-4	15+EA	2	DEC ARRAY[SI]	

DIV	Division, unsigned			pag. 132-133	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro a 8 bit	2	80-90	-	DIV CL	$AF = \mathbf{U} \; PF = \mathbf{U} \; CF = \mathbf{U}$
registro a 16 bit	2	144-162	-	DIV BX	$\mathtt{SF} = \mathtt{U} \ \mathtt{OF} = \mathtt{U} \ \mathtt{ZF} = \mathtt{U}$
memoria	2-4	(86-168)	1	DIV ALFA	
		+ EA			

ESC	Escape				pag. 204
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
immediato, memoria	2-4	8+EA	1	ESC 6, VET[SI]	nessuna modifica
immediato, registro	2	2	-	ESC 20, AL	

HLT Halt		pag. 203			
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1	2	1	HLT	nessuna modifica

IDIV	Integer D	ivision			pag. 132-133
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro a 8 bit	2	101-112	-	IDIV BL	$\texttt{AF} = U \; \texttt{PF} = U \; \texttt{CF} = U$
registro a 16 bit	2	165-184	-	IDIV CX	$\mathtt{SF} = \mathtt{U} \ \mathtt{OF} = \mathtt{U} \ \mathtt{ZF} = \mathtt{U}$
memoria	2-4	(107-190)	1	IDIV VET[SI]	
		+EA			

IMUL	Integer M	<i>Iultiplicatio</i>	n		pag. 130-131
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro a 8 bit	2	80-98	-	IMUL CL	AF = U PF = U CF = A
registro a 16 bit	2	128-154	-	IMUL BX	$\mathtt{SF} = \mathtt{U} \ \mathtt{OF} = \mathtt{A} \ \mathtt{ZF} = \mathtt{U}$
memoria	2-4	(86-160)	1	IMUL VETT[DI]	
		+EA			

IN	Input byte or word				pag. 96-97
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
accumulatore, immediato	2	10	1	IN AL, 0FFEAH	nessuna modifica
accumulatore, DX	1	8	1	IN AX, DX	

INC	Increment by 1			Increment by 1 pag		pag. 128-129
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
registro a 16 bit	1	2	-	INC CX	AF = A PF = A SF = A	
registro a 8 bit	2	3	-	INC BL	OF = A ZF = A	
memoria	2-4	15+EA	2	INC VET[SI][BX]		

INT	Interrupt				pag. 202
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
immediato (tipo = 3)	1	52	5	INT 3	IF = 0
immediato (tipo \neq 3)	2	51	5	INT 67	$\mathtt{TF} = 0$

INTO	Interrupt if overflow				pag. 203
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1 4 0 53 5 1			INTO	IF = 0
					TF = 0

IRET Interrupt return			pag. 203		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1	24	3	IRET	AF = R PF = R CF = R
					$\mathtt{SF} = R \ \mathtt{OF} = R \ \mathtt{ZF} = R$
					$\mathtt{DF} = R \; \mathtt{IF} = R \; \mathtt{TF} = R$

JA / JNBE	Jump if above				pag. 101-103
	Jump if not below nor equal				
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
label	2 4 0 16 -			JA LAB1	nessuna modifica

JAE / JNB		bove or equ	al		pag. 101-103
	Jump if n	ot below			
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
label	2	4 o 16	-	JAE LAB1	nessuna modifica
${f JB}$ / ${f JNAE}$	Jump if b	elow			pag. 101-103
	Jump if n	ot above no	r equal		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
label	2	4 o 16	-	JB LAB1	nessuna modifica
JBE / JNA	Jump if h	elow or equ	al		pag. 101-103
OBE / CIVIL	Jump if n	-	ai		pag. 101 103
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
label	2	4 o 16	-	JBE LAB1	nessuna modifica
14001	2	7010	_	JDL L/ID1	nessuna mourrea
JC	Jump if c	arry			pag. 101-103
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
label	2	4 o 16	-	JC LAB1	nessuna modifica
JCXZ	Jump if	CX is zero			pag. 101-103
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
label	2	6 o 18	-	JCXZ LAB1	nessuna modifica
JE / JZ	Jump if e	qual			pag. 101-103
	Jump if z	ero			
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
label	2	4 o 16	-	JE LAB1	nessuna modifica
				T	
JG / JNLE	Jump if g				pag. 101-103
		ot less nor e			T
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
label	2	4 o 16	-	JG LAB1	nessuna modifica
JGE / JNL	I :r -	magtar ar -	nual	T	pag. 101-103
OGE / ONL	Jump ij g Jump if n	reater or eq	шаі		pag. 101-103
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
label	2	4 o 16	Trusj.	JGE LAB1	nessuna modifica
14001		4010	-	JOE LADI	nessuna mourica
JL / JNGE	Jump if le	Jump if less			pag. 101-103
		ot greater n	or equal		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
label	2	4 o 16	-	JL LAB1	nessuna modifica
				_	
$\mathbf{JLE} / \mathbf{JNG}$		ess or equal			pag. 101-103
		ot greater	ı		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
label	2	4 o 16	_	JLE LAB1	nessuna modifica

ЈМР	Jump				pag. 103-105	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
short-label	2	15	-	JMP SHORT	nessuna modifica	
near-label	3	15	_	JMP NEAR_LAB	nessuna modifica	
far-label	5	15	_	JMP FAR_LAB		
memoria	2-4	18+EA	1	JMP VET[SI]		
registro	2	11	_	JMP CX		
registro		11		VIVII CII		
JNC	Jump if no	ot carry			pag. 101-103	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
label	2	4 o 16	-	JNC LAB1	nessuna modifica	
				1 ** * * * * * * * * * * * * * * * * *		
JNE / JNZ	Jump if no	ot eaual			pag. 101-103	
	Jump if no				F8	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
label	2	4 o 16	-	JNE LAB1	nessuna modifica	
	•					
JNO	Jump if no	ot overflow		pag. 1		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
label	2	4 o 16	-	JNO LAB1	nessuna modifica	
JNP / JPO	IP / JPO Jump if not parity				pag. 101-103	
	Jump if po	arity odd				
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
label	2	4 o 16	-	JNP LAB1	nessuna modifica	
JNS	Jump if no	ot sign			pag. 101-103	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
label	2	4 o 16	-	JNS LAB1	nessuna modifica	
	•					
JO	Jump if or	verflow			pag. 101-103	
Operandi		Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
label	2	4 o 16	-	JO LAB1	nessuna modifica	
	•					
JS	Jump if si	gn			pag. 101-103	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
label	2	4 o 16	-	JS LAB1	nessuna modifica	
	•					
LAHF	Load AH j	from flags			pag. 96	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
nessuno	1	4		LAHF	nessuna modifica	
LDS	Load poin	iter using D	S		pag. 94	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
registro, memoria	2-4	16+EA	2	LDS SI, STR_IND	nessuna modifica	
	•			•		

LOCK	Lock bus			LOCK Lock bus		pag. 204
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
nessuno	1	2	-	LOCK	nessuna modifica	

LODS	Load string			Load string pag. 1		pag. 175-176
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
stringa sorgente	1	12	1	LODS STRING	nessuna modifica	
azione ripetuta	1	9+13/rep	1/rep	REP LODS STRING		

LOOP	Loop			DOP Loop pag. 10		pag. 108-109
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
label	2	5/17	-	LOOP AGAIN	nessuna modifica	

LOOPE/LOOPZ	Loop if equal			pag. 109-110	
	Loop if zero				
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
label	2	6 o 18	-	LOOPE AGAIN	nessuna modifica

LOOPNE/LOOPNZ	Loop if not equal			pag. 109-110	
	Loop if not zero				
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
label	2	5 o 19	-	LOOPNE AGAIN	nessuna modifica

LEA	Load effective address			A Load effective address page		pag. 90-91
Operandi	Byte Clock Trasf.			Esempi	Flag	
registro, memoria	2-4	2+EA	-	LEA BX, [BP][DI]	nessuna modifica	

Les Load pointer using ES			pag. 94		
Operandi	Byte Clock Trasf.			Esempi	Flag
registro, memoria	2-4	16+EA	2	LES DI, STR_IND	nessuna modifica

MOV	Move				pag. 77-85, 87-88
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
memoria, accumulatore	3	10	1	MOV ARRAY[SI],AL	nessuna modifica
accumulatore, memoria	3	10	1	MOV AX, RESULT	
registro, registro	2	2	-	MOV AX, CX	
registro, memoria	2-4	8+EA	1	MOV BP, TOP	
memoria, registro	2-4	9+EA	1	MOV VET[DI], CX	
registro, immediato	2-3	4	-	MOV CL, 2	
memoria, immediato	3-6	10+EA	1	MOV MASK, 02CH	
reg. segmento, registro	2	2	-	MOV ES, CX	
reg. segmento, memoria	2-4	8+EA	1	MOV DS, SEG_BASE	
registro, reg. segmento	2	2	-	MOV BP, SS	
memoria, reg. segmento	2-4	9+EA	1	MOV DATA, CS	

MOVS/MOVSB/MOVSW	Move string(byte/word)				pag. 166-167
Operandi	Byte	Byte Clock Trasf. H		Esempi	Flag
destinazione, sorgente	1	18	2	MOVSB	nessuna modifica
azione ripetuta	1	9+17/rep	2/rep	REP MOVSW	

MUL	Multiplication, unsigned			pag. 130-131	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro a 8 bit	2	70-77	-	MUL BL	$AF = U \; PF = U \; CF = A$
registro a 16 bit	2	118-133	-	MUL CX	$\mathtt{SF} = U \ \mathtt{OF} = A \ \mathtt{ZF} = U$
memoria	2-4	(76-139)	1	MUL ALFA	
		+ EA			

NEG	Negate				pag. 129-130
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro	2	3	-	NEG AL	AF = A PF = A CF = 1
memoria	2-4	16+EA	2	NEG MULTI	$\mathtt{SF} = \mathbf{A} \ \mathtt{OF} = \mathbf{A} \ \mathtt{ZF} = \mathbf{A}$

NOP	No operation				pag. 204
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1	3	-	NOP	nessuna modifica

NOT	Logical Not			Logical Not pag. 151		pag. 151-152
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
registro	2	3	-	NOT AX	nessuna modifica	
memoria	2-4	16+EA	2	NOT CHARACTER		

OR	Logical inclusive OR			DR Logical inclusive OR p		pag. 149-150
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
registro, registro	2	3	-	OR AL, BL	$AF = U \; PF = A \; CF = 0$	
registro, memoria	2-4	9+EA	1	OR DX, FLAG	$\mathtt{SF} = \mathtt{A} \ \mathtt{OF} = \mathtt{0} \ \mathtt{ZF} = \mathtt{A}$	
memoria, registro	2-4	16+EA	2	OR FLAG, CL		
accumulatore, immediato	2-3	4	-	OR AL,01001000B		
registro, immediato	3-4	4	-	OR CX, 0F0H		
memoria, immediato	3-6	17+EA	2	OR BETA, 01H		

OUT Output byte or word			pag. 96-97		
Operandi	Byte Clock Trasf.			Esempi	Flag
immediato, accumulatore	2	10	1	OUT 44, AX	nessuna modifica
DX, accumulatore	1	8	1	OUT DX, AL	

POP	Pop word off stack			pag. 94-95	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro	1	8	1	POP DX	nessuna modifica
registro di segmento	1	8	1	POP DS	
memoria	2-4	17+EA	2	POP PARAM	

POPF	Pop flags off stack			off stack pag. 96	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1	8	1	POPF	$\texttt{AF} = R \; \texttt{PF} = R \; \texttt{CF} = R$
					$\mathtt{SF} = R \ \mathtt{OF} = R \ \mathtt{ZF} = R$
					$\texttt{DF} = R \; \texttt{IF} = R \; \texttt{TF} = R$

PUSH	Push word onto stack			PUSH Push word onto stack		pag. 94-95
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
registro	1	11	1	PUSH SI	nessuna modifica	
registro di segmento	1	10	1	PUSH ES		
memoria	2-4	16+EA	2	PUSH VETT		

PUSHF	SHF Pop flags onto stack pa		pag. 96		
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1	10	1	PUSHF	nessuna modifica

RCL	Rotate lef	t through co	arry		pag. 158-159
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro, 1	2	2	-	RCL CX, 1	CF = A OF = A
registro, CL	2	8+4/bit	-	RCL AL, CL	
memoria, 1	2-4	15+EA	2	RCL ALPHA, 1	
memoria, CL	2-4	20+EA+	2	RCL [BX], CL	
		4/bit			

RCR	Rotate right through carry			RCR Rotate right through carry p		pag. 158-159
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
registro, 1	2	2	-	RCR BX, 1	CF = A OF = A	
registro, CL	2	8+4/bit	-	RCR BL, CL		
memoria, 1	2-4	15+EA	2	RCR [BX], 1		
memoria, CL	2-4	20+EA+	2	RCR ARRAY[DI], CL		
		4/bit				

REP	Repeat string operation			REP Repeat string operation pag. 1		pag. 163-164
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
nessuno	1	2	-	REP MOVS DST, SRC	nessuna modifica	

REPE/REPZ	Repeat string operation while equal / while zero			pag. 163-164	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1	2	-	REPE CMPS DT, SRC	nessuna modifica

REPNE/REPNZ	Repeat string operation while not equal / while not zero			pag. 163-164	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1	2	1	REPNE CMPS DT, SR	nessuna modifica

RET	Return from procedure				pag. 183-184
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
intra-segmento, no pop	1	8	1	RET	nessuna modifica
intra-segmento, pop	3	12	1	RET 4	
inter-segmento, no pop	1	18	2	RET	
inter-segmento, pop	3	17	2	RET 2	

ROL	Rotate lef	ìt .			pag. 157-158
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro, 1	2	2	-	ROL BX, 1	CF = A OF = A
registro, CL	2	8+4/bit	-	ROL DI, CL	
memoria, 1	2-4	15+EA	2	ROL BYTE[DI], 1	
memoria, CL	2-4	20+EA+	2	ROL ALPHA, CL	
		4/bit			

ROR	Rotate rig	ght			pag. 157-158
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro, 1	2	2	-	ROR AL, 1	CF = A OF = A
registro, CL	2	8+4/bit	-	ROR BX, CL	
memoria, 1	2-4	15+EA	2	ROR PORT, 1	
memoria, CL	2-4	20+EA+	2	ROR CMD_WRD, CL	
		4/bit			

SAHF	Store AH	into flags			pag. 96
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1	4	-	SAHF	$\texttt{AF} = R \; \texttt{PF} = R \; \texttt{CF} = R$
					SF = R ZF = R

SAL/SHL	Shift ariti Shift logi	hmetic left cal left			pag. 154-157
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro, 1	2	2	-	SAL AL, 1	CF = A OF = A
registro, CL	2	8+4/bit	-	SAL DI, CL	
memoria, 1	2-4	15+EA	2	SAL [BX], 1	
memoria, CL	2-4	20+EA+	2	SAL ALPHA, CL	
		4/bit			

SAR	Shift arith	metic right			pag. 156-157
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro, 1	2	2	-	SAR AL, 1	AF = U PF = A CF = A
registro, CL	2	8+4/bit	-	SAR DI, CL	SF = A OF = A ZF = A
memoria, 1	2-4	15+EA	2	SAR [BX], 1	
memoria, CL	2-4	20+EA+	2	SAR ALPHA, CL	
		4/bit			

SBB	Subtract with borrow				pag. 126-127
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro, registro	2	3	-	SBB BX, CX	AF = A PF = A CF = A
registro, memoria	2-4	9+EA	1	SBB DI, PAY	$\mathtt{SF} = \mathtt{A} \ \mathtt{OF} = \mathtt{A} \ \mathtt{ZF} = \mathtt{A}$
memoria, registro	2-4	16+EA	2	SBB BALANCE, AX	
accumulatore, immediato	2-3	4	-	SBB AX, 2	
registro, immediato	3-4	4	-	SBB CL, 1	
memoria, immediato	3-6	17+EA	2	SBB COUNT[SI], 10	

SCAS	Scan string			Scan string pag.		pag. 172-173
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag	
stringa destinazione	1	15	1	SCAS LINE	AF = A PF = A CF = A	
ripeti operazioni	1	9+15/rep	1/rep	REPNE SCAS BUF	$\mathtt{SF} = \mathbf{A} \ \mathtt{OF} = \mathbf{A} \ \mathtt{ZF} = \mathbf{A}$	

SHR	Shift logic	cal right			pag. 154-155
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro, 1	2	2	-	SHR SI, 1	CF = A OF = A
registro, CL	2	8+4/bit	-	SHR SI, CL	
memoria, 1	2-4	15+EA	2	SHR BYTE[SI], 1	
memoria, CL	2-4	20+EA+	2	SHR WORD CL	
		4/bit			

STC Set carry flag					pag. 97
Operandi	Byte Clock Trasf.			Esempi	Flag
nessuno	1	2	-	STC	CF = 1

STD	Set directi	ion flag			pag. 97
Operandi	Byte Clock Trasf.			Esempi	Flag
nessuno	1	2	-	STD	DF = 1

STI	Set interri	ıpt enable f	lag		pag. 97
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1	2	-	STI	IF = 1

Store byte or word string				pag. 174-175	
Operandi	Byte Clock Trasf.			Esempi	Flag
stringa destinazione	1	11	1	STOS PRINT_LINE	nessuna modifica
ripete operazioni	1	9+10/rep	1/rep	REP STOS DISPLAY	

SUB	Subtraction			pag. 123-124	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro, registro	2	3	-	SUB CX, BX	AF = A PF = A CF = A
registro, memoria	2-4	9+EA	1	SUB DX, VET[SI]	SF = A OF = A ZF = A
memoria, registro	2-4	16+EA	2	SUB [BP+2], CL	
accumulatore,immediato	2-3	4	-	SUB AL, 10	
registro, immediato	3-4	4	-	SUB SI, 5280	
memoria, immediato	3-6	17+EA	2	SUB [BP+4], 1000	

TEST	Test				pag. 152-153
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro, registro	2	3	-	TEST SI, DI	AF = U PF = A CF = 0
registro, memoria	2-4	9+EA	1	TEST SI, VAR	$\mathtt{SF} = \mathtt{A} \ \mathtt{OF} = \mathtt{0} \ \mathtt{ZF} = \mathtt{A}$
accumulatore,immediato	2-3	4	-	TEST AL, 00100000B	
registro, immediato	3-4	5	-	TEST BX, 0CC4H	
memoria, immediato	3-6	11+EA	-	TEST, CODE, 01H	

WAIT	Wait while TEST pin not asserted			pag. 204	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
nessuno	1	3+5n	1	WAIT	nessuna modifica

XCHG	Exchange			pag. 88-90	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
accumulatore, registro	1	3	-	XCHG AX, BX	nessuna modifica
memoria, registro	2-4	17+EA	2	XCHG SEM, AX	
registro, registro	2	4	-	XCHG AL, BL	

XLAT	Translate			pag. 92-93	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
tabella sorgente	1	11	1	XLAT ASCII_TAB	nessuna modifica

XOR	Logical exclusive or			pag. 150-151	
Operandi	Byte	Clock	Trasf.	Esempi	Flag
registro, registro	2	3	-	XOR CX, BX	$AF = U \; PF = A \; CF = 0$
registro, memoria	2-4	9+EA	1	XOR CL, MASK	$\mathtt{SF} = \mathtt{A} \ \mathtt{OF} = \mathtt{0} \ \mathtt{ZF} = \mathtt{A}$
memoria, registro	2-4	16+EA	2	XOR ALPHA[SI], DX	
accumulatore, immediato	2-3	4	-	XOR AL, 01000100B	
registro, immediato	3-4	4	-	XOR SI, 00C2H	
memoria, immediato	3-6	17+EA	2	XOR CODE, 0D2H	

Tab. A.3: Instruction Set 8086: operandi, tempi di esecuzione, dimensione e flag modificati.