

# 实验项目



#### 实验三总结

- \*容易出现的问题:
- ❖模块调用(引用实例)时,将其放在always语句块中:出错,不允许
  - 错误观点:认为程序是按序执行,实际上是硬件电路 模块与模块之间的信号连接。
  - 串行执行和并行执行的正确理解:

```
程序1: 阻塞赋值
always @(*)
begin
    reg1 = in1;
    reg2 = in2 ^ in3;
    reg3 = reg1; //reg1的新值
end
```

```
程序2: 非阻塞赋值
always @(posedge clk)
begin
reg1 <= in1;
reg2 <= in2 ^ in3;
reg3 <= reg1; //reg1的旧值
end
```

#### 实验三总结



$$ZF = F_{31} + F_{30} + \cdots + F_1 + F_0$$

- ❖ZF的实现
- \*OF只在进行算术加和算术减时有效,其他OF=0
- ❖整个工程中一个模块:包括输入数据选择、ALU 运算功能、输出显示;
  - 建议:最好将ALU定义为一个独立模块,以便后续实验使用。
  - 部件实验一般至少分为2个模块:
    - 部件功能模块:核心功能,可供后续设计使用;
    - 验证模块:用于验证部件功能是否正确,做实验时 使用。

# 实验项目

#### 实验四 寄存器堆设计

实验五 存储器设计


实验六 MIPS汇编器与模拟器实验

#### \* 1、实验目的

- 学习使用Verilog HDL语言进行时序电路的设计方法;
- 掌握灵活运用Verilog HDL语言进行各种描述与建模 的技巧和方法;
- 学习寄存器堆的数据传送与读写工作原理,掌握寄存器堆的设计方法。

#### \* 2、实验内容与原理


■ 设计一个32×32位的寄存器堆(即含有32个寄存器, 每个寄存器32位)



输入输出端口示意图

- ❖ 双端口读: 2个读端口
- 🝄 单端口写:1个写端口

- ❖ 读访问操作: 无需时钟同步,只要给出寄存器地址,即可读出寄存器中的数据。
- ❖ 写访问操作:需要时钟同步,所有写入操作的输入信号必须在时钟边沿来临时,已经有效(Write\_Reg=1、地址和数据)。




#### \*2、实验内容与原理

#### 寄存器堆功能表

输入信号					輸出信号		
R_Add r_A	R_Add r_B	Write_ Reg	W_Add r	W_Dat a	R_Dat a_A	R_Dat a_B	操作
寄存器号	_		_		A口数 据		读A口
—	寄存器 号		_		1	B口数 据	读B口
		1	寄存器号	写入数据			写操作

#### ❖ 2、实验内容与原理 寄存器堆逻辑结构图



# \*实验内容与原理

- 实验实现:
  - 寄存器堆: reg类型信号的数组 reg [31:0] REG\_Files[0:31];
  - ■读操作:组合逻辑电路
    assign R\_Data\_A = REG\_Files[R\_Addr\_A];
    assign R\_Data\_B = REG\_Files[R\_Addr\_B];
  - ■写操作: 时序逻辑电路
    - 需要Reset信号: 用于初始化寄存器(全部清零)
    - 需要clk信号:用于写入寄存器

```
always @(posedge Clk or posedge Reset)
begin
  if(Reset) //高电平有效,=1则初始化
       .....//初始化32个寄存器
   else
       begin
            if (Write Reg)
                 .....//写入寄存器;
       end
end
```

#### ❖ 3、实验要求

- 编程实现基本的寄存器堆模块,并通过仿真验证;
- 编写一个实验验证的顶层模块,调用该寄存器堆模块
- 参考方法如下:
  - 使用5位开关提供读写的寄存器地址;
  - 1位开关提供Write\_Reg信号;指定Write\_Reg=0时执行读操作;=1时执行写操作;
  - 2位开关作为复用控制:若为读操作时,用于选择读出的32 位数据的某个字节到8位LED灯显示;若为写操作,则选择4 个指定数据之一作为写入数据。
  - 1个按钮提供Clk; 1个按钮提供Reset; 一个按钮作为读A端口/B端口的选择;
  - 8位LED灯作为读出数据的字节显示

#### ❖3、实验要求

- 实验室任务:
  - 配置管脚: 见下表
  - 生成\*.bit文件,下载到Nexys3实验板中。
  - ■完成板级验证。
- 撰写实验报告。

#### \* 信号配置表

	信号	配置设备管脚	功能说明
输入信号	地址信号	5个逻辑开关	提供读A、读B、写地址
	写信号	1个逻辑开关	=1为写操作; =0为读操作
	选择信号	2个逻辑开关	读操作时,选择显示的字节; 写操作时,选择要写入的数据
	Clk、 Reset	2个按钮	必须连接到时钟引脚BTND (C9)或BTNR(D9)
	A/B读端口选择	1个按钮	选择读出A端口还是B端口
输出 信号	LED[7:0]	8个LED灯	显示读出数据的字节


#### ❖ 4、实验步骤

- 在Xilinx ISE中创建工程,编源码,然后编译、综合
- 编写激励代码,观察仿真波形,直至验证正确
- 实验准备:
  - 设置N3板卡电源开关跳线J1,选择从USB取电;
  - 用USB电缆连接PC机和N3板卡;
  - 开N3实验板的电源开关;
- 在PC机上打开工程文件,进行管脚配置。
- 生成编程文件\*.bit,下载到板卡中。
- 实验。

- \* 5、思考与探索:必做(1)和(2)
  - (1)选择8个寄存器执行读写操作,将实验结果记录 到表中,结果是否符合预期;如果不符,分析原因。
  - (2)修改基本寄存器堆模块,实现MIPS计算机的寄存器堆,以供后续MIPS CPU的设计使用。
  - (3) 谈谈实验中读操作和写操作在时序上有何区别?反映到电路实现上,又有何不同?

#### \*思考与探索

■ (4) 利用实验三ALU模块和本实验的寄存器堆模块, 编写一个顶层模块,完成RiθRj→Rk的操作(即2个 寄存器数据做某种运算,结果送回第3个寄存器中)运 算功能θ由ALU模块中的ALU\_OP信号指定。






# ❖ 1、实验目的

- 掌握灵活运用Verilog HDL语言进行各种描述 与建模的技巧和方法;
- 学习在ISE中使用Memory IP核生成存储器的 方法;
- 学习存储器的结构及读写原理,掌握存储器的设计方法。

#### \* 2、实验内容与原理

■ 为MIPS处理器设计一个256×8位的物理存储器,具有读写功能,按字节编址,按字访问,即64×32位



位序 **MSB** LSB 字地址 [31 24123 16,15 8 17 3 0 4 6 5 4 ... 56 59 58 57 56 60 63 62 61 60

存储器模块输入输出端口

字地址小端格式

#### \*2、实验内容与原理

#### 存储器功能表

	输入	输出信号			
Mem_Read	Mem_Write	Mem_Addr	M_W_Data	M_R_Data	操作
0	0				无操作
1	0	有效地址		读出数据	读操作
0	1	有效地址	有效数据		写操作

#### ❖2、实验内容与原理

- 注意:虽然存储器是按照每个单元32位来组织的,但是字地址是按照0、4、8.....等4的整数倍来递增的,给出的8位存储器地址,只按照高6位访问存储器,而低2位必须为00。
- MIPS CPU只有LWL(取左半字)、LWR(取右半字)、SWL(存左半字)、SWR(存右半字)可以不按4字节边界访问存储器。

- \*2、实验内容与原理
  - 在实现方法上,存储器可以使用两种方法构造:
    - ■方法一:采用Verilog语言中存储器类型(即reg的数组类型)定义,并自行管理;
    - ■方法二:使用FPGA内置的存储器IP核来实现。

#### ■ 两者的区别:

- ■前者(采用Verilog语言中存储器类型):
  - 存储器模块需要简单编程来完成读写操作,且其中的数据(或指令)的初始化,也需要在模块内编程赋值完成;
- ■后者(使用FPGA内置的存储器IP核)
  - 无需编程,通过向导自动生成了一个存储模块,只需引用其实例即可,且其中的数据(或指令)的初始化操作可以和外部的一个格式化文件关联,ISE会自动从该文件装载程序或数据。另外,由Memory IP核实现的存储器模块性能更好、更可靠。

- \*实验内容与原理
  - 以RAM存储块为例:方法二
  - (1) 新建并编辑一个关联文档。

工程目录下新建\*.coe的纯文本文件(如Test\_Mem.coe)格式如下:

memory\_initialization\_radix=<Radix>; memory\_initialization\_vector=<data1>, <data2>, ... <data n>;

第一行说明数据格式:即第二行的<data>采用的进制; 第二行定义初始化向量。


#### ❖譬如:

memory\_initialization\_radix=16
memory\_initialization\_vector=00000820, 00632020,
00010fff, 20006789, FFFF0000, 0000FFFF, 88888888,
99999999, aaaaaaaa, bbbbbbbb;

含义:预备要初始化存储器的前十个单元的数据,数据在第二行 "="右边,且以16进制表示,各数据以逗号分隔,以分号结束,数据依次装入地址为0开始的各单元。


#### (2) 新建一个Memory IP核。

**Project**→**New** Source菜单,弹 **NewSource** Wizard对框, **SelectSource** Type列表中,选 择IP,输入存储 器IP核的名称 (本例RAM B) IP核存放位置的 缺省路径为工程 目录的子目录 \ipcore\_dir下。




❖选择IP核类型


依次选择 Memories&Stora geElements→ RAMs &ROMs→ BlockMemoryGe nerator




#### (3) Memory IP核参数设置。



#### (3) Memory IP核参数设置。








**Block Memory Generator** 

2.点击Browse按钮选择第一步生成的COE文档(Test\_Mem.coe)作为关联初始化参数。


3.RAM\_B IP生成后, ISE会用这个文档内的 数据初始化RAM值。


注意: 当该关联文件内容修改后,都需重新执行一次Regenerate Core,才能重新初始化存储器。


Power Estimation



IP Symbol







# \* 3、实验要求

- 按照方法一,编程实现基本的存储器模块,并 通过仿真验证
- 按照方法二,生成一个RAM\_B存储器模块, 关联文件中输入64个32位数据,16进制表示
- 编写一个实验验证的顶层模块,调用方法二生成的存储器模块;
- 课前任务:编程、仿真、验证,确保逻辑正确 性;

- \*3、实验要求
  - 实验室任务:
    - ■配置管脚: 见下表
    - 生成\*.bit文件,下载到Nexys3实验板中。
    - ■完成板级验证。
  - 撰写实验报告。

### \* 信号配置表

	信号	配置设备 管脚	功能说明
输入信号	Mem_Addr[7:2]	6个逻辑开关	读写存储器地址
	选择信号	2个逻辑开关	读操作时,选择显示的字节; 写操作时,选择要写入的数据
	Mem_Write	1个按钮	=1为写操作; =0为读操作
	Clk	1个按钮	时钟引脚
输出 信号	LED[7:0]	8个LED灯	显示读出数据的字节

2018/5/5

### ❖ 4、实验步骤

- 使用合适的建模方法和语句进行编程、仿真;
- 启动计算机,拷贝工程文件到硬盘上;
- 实验准备:
  - 设置N3板卡电源跳线J1,从USB取电;
  - 用USB电缆连接PC机和N3板卡;
  - 开N3实验板的电源开关;
- 在PC机上打开工程文件,进行管脚配置。
- 生成编程文件\*.bit,下载到板卡中。
- 实验。

38

- \* 5、思考与探索:必做(1)、(2)
  - (1)选择8个存储器单元执行读操作,将实验结果记录到表中的第二列和第三列,分析你的读出数据是否和初始化关联文件中的数据一致;若不一致,分析原因。
  - (2)对上面的8个存储器单元执行写操作,覆盖初始 化数据,然后再执行读操作,将读出数据记录到表的 第四列和第五列中。这些单元的数据有否改写?分析 读出数据是否和写入数据一致;如果不一致,请分析 原因。

2018/5/5

### ❖5、思考与探索:

- (3) 若设计实现一个ROM,考虑端口信号有何不同? 尝试分别使用方法一和方法二设计实现一个ROM
- (4) 考虑调用实验三所实现的基本ALU模块、实验四实现的寄存器堆模块和本实验所实现的存储器模块,编写一个顶层模块,完成Riθ (addr) → Rj的操作。尝试编写代码,仿真调试通过。




### \* 1、实验目的

- 学习MIPS指令系统,熟悉MIPS指令格式及其汇编 指令助记符,掌握机器指令编码方法;
- 学习MIPS汇编程序设计,学会使用MIPS汇编器将 汇编语言程序翻译成二进制文件;
- 了解使用MIPS教学系统模拟器运行程序的方法;

2018/5/5

# ❖ 2、实验内容与原理

a. PCSpim下载及安装:



# 人に会 印 10年年十一 印 白いコンコンコン


## 2、

寄存器状 态窗口、 MIPS汇编 程序窗口、 数据区窗 口、信息 输入窗口。

```
- 10 - 53
PCSpim
 File Simulator Window Help
          - 000000000
                       EPC
                                - 000000000
                                                      - 000000000
                                                                    BadVAddr = 00000000
                                              Cause
 Status
                                - 000000000
                                             LO
                                                      - 000000000
                                   General Registers
                                           R16 (s0) - 000000000
     (r0) = 000000000
                           (t0) - 00000000
                                                                  R24 (t
                                                                             寄存器+
     (at) - 00000000 R9
                           (t1) - 00000000
                                                      - 000000000
                                                                  R25 (t
                                           R17
                                                 (81)
R2
    (v0) = 000000000
                          (t2) - 000000000
                                            R18
                                                (s2) = 000000000
                     R10
                                                                  R26
                                                 (83) = 000000000
     (v1) = 000000000
                      R11
                           (t3) - 000000000
                                            R19
                                                                  R27
                                                                       (k1)
                                                                            - 000000000
R4
     (a0) = 000000000
                      R12 (t4) - 000000000
                                            R20
                                                (84) - 000000000
                                                                  R28
                                                                            10008000
 [0x00400000]
                 0x8fa40000
                              lw $4, 0($29)
                                                                ; 183: lw SaO O(Ssp)
 0x004000041
                 0x27a50004
                             addiu $5, $29, 4
                                                                ; 184: addiu Sal Ssp 4
 0x004000081
                 0x24a60004
                             addiu $6, $5, 4
                                                                : 185: addiu Sa2 Sa1 4
 0x0040000c1
                 0x00041080
                            s11 S2. S4. 2
                                                                 186: sll
                 0x00c23021 addu $6, $6, $2
                                                               : 187: add
 0x004000101
 0x00400014
                 0x0c000000
                             [al 0x00000000 [main]
                                                               ; 100: jal
 0x004000181
                 0x00000000
                              non
                                                                ; 189: nop
                                                               : 191: li Sv0 10
 [0x0040001c]
                 0x3402000a
                             ori $2, $0, 10
         DATA
 [0x10000000]...[0x10040000]
                                  0x00000000
         STACK
[0x7ffff494]
                                  0x00000000
                                              0x00000000
                                                           0x7ffffffe1
                                                                               数据↩
         KERNEL DATA
 [0x900000000]
                                  0x78452020 0x74706563
                                                           0x206e6f69
                                                                        0x636f2000
SPIM Version 8.0 of January 8, 2010
Copyright 1990-2010, James R. Larus.
All Rights Reserved.
DOS and Windows ports by David A. Carley.
Copyright 1997, Morgan Kaufmann Publishers, Inc.
                                                                               消息₹
See the file README for a full copyright notice.
Loaded: C:\Program Files (x86)\PCSpim\exceptions.s
For Help, press F1
                                           PC=0x00000000 EPC=0x00000000 Cause=0x00000000
```

# \* 2、实验内容与原理

除此之外,还 有一个独立口 控制台窗口 Console,用 于程序信息的 输出, 如图



◆ 2、实验内容与原理 main: li \$v0,5 syscall
 (1)编辑程序 syscall


a. PCSpim应用实例:

bgt \$t0, \$t1, t0\_bigger move \$t2,\$t1

读入两个整数,进行的影響。并輸出较大的数。

endif: move \$a0,\$t2

li \$v0,1 syscall jr \$ra;



### \* 6.6.3 实验要求

- 按照上述实验内容中的例子,编辑test.asm文件,在 PCSpim中打开它,并使用单步执行和连续执行方式 运行该程序;
- 将下列程序输入一个R\_CPU\_Test.asm文件,并在 PCSpim中单步运行,观察各个寄存器的值,是否和 预期的一致;
- 将上述程序的指令代码逐条摘录出来, 拷贝至ROM IP核关联文件\*.coe中, 以备后续实验使用;
- 撰写实验报告:含执行结果截图、实验结果记录表、 实验分析和生成的\*.coe文件内容,以及你对本实验的 "思考与探索"部分所作的思考与探索;

47

```
nor $1, $0,$0;
              #$1=FFFF_FFFF
sltu $2, $0, $1; #$2=0000_0001
add $3, $2, $2; #$3=0000_0002
add $4, $3, $2; #$4=0000_0003
add $5, $4, $3; #$5=0000_0005
add $6, $5, $3; #$6=0000_0007
sllv $7, $6, $2; #$7=0000_000E
add $9, $5, $6; #$9=0000_000C
sllv $8, $6, $9; #$8=0000_7000
xor $9, $1, $8; #$9=FFFF_8FFF
add $10, $9, $1; #$10=FFFF_8FFE
sub $11, $8, $7; #$11=0000_6FF2
sub $12, $7, $8; #$12=FFFF_900E
and $13, $9, $12;#$13=FFFF_800E
or $14, $9, $12; #$14=FFFF_9FFF
or $15, $6, $7; #$15=0000_000F
```

```
#$16=FFFF_FFF0
nor $16, $6, $7;
                #$17=0000_0010
add $17, $7, $3;
sllv $18, $8, $17; #$18=7000_0000
sllv $19, $3, $17; #$19=0002_0000
sllv $20, $19, $7; #$20=8000_0000
add $21, $20, $1; #$21=7FFF_FFF
or $22, $18, $21; #$22=7FFF FFFF
add $23, $20, $22; #$23=FFFF_FFF
sub $24, $20, $22; #$24=0000_0001
sub $25, $22, $20; #$25=FFFF_FFF
xor $26, $18, $1; #$26=8FFF_FFF
sltu $27, $22, $20; #$27=0000_0001
sltu $28, $26, $20; #$28=0000_0000
add $29, $22, $2; #$29=8000_0000
sub $30, $20, $2; #$30=7FFF_FFF
add $31, $11, $26; #$30=9000 6FF1
```

### \* 6.6.4 实验步骤

- (1) 使用记事本程序或任何纯文本编辑器,编辑test.asm 文件,输入前述内容;
- (2) 运行PCSpim程序,在其中打开test.asm,先连续执行,输入起始地址0x0040 0000,再单步运行,按照需要在控制台输入2个数据,执行完毕,观察结果。
- (3) 使用记事本程序或任何纯文本编辑器,编辑 R\_CPU\_Test.asm文件,输入规定指令。
- (4) 在PCSpim程序中打开R\_CPU\_Test.asm, 同上单步 执行,记录执行结果。

- \* 6.6.5 思考与探索:必做(1)
  - (1) 将R\_CPU\_Test.asm汇编程序执行的结果记录到表 6.13中,分析你的实验结果是否正确;如果不正确,请分析原因;
  - (2) 谈谈你在实验中,碰到了什么问题?又是怎么解决的?
  - (3) PCSpim能模拟执行MIPS的汇编程序。还有其他真正意义上的MIPS汇编器,将汇编源程序直接翻译成一个只含机器码(指令编码)的代码文件,甚至还有将机器码直接自动生成\*.coe的小工具,查找相关资料,把你的新发现和大家分享,写在实验报告里。



# The End!

2018/5/5 51