組合語言與微處理機作業說明

老師:張雲南



- 此份投影片包含:
 - 作業規定
 - 編譯執行方式
 - ■簡易組語程式範例說明
 - template
 - ■可能用到的函式
 - 參數傳遞方式

作業規定

- 作業所需要的TOOL以及作業說明在附件 裡。
 - TOOL的安裝流程在extra-codesourcery.pdf
- I/O
 D:\>arm-none-eabi-run a.out "hello world"
 dlrow olleh
 D:\>
- 請依照上圖方式接受參數
 - 參數將會依照APCS rule存到r0,r1,...etc



- = 若是將輸入定義在程式裡會斟酌扣一點 分數,EX: Tex: 分數,EX: "Hello word\0000"
 - 比如說現在的輸入資料不想要是Hello world, 想改成hi,那就必須要在程式碼裡面加入"hi" 的字串,這樣是不完全的作法.
- 字串規定就如HW上的範例字串去撰寫。

For example, when you execute reverse program as follows:

arm-none-eabi-run prog1 "It is Tom's apple."

Then the screen should show the following result:

The string output: ItisTom'sapple.



- 繳交方式:中山網路大學
 - Source code *.s
 - Executable file *.out
 - *檔名統一:a.s a.out
 - 做成壓縮檔: ID_HW#_Version#.(zip,rar...,etc) ex: b123456789_hw6_V1.rar
 - 評分將採用最新的版本
 - ex: b123456789_hw6_V1.rar與b123456789_hw6_V2.rar, 助教只會拿V2版本來評分



- 下圖包含了編譯的指令以及執行的指令
 - arm-none-eabi-gcc 檔名 -T generichosted.ld (編譯指令)
 - arm-none-eabi-run 執行檔名 (執行指令)

```
D:\>arm-none-eabi-gcc aaa.s -T generic-hosted.ld
D:\>arm-none-eabi-run a.out
Hello world
D:\>_
```

- 接著將以一個組合語言範例說明
 - 該程式相當於printf("Hello world");
 - 執行結果如上圖

組語程式範例說明

```
l TEX: 🧸
                                       label—與課堂上
          "Hello world\000"
    .ascii
                                       不同的地方為,
   .text
                                       後面要加":"
   .aliqn 2
    .global main
6 main:
    stmfd sp!, {r0, r1, fp, lr}
   adr rO, TEX
   bl printf
   ldmfd sp!, {r0, r1, fp, lr}
10
   bx lr
11
12
```

**部份說明來自組語實習講義



```
1 TEX:
2    .ascii    "Hello world\000"
3    .text
4    .align 2
5    .global main
6 main:
7    stmfd sp!, {r0, r1, fp, lr}
8    adr r0, TEX
9    bl printf
10    ldmfd sp!, {r0, r1, fp, lr}
11    bx    lr
12
```

It assembles each string (with no automatic trailing zero byte) into consecutive address

```
1 TEX:
     ascii "Hello world\000"
    .text
                                           表示以下開始為
    .align 2
                                           程式碼主體
    .global main
                                           (optional)
6 main:
    stmfd sp!, {r0, r1, fp, lr}
    adr rO, TEX
    bl printf
    ldmfd sp!, {r0, r1, fp, lr}
10
    bx lr
11
12
```



```
1 TEX:
             "Hello world\000"
    .ascii
 3
     tevt
    .aliqn∡2
    .global main
 6 main:
    stmfd sp!, {r0, r1, fp, lr}
    adr rO, TEX
    bl printf
    ldmfd sp!, {r0, r1, fp, lr}
10
    bx lr
11
12
```

Pad the location counter (in the current subsection) to a particular storage boundary

It is aligned power of 2

For example, aligned 4 byte:


.align 2



```
1 TEX:
2    .ascii "Hello world\000"
3    .text
4    .align 2
5    .global main
6 main.
7    stmfd sp!, {r0, r1, fp, lr}
8    adr r0, TEX
9    bl printf
10    ldmfd sp!, {r0, r1, fp, lr}
11    bx lr
12
```

Make the symbol visible to ld.

At least we must have a global symbol called "main" because we use the "generic-hosted.ld" for our linker script.



範例程式碼為正確可執行的,同學可以編 譯執行看看

template

还式

- 關於此次作業,有機會用到的函式
 - printf—類似C裡面的printf
 - 將字串位址放置於 r0 ,在呼叫此函式即可

參數傳遞方式

■ 如何使用此種方式傳入參數

```
D:\\arm-none-eabi-run a.out "hello world" dlrow olleh
D:\>
```

■ 指令 執行檔名 參數

Main(int argc, char** argv)

C程式執行時main將參數數量自動存到argc,參數位址存到argv,在組語則是將數量自動存到ro,位址存到r1,在寫作組與程式時就可以直接使用ro,r1來做參數相關的操作



```
1 .text
2 .align 2
3 .global main
4 main:
5   stmfd sp!, {r0, r1, fp, lr}
6   ldr r0, [r1,#4]
7   bl   printf
8   ldmfd sp!, {r0, r1, fp, lr}
9   bx   lr
10
```

r1+4位置所存放的位址存到 r0, 並呼叫printf.

** r1+4存的位址為 "hello" 字串的位置

```
D:\>arm-none-eabi-gcc aaa.s -T generic-hosted.ld
D:\>arm-none-eabi-run a.out "hello"
hello
D:\>_
```