Selección de Equipos

Completado el paso de cálculo de cargas térmicas le sigue la selección de los equipos. En esta etapa debe recurrirse a catálogos de fabricantes certificados ya sea por la experiencia interna de la empresa o recomendación de nuestro cliente.

La selección del equipo lleva consigo también lo que es la selección de la tecnología a utilizarse. Aquí deben considerarse principalmente los requerimientos del proyecto en conjunto a los requisitos que el cliente pueda tener.

Como ya sabemos en el ciclo de refrigeración tenemos (a grandes rasgos) cuatro fases que son: Compresión, Condensación, Expansión y Evaporación. Estas cuatro etapas se realizan en los cuatro componentes que llevan sus nombres, y la manera en que decidimos acomodar estas etapas nos llevan a una selección tecnológica.

Así por ejemplo tenemos los equipos compactos, que tienen ese nombre dado que todas las etapas se encuentran dentro de una sencilla unidad. O tenemos los modelos tipo SPLIT que tienen su nombre porque las etapas de dividen, quedando de un lado las etapas de compresión, condensación y expansión mientras que separada del resto la evaporación. También la tecnología se subdivide dependiendo del tipo de refrigerante que se utilice en el ciclo (agua u otro refrigerante comercial), si tenemos o no unidades evaporadoras aparte (unidades manejadoras de aire UMA), si tenemos unidades condensadoras aparte (torres de enfriamiento), entre otras variaciones encontradas en el mercado.

Gracias al uso de nuevas tecnologías la incorporación de los equipos dentro de la maqueta del proyecto se hace de manera más rápida con el respaldo de las principales casas de fabricación. Las mismas colocan a disposición de los usuarios los modelos con toda la información de los mismos. De esta manera cuando los diseñadores nos encontramos realizando la selección respectiva

podemos observar claramente el impacto de variables como dimensiones, potencia, pesos, arreglo del equipo, entre otros permitiendo elegir el que mejor se adapte a las necesidades del cliente.

Esta primera selección luego será verificada cuando se completen los cálculos de ductos y Flujo de Aire del proyecto.

Para la selección de un equipo de acondicionamiento de aire adecuado puede depender de muchos factores. Los tres factores fundamentales son:

- Carga térmica: El equipo de acondicionamiento de aire debe suplir las demandas térmicas máximas debidas a las cargas internas y a la ventilación.
- Caudal de aire de impulsión: Debe ser capaz de suministrar el caudal de aire máximo de impulsión.
- Capacidad de regulación: Debe tener capacidad de regulación mediante un regulador de tensión o de frecuencia en los motores de los ventiladores del aire exterior y de impulsión. Esta regulación se hace mediante sensores de humedad y temperatura y son necesarios cuando el equipo trabaja a carga parcial en épocas de menor necesidad termica o variación de la humedad exterior.

Otros factores que pueden influir en la elección del equipo son el coste económico del equipo, el coste económico de la instalación, la potencia térmica capaz de suministrar por unidad de potencia eléctrica (ratio de eficiencia energética) que influenciará en el consumo eléctrico del equipo, y factores debidos al aspecto físico del equipo o a la dimensión de las unidades interiores y/o exteriores del equipo entre otros. Cuanto mayor sea el ratio de eficiencia energética menor será el consumo eléctrico del equipo de acondicionamiento de aire.

$$Potencia_el\'{e}ctrica = \frac{QT\'{e}rm\'{i}ca}{REE}$$

Donde:


Potencia eléctrica: Potencia eléctrica consumida por el equipo de acondicionamiento de aire [W].

QTérmica: Potencia térmica generada en el recinto que debe refrigerar el equipo [WTérmico].

REE: Ratio de eficiencia energética. Es la potencia térmica capaz de producir un equipo por unidad de potencia eléctrica [WTérmico / WEléctrico].

90 ción de Equip eración ny Aie dicion do do Sele Reb Acb

quipo de refrigera ión es una máquina térmica diseñadap ara tomar calor de xterno, por lo cud oco caliente (temp ratura más alta) yt ansferirlo a otro fríé temperatura más nto, según el 2º sumirá energía. sea su principio de funcionamiento, ca Para su funcionaria aplicar un trabajæ ámica, es necesaio); es decir, es und máquina frigoríficd frigerador, sea cub cipio de la Termodi




ados Sistem s de refrig ración ut

el refrigerante principio básico de furc ionamiento: agua o aire, o un ración indust promover el n principios uperable al eño y de su puederc lasificarse ert nción de su id medio an biente. Los st emas de refrig Los sistem as de refrigea ción se basare para fat itar la liberacó n del calor irre micos y están diseñados pa intercator io de calor en tre el proceso, combina ión de ambo termodä

Consumo de eneg ía

El consumo específico de enæg ía, directo o in directo, es un aspæ to medioamb ental importante pa ratodos los is temas de refrigeración.



to de Reducó n del con sumo die energia

ionamiento variate, la modulación de l sistema de refrige ación utilizando eq ipos de bajo consu ir la resistencia al o con éxito y que a que se ha aplic**d** sumo directo de en ergía, hay que redo erado exige un fur agua es una técric e MTD. Para reducir el co agua o el aire era Si el proceso refig caudales de aire puede considera Medidas paræ ducir el consumon directo de energía

- seleccionar b configuración que enga menor consur circulación), neral, sistemas sine indirecto (en 🕏
- ño con pequeñasa proximaciones - aplicar un die
- reducir la res tencia al intercamb o calorífico median correcto mant nimiento del eración sistema de re**t**g


pero este impat o puede controlara desagüe en puh os adecuados y ew estuarinos parac omprobar la adea se realizan grande también como me organismos actá ticos son arrastrado cantidades de g va caliente tambié El agua es impå ante en los sistema de las aguas v& idas. refrigerante, pæ generan. Cuand

ma de proceso húmed como principal mel io receptor de losv ertidos que se node tomas de agua, la peces y otros ada y golpeados. El ve tido de grandes puede afectar alm edio acuático, lare colocando las tule rías de toma y em luando los flujos ma reales y lea da mezcla y dispe sión advectiva



Ref.

ntos de medicióné ntrada o salida de s variaciones se de ben a la utilización B(A) en las torres de tiro natural y 120 Las emisiona acústicas constituy n un problema loa len las grandes torres de refig eración de tiro natural y en todos los ste emas de isión son los venta dores, ción, los niveles de aire). Las pria ipales fuentes de en quipos y distintos p refrigeración ecánica. Sin atera presión acút a oscilan entre 70d dB(A) en lasb rres mecánicas. Eta las bombas y la caída de agua. de diferentes





Ap ectos de riesgo

contaminaciórm icrobiológica (como la enfermedad de legionario) de los Aspectos de rieg o de los sistemas el refrigeración sonta s fugas en los intercambiadore, el almacenamien o de productos qúm icos y la sistemas de refig eración de proceso húmedo.

ue se aplican para emas de refrigerac nocivas para el evitar las fugasy la contaminaciónm icrobiológica. Si la fugas pueden acarrear la emis ón de grandes can dades de sustancia El mantenimiero preventivo y la vita ancia son medidas medio acuático se considera la pá bilidad de utilizar s directos o adota r medidas preverto as especiales.

el proce o y de là nstalació. equisitos

sistema de refrige ación) comportanu n alto riesgo para e medio ambiente, la MTD es utilizar siste mas indirectos coa n circuito de refrige ración secundaria s peligrosas que (m itidas por el refrigerar sustanà Cuando se tratad

posibilidad de En principio, debe reducirse al mínimo el uso de aguas frá ticas para la uede descartarsa refrigeración, pæ jemplo cuando np que se agoten la recursos hídricos

subterráneos.



e refrigea ción ambe ntal Equipos

r la temperatura deb s ambientes habitable. Puede hacerse con n para ba e enfriamiento difíciln de 3 kW (prora los americanos, Trambién existen equipos ventana que oprora nodo de Bom s unitaria (llamados de ventan)a que sirven para un so lo local y su potencial

mbién pueden ser fr parato que contienæ I compresor, el conde a disipar fácilmente sor no moleste y pud los locales a enfriarā Equipos Split y Cassé e), en los que hay ura e sitúa en un lugar da de el ruido del comp iparato/sc on un evaporador y a ventilador, situado a equipos se le denoin na <u>Bomba de calor</u>. s partidos sste tipo d Ila, y que

mientras que el segun do va empotrado enu n falso techo y sueles se diferencian en ela parato evaporador: è primero suele coloca so Split fra te a uno Cassette scb d,/y tiene na forma rectangula

simplemente denoim nados de conductos, nidades compactas e alta capacidad uti estructua s a refrigerar, cuyo aè es distribuido por ura red de conductos e im pulsado a través der Roof-Tom

iones aista das a unos aparatoste rminales o Fan-Coilsd onde el aire pasa a ta vés de las tuberías de ación ceh alizada, en los que un a máquina refrigerado ra, produce agua fría, que se lleva por orador, bajando la te mperatura del aire. do de eva

n Eq. ipo de o ene Aire <u>O</u> efrige elecő Cond ome

tabla dos ayama decidido acondicio nar. Para esto sólod ebemos medir dosa inta métrica y mub licarlos. Con ésted to localizamos erba e metros cuadrados en el cual se encom ntra nuestro cuarb que debemos ha er, es determinar da rea del cuarto que el ranga TON UNC o prime

na 4			BTU	BTU	BTU	BTU	BTU
3 8	200 BU	900 BU	1200	1440	168	2160	288
2 Zona 3	00 BTU 7200 BTU	00 BTU 9600	DOO BTU	200 BTU	400 BTU	800 BTU	400 BTU
	9	∞	_		D	⊕	60
Zona 1 Zona	6000B TU 5400 BTU	8000B TU 7200 BTU	10000 BTU 9000 BTU	10800 BTU	12600 BTU	16200 BTU	21600 BTU
uadrados (m² Zona	80009	8000B	10000	12000 BU	14000 BU	18000 BU	24000 BU
Metro	0 a 4	4 Q 8	8 a 12	12 a 16	16 a D	20 a 35	25 a 30

- C C C C P N

Capacidad en Capacidad en BU's	000′ 9	1 2,000	1 8,000	2 4,000	3 6,000	4 8,000	90.000
C apacid Tonela	1/2		1 1/2	2	3	4	5

Ductot uctless) o Con Da to (ducted)

cteria. E stos equipos requiæ n de poca o nulac onstruccion espera 1, por lo s unidad s Sin Ducto, se cob can dentro del espa cio a acondiciona de tal e son may utilizados en lugas s donde no estaba planeado colocaa ire rma que ara dirigir el aire a ondicionado no se equiere ningun tipo de condicion ado o bien cuando se requiere una solucion de bajo costo

esde el omo su a mbe lo indica, paa las unidades ConD ucto, se requier ca struir un cto deb mina rigido o bierm ediante ducto fleto le conducir el aired uipo ha a el area a aconactionar.

se utilizan a nivelo mercial rmalmente se utilizan en luga res donde haya pla fond para ocultar le ducto. QS sas y son muy comunes enta zona Noroeste depais, en estados como nivel residencial estos equipos requieren una con truccion especiala ado que estos equipos reque ren de ducteria pa a conducir el aire, multitud es de tiendas de a veniencia y autose rvicio. inhuahua Sonora y Sinaloa. E tos equipos tambie

Q

200

G 2

(I)

9

adesd e Ventana








control so de ca trol: Se recomienda por comodidad de l usuario, los equipa con de una unidad a introl remoto, actualmente a diferencia en preis

anual young de control remb o es muy poca.

ndo una un termostato aju able. En ostato se ajusta á es mediante bota caso de las unidades de con trol manual este ten controld e la temperatura se realiza por medio d silla. Ene I caso de las unidad es de control rema gitales on ediante el contro nalámbrico.







rnos F actores la F actores K ternos

- C limatología
- P resión s.n.m

- **E** mperatura
- C apacidades
- C onsumo de Servicia
- C arga térmica pared s
- C alor equivalente dip ado por personas
- P vertas

H O E

(I)

9

V entanas

h tervien en en V ariabes que Selección

Tipos de Equiposd e Refrige cion

Equipos individuales de ventana o pared. Acondicionadores exteriores ó de cubierta Roof-Top, enfriados por aire.



Equipos autocontenidos con

condensación por aire.

enfriados por agua (Fan Coil). Equipos autocontenidos



Sistemas separados. Split-Systems. Unidades Enfriadoras -Condensación por aire ó agua

Unidades Enfriadoras Especiales (centrifugas)


Unidades Enfriadoras Especiales (absorción)











Selección del Equipo de Réfigeración

proceder a seleccionar el equipo basado en la información obtenida de trabajo inicial de reconocimiento, algunos otros factores afectan la Cuando la carga térmica por hora ha sido determinada, se puede se ección del equipo, como son:

- . Balance del equipo
- Diferencial de temperatura (DT)
- Control de la capacidad / seguridad del producto
- Tipo de operación / flujo de aire

Balance del Equip

La unidad condensadora es la unidad que se selecciona primero, para tener la capacidad mayor a la carga térmica calculada de refrigeración o congelación. El evaporador(es) se debe seleccionar para balancear a capacidad de la unidad condensadora,

y el aire en la cámara de almacenamiento refrigerada. La capacidad de La capacidad de la unidad condensadora debe ser se eccionada a una la unidad condensadora también deberá seleccionarse a una temperatura de condensación correspondiente al aire ambiente o agua del medio de a un diferencial de temperatura entre el refrigerante en el evaporador condensación a la temperatura disponible en el lugar de trabajo. temperatura de succión la cual será balanceada con el evaporador(es)

Diferent ial de Temperatura

La humedad relativa deseable determinara el (DT) aproximado entre el aire dentro de la cámara de almacenamiento y refrigerante en el evaporador.

capacidad de la unidad condensadora a la temperatura de succión de Los DT pueden obtenerse aproximados mediante una división de la saturación deseada (T.S.S.), entre la capacidad del evaporador a 1º DT,

Capacidad de la unidad condensadora a T.S.S. =DT
Capacidad del evaporador a 1° DT

Contrad ela Cap cidad

En cuartos frios más grandes, se recomienda que la carga sea dividida entre el número de unidades. Una carga que requiere una unidad de más de 10 HP debe ser dividida para proporcionar al cliente un nivel de confanza por el hecho de una falla mecánica. Además la refrigeración está seleccionada como el 1% del peor acontecimiento del año, múltiples unidades son suministradas para algún control de la capacidad. En situaciones de carga baja algunas unidades pueden ser desactivadas y el cuarto o cámara mantenerse adecuadamente con un porcentaje de la potencia necesaria para el funcionamiento en verano. Múltiples unidades al inicio también representan bajar la demanda de cargas que se reflejará favorablemente en la utilidad de la compañía al reducirse el gasto monetario de sus cientes en el consumo eléctrico.

Tipo de rientarion n

evaporador son distribución uniforme y velocidad del aire, las cuales Dos importantes consideraciones en la selección y ubicación de son compatibles con la aplicación en particular.

movimiento en donde se dé una ganancia de calor; esto se aplicará las paredes de la cámara, techo además del producto. El evaporador debe contar con el arreglo para dirigir la descarga del aire a cualquier puerta posición cercana a una puerta donde esto pueda ocasionar una infiltración a ubicación del evaporador en las corrientes de aire de otro evaporador La dirección del aire y el tiro de aire debe ser de tal forma que haya adicional dentro de la cámara; esto puede ocasionar un escarchado en el ventilador y una condición conocida como escarcha. También evitar o apertura, si todo esto es posible. Evitar ubicar el evaporador en una porque pueden presentarse dificultades para el deshielo.

del aire suministrado es aproximadamente de 40 a 80 cambios de aire Para los refrigeradores y conservadores en congelación en general, no que ocurren cada hora. Este es un término de aire acondicionado el hay un criterio para la velocidad del aire dentro de la cámara, el total cual se calcula como sigue:

*incluye todos los evaporadores y ventiladores auxiliares

Cambios de aire recomendados por hora

	NUMERO DE CAMBIOS DE AIRE RECOMENDADO	MBIOS DE AIRE ENDADO
TIPO DE APLICACION	MINIMO	MAXIMO
Conservadón en Congelación	40	80
Conservadón al Refrigeración	9	80
Cámaras de corte	8	30
Cámara de enfriamiento de came	080	120
Maduración de plátano	120	200
Almacenamiento de frutas y vegetales	83	9
Túneles de congelación rápida	150	300
Salas de Proceso	20	30
Almacenamiento de came sin empacar	8	09

Factores de Reducción

A. Ambiente

B. Altitud
 C. Temperatura de saturación en la succión (T.S.S.)
 D. Potencia a 50 ciclos

ser usados aquí como regla de aproximación empírica. En la selección de los equipos de refrigeración se debe tomar en cuenta que la capacidad de los equipos tienen capacidades basadas en ciertos criterios. Procurar tener cuidado para determinar las condiciones de aplicados. Estos factores pueden variarse por el fabricante pero pueden trabajo actual y los factores propios de disminución que deben ser

La mayoría de los fabricantes consideran sus equipos a las condiciones de aire sin tomar en cuenta la densidad, la ligereza del aire afectará la capacidad de funcionamiento. Los equipos accionados por bandas pueden ser acelerados a una cierta amplitud sin exceder la sobrecarga del motor para compensar la disminución en la densidad del aire. a nivel del mar. Un incremento en la altitud resulta en una disminución directo con el equipo entregando un flujo volumétrico constante (pie3/min) de la densidad del aire. Mientras que los ventifadores trabajan en contro

Efectos de la Altitud en los Equipos Enfriados por Aire

Altitud Sohre of	Presión Absoluta	Absoluta	Densidad de Aire	Den-	Multipli de Cap	Multiplicadores de Capacidad
Nivel			Estándar	de Aire	Ventiladores d	Ventilladons de Aocionamiento Directo
de Mar (pies)	Pulg.Hg	PSIA	lbs/pie ¹	Pro- medio	Evaporador para Refrigeración	Unid, Conden, Enfriadas por Aire
1,000	31.02	15.27	8770.	1.04	1.03	1.005
500	30.47	14.97	.0763	1.02	1.02	1.002
0	29.92	14.70	0749	1,00	1.00	1.00
500	2.4	14.43	9820.	86.0	96.0	0.995
1,000	28.86	14.28	.0719	96.0	0.97	0.998
2,000	27.82	13.67	1690'	0.93	0.94	0.985
3,000	26.81	13.27	1790.	06.0	0.91	0.98
4,000	25.84	12.70	.0647	0.86	0.875	0.975
5,000	24.89	12,23	0623	0,83	0.85	0.969
6,000	23.98	17.78	0090.	0.80	0.82	0.96.0
7,000	23.09	11,34	.0578	0.77	0.79	0.955
8,000	22.22	10.92	.0556	0.74	0.76	0.946
9,000	21.38	10.50	.0535	0.71	0.73	0.939
10,000	20.58	10.11	.0515	0.69	0.71	0.93
12,000	19,03	9,35	.0477	0,64	99.0	0.91
14,000	17.57	8.63	.0439	0.59	0.61	0.88

Factores Importantes para la Selección Ideal de un Equipo Paquete Enfriado por Aire



Los sistemas de aire acondicionado y calefacción ya no son un lujo, es una necesidad derivada de los cambios climáticos que sufre nuestro país y el mundo entero a consecuencia del calentamiento global causada por la emisiones masivas que realzan el efecto invernadero principalmente por el cambio de uso de suelo y quema de combustibles fósiles.

En el mercado se encuentra un sin número de equipos que nos ayudan a proporcionar las condiciones de confort para realizar tareas específicas del día en el hogar, trabajo o diversión.

Del equipo que trataremos en este es el equipo paquete, los puntos básicos que debes de conocer para su selección son los siguientes:

1. COMPONENTES BÁSICOS:



A) Módulo de Condensador: Está integrado por el compresor, serpentín de condensación, ventilador, tablero de fuerza y control.

- B) Módulo del Evaporador: Integrado por serpentín evaporador y ventilador de inyección de aire.
 - C) Termostato: Para el control de la temperatura.

2. MONTAJE:



Sobre techo o piso, se debe de considerar que el ruido que genera no moleste al área acondicionada ni a instalaciones contiguas.

El equipo genera calor o frío depende del sistema de operación, por lo que se debe de proveer espacios suficientes para operar y desplazar el aire generado sin problemas a su entorno y no se proteja por temperatura.

3. REQUERIMIENTO DE FUERZA Y CONTROL:



Se deben de instalar 2 circuitos independientes para proveer alimentación eléctrica

de fuerza y de control, además considerar que su edifico cuente con el voltaje y capacidad apropiada para su operación, por lo regular los equipos de hasta 5.0

Ton son 220 volts, monofásicos

Pero los equipos de 6.0 Ton y mayores son a 220 o 440 volts y son trifásicos, acuérdese que estos equipos consumen una considerable carga eléctrica.

4. SISTEMAS DE OPERACIÓN:



Aunque hay de solo frío para lugares o requerimientos donde no sea necesario la calefacción, es necesario que al momento de proyectar o comprar, se indique si lo requieren solo frio o frío/calor.

5. CAÍDA DE PRESIÓN DEL AIRE EVAPORADOR:

icono caida presion01.png



Debido a que el aire tratado que genera este equipo es para ser conducido por medio de ductos y rejillas de inyección hasta al área a condicionar, y una vez realizado su trabajo retornar hasta el equipo de nueva cuenta, es necesario que un diseñador le indique la caída de presión que estos componentes

Ofrecen al paso de aire en conjunto, por lo regular expresada en Pulg. de C.A. o Pascales. Esto con el fin de garantizar que aire llegue hasta la última rejilla de inyección del sistema y proporcionar el confort deseado.

6. TIPO DE REFRIGERANTE:



Verifique su tipo, en caso de que el refrigerante no sea ecológico, solicitar el modelo sustituto para utilizar los que están libres de cloro y ayudar a nuestro medio ambiente, algunos refrigerantes de este tipo son: 134A, 407C, 410A, etc.

7. CAPACIDAD TÉRMICA:



La última y la más importante, su equipo debe de ser de la capacidad que resulte del cálculo térmico realizado por un proyectista especialista en aire acondicionado, por lo regular expresada en T.R. (Toneladas de refrigeración).

No instale equipos de menor capacidad de la indicada por que corre el riesgo de no dar condiciones de confort o demore mucho el equipo en hacerlo, y finalmente su equipo tendrá una vida útil más corta.

Elección de los Sistemas

Guía de aplicaciones

Para una orientación o idea general de aplicación en orden de prioridad de los sistemas de acondicionamiento, puede establecerse la guía que se consigna en la *tabla 11.2*.

Tabla 11.2 Guía de aplicación de los diferentes tipos de sistemas de acondicionamiento

Aplicaciones	Tipo de instalación	Observaciones
Casas individuales, o residenciales chalet	Roof-top o acondicio- nador interior con vo- lumen constante por zona o variable Calefacción por aire caliente con unidad separada para frío Multi split Acondicionadores de ventana Split simple Sistema todo agua con Fan-coil individual	Calefacción a gas o bomba de calor o mediante sistema independiente de radiadores o piso radiante
Casas de departamentos	Acondicionadores interiores y volumen constante por zona o volumen variable Calefacción por aire Seliente con unidad Roof-top con volumen constante por zona o volumen variable Multi split Acondicionadores de ventana Simple split Sistema todo agua con Fan-coil individual y enfriadora individual o central	Calefacción a gas o bomba de calor o mediante sistema independiente de radiadores o piso radiante

Aplicaciones	Tipo de instalación	Observaciones
Oficinas	Sistema todo- aire	Los sistemas de
	con fan-coil centrales	volumen variable con
	y volumen variable	sistema independiente
	con recalentamiento	de aire exterior
	perimetral (sistemas	
	de más de 50 ton.)	De utilizarse volumen
	Sistemas todo-aire	constante deben
	con roof-top o acon-	emplearse sistemas
	dicionadores interiores	multizona, doble
	y volumen variable	conducto o recalenta-
	con recalentadores	dores
	perimetrales. (siste-	
	mas hasta 50 ton.)	Calefacción por
	Sistema aire-agua	resistencias eléctrica,
	compuesto por fan-coil	bomba de calor o
	con conductos en zonas centrales y fan-coil pe-	radiadores perimerales con agua
	rimetrales individuales	caliente y caldera a
	Sistemas todo refrige-	gas
	rante VRV	
	Sistemas aire- agua	
	con paneles de techo	
	frío y aire de distribución	
	Sistemas WLHP	
Hoteles	Aire-agua con fan-coil	
	individual en habitacio-	
	nes y fan-coil central y	
	volumen constante en	
	locales grandes	
	Sistemas todo refrige-	
	rante VRV	
	Sistemas WLHP	
	Inducción	
Hospitales	Aire-agua con fan-coil	
	individual en habitacio-	
	nes que implique riesgo	
	de contaminación y fan-	
	coil central y volumen	
	constante en locales	
	grandes	
	Sistemas todo	
	refrigerante VRV	
	Sistemas WLHP	

Aplicaciones	Tipo de instalación	Observaciones
Grandes centros comerciales Shopping	Sistemas aire-agua con fan-coil centrales con conductos volu- men constante gran- des locales Fan-coil individuales para locales comer- ciales pequeños	Observaciones
Supermercados	Roof- top o acondicio- nadores interiores con distribución de con- ductos volumen cons- tante. (sistemas de hasta 80 ton.)	Distribución por zona simple conducto o doble conducto o multizona Calefacción por
	Sistemas todo-aire con fan-coil centrales y dis- tribución del aire volu- men constante. (siste- mas mas de 80 ton.)	intercambiadores a gas o calderas con serpentines de agua caliente
Cines y teatros	Sistemas todo-aire con fan-coil centrales para distribuir el aire por zonas a volumen contante	Calefacción con agua caliente a gas o bomba de calor
Bancos	Sistemas todo- aire con roof-top o acondicionador interior a volumen constante por zona o variable (hasta 40 ton.) Aire-agua con fan-coil individual en locales y	Calefacción con agua caliente a gas o bomba de calor
	fan-coil centrales y con- ductos en locales gran- des (más de 40 ton.) Sistema VRV	
Grandes tiendas	Sistemas todo aire con acondicionadores auto- contenidos o roof-top con volumen variable Sistemas VRV	

Aplicaciones	Tipo de instalación	Observaciones
Restaurant	Roof-top o acondicio- nadores autoconte- nidos con volumen constante y zonales	
Centros de enseñanza	Sistema todo aire con roof-top o acondicio-nadores interiores y conductos volumen constante en aulas.	Complemento con pisos radiantes para calefacción.
Centros de cómputos	Todo aire a expansión directa de precisión (sistemas hasta 30 ton.) Fan-coil de precisión (sistemas de mas de 30 ton.)	Equipamiento con redundancia n + 1

NOTAS:

- Cuando se indica acondicionadores interiores se refieren a equipos de expansión directa autocontenidos o separados con condensación por aire y distribución por conductos
- Cuando se indica calefacción por aire caliente con unidad separada se refiere a sistemas indicados
- Condensación por agua con torre de enfriamiento en aplicaciones especiales donde ya se cuenta con este sistema o para enfriadoras de agua centrífugas o absorción.
- Enfriadoras de agua a absorción cuando no se disponga de fuente adecuada de energía eléctrica o para aplicaciones de cogeneración.