

PROTORP

Manual de Usuario

Año de desarrollo: 2025

E.E.T. Nº7 de Quilmes

Sitio web: https://protorp.com

Trello: https://trello.com/protorp

GitHub: https://github.com/protorp

Redes sociales: @protorp

Escuela de Educación Técnica $N^{\underline{o}}7$ "Taller Regional Quilmes" Especialidad: Electrónica

Año lectivo: 2025

Índice

1.	Introducción	2
	1.1. Descripción de PROTORP	2
	1.2. Objetivo	2
	1.3. ¿Por qué elegir PROTORP?	2
	1.4. Público destinado	2
2.	Componentes	2
	2.1. ¿Qué incluye PROTORP?	2
	2.2. ¿Qué se necesita para probar PROTORP?	
3.	Instalación del sistema PROTORP	3
	3.1. Montaje de vías	3
	3.2. Distribución de controladores	3
	3.3. Conexión de alimentación	3
4.	Control mediante la app NRF Connect	4
5 .	Problemas o fallas comunes	7

1. Introducción

1.1. Descripción de PROTORP

PROTORP es un sistema de protección (ATP) y freno automático (ATS) de trenes a escala. La maqueta cuenta con su propio sistema de señalización, control de vía, cambios de vía y panel mímico, con el fin de simular un entorno ferroviario a escala y representar de forma realista el funcionamiento ferroviario.

1.2. Objetivo

El objetivo de PROTORP es poder tener un control sobre las formaciones que circulan sobre la vía, y la forma en la que se respetan los espacios para cada una. Esto tiene como finalidad evitar colisiones o accidentes y asegurar un flujo constante de trenes. También está diseñado para que las señales sean automáticas y así reducir el trabajo del señalero.

1.3. ¿Por qué elegir PROTORP?

PROTORP está pensado para instruir a quien desee convertirse en maquinista, recreando las distintas situaciones que pueden ocurrir en las vías. Al ser un modelo a escala, se pueden observar y analizar diversos escenarios sin tener que probarlos en un tren real, eliminando por completo los riesgos de accidentes durante el proceso de entrenamiento.

1.4. Público destinado

PROTORP está destinado a personas que quieran convertirse en maquinistas o a quienes deseen entender el funcionamiento de los sistemas ATS y ATP en un entorno controlado y educativo.

2. Componentes

2.1. ¿Qué incluye PROTORP?

El sistema cuenta con los siguientes elementos:

- Tren (locomotora): integrado con un microcontrolador ESP32 y un driver L298N que controla el motor.
- 8 Raspberry Pi Pico 2W.
- Equipo de vías.
- 12 semáforos normales.

- 4 semáforos de cambio de vía.
- Actuadores de cambio de vía.
- LEDs rojos, amarillos y verdes.

2.2. ¿Qué se necesita para probar PROTORP?

Para probar el sistema, el usuario debe contar con:

- Fuente de alimentación (de 5 a 12V).
- Un teléfono móvil con Bluetooth y la aplicación NRF Connect instalada.

3. Instalación del sistema PROTORP

Para la instalación del sistema PROTORP, es fundamental realizar el montaje de las vías sobre una superficie **plana y estable**. Esto garantiza un funcionamiento correcto del tren y evita posibles descarrilamientos o errores de lectura en los sensores.

3.1. Montaje de vías

Comience montando los tramos de vía sobre la base. Algunos tramos vienen con señales luminosas incluidas, mientras que otros son tramos simples sin señalización. El montaje mínimo recomendado es de un tramo con señales y uno sin señales, aunque se aconseja instalar un tramo con señales cada dos tramos normales para evitar interferencias entre señales y reducir la posibilidad de entradas de ruido en los transmisores y receptores.

3.2. Distribución de controladores

Cada conjunto de dos tramos con señalización contiene una Raspberry Pi Pico 2W, encargada de supervisar el estado de las vías y transmitir esa información al sistema mímico. Los cables de cada Raspberry se conectan a los transmisores y receptores ubicados en los laterales de las vías, permitiendo la comunicación en tiempo real entre el mímico y la maqueta.

3.3. Conexión de alimentación

El sistema cuenta con un **potenciometro**, el cual regula la potencia general del circuito.



Se recomienda mantener el voltaje en su **nivel máximo** durante la operación, ya que el usuario puede controlar la velocidad del tren directamente desde su celular mediante la aplicación **NRF Connect**.

Antes de encender el sistema, verifique que:

- Todas las vías estén correctamente encajadas para evitar descarrilamientos.
- Los conectores estén firmes y sin falsos contactos.
- Las señales luminosas respondan al encender el circuito.


Una vez comprobado todo, conecte el circuito a la fuente de alimentación y encienda el tren para iniciar la simulación.

4. Control mediante la app NRF Connect

La aplicación **NRF Connect** permite controlar el tren de forma inalámbrica utilizando el Bluetooth del ESP32.

Pasos para usarla


1. Instale la app NRF Connect en su celular.




- 2. Conecte la maqueta a la alimentación eléctrica.
- 3. Encienda el tren y espere unos segundos hasta que el ESP32 (nombrado como "PRO-TORP") comience a emitir su señal Bluetooth.
- 4. Active el Bluetooth en su celular y entre a la app.




5. Una vez dentro, presione **SCAN**




Busque el dispositivo "PROTORPz ,cuando lo encuentre, seleccione CONNECT.




6. En la sección "Client", seleccione Nordic UART Service.



7. En "Nordic UART Service", abra **RX Characteristic** y seleccione la flecha que apunta hacia arriba.



Le aparecerá la siguiente pantalla:



En "New Value", escriba el valor que desee y presione "SEND". El sistema recibirá los datos y actuará en consecuencia:

- El límite de velocidad para la locomotora es de 12 km/h (120) o 12V.
- Si se envía un valor menor, el tren seguirá en línea recta.
- Si se envía un valor entre 110 y 120, el tren reducirá su velocidad.
- Si se envía un valor mayor a 120, el tren se detendrá.

De esta manera, se puede controlar la velocidad o la dirección del tren sin necesidad de tocar físicamente la maqueta. En caso de pérdida de conexión, el tren se detendrá automáticamente por seguridad.

5. Problemas o fallas comunes

Durante la operación pueden presentarse algunos inconvenientes menores:

- Los LEDs no encienden: revisar polaridad o conexión al controlador.
- El tren no se mueve: verificar la conexión Bluetooth y la alimentación del motor.

- El mímico no responde: comprobar la comunicación entre la Raspberry y los módulos ESP32.
- Se recomienda limpiar las vias con virulana y alcohol cada cierto tiempo, para evitar que se occiden y que el tren pueda circular correctamente sobre ellas.