


# Arquiteturas Computacionais

INFO28 - ARQUITETURA DE COMPUTADORES E SOFTWARE BÁSICO

FLAVIAMSN@IFBA.EDU.BR

# Arquiteturas Computacionais



### Arquiteturas computacionais

Duas arquiteturas computacionais são mais proeminentes:

Arquitetura Harvard (Harvard University)


Arquitetura de Von Neumann (Princetown University)

Estes dois modelos arquiteturais formam a base para o computador moderno.

## Recapitulando...

### Arquitetura Harvard

- Principal característica: armazenar dados e instruções em diferentes locais.
- Instruções eram armazenadas em cartões perfurados
- Dados eram armazenados em componentes eletrônicos dentro da CPU





## Recapitulando...

### Arquitetura Von Neumann

 estabelece o conceito de programa armazenado;

 Principal característica: armazenar dados e instruções na memória principal






# Como acontecia a execução dos programas em cada uma destas arquiteturas?




### Execução de programa – Arquitetura Von Neumann

Para recuperar um dado da memória



### Execução de programa – Arquitetura Von Neumann

Para armazenar um dado da memória





Qual o caminho percorrido pelos dados? E pelo endereço?

# Arquitetura de Von Neumann – Caminho dos dados e instruções

Endereços trafegam em uma direção

Dados trafegam em duas direções





# Arquitetura de Von Neumann – Caminho dos dados e instruções




Na arquitetura de Von Neumann dados e instruções compartilham o mesmo barramento!

Qual a consequência disto??


Eles precisam ser buscados separadamente!!

### Exemplo – Arquitetura de Von Neumann

- •Uma instrução para trazer um dado para a CPU precisa de dois ciclos.
  - Ciclo 1 → endereçamento;
  - Ciclo 2 → carregamento da instrução no processador.




## De volta ao gargalo de Von Neumann



### Execução de Programa – Arquitetura Harvard

Função: recuperar um dado da memória




Arquitetura de Harvard **melhora** o gargalo de Von Neumann, porque faz uso de <u>duas</u> memórias: uma para os dados e outra para as instruções.


### Arquitetura Harvard

- A arquitetura fica mais flexível:
  - Permite diferentes capacidades de armazenamento e largura do barramento.
- •Mais frequentemente encontrada na área de processamento digital de sinais:
  - audio e video, aplicações médicas (raio X), smart watches, aplicativos de digital assistance (Alexa Google Home);

## Mas e o meu computador?



### Arquitetura Moderna



# Arquiteturas RISC e CISC

### :: CISC

Complex Instruction Set Computer

Processador que executa instruções complexas:

- Instruções longas;
- Muitas operações matemáticas;
- Diferentes operações matemáticas.
- •Instruções não possuem tamanho padrão;
- •Instruções requerem que o processador acesse a memória antes de sua execução

### :: CISC

O tempo de processamento é maior;

Um processador pode exigir vários ciclos (clock) para executar uma única instrução.

- · Ciclo de clock medido em Hertz: quantos impulsos são realizados por segundo.
- Exemplo: um processador com 350Mhz realiza 350 milhões de impulsos por segundo.
- Quando se aumenta o ciclo do processador, se diminui a quantidade de ciclos necessários para executar uma instrução.

A família de processadores x86 da Intel é uma das mais reconhecidas usuárias da arquitetura CISC.

Arquitetura CISC predominou por anos, até que a Mac (Apple) mudou o cenário.

### :: RISC


### Reduced Instruction Set Computer

Processador executa instruções reduzidas:


- · Uma instrução é subdividida em várias instruções menores e mais simples;
- Instruções assumem um tamanho padrão;
- o Instruções executadas em apenas um ciclo (clock).

Algumas máquinas com arquitetura RISC são a Power da IBM e Sparc da Oracle

# :: Um exemplo ilustrativo



### :: Multiplicando dois números na memória




Queremos encontrar o produto de dois números:


Num1 = 2:3 e Num2 = 5:2.


O resultado deve ser armazenado em Num3 = 2:3.

### :: CISC



### :: CISC






MULT é uma "instrução complexa".

Não exige que o programador utilize explicitamente nenhuma função de load ou store.

Note que a multiplicação de dois números pode ser concluída com uma instrução

Neste caso, 2:3 = MULT (2:3, 5:2)

### :: RISC




RISC - usa apenas instruções simples que podem ser executadas em um ciclo de clock.

Assim, o comando "MULT", pode ser dividido em três comandos separados:

- LOAD: que move os dados da memória para um registrador;
- PROD: encontra o produto de dois operandos (dentro dos registradores)
- STORE: move os dados de um registrador para a memória

### :: RISC



### Neste caso,

- LOAD A, 2: 3
- LOAD B, 5: 2
- PROD A, B
- **STORE** 2: 3, A

### RISC vs. CISC

#### RISC

- Instruções são orientada a (arquitetura) da máquina;
- ■Instruções simples → mais linhas de código

- ■1 instrução por ciclo
- •Fácil de executar o pipeline

### CISC

- Instruções são orientadas ao programador (software)
- Instruções complexas → menos linhas de código
- 1 instrução pode levar vários ciclos de clock
- Difícil de implementar o pipeline

