# **Access Networks**

• اولین access network مورد بحث access network که توسط شرکت های تلویزیون کابلی ارائه می شن. در بعضی از کشور ها برای دریافت سیگنال های تلویزیونی ، آنتن های مرکزی رو برج هایی (head end) نصب می کنن و بقیه خونه ها برای دسترسی به کانال های تلویزیونی از این سیگنال تولید شده توسط آنتن استفاده می کنن. و معمولا اینطوریه که این سیگنال در هر محله توسط یه splitter چند شاخه میشه و هر شاخه (که یه حالت مویرگی هم داره)یه سری از خونه ها رو سرویس میده ، و هر کدوم از خونه ها هم یه شاخه از این شاخه رو برای دریافت کانال های تلویزیونی استفاده می کنن.

چون آنتن مرکزی از خونه های مشترکین دوره ، سر راه این کابل ها یه سری تقویت کننده (amplifier) قرار میدن تا با توان خوبی به مصرف برسه. جنس این کابل های تلویزیونی هم از کواکس هست.( cable

ما میتونیم از فرکانس های مختلف کانال های مختلف تلویزیون رو دریافت کنیم ولی همه ی این فرکانس ها در داخل یک کابل هستن . به این روش (FDM(frequency division multiplexing گفته میشه. در واقع داریم از یه سیم (با فرکانس های مختلف) استفاده می

کنیم تا به چندین سورس پاسخ بدیم و سیگنال های مختلف رو ارسال کنیم.

حالا این شرکت های کابلی برای اینکه بتونن به مشتر کینشون اینترنت هم ارائه بدن ، باید یه تغییراتی در زیرساخت خودشون ایجاد می کردن. تغییر بدیهی اول این بود که باید به شبکه ی اینترنت متصل می شدن و برای این کار از یه ISP استفاده کردن. اما تغییر عمده ای که باید ایجاد میشد این بود که باید کابل های کواکس رو با کابل های فیبر نوری جایگزین می کردن چون کابل های کواکس توان زیادی تلف می کردن. وقتی که از کابل های کواکس برای ارسال سیگنال های تلویزیونی استفاده می کردن ، این ارتباط یک طرفه بوده و میتونستن تجهیزات توان بالایی توی head end ها به کار ببرن تا یه سیگنال قوی بفرستن ولی برای برقراری اینترنت لازم بود که خونه ها هم سیگنال های قوی ای به head end ها بفرستن که بازم مستلزم تجهیزات پیشرفته ست و به صرفه نیست. پس اومدن و قسمت عمده ای از مسیرو با فیبر نوری جایگزین کردن (از head end تا switch تا switch تا node ) و بعد از اون برای ارسال سیگنال ها به خونه های مختلف که مسافت زیادی هم نبود از همون کابل های کواکس استفاده کردن. به این تکنولوژی (HFC( Hiber Fiber Coax گفته میشه چون هم از فیبر نوری و هم از کواکس استفاده شده.

توی این سناریو ما قسمتی از کانال ها رو به رد و بدل کردن پیام ها و packet ها و بسته های اینترنتی اختصاص میدادیم. بنابراین از یک کابل فیبر نوری یا کواکس به طور همزمان هم سیگنال های ویدیو و هم دیتا رو داریم که به طور مشترک هم استفاده میشن.

توی قسمت head end که سمت bead end هست یه سری سیگنال هم از آنتن و هم از ISP ها دریافت میشه. (down link) برای قسمت دیتا ، ما از یک مودم ( CMTS: Cable modem ) برای قسمت دیتا ، ما از یک مودم ( termination system استفاده می کنیم که دیتا رو از شبکه ی اینترنت می گیره و این دیتا رو تبدیل می کنه به یک سیگنال نوری با head فرکانس مناسب و بعد به همراه سیگنال های ویدیویی که از head فرکانس مناسب و بعد به همراه سیگنال های ویدیویی که از end ساخته بشه و به داخل فیبر نوری ارسال بشه. در مسیر برگشت هم خونه ها بسته های دیتای خودشون رو که در کانال هایی که مربوط به up ها بسته های دیتای خودشون رو که در کانال هایی که مربوط به link کنه و به شبکه ی اینترنت می فرسته.

توی خونه ها هم تقریبا همین روند اجرا میشه . یعنی اون سیگنال دریافت شده توسط کابل کواکس به یک filter داده میشه و سیگنال های ویدیویی برای تلویزیون ها و سیگنال های مربوط به داده به یک مودم فرستاده میشن تا در دستگاه های دیجیتال متصل به اینترنت استفاده بشن.

اما چون این کانال هایی که مربوط به دیتا هستن( چه up link و چه down link) به مراتب از تعداد مشترکین کمتره ، این کانال ها به صورت مشترک (shared) در اختیار مشترکین قرار می گیره و اینجوری نیست که برای هر مشترک یه کانال مخصوص وجود داشته باشه.

کانال های multicasting ، down link انجام میدن. یعنی هر مودم توی هر خونه ای یه آدرس و شناسه ای داره و بسته های دیتا ها هم هرکدوم شامل این یکی ازین آدرس هاست و وقتی این دیتا ها ارسال میشن به سمت خونه ها ، مودم هر خونه بررسی می کنه که آیا این بسته آدرس مربوط به خودش رو داره یا نه ، اگه داشت دریافتش می کنه و عمل دی-مدلاسیون انجام میشه و داده استخراج میشه. اگه نداشت دورش میریزه. Multicasting درواقع ینی هر نودی چندین بسته رو دریافت می کنه ولی هر مودم با توجه به ادرسش بسته ی مخصوص به خودش رو دریافت می کنه.

در کانال های up link هم از multiple-access استفاده می کنن که در فصل ۵ باهاش آشنا میشیم. ولی به طور خلاصه ینی هر کانال up انشامخصوص یه مشترک نیست و تعداد زیادی مشترک ازش استفاده می کنن و برای ارسال سیگنال با هم رقابت می کنن.

سرعت down link از up link در تکنولوژی HFC بیشتر هست ، در up link سرعت down link سرعت down link و در down link سرعت

بین ۳۰ تا ۱۰۰ Mbps مست. استاندارد جهانی سرعت این کانال ها بر حسب DOCSIS هست که کران پایین این سرعت ها از نسخه ی ۲۰۰ و کران بالای این سرعت ها از نسخه ی ۳۰۰ این DOCSIS هست. کران بالای این سرعت ها برای هر کاربری صدق نمی کنه!در واقع چون کانال، مشترک هست و تعداد زیادی مشترک دارن ازین کانال استفاده می کنن سرعت اینترنت پایین تر میاد . عواملی که دراین قضیه تاثیر گذار هستن سرعت اینترنت پایین تر میاد . عواملی که دراین قضیه تاثیر گذار هستن ۱ – موقعی از روز که از اینترنت استفاده می کنیم و ۲ – نحوه ی استفاده ی کاربرانی هست که با ما از یک کانال استفاده می کنن.
این تفاوت سرعت بین کران پایین و کران بالا به دلیل پهنای باند این تفاوت سرعت بین کران پایین و کران بالا به دلیل پهنای باند

- Bandwidths واحدش هرتزه . وقتی از یک کانال بخوایم یه موج سینوسی رو عبور بدیم ، اگر فرکانس موج از پهنای باند کانال کمتر باشه بدونه اینکه دچار تلفات یا تضعیف زیادی بشه میتونه از اون عبور کنه. اما اگر فرکانس موج زیادتر بشه، سیگنال خروجی دچار تضعیف میشه و با افزایش فرکانس تشدید هم میشه.
  - برای انتقال داده های دیجیتال معمولا از پالس استفاده می کنیم.
    پالس ها به صورت مجموعه ای از موج های سینوسی میتونن نمایش
    داده بشن. مثلا یه موج مربعی رو میتونیم به صورت مجموعه ی بی
    نهایتی از موج های سینوسی نمایشش بدیم.(با استفاده از تبدیل فوریه)

موج سینوسی با کمترین فرکانس ، پریودش دقیقا با پریود موج مربعی یکیه ، و بهش میگن هارمونی اول و از سایر هارمونی ها قوی تر هست. و به همین ترتیب هارمونی دوم و سوم و ... داریم و مجموع همه ی این موج ها همون موج مربعی(پالس) رو به ما میده.

پهنای باند ، نرخ پالس(pulse rate : تعداد پالس در واحد زمان) رو محدود می کنه، چون اگر نرخ پالس از یه حدی بیشتر بشه ، پریود کمتر میشه و اگر پریود کمتر بشه فرکانس بیشتر میشه و اگر فرکانس هم بیشتر از پهنای باند بشه دیگه اون موج از کانال رد نمیشه و بقیه زیر موج ها هم چون فرکانسشون چند برابر موج اصلیه اونا هم رد نمیشن، در نتیجه کلا پالس از اون کانال رد نمیشه و خروجی ای نخواهیم داشت. البته بالا بودن نرخ پالس برای ما مهمه چون میتونیم بیت های بیشتری رو انتقال بدیم.

- (aka = also known as) -
- Pulse rate رو به عنوان symbol rate و baud rate هم میشناسن.
- اگه بخوایم تک بیت ارسال کنیم ، 0رو با پالس مثبت و 1 رو با پالس منفی ارسال می کنیم. اگر بخوایم دو بیت ارسال کنیم 01 , 00 با پالس مثبت ان که 11 دامنه اش بیشتره و 10و 11 با پالس منفی ان که 11 دامنه اش بیشتره.
  - Modulation یعنی تعداد level ها.

- تعداد بیت های ارسال شده در هر ثانیه برابره با لگاریتم در مبنای دوی تعداد level ها . مثلا برای تک بیت ۱ level داریم و برای دوبیت ۴ اevel و ... که برابر با M قرار میدیم.
- Bit rate = M \* Baud rate پالس داره و baud rate ینی چندتا پالس در هر ثانیه عبور می کنه. bit و bandwidths و bandwidths و bit و bandwidths و bit می مربوط به شبکه rate و bit میان و وقتی میگن و bit میان و وقتی میگن bandwidths منظور همون bit rate هست.
  - یکی دیگه از Access Network ها Access Network یکی دیگه از line شرکت های مخابراتی و زیرساختی که این شرکت ها دارن فراهم میشه.
- همونطور که قبلا گفتیم شرکت های تلفن از central office یک زوج سیم(local loop) به هر منطقه می کشن که همزمان اینترنت و خط تلفن رو فراهم کنن.این زوج سیم ها به شبکه تلفن متصل بودن و این شرکت ها چون میخواستن اینترنت هم ارائه بدن در نقش ISP هم ظاهر شدن.
- این زوج سیم ها برای هر خونه به صورت مجزا هست . برای up link داده های صوتی و داده های مربوط به شبکه ی اینترنت از طریق داده های مختلف، روی این زوج سیم ها قرار می گیره و از خونه های مختلف به مرکز سوییچینگ ارسال میشه. توی مرکز خونه های مختلف به مرکز سوییچینگ ارسال میشه. توی مرکز

سوییچینگ یه دستگاهی هست به اسم DSLAM که کانال های مربوط به داده های صوتی رو برای شبکه ی تلفن و داده های اینترنتی رو برای شبکه ی اینترنت ارسال می کنه.

همین روند به طور برعکس برای down link اتفاق میفته. یعنی سیگنالی که روی زوج سیم ها برای هر خونه ارسال میشه از طریق splitter جدا میشه و داده های صوتی برای تلفن و داده های اینترنتی برای مودم DSL ارسال میشه و این دیتا ها استخراج میشن و به دستگاه های دیجیتال فرستاده میشن.

- سرعت Mbps ۱۶ تا ۳.۵ upstream هست . این زوج سیم ها از هر خونه تا ۲۲۴ central هست . این زوج سیم ها از هر خونه تا ۲۲۴ مشترک البراین این سرعت office کشیده شدن و برای هر خونه اختصاصی ان. بنابراین این سرعت بین چندتا مشترک استفاده نمیشه و فقط منحصر به یه مشترکه ( dedicated پهنای باند کمتر و تعداد کانال کمتری داریم سرعت نسبت به down link کمتری داریم سرعت نسبت به تعداد کانال و پهنای باند از سمت سرور به کلاینت بیشتر در نظر گرفته میشه). به دلیل نامتقارن بودن سرعت link و به معنی تکنولوژی ADSL هم میگن( A مخفف asymmetric و به معنی نامتقارن هست.)

- هرچند تکنولوژی ADSL برای هر خونه مجزا هست ولی مستقل نیست!! یعنی کیفیت این تکنولوژی برای هر مشترک ، به اینکه مثلا همسایه ی اون مشترک هم از ADSL استفاده بکنه یا نه ، بستگی داره! در واقع سرعت اینترنت ما متغیر با زمان و فاصله ی ما از central در واقع سرعت اینترنت ما متغیر با زمان و فاصله ی ما از office هست. بنابراین مودم ها باید از مدلاسیون ها و کدینگ های مختلف استفاده کنن تا خودشون رو با شرایط مختلف کانال وفق بدن که این موضوع روی bit rate هم تاثیر داره.( یعنی به صورت کار کنن.)

#### : Home networks •

- اگر ما از شرکت های تلفن یا تلویزیون کابلی سرویس گرفته باشیم ، نیاز به یه مودم داریم که داده رو از صوت یا ویدیو جدا کنه و اون رو برای یک router ارسال کنه.این router نقش ارسال و دریافت این داده به سایر وسایلی که تو خونه هستن رو به عهده داره. کارهای دیگه مثل فایروالینگ ، فیلترینگ ، NAT رو هم میتونه انجام بده. همچنین این فایروالینگ ، فیلترینگ ، Ethernet به سایر router ها متصل باشه، میتونه از طریق access point به سایر عدید های دیتا رو به میتونه هم به یک wireless متصل باشه و بسته های دیتا رو به وسایلی که wireless متصلن ، منتقل وسایلی که کنه.

- نکته ی مهمی که هست اینه که wireless access point از هم جدا نیستن و درون یه باکس قرار داده میشن.

#### : Wireless access networks •

- base ) access point از طریق router ها رو به End system متصل می کنن.
- یکی از انواع این شبکه ی دسترسی ، شبکه های بی سیم محلی هستن که از لحاظ مسافت تا چند ۱۰ متر رو پوشش میدن. استاندارد تعریف شده برای این شبکه WiFi) 802.11 )نام داره که انواع b و g و n با سرعت 11 و 54 و Mbps 450 رو داره.

این شبکه ها بیشتر در خونه ها و محیط های کاری استفاده میشن.

- یکی دیگه از انواع این شبکه ی دسترسی ، شبکه های سلولار(۱۰ یکی دیگه از انواع این شبکه های محلی رنجشون زیاد هست و تا چند ۱۰ کیلومتر رو پوشش میدن. سرعت انتقال داده ۱۰ یا چند ۱۰ یا کلومتر رو پوشش میدن. سرعت انتقال داده ۱۰ یا چند ۱۰ یا در این شبکه ها قابل دسترسیه و 2G و 3G و 4G و 5G و ... از جمله تکنولوژی ها و استاندارد های مختلفی هستن که در این شبکه های سلولار استفاده میشن.

### : Enterprise Network •

- ازین شبکه ها معمولا در شرکت ها و دانشگاه ها استفاده میشه. ترکیبی از لینک های سیمی و بدون سیم درون اون ها وجود داره و همچنین ترکیبی از سوییچ ها و روتر ها.
  - لینک های سیمی معمولا از تکنولوژی Ethernet برای ارسال داده استفاده می کنن. استفاده می کنن. Gbps 10 و 1Gbps ،100Mbps و 10 Ethernet دارای سرعت های ethernet هست.
    - هدف شبکه های کامپیوتری ، رد و بدل اطلاعات بین دستگاه های مختلفه.
  - کوچکترین واحد اطلاعات bit هست که برای ارسال بیت ها از امواج الکترومغناطیسی در محیط های مختلف استفاده می کنیم. به این محبط ها link گفته میشه.
- بعضی از این لینک ها به صورت سیمی هستن که بهشون guided بعضی از این لینک ها به صورت سیمی هستن که بهشون میگیم media هم گفته میشه.(هدایت شده) به این دلیل بهشون میگیم guided چون موقعی که امواج الکترومغناطیس داخل این لینک ها منشتر میشن، پراکنده نمیشن و در راستای اون سیم منتشر میشن. حالا این سیم ها میتونن از جنس مسی ، فیبر نوری ، کواکس و ... باشن.
  - ولی بعضی از این لینک ها هم بی سیم ودر فضای آزاد هستن و بهشون unguided media گفته میشه. به این دلیل بهشون میگیم

- unguided چون امواج الکترو مغناطیس آزادانه در هر جهتی در این فضای آزاد حرکت می کنن.(مثل لینک های رادیویی)
- Twisted pair یا زوج سیم، متشکل از دوتا سیم مسی به هم تابیده شده هست. کاربرد های خیلی وسیعی دارن و ارزون قسمت هستن و در تکنولوژی DSL و Ethernet هم ازش استفاده میشه.

جنس ها و قطر های متفاوتی میتونن داشته باشن ، که تحت عنوان category های مختلف ازشون یاد میشه . توی تکنولوژی های که سرعت بالایی دارن مثل Ethernet ، طبیعتا از کیفیت بالای این زوج سیم ها که قطر بزرگی هم دارن استفاده میشه . مثلا Category 6 که قطر بزرگی هم دارن استفاده میشه . مثلا Ethernet با بیت ریت 10Gbps رو می خواد ساپورت کنه ، نسبت به زوج سیمی که برای DSL استفاده میشه ، کیفیت بهتر و طول قطر بیشتری داره.

- Coax cable: از نوع لینک های guided یا هدایت شده هست. این کابل ها معمولا از دو رسانای مسی که به شکل استوانه های هم مرکز هستن ساخته میشن. معمولا برای انعطاف بیشتر ، به جای اینکه استوانه ی خارجی یکپارچه باشه ، به صورت یه شبکه توری از سیم های فلزی هست. این کابل ها پهنای باند وسیعی دارن. از لحاظ کاربرد در ابتدا در هست. این کابل ها پهنای باند وسیعی دارن. از لحاظ کاربرد در ابتدا در مدیاهای دیگه مثل فیبر نوری و زوج سیم ها دادن. در حال حاضر هم مدیاهای دیگه مثل فیبر نوری و زوج سیم ها دادن. در حال حاضر هم در تکنولوژی HFC استفاده می شن.

- فیبر های نوری: به شکل رشته هایی از جنس شیشه یا پلاستیک هستن و طیفی از امواج الکترومغناطیس مثل infrared برای انتشار در این مدیا ها مناسب هست. نحوه ی استفاده ازین فیبرهای نوری برای انتقال بیت ها ،اینطوریه که در سمت فرستنده یه لیزر وجود داره که به ازای یه بیت ،یه پالس ارسال می کنه و گیرنده مجهز به یه bhoto ازای یه بیت ،یه پالس ارسال می کنه و گیرنده مجهز به یه diode هست که به نور حساسن و انرژی نوری دریافتی رو به انرژی الکتریکی تبدیل می کنن.

ویژگی های خوبی دارن از جمله اینکه تضعیف سیگنال بسیار کمه ، پهنای باند و سرعت بالایی دارن و احتمال خطای پایینی دارن . دلیلش هم اینه که نویز در این مدیاها کم وجود داره و امواج الکترومغناطیس تداخلی برای سیگنال های نوری داخل رشته ها به وجود نمیاره. بنابراین این ویژگی ها باعث شده از فیبر های نوری در خیلی جاها استفاده بشه . مثلا در دیتا سنتر ها برای ارتباط بین سرور ها ، در لینک های بین قاره ای ، در حore شبکه که پهنای باند وسیعی داریم و data rate بالاست .

ولی مشکلی که دارن قیمت بالای این مدیا هست. و همچنین نصب ساده ای هم ندارن . بنابراین مثلا در Ethernet در کنار فیبر های نوری، از زوج سیم هم که تکنولوژی غالب هم هست استفاده میشه.

## - لینک های رادیویی (بی سیم یا unguided ) :

برای انتقال امواج الکترومغناطیسی که برای انتشار به محیط فیزیکی نیازی ندارن استفاده میشن . میتونیم از فرکانس های مختلف این امواج ، برای ایجاد کانال ها و لینک های مختلف استفاده بکنیم و هر فرکانس یا باند رو به کاربرد خاصی اختصاص بدیم.

مثلا اینکه radio AM و شبکه های سلولار و wiFi و ... سیگنال هاشون برای هم ایجاد مزاحمت نمی کنن ، به این دلیله که دارن سیگنال هاشون رو در باند ها و فرکانس های مختلف ارسال و دریافت می کنن.

لینک های رادیویی ارزان و در دسترس هستن و احتیاج به نصب ندارن. اما چالش هایی هم دارن:

۱-reflection که یعنی ما بین فرستنده و گیرنده یه مسیر نداریم و اشیایی که بین فرستنده و گیرنده قرار دارن میتونن به عنوان یه بازتاب کننده عمل کنن ، امواج الکترومغناطیس به اون ها بخوره و پس از منعکس شدن به گیرنده بخورن . برای همین ما یه سیگنال می فرستیم سمت فرستنده ولی گیرنده ممکنه چندین کپی از اون سیگنال رو دریافت کنه و این باعث پیچیدگی عمل detection میشه که ما بفهمیم فرستنده چی ارسال کرده و مبتنی بر اون بیت ها رو استخراج کنیم.

۲- یه مانع دیگه وجود موانع بین فرستنده و گیرنده هست ، و این فرستنده و گیرنده ممکنه کاملا در دیدرس همدیگه نباشن و یه مانعی بین اون ها قرار بگیره و حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که باعث تضعیف سیگنال بشن.

۳-چون هیچگونه سیم کشی ای وجود نداره و همه دارن از فضای آزاد استفاده می کنن ، اگه سیگنال هایی که دارن ارسال می کنن به صورت عمدی یا غیر عمد تو همون باند های فرکانسی ای که یه ارتباط برقرار هست، یه ارتباط دیگه ای هم بخواد از همون باند استفاده کنه باعث ایجاد نویز و تداخل توی اون ارتباط میشه .

همچنین بحث امنیت خیلی مهم میشه ، چون دسترسی فیزیکی به یه لینک رادیویی خیلی ساده هست و یه جورایی باید این فرضو بکنیم که هر سیگنالی که فرستنده ارسال می کنه توسط افراد یا وسایلی که مقصود ما نبودن هم دریافت میشه . بنابراین چالش امنیت در مخابرات سیمی و wired هست.

۴- در یه باند فرکانسی ، این لینک ها یک طرفه هستن و در آن واحد فقط یک فرستنده میتونه از باند فرکانسی برای ارسال داده هاش استفاده کنه ، مگه اینکه از هم دور باشن و سیگنال هاشون همدیگه رو تضعیف نکنن. به اصطلاح میگن لینک های رادیویی توی یه باند فرکانسی ، half-duplex ان . اگه بخوایم full-duplex بشه که چندتا فرستنده

در آن واحد بتونن داده ارسال کنن ، باید از چندتا باند فرکانسی استفاده کنیم.

• همه ی این عوامل باعث شده در شرایط مختلف بسته به کاربرد و نیاز برای رسیدن به بهترین عملکرد از لینک های رادیویی استفاده بشه . مثلا در محیط های خانگی و اداری از WiFi استفاده می کنیم که سرعت های چند صد Mbps به ما میده.

در محیط های خارج از خانه ، تا مسافت های چند ۱۰ کیلومتر ، از شبکه های سلولار استفاده می کنیم(مثل 4G) و سرعت های چند ده Mbps رو در اختیار ما قرار میدن.

- برای رنج های خیلی کوچیک (محیط اطراف یک فرد) از تکنولوژی هایی مثل بلوتوث استفاده می کنیم که به صورت اولیه قراره جایگزین کابل هایی باشن که ما به وسایل شخصیمون وصل می کنیم.

از لحاظ مسافت کوتاه برد هستن و ریت شون هم در حد چند Mbps بیشتر نیست.

در جاهایی که امکان سیم کشی و استفاده از فیبر های نوری و .... نیست( به دلیل شرایط محیطی، مثلا یه روتری بخواد اطلاعاتی رو به یه روتر دیگه ارسال کنه ) میتونیم از تکنولوژی point-to-point روتر دیگه ارسال کنه ) میتونیم که تا سرعت 45 Mbps رو به ما میده.

- برای مخابرات ماهواره ای هم باید از تکنولوژی خودش استفاده بکنیم. این ارتباطات ماهواره ای ، delay زیادی در حد 270 msec دارن و سرعت هایی در حد 45 Mbps دارن.