

# معماری و سازمان کامپیوتر

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

امير خورسندي

پاییز ۱۴۰۲

# برنامه نویسی کامپیوتر پایه

### برنامه كامپيوتري

• تعدادی دستورالعمل متوالی که برای انجام هدفی خاص اجرا می گردند.


• بررسی ساختار برنامه جزء معماری کامپیوتر نمی باشد.

• اما داشتن اطلاعات از معماری کامپیوتر به برنامه نویس کمک می کند.

### انواع برنامه

- برنامه زبان ماشین: کد باینری
- برنامه اسمبلی: مجموعه سمبل ها، علائم و رقم ها
- برنامه زبان سطح بالا: نزدیک به زبان معمول و مستقل از سخت افزار

### روند تبديل برنامه



### زبان اسمبلی کامپیوتر پایه

- هر دستور از سه بخش تشکیل می شود:
  - ۱. برچسب دستور (،)
  - ۲. عملیاتی که قرار است انجام شود.
    - ۳. توضیحات دستور

Label Instruction Comment

### دستورات اصلى زبان اسمبلي

• همان دستورات سمبلیک کامپیوتر مبنا

- ۱. مراجعه به حافظه
  - دستور
  - آدرس عملوند
  - حرف I
  - ۲. مراجعه به ثبات
- .۳ مراجعه به ورودی *اخ*روجی

۷ امیر خورسندی

### شبه دستورات زبان اسمبلي

• کار پردازشی انجام نمی دهند و فقط به عنوان راهنما استفاده می شوند:

- ORG N: محلی از حافظه که ادامه برنامه در آن قرار دارد.
  - END: پایان برنامه
  - DEC N: عملوند به صورت عدد اعشاری
  - HEX N: عملوند به صورت عدد هگزادسیمال

### مثال

#### • برنامه تفریق دو عدد در حافظه

ORG 100 /Origin of program is location 100

LDA SUB /Load subtrahend to AC

CMA /Complement AC

INC /Increment AC

ADD MIN /Add minuend to AC

STA DIF /Store difference

HLT /Halt computer

MIN, DEC 83 /Minuend

SUB, DEC -23 /Subtrahend

DIF, HEX 0 /Difference stored here

END /End of symbolic program

### ترجمه به زبان ماشین


#### Hexadecimal code

Location	Content	Symbo	olic program
	عتی ای د	ا مره صد	ORG 100
100	2107		LDA SUB
101	7200		CMA
102	7020		INC
103	1106		ADD MIN
104	3108		STA DIF
105	7001		HLT
106	0053	MIN,	DEC 83
107	FFE9	SUB,	DEC -23
108	0000	DIF,	HEX 0
			END


### مراحل ترجمه

- در دو مرحله برنامه پیمایش می شود:
- ۱. در مرحله اول جدول سمبل ها به همراه آدرس ها به دست می آید.
- ۲. در مرحله دوم با استفاده از جدول سمبل ها ترجمه انجام می شود.

### مرحله نخست ترجمه



### مرحله دوم ترجمه



## پیاده سازی حلقه

LOP,	ORG 100 LDA ADS STA PTR LDA NBR STA CTR CLA ADD PTR I ISZ PTR ISZ CTR BUN LOP STA SUM HLT	/Origin of program is HEX 100 /Load first address of operands /Store in pointer /Load minus 100 /Store in counter /Clear accumulator /Add an operand to AC /Increment pointer /Increment counter /Repeat loop again /Store sum /Halt
ADS,	HEX 150	/First address of operands
PTR,	HEX 0	This location reserved for a pointer
NBR,	DEC -100	/Constant to initialized counter
CTR,	HEX 0	This location reserved for a counter
SUM,	HEX 0	/Sum is stored here
	ORG 150	/Origin of operands is HEX 150
	DEC 75	/First operand
	DEC 23 END	/Last operand /End of symbolic program

مع ۱۰۰ عدد

### عمليات منطقي

#### • OR کردن دو مقدار

```
LDA A Load first operand A CMA Complement to get \overline{A} STA TMP Store in a temporary location LDA B Load second operand B CMA Complement to get \overline{B} AND TMP AND with \overline{A} to get \overline{A} \wedge \overline{B} CMA Complement again to get A \vee B
```

### عمليات شيفت

• شیفت به راست

CLE

• شیفت به چپ

CLE

• شیفت ریاضی به راست

```
CLE /Clear E to D

SPA /Skip if AC is positive; E remains D

CME /AC is negative; set E to 1

CIR /Circulate E and AC
```

### انجام محاسبات رياضي

• اگر در سخت افزار دستور مجزا برای پردازش مورد نظر باشد استفاده خواهد شد.

• در غیر این صورت باید برنامه ای نوشته شود که بر اساس دستورات موجود پردازش را انجام دهد.

### جمع اعداد بزرگ

• جمع دو عدد ۲۲ بیتی

```
LDA AL
                   /Load A low
                   /Add B low, carry in E
       ADD BL
       STA CL
                   Store in C low
       CLA
                  /Clear AC
                   /Circulate to bring carry into AC(16)
       CIL
                   /Add A high and carry
       ADD AH
                   /Add B high
       ADD BH
       STA CH
                   /Store in C high
       HLT
                   /Location of operands
AL,
AH,
BL,
BH,
CL,
CH,
```

# ضرب دو عدد

LOP,	ORG 100 CLE LDA Y CIR STA Y SZE BUN ONE	/Clear $E$ /Load multiplier /Transfer multiplier bit to $E$ /Store shifted multiplier /Check if bit is zero /Bit is one; go to ONE
ONE,	BUN ZRO LDA X ADD P STA P CLE	/Bit is zero; go to ZRO /Load multiplicand /Add to partial product /Store partial product /Clear E
ZRO,	LDA X CIL STA X ISZ CTR BUN LOP HLT	/Load multiplicand /Shift left /Store shifted multiplicand /Increment counter /Counter not zero; repeat loop /Counter is zero; halt
CTR, X, Y, P,	DEC -8 HEX 000F HEX 000B HEX 0 END	/This location serves as a counter /Multiplicand stored here /Multiplier stored here /Product formed here

### تابع

• یک قطعه مجزا از برنامه که به صورت مکرر استفاده خواهد شد.

• ذخیره آدرس برگشت قبل از شروع اجرای تابع

• برگشت به ادامه اجرای برنامه اصلی در انتهای تابع

# تابع شيفت

	ORG 100	/Main program /Load X
	LDA X	
	BSA SH4	/Branch to subroutine
	STA X	/Store shifted number
	LDA Y	/Load Y
	BSA SH4	/Branch to subroutine again
	STA Y	/Store shifted number
	HLT	
Χ,	HEX 1234	
Y,	HEX 4321	
		/Subroutine to shift left 4 times
SH4,	HEX 0	/Store return address here
	CIL	/Circulate left once
	CIL	
	CIL	
	CIL	/Circulate left fourth time
	AND MSK	/Set AC(13-16) to zero
	<b>BUN SH4 I</b>	/Return to main program
MSK,	HEX FFF0	/Mask operand
	END	

### ارسال پارامتر ورودی به توابع

• یک پارامتر را می توان از طریق اکومولاتور انتقال داد.

• سایر پارامترها را باید از طریق حافظه منتقل کرد.

• اولین پارامتر بلافاصله پس از فراخوانی تابع در برنامه اصلی تعیین می شود.

# تابع OR

X, Y, OR,	ORG 200 LDA X BSA OR HEX 3AF6 STA Y HLT HEX 7B95 HEX 0 HEX 0 CMA STA TMP LDA OR I	/Load first operand into AC /Branch to subroutine OR /Second operand stored here /Subroutine returns here  /First operand stored here /Result stored here /Subroutine OR /Complement first operand /Store in temporary location /Load second operand
	CMA AND TMP CMA ISZ OR BUN OR I	/Complement second operand /AND complemented first operand /Complement again to get OR /Increment return address /Return to main program
TMP,	HEX 0 END	/Temporary storage

### تابع انتقال اطلاعات

/Main program /Branch to subroutine BSA MVE /First address of source data HEX 100 HEX 200 /First address of destination data DEC -16 Number of items to move HLT MVE. HEX 0 /Subroutine MVE LDA MVE I /Bring address of source STA PT1 /Store in first pointer ISZ MVE /Increment return address LDA MVE I /Bring address of destination STA PT2 Store in second pointer /Increment return address ISZ MVE LDA MVE I Bring number of items STA CTR /Store in counter ISZ MVE /Increment return address LOP. LDA PT1 I /Load source item STA PT2 I Store in destination ISZ PT1 /Increment source pointer ISZ PT2 /Increment destination pointer ISZ CTR /Increment counter **BUN LOP** Repeat 16 times BUN MVE I Return to main program **PT**1, PT2, CTR.

### خواندن از ورودی

CIF, SKI /Check input flag
BUN CIF /Flag=0, branch to check again
INP /Flag=1, input character
OUT /Print character
STA CHR /Store character
HLT
CHR, /Store character here

# ارسال به خروجی

LDA CHR	/Load character into AC
SKO	/Check output flag
BUN COF	/Flag=0, branch to check again
OUT	/Flag=1, output character
HLT	
HEX 0057	/Character is "W"
	SKO BUN COF OUT HLT

### تابع وقفه

- ۱. محتوای ثبات ها ذخیره شوند.
- ٢. متناسب با وقفه رخ داده عمليات مورد نظر انجام شود.
  - ۳. ثبات ها مقادیر اولیه خود را باز یابند.
    - ۴. امكان وقفه دوباره فعال شود.
      - ۵. به برنامه اصلی برگردد.

# مثال تابع وقفه

ZRO,	_	/Return address stored here
	<b>BUN SRV</b>	/Branch to service routine
	CLA	/Portion of running program
	ION	/Turn on interrupt facility
	LDA X	•
	ADD Y	/Interrupt occurs here
	STA Z	/Program returns here after interrupt
	•	•
	•	
		/Interrupt service routine
SRV,	STA SAC	/Store content of AC
\$100.000 to \$1	CIR	/Move E into AC(1)
	STA SE	/Store content of E
	SKI	/Check input flag
	BUN NXT	/Flag is off, check next flag
	INP	/Flag is on, input character
	OUT	/Print character
	STA PT1 I	/Store it in input buffer
	ISZ PT1	/Increment input pointer
NXT,	SKO	/Check output flag
	BUN EXT	/Flag is off, exit
	LDA PT2 I	/Load character from output buffer
	OUT	/Output character
	ISZ PT2	/Increment output pointer
EXT,	LDA SE	/Restore value of AC(1)
	CIL	/Shift it to E
	LDA SAC	/Restore content of AC
	ION	/Turn interrupt on
	<b>B</b> UN ZRO I	/Return to running program
SAC,	_	/AC is stored here
SE,	_	/E is stored here
PT1,	_	Pointer of input buffer
PT2,	_	/Pointer of output buffer

7.