```
#include "myheader.h"
#include <stdio.h>

uint8_t count = 0;
int flag = 0;

extern const char img[1024];
extern const char img1[1024];

int main(void)
{
    SysClockConfig();
    GPIO_Init();
    TIM6Config ();
    GLCD_Animate();
    while(1);
}
```

۱۲ مبدل آنالوگ به دیجیتال

یک مبدل ADC (آنالوگ به دیجیتال) یک مدار الکترونیکی است که ولتاژ آنالوگ را به عنوان ورودی می گیرد و آن را به دادههای دیجیتال تبدیل می کند. ADC طی فرآیند کوانتیزاسیون از ورودی آنالوگ نمونهبرداری می کند تا کد باینری نظیر سطح ولتاژ آنالوگ را ارایه دهد.

ADC یکی از پرهزینه ترین اجزای الکترونیکی است، به ویژه زمانی که دارای نرخ نمونه برداری بالا و وضوح بالا باشد. بنابراین، این یک منبع ارزشمند در میکروکنترلرها است و تولیدکنندگان مختلف امکانات متنوعی را برای استفاده بهتر ارایه میدهند.

در ADC دارای حداکثر ۱۹ کانال چندگانه است که به ADC در ADC دارای حداکثر ۱۹ کانال چندگانه است که به ADC در ADC در میدهد سیگنالها را از ۱۶ منبع خارجی، دو منبع داخلی و کانال ADC اندازه گیری کند. تبدیل ADC کانالها می تواند در حالتهای تک، پیوسته، اسکن یا ناپیوسته انجام شود. نتایج ADC در یک رجیستر داده ۱۶ بیتی با تراز چپ یا راست ذخیره می شود.

ویژگیهای اصلی ADC

- وضوح قابل تنظیم ۱۲ بیتی، ۱۰ بیتی، ۸ بیتی یا ۶ بیتی
- تولید وقفه در پایان تبدیل، پایان تبدیل تزریقی، و در صورت وقوع رویدادهای نظارت آنالوگ یا سرریز
 - حالتهای تبدیل تک و پیوسته
 - $^{\circ}$ n' عالت اسکن برای تبدیل خودکار از کانال $^{\circ}$
 - تراز داده با همخوانی داخلی
 - زمان نمونهبرداری قابل برنامهریزی بهصورت کانال به کانال
 - گزینه تحریک خارجی با قطبیت قابل تنظیم برای هر دو تبدیل معمولی و تزریقی
 - حالت ناپيوسته
 - حالت دوگانه/سهگانه (در دستگاههایی با ADC ۲ یا بیشتر)
 - ذخيرهسازي دادههاي DMA قابل تنظيم در حالت DMA ذخيرهسازي دادههاي
 - تأخير قابل تنظيم بين تبديلها در حالت بينابيني دوگانه/سهگانه

- نوع تبدیل ADC (به برگههای مشخصات مراجعه کنید)
- الزامات تغذیه ADC: 2.4 ولت تا ۳.۶ ولت در سرعت كامل و تا ۱.۸ ولت در سرعت پایین تر
 - دامنه ورودی ADC: VREF- ≤ VIN ≤ VREF•
 - توليد درخواست DMA در حين تبديل كانال معمولي"

پالس ساعت ADC

"ADC دارای دو طرح ساعت است:

● ساعت برای مدار آنالوگ: ADCCLK، که برای تمامی ADCها مشترک است.

این ساعت از ساعت APB2 تولید می شود و با یک تقسیم کننده قابل برنامه ریزی تقسیم می شود که به ADC اجازه می دهد با ADC با Λ کار کند. برای حداکثر مقدار ADCCLK به برگههای مشخصات مراجعه کنید.

• ساعت برای رابط دیجیتال (استفاده شده برای دسترسی به خواندن/نوشتن رجیسترها)

این ساعت برابر با ساعت APB2 است. ساعت رابط دیجیتال میتواند بهصورت جداگانه برای هر ADC از طریق رجیستر فعال سازی ساعت محیطی RCC APB2 (RCC_APB2ENR) فعال یا غیرفعال شود."

انواع تبدیل در ADC

تبدیل ADC به صورت دو گروه تبدیل عادی و تبدیل تزریقی 3 انجام میگیرد. یک گروه شامل یک توالی از تبدیل هاست که می تواند روی هر کانال و به هر ترتیبی انجام شود. به عنوان مثال، می توان تبدیل را به شکل زیر انجام داد: Ch2 ،Ch3 ،Ch2 ،Ch3 ،Ch2 ،


گروه تبدیل عادی شامل حداکثر ۱۶ تبدیل است و به طور مستقل از یکدیگر کار میکنند واگر تبدیل تزریقی رخ داد متوقف شده و پس از پایان تبدیل تزریقی به روال عادی خود ادامه میدهد. نتیجه تمام تبدیل ها به ترتیب در یک رجیستر ذخیره می گردد.

گروه تزریقی شامل حداکثر ۴ تبدیل است و از طریق سیگنال خارجی فعال می شود و میتواند به صورت ترکیبی با تبدیل عادی نیز کار کند. در این روش نتیجه هر تبدیل در رجیستر جداگانه ای ذخیره می شود و در مواقعی که به سرعت بالاتری نیاز هست استفاده می شود.


⁵ Regular Conversion

⁶ Injected Conversion

د ر ADC مانند شکل ۱-۱ امکان بررسی سطح ولتاژ کانال آنالوگ وجود دارد و چنانچه از محدوده قابل تنظیم مجاز خارج شود وقفه ای تولید خواهد شد که قابلیت نظارت آنالوگ (Analog Watchdog) نامیده می شود.



با توجه به ۱۲ بیتی بودن ADC و وجود رجیسترهای ۱۶ بیتی، میتوان داده ها را مانند شکل 17-1 به سمت چپ یا راست منتقل کرد. در کانالهای گروه تزریقی، کاربر میتواند مقدار افستی (بیت SEXT) را به داده اضافه نماید که از طریق رجیسترهای ADC_JOFRx قابل تنظیم است.



حالتهای عملکرد ADC STM32

حالتهای زیادی برای عملکرد ADC STM32 وجود دارد که به طراحان/برنامهنویسان سیستم، انعطافپذیری برای پیکربندی آن به هر شکلی که نیازهای برنامه را برآورده کند، میدهد. این امر به قیمت داشتن یک قطعه سختافزاری بسیار پیچیده است که می تواند به روشهای مختلف پیکربندی شود.

(Single Conversion Mode) حالت تبدیل تک

در حالت تبدیل تک، ADC یک تبدیل انجام میدهد. این حالت با تنظیم بیت ADON در رجیستر ADC_CR2 (فقط برای یک کانال عادی) یا با یک تحریک خارجی (برای کانال عادی یا تزریقی) آغاز میشود، در حالی که بیت CONT برابر ۱۰ است. پس از اتمام تبدیل کانال انتخابشده:

اگر یک کانال عادی تبدیل شده باشد:

- دادههای تبدیلشده در رجیستر ۱۶ بیتی ADC_DR ذخیره میشود.
 - پرچم EOC (پایان تبدیل) تنظیم میشود.
 - و یک وقفه ایجاد می شود اگر بیت EOCIE تنظیم شده باشد.

اگریک کانال تزریقی تبدیل شده باشد:

- دادههای تبدیل شده در رجیستر ۱۶ بیتی ADC_DRJ1 ذخیره می شود.
 - پرچم JEOC (پایان تبدیل تزریقی) تنظیم میشود.
 - و یک وقفه ایجاد می شود اگر بیت JEOCIE تنظیم شده باشد.

سپس ADC متوقف مىشود.

(Continuous Conversion Mode) حالت تبديل مداوم

در حالت تبدیل مداوم، ADC به محض اتمام یک تبدیل، تبدیل دیگری را آغاز میکند. این حالت با یک تحریک خارجی یا با تنظیم بیت ADON در رجیستر ADC_CR2 آغاز میشود، در حالی که بیت CONT برابر ۱ است. پس از هر تبدیل:

- اگریک کانال عادی تبدیل شده باشد:
- دادههای تبدیل شده در رجیستر ۱۶ بیتی ADC_DR ذخیره می شود.
 - پرچم EOC (پایان تبدیل) تنظیم میشود.
 - و یک وقفه ایجاد می شود اگر بیت EOCIE تنظیم شده باشد.
 - اگریک کانال تزریقی تبدیل شده باشد:
- دادههای تبدیل شده در رجیستر ۱۶ بیتی ADC_DRJ1 ذخیره می شود.
 - يرچم JEOC (پايان تبديل تزريقي) تنظيم ميشود.
 - و یک وقفه ایجاد می شود اگر بیت JEOCIE تنظیم شده باشد.

(Scan Mode) حالت اسکن (۱۲/۴/۳

این حالت برای اسکن یک گروه از کانالهای آنالوگ استفاده می شود. تبدیل برای تمام کانالهایی که در گروه انتخاب شده اند انجام میگیرد. اگر بیت CONT تنظیم شده باشد، پس از آخرین تبدیل مجددا از ابتدا و اولین کانال گروه ادامه می یابد.

در هنگام استفاده از حالت اسکن، برای کانالهای گروه عادی بایستی بیت DMA تنظیم شود تا داده های رجیستر ADC_DR را به بخش مشخصی از حافظه منتقل نماید. ولی در کانالهای تزریقی داده ها همیشه در رجیسترهای ADC_JDRx ذخیره می شود.

(Discontinuous Mode) حالت ناپیوسته

این حالت با تنظیم بیت DISCEN در رجیستر ADC_CR1 فعال می شود. می توان از آن برای تبدیل یک توالی کوتاه از n تبدیل n <= 8) که بخشی از توالی تبدیلهای انتخاب شده در رجیسترهای ADC_SQRx است، استفاده کرد. مقدار n با نوشتن در بیتهای DISCNUM در رجیستر ADC_CR1 مشخص می شود.

هنگامی که یک تریگر خارجی رخ میدهد، تبدیلهای n تایی انتخاب شده در رجیسترهای ADC_SQRx آغاز می شود و طول کل توالی توسط بیتهای DC_SQR1 در رجیستر DC_SQR1 تعریف می شود. بدین وسیله کاربر میتواند در مواردی که نیاز فوری به مقدار یک کانال دارد براحتی از این قابلیت استفاده نماید.

ترجمه:

تریگرهای خارجی و داخلی ADC STM32

گزینه پیشفرض برای شروع فرآیند تبدیل ADC STM32، منبع تریگر نرمافزاری است. بنابراین، هر بار که میخواستیم یک تبدیل جدید ADC آغاز کنیم، باید به صورت دستی تابع `HAL_ADC_Start)` را فراخوانی میکردیم. با این حال، ADC همچنین میتواند بهطور خودکار توسط منابع تریگر داخلی یا خارجی در خود میکروکنترلر STM32 فعال شود.

لذا میتوان تبدیل ADC بهطور دورهای با استفاده از یک تریگر تایمر تنظیم نمود تا به نرخ نمونهبرداری دلخواه ADC دست یابیم. یا برای شروع تبدیل ADC در یک زمان خاص نسبت به یک سیگنال PWM خروجی (که ویژگی بسیار مهمی برای سیستمهای اندازه گیری پیشرفته است) تریگر شود.

كاليبراسيون ADC STM32

ADC دارای یک حالت خودکالیبراسیون داخلی است. کالیبراسیون بهطور قابل توجهی خطاهای دقت را به دلیل تغییرات در بانک خازنهای داخلی کاهش میدهد. در طول کالیبراسیون، یک کد تصحیح خطا (کلمه دیجیتال) برای هر خازن محاسبه میشود و در تمام تبدیلهای بعدی، سهم خطای هر خازن با استفاده از این کد حذف میشود.

کالیبراسیون با تنظیم بیت CAL در رجیستر ADC_CR2 آغاز میشود. پس از اتمام کالیبراسیون، بیت CAL بهطور خودکار توسط سختافزار بازنشانی میشود و تبدیلهای عادی میتوانند انجام شوند. توصیه میشود ADC یکبار در هر زمان روشن شدن کالیبره شود. کدهای کالیبراسیون به محض پایان مرحله کالیبراسیون در رجیستر ADC_DR ذخیره میشوند.

STM32 HAL عملکردی را در داخلAPI های ADC ارائه می کند که برای شروع فرآیند کالیبراسیون اختصاص داده شده است و همانطور که قبلاً گفته شد این یک مرحله توصیه شده پس از راه اندازی سخت افزار ADC در هنگام روشن شدن سیستم است.

نمونهبرداری ADC STM32

ADC STM32 ولتاژ ورودی را برای تعداد مشخصی از دورههای `ADC_CLK` نمونهبرداری می کند که می توان آن را با استفاده از بیتهای `ADC_SMPR1` در رجیسترهای `ADC_SMPR1` و `ADC_SMPR2` تغییر داد. همچنین هر کانال می تواند با زمانهای نمونهبرداری متفاوتی نمونهبرداری شود.

این امکان به طراحان اجازه میدهد تا زمانهای نمونهبرداری را بر اساس نیازهای خاص برنامه یا ویژگیهای سیگنال ورودی تنظیم کنند، که میتواند به بهبود دقت و عملکرد سیستم کمک کند.

Total ADC Conversion Time(Tconv)= Sampling time + 12.5 cycles SamplingRate = 1 / Tconv

اگر کلاک ADC برابر با 14MHz و زمان نمونه برداری برابر با 1.5 سیکل باشد، زمان کل تبدیل برابر با ۱۴ سیکل خواهد شد که برابر با ۱us است.

دقت و ولتاژ مرجع ADC STM32

ADC STM32 دقت ۱۲/۸/۱

ADC STM32 دارای دقت ۱۲ بیتی است که منجر به زمان تبدیل کلی معادل `SamplingTime + 12.5` دورهی کلاک می معادل نقت می تواند به ۱۰ بیت ۸ بیت می شود. با این حال، می توان با فدای دقت بالا، نرخهای نمونهبرداری بالاتری به دست آورد. بنابراین، دقت می تواند به ۱۰ بیت، ۸ بیت یا ۶ بیت کاهش یابد و در نتیجه زمان تبدیل بسیار کوتاه تر شده و نرخ نمونهبرداری افزایش می یابد.

این تنظیمات میتواند توسط برنامهنویس در نرمافزار پیکربندی و پیادهسازی شود و STM32 HAL APIهایی برای تنظیم تمام پارامترهای ADC از جمله دقت آن ارائه میدهد.

۱۲/۸/۲ ولتاژ مرجع ADC

پینهای ولتاژ مرجع ADC در دیتاشیت تعریف شدهاند و فرض بر این است که به یک سطح ولتاژ در یک محدوده مشخص متصل شدهاند. با تغییر حداکثر سطح مجاز ولتاژ مرجع میتوان دقت اندازه گیری را تغییر داد. افزایش ولتاژ مرجع سبب کاهش دقت اندازه گیری و بالعکس میگردد.

Vin = ADC_Res x (Reference Voltage / 4096) v Reference Voltage = $(V_{REF}+) - (V_{REF}-)$

وقفههای ADC در STM32

در STM32، وقفهها می توانند در پایان تبدیل برای گروههای عادی و تزریق شده تولید شوند و همچنین زمانی که بیت وضعیت نظارت آنالوگ تنظیم می شود. برای انعطاف پذیری بیشتر، بیتهای جداگانهای برای فعال سازی وقفه ها در نظر گرفته شده است.

انواع وقفهها:

- ۱. وقفه پایان تبدیل (End of Conversion Interrupt)
- این وقفه زمانی فعال میشود که یک تبدیل ADC به پایان میرسد و میتواند برای پردازش دادههای جدید استفاده شود. این وقفه برای گروههای عادی و تزریقی جداگانه ایجاد میشود
 - ٢. وقفه نظارت آنالوگ (Analog Watchdog Interrupt) :
- این وقفه زمانی فعال میشود که ولتاژ ورودی از محدوده مشخصشده خارج شود، که میتواند برای نظارت بر شرایط خاص یا ایمنی کاربردی مفید باشد.
 - ٣. وقفه (Overrun Interrupt)

این وقفه زمانی فعال می شود که داده های جدید در رجیستر ADC به دلیل عدم خواندن داده های قبلی از دست بروند. این وقفه برای جلوگیری از دست رفتن داده ها و اطمینان از خواندن و پردازش درست داده ها اهمیت دارد.

۱۲/۹/۱ ییکربندی وقفهها:

برنامهنویسان می توانند با استفاده از APIهای STM32 HAL، این وقفهها را پیکربندی و مدیریت کنند. این امکان به شما اجازه می دهد تا برنامه خود را بر اساس نیازهای خاص پروژه تنظیم کنید و از عملکرد بهینه ADC بهرهمند شوید.

Interrupt event	Event flag	Enable control bit
End of conversion of a regular group	EOC	EOCIE
End of conversion of an injected group	JEOC	JEOCIE
Analog watchdog status bit is set	AWD	AWDIE
Overrun	OVR	OVRIE

خواندن ADC در STM32 (پولینگ، وقفه، DMA)

به طور کلی، سه روش مختلف برای خواندن نتیجه تبدیل ADC در STM32 پس از اتمام تبدیل وجود دارد. در این بخش، هر روش را بهطور مختصر توضیح خواهیم داد .

۱. پولینگ ADC STM32

این ساده ترین روش برای انجام تبدیل آنالوگ به دیجیتال با استفاده از ADC در یک کانال ورودی آنالوگ است. با این حال، این روش روش در همه موارد کارآمد نیست، زیرا به عنوان یک روش مسدود کننده برای استفاده از ADC در نظر گرفته می شود. در این روش، ما تبدیل را کامل کند تا ADC بتواند به پردازش کد اصلی ادامه دهد.

ADC STM32 وقفه ٢.

روش وقفه یک روش کارآمد برای انجام تبدیل ADC به صورت غیرمسدودکننده است، بنابراین CPU میتواند به اجرای روال ISR کد اصلی ادامه دهد تا زمانی که ADC تبدیل را کامل کرده و سیگنال وقفهای را ارسال کند تا CPU بتواند به زیربرنامه سوئیچ کند و نتایج تبدیل را برای پردازشهای بعدی ذخیره کند.

با این حال، وقتی با چندین کانال در حالت دایرهای یا مشابه کار می کنید، وقفههای دورهای از ADC خواهید داشت که برای CPU بسیار زیاد است. این موضوع می تواند باعث ایجاد لرزش، تأخیر در وقفه و انواع مشکلات زمان بندی در سیستم شود. این مشکل می تواند با استفاده از DMA رفع گردد.

DMA ADC STM32 . T

از آنجا که مقادیر کانالهای عادی تبدیلشده در یک رجیستر داده منحصر به فرد ذخیره میشوند، استفاده از DMA برای تبدیل بیش از یک کانال عادی ضروری است بدین ترتیب دادههای ذخیرهشده در رجیستر `ADC_DR` دچار اشکار نمیشوند. لذا در پایان تبدیل یک کانال عادی، درخواست DMA فعال میشود و دادههای تبدیلشده از رجیستر `ADC_DR` به مکان مقصد انتخابشده توسط کاربر منتقل شوند.

در نهایت، روش DMA کارآمدترین روش برای تبدیل چندین کانال ADC با نرخهای بسیار بالا است و همچنان نتایج را بدون دخالت CPU به حافظه منتقل می کند که یک تکنیک بسیار جالب و صرفهجویانه در زمان است.

خطاهایADC

در مبدلهای ADC دو دسته خطای اصلی وجود دارد که ناشی از خود منبع و ناشی از محیط است که به طور خلاصه دسته بندی شده است.

۱۲,۱۱,۱ خطاهای ناشی از خود ADC

- 1.1 خطای جابجایی ADC به نام 1.1 -
 - Gain error به نام ADC خطای جهره -1.2
- Integral Non-Linearity خطای همخطی انتگرالی ا

۱۲,۱۱,۲ خطاهای ناشی از محیط

- 2.1 نويز ولتاژ مرجع ADC


- 2.2 نویز سیگنال ورودی آنالوگ
- 2.3 عدم تطابق دامنه دینامیکی ADC
- 2.4 امپدانس منبع سیگنال آنالوگ (مقاومت)
- 2.5 ظرفیت و پارازیتهای منبع سیگنال آنالوگ
 - 2.6 اثر جریان تزریقی
 - 2.7 تداخل متقابل پینهای ورودی/خروجی
 - 2.8 نویز ناشی از EMI

پروژه خواندن مقدار آنالوگ ورودی

۱۲,۱۲,۱ پروژه خواندن مقدار آنالوگ ورودی با روش

در این پروژه محتوای کانال ۷ از ADC خوانده شده و روی LCD نشان داده می شود. خواندن با استفاده از روش Polling انجام می شود.

در STM32CubeMX بایستی تنظیمات مربوط به کلاک و اتصالات مربوطه به LCD انجام شود و تنظیمات بخش ADC مانند شکل ۳-۲۲ میباشد.



کد های ایجاد شده در محیط keil را مشابه برنامه ۱-۱۲ تغییر دهید.

```
#include "main.h"
#include "STM_MY_LCD16X2.h"

ADC_HandleTypeDef hadc1;

void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);

int main(void)
{
    uint16_t AD_RES = 0;

HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_ADC1_Init();

LCD1602_Begin4BIT(GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1, GPIOE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_7);
```


```
HAL_Delay(500);
LCD1602_clear();
LCD1602_print("Microlab ");

while (1)
{
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1);
    AD_RES = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

    LCD1602_clear();
    LCD1602_print("ADC(7)= ");
    LCD1602_print("ADC(7)=");
    LCD160
```

۱۲/۱۲/۲ پروژه خواندن مقدار آنالوگ ورودی با روش وقفه

تمام تنظیمات ADC همانطور که هستند باقی خواهند ماند، اما باید وقفه را از تب کنترلگر NVIC مانند شکل ۴-۱۲ فعال گردد.




کد های ایجاد شده در محیط keil را مشابه برنامه ۲-۲ تغییر دهید.

```
#include "main.h"
#include "STM_MY_LCD16X2.h"
uint16 t AD RES = 0;
char adcupdate=0;
ADC_HandleTypeDef hadc1;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
  // Read & Update The ADC Result
  AD RES = HAL ADC GetValue(&hadc1);
        adcupdate=1;
int main(void)
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
 MX GPIO Init();
 MX_ADC1_Init();
 LCD1602_Begin4BIT(GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1, GPIOE, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_5,
GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_7);
 while (1)
  HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
              if(adcupdate==1){
                      adcupdate=0;
                     LCD1602_clear();
                      LCD1602_print("ADC(9)= ");
   LCD1602_PrintInt(AD_RES);
    HAL_Delay(500);
```

} برنامه ۲-۱۲: کدهای ADC با استفاده از وقفه

herez

تمام تنظیمات ADC در حالت عادی به صورت پیشفرض خواهند بود. با این حال، این بار وقفههای ADC در STM32 فعال نیستند و به جای آن، ADK پیکربندی شده است و وقفه DMA به طور پیشفرض در تب کنترل گر NVIC فعال است. پیکربندیهای DMA STM32 برای ADC به صورت زیر خواهد بود. فقط یک کانال DMA اضافه کنید و همین!



```
#include "main.h"

#include "STM_MY_LCD16X2.h"

uint32_t AD_RES = 0;
int average = 0;
char index1 = 1;

ADC_HandleTypeDef hadc1;
```

```
DMA HandleTypeDef hdma adc1;
                                                   void SystemClock Config(void);
                                                   static void MX GPIO Init(void);
                                                   static void MX DMA Init(void);
                                                   static void MX_ADC1_Init(void);
                      void HAL ADC ConvCpltCallback(ADC HandleTypeDef* hadc)
                           // Conversion Complete & DMA Transfer Complete As Well
                                     average = (average*(index1-1)+AD RES)/index1;
                                                                   int main(void)
                                                                     HAL Init();
                                                           SystemClock Config();
                                                                MX GPIO Init();
                                                                MX DMA Init();
                                                                MX ADC1 Init();
LCD1602 Begin4BIT(GPIOE,
                             GPIO PIN 0, GPIO PIN 1, GPIOE,
                                                                   GPIO PIN 4,
                                          GPIO PIN 5, GPIO PIN 6, GPIO PIN 7);
                                                                        while (1)
                        HAL ADC Start DMA(&hadc1, &AD RES, 1);
                                                          index1++;
                                                     if(index 1 == 100)
                                                                       index 1=1;
                                      LCD1602 clear();
                            LCD1602 print("ADC(7)=");
                            LCD1602 PrintInt(AD_RES);
                                                            HAL Delay(1);
```