
9 آشنایی با LCD کارکتری 16*2

LCD 16x2 یک نمایشگر کریستالی مایع است که معمولاً در پروژههای الکترونیکی و میکروکنترلرها مورد استفاده قرار می گیرد. این نمایشگر قادر است 16 کاراکتر را در هر خط و 2 خط را نمایش دهد. ویژگیهای اصلی این نمایشگر عبارتند از:

- 1. ابعاد : 2x16 به این معنی است که نمایشگر 16 کاراکتر در هر خط و 2 خط دارد.
- 2. نوع کاراکتر : معمولاً از کاراکترهای ASCII و کاراکترهای خاص برای نمایش استفاده می شود.
- 3. تغذیه : این نمایشگر معمولاً با ولتاژ 5 ولت کار می کند و نیاز به یک منبع تغذیه مناسب دارد.
- 4. پروتکل ارتباطی : ارتباط با میکروکنترلرها معمولاً از طریق پروتکلهای سریال یا موازی انجام میشود.
- 5. کاربردها : در دستگاههای مختلفی مانند دستگاههای اندازه گیری، کنترلرهای صنعتی استفاده می شود.
- 6. نحوه کار: برای نمایش اطلاعات بر روی LCD، باید دادهها به صورت باینری به آن ارسال شوند و سپس می توان از دستورات خاصی برای کنترل نمایشگر استفاده کرد.

9.1 پايهها و وظايف آنها:

LCD 16x2 دارای 16 پایه است که هر کدام وظیفه خاصی دارند. در زیر به توضیح پایههای این نمایشگر میپردازیم:



1. يايه 1 (VSS):

- زمین (GND) نمایشگر است و باید به منبع تغذیه منفی متصل شود.

2. يايه 2 (VDD):

- ولتاژ مثبت (معمولاً 5 ولت) که برای تغذیه نمایشگر استفاده میشود.

3. يايه 3 (VO):

- این پایه برای تنظیم کنتراست نمایشگر استفاده میشود. با اتصال یک پتانسیومتر به این پایه، میتوان کنتراست نمایش را تنظیم کرد.

$:(RS)\,4$ پایه 4

این پایه انتخاب رجیستر است. اگر این پایه HIGH باشد، دادههای ارسال شده به عنوان داده کاراکتری در نظر گرفته میشوند و اگر LOW باشد، دادهها به عنوان دستورالعمل (Command) در نظر گرفته میشوند.

. پایه 5 (RW) :

- این پایه برای تعیین حالت خواندن یا نوشتن است. اگر LOW باشد، حالت نوشتن فعال است و اگر HIGH باشد، حالت خواندن فعال است.

6. يايه 6 (E) :

- این پایه برای فعال سازی است. با ارسال یک پالس به این پایه، دادهها یا دستورات به نمایشگر ارسال میشوند.

7. بايەھاى 7 تا 14 (D0-D7):

استفاده می شوند. در حالت 8 بیتی، از پایههای D0 تا D0 تا D1 استفاده می شود. در حالت 8 بیتی، از پایههای D1 تا D2 استفاده می شود.

8. پایه 15 (A) :

- این پایه برای تأمین نور پسزمینه (Backlight) نمایشگر است و باید به ولتاژ مثبت متصل شود.

(K) 16 پایه 9

- این پایه زمین برای نور پسزمینه است و باید به زمین (GND) متصل شود.

9.2 فایل کتابخانهای LCD

فایل کتابخانهای LCD شامل تعدادی زیربرنامه است که کارکردن با LCD را ساده تر می نماید. فایل STM_MY_LCD16X2.c و STM_MY_LCD16X2.h در سامانه یکتا بارگذاری شده است.

نکته: در این فایل کتابخانه پایه RW از LCD به زمین وصل شده است تا تعداد پایه های مورد نیاز در حالت داده 4 بیتی و 8 بیتی کاهش یابد.

تعدادی از زیربرنامه ها به شرح ذیل است.

9.2.1

- . LCD1602_EnablePulse() : 1 یک پالس بر روی پین E تولید می کند تا دادهها به E منتقل شوند.
- LCD1602_RS() : 2 . وضعيت پين RS را تنظيم مي كند تا مشخص كند داده ارسالي فرمان است يا داده.
- . بیت و چه در حالت Λ بیت. LCD ارسال می کند، چه در حالت Λ بیت و چه در حالت LCD . يک بايت داده را به
 - . LCD1602_TIM_Config() : 4 تايمر را براي توليد تأخير در ميكروثانيه ها پيكربندي مي كند.
 - LCD1602_TIM_MicorSecDelay() : 5 تأخيري به مدت مشخصي در ميكروثانيهها ايجاد مي كند.
- یک فرمان به RS ارسال می کند با تنظیم LCD به و فراخوانی تابع . LCD به و فراخوانی تابع . LCD به و فراخوانی تابع نوشتن.
 - 7: LCD1602_writeData() دادهای به LCD ارسال می کند با تنظیم RS به ۱ و فراخوانی تابع نوشتن.
 - . LCD1602_write4bitCommand() : 8 یک فرمان را در حالت ۴ بیت ارسال می کند.

9.2.2

- 1. LCD1602_Begin8BIT() این تابع نمایشگر را در حالت ۸ بیت راهاندازی می کند و دستورات اولیه لازم را ارسال می کند.
 - 2. (LCD1602_Begin4BIT) ین تابع نمایشگر را در حالت ۴ بیت راهاندازی می کند.
 - 2. LCD1602_print() : .3 چاپ می کند، به صورت کاراکتر به کاراکتر به کاراکتر.
 - 4. LCD1602_setCursor(): مكاننما را به رديف و ستونى مشخص منتقل مى كند.
- 5. LCD1602_1stLine() / LCD1602_2ndLine() : .5
- 6. : (LCD1602_TwoLines() / LCD1602_OneLine)نمایش را برای نشان دادن یک یا دو خط تنظیم می کند.

- .8. : (LCD1602 clear): مى كند.
- ال. LCD1602_PrintInt() / LCD1602_PrintFloat .10): توابعی برای چاپ مقادیر صحیح و اعشاری بر روی LCD

9.3 پیکربندی میکروبرای اتصال به

در هر پروژه بخش RCC و کلاک میکرو را تنظیم نمایید.

ابتدا تنظیمات پینها را مطابق ذیل انجام دهید.

پینهای مربوط به D0-D7 ،E ،RW ،RS را در STM32CubeMX تنظیم کنید. معمولاً از پینهای GPIO برای این کار استفاده می شود. پینها را به صورت زیر تنظیم کنید:

RS: خروجي

RW: خروجي

E: خروجی

D0-D7: خروجي (در حالت 4 بيتي فقط D4-D7 را استفاده كنيد)

در بدنه اصلی برنامه نیز این پایه ها در تعریف برنامه پیکربندی LCD با عنوان LCD1602_Begin4BIT در بدنه اصلی ورودی مانند برنامه 9-1 به درستی تنظیم گردد.

الف	void LCD1602_Begin4BIT(GPIO_TypeDef* PORT_RS_E, uint16_t RS, uint16_t E,
	GPIO_TypeDef* PORT_MSBs4to7, uint16_t D4, uint16_t D5, uint16_t D6, uint16_t D7
ب	LCD1602_Begin4BIT(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1, GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO PIN 4, GPIO PIN 5, GPIO PIN 6);
7	Rs: PA0
	E: PA1
	RW: GND
	D4: PA3
	D5: PA4
	D6: PA5
	D7: PA6


9.4 پروژه نمایش داده روی LCD

در ادامه میتوان از سایر زیربرنامه های معرفی شده در کتابخانه برای نمایش روی LCD مانندبرنامه 9-2 استفاده نمود. فایل STM_MY_LCD16X2.h روی سامانه یکتا قرار دارد. این هدر فایل را دانلود و در پوشه inc در محل تعریف پروژه ذخیره نمایید. فایل با فرمت C را هم در پوشه src کپی نمایید.

```
#include "main.h"
#include "STM MY LCD16X2.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
int main(void)
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
 MX_GPIO_Init();
 LCD1602_Begin4BIT(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1, GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_4,
GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_6);
 while (1)
        LCD1602 clear();
       LCD1602_print("Microlab");
        HAL Delay(500);
        LCD1602 2ndLine();
        LCD1602_print("ECE.IUT.AC.IR");
        HAL_Delay(500);
        LCD1602_clear();
        LCD1602 PrintInt(12345);
        HAL Delay(500);
        LCD1602 2ndLine();
        LCD1602 PrintFloat(14.567894,6);
        HAL Delay(500);
                                   برنامه 2-9: نمایش داده روی LCD
```

9.5 آشنایی با صفحه کلید ماتریسی

صفحه کلید یکی از متداول ترین ادوات ورودی برای دریافت داده ها از سوی کاربر میباشد. در پکیج آموزشی یک عدد صفحه کلید ماتریسی شامل 16 عدد کلید فشاری که چیدمان آنها به صورت 4x4 (4 ردیف و 4 ستون) میباشد قرار داده شده است. شماتیک مربوط به مدار keypad در شکل 9 مشاهده می شود.



شكل 9-1: مدار صفحه كليد ماتريسي استفاده شده در بورد آموزشي

R1 برای کار با keypad پایههای آن به یکی از درگاههای ریزپردازنده متصل می شود به این صورت که سطرهای R1 تا C4 به صورت ورودی تعریف می گردند. سپس مقدار متناظر هر R4 به صورت خروجی و ستونهای C1 تا C1 به صورت ورودی تعریف می گردند. سپس مقدار متناظر هر کلید به صورت یک آرایه در ریزپردازنده ذخیره می گردد. به عنوان مثال، در برنامه 9-3، ماتریس data_key به ازای هر یک از کلیدهای keypad یک مقدار متناظر را در برگرفته است.

```
3-9 برنامه char data_key[]={
'7','8','9','a',
'4','5','6','b',
'1','2','3','c',
'*','0','#','d'};
```

شناسایی کلید فشرده شده در سه گام صورت میگیرد:


- 1- شناسایی فشردن کلید
- 2- تعیین جایگاه کلید فشرده شده

3- نگاشت یک کارکتر به موقعیت کلید

برای مرحله اول کافی است که مقدار اولیه ای روی پورت مورد نظر قرار گیرد و تا زمانی که این مقدار پا برجا باشد کلیدی فشرده نشده است.

پس از شناسایی فشرده شدن کلید، پردازنده وارد گام بعدی که تعیین جایگاه کلید است ، میگردد . بدین منظور مانند شکل 2-2 سطرها به ترتیب 1 گردیده و مقدار ستونها خوانده می شود. هر جا که مقدار ستونی 1 شده باشد، یعنی کلید مربوط به آن سطر و ستون فشرده شده است. فرض کنید کلید 6 فشرده شده باشد، در این صورت با یک شدن پایه نظیر سطر دوم، مقدار پایه متناظر با ستون سوم نیز مقدار 1 و سایر ستونها مقدار 0 را برمی گردانند. با پیدا شدن سطر و ستون، می توان از طریق ماتریس ذخیره شده در ریز پردازنده، به محتوای کلید دست پیدا کرد.

 $data_key[(2-1) * 4 + (3-1)] = '6'$



شکل 9-2: روند نمای شناسایی کلید فشرده شده در کیپد 4*4

این روش کار با صفحه کلید را روش سرکشی مینامند که یک نمونه کد برای تعیین کلید فشرده شده به این طریق در برنامه 9-4 نشان داده شده است. در این برنامه keypad_write زیربرنامه نوشتن در پورت متصل به کیپد هست که با توجه به درگاه مورد استفاده و یا استفاده از دستورات HAL و یا نوشتن در سطح رجیستری میتواند متفاوت باشد. keypad_read نیز خواندن درگاه مورد نظر است. Keypad جایگاه کلید فشرده شده را شناسایی میکند و LCD1602_print نیز کلید فشرده شده را روی lcd نشان میدهد.

```
#include "main.h"
#include "STM MY LCD16X2.h"
#include "keypad.h"
#include "stdio.h"
#define PORTKev
                       GPIOC
char data key[16]={
'7','8','9','/',
'4','5','6','*'
'1','2','3','+'
'C','0','=','-'};
void SystemClock Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
int main(void)
 char str[16];
 HAL Init();
 SystemClock Config();
 MX GPIO Init();
LCD1602 Begin4BIT(GPIOE, GPIO PIN 0, GPIO PIN 1, GPIOE, GPIO PIN 3, GPIO PIN 4,
GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_6);
LCD1602 clear();
LCD1602 print("Microlab");
HAL Delay(500);
while (1)
 {
               keypad write(0xf0);
               while(keypad read()==0xf0);
               int keypress=keypad();
               if (keypress!=100)
               sprintf(str,"%c",data key[keypress]);
               LCD1602 print(str);
  }
```

```
char keypad(void)
 char row[4]=\{0x10,0x20,0x40,0x80\};
 char key=100;
 char c;
  for (r=0;r<4;r++)
  keypad write(row[r]);
  c=20;
  if (keypad read pin(0)==1) c=0;
  if (keypad_read_pin(1)==1) c=1;
  if (keypad read pin(2)==1) c=2;
  if (keypad read pin(3)==1) c=3;
    if (!(c==20)){
       key=(r*4)+c;
       keypad write(0xf0);
       while (keypad read pin(0)==1) {}
       while (keypad_read_pin(1)==1) {}
       while (keypad read pin(2)==1) {}
       while (keypad read pin(3)==1) {}
  keypad write(0xf0);
  return key;
                                برنامه 9-4: برنامه نمایش کلید فشرده شده در کیید 4*4
```

در زیربرنامه keypad نیز ، keypad_read_pin بیت خاصی از پورت را میخواند. نحوه کدنویسی هر یک از این زیربرنامه ها به کاربر بستگی دارد به عنوان نمونه تعدادی از زیربرنامه ها را میتوان به صورت ذیل تعریف کرد.

برای نمایش روی LCD و پیکربندی LCD نیز از توابع موجود در STM_MY_LCD16X2 استفاده نمایید.

9.6 پروژه طراحی ماشین حساب

یک ماشین حساب ساده با چهار عمل اصلی برای اعداد تک رقمی طراحی نمایید و نتیجه عملیات را روی LCD نشان دهید. از نگاشت ذیل استفاده نماییید.

```
char data_key[]={
'7','8','9','+',
'4','5','6','-',
'1','2','3','×',
'C','0','=','/};
```

9.7 وقفه های خارجی

وقفههای خارجی (External Interrupts) در میکروکنترلر STM32F407 یکی از قابلیتهای کلیدی هستند که به برنامهنویسان اجازه میدهند تا به رویدادهای خارجی به سرعت واکنش نشان دهند. در زیر به توضیح این وقفهها و نحوه کار آنها می پردازیم:

9.7.1 تعريف وقفههاي خارجي


وقتههای خارجی به سیگنالهایی اطلاق می شود که از منابع خارجی (مانند دکمهها، سنسورها و ...) به میکروکنترلر ارسال می شوند. این وقفهها می توانند به صورت لبهای (rising edge یا falling edge) یا سطحی (high یا widh) فعال شوند.

9.7.2 پیکربندی وقفههای خارجی


برای استفاده از وقفههای خارجی در STM32F407، مراحل زیر باید انجام شود:

برای استفاده از وقعدهای حارجی در ۱۹۷۱ تا ۱۱۷۱۵ مراحل ریز باید اقبام شود.

- فعالسازی کلاک : ابتدا باید کلاک مربوط به GPIO و SYSCFG فعال شود. بدین منظور میتوان از SYSCFG و STM32cubeMx بهره گرفت.
- پیکربندی پین GPIO : پین GPIO که به عنوان ورودی وقفه استفاده می شود، باید به درستی پیکربندی شود. این شامل تنظیم حالت پین به ورودی و فعال سازی Pull-up یا Pull-down در صورت نیاز است. بدین منظور، در بخش "Pinout & Configuration"، پین مورد نظر برای وقفه خارجی (مثلاً 'PAO') را انتخاب کنید و آن را به عنوان "External Interrupt" تنظیم کنید.
 - تنظيم نوع وقفه : نوع وقفه (لبه بالا، لبه پايين، يا سطح) بايد مشخص شود.



- تنظیم اولویت وقفه : STM32F407 به شما اجازه میدهد تا اولویتهای مختلفی برای وقفهها تنظیم کنید. بدین منظور به بخش "Configuration" بروید و "NVIC" را انتخاب کنید. در اینجا میتوانید اولویت وقفه را تنظیم کنید. مطمئن شوید که وقفههای مورد نیاز فعال شدهاند.



9.7.3 مديريت وقفهها

پس از پیکربندی و ایجاد کد ها در محیط Keil مشاهده میشود یک تابع handler برای وقفه تعریف شده است. این تابع به محض وقوع وقفه، به طور خودکار فراخوانی میشود. در این تابع، میتوانید اقدامات لازم را انجام دهید.

```
void EXTI0_IRQHandler(void) {
   if (EXTI->PR & (1 << 0)) { // بررسی وقوع وقفه // } (1 << 0) } 

کد برای انجام کاری در هنگام فشار دادن دکمه //
   EXTI->PR |= (1 << 0); // پاک کردن پرچم وقفه // ; }
}
```

نکات مهم

- تداخل وقفهها : در صورت وجود چندین وقفه، باید به ترتیب اولویت آنها توجه شود.
- مدیریت زمان : در داخل تابع handler زمان زیادی صرف نکنید. بهتر است که یک پرچم تنظیم کنید و در حلقه اصلی به آن پاسخ دهید.

9.7.4 پروژه led چشمک زن با رخداد وقفه با توابع

در این پروژه بسیار ساده یکی از کلیدها را به پایه PA0 متصل نموده و با تغییر وضعیت کلی LED متصل به پایه تغییر وضعیت میدهد.هدف از انجام این پروژه صرفا آشنایی با مدیریت وقفه ها میباشد.

```
#include "main.h"

void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);

void GPIO_Init(void){

RCC->AHB1ENR |= (1<<0); // Enable the GPIOA clock
GPIOA->MODER |= (1<<10); // pin PA5(bits 11:10) as Output(01)
```

```
//Configure the output mode i.e Output type, speed, and pull
               GPIOA->OTYPER &= ~(1<<5); // bit 5=0 --> Output push pull
               GPIOA->OSPEEDR |= (1<<11); // Pin PA5 (bits 11:10) as Fast Speed(1:0)
               GPIOA->PUPDR &= \sim((1<<10) | (1<<11)); // Pin PA5 (bits 11:10) are 0:0 --> no pull
up or pulldown
int main(void)
 HAL_Init();
 SystemClock_Config():
 MX GPIO_Init(); //PAO : external interrupt
 GPIO Init(); // PA5 : output
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 2,0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
 while(1)
}
void EXTI0_IRQHandler(void) // this subroutine is in stm32fxx_it.c
 HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
       led_toggle();
void led_toggle(void)
GPIOA->BSRR |= (1<<5); // Set the Pin PA5
for(int i=0; i<50;i++)delay(1000000);
GPIOA->BSRR |= (1<<5) <<16; // Clear the Pin PA5
for(int i=0; i<50;i++)delay(1000000);
```

```
#include "main.h"
void EXTI0_IRQHandler(void) {
  if (EXTI->PR & (1 << 0)) {
    led_toggle();
    EXTI->PR |= (1 << 0);
int main(void)
SysClockConfig();
GPIO_Init();
  RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
  RCC->APB2ENR |= RCC APB2ENR SYSCFGEN;
  GPIOA->MODER &= \sim(3 << (0 * 2));
  SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTI0_PA;
  EXTI->IMR |= (1 << 0);
  EXTI->FTSR |= (1 << 0);
  NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 2);
  NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
while(1){
```