STM32 UART (USART) 13

گیرنده/فرستنده غیرهمزمان جهانی یا UART به اختصار نمایانگر مدار سختافزاری است که برای ارتباط سریال استفاده می شود. UART به صورت یک مدار مجتمع مستقل (IC) یا به عنوان یک ماژول داخلی در میکروکنترلرها عرضه می شود و به صورت گیرنده/فرستنده غیرهمزمان جهانی (UART) و گیرنده/فرستنده همزمان/غیرهمزمان جهانی (USART) بکار می رود.

در نوع همزمان، فرستنده کلاک داده را تولید کرده و به گیرنده ارسال می کند که بهطور هماهنگ عمل می کند. از طرف دیگر، نوع غیرهمزمان، فرستنده کلاک داده را بهصورت داخلی تولید می کند و هیچ سیگنال کلاک سریالی بین فرستنده و گیرنده مبادله نمی شود بنابراین برای دستیابی به ارتباط صحیح بین دو طرف، هر دو باید از نرخ Baud یکسان استفاده کنند.


13.1 قابلیتهای سختافزاری UART STM32

در این بخش، نگاهی عمیق به سختافزار ماژول USART STM32، دیاگرام بلوکی، قابلیتها، تولیدکننده نرخ baud (BRG)، حالتهای عملیاتی و دریافت/انتقال داده خواهیم داشت.

هر ارتباط دوطرفه USART به حداقل دو پین نیاز دارد: ورودی داده دریافتی (RX) و خروجی داده ارسالی (TX). از طریق این پینها، دادههای سری در حالت عادی USART منتقل و دریافت می شوند. پین (RX) برای ارتباط در حالت همزمان ضروری است. پینهای (RX) و (RX) در حالت کنترل جریان سختافزاری نیاز هستند.

13.1.1 دیاگرام بلوکی 13.1.1

دیاگرام UART درشکل 1-13 نشان داده شده است که دارای شیفت رجیستر و بافر برای عملیات انتقال و دریافت داده دوطرفه کامل وجود دارد. کلاک تولید کننده نرخ (BRG) baud به هر دو شیفت رجیستر که دادهها را در حین دریافت/نتقال جابهجا می کنند، اعمال می شود.



شكل 13-1: نمايي از بلوك دياگرام داخلي UART

همچنین یک رجیستر آدرس برای حالت ارتباط چندپردازندهای، واحد کنترل جریان داده سختافزاری برای پشتیبانی از این ویژگی موجود، یک مدار کدگشای IrDA و واحد کنترل وقفه برای تولید سیگنالهای وقفه مختلف در رویدادهای سختافزاری مختلف USART وجود دارد.

UART رجيسترهاي, 13.2

در میکروکنترلر STM32F407، بخش STM32F407، بخش Receiver/Transmitter) برای برقراری ارتباط سریال استفاده می شود. این بخش شامل چندین رجیستر است که هرکدام وظایف خاصی را بر عهده دارند. در ادامه به توضیح اصلی ترین رجیسترهای USART می پردازیم:

USART CR1 (Control Register 1) 13.2.1

				Col	ntrol	regis	ter 1	(USA	RT_C	CR1)					
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	. 8	7	6	5	4	3	2	. 1	0
OVER	8 Reserve	ed UE	М	WAKE	PCE	PS	PEIE	TXEIE	TCIE	RXNEIE	IDLEIE	TE	RE	RWU	SBK
rw	Res.	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	بيت 31:16 15 14 13	reserv	red UE M						شوند	، نگەدارى	16	با: O۱ با: O۱	versan versan SART J 0: 8 b 1: 9 b	npling npling عالسازی 0 فیر فعا :1فعال طول کلمه dit data e. وش بیدار وش بیدار	
													ُدرس.	:1نشانه آ	

10	PCE	فعالسازی کنترل پاریتی
		:0کنترل پاریتی غیرفعال.
		:1کنترل پاریتی فعال.
9	PS	انتخاب پاریتی
		:0پاریتی زوج.
		:1پاریتی فرد.
8	PEIE	فعالسازى وقفهPE
		:0وقفه غيرفعال است.
		USART_SR زمانی تولید می شود که PE=1 در رجیستر USART_SR زمانی تولید می شود که
7	TXEIE	فعالسازى وقفه TXE
		:0وقفه غيرفعال است.
		USART_SR زمانی تولید می شود که TXE=1 در رجیستر USART_SR زمانی تولید می شود که
6	TCIE	فعالسازى وقفه پايان انتقال
		:0وقفه غيرفعال است.
		USART_SR. زمانی تولید می شود که TC=1 در رجیستر USART_SR.
5	RXNEIE	فعالسازى وقفهRXNE
		:0وقفه غيرفعال است.
		ا: ایک وقفه USART زمانی تولید می شود که ORE=1 یا RXNE=1 در رجیستر
		USART_SR.
4	IDLEIE	فعال سازى وقفه IDLE
		0: وقفه غيرفعال است.
		:1یک وقفه USART زمانی تولید می شود که IDLE=1 در رجیستر.USART
3	TE	فعال سازی فرستنده
		:0فرستنده غيرفعال است.
		:1فرستنده فعال است.
2	RE	فعالسازی گیرنده
		:0گیرنده غیرفعال است.
		:1گیرنده فعال است و شروع به جستجوی بیت شروع می کند.
1	RWU	بیداری گیرنده
	0	گیرنده در حالت فعال است.
0	1	گیرنده در حالت بی صدا است
	SBK	ارسال کاراکترBreak

	0	هیچ کاراکتر break ارسال نمیشود.	
	1	کاراکتر break ارسال خواهد شد	
<u> </u>			

USART_CR2 (Control Register 2) 13.2.2

					Cont	rol re	giste	r 2 (l	JSAR	T_CF	(2)				
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	erved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	LINEN	STOR	P[1:0]	CLKEN	CPOL	CPHA	LBCL	Res.	LBDIE	LBDL	Res.		ADD	[3:0]	
nes.	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

شرح	نام	بيت
رزرو شدهاند و باید در مقدار بازنشانی نگهداری شوند	reserved	31:15
فعالسازی حالتLIN	LINEN	14
حالت LIN غيرفعال است	0	
حالت LIN فعال است.	1	
بیتهای توقف	STOP	13:12
این بیتها برای برنامهریزی تعداد بیتهای توقف استفاده میشوند		
1 بیت توقف	00	
0.5بيت توقف	01	
2بيت توقف	10	
	11	
1.5بيت توقف		
فعالسازی کلاک	CLKEN	11
پین SCLK غیرفعال است.	0	
پين SCLK فعال است.	1	
قطبش کلاک	CPOL	10

		0	مقدار ثابت پایین بر SCLKدر
		1	مقدار ثابت بالا بر SCLKدر
	9	СРНА	فاز کلاک
		0	اولین تغییر کلاک اولین لبه داده است
		1	دومین تغییر کلاک اولین لبه داده است
	8	LBCL	پالس کلاک بیت آخر
			این بیت به کاربر اجازه میدهد تا انتخاب کند که آیا پالس کلاک مربوط به آخرین بیت داده منتقل
			شده (MSB) باید بر روی پین SCLK در حالت همزمان خروجی شود یا خیر.
		0	پالس کلاک بیت آخر به پین SCLK خروجی داده نمیشود.
		1	پالس کلاک بیت آخر به پین SCLK خروجی داده میشود
	7	reserved	
	6	LBDIE	فعالسازى وقفه تشخيصBreak LIN
		0	وقفه غيرفعال است
		1	زمانی که LBD=1در رجیستر USART_SR، یک وقفه ایجاد میشود.
	5	LBDL	طول تشخیصBreak LIN
		0	تشخیص Break 10 بیتی.
		1	تشخیص Break 11 بیتی.
	4	reserved	
	3:0	ADD[3:0]	آدرس نودUSART
	L		

USART_CR3 (Control Register 3) 13.2.3

					Cor	itrol r	egist	er 3 (USA	RT_C	R3)				
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	rved							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Rese	rved		ONEBIT	CTSIE	CTSE	RTSE	DMAT	DMAR	SCEN	NACK	HDSEL	IRLP	IREN	EIE
			Ī	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	ت		ام											נح	_
	31:1	2 re	eserved	1					شوند	گەدارى ،	ازنشانی ن	در مقدار با	د و باید ه	ِرو شدهاند	رز
	1	1 6	ONEBIT	-							<	ونەبردارى	٠ .	- ·1 11	i

	0	روش سه نمونه در بیت
	1	روش یک نمونه در بیت
10	CTSIE	فعالسازی وقفه CTS
	0	وقفه غيرفعال است.
	1	هرگاه CTS=1در رجیستر USART_SR، یک وقفه ایجاد میشود.
9	CTSE	فعالسازیCTS
	0	كنترل جريان سختافزاري CTS غيرفعال است.
	1	حالت CTS فعال است، داده فقط زمانی ارسال میشود که ورودی CTSافعال (متصل به 0)
		باشد.
8	RTSE	فعال سازىRTS
	0	كنترل جريان سختافزاري RTS غيرفعال است.
	1	وقفه RTS فعال است، درخواست داده تنها زمانی انجام میشود که در بافر دریافت فضایی وجود
		داشته باشد.
7	DMAT	فعالسازی DMA برای فرستنده
	0	DMA غيرفعال
	1	DMA فعال
6	DMAR	فعالسازی DMA برای گیرنده
	0	DMA غيرفعال
	1	DMA فعال
5	SCEN	فعالسازى حالت اسمارتكارت
	0	اسمارت كارت غيرفعال
	1	اسمارت كارت فعال
4	NACK	فعالسازی NACK در اسمارت کارت
	0	ارسال NACK در صورت بروز خطای پاریتی غیرفعال است
	1	ارسال NACK در هنگام بروز خطای پاریتی فعال است.
3	HDSEL	انتخاب نيمهدوپلكس
	0	نيمه دوبلكس فعال
	1	نيمه دوبلكس غيرفعال
2	IRLP	حالت كممصرفIrDA
	0	حالت عادی
4	1	حالت كممصرف
1	IREN	فعالسازی حالتIrDA
	0	غير فعال
	1	فعال
0	EIE	فعال سازی وقفه خطا
	0	غیر فعال
	1	فعال

USART_BRR (Baud Rate Register) 13.2.4

- این رجیستر برای تنظیم نرخ baud ارتباط سریال استفاده می شود. با تغییر مقادیر این رجیستر، می توان نرخ انتقال داده ها را تنظیم کرد.

11	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	erved							
5	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
- 100		2.	SE 92	[OIV_Ma	ntissa[11:0]	8 3			×.		DIV_Fra	ction[3:0]	
w	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
					بيت			م	شرح ان						
				31:			re	م serve		.					
				31:	16	DIV_M		serve	1		صحیح:	بخش			

USART_SR (Status Register) 13.2.5

- این رجیستر وضعیت فعلی USART را نشان میدهد.

29	28	27	26	25									
				25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
					Rese	erved							
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
D				CTS	LBD	TXE	TC	RXNE	IDLE	ORE	NF	FE	PE
Hese	rved			rc_w0	rc_w0	r	rc_w0	rc_w0	r	r	r	r	r
_	Rese	Reserved											

بيت	نام	شرح
31:10	reserved	
9	CTS	پرچمCTS
	0	تغییر وضعیت در خط وضعیت nCTSرخ نداده است
	1	تغییر وضعیت در خط وضعیت nCTSرخ داده است
8	LBD	پرچم تشخیص شکستLIN
	0	شکست LIN تشخیص داده نشده است
	1	شکست LIN تشخیص داده شده است
7	TXE	بافر داده برای ارسال خالی است
	0	داده به رجیستر شیفت منتقل نشده است
	1	داده به رجیستر شیفت منتقل شده است
6	TC	انتقال کامل
	0	انتقال كامل نيست
	1	انتقال کامل است
5	RXNE	رجیستر داده خواندنی نیست
	0	داده دریافتی وجود ندارد
	1	داده دریافتی آماده خواندن است
4	IDLE	خط IDLE تشخیص داده شده است
	0	هیچ خط IDLE تشخیص داده نشده است.
	1	خط IDLE تشخیص داده شده است.
3	ORE	خطای overrun
	0	خطا رخ نداده
	1	بروز خطا
2	NF	پرچم تشخیص نویز
	0	نویز تشخیص داده نشد
	1	نویز تشخیص داده شد
1	FE	خطای فریم
	0	فريم خطا ندارد
	1	فريم خطا دارد
0	PE	parity خطای
	0	خطا ندارد
	1	خطا دارد

USART_DR (Data Register) 13.2.6

- این رجیستر برای ارسال و دریافت دادهها استفاده میشود. برای ارسال داده، باید داده مورد نظر را در این رجیستر قرار دهید و برای دریافت، داده در این رجیستر خوانده میشود.

USART_GTPR (Guard Time and Prescaler Register) 13.2.7

- این رجیستر برای تنظیم زمان گارد و پیشساز ضریب (Prescaler) استفاده می شود و در ارتباطات خاص مانند LIN و یا پروتکلهای خاص دیگر کاربرد دارد.


			Gua	rd ti	me ar	nd pre	escal	er reg	ister	(USA	ART_	GTPR	1)		
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
							Rese	erved		W. I.					
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		12	GT[7:0]							PSC	[7:0]			28
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
	1 1 1 1	IW	IW	IW		TW.	1W	1₩	ıw	TW .	1W	TW.			
	1.00	TW	TW	. IW		TW.	1W	1W		TW .	1W	TW .			
	بيت	IW	نام	IW		- IW	1 1 1 1	1W	ıw	1 1 1 1	1W	TW .		رح	
		rese	نام erved	TW .		- IW	- Iw	1	ıw	I W	IW .	I W			
	بيت	rese	نام					به تعداد َ						ځ	ش
	بيت 31:16	rese	نام erved	(b	eaud cl	locks)	ا کلاکهای		Gua) را	ard tim	ا ارنده (ne	مان نگهد	ا مقدار ز	رح ن بيتفيل	ش
	بيت 31:16	rese	نام erved	b) پرچم	ا عن aud cl می شود.	ocks) (استفاده	ا کلاکھای Smart	به تعداد َ card m) (Gua Lode) د	ard tim	ا ارنده (ne الت کارت	ا مان نگهد ورد در ح	د مقدار ز نند. این م	رح ن بیتفیلا یین میک	ش ایرا
	بيت 31:16	rese	نام erved	b) پرچم	ا عن aud cl می شود.	ocks) (استفاده	ا کلاکھای Smart	به تعداد آ) (Gua Lode) د	ard tim	ا ارنده (ne الت کارت	ا مان نگهد ورد در ح	د مقدار ز نند. این م	رح ن بیتفیلا یین میک	ش ایر تع

13.3 سته داده 13.3

طول بسته داده مانند شکل 2-13 می تواند به صورت 1 یا 1 بیت با برنامه ریزی بیت 1 در رجیستر 1 در طول بیت انتخاب شود. انتقال و دریافت توسط یک تولید کننده نرخ baud مشتر 1 انجام می شود. پین 1 در طول بیت شروع مقدار صفر و در طول بیت توقف در مقدار 1 است.

یک کاراکتر Idle بهعنوان یک فریم کامل از "۱"ها تفسیر میشود که با بیت شروع فریم حاوی دادهی بعدی دنبال میشود (تعداد "۱"ها شامل تعداد بیتهای توقف خواهد بود).

یک کاراکتر Break به عنوان دریافت "۰"ها برای یک دوره فریم تفسیر می شود. در پایان فریم Break، فرستنده یکی یا دو بیت توقف (بیت منطقی "۱") را برای تأیید بیت شروع وارد می کند.



شكل 2-13: فريم داده در UART

13.3.1 ژنراتور نرخ بیت کسری (BRG)

نرخ بیت برای گیرنده و فرستنده (TX و TX) هر دو به همان مقداری که در رجیستر USARTDIV برنامه برنامه برنامه در رجیستر شده اند، مانند شکل TX تنظیم می شوند. USARTDIV یک عدد ثابت بدون علامت است که در رجیستر USART ساعت ورودی به دستگاه USART است.

$$T_{x/Rx \text{ baud}} = \frac{f_{CK}}{8 \times (2 - OVER8) \times USARTDIV}$$

نرخ بیت در حالت استاندارد UART

$$Tx/Rx baud = \frac{f_{CK}}{16 \times USARTDIV}$$

نرخ بیت در حالت LIN ،IrDA و SmartCard

شمارندههای نرخ بیت پس از نوشتن به USART_BRR با مقدار جدید رجیسترهای نرخ بیت بهروزرسانی میشوند. بنابراین، مقدار رجیستر نرخ بیت نباید در حین ارتباط تغییر کند.

لازم به ذکر است که هر چه فرکانس ساعت CPU پایین تر باشد، دقت برای یک نرخ بیت خاص کمتر خواهد بود. تنها USART با PCLK2 (حداکثر ۳۶ مگاهرتز) کلاک دهی می شود. سایر USARTها با PCLK2 (حداکثر ۳۶ مگاهرتز) کلاک دهی می شوند. در شکل 4-13، مقدار خطا (درصد) در نرخ بیت در نرخهای مختلف با فرکانسهای مختلف ساعت برای مقایسه آورده شده است.

خطای (Error٪) به صورت (نرخ بیت محاسبه شده – نرخ بیت مورد نظر) / نرخ بیت مورد نظر تعریف می شود.

	Oversampling by 8 (OVER8=1)							
Baud rate		f _{PCLK} = 42 MHz			f _{PCLK} = 84 MHz			
S.No	Desired	Actual	Value programmed in the baud rate register	% Error = (Calculated - Desired)B.Rate /Desired B.Rate	Actual	Value programmed in the baud rate register	% Error	
1.	1.2 KBps	1.2 KBps	4375	0	1.2 KBps	8750	0	
2.	2.4 KBps	2.4 KBps	2187.5	0	2.4 KBps	4375	0	
3.	9.6 KBps	9.6 KBps	546.875	0	9.6 KBps	1093.75	0	
4.	19.2 KBps	19.195 KBps	273.5	0.02	19.2 KBps	546.875	0	
5.	38.4 KBps	38.391 KBps	136.75	0.02	38.391 KBps	273.5	0.02	
6.	57.6 KBps	57.613 KBps	91.125	0.02	57.613 KBps	182.25	0.02	
7.	115.2 KBps	115.068 KBps	45.625	0.11	115.226 KBps	91.125	0.02	
8.	230.4 KBps	230.769 KBps	22.75	0.11	230.137 KBps	45.625	0.11	
9.	460.8 KBps	461.538 KBps	11.375	0.16	461.538 KBps	22.75	0.16	
10.	921.6 KBps	913.043 KBps	5.75	0.93	923.076 KBps	11.375	0.93	
11.	1.792 MBps	1.826 MBps	2.875	1.9	1.787Mbps	5.875	0.27	
12.	1.8432 MBps	1.826 MBps	2.875	0.93	1.826 MBps	5.75	0.93	
13.	3.584 MBps	3.5 MBps	1.5	2.34	3.652 MBps	2.875	1.9	
14.	3.6864 MBps	3.82 MBps	1.375	3.57	3.652 MBps	2.875	0.93	
15.	7.168 MBps	N.A	N.A	N.A	7 MBps	1.5	2.34	
16.	7.3728 MBps	N.A	N.A	N.A	7.636 MBps	1.375	3.57	
18.	9 MBps	N.A	N.A	N.A	9.333 MBps	1.125	3.7	
20.	10.5 MBps	N.A	N.A	N.A	10.5 MBps	1	0	

UART STM32 Parity bit 13.3.2

کنترل توازن(Parity) (تولید بیت توازن در ارسال و بررسی توازن در دریافت) میتواند با تنظیم بیت PCE در رجیستر USART درشکل نعال شود. بسته به طول فریم که توسط بیت M تعریف شده است، فرمتهای ممکن فریم USART درشکل 5-13 نشان داده شده است.

Frame formats

M bit	PCE bit	USART frame	
0	0	SB 8 bit data STB	
0	1	SB 7-bit data PB STB	
1	0	SB 9-bit data STB	
1	1	SB 8-bit data PB STB	

شكل 5-13: تنظيمات فريم UART

بیت توازن به دو دسته توازن زوج و فرد تقسیم میشود.

توازن زوج: بیت توازن به گونهای محاسبه می شود که تعداد "۱" ها در داخل فریم متشکل از ۷ یا ۸ بیت کم اهمیت (بسته به اینکه M برابر \cdot یا ۱ باشد) و بیت توازن، عددی زوج باشد.

توازن فرد: بیت توازن به گونه ای محاسبه می شود که تعداد "۱" ها در داخل فریم متشکل از ۷ یا Λ بیت کم اهمیت (بسته به اینکه M برابر ۰ یا ۱ باشد) و بیت توازن، عددی فرد باشد.

13.4 اتصال آسنکرون در UART

13.4.1 فرستنده آسنکرون 13.4.1

فرستنده M ارسال کند. زمانی که بیت فعالسازی یا ۹ بیت را بسته به وضعیت بیت M ارسال کند. زمانی که بیت فعالسازی ارسال (T تنظیم شود، داده ها در شیفت رجیستر ارسال به پین T منتقل می شوند و پالس های کلاک مربوطه بر روی پین برای همزمانی ارسال می گردد.

در طول یک انتقال USART، داده ها از کم همیت ترین بیت اول بر روی پین TX منتقل می شوند. هر کاراکتر با یک بیت شروع که به مدت یک بیت در سطح منطقی پایین است، آغاز و با تعداد قابل تنظیمی از بیت های توقف خاتمه می یابد. بیت های توقف USART که به مدت یک بیت در سطح منطقی پایین است، آغاز و با تعداد قابل تنظیمی از بیت های توقف خاتمه می یابد. بیت های توقف USART به ۱٫۵ و ۲ بیتی توسط USART پشتیبانی می شوند.

لازم به ذکر است که بیت TE در طول انتقال داده، بازنشانی نشود زیرا بازنشانی بیت TE در حین انتقال باعث خراب شدن دادهها بر روی پین TX به سبب توقف شمارندههای نرخ baud میگردد و دادههای جاری در حال انتقال از دست خواهد رفت. پس از فعال سازی بیت TE ، یک فریم Idle ارسال خواهد شد.

مراحل انتقال داده USART به صورت گام به گام بیان شده است.

- USART .1 را با نوشتن مقدار 1 در بیت UE در رجیستر USART_CR1 فعال کنید.
 - $USART_CR1$ برنامه ریزی کنید تا طول کلمه را تعریف کنید. M
 - 3. تعداد بیتهای توقف را در USART_CR2 برنامهریزی کنید.
- 4. اگر قرار است ارتباط چندبافری انجام شود، DMA را در USART_CR3 فعال کنید (DMAT).
 - 5. نرخ baud مورد نظر را با استفاده از رجیستر USART_BRR انتخاب کنید.
 - 6. بیت TE را در USART_CR1 تنظیم کنید تا یک فریم Idle بهعنوان اولین انتقال ارسال شود.

7. دادهای که باید ارسال شود را در رجیستر $USART_DR$ بنویسید (این بیت TXE را پاک می کند). این کار را برای هر دادهای که باید منتقل شود، در صورت استفاده از یک بافر تکرار کنید.


8. پس از نوشتن آخرین داده در رجیستر $USART_DR$ منتظر بمانید تا TC=1 شود. این نشان می دهد که انتقال آخرین فریم کامل شده است. این کار برای زمانی که USART غیرفعال می شود یا به حالت توقف می رود، ضروری است تا از خراب شدن آخرین انتقال جلوگیری شود.

در هنگام انتقال داده به موارد ذیل توجه نمایید.

- 1. زمانی که یک انتقال در حال انجام است، یک دستور نوشتن به رجیستر USART_DR دادهها را در رجیستر است، یک دستور نوشتن به رجیستر کپی می شوند. ذخیره می کند و این دادهها در انتهای انتقال جاری به شیفت رجیستر کپی می شوند.
- 2. زمانی که هیچ انتقالی در حال انجام نیست، یک دستور نوشتن به رجیستر USART_DR دادهها را مستقیماً در شیفت رجیستر قرار میدهد، انتقال داده آغاز میشود و بیت TXE بلافاصله تنظیم میشود.

- 3. اگر یک فریم (پس از بیت توقف) منتقل شود و بیت TXE تنظیم شده باشد، بیت TC بالا (مقدار یک) میرود. اگر بیت TCIE در رجیستر USART_CR1 تنظیم شده باشد، یک وقفه تولید می شود.
- 4. پس از نوشتن آخرین داده در رجیستر USART_DR، لازم است که قبل از غیرفعال کردن USART یا ورود میکروکنترلر به حالت کممصرف، منتظر بمانید تا TC=1 شود.
- 5. بیت TC با به صورت نرم افزاری با یک خواندن از رجیستر USART_SR و به دنبال آن یک نوشتن به رجیستر .5 USART_DR پاک میشود، همچنین میتوان با نوشتن یک '۰' به بیت TC، آن را پاک کرد.

دیاگرام توالی زمانی در شکل 6-1رفتار دقیق سختافزار فرستنده USART، بیت TC و بیت پرچم TXE را نشان میدهد.




شكل 6-13: دياگرام توالي زماني در ارسال داده با UART

13.4.2 گيرنده <mark>آسنكرون 1</mark>3.4.2

گیرنده USART می تواند کلمات دادهای با طول ۸ یا ۹ بیت دریافت کند که بسته به بیت M در رجیستر USART_CR1 است. در USART، بیت شروع زمانی شناسایی می شود که یک توالی خاص از نمونه ها تشخیص داده شود.

این توالی به صورت زیر است: $0\ 0\ 0\ X\ 0\ X\ 0\ X\ 0\ X\ 0\ 0\ 0$. اگر این توالی کامل نباشد، شناسایی بیت شروع متوقف می شود و گیرنده به حالت بیکار (بدون تنظیم پرچم) بازمی گردد و منتظر یک لبه نزولی در خط RX می ماند.

کلاک گیرنده ۱۶ برابر سریعتر از کلاک فرستنده است که توسط همان ژنراتور نرخ بیت تولید می شود. این موضوع تضمین می کند که نمونه های بیشتری (معمولاً ۱۶عدد) در هر مدت زمان بیت وجود داشته باشد. دیاگرام شکل 7-13 شناسایی بیت شروع و شود، نشان می دهد.



شکل 7-13: دیاگرام زمانی گیرنده در ارتباط UART

در حین دریافت داده در USART، دادهها از طریق پین RX به ترتیب از کماهمیت ترین بیت وارد می شوند. در این حالت، رجیستر USART در حین دریافتی است. USART_DR شامل یک بافر (RDR) بین باس داخلی و رجیستر شیفت دریافتی است.

مراحل دریافت داده در USART به صورت گام به گام به شرح ذیل است:

- 1. USART را با نوشتن بيت UE در رجيستر USART_CR1 به ۱ فعال كنيد.
 - 2. بیت M در $USART_CR1$ را برنامه ریزی کنید تا طول کلمه را تعیین کنید.
 - 3. تعداد بیتهای توقف را در USART_CR2 برنامهریزی کنید.
- 4. در صورت برقراری ارتباط چندبافری، گزینه فعالسازی DMA (DMAR) را در USART_CR3 انتخاب کنید. رجیستر DMA را طبق توضیحات مربوط به ارتباط چندبافری پیکربندی کنید.
 - 5. نرخ بیت مورد نظر را با استفاده از رجیستر نرخ بیت USART_BRR انتخاب کنید.
- 6. بیت RE را در USART_CR1 تنظیم کنید. بدین ترتیب گیرنده فعال شده و فرآیند جستجوی یک بیت شروع را آغاز می کند.

7. وقتی یک کاراکتر دریافت میشود، بیت RXNE تنظیم میشود. این نشاندهنده انتقال محتوای رجیستر شیفت به RDR است. به عبارت دیگر، داده دریافت شده و میتواند خوانده شود. اگر بیت RXNEIE تنظیم شده باشد، یک وقفه تولید میشود.

در حالت چندبافری، RXNE پس از هر بایت دریافتی تنظیم میشود و با خواندن DMA به رجیستر داده پاک میشود. در حالت بافر تک، پاکسازی بیت RXNE توسط خواندن نرمافزاری به رجیستر USART_DR انجام میشود. همچنین میتوان با نوشتن صفر به آن، پرچم RXNE را پاک کرد. بیت RXNE باید قبل از پایان دریافت کاراکتر بعدی پاک شود تا از خطای PXNE جلوگیری شود.

لازم به ذکر است که بیت RE نباید در حین دریافت دادهها بازنشانی شود. اگر بیت RE در حین دریافت غیرفعال شود، دریافت بایت جاری متوقف خواهد شد.

13.5 حالت اتصال سنكرون

حالت همزمان با نوشتن بیت CLKEN در رجیستر USART_CR2 به ۱ انتخاب می شود. در حالت همزمان، باید بیتهای زیر پاک (۰) نگه داشته شوند:


- بیت LINEN در رجیستر LINEN

- بيتهاى HDSEL ،SCEN و IREN و IREN در رجيستر

USART به کاربر اجازه می دهد تا ارتباط سریال همزمان دوطرفه را در حالت مستر کنترل کند. نحوه اتصال در این حالت در شکل 13-8نشان داده شده است.

پین CK خروجی ساعت فرستنده USART است. هیچ پالس ساعتی در زمان بیت شروع و بیت توقف به پین USART_CR2 ارسال نمی شود. تولید پالس ساعت در آخرین بیت داده به وضعیت بیت LBCL در رجیستر USART_CR2 بستگی دارد.


بیت CPOL در رجیستر USART_CR2 به کاربر اجازه میدهد تا قطبیت ساعت را انتخاب کند و بیت CPHA در رجیستر USART_CR2 به کاربر اجازه میدهد تا فاز ساعت خارجی را انتخاب کند.



شكل 8-13: اتصال UART در حالت سنكرون

در حالت IDLE، مقدمه و استراحت ارسال، ساعت CK خارجی فعال نمی شود. در حالت همزمان، فرستنده USART دقیقاً مانند حالت ناهمزمان کار می کند. اما از آنجا که CK با TX همزمان است (بر اساس CPOL و CPHA)، دادههای موجود در TX همزمان هستند.

در حالت سنکرون، گیرنده USART در مقایسه با گیرنده آسنکرون به روشی متفاوت کار می کند. اگر E=1 باشد، داده ها بر روی E=1 (لبه صعودی یا نزولی، بسته به E=1 و E=1 مانند آنچه درشکل E=1 نشان داده شده است، نمونه برداری می شود.



شكل 9-13: ارسال و دريافت در حالت سنكرون UART

پین CK به همراه پین TX کار می کند. بنابراین، ساعت تنها در صورتی ارائه می شود که فرستنده فعال باشد (TE=1) و داده در حال ارسال باشد (رجیستر داده $USART_DR$ نوشته شده باشد). این بدان معناست که امکان دریافت داده های همزمان بدون ارسال داده وجود ندارد.

13.6 حالت تكسيم (نيهدوطرفه) UART STM32

حالت نیم دوطرفه تکسیم با تنظیم بیت HDSEL در رجیستر USART_CR3 انتخاب می شود. در این حالت، باید بیتهای زیر پاک (۰) نگه داشته شوند:

- بیتهای LINEN و CLKEN در رجیستر LINEN
 - بیتهای SCEN و IREN در رجیستر USART CR3

USART می تواند به گونهای پیکربندی شود که پروتکل نیمدوطرفه تکسیم را دنبال کند. در حالت نیمدوطرفه تکسیم، پینهای TX و RX به طور داخلی به هم متصل هستند. انتخاب بین ارتباط نیمدوطرفه و دوطرفه کامل با یک بیت کنترل به نام 'HALF DUPLEX SEL' (USART_CR3 در USART_CR3) انجام می شود.

به محض اینکه HDSEL به ۱ نوشته شود:

-خطوط TX و RX به صورت داخلی متصل هستند

- RX دیگر استفاده نمی شود.

- TX همیشه زمانی که دادهای ارسال نمیشود آزاد است.

ار تباطات مشابه آنچه در حالت عادی USART انجام می شود، خواهد بود. با این تفاوت که ارسال و دریافت بایستی توسط نرم افزار مدیریت شود.

13.7 ارتباط چندیردازندهای UART STM32

امکان انجام ارتباط چندپردازندهای با USART وجود دارد (چندین USART که در یک شبکه متصل هستند). به عنوان مثال، یکی از USART ها میتواند به عنوان مستر عمل کند، خروجی TX آن به ورودی RX دیگر USART متصل می شود. سایر USART ها به عنوان اسلیو عمل می کنند و خروجی های TX آن ها به طور منطقی با هم AND شده و به ورودی RX مستر متصل می شوند.

در پیکربندیهای چندپردازندهای، فقط گیرنده مورد نظر بایستی پیام را به صورت کامل دریافت کند، و سایر گیرنده ها پیام را دریافت نکنند. لذا برای هر گیرنده آدرسی در نظر گرفته میشود.

دستگاههای غیرمخاطب می توانند با استفاده از تابع بی صدا (muting function) به حالت بی صدا وارد شوند. در حالت بی صدا:

- هیچ یک از بیتهای وضعیت دریافت نمی توانند تنظیم شوند.
 - تمام وقفههای دریافت غیرفعال هستند.

• بیت RWU در ثبتنام USART_CR1 به ۱ تنظیم می شود. RWU می تواند به صورت خود کار توسط سخت افزار کنترل شود یا تحت شرایط خاصی توسط نرم افزار نوشته شود.


USART می تواند با استفاده از یکی از دو روش، بنا به بیت WAKE در رجیستر USART_CR1، به حالت بی صدا وارد شود یا از آن خارج شود:

- تشخیص خط بیکار (Idle Line detection) اگر بیت WAKE تنظیم نشده باشد،
- تشخيص علامت آدرس (Address Mark detection) اگر بيت WAKE تنظيم شده باشد.

13.7.1 تشخيص خط ييكار (WAKE=0)

USART زمانی به حالت بی صدا وارد می شود که بیت RWU به ۱ نوشته شود.

این دستگاه هنگامی بیدار می شود که یک فریم بی کار تشخیص داده شود. سپس بیت RWU توسط سخت افزار پاک می شود، اما بیت IDLE در رجیستر USART_SR تنظیم نمی شود. همچنین می توان بیت RWU را با نرم افزار به ۰ تغییر داد. در شکل 13-10 رفتار حالت بی صدا با استفاده از تشخیص خط بی کار نشان داده شده است.



شکل 13-13: شناسایی وضعیت بیکار خط در حالتی که گیرنده در وضعیت بیصدا قرار دارد تشخیص علامت آدرس (WAKE=1)

13.7.2 تشخيص علامت آدرس(WAKE=1)


در حالت شناسایی آدرس، اگر اگر بیت MSB (بیت بیشترین ارزش) آنها ۱ باشد، بایتها به عنوان آدرس شناسایی میشوند و در غیر این صورت به عنوان داده در نظر گرفته میشوند. در یک بایت آدرس، آدرس گیرنده ی مورد نظر در ۴ بیت کمارزش (LSB) قرار می گیرد. این کلمه ۴ بیتی توسط گیرنده با آدرس خود که در بیتهای ADD در رجیستر USART_CR2 برنامهریزی شده، مقایسه میشود.

و در صورت عدم مطابقت به حالت mute میرود. در این حالت، بیت RWU توسط سختافزار تنظیم می شود. پرچم RXNE برای این بایت آدرس تنظیم نمی شود و هیچ وقفه ای یا در خواست DMA نیز صادر نمی شود، زیرا USART به حالت بی صدا وارد شده است.

این دستگاه هنگامی از حالت بیصدا خارج میشود که یک کاراکتر آدرس دریافت شود که با آدرس برنامهریزی شده مطابقت داشته باشد. سپس بیت RWU پاک میشود و بایتهای بعدی به طور عادی دریافت میشوند. بیت RXNE برای کاراکتر آدرس تنظیم میشود زیرا بیت RWU پاک شده است.

بیت RWU میتواند به ۰ یا ۱ نوشته شود زمانی که بافر دریافت کننده هیچ دادهای ندارد (RXNE=0 در رجیستر USART_SR). در غیر این صورت، تلاش برای نوشتن نادیده گرفته میشود.

مثالی از رفتار حالت بی صدا با استفاده از تشخیص علامت آدرس در شکل 13-13 ارائه شده است.



شكل 11-13: شناسایی آدرس در حالتی كه دستگاه در حالت بیصدا باشد

13.8 ساير مدهاي 13.8

سایر مدهای کاری شامل USART IrDA ، LIN و SmartCard نیز وجود دارند که برای توضیحات بیشتر در برگه های راهنمای STM32f407 موجود است.

برای آشنایی با اینکه چه حالتهای پیکربندی در کدام ماژول USART در میکروکنترلر پشتیبانی میشود، باید به دیتاشیت آن مراجعه کنید. در شکل 13-13، حالتهای پشتیبانی شده در هر ماژول USART در شکل 13-13، حالتهای پشتیبانی شده در هر ماژول USART در شکل 31-13، حالتهای پشتیبانی شده است.

USART modes	USART1	USART2	USART3	UART4	UART5	USART6
Asynchronous mode	X	X	X	X	X	X
Hardware flow control	Х	Х	Х	NA	NA	Х
Multibuffer communication (DMA)	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Multiprocessor communication	Х	Х	Х	X	Х	Х
Synchronous	Х	Х	Х	NA	NA	Х
Smartcard	Х	Х	Х	NA	NA	Х
Half-duplex (single-wire mode)	Х	X	Х	X	Х	Х
IrDA	Х	X	X	X	Х	Х
LIN	Х	Х	Х	Х	Х	Х

^{1.} X = supported; NA = not applicable.

شکل 13-13: مدهای قایل پشتیبانی در هر یک از UART ها

USART STM32 خطاهای ۱٫۲٫۳ 13.9

سختافزار USART در میکروکنترلرهای STM32 قادر به تشخیص ۴ نوع خطای عملیاتی است. سیگنالهای خطا به شرح زیر هستند:

13.9.1 خطاي Overrun

خطای Overrun زمانی رخ میدهد که یک کاراکتر دریافت شود در حالی که بیت RXNE بازنشانی نشده است. دادهها نمی توانند از رجیستر شیفت به رجیستر RDR منتقل شوند تا زمانی که بیت RXNE پاک شود.

13.9.2 خطاي نويز

تکنیکهای اضافهنمونهبرداری (به جز در حالت همزمان) برای بازیابی دادهها با تمایز بین دادههای ورودی معتبر و نویز استفاده میشوند.

13.9.3 خطاي فريم


یک خطای فریم زمانی شناسایی میشود که: بیت توقف در زمان پیشبینی شده در هنگام دریافت شناسایی نشود، که ممکن است ناشی از عدم همزمانی یا نویز زیاد باشد.

13.9.4 خطای بررسی توازن

زمانی که یک خطای توازن در فریم داده دریافتی شناسایی شود، بیت PE تنظیم میشود و اگر فعال باشد، یک وقفه ایجاد میکند. این بیت میتواند به توازن زوج یا فرد تنظیم شود، بسته به برنامه و اینکه آیا در ارتباط پیادهسازی شده است یا نه.

13.10 کنترل جریان دادههای سختافزاری USART STM32

این امکان وجود دارد که جریان دادههای سری بین دو دستگاه را با استفاده از ورودی CTS و خروجی RTS کنترل کنید. کنترل جریان RTS و CTS می تواند به طور مستقل با نوشتن بیتهای RTSE و RTSE به ۱ (در رجیستر USART_CR3) فعال شود. شکل 13-13 نشان می دهد که چگونه دو دستگاه را در این حالت به هم متصل کنید.



شكل 13-13: اتصال UART با كنترل جريان داده

13.10.1 كنترل جريان RTS

اگر کنترل جریان RTS فعال باشد (RTSE=1)، سپس RTS به حالت فعال (پایین) میرود تا زمانی که گیرنده USART آماده دریافت دادههای جدید باشد. وقتی که رجیستر دریافت پر شود، RTS غیرفعال میشود و نشان میدهد که انتظار میرود انتقال در انتهای فریم فعلی متوقف شود.

23.10.2 كنترل جريان CTS

اگر کنترل جریان CTS فعال باشد (CTSE=1)، سپس فرستنده قبل از ارسال فریم بعدی ورودی CTS را بررسی می کند. اگر CTS به حالت فعال (پایین) باشد، داده بعدی ارسال می شود (با فرض اینکه دادهای برای ارسال وجود داشته باشد، به عبارت دیگر، اگر TXE=0)، در غیر این صورت، انتقال انجام نمی شود. وقتی که CTS در حین یک انتقال غیرفعال می شود، انتقال جاری تکمیل می شود قبل از اینکه فرستنده متوقف شود.

13.11 وقفههاي 13.11

رویدادهای وقفه USART به همان وکتور وقفه متصل هستند. بنابراین، USART یک سیگنال وقفه واحد را بدون توجه به منبع آن ایجاد میکند. نرمافزار باید این سیگنال را شناسایی کند.

```
در حين انتقال:
```

- وقفه پایان انتقال (Transmission Complete)
 - وقفه آماده ارسال (Clear to Send)
- وقفه خالی بودن رجیستر دادههای ارسالی (Transmit Data Register empty

در حین دریافت:

- شناسایی خط بیکار (Idle Line detection)
 - خطای Overrun
- رجیستر دادههای دریافتی غیر خالی (Receive Data register not empty)

- خطای توازن (Parity error)
- شناسایی شکست (LIN (LIN break detection)
- پرچم نویز (Noise Flag) (فقط در ارتباطات چند بافر)
- خطای فریم (Framing Error) (فقط در ارتباطات چند بافر)

در شكل 13-14 ليست وقفه هاي UART و نگاشت وقفه ها نشان داده شده است.

Interrupt event	Event flag	Enable control bit	
Transmit Data Register Empty	TXE	TXEIE	
CTS flag	CTS	CTSIE	
Transmission Complete	TC	TCIE	
Received Data Ready to be Read	RXNE	DYNEIE	
Overrun Error Detected	ORE	RXNEIE	
Idle Line Detected	IDLE	IDLEIE	
Parity Error	PE	PEIE	
Break Flag	LBD	LBDIE	
Noise Flag, Overrun error and Framing Error in multibuffer communication	NF or ORE or FE	EIE	

callback توابع 13.11.1

توابعی ذیل به مدیریت وقفههای مرتبط با (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) در میکروکنترلر STM32F407 کمک میکنند. عملکرد هر یک از این توابع به شرح زیر است:

 $; void\ HAL_UART_IRQH and ler (UART_H and leTypeDef\ *huart)\ . 1$

این تابع به عنوان تابع برخورد با وقفه (IRQ handler) برای UART عمل می کند. هر زمان که یک وقفه UART رخ دهد، این تابع فراخوانی می شود. این تابع مسئول پردازش وقایع مختلف مانند دریافت داده ها، ارسال داده ها، و خطاها است.

;void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) .2

این تابع به عنوان یک callback برای مدیریت پایان انتقال دادهها (Tx Complete) عمل می کند. زمانی که تمام دادهها با موفقیت ارسال شود، این تابع فراخوانی می شود و می توان در آن اقدامات لازم مانند آزادسازی منابع یا آغاز عملیات جدید را انجام داد.

;void HAL_UART_TxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) .3

این تابع به عنوان callback برای مدیریت نیمه پایان انتقال (Tx Half Complete) عمل می کند. زمانی که نیمی از دادهها ارسال شده باشند، این تابع فراخوانی شده و می توان در آن برای پردازشهای خاص اقدام کرد.

;void HAL UART RxCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart) 4

این تابع callback برای مدیریت پایان دریافت دادهها (Rx Complete) است. هر زمان که دادهای با موفقیت دریافت شود، این تابع فراخوانی می شود و می توان از آن برای پردازش دادههای دریافتی استفاده کرد.

;void HAL_UART_RxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) .5

این تابع callback برای مدیریت نیمه پایان دریافت (Rx Half Complete) عمل می کند. هنگامی که نیمهای از دادهها دریافت شده باشد، این تابع فراخوانی می شود.

;void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart) .6

این تابع callback برای مدیریت خطاهای مرتبط با UART است. در صورتی که خطایی در حین انتقال یا دریافت دادهها رخ دهد (مثل Overrun, Parity error و ...)، این تابع فراخوانی می شود.

$; void\ HAL_UART_AbortCpltCallback (UART_HandleTypeDef\ *huart)\ .7$

این تابع زمانی فراخوانی میشود که یک عملیات UART (ارسال یا دریافت) به طور کامل متوقف شده باشد. این تابع به مدیریت وضعیت بعد از متوقف شدن عملیات می پردازد.


$; void\ HAL_UART_AbortTransmitCpltCallback (UART_HandleTypeDef\ *huart)\ . 8$

این تابع خاص برای مدیریت پایان عملیات متوقف شده ارسال (Abort Transmit) است. این تابع زمانی که انتقال داده در حال انجام متوقف میشود، فراخوانی میشود.

;void HAL_UART_AbortReceiveCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) .9

این تابع برای مدیریت پایان عملیات متوقف شده دریافت (Abort Receive) استفاده می شود. در صورتی که دریافت داده متوقف شود، این تابع فراخوانی می شود.

به طور کلی، این توابع برای پیادهسازی یک سیستم دریافت و ارسال دادههای ارتباطی با استفاده از پروتکل UART در STM32F407 ضروری هستند و به توسعهدهندگان این امکان را میدهند که به راحتی رخدادهای مختلف UART را مدیریت کنند.



شكل 13-13: نگاشت و ليست وقفه هاى UART

UART STM32 در CubeMX در

از ابزار نرمافزاری CubeMX برای پیکربندی سختافزار USART مانند شکل 13-13 استفاده می گردد. در تب پیکربندی ماژول USART در CubeMX، گزینههای زیر تنظیم می گردد:

- 1. Baud Rate: نرخ ارسال داده، که معمولاً به صورت بیت در ثانیه (bps) تنظیم می شود.
 - . שول كلمه داده، كه معمولاً 8 يا 9 بيت است. Word Length 2
 - 3. Stop Bits : تعداد بیتهای توقف، که میتواند <mark>1 یا 2</mark> باشد.
 - Parity : نوع توازن، که می تواند Even ، None یا Odd باشد.
 - Mode : حالت كار، كه مي تواند RX ،TX يا TX/RX باشد.
- 6. Hardware Flow Control: کنترل جریان سختافزاری، که می تواند CTS ،RTS ،None یا RTS/CTS باشد.
 - 7. OverSampling: تنظیمات مربوط به نمونهبرداری اضافی، که می تواند 16 یا 8 باشد.

همچنین حالتهای ممکن برای USART که میتوان پیکربندی کرد، آورده شده است:

- : Asynchronous Mode .1
- حالت استاندارد برای ارتباطات سریال.
- بدون کلاک خارجی، دادهها به صورت غیرهمزمان ارسال میشوند.
 - : Synchronous Mode .2
 - شامل کلاک داده است که به گیرنده ارسال میشود.
 - دادهها به صورت همزمان با کلاک ارسال میشوند.
 - : Single-Wire(Half-Duplex) Mode .3
- ارتباط دوطرفه با استفاده از یک خط برای ارسال و دریافت و نه به طور همزمان.
 - مناسب برای کاهش تعداد سیمها در ارتباطات.

IrDa .5

حالت (IrDa (Infrared Data Association) برای انتقال دادهها به صورت بیسیم از طریق مادون قرمز است. این حالت به ویژه برای ارتباط بین دستگاهها در فاصلههای نزدیک و بدون نیاز به کابل استفاده می شود.

LIN .6


پروتکل (LIN (Local Interconnect Network) یکی از پروتکلهای ارتباطی اصلی در صنعت خودرو است که برای ارتباط میان واحدهای الکترونیکی (ECU) طراحی شده است. این پروتکل بر مبنای ارتباط سریالی و استفاده از پینهای UART در میکروکنترلرها مانند STM32F407 عمل می کند.

SmartCard .7

Smartcardها، کارتهای هوشمندی هستند که معمولاً برای ذخیره و پردازش اطلاعات امن و تماس با سیستمها یا دستگاههای دیگر استفاده میشوند. این قابلیت به ویژه در زمینههای تراکنش مالی، شناسایی و کنترل دسترسی کاربرد دارد.

8. ارتباط چندپردازندهای UART STM32

امکان انجام ارتباط چندپردازندهای با USART وجود دارد یکی از USART ها میتواند به عنوان مستر عمل کند، و سایرین به عنوان اسلیو باشند.



شكل 13-13: نمايي از پارامترهاي UART

13.13 كتابخانه STM32 HAL براى بخش 13.13

کتابخانه LART مجموعهای از توابع را برای مدیریت عملیات مختلف UART (ارسال/دریافت داده، مدیریت وقفهها، DMA و غیره) فراهم می کند. در زیر توابعی که احتمالاً در پروژههای خود به آنها نیاز خواهید داشت، آورده شده است. با این حال، می توانید برای فهرست کامل تمام APIهای HAL UART به راهنمای کاربر firmware HAL

Polling HAL يواي 13.13.1

- HAL_UART_Transmit : این تابع برای ارسال داده ها از طریق UART به کار می رود.

HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef * huart, const uint8_t * pData, uint16_t Size, ;uint32_t Timeout)

پارامترها شامل:

- `huart`: اشارهگر به ساختار مدیریت UART.
- `pData`: اشار مگر به داده هایی که باید ارسال شوند.
 - `Size`: تعداد بایت هایی که باید ارسال شوند.
- 'Timeout': زمان حداكثر انتظار براى اتمام عمليات ارسال.
- HAL_UART_Receive : این تابع برای دریافت داده ها از طریق UART استفاده می شود.

HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef * huart, uint8_t * pData, uint16_t Size, ;uint32_t Timeout)

پارامترها مشابه تابع ارسال هستند.

```
توابع Interrupt HAL برای
- HAL_UART_Transmit_IT : این تابع برای ارسال داده ها به صورت غیر همز مان (با استفاده از وقفه)
                                                                          به کار میرود.
HAL UART Transmit IT(UART HandleTypeDef * huart, const uint8 t * pData, uint16 t
                                                                                 ;Size)
- HAL_UART_Receive_IT: این تابع برای دریافت داده ها به صورت غیر همزمان (با استفاده از وقفه)
                                                                          استفاده میشود.
   ;HAL UART Receive IT(UART HandleTypeDef * huart, uint8 t * pData, uint16 t Size)
       - Callbacks : این توابع برای مدیریت وقفههای اتمام دریافت و ارسال دادهها استفاده می شوند.
                        void HAL UART RxCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart)
                                                                                    }
                                                 !Handle UART RX Interrupt Here //
                                                                                    {
                        void HAL UART TxCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart)
                                                                                    }
                                                  !Handle UART TX Interrupt Here //
                                                                                    {
                                                 توابع DMA HAL براي UART
                                                                               13.13.3
```

- HAL_UART_Transmit_DMA : این تابع برای ارسال داده ها با استفاده از DMA به کار می رود.

```
HAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef * huart, const uint8_t * pData, uint16_t
                                                                                       ;Size)
  - HAL_UART_Receive_DMA: این تابع برای دریافت داده ها با استفاده از DMA استفاده می شود.
;HAL UART Receive DMA(UART_HandleTypeDef * huart, uint8_t * pData, uint16_t Size)
- Callbacks : این توابع برای مدیریت وقفه های اتمام دریافت و ارسال داده ها با استفاده از DMA به کار
                                                                                     مىروند.
                          void HAL UART RxCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart)
                                                                                          }
                                           !Handle UART Rx Complete Interrupt Here //
                                                                                          {
                          void HAL UART TxCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart)
                                                                                          }
                                           !Handle UART Tx Complete Interrupt Here //
                                                                                          {
                                                   مراحل تبديل UART به RS-232
                                                                                    13.14
در باکس آزمایشگاه بخشی به نام rs232 وجود دارد که برای تبدیل UART میکروکنترلر به RS-232، نیاز به چند مرحله و
                برخی قطعات اضافی دارید. در زیر مراحل و تجهیزاتی که برای این تبدیل نیاز دارید، توضیح داده شده است:
                                                                             1. عملكرد UART:
```


- (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter یک پروتکل ارتباطی سریال است که معمولاً و تا 5 ولت یا 0 تا 3.3 ولت) استفاده می کند.
 - . 232-R برعكس، از سطوح ولتاژ بالاتر (بين +3 تا +25 ولت و -3 تا -25 ولت) استفاده مي كند.

2. استفاده از مبدل RS-232:

- برای تبدیل سیگنالهای UART به 232-RS، میتوانید از مبدلهایی مانند IC های مخصوص مانند MAX232، میتوانید از مبدلهایی مانند TXS0108E و یا TXS0108E و یا TXS0108E

- این چیپها ولتاژهای TTL را به سطوح ولتاژ RS-232 و بالعکس تبدیل می کنند.

-پینهای خروجی MAX232 را به پورت RS-232 (با كانكتور DB9 یا DB25) متصل كنید



شكل 13-16: اتصالات 13-MAX232

UART برای اتصال UART به USB در میکروکنترلر STM32F407 ، شما می توانید از تبدیل کننده USB به UART برای اتصال CP2102 مانند شکل 17-13 استفاده می شود. این ماژول ها معمولاً دارای پینهای RX ، TX ماژول را به پین TX میکروکنترلر و پین RX ماژول را به پین TX میکروکنترلر STM32 متصل کنید.






شكل 13-17: نمايي از مبدل UART به USB شامل CP2102 و FDTI232

Teraterm نرم افزار 13.14.1

برای ارسال و دریافت دادهها، میتوانید با استفاده از کانکتور DB9 پکیج آموزشی را به COM کامپیوتر وصل نمایید. برای نمایش اطلاعات از محیط Teraterm و یا غیره استفاده نمایید. مراحل کار با این نرمافزار در شکل 18-13 نشان داده شده است. تنظیمات ارتباط سریال دراین محیط بایستی دقیقا مشابه تنضیمات میکرو شامل نرخ بیت، طول داده و بیت توازن باشد. اگر از مبدلهای UART به USB استفاده می نمایید لازم است درگاه آن را به درستی در teraterm معرفی نمایید.




13.15 يروژه ارسال داده با

13.15.1 پروژه ارسال داده با UART به روش

این پروژه دادههای ورودی (۱۲ بایت) را از پورت سریال UART خوانده و آنها را با استفاده از روش "polling" به ترمینال برمی گرداند (اکو می کند). برای اتصالات پایه ها در باکس آموزشی مطابق عمل نمایید.

Stm32f407 Uart (rs232)
Tx IN
Rx OUT

تنظیمات لازم در محیط stm32cubemx مانند شکل stm32cubemx می شود. تنظیمات کلاک و غیره هم مانند بخشهای قبل اجرا می شود.




پس از تهیه کد ها تغییرات مشابه را ایجاد نموده و برنامه 1-13 را پروگرام نمایید.

```
#include "main.h"
uint8_t UART1_rxBuffer[12] = {0};
UART_HandleTypeDef huart1;
void SystemClock Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
int main(void)
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
 MX_GPIO_Init();
 MX_USART1_ÜART_Init();
 while (1)
  HAL_UART_Receive (&huart1, UART1_rxBuffer, 12, 5000);
  HAL_UART_Transmit(&huart1, UART1_rxBuffer, 12, 100);
}
                                برنامه 1-13: نمونه کد uart برای حالت polling
```

13.15.2 پروژه ارسال داده با UART به روش وقفه

برای ارسال و دریافت داده با استفاده از UART از طریق وقفه، باید در STM32CubeMX مانند شکل 13-20، این وقفه را از تب کنترل کننده NVIC فعال کنید.



شكل 13-20: فعال كردن وقفه UART

پس از تولید کد ها می توانید تغییراتی مشابه برنامه 2-13 در کد ایجاد نمونه و پس از پروگرام کردن نتیجه آن را مشاهده نمایید.

```
#include "main.h"

uint8_t UART1_rxBuffer[12] = {0};
UART_HandleTypeDef huart1;

void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
    HAL_UART_Transmit(&huart1, UART1_rxBuffer, 12, 100);
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, UART1_rxBuffer, 12);
}

int main(void) {
```

13.15.3 پروژه ارسال داده با UART با استفاده از

DMA (Direct Memory Access) در میکروکنترلرهای STM32F407 یک قابلیت بسیار کارآمد است که به انتقال دادهها بین دستگاههای مختلف (مانند ADC ،SPI ،UART و غیره) و حافظه بدون دخالت مستقیم پردازنده کمک میکند. این ویژگی باعث کاهش بار روی پردازنده، افزایش سرعت انتقال و بهبود عملکرد سیستم میشود.

DMA برای انتقال دادهها از منبع (Source) به مقصد (Destination) دائماً به اطلاعات مربوط به هر مرحله کاری نیاز دارد. این مراحل شامل موارد زیر است:


- برقراری ارتباط: انتخابی از دستگاهها برای خواندن یا نوشتن.
 - نقل و انتقال: حركت دادهها از محل منبع به مقصد.
- مدیریت وقفه: پس از اتمام انتقال، DMA میتواند وقفهای را برای CPU ارسال کند تا آن را آگاه نماید.

چندین کانال DMA برای نقل و انتقال داده در UART وجود دارد که در هر یک ا ز مدهای ذیل کار میکند:

- Circular Mode: برای استفادههای مکرر، جایی که دادهها به طوری مداوم منتقل میشوند.
 - Normal Mode: پس از اتمام یک پروسه انتقال متوقف می شود.

تنظیمات لازم برای فعال نمودن DMa در نشان داده شده است.

در STM32cubemx، پروژه جدید ایجاد و تنظیمات مربوط به کلاک و فعال سازی Uart را انجام دهید سپس مطابق شکل 21-13 ذیل کانال DMA را برای ارسال و دریافت فعال نماییید.



شكل 21-13: فعال نمودن DMA در انتقال داده 21-13

پس از تهیه کدهای پروژه تغییراتی مشابه برنامه 7-1در برنامه ایجاد نموده و نهایتا برنامه را اجرا نمایید.

```
#include "main.h"
#include "stdio.h"
uint8 t UART1 rxBuffer[12] = {0};
UART HandleTypeDef huart1;
DMA HandleTypeDef hdma usart1 rx;
void SystemClock Config(void);
static void MX GPIO Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  HAL UART Transmit(&huart1, UART1 rxBuffer, 12, 100);
  HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, UART1_rxBuffer, 12);
}
int main(void)
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
 MX_GPIO_Init();
 MX_DMA_Init();
 MX USART1 UART Init();
char str[15];
sprintf(str,"Microlab %d\r\n ",1403);
```

```
HAL_UART_Transmit(&huart1, str, 15, 100);

HAL_UART_Receive_DMA (&huart1, UART1_rxBuffer, 12);

while (1)
{
}

}

PMA ور دریافت داده
```

13.16 توابع کاربردی برای کار با رشته ها

در زبان C، کتابخانههای متعددی مانند `string.h' و `string' برای کار با رشتهها (string) و ورودی اخروجی دادهها وجود دارند. در ادامه، چندین تابع کاربردی از این کتابخانهها برای کار با رشتهها معرفی شده است:

'string.h' توابع مفید در

()strlen .1

- شرح: اندازه (تعداد کاراکترها) یک رشته را برمی گرداند.

- نحوه استفاده:

size_t len = strlen("Hello, world!"); // len برابر با 13 خواهد بود

()strcpy .2

- شرح: یک رشته را به رشته دیگری کپی میکند.

- نحوه استفاده:

```
char dest;[50]
strcpy(dest, "Hello"); // dest" است Hello"); //
```

()strcat .3

- شرح: یک رشته را به انتهای رشته دیگر میچسباند.

- نحوه استفاده:

char str1[50] = "Hello;",

strcat(str1, "world!"); // str1" اكنون Hello, world!"!

()strcmp .4

- شرح: دو رشته را مقایسه می کند و نتیجه را برمی گرداند.

- نحوه استفاده:

" است)World" کمتر از "Hello" منفی است (زیرا "World"); // result منفی است (زیرا "World") منفی است

()strstr .5

- شرح: وجود یک زیررشته در یک رشته را جستجو می کند و اشاره گری به اولین وقوع آن برمی گرداند.

- نحوه استفاده:

char *result = strstr("Hello, world!", "world"); // result" به world به world!" اشاره می کند

توابع مفید در `stdio.h`

()printf.1

- شرح: رشتههای فرمت شده را به خروجی نمایش میدهد.

- نحوه استفاده:

printf("Value: %d\n", 42); // Output: Value: 42

()scanf.2

- شرح: ورودی کاربر را با فرمت مشخص شده دریافت می کند.

- نحوه استفاده:

int num;

scanf("%d", &num) و ارد می کند "", num کاربر عددی را وارد می کند و این را دریافت می کند

()fgets .3

- شرح: یک خط رشته را از یک فایل یا ورودی استاندارد میخواند.

- نحوه استفاده:

char buffer;[100]

()fputs .4

- نحوه استفاده:

fputs("Hello, world!\n", stdout) می شود مایش داده می نمایش داده به خروجی نمایش داده می شود ("Hello, world!\n", stdout

()snprintf' ()sprintf.5

- نحوه استفاده:

char buffer;[50]

sprintf(buffer, "Value: %d", 42); // sprintf

snprintf(buffer, sizeof(buffer), "Value: %d", 42); // snprintf