
## 小龙魔盒调试流程


1. 将所有硬件设备—摄像头、投影仪、鼠标、电源连接好,开启开发板和投影仪电源,首 先使用投影仪遥控器调节画幅比为 4: 3(如下图)



确定投影仪投影模式为前投吊顶(如下图)



观察投影仪画面,如果出现矩形失真(画面不是规则矩形),请使用投影仪遥控器调节画面的水平矫正和垂直矫正(如下图),直至投影仪画面呈矩形。



2. 打开系统自带的应用—相机,如有摄像头画面则说明摄像头运行情况正常,如没有摄像 头画面则检查摄像头和开发板的连接情况

校准

- 3. 单击桌面上的校准程序 开始进行校准,当四角蓝色方框都能被蓝色边缘标记出来 且显示坐标信息时,用鼠标按下方形按钮 (如使用加密版本校准程序,此步骤可能 出现没有找到加密狗、加密狗已过期、加密狗已锁定三种错误,请参考错误信息联系开 发人员处理),此时如画面中心显示错号 ,则按三角按钮 重新开始校准,直至
- 画面中心显示对号 则表示校准成功。校准成功后点击叉号按钮 退出校准程序。 4. 单击打地鼠游戏进行测试,如出现错误界面—校准文件不存在,则说明校准不成功,请 重新进行校准;如出现校准数据错误,请联系游戏开发人员;如出现没有检测到摄像头, 请检查摄像头的连接问题。(如使用加密版本游戏,打开游戏后如出现没有找到加密狗、 加密狗已过期、加密狗已锁定三种错误,请参考错误信息联系开发人员处理)
- 5. 单击萌图呆呆游戏进行测试, 步骤同 4
- 6. 单击太平洋战争游戏进行测试,步骤同 4
- 7. 常开打地鼠游戏进行 12 小时运行测试,查看会不会出现程序闪退的情况,如有发生请记录退出时长并联系硬件组处理。