图解说明

序言

"九重宫阙晨霜冷,十里楼台落月明。"

古建筑名类繁多,制式各异,虽万变千幻,亦有迹可循。在此且以《营造法式》与《工程做法则例》为本。

一、宋代材份制与清代斗口制





图 1-6 消式建筑斗口的十一个等级

(暂定)单位换算: 宋代1尺=10寸=100分=30厘米,清代1尺=10寸=100分=32厘米如图所示,以份或者斗口为度量单位:例如宋代一等材厚6寸,十等分,每一份为0.6寸,即一个度量单位为0.6寸;二等材厚5.5寸,同样十等分,每一份为0.55寸,即一个度量单位为0.55寸,其余同理。虽然等级不同截面尺寸不同,度量单位值随之改变,但是宽高比例是一样的2:3。清代更加明了,如一等材厚6寸,故斗口为6寸,即一个度量单位为6寸,同理二等材一个度量单位为5.5寸。换言之,宋代以断面厚度的十分之一为度量单位,清代以断面厚度为度量单位。

以下简略图示: 以度量单位为依据搭建具体模型




```
public class SongDynaRule: IUnitConvert, ICalculatorRule
{


//度量单位数值: 曲用材等级裁而尺寸计算得曲
private double _sectionWidth;
public CaiFenRule(double sectionWidth)
{
    ____sectionWidth = sectionWidth;
}
public double Ratio => 30;
public double CHIZCM(double chi) => Ratio * chi;
public double CUNZCM(double cun) => CHIZCM(0.1 * cun);
public double UnitValue => this.CUNZCM(_sectionWidth) * 0.1;
public double EnoughSize => 21 * UnitValue;
public double SingleSize => 15 * UnitValue;
public double GapSize => 6 * UnitValue;
public double WidthSize => 10 * UnitValue;
}
```

二、斗拱建模分解

1、数据提取

以大斗为例子,下图左侧为宋式栌枓,底部内凹曲线;右侧为清式大斗,底部直线





```
public interface ITou {


string TouName { get; } //名称
double TouLength { get; } //茂
double TouWidth { get; } //竟
double TouHeight { get; } //高
double TouHoright { get; } //ధ
double TouHoright { get; } //
double TouLower { get; } //平
double TouLower { get; } //救
double InnerOffset { get; } //內凹
double CutShrink { get; } //底面杀分(內缩)
}
```

```
public class LuTou : ITou

private ICalculatorRule _rule;
public LuTou(ICalculatorRule rule)

_rule = rule;
}


public string TouName { get => "%#%###"; }
public double TouLength { get => 32 * _rule.UnitValue; }
public double TouWidth { get => 32 * _rule.UnitValue; }
public double TouUpper { get >> 0.4 * TouNeight; }
public double TouWiddle { get >> 0.4 * TouNeight; }
public double TouWiddle { get >> 0.4 * TouNeight; }
public double TouWiddle { get >> 0.4 * TouNeight; }
public double TouNewer { get >> 0.4 * TouNeight; }
public double CutShrink { get => 0.8 * TouNeight; }
public double CutShrink { get => 0.2 * TouNeight; }
}
```




step1: 矩形放样初始实体 SO

step2: 在相应的位置构造实体, 布尔减操作

S0→S1→S2→S3→S4;




以华栱为例, 左侧宋式栱, 右侧清式栱



```
public interface IKong
{
    string KongName { get; } //名称
    double ExtendOuter { get; } //外熊长度
    double ExtendInner { get; } //丹度
    double KongWidth { get; } //丹度
    double CutHeight { get; } //洛奈高度
    double CutHeight { get; } //洛奈高度
    double CutAmount { get; } //洛奈高度
    double CutLength { get; } //洛奈高度
    double CutLength { get; } //洛奈高度
    double FullLength { get; } //洛奈高度
    double FullLength { get; } //洛奈高度
    double FullLength { get; } //洛乔高度
    double FullLength { get; } //Architector(alculatorRule rule;
    public double GutLength { get; } //Architector(alculatorRule rule)
    public double GutLength { get; } //Architector(alculatorRule rule)
    public double GutLength { get; } //Architector(alculatorRule rule)
    public double GutLength { get; } //Architector(al
```

建模过程同理,仍然是由初始实体进行一系列操作。



2、对模型制作过程进行封装。看场景需求进行模型继续细化,或者一个 BOX 足矣。

```
public abstract class TouFactory
{
    protected ITou _dataTou;
    public TouFactory(ITou dataTou)
    {
        __dataTou = dataTou;
    }
    //初始实体制作过程
    protected Brep CreateOriginSolid() ---
    //可细化初始模型,或者多分几个私有方法如:
    //protected abstract Brep SomeOtherOperate();
    //.....
    //返回细化后的模型即可
    public abstract Brep GetShape();
}
```

```
public abstract class KongFactory {
    protected IKong _dataKong;
    public KongFactory(IKong dataKong)
    {
        _dataKong = dataKong;
        _position = position;
    }

> protected Brep CreateOriginSolid() …
    //可细化初始模型,或者多分几个私有方法如:
    //protected abstract Brep SomeOtherOperate();
    //....
    //返回细化后的模型即可
    public abstract Brep GetShape();
}
```

3、至于梁柱等其它构件制作基本差不多,然后以某种规则一部分一部分组合起来即可生成整座建筑单体。不那完整的演示视频:

https://www.bilibili.com/video/BV1jf4y1u7G5/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=8e3 794cf0d9dba80bfa2f7a5acb5d48d



三、参考资料

陈越 .中国古建筑参数化设计 [D]. 重庆 :重庆大学 ,2002. 潘谷西,何建中 . 《营造法式》解读 [M]. 南京 :东南大学出版社 ,2005. 马炳坚 .中国古建筑木作营造技术 [M]. 北京 :中国建筑工业出版社 ,2003. 王茹 .古建筑数字化及三维建模关键技术研究 [D]. 西安 :西北大学 ,2010. 唐三元 .明清古建筑参数化三维构件库研究 [D]. 西安 :西安建筑科技大学 ,2012. 郭正可 .基于 BIM 的唐代建筑大木作参数化研究 [D]. 太原 :太原理工大学 ,2018 清华大学建筑设计研究院 .佛光寺东大殿建筑勘察研究报告 [M].北京 :文物出版社 ,2011