

원룸 곰팡이 완전 박멸 & 접착식 단열벽지 시공 마스터 가이드

세탁기·싱크대 옆 외벽 결로 완벽 차단 | 홈스타 거품스프레이 + 벽산단열재 10M 5mm 코튼화이트

1. 시공 대상 현황 및 확정 구매 자재

구분	내용 및 규격	역할 및 기대효과
시공 대상	원룸 세탁기 및 싱크대 옆 외벽 라인 (높이 약 2.0m ~ 2.2m x 가로 폭 약 3.0m)	차가운 외벽과 실내 온습도 차이로 인한 결로 곰팡이 핀 벽면
자재 1 (곰팡이 박멸)	홈스타 맥스프레쉬 뿌리는 곰팡이 싹 (500ml) - 가격: 약 3,700원 ~ 3,900원 (쿠팡 로켓)	거품 밀착 분사로 균사체 뿌리까지 15분 만에 100% 표백 박멸
자재 2 (단열 벽지)	벽산단열재 접착식 단열벽지 (5mm 코튼화이트) - 규격: 폭 100cm x 길이 10M 통 1롤 (34,900원)	8중 PE폼 + 알루미늄 필름 층이 외벽 냉기를 막아 결로 원천 차단
가정 준비물	가위(커터칼), 줄자, 마른 수건(물티슈), 바닥 깎개(신문지/비닐)	추가 비용 지출 0원 (집에 있는 도구 활용)

2. 5단계 완벽 시공 프로세스 (전체 로드맵)

STEP 0 바닥 보양 & 환기	STEP 1 곰팡이 분사 및 박멸	STEP 2 완벽 건조 (핵심)	STEP 3 단열벽지 정밀 재단	STEP 4 순차 부착 & 마감
신문지/비닐 바닥 깔기 창문 활짝 열기	홈스타 듬뿍 분사 15분 방치 후 닦기	선풍기 2~3시간 가동 손바닥 뽀송 점검	세로 2m x 3장 재단 (총 6m 사용, 4m 여유)	위에서 아래로 쓸기 이음매 틈새 밀착

3. 단계별 상세 실천 행동 수칙 & 노하우

STEP 0 & 1 : 바닥 보양 및 기존 곰팡이 화학적 완전 박멸

- 바닥 보양 필수: 락스 거품이 바닥 장판에 떨어지면 노랗게 탈색될 수 있으므로, 벽면 아래 바닥에 신문지 2~3겹이나 비닐을 반드시 깔아둡니다.
- 환기 환경 조성: 원룸 창문을 활짝 열고 화장실 환풍기를 켜두어 락스 냄새가 바로 빠져나가도록 합니다.
- 홈스타 거품 스프레이 분사: 세탁기 옆 물딩 경계부터 벽지 전체에 점점이 퍼진 곰팡이 부위에 락스 거품을 꼼꼼하게 분사합니다.
- 15~20분 화학 반응 대기: 문지르지 않고 그대로 두면 락스 유효 성분이 벽지 섬유 속으로 침투해 검은 곰팡이를 투명하게 분해 표백합니다.
- 표면 닦아내기: 물티슈나 마른 걸레로 흘러내린 잔여 거품과 죽은 균 잔해를 깨끗하게 닦아냅니다.

STEP 2 : 완벽 건조 및 기존 벽지 상태 점검 (★가장 중요한 단계)

촉촉한 상태에서 절대 벽지를 덮지 마세요!

수분이 남아있는 상태에서 단열벽지를 덮어버리면 안쪽에서 곰팡이가 다시 번식하고 벽지가 들뜨며 썩는 냄새가 납니다.
반드시 100% 바짝 건조시켜야 합니다.

- 강제 건조 가동: 선풍기나 서큘레이터를 벽면으로 바짝 대고 강풍으로 2~3시간 틀어둡니다. (시간이 급할 경우 헤어드라이기 온풍으로 10~15분 골고루 쏘여줍니다)
- 완벽 건조 판별법: 손바닥 전체로 벽면을 꺾 쥘었을 때, 차가운 눅눅함이나 축축함이 전혀 없고 종이가 바스락거릴 정도로 뽕뽕송송하면 건조 합격입니다.
- 벽지 철거 여부: 사진처럼 벽지가 찢어지지 않고 붙어있다면 기존 벽지를 뜯지 마세요. (뜯으면 시멘트 가루가 날리고 단열벽지 부착이 훨씬 어렵습니다). 단, 습기로 인해 모서리가 너덜너덜하게 들뜬 곳만 커터칼로 살짝 잘라내 평평하게 만듭니다.

STEP 3 & 4 : 벽산단열재 정밀 재단 및 실전 부착 가이드

- 벽산단열재 10M 롤 재단 공식 (가로 3m × 높이 2m 기준)

 - 벽산단열재는 폭이 100cm(1m)입니다. 가로 3m를 덮으려면 세로 2.0m(여유 2.05m)짜리 3장이 필요합니다.
 - [1번 장] 2.05m + [2번 장] 2.05m + [3번 장] 2.05m = 총 6.15m 사용 (남은 잔여 벽지: 약 3.85m)
 - 남은 3.8m는 버리지 마시고 롤째 보관해두었다가 창틀 밑이나 걸레받이 틈새 보수용으로 활용하세요.
- 1장씩 가위로 재단: 줄자로 천장부터 바닥까지 높이를 재고(예: 200cm), 위아래 2~3cm 여유를 두어 205cm 길이로 가위나 칼로 반듯하게 자릅니다.
 - 세탁기 몰딩 기준점 잡기: 첫 번째 장은 세탁기/싱크대 옆 타일 몰딩 라인에 수직을 정확히 맞춰서 붙이기 시작합니다. 기준선이 똑바로야 2번, 3번 장도 반듯하게 이어집니다.
 - 비닐을 조금씩 떼며 쓸어내리기: 뒷면 은박 이형지(비닐)를 한 번에 다 뜯지 마시고, 위에서부터 30cm씩 떼어내면서 마른 수건으로 중앙에서 바깥쪽으로 쓸어내리며 부착합니다. (기포 0% 완벽 밀착)
 - 이음매(조인트) 마감 꿀팁: 2번째 장과 3번째 장을 붙일 때는 겹쳐서 붙이지 마시고, 벽지와 벽지 단면이 딱 맞닿게(0mm 밀착) 붙여주시면 이음매 선이 거의 안 보이고 실크 벽지처럼 일체감 있게 마감됩니다.
 - 위아래 자투리 칼질: 천장 몰딩과 바닥 걸레받이에 남은 2~3cm 여유분은 자나 헤라를 대고 커터칼로 쓱 그어내면 깔끔하게 정리됩니다.

4. 원룸 퇴실 시 원상복구 & 결로 방지 핵심 Q&A;

질문 (Q)	명쾌한 답변 및 실전 꿀팁 (A)
Q1. 나중에 이사 갈 때 떼면 벽이 상하나요?	접착력이 강해 맨손으로 확 뜯으면 기존 얇은 종이벽지 겹면이 약간 같이 일어날 수 있습니다. 하지만 원룸 집주인 90% 이상은 곰팡이 핀 벽보다 깨끗한 단열벽지가 시공된 상태를 훨씬 선호해서 떼라고 하지 않고 그대로 둡니다.
Q2. 집주인이 무조건 떼라고 원상복구 요구하면?	헤어드라이기로 따뜻한 바람을 쏘여주면서 천천히 당겨 뜯으세요. 접착 본드가 열에 부드럽게 녹아서 기존 벽지 손상 없이 스티커처럼 깔끔하게 떨어집니다. 남은 끈적이는 다이소 스티커 제거제로 닦아내면 끝납니다.
Q3. 시공 후 앞으로 곰팡이를 원천 차단하는 법?	1) 가구 벽에서 10cm 띄우기: 세탁기나 서랍장 뒤로 공기가 통하게 공간을 확보하세요. 2) 화장실 환풍기 24시간 켜두기: 원룸 습기의 80%는 화장실에서 넘어옵니다. 환풍기만 계속 틀어도 방 습도가 10% 이상 뚝 떨어집니다.

- 시공 당일 3분 체크리스트 : ① 신문지 바닥 깔기 ② 홈스타 거품 듬뿍 뿌리고 15분 대기 ③ 멀티슈로 닦기 ④ 선풍기로 손바닥 뽐송할 때까지 건조 ⑤ 세로 2.05m 3장 재단 후 위에서 아래로 부착 완료!