Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. Και Μηχ. Υπολογιστών Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών , 7ο εξάμηνο - Ροή Υ Ακαδημαϊκή Περίοδος : 2011-2012



6η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Ομάδα: C16

Γερακάρης Βασίλης Α.Μ.: 03108092

Διβόλης Αλέξανδρος Α.Μ.: 03107238

Ίεντσεκ Στέργιος Α.Μ.: 03108690

Σε όλες τις ασκήσεις έχουμε γράψει ένα κομμάτι κώδικα ώστε να αποφύγουμε το φαινόμενο του σπινθηρισμού κάθε φορά που καλείται η ρουτίνα εξυπηρέτησης μιας εκ των διακοπών INT0 και INT1

Ασκηση 2.1

Σε αυτή την άσκηση υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα, σε assembly του AVR, το οποίο υλοποιεί το μετρητή που μας δόθηκε, με την προσθήκη μιας ρουτίνας εξυπηρέτησης για τη διακοπή INT0. Το πλήθος των διακοπών έπρεπε να εμφανίζεται στα LEDS της PORTB. Στην περίπτωση που το dip switch PD0 βρίσκεται σε λογικό 0 και δινόταν εξωτερική διακοπή INT0 στον PD2, έπρεπε να αυξανόταν ο μετρητής των διακοπών, αλλιώς να έμενε σταθερός. Ο κώδικας της άσκησης που υλοποιήσαμε παρατίθεται παρακάτω:

```
.include "m16def.inc"
.def temp=r16
.def leds=r17
.def counter=r18
                  ;Reset Handler
.def icounter=r19
     jmp reset
     jmp interr0
reset:
     ldi temp,high(RAMEND)
     out SPH, temp
     ldi temp,low(RAMEND)
                      ;Setting Stack
     out SPL, temp
     clr temp
     out DDRD, temp
     ser temp
     out PORTD, temp ;Setting PORTD as input out DDRA, temp ;Setting PORTA as output out DDRB, temp ;Setting PORTB as output
     clr temp
    out PORTB,temp
;-----
     out MCUCR, temp
     ldi temp,0x40
     out GIMSK,temp
                   ;Setting Interrupt Mask
     sei
     clr counter
     clr icounter
;------
loop:
     rcall wait_msec
inc counter ;Increase counter
rjmp loop ;Loop!
interr0:
```

```
rcall spitha0
                           ;Input port D
       in temp, PIND
                                 ;If (PD0==1) return
       sbrc temp,0
       rjmp int0_ext
                              ;else increase icounter
;Print it!
       inc icounter
       out PORTB,icounter
int0 ext:
       sei
       reti
                                 ;return
wait usec:
       sbiw r24 ,1
                                 ; 2 cycles (0.250 micro sec)
                                 ; 1 cycles (0.125 micro sec)
      nop
                            ; 1 cycles (0.125 micro sec)
; 1 or 2 cycles (0.125 or 0.250 micro sec)
; 4 cycles (0.500 micro sec)
      nop
      nop
      nop
       brne wait_usec
       ret
wait_msec:
                         ; 2 cycles (0.250 micro sec)
       push r24
      spitha0:
                        ;0b0100 0000
;Setting zero INTF0
      ldi temp,0x40
      out GIFR, temp
      ldi r24,0x05
      ldi r25,0x00
      rcall wait_msec
                             ;wait 5 msec
;Check if INTF0==1
       in temp,GIFR
       sbrc temp,6
       rjmp spitha0 ;If INTF0==1 loop
       ret
                                  ;If INTF0==0 return
```

Ασκηση 2.2

Σε αυτή την άσκηση προσθέσαμε μια ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής INT1 στο προηγούμενο πρόγραμμα, ώστε να μετρά τα dip switches της PORTB τα οποία είναι ΟΝ και να απεικονίζει το πλήθος τους στα 4 LSBits της PORTC. Στο πρόγραμμα αυτό μετατρέπουμε συχνά την PORTB από είσοδο σε έξοδο και το αντίστροφο. Πιο συγκεκριμένα, όταν συμβαίνει INT1 πρέπει να λειτουργεί προσωρινά ως είσοδος και στο τέλος της ρουτίνας να λειτουργεί πάλι ως έξοδος.

Κατά τη μετατροπή αυτή παρατηρήσαμε ότι η αλλαγή αυτή δεν πραγματοποιούνταν όπως θα έπρεπε και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε σωστά την ανάγνωση. Παρατηρήσαμε ότι η PORTB δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ως είσοδος αλλά πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Στο AVR Studio αυτό γινόταν με την εισαγωγή 2 εντολών ΝΟΡ. Στην πλακέτα του ATMega16 (ως πραγματικό, μη ιδανικό στοιχείο) αυτό δεν αρκούσε. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε βάζοντας το κομμάτι ελέγχου για σπινθηρισμό πρίν από τον κώδικα για ανάγνωση από την PORTB. Η καθυστέρηση των 5ms που προκαλεί ο έλεγχος για σπινθιρισμό, είναι αρκετή για να μπορούμε από εκεί και πέρα να χρησιμοποιήσουμε την PORTB ως είσοδο. Ο κώδικας παρατίθεται παρακάτω:

```
.include "m16def.inc"
.def temp=r16
.def in thng=r17
.def counter=r18
.def icounter=r19
.def loop_cnt=r20
.def sw_counter=r21
                             ;Reset Handler
      jmp reset
                               ;IRQ0 Handler
      jmp interr0
      jmp interr1
                               ;IRQ1 Handler
reset:
      ldi temp,high(RAMEND)
      out SPH, temp
      ldi temp,low(RAMEND)
      out SPL, temp
      clr temp
      out DDRD,temp
      ser temp
                        ;Setting PORTD as input
      out PORTD,temp
      out DDRA, temp ;Setting PORTA as output out DDRB, temp ;Setting PORTB as output cut DDRC temp :Setting PORTC as output
      out DDRC,temp
                               ;Setting PORTC as output
      clr temp
      out PORTB, temp
ldi temp,0x0f ;0b0000 1111->ISC01-ISC00 = 11, ISC11-ISC10 = 11,
                               ;Sleep enable-off and Rising edge triggered interrupts
      out MCUCR,temp
      ldi temp,0xc0
      out GIMSK, temp
                               ;Setting Interrupt Mask
      sei
      clr counter
                                ;Set counters to zero
```

```
clr icounter
loop:
     rcall wait_msec
     inc counter
                          ;Increase counter
                          ;Loop!
     rjmp loop
interr0:
     rcall spitha0
     in temp,PIND
                       ;Input port D
;If (PD0==1) return
     sbrc temp,0
     rjmp int0_ext
inc icounter
     int0 ext:
     sei
     reti
                          ;return
;------
interr1:
     clr temp
     out DDRB,temp
     ser temp
                    ;Making input PORTB
     out PORTB,temp
     rcall spitha1
     clr sw counter
                          ;Clear switch counter
     in in_thng,PINB
                           ;Read PORTB
     ldi loop_cnt,8
on loop:
     sbrc in thng,0
                          ;Check if 0 bit is 1, if not skip increasing
     inc sw_counter
     ror in_thng
     dec loop_cnt
     brne on loop
     out PORTC,sw_counter ;Print result
     ser temp
     out DDRB, temp ;Making output PORTB out PORTB, icounter ;Refresh leds of interrupt counting
                          ;Reenabling interrupts
     sei
     reti
                          ;Return
wait_usec:
                          ; 2 cycles (0.250 micro sec)
     sbiw r24 ,1
                          ; 1 cycles (0.125 micro sec)
     nop
                          ; 1 cycles (0.125 micro sec)
     nop
                          ; 1 cycles (0.125 micro sec)
     nop
     nop ; 1 cycles (0.125 micro sec)
brne wait_usec ; 1 or 2 cycles (0.125 or 0.250 micro sec)
ret : 4 cycles (0.250 micro sec)
                          ; 4 cycles (0.500 micro sec)
     ret
wait msec:
                       ; 2 cycles (0.250 micro sec)
; 2 cycles
     push r24
     push r25
     ldi r24 , 0xe6 ; load register r25:r24 with 998 (1 cycles-0.125 μsec) ldi r25 , 0x03 ; 1 cycles (0.125 micro sec)
```

```
rcall wait_usec ; 3 cycles (0.375 micro sec), total delay 998.375 μsec pop r25 ; 2 cycles (0.250 micro sec) pop r24 ; 2 cycles sbiw r24 , 1 ; 2 cycles brne wait_msec ; 1 or 2 cycles (0.125 or 0.250 micro sec) ret ; 4 cycles (0.500 micro sec)
spitha0:
        ldi temp,0x40 ;0b0100 0000
out GIFR,temp ;Setting zero INTF0
        ldi r24,0x05
        ldi r25,0x00
        sbrc temp,6
                               ;If INTF0==1 loop
;If INTF0==0 return
         rjmp spitha0
         ret
spitha1:
        ldi temp,0x80
out GIFR,temp ;0b1000 0000
setting zero INTF1
        ldi r24,0x05
         ldi r25,0x00
         rcall wait_msec     ;wait 5 msec
in temp,GIFR     ;Check if INTF1==1
         sbrc temp,6
                               ;If INTF1==1 loop
;If INTF1==0 return
         rjmp spitha1
```

ret

Άσκηση 2.3

Σε αυτή την άσκηση υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο ελέγχει την λειτουργία ενός φωτιστικού ως εξής: Το φωτιστικό αυτό ανάβει είτε με το πάτημα του διακόπτη PA0 είτε κατά την ύπαρξη διακοπής INTO. Έπειτα από 3sec το φωτιστικό σβήνει. Αν κατά τη διάρκεια που είναι αναμμένο το φωτιστικό συμβεί ένα από τα δυο προαναφερθέντα γεγονότα, ο χρόνος των τριών δευτερολέπτων ξεκινά από την αρχή. Πιο συγκεκριμένα, όποτε συμβεί ένα από τα δυο γεγονότα, ανάβουμε το φωτιστικό και θέτουμε στο χρονιστή το κατάλληλο νούμερο (0xA472) ώστε ο Timer1 να ξεκινήσει να μετρά από το 42098. Μετρώντας με συχνότητα 8MHz/1024=7812.5, εξασφαλίζουμε ότι μετά από 3 sec θα γίνει υπερχείλιση και θα ενεργοποιηθεί η ρουτίνα εξυπηρέτησης η οποία θα σβήσει τα φώτα. Ο κώδικας παρατίθεται παρακάτω:

```
.include "m16def.inc"
.def temp=r16
.def in thng=r17
.def hi clck=r18
.def lo_clck=r19
.def fwta=r20
                         ;Reset Handler
     jmp reset
     jmp interr0
                         ;IRQ0 Handler
.org 0x10
     jmp timer1_rout
reset:
     ldi temp,high(RAMEND)
     out SPH, temp
     ldi temp,low(RAMEND)
     out SPL, temp
                         ;Setting Stack
out MCUCR, temp
                         ;and Rising edge trigger
     ldi temp,0x40
     out GIMSK,temp
                         ;Setting Interrupt Mask
                          ;0b0000 0101 -> Clock's Frequency Divisor = 1024
     ldi temp,0x05
     out TCCR1B,temp
                          ;0b0000 0100 -> Enable Timer1
     ldi temp,0x04
     out TIMSK,temp
clr temp
                         ;Setting PORTD as input
     out DDRD,temp
     ser temp
     out PORTD,temp
                         ;0b00000010 : PAO->input PA1(and evrthng else)->output
     ldi temp,0x02
     out DDRA, temp
                          ;0b11111101 : Setting PULL-UP Resistors
     ldi temp,0xfd
     out PORTA, temp
```

```
loop:
      in in_thng,PINA
sbrs in_thng,0
rjmp loop
out PORTA,fwta
out TCNT1H,hi_clck
;Reading input from PORTA
;If PA0==1 exit loop
;else loop!
out PORTA,fwta
;If PA0 has been pressed -> lighs on!
;Setting timer clock!
      out TCNT1L,lo_clck
                              ;Loop!
      rjmp loop
interr0:
      out TCNT1L, lo clck
                              :Reenabling interrupts
      sei
      reti
timer1_rout:
      clr fwta
      sei
                              ;Reenabling interrupts
      reti
wait_usec:
      sbiw r24 ,1
                              ; 2 cycles (0.250 micro sec)
                              ; 1 cycles (0.125 micro sec)
      nop
      nop ; 1 cycles (0.125 micro sec)
brne wait_usec ; 1 or 2 cycles (0.125 or 0.250 micro sec)
ret : 4 cycles (0.500 micro sec)
                              ; 4 cycles (0.500 micro sec)
      ret
wait_msec:
     spitha0:
      ldi temp,0x40 ;0b0100 0000
out GIFR,temp ;Setting zero INTF0
      ldi r24,0x05
      ldi r25,0x00
      rcall wait_msec
                          ;wait 5 msec
;Check if INTF0==1
      in temp,GIFR
      sbrc temp,6
      rjmp spitha0 ;If INTF0==1 loop
::Tf TNTF0==0 retui
      ret
                               ;If INTF0==0 return
```