

## 1. Setting Koneksi Internet pada LG01-S

Dalam *project* ini, kami menggunakan koneksi internet via WiFi. Konfigurasinya melalui GUI LG01-S, defaultnya 10.130.1.1 dengan *username root* dan *password dragino*. Untuk memasuki GUI LG01-S dibutuhkan kabel ethernet tipe cross.




Setelah berhasil login, pilih *Network* → *Internet Access*. Lalu pada kolom *Internet Access Via*, pilih *WiFi Client*. Untuk kolom *SSID* dan *Password* sesuaikan dengan jaringan WiFi yang ingin dihubungkan ke LG01-S. Dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



## 2. Test Koneksi Internet pada LG01-S


Koneksi internet berguna agar LG01-S dapat melakukan komunikasi dengan TheThingsNetwork. Untuk melakukan pengecekan koneksi internet pada LG01-S, dapat menggunakan aplikasi PuTTY kemudian mengetikkan alamat ip LG01-S yaitu 10.130.1.1.



Setelah melakukan konfigurasi menggunakan PuTTY, pengguna akan diminta melakukan login dimana untuk nama user dapat menggunakan *root* dan passwordnya *dragino*. Ketika berhasil login, maka akan terlihat seperti gambar dibawah ini:



Langkah selanjutnya adalah mengecek koneksi internet yang terpasang pada LG01-S. Pada pengecekan ini, kami melakukan ping terhadap *Domain Network Server (DNS)* yaitu 8.8.8.8. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



## 3. Setting LG01-S Sebagai IoT Server


Kembali ke GUI LG01-S, pilih  $Sensor \rightarrow IoT Server$ . Lalu pada kolom IoT Server pilih LoRaWAN.



Disusun Oleh:

## 4. Setting Parameter LoRaWAN pada LG01-S

Ada beberapa parameter yang perlu di-setting pada LG01-S agar dapat dijadikan sebagai sebuah *gateway* LoRaWAN. Untuk mengatur parameter tersebut pilih *Sensor*  $\rightarrow$  *LoRa/LoRaWAN*. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Disusun Oleh: Alfiza Rifqi Jatnika (0520180004), Bakti Ismail (0520180007), Indra Setiawan (0520180013), M Nuhfriza Ali Ibrahim (0520180030)

Parameter tersebut kami dapatkan dari website TheThingsNetwork yang sudah sesuai dengan regional Indonesia (Asia2).

#### AS923-925 ("AS2")

Used in Brunei, Cambodia, Hong Kong, Indonesia, Laos, Taiwan, Thailand, Vietnam

#### Uplink:

1. 923.2 - SF7BW125 to SF12BW125 2. 923.4 - SF7BW125 to SF12BW125 3. 923.6 - SF7BW125 to SF12BW125 4. 923.8 - SF7BW125 to SF12BW125 5. 924.0 - SF7BW125 to SF12BW125 6. 924.2 - SF7BW125 to SF12BW125 7. 924.4 - SF7BW125 to SF12BW125 8. 924.6 - SF7BW125 to SF12BW125 9. 924.5 - SF7BW250

#### Downlink:

- Uplink channels 1-10 (RX1)
- 923.2 SF10BW125 (RX2)

Sedangkan untuk Gateway ID bisa kita dapatkan dari label yang tertera pada LG01-S yang terdiri dari 6 byte. Namun, dengan catatan perlu kita tambahkan 2 byte ID yang mana masingmasing byte bernilai "FF".



## 5. Flashing Arduino Sketch pada LG01-S

Hal ini bertujuan untuk memprogram LG01-S agar dapat meneruskan data dari node ke server TheThingsNetwork. Unduh file yang bernama *Single\_pkt\_fwd\_v004.ino.hex* pada link berikut.

http://www.dragino.com/downloads/index.php?dir=motherboards/lg01/sketch/

Kemudian, pada GUI LG01-S pilih  $Sensor \rightarrow Flash \, MCU$ . Upload file yang sudah diunduh sebelumnya. Lalu, pilih  $Flash \, Image$ .

