

Kundendienst-Handbuch Service Manual

Schneider MONITOR PC 1640-ECD

ident-Nr.: 36257



MAJOR COMPONENTS LOCATION GUIDE









Figure A


CHASSIS SCHEMATIC DIAGRAM



CHASSIS SCHEMATIC DIAGRAM








2664700 2664700 3248700 0588400 3495900 2664900	Kerko Kerko				
2664900 4010700 3496000 2664600 3496200 0590500	Eliko Eliko Foko Kerko Kerko Kerko Eliko Kerko Kerko Kerko	0.0015 µF 2 KV 220 µF 160 470 µF 35\ 0.22 µF 250\ 0.0022 µF 4 KV 0.0022 µF 4 KV 820 pF 2 KV 150 µF 400\ 0.0022 µF 2 KV	/ GE / CMPL CC CC CC CC / CE B CC	C511 C514 C515 C516 C520 C521 C522 C523 C601 C604 C612 C613	A5 A5 B4 A7 A8 A9 A9 A3 C3 A4 A2 A7
3496200 0587600 3496300 3496300 0323500 2665000	Kerko Elko Elko Elko Elko Kerko	3300 µF 35\ 3300 µF 16\ 3300 µF 16\ 1000 µF 16\	/ CE / CE	C617 C618 C621 C622 C623 C801	A2 B5 B1 B1 A7 A3
Spulen und	Transformatoren	/Coils and Tra	ansformers		
4014100 4014200 3496600 3496600 43482500 4014300 4014400 3496700 3482700 3482700 3482700 3482700 3482400	Spule Spule Spule Spule Filter Filter Spule Spule Spule Filter	ELH-SL177 O2CT RB-20871 028Y140017 ESD-R-12C ESD-R-190 SNS-2002 100 μH 100 μH 100 μH ESD-R-25D-B1	COIL, LINEARITY COIL, WIDTH COIL, LINE FILTER COIL, DEAGAUSS FILTER, LINE FILTER, LINE COIL COIL, ELOSOBRA-101 K COIL, ELOSOBRA-101 K FILTER, LINEACO FILTER, LINEACO FILTER, LINEACO FILTER, LINEACO	L401 L402 L501 L502 L503 L504 L601 L801 L802 L803 L805	B4 B3 B2 C0 B3 B3 B3 B4 A2 A2 A2 B7
2663400 4014500 3482800 3482900	Trafo Hor, Trafo Trafo Schaltnetzteil Trafo Schaltnetzteil	305Y001 8139004 8142011	TRANS, HORIZONTAL DRIVE TRANS, PIN-CUSHION TRANSFORMER, SWITCHING TRANSFORMER, SWITCHING	T401 T402 T501 T601	A9 C3 D2 D6
Verschiede	nes/Miscellaneou	s			
3483000	Poti 500 Ω		VR, ROTARY	VR102	B0
3483100 4014800 4014900 4014600 4014700	Poti 100 KΩ Platine-Monitor Platine RGB Platine Bildröhre Platine Relais		VR, ROTARY PCB PCB PCB PCB	VR401 PCB001 PCB002 PCB003 PCB004	A5 H5 E3 D7 C9
2663800 3497500	Schiebeschalter Netzschalter		SWITCH, SLIDESS-009-7H SWITCH, PUSH ESB-90217S	SW401 SW501	B5
3484000 3484100	Sockel Bildröhre Sockel		SOCKET, C.R.T. SOCKET, COVER CRT	J801 JC801	B9 A5
4015000	Bildröhre		TUBE, CATHODE RAY	V801	H2
0606400 3484300	Sicherung 3.15 AT Trafo Zeilen		FUSE 3.15 AT TRANSFORMER, FLYBACK	F501 FB401	A2 D9
4015100 4015200 4014000 4010600 3497800	ICP PRF-4000-F004 ICP F75T104 ICP PRF-630-F003 ICP PRF-400-F003 ICP N50		IC PROTECTOR IC PROTECTOR IC PROTECTOR IC PROTECTOR IC PROTECTOR	ICP501 ICP502 ICP503 ICP505 ICP601	A8 A4 A7 A7 B5

BestNr. Part-No.	Bezeichnung		Description	ZeichnPos. RefNo.	Preisgrup
3494100	Diode	F10P04Q	DIODE, SCHOTTKY BARRIER	D612	В6
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON DIODE, ZENER	D613	A0
0687200	Z-Diade	MTZ5.1BT-77	DIODE, ZENER	D614	A1
3494200	Z-Dicde	MTZ5.6BT-77	DIODE, ZENER	D615	A3
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON	D616-D620	A0
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON	D801-D803	A0
Widerstän	de/Resistors				
3482000	Metallschiwi	68 2W	R, METAL OXIDE	R436	A1 .
4012700	Metallschiwi	2.2 K 2W	R, METALOXIDE	R442	A2
4012800	Metallschiwi	2.7K 2W	R, METAL OXIDE	R452	A2
2659500	SichWiderstand	8.2 1/4 W	R, FUSE	R455	A2
3499500	Metallschiwi SichWiderstand	4.7 3W 1.2 1W	R, METAL OXIDE . R. FUSE	R456 R457	A3 A4
4012900 3253000	SichWiderstand	1.2 1W	R, FUSE	R458	A2
3277300	SichWiderstand	22 1/4 W	R.FUSE	R498	A2
4013000	Metallschiwi	4.7 K 3 W	R, METAL OXIDE	R499	A3
2659700	Widerstand	5.6 5W	R, CEMENT	R501	A5
3206700	Metalischiwi	1 3W	R, METAL OXIDE	R502	A3
3499600	Metallschiwi	3.9K 1W	R, METAL OXIDE	R503	A0
3499700	Metallschiwi	3.3 K 1 W	R, METAL OXIDE	R504	A0
3792900	Metalischiwi	82 2W	R, METAL OXIDE	R507	A2
3499900	Metallschiwi	33 K 2 W	R, METAL OXIDE	R508	A1
4013200	SichWiderstand	470 ½W	R, FUSE	R509	A2
3228600	SichWiderstand	10 1/4 W	R, FUSE	R510	A2
3207600	Metallschiwi SichWiderstand	15 2W 33 ½W	R, METAL OXIDE R. FUSE	R511 R512	A2 A2
3248500 3207600	Metallschiwi	15 2W	R, FUSE R. METAL OXIDE	R513	A2 A2
3482000	Metallschiwi	68 2W	R, METAL OXIDE	B601	A1
3494600	Widerstand	5.6 5W	R, CEMENT	R604	A4
3206900	Metallschiwi	0.33 2W	R, METALOXIDE	R607	A2
3494700	Metallschiwi	82 K 1 W	R, METAL OXIDE	R609	A1
3494900	Metallschiwi	22 K 3 W	R, METAL OXIDE	R610	A3
2659900	Metalischiwi	1K 1W	R, METAL OXIDE	R612	A1
3481900	Metallschiwi	100 2W	R, METAL OXIDE	R613	A1
3495000	Metallschiwi	2.2K 1W	R, METAL OXIDE	R614	A0
1862600	SichWiderstand	1 K 1/4 W 10 1/4 W	R, FUSE	R616	A3 A2
3228600 3495100	SichWiderstand Metallschiwi	10 1/4W 47 1W	R, METAL OXIDE	R624	A2 A1
3495200	Metallschiwi	56 1W	R, METAL OXIDE	R637	A1
3495200	Metallschiwi	0.22 1W	R. METAL OXIDE	R643	Ai
3495400	Metallschiwi	0.22 1W	R, METAL OXIDE	R644	A1
3495400	Metallschiwi	0.22 1W	R, METAL OXIDE	R645	Ai
3495400	Metallschiwi	0.22 1 W	R, METAL OXIDE	R646	A1
3481800 3481800	Metallschiwi Metallschiwi	5.6K 2W 5.6K 2W	R, METAL OXIDE R, METAL OXIDE	R805 R806	A1 A1
3481800 3481800	Metallschiwi	5.6K 2W	R, METALOXIDE	R807	A1
Kondensa	toren/Capacitors				
3483500	Foko	0.1 μF 200 V	CPP	C430	A8
4013300	Foko	0.56 µF 200 V		C431	B1
4013400 4013500	Kerko Kerko	22pF 500 V 680pF 500 V	CC	C434 C435	A7 A1
4013500 4013600	Kerko Foko	2200pF 1.6 K		C435 C437	A1 A7
4013700	Kerko	180pF 2KV	CC	C438	A2
4013800	Kerko	0,0027 µF 2KV	CC	C439	A2
3483200	Elko	22 uF 250V	CE	C440	A5
1190300	Elko	1000 µF 35V	CE	C441	A5
3483500	Foko	0.1 μF 200 V	CPP	C445	A8
4013900	Kerko	220oF 2 KV	CC	G456	A2
3495900	Foko	0.22 μF 250V		G501	A8
2664600	Kerko	0.0022 μF 2 KV E		C502	A4
2664600	Kerko	0.0022 μF 2 KV F	3 CC	C503	A4
2664600	Kerko	0.0022 μF 2 KV		C504	A4
2664900 3496000	Kerko Elko	2200 pF 4 KV 150 µF 400 V	OC CE	C505 C506	A9 C3

Ersatzteilliste für PC-ECD Parts List for Model PC-ECD

BestNr. Part-No.	Bezeichnung	Description	ZeichnPos. RefNo.	Preisgruppe
3485200	Frontrahmen	CABINETT, FRONT	101	B6
4011100	Schild Modell	PLATE, FRONT (R)		A1
3792400	Schild Name	PLATE, FRONT (L)		A1
3490500	Gehäusefuß	STAND, BOTTOM	102	B5
3490900	Halter Gehäusefuß	HOLDER, STAND	103	A3
3491000	Oberteil Gehäusefuß	STAND, TOP	104	A0
3485500	Platinenhalter L.	HOLDER, PCB (L)	106	A3
3485600	Platinenhalter R	HOLDER, PCB (R)	107	- A3
3491100	KnopfTaste	BUTTON, PUSH	108	A2
4011200 4011300 3491500 3491600 3491700 3491800	Gehäuse Rückwand Typenschild Schild Netzschaiter Schild Vert./Hor. Frequenz Schild Hell./Kontr. Knopf Dreh	CABINET, BACK SHEET, RATING SHEET, POWER SWITCH SHEET, V. H. HOLD SHEET, CONTROL KNOB, VOLUME	109	D6 A2 A0 A0 A0 A1
3485900	Feder	SPRING, CRT EARTH	112	A1
3486000	Scheibe	SHEET, CRT SUPPORT	114	A0
3764100	Lüfter	FAN SPACER	116	E6
4011400 3486100 3486200 3486300 4011500	Abschimblech Folienbeutel Styropor oben PC-ECD Styropor unten PC-ECD Faltkarton PC-ECD	PLATE, SHIELD CRT POLY, BAG PACKAGE, TOP PACKAGE, BOTTOM GIFT, BOX	118 118	A8 A0 B6 B6 B6



Ersatzteilliste für PC-ECD Parts List for Model PC-ECD

estNr. art-No.	Bezeichnung		Description	ZeichnPos. RefNo.	Preisgrupp
c					
011600	IC	M5236L	IC	IC101	A9
374500	IC .	LC74HC86	IC IC IC	IC102	B0
011700	ič	DN74LS20	ic	IC103	A5
922400	ič ic	DN74LS08	ic	IC104	A9
922400	ič	DN74LS08	ic	IC105	A9
922500	ič .	DN74LS38	IC IC IC	IC106-IC110	A9
011800	IC	M5223P	IC	IC111	A8
011900	ič .	LA8750	IC IC	IC401	CO
61000	ic	UPC1378H	IC .	IC402	B5
198500	IC ·	STK7356	IC	IC501	C2
164100	IC	L78M12	IC .	IC502	B3
012000	IC	BA17805	ic ic	IC503	A9
012100	ic	L78M08	IC .	IC504	A9 -
492500	IC	STK7358	IC	IC601	C3
492600	IC	BA6993	IC IC	IC602	A9
438900	IC	LA6324	ic	IC603	B0
192700	ic	BA707	IC	IC604	A9
ransistor	en/Transistors				
256800	Transistor	2SB632E	TRANSISTOR, SILICON	Q101	AS
295900	Transistor	2SA1015 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q102	A6
256800 256800	Transistor	2SB632 E	TRANSISTOR, SILICON	Q103	A8
256800 613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q104	A2
613400	Transistor	1SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q105	A2
613400 613400	Transistor	1SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q106	A2
276300	Transistor	DTA144E	COMPOUND TRANSISTOR	Q107	A2
740000	Transistor	DTC144E	COMPOUND TRANSISTOR	Q108	A3
276300	Transistor	DTA144E	COMPOUND TRANSISTOR	Q109	A2
740000	Transistor	DTC144E	COMPOUND TRANSISTOR	Q110	A3
276200	Transistor	DTC144E	COMPOUND TRANSISTOR	Q111	A2
740000	Transistor	DTC144E	COMPOUND TRANSISTOR	Q112	A3
295900	Transistor	2SA1015 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q113	A6
295900	Transistor	2SA1015 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q114	A6
295900	Transistor	2SA1015 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q115	A6
613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q401	A2
613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q402	A2
613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q403	A2
613400	Transistor	2SC1815Y	TRANSISTOR, SILICON	Q404	A2
613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q405	A2
295900	Transistor	2SA1015 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q406	A6
249000	Transistor	2SC2120 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q407	A3
613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q408	A2
661400	Transistor	2SC2271	TRANSISTOR, SILICON	Q409	B2
012200	Transistor	2SD1427 LB	TRANSISTOR, SILICON	Q410	C2
012300	Transistor	2SC2621 E	TRANSISTOR, SILICON	Q411	A6
613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q412	A2 A2
613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q413	A2
613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q414	A2
613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q415	A2 A2
613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q416	A2
613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q417	A2
295900	Transistor	2SA1015 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q418	A6
012400 010500	Transistor Transistor	2SD1884 2SC3114 T-AA	TRANSISTOR, SILICON TRANSISTOR, SILICON	Q419 Q601	· C0 A2
613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q602	A2
			TRANSISTOR, SILICON	Q603	A6
295900	Transistor Optokoppler	2SA1015 Y-Type 1 TLP580	PHOTO COUPLER	Q604	B5
492800 492800	Optokoppier	TLP580	PHOTO COUPLER	Q605	B5
4928UU	Transistor	2SA1015 Y-Type 1	TRANSISTOR, SILICON	Q605 Q606	A6
295900	Transistor	2SA1015 Y-Type 1	TRANSISTOR, SILICON	Q607	A6
295900 661600	Transistor Transistor	2SD1207-T	TRANSISTOR, SILICON	Q608	A6
	Transistor Transistor	2SD1207-1 2SD1207-T	TRANSISTOR, SILICON	Q609	A6
661600				OB10	Δ2
	Transistor Transistor	2SC1815 Y 2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON TRANSISTOR, SILICON	Q610 Q611	A2 A2

Ersatzteilliste für PC-ECD Parts List for Model PC-ECD

BestNr. Part-No.	Bezeichnung		Description	ZeichnPos. RefNo.	Preisgrupp
1295900	Transistor	2SA1015 Y-Type 1	TRANSISTOR, SILICON	Q613	A6
3498700	Transistor	2SB1134R	TRANSISTOR, SILICON	Q614	B0
2661600	Transistor	2SD1207-T	TRANSISTOR, SILICON	Q615	A6
2613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q616	A2
1295900	Transistor	2SA1015 Y-Type 1	TRANSISTOR, SILICON	Q617	A6
2613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q618	A2
2613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q801	A2 A2 A2 A7 A7
2613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q802	A2
2613400	Transistor	2SC1815 Y	TRANSISTOR, SILICON	Q803 Q804	A2
4013100	Transistor Transistor	2SC3790 2SC3790	TRANSISTOR, SILICON TRANSISTOR, SILICON	Q805	A7
4013100 4013100	Transistor	2SC3790 2SC3790	TRANSISTOR, SILICON	Q806	A7
4013100	Transistor	2300790	The Monor of Collision (4000	
Dioden/Dio	des				
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON	D101-D110	A0
3498900	Z-Diode	MTZ6.8BT-77	DIODE, ZENER	D113-D120	A1
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON	D121	A0
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE SILICON	D122	A0
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON	D401	A0
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON	D402	A0
0674200	Z-Diode	MTZ30BT-77	DIODE, SILICON DIODE, SILICON DIODE, SENER DIODE, ZENER DIODE, ZENER DIODE, RECTIFIER	D403 D405	A1 A1
3499100	Z-Diode	MTZ11BT-77 DFD05G	DIODE DECTICIED	D405 D406	A3
3499000	Diode Diode	BB4-FC		D406 D407	A4
2656000 3493300	Diode	11E1TA1	DIODE SILICON	D407	A1
3493300 3493300	Diode	11E1TA1	DIODE, SILICON DIODE, SILICON DIODE, SILICON	D409	A1
3493300 3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON	D410	A0
3493000 3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON	D411	A0
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON	D412	A0
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON DIODE, SILICON	D414	A0
0674200	Z-Diode	MTZ30BT-77	DIODE, ZENER DIODE, SILICON DIODE, SILICON	D416	A1
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON	D417	A0
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON	D418	A0
3493000	Diode	DFD05G	DIODE, RECTIFIER	D419	A3
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON	D420-D425 D426	A0 A3
3499000	Diode 7 Diode	DFD05G	DIODE, SILICON DIODE, RECTIFIER DIODE, ZENER	D426 D427	A3
0622700	Z-Diode Diodo	MTZ12BT 1SS132T-77	DIODE, ZENER DIODE, RECTIFIER	D427 D429	A3 A0
3493000 3493000	Diode Diode	1881321-77 188132T-77	DIODE, RECTIFIER	D429 D430	A0 A0
3493000 3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, RECTIFIER	D432	A0
3493000 0687200	Z-Diode	MTZ5.6BT-77	DIODE, ZENER	D433	A1
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, ZENER DIODE, RECTIFIER	D434	A0
4012600	Diode	DFG05R	DIODE, RECTIFIER	D435	A6
4012600	Diode	DFC05R	DIODE RECTIFIER	D436	A6
3201900	Diode	20E10FA13	DIODE, SILICON DIODE, SILICON	D501	A6
3201900	Diode	20E10FA13		D502	A6
3201900	Diode	20E10FA13	DIODE, SILICON	D503	A6
3201900	Diode	20E10FA13	DIODE, SILICON	D504	A6
3493000	Diode	188132T-77	DIODE RECTIEIED	D505 D506	A0 A0
3499200	Diode	DFC15L-KC5 DFH10G-KB4	DIODE, SILICON DIODE, SILICON DIODE, RECTIFIER DIODE, RECTIFIER	D506 D507	AG AG
3493700	Diode Z-Diode	GZB9.1B	DIODE, RECTIFIER DIODE, ZENER	D508	A3
3493600 3493700	Z-Diode Diode	DFH10G-KB4	DIODE RECTIFIER	D509	Ã4
3493700 3499300	Diode	30DF6 FC	DIODE, RECTIFIER DIODE, RECTIFIER DIODE, AVARANSHU	D510	BO
2662700	Diode	SR-2M	DIQDE, AVARANSHU	D511	B0
3493400	Z-Diode	GZB18B	DIODE, ZENER	D601	A3
3493600	Z-Diode	GZB9.1B DFC15L-KC5	DIODE, ZENER	D602 D603	A3 A6
3499200 3493700	Diode Diode	DFH10G-KB4	DIODE, RECTIFIER DIODE, RECTIFIER	D603	A6
3493700 3493700	Diode	DFH10G-KB4		D605	A6
3493700	Diode	DFH10G-KB4	DIODE RECTIFIER	D606	A6
3493800	Z-Diode	GZA18 Y BT	DIODE, ZENER	D607	A2
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, SILICON	D608	A0 .
3493000	Diode	1SS132T-77	DIODE, RECTIFIER DIODE, ZENER DIODE, SILICON DIODE, SILICON	D609	A0
3499000	Diode	DFD05G F5KQ60	DIODE, RECTIFIER DIODE, SCHOTTKY BARRIER	D610	A3 B3
	Diode			D611	

Abaleichanweisung ALIGNMENT INSTRUCTIONS

Konvergenzeinstellung

Der Empfänger muß vor dieser Einstellung mind. 10 Minuten in Betrieb sein.

- 1. Laden Sie die VDU-Testsoftware (F3) und starten Sie das Testbild F9. Sicherungsring durch linksdrehen lösen.
- Mit den Purity Magnets durch gegenseitiges bzw. gleichzeitiges dre-hen die Bildlage und äußere Konvergenz einstellen.
- 4. Mit den 4-Pole-Magnets die horizontale und vertikale Konvergenz einstellen
- Mit den 6-Pole-Magnets die blau horizontale und vertikale Konvergenz einstellen
- 6. Befestigungsring durch rechtsdrehen sichern.

Dynamische Farbbilddeckungseinstellung

Dynamische Farbbilddeckung (Konvergenz der drei Farbfelder an den Dynamische Fandbildeckning (konvergenz der den Fandbilder an der Rändern des CRT-Schirmes) wird durchgeführt mittels genauer Einführung und Positionierung von drei Gummikeilen zwischen der Ecke des Ablenkungsspulenjochs und dem Trichter der CRT (Kathodenstrahlröhre). Dies wird wie folgt durchgeführt:

- 1. Schalten Sie den Empfänger ein (ON) und lassen Sie ihn 15 Minuten lang anwärmen.
- Laden Sie die VDU-Testsoftware (F3) und starten Sie das Testbild F9. Kippen Sie das Ablenkungsspulenjoch hinauf oder hinunter und setzen Sie die Kipp-Einstellikeile (1) und (2) ein zwischen Ablenkungsspulen-joch und CRT, bis die Mißkonvergenz, beschrieben in Abbildung (A). korrigiert ist.
- Kippen Sie das Ablenkungsspulenjoch rechts und links und setzen Sie den Kipp-Einstellkeil (3) zwischen Ablenkungsspulenjoch und CRT ein,
- bis die in Abbildung (B) gezeigte Mußkonvergenz korrigiert ist. 5. Andern Sie wechselseitig den Freiraum dazwischen und die Tiefe des Einsatzes der drei Keile, bis eine gute Farbbilddeckungseinstellung erreicht ist.
- 6. Verwenden Sie einen guten Kleber, um jeden der drei Kelle sicher an der Bildröhre zu befestigen.
- 7. Prüfen Sie die Farbreinheit und stellen Sie nach, wenn notwendig.

STATIC CONVERGENCE ADJUSTMENT

- 1. Switch the Receiver ON and allow it to warm up for 15 minutes.
- Connect the output of a Crosshatch Generator to the receiver and.
- concentrating on the center of the CRT screen, proceed as follows: a. Locate a pair of 4 pole magnet rings. Rotate individual rings (change spacing between tabs) to converge the vertical red and blue lines. Rotate a pair of rings (maintaining spacing between tabs) to converge
- the horizontal red and blue lines. After completing red and blue center convergence, locate the pair of 6 pole magnet rings. Rotate individual rings (change spacing between tabs) to converge the vertical red and blue (magenta) and green lines. Rotate a pair of rings (maintaining spacing between tabs) to converge

DYNAMIC CONVERGENCE ADJUSTMENT

the horizontal red and blue (magenta) and green lines.

Dynamic convergence (convergence of the three color fields at the edges of the CRT screen) is accomplished by proper insertion and positioning of three rubber wedges between the edge of the deflection yoke and the tunnel of the CRT. This is accomplished in the following manner.

1. Switch the Receiver ON and allow it to warm up for 15 minutes.

- 2. Apply crosshatch pattern from Dot/Bar Generator to receiver. Observe spacing between lines around edges of CRT screen.
- 3. Tilt the deflection yoke up or down, and insert tilt adjustment wedges
- and (2) between the deflection yoke and the CRT until the mis-convergence illustrated in Figure 4 (A) has been corrected. 4. Tilt the deflection yoke right and left, and insert tilt adjustment wedge
- (3) between the deflection yoke and the CRT until the mis-convergence illustrated in Figure 4 (B) has been corrected. 5. Alternately change spacing between, and depth of insertion of the
- three wedges proper dynamic convergence is obtained. Use a strong adhesive tape to firmly secure each of the three wedges to the funnel of the CRT.
- 7. Check purity and read just, if necessary.




Figure 4 Dynamic Convergence Adjustment

Abgleichanweisung ALIGNMENT INSTRUCTIONS

Farbreinheitseinstellung

- Das Gerät muß vor dieser Einstellung mind. 10 Minuten in Betrieb sein.

 1. Prüfen Sie die richtige Lage aller Ablenkkomponenten (siehe Abb. 3).
- 2. Stellen Sie die Konvergenz in der Bildmitte ein, wie es bei der Konver-
- genz-Abgleichanweisung erktärt ist.

 3. Kontrastregler auf Linksanschlag und Helligkeitsregler so einstellen, daß das Bild nicht verzerrt. Laden Sie die VDU-Software (F3) und starten Sie das Gr

 ün-Bild (F9)
- und mehrmals Leertaste betätigen).

 5. Befestigungsschrauben der Ablenkeinheit lösen
- 6. Beginnen Sie diese Einstellung mit den Purity-Magneten, so daß in der Bildmitte ein gleichmäßiges grünes entsteht.

 7. Ablenkeinheit auf dem Bildröhrenhels verschieben, bis das auf dem
- ganzen Bild gleichmäßig grün ist. WICHTIG: Die Farbreinheit in der Bildmitte wird durch die Punty-Magnete, die Farbreinheit des gesamten Bildes durch verschieben der
- Ablenkeinheit eingestellt. Sie das Testbild durch Betätigen der Leertaste auf rot bzw. blau
- weiterschalten
- Wiederholen Sie eventuell die vorigen Schritte. Ablenkeinheit durch Schraube befestigen.

COLOR PURITY ADJUSTMENT

The receiver must have been operating 10 minutes prior to this procedure and the face plate of the CRT must be at room temperature. The following procedure is ecommended while using a Dot/Bar Generator.

- Check for correct location of all neck components. (Refer to Fig. 3) 2. Rough-in the static convergence at the center of the CRT, as explained
- in the static convergence 3. Rotate the contrast control to maximum CCW position and rotate brightness control as far CW as possible without causing the picture to
- 4. Rotate the Red (VR801) and Blue (VR803) Cut off controls to maximum CCW position. Rotate the Green (VR802) Cut off control suffi-ciently in a CW direction to produce a green raster.
- Loosen the deflection yoke clamp screw and pull the deflection yoke toward the rear of the CRT.
- 6. Begin the following adjustment with the tabs on the round purity magnet rings set together, slowly separate the two tabs while at the same time rotating them to adjust for a uniform green stripe at the center of the CRT screen.
- 7. Carefully slide the deflection yoke forward to achieve green (uniform green screen). NOTE: Center purity is obtained by adjusting the tabs on the round
- purity magnet rings, outer edge purity is obtained by sliding the deflection yoke forward
- Check for red and blue field purity by reducing the output of the Green (VR802) Cut off control and alternately increasing output of Red (VR801) and Blue (VR803) Cut off controls and touch up adjustments. if required.
- 9. Tighten deflection yoke clamp screw.





Figure 3 Picture Tube Neck Component Location

Ersatzteilliste für PC-ECD Parts List for Model PC-ECD

BestNr. Part-No.	Bezeichnung	Description	ZeichnPos. RefNo.	Preisgruppe
3484400-301 4012500 4012500	Thermistor Relais Relais	DEGAUSS ELEMENT RELAY RELAY	TH501 RY401 RY402	B2 C3 C3
3794100 3794200 3498100	Kabel RGB Netzkabel Kabel DC	CORD D-SUB CORD AC CORD DIN	CD101 CD501 CD601	C6 C9 C9
3498200-3323	Buchse	CONNECTOR PCB SIDE	CP101	А3
3484900-3323	Buchse DC	CORDUX CONNECTOR	CP601	A4


RGB P.C.BOARD



CRT P.C.BOARD

RELAY P.C.BOARD





Abaleichanweisuna ALIGNMENT INSTRUCTIONS

Helligkeits- und Kontrastabgleich

- Laden Sie die EGA-Testsoftware und starten Sie das erste Farb-Testbild
- Verbinden Sie Ihr Oszilloskop mit der Basis des Transistors Q802.
- 3. Stellen Sie die Regler VR102-2 (Helligkeit) und VR102-1 (Kontrast) auf Maximum
- Stellen Sie mit dem Regler VR 103 die Signale A und B auf gleichen Pegel (siehe Bild 2).
- Stellen Sie mit dem Regler VR105 den Pegel des Signals Cauf 4.5 Vein. Starten Sie das zwelfarbige Testbild.
- Verbinden Sie Ihr Oszilloskop mit dem Pluspol des Kondensators C450.
- Stellen Sie mit dem Regler VR106 den Signalpegel auf 4.5 V ein.

SUB BRIGHT AND SUB CONTRAST ADJUSTMENT

- insert the EGA DIAGNOSTIC DROGRAM TEST floppy disk into the system unit and make the Primary Colors Pattern appear on the screen. Lead the Green signal (Base of Q802) for CRT PCB to the ocilloscope.
- Set the Bright (VR102-2) and Contrast (VR102-1) controls to maximum. position
- Adjust the voltage level of waveform A point to one of waveform B point with VR103. (Refer to Fig. 1)
- Adjust the voltage level of waveform C point to 4.5 V with VR105. (Refer to Fig. 1)
 Make 2 Colors Pattern appear on the screen.
- 7. Connect HOT side on C450 to the ocilloscope
- Adjust the voltage of waveform to 4.5 V with VR106.



Figure 2

Horizontalfrequenz-Einstellung

Steuern Sie den Monitor mit keinem Signal an (Turn Video off).

- Frequenzzähler an Kollektor von Transistor Q404 anschließen.
- Regier H-Hold auf Rechtsanschlag.
- Mit Regier VR404 auf 19,0 KHz einstellen. Mit Regler VR405 auf 21,8 KHz einstellen.

Schwarz-Weiß-Abgleich

Diese Einstellung ist notwendig, um die Bildröhre an die R-G-B-Endstufe anzupassen. Es wird dadurch eine gute Schwarzweißwiedergabe bei jeder Helliakeit erreicht. Vor der nachfolgenden Einstellung muß das Gerät mind. 10 Minuten in Be-

trieb sein Laden Sie VDU-Testsoftware (F3) und starten Sie das Testbild "weiß"

- (w) Stellen Sie die Regler VR804 (rot) und VR805 (blau) auf Mitteleinstel-
- lung. Stellen Sie die Regler VR802 (grün), VR801 (rot) und VR803 (biau) auf
- Linksanschlag.
- Serviceschalter auf Servicestellung! Mit Helligkeitsregler die Span-nung am Kollektor Q805 auf 120VDC einstellen (Messung mit Oszilloskop).
- Screen-Regler auf Linksanschlag, dann Screen-Regler so einstellen, daß eine dunkle Linie sichtbar wird.
- Mit Regler VR802 (grün), VR801 (rot) und VR803 (blau) die dunkle Linie so einstellen, daß sie weiß erscheint.
- Serviceschalter auf Normalstellung
- 8. Mit Regier VR804 (rot) und VR805 (blau) wenn erforderlich die Verstärkung der Blau- und Rot-Endstufe nachstellen, so daß ein weißes Bild entsteht, Wiederholen Sie evtl. die vorigen Schritte.

SUBH-HOLD AND H-HOLD ADJUSTMENT

- Shut off the input signal and set the screen to the free-run condition.
- Connect frequency counter to CRT heater.
- Rotate H-Hold control fully counter-clockwise.
- Adjust VR404 to obtain 19000 Hz reading. Adjust VR405 to obtain 21 800 Hz reading.

BLACK AND WHITE TRACKING

The purpose of this procedure is to adjust the biases applied to the picture tube to obtain good black and white picture production at all brightness levels while, at the same time achieving maximum useable brightness. Proper RFAGC control adjustment should have been verified prior to performing this procedure

- Insert the VDU TEST floppy disk into the system and make the White Pattern appear on the scre
- 2. Rotate the Red (VR804) and Blue (VR805) Drive controls fully CW and then back CCW to the center of their rotation ranges
- Rotate the Green (VR802), Red (VR801) and Blue (VR803) Cut off controls to the fully CCW end their rotation ranges.
- Set normal-service switch to service position. Set the brightness and contrast controls to maximum position. Adjust the voltage of test point (collector of green output transistor on CRT PCB) to DC120V with
- brightness (VR102-2) and contrast (VR102-1) controls. Voltage measurement should be measured with an oscilloscope. Rotate the screen control to the fully CCW end of its rotation range. Then, rotate it CW until a dim line of one pronounced color (green, red
- or blue) is obtained. 6. The other two color Cut off contols must be rotated CW until a dim
- white line is obtained. Set normal-service switch to normal position.

this procedure must be repeated.

- 8. If required, touch-up adjustment of the Red (VR804) and Blue (VR805) Drive controls to produce a uniform monochrome picture.
- 9. Rotate the brightness and contrast controls fully CCW.
- Rotate the brightness control CW until a dim raster is obtained. 11. If the screen does not display with uniformity, steps 2 through 10 of

Abaleichanweisung ALIGNMENT INSTRUCTIONS

5 V DC Einstellung

 Digitalvoltmeter an Meßpunkt A anschließen. Mit VR604 auf 5.1 V DC ± 0.02 V einstellen.

12 V DC Einstellung

 Digitalvoltmeter an Meßpunkt B anschließen. Mit VR603 auf 12.15 V DC ± 0.02 V einstellen.

- 5 V DC Einstellung

Digitalvoltmeter an Meßpunkt C anschließen.
 Mit VR601 auf – 5 V DC ± 0.05 V einstellen.

- 12 V DC Einstellung

1. Digitalvoltmeter an Meßpunkt D anschließen.

2. Mit VR602 auf - 12 V DC ± 0.05 V einstellen.

12 V DC Schutzschaltung

- Schließen Sie in Reihe zur + 12 V DC-Leitung ein Amperemeter, sowie einen Lastwiderstand mit ca. 35 Watt gegen Masse. Dieser Widerstand muß so gewählt sein, daß der Strom ca. 4,5 A-4,6 A beträgt.
- Mit Regler VR606 die Schutzschaltung so einstellen, daß sie bei dieser Belastung noch nicht anspricht

Focus-Einstellung

 Laden Sie die VDU Testsoftware (F3) und starten Sie die Zeichendarstellung F1.

Mit Focusregler am Zeilentrafo auf maximale Bildauflösung einstellen.

Bildhöheneinstellung

- Laden Sie die VDU-Testsoftware (F3) und starten Sie das Kreis-Testbild
- Stellen Sie mit den Regiern VR408 und VR403 die Bildbreite und H\u00f6he wie folgt ein: A, C = 12 mm ± 3 mm B, D = 12 mm ± 3 mm
- Diese Einstellung mit VR406 und VR402 nachjustieren.
- Falls sich die Bildbreite nicht auf den richtigen Wert stellen läßt, muß mit der Spule L402 nachjustiert werden.

DC 5 V ADJUSTMENT

Connect the hot of the Digital voltmeter to A, and the cold to ground.

(Refer to Fig. A) 2. Adjust the VR604 so that indicates DC 5.10 V \pm 0.02 V.

DC 12 V ADJUSTMENT Connect the hot of the Digital voltmeter to B, and the cold to ground.

(Refer to Fig. A) Adjust the VR603 so that it indicates DC 12.15 V ± 0.05 V.

DC - 5 V ADJUSTMENT Connect the hot of the Digital voltmeter to C, and the cold to ground.

(Refer to Fig. A) 2. Adjust the VR601 so that it indicates DC - 5.00 V ± 0.05 V.

DC - 12 V ADJUSTMENT Connect the hot of the Digital voltmeter to D, and the cold to ground.

(Refer to Fig. A) 2. Adjust the VR602 so that it indicates DC $-11,00 \text{ V} \pm 0.05 \text{ V}$.

DC 12 V PROTECT ADJUSTMENT

Connect the amperemeter to 12 V LINE in series.

2. Adjust the VR606 so that it indicates 4.5 A.

FOCUS ADJUSTMENT

 Insert the VDU TEST floppy disk into the system and make the Character Pattern appear on the screen. 2. Turn the FOCUS volume counter-clockwise fully and nextly turn it clockwise until just focus position.

- SCREEN V. SIZE AND POSITION ADJUSTMENT Insert the GW BASIC MONITOR TEST floppy disk into the system unit
- and make the Circle Pattern (15 KHz) appear on the screen. 2. Adjust the VR408 and VR 403 so that the B.D and A.C become 12 mm ± 3 mm each other. (Refer to Fig. 1)
- Make the Circle Pattern (22 KHz) appear on the screen 4. Adjust the VR406 and VR402 so that the B.D and A.C become 12 mm
- ± 3 mm each other. (Refer to Fig. 1) 5. If the B.D dose not become 12 mm \pm 3 mm, adjust the B.D. to 12 mm
- ± 3 mm with L402. In this case, the Circle pattern should indicate 15 KHz.




Figure 1