自定义系统接口文档

版本号: V3.1

版本及修改记录:

版本	描述	日期
V1.0	创建	2019-06-29
V2.0	接口实现	2020-07-27
V3.0	接口兼容	2021-08-12
V3.1	接口实现	2021-12-29

一、重启

action	参数
android.intent.action.reboot	无

示例:

- 1. Intent intent = **new** Intent();
- 2. intent.setAction("android.intent.action.reboot");
- 3. sendBroadcast(intent);

调用说明:

- Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_REBOOT);
 intent.putExtra("nowait", 1);
 intent.putExtra("interval", 1);
 intent.putExtra("window", 0);
- 5. sendBroadcast(intent);

二、关机

action	参数
android.intent.action.shutdown	无

示例:

- 1. Intent intent = **new** Intent();
- intent.setAction("android.intent.action.shutdown");
- sendBroadcast(intent);

调用说明:

- 1. **try** {
- 2. Class<?> ServiceManager = Class.forName("android.os.ServiceManager");
- 3. Method getService = ServiceManager.getMethod("getService", java.lang.String.class);
- 4. Object oRemoteService = getService.invoke(null, Context.POWER_SERVICE);
- 5. Class<?> cStub = Class.forName("android.os.lPowerManager\$Stub");
- 6. Method asInterface = cStub.getMethod("asInterface", android.os.lBinder.class);
- 7. Object olPowerManager = asInterface.invoke(null, oRemoteService);

8. Method shutdown = olPowerManager.getClass().getMethod("shutdown", boolean.class, bo olean.class);
9. shutdown.invoke(olPowerManager, false, true);
10. } catch (Exception e) {}

三、休眠 (关闭屏幕背光)

action	参数
android.intent.action.gotosleep	无

示例:

- 1. Intent intent = **new** Intent();
- 2. intent.setAction("android.intent.action.gotosleep");
- 3. sendBroadcast(intent);

调用说明:

- 1. <uses-permission android:name="android.permission.DEVICE_POWER" />
- 2. PowerManager powerManager = (PowerManager) getSystemService(POWER_SERVICE);
- 3. PowerManager.WakeLock wakeLock;
- 4. PowerManager pm=(PowerManager)getSystemService(Context.POWER_SERVICE);
- 5. pm.goToSleep(SystemClock.uptimeMillis());
- wakeLocks.acquire();
- 7. wakeLocks.release();

四、唤醒休眠 (打开屏幕背光)

action	参数
android.intent.action.exitsleep	无

示例 1:

- 1. Intent intent = **new** Intent();
- 2. intent.setAction("android.intent.action.exitsleep");
- 3. sendBroadcast(intent);

调用说明:

- 1. <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/>
- 2. PowerManager powerManager = (PowerManager) getSystemService(POWER_SERVICE);
- 3. PowerManager.WakeLock wakeLock;
- 4. PowerManager pm = (PowerManager)getSystemService(Context.POWER_SERVICE);
- mWakeLock = pm.newWakeLock(PowerManager.SCREEN_BRIGHT_WAKE_LOCK | Power Manager.ACQUIRE_CAUSES_WAKEUP, "TEST");
- 6. mWakeLock.acquire();
- 7. wakeLock.release();

五、屏幕旋转

action	参数	备注
android.intent.rotation_0	无	旋转角度为 0

android.intent.rotation_90	无	旋转角度为 90
android.intent.rotation_180	无	旋转角度为 180
android.intent.rotation_270	无	旋转角度为 270

示例:

- 1. Intent intent = **new** Intent();
- intent.setAction("android.intent.rotation_0");
- 3. sendBroadcast(intent);

调用说明:

打开屏幕旋转功能:

 Settings.System.putInt(context.getContentResolver(),Settings.System.ACCELEROMETER_ ROTATION,0);

设置屏幕方向

- Settings.System.putInt(context.getContentResolver(),Settings.System.USER_ROTATION,Surface.ROTATION_0);
- 2. //Surface.ROTATION_90, Surface.ROTATION_180, Surface.ROTATION_270.

六、APP 静默安装

action		参数
com.android.xxx.installapp	apppath	需要安装 apk 的绝对路径

示例:

1. Intent intent = **new** Intent();

	2.	intent.setAction("com.android.xxx.installapp");		
	3.	intent.putExtra("apppath", "/sdcard/xxx.apk");		
	4. sendBroadcast(intent);			
sh	iell எ	7令:		
	1.	1. pm install -r + "package name"		
1	<u></u>	关闭第三方应用		
ac	tion			参数
CC	m.an	droid.xxx.killapp	packagename	需要关闭的应用的包名
示	:例:			
	1.	Intent intent = new Intent()	;	
	2.	intent.setAction("com.andr	oid.xxx.killapp");	
	3.	intent.putExtra("packagena	ame", "com.xxxx.demo");	
	4.	sendBroadcast(intent);		
调	用说	识:		
	1.	ActivityManager manager = getSystemService(Context.ACTIVITY_SERVICE);		
	2.	2. manager.forceStopPackage("包名");		
八、定时开关机				
ac	tion			参数

android.intent.action.setpoweronoff	timeon	开机时间,int 数组,如 int[]
		timeonArray = {2014, 10, 1, 8, 30};//
		下次开机具体日期时间, 即在 2014.10.1
		8:30 开机
	timeoff	关机时间,int 数组,如 int[]
		timeoffArray = {2014, 9, 1, 8, 30};//
		下次关机具体日期时间,即在 2014.9.1
		8:30 关机
	enable	使能开关机功能,true 开启,false 关
→ /rol		闭

示例:

- 1. Intent intent = **new** Intent();
- 2. **int**[] timeonArray = {2014, 10, 1, 8, 30};
- 3. int[] timeoffArray = {2014, 9, 1, 8, 30};
- 4. intent.putExtra("timeon", timeonArray);
- 5. intent.putExtra("timeoff", timeoffArray);
- 6. intent.putExtra("enable", **true**);
- 7. sendBroadcast(intent);

九、系统时间设置 (同步硬件时钟)

action	参数

com.android.xxx.setsystemtime	time	时间戳,单位 ms, String 类型

示例:

- 1. Intent intent = **new** Intent();
- 2. Calendar c = Calendar.getInstance();
- 3. intent.putExtra("time", String.valueOf(c.getTimeInMillis()));
- 4. sendBroadcast(intent);

调用说明:

1. SystemClock.setCurrentTimeMillis(intent.getExtraString("time"));

十、截屏

action	参数	备注
android.intent.action.screencap	. 无	图片在 sdcard/Screenshots
		Android11: sdcard/Pictures/Screenshots

- 1. Intent intent = **new** Intent();
- 2. intent.setAction("android.intent.action.screencap");
- sendBroadcast(intent);

十一、隐藏状态栏

action	参数	备注
com.xxx.action.HIDE_STATUS_BAR	hide	true 则隐藏,false 则显示

示例:

- 1. Intent intent = **new** Intent("com.xxx.action.HIDE_STATUS_BAR");
- 2. intent.putExtra("hide", true);
- 3. context.sendBroadcast(intent);
- 4. 显示 elc.view.show, elc.systembar.show, com.elclcd.unhidebar;
- 5. 隐藏 elc.view.hide, elc.systembar.hide, com.elclcd.hidebar;

十二、屏幕背光控制

action	参数	备注
com.xxx.action.BACK_LIGHT_BRIGHTN	brightness	0-255 范围内选择亮度
ESS		

- 1. Intent intent = **new** Intent("com.xxx.action.BACK_LIGHT_BRIGHTNESS");
- 2. intent.putExtra("brightness", 50);
- 3. context.sendBroadcast(intent);

接口说明:

Settings.System.putInt(getContentResolver(), Settings.System.SCREEN_BRIGHTNESS, 0~2
 55);

十三、调节音量大小:

示例:

- 1. 增大音量
- 2. AudioManager audio = (AudioManager) getSystemService(Service.AUDIO_SERVICE);
- audio.adjustStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC,AudioManager.ADJUST_RAISE, AudioManager.FLAG_SHOW_UI);
- 4. 减小音量
- 5. AudioManager audio = (AudioManager) getSystemService(Service.AUDIO_SERVICE);
- 6. audio.adjustStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC,AudioManager.ADJUST_LOWE R,AudioManager.FLAG_SHOW_UI);

十四、静音接口:

- 1. 正常模式
- 2. AudioManager.setRingerMode(AudioManager.RINGER_MODE_NORMAL);
- 3. 静音模式
- 4. AudioManager.setRingerMode(AudioManager.RINGER_MODE_SILENT);

十五、恢复出厂设置接口:

action	参数	备注
android.intent.action.resetsystem	无	无

- 1. boolean mEraseSdCard = **false**;
- 2. boolean mEraseEsims = true;
- 3. Intent i = **new** Intent("android.intent.action.FACTORY_RESET");
- 4. i.setPackage("android");
- 5. i.addFlags(Intent.FLAG_RECEIVER_FOREGROUND);
- 6. i.putExtra("android.intent.extra.REASON", "MasterClearConfirm");
- 7. i.putExtra("android.intent.extra.WIPE_EXTERNAL_STORAGE", mEraseSdCard);
- $8. \quad \text{i.putExtra("com.android.internal.intent.extra.WIPE_ESIMS", mEraseEsims);} \\$
- 9. sendBroadcast(i);