Bauplan Griff

Full Tang, zwei Griffschalen - Nussbaum (Walnuss)

Rohling und Masse

Klingenlänge	100,0 mm
Klingenbreite am Heft	26,0 mm
Klingendicke	3,0 mm
Angel	110,0 mm lang
Angelbreite	6,5 mm
Angeldicke	4,5 mm
Grifflänge	122,2 mm
Griffhöhe	29,0 mm
Gesamtdicke	22,0 mm
Schalendicke	8,8 mm
Zuschnitt Holz	126 × 33 × 20 mm

Materialbewertung

Bewertung: Gut geeignet (72/100)

Klebstoff: Zwei-Komponenten-Epoxy

Befestigung: Messing-Stift

Finish: Hartwachs-Öl

Der Klassiker. Feine Poren, nimmt Öl gut auf, dunkelt mit der Zeit nach. Spannungsrisiko bei dünnen Schalen nur gering.

Bohrplan

Vorsteckbolzen vorn

bei 14,3 mm, Ø 2,3 mm

Sichert den vorderen Griffanschluss am Rohling.

Vorsteckbolzen Mitte 1

bei 56,4 mm, Ø 2,3 mm

Begrenzt den Abstand zwischen den Bolzen auf unter 75 mm.

Vorsteckbolzen hinten

bei 98,5 mm, Ø 2,3 mm

Sichert das Griffende gegen Abplatzen und Ausziehen. Die Angel ist hier noch mindestens so breit wie der Bolzen.

Reibniet

bei 43,8 mm, Ø 2,4 mm

Reibt in einer halbtiefen Nut in der Angel und verhindert, dass sich die Schale im vorderen Griffdrittel verdreht. Die Nut wird in den geraden Teil der Angel gefraest, so breit, dass der Niet mit Spiel darin sitzt.

Lanyardloch

bei 116,2 mm, Ø 5,0 mm

Durch das Griffende gebohrt, quer zur Grifflaenge. Die Angel endet 6 mm davor, das Loch liegt vollstaendig im Holz.

Arbeitsreihenfolge

1. Rohling aufarbeiten: Angel auf 6,5 mm Breite und 4,5 mm Dicke bringen, Heft sauber entgraten.
2. Material auswählen und im Block besorgen - mindestens 132 mm × 37 mm × 10,8 mm, inklusive 2 mm für den Beschnitt.
3. Material konditionieren: mehrere Tage bei Raumtemperatur lagern, Krümmung prüfen.
4. Griffschale(n) zuschneiden - Kontur aus dem DXF (Layer SCHALE), Schalendicke 8,8 mm.
5. Aussparung für die Angel fräsen: Nut 4,5 mm tief (Angel + 0,03 mm Spalt), Kontur aus dem DXF (Layer AUSSPA).
6. Bohrungen setzen nach der Bohrplan-Tabelle, Vorsteckbohrungen mit Ø 2,3 mm, Reibnieten mit Ø 2,4 mm halbtief.
7. Kanten abrunden: umlaufend etwa 0,8 mm, danach die Vorderkante anschrägen.
8. Leimfugen vorbereiten: an der Angel und im Holz entfetten, Passprobe ohne Klebstoff.
9. Kleben und montieren: Zwei-Komponenten-Epoxy verwenden, Schalen anpressen, Vorsteckbolzen von einer Seite einschlagen.
10. Endkontrolle: Griff auf Leichtgängigkeit prüfen, Spiel an den Bolzen testen, Kanten nachschleifen.
11. Finish: Hartwachs-Öl auftragen, zwischen den Ölgängen 24 Stunden trocknen lassen.

Warnungen

! Die Angel ist nur 6,5 mm hoch, die Klinge am Heft 26,0 mm: der Stahl ragt je 9,8 mm über die Angel hinaus, die Klinge hängt nur an einem schmalen Streifen. Für eine durchgehende Angel die Angel-Breite auf 26,0 mm setzen - der Griff passt sich dann an.
! Der Griff reicht 12 mm über die Angel hinaus. Dahinter hält nur noch der Kleber die Schalen zusammen - das ist die Bauart eines Partial Tangs. Ein längerer Rohling wäre robuster, die Angel läuft dann bis zum Griffende.