Bauplan Griff

Full Tang, zwei Griffschalen - Nussbaum (Walnuss)

Rohling und Masse

Klingenlaenge	100.0 mm
Klingenbreite am Heft	26.0 mm
Klingendicke	3.0 mm
Angel	110.0 mm lang
Angelbreite	6.5 mm
Angeldicke	4.5 mm
Grifffaenge	122.2 mm
Griffhoehe	29.0 mm
Gesamtdicke	22.0 mm
Schalendicke	8.8 mm
Zuschnitt Holz	126 x 33 x 20 mm

Materialbewertung

Bewertung: Gut geeignet (72/100)

Klebstoff: Zwei-Komponenten-Epoxy

Befestigung: Messing-Stift

Finish: Hartwachs-Oel

Der Klassiker. Feine Poren, nimmt Oel gut auf, dunkelt mit der Zeit nach. Spannungsrisiko bei duennen Schalen nur gering.

Bohrplan

Vorsteckbolzen vorn

bei 14.3 mm, Ã˜ 2.3 mm

Sichert den vorderen Griffanschluss am Rohling.

Vorsteckbolzen Mitte 1

bei 56.4 mm, Ã˜ 2.3 mm

Begrenzt den Abstand zwischen den Bolzen auf unter 75 mm.

Vorsteckbolzen hinten

bei 98.5 mm, Ã˜ 2.3 mm

Sichert das Griffende gegen Abplatzen und Ausziehen. Die Angel ist hier noch mindestens so breit wie der Bolzen.

Reibniet

bei 43.8 mm, Ã˜ 2.4 mm

Reibt in einer halbtiefen Nut in der Angel und verhindert, dass sich die Schale im vorderen Griffdrittel verdreht. Die Nut wird in den geraden Teil der Angel gefraest, so breit, dass der Niet mit Spiel darin sitzt.

Lanyardloch

bei 116.2 mm, Ã˜ 5.0 mm

Durch das Griffende gebohrt, quer zur Grifflaenge. Die Angel endet 6 mm davor, das Loch liegt vollstaendig im Holz.

Arbeitsreihenfolge

1. Rohling aufarbeiten: Angel auf 6.5 mm Breite und 4.5 mm Dicke bringen, Heft sauber entgraten.
2. Material auswaehlen und im Block besorgen - mindestens 132 x 37 x 10.8 mm, inklusive 2 mm fuer den Beschnitt.
3. Material konditionieren: mehrere Tage bei Raumtemperatur lagern, KrÃ¼mmung prÃ¼fen.
4. Griffschale(n) zuschneiden - Kontur aus dem DXF (Layer SCHALE), Schalendicke 8.8 mm.
5. Aussparung fuer die Angel frÃ¤sen: Nut 4.5 mm tief (Angel + 0.03 mm Spalt), Kontur aus dem DXF (Layer AUSSPA).
6. Bohrungen setzen nach der Bohrplan-Tabelle, Vorsteckbohrungen mit Ã˜ 2.3 mm, Reibnieten mit Ã˜ 2,4 mm halbtief.
7. Kanten abrunden: umlaufend etwa 0.8 mm, danach die Vorderkante anschrÃ¤gen.
8. Leimfugen vorbereiten: an der Angel und im Holz entfetten, Passprobe ohne Klebstoff.
9. Kleben und montieren: Zwei-Komponenten-Epoxy verwenden, Schalen anpressen, Vorsteckbolzen von einer Seite einschlagen.
10. Endkontrolle: Griff auf LeichtgÃ¤ngigkeit prÃ¼fen, Spiel an den Bolzen testen, Kanten nachschleifen.
11. Finish: Hartwachs-Oel auftragen, zwischen den Oelgaengen 24 Stunden trocknen lassen.

Warnungen

! Der Griff reicht 12 mm ueber die Angel hinaus. Dahinter haelt nur noch der Kleber die Schalen zusammen - das ist die Bauart eines Partial Tangs. Ein laengerer Rohling waere robuster, die Angel laeuft dann bis zum Griffende.