

## TEMPEST K9 GAMING KEYBOARD

### PRODUCT HIGHLIGHTS

- · Wired USB Connection
- Membrane Keyboard
- · 7-colours LED Backlighting
- Anti-Ghosting, 19-Key Rollover
- · Multifunctional Hotkeys
- Slim design for easy portability
- Flat profile and adjustable tilt mechanism offer comfortable typing positions

- Fn+Pgup: Increase the backlight brightness
- Fn+PqDn: Reduce the backlight brightness .total 4 Level .
- FN+W : W S A D and ↑/↓/←/→start into exchange
- FN+WIN-L: Lock WIN and APP
- FN+F1: Media
- FN+F2: Volume-
- FN+F3: Volume+
- FN+F4: Mute
- FN+F5: Stop
- FN+F6: Previous
- FN+F7: Play/Pause

· Connect the keyboard to any

USB port in your computer

· The system will install the

driver automatically

- FN+F8: Next FN+F9: Mail
- FN+F10: Home page
- FN+F11: Lock keyboard
- FN+F12: Calculator
- FN+1: Backlit effect 1
- FN+ " ' ": Extend the backlit frequency cycle period
- FN+ "  $_{\rm i}$  ": Narrow the backlit frequency cycle period. There is a total of 4 grades; the default one is "Fast".
- FN+2: Backlit effect 2
- FN+ " ' ": Extend the backlit frequency cycle period
- FN+ " i ": Narrow the backlit frequency cycle period. There is a total of 4 grades; the default one is "Fast".

- FN+3: Backlit effect 3: 7 color Cycle breath
- FN+ " ' ": Extend the backlit frequency cycle period
- FN+ "; ": Narrow the backlit frequency cycle period. There is a total of 4 grades; the default one is "Fast".
- FN+4: Backlit effect 4
- FN+ " ' ": Extend the backlit frequency cycle period
- FN+ " ; ": Narrow the backlit frequency cycle period. There is a total of 4 grades; the default one is "Fast".
- FN+5: Backlit effect 5, 7 color backlit change
- Default is red backlit. Press one more time FN+5 to change to green, etc.
- FN+6: Backlit effect 6
- FN+ " ' ": Extend the backlit frequency cycle period
- FN+ "; ": Narrow the backlit frequency cycle period. There is a total of 4 grades; the default one is "Fast".
- FN+7: user-defined :
- Press En+7 two times to enter the user-defined mode: the keyboard will flash 2 times
- Fn+↑/Fn+↓ change the 7 color backlit and off backlit .
- Fn+ $\leftarrow$ /Fn $\rightarrow$  Change the user defined area, This keyboard total 6 area
- the user defined result will not save, when the keyboard Power off, after power on , will show the first part red color
- Fn+Pgup: Increase the backlight brightness
- Fn+PgDn: Reduce the backlight brightness, total 4 Level
- FN+8: Backlit effect 8: stippling diffuse
- FN+9: Backlit effect 9 : backlit wave according to voice





# TEMPEST K9 GAMING KEYBOARD

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- · Conexión USB con cable
- Teclado membrana
- · Retroiluminación LED de 7 colores
- Rollover de 19 teclas anti-ghosting
- Teclas de acceso rápido multifuncionales · Diseño delgado para facilitar su transporte
- · Perfil plano e inclinación ajustable

### Controles

- Fn + RePág: Incrementa el brillo de la retroiluminación
- Fn + AvPág: Reduce el brillo de la retroiluminación. Total 4 niveles.
- FN + W: W S A D y  $\uparrow$  /  $\downarrow$  /  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$  para cambiar los comandos
- FN + WIN-L: Bloquear WIN y APP
- FN + F1: Multimedia
- FN + F2: Volumen-• FN + F3: Volumen +
- FN + F4: Silenciar
- FN + F10: Página de inicio
- FN + F5: Parar
- FN + F6: Anterior
- FN + F7: Reproducir / Pausa FN + F8: Siguiente

Instalación

Conecte el teclado a cualquier

puerto USB de su ordenador

controlador de forma automática

· El sistema instalará el

- FN + F9: Correo
- FN + F11: Bloquear teclado
- FN + F12: Calculadora
- FN + 1: Efecto de retroiluminación 1
- FN + "": Amplía la velocidad de frecuencia de la retroiluminación
- FN + "¡": Reduce la velocidad de frecuencia de la retroiluminación. Hay un total de 4 frecuencias; La frecuencia predeterminada es "Rápido"
- FN + 2: Efecto de retroiluminación 2
- FN + "": Amplía la velocidad de frecuencia de la retroiluminación
- FN + "¡": Reduce la velocidad de frecuencia de la retroiluminación Hay un total de 4 frecuencias; La frecuencia predeterminada es "Rápido".

- FN + 3: Efecto de retroiluminación 3: Ciclo de respiración de 7 colores
- FN + "": Amplía la velocidad de frecuencia de la retroiluminación
- FN + "¡": Reduce la velocidad de frecuencia de la retroiluminación. Hay un total de 4 frecuencias; La frecuencia predeterminada es "Rápido".
- FN + 4: Efecto de retroiluminación 4
- FN + "": Amplía la velocidad de frecuencia de la retroiluminación
- FN + "¡": Reduce la velocidad de frecuencia de la retroiluminación. Hay un total de 4 frecuencias; La frecuencia predeterminada es "Rápido"
- FN + 5: Efecto de retroiluminación 5, cambio de 7 colores; color estático
- · La configuración predeterminada es retroiluminada en rojo. Pulsa una vez más FN + 5 para cambiar a verde, etc.
- FN + 6: Efecto de retroiluminación 6
- FN + "": Amplía la velocidad de frecuencia de la retroiluminación
- FN + ";": Reduce la velocidad de frecuencia de la retroiluminación. Hay un total de 4 frecuencias: La frecuencia predeterminada es "Rápido".
- FN + 7 definido por el usuario:
- Pulsa Fn + 7 dos veces para entrar en el modo definido por el usuario; El teclado parpadeará 2 veces.
- Fn +  $\uparrow$  / Fn +  $\downarrow$  cambia el color 7 retroiluminado y apagado retroiluminado. Fn + ← / Fn → Cambiar el área definida por el usuario,
- Este teclado tiene un total de 6 áreas · El resultado definido por el usuario no se guardará. Al apagarlo se perderá la configuración preestablecida y volverá a
- aparecer el rojo como el color predeterminado. • FN + "": Amplía la velocidad de frecuencia de la retroiluminación
- FN + "¡": Reduce la velocidad de frecuencia de la retroiluminación. Hay un total de 4 frecuencias; La frecuencia predeterminada es "Rápido"
- FN + 8 Efecto retroiluminado 8: retroiluminación por tecleo
- FN + 9 Efecto retroiluminado 9: onda retroiluminada según voz

