Internet delle Cose

IoT-Internet of Things

https://bit.ly/ragnoIdC



Perché IoT?

gestione/controllo di un ambiente di interesse




Sensori ed attuatori

Per la gestione/controllo di un ambiente servono:


- Sensori che forniscono dati sullo stato dell'ambiente
- Attuatori che permettono di agire modificando lo stato dell'ambiente

Catena di controllo

- Ambiente
- Sensore
- Controllore
- Attuatore
- Ambiente




Controllo remoto



Sono necessari dispositivi di raccolta dati e/o comunicazione

Catena IoT



Architettura a tre livelli

Three-tier architecture



Broker

https://www.schoolmakerday.it/broker/

- Colloquia con chiamate http(s) che realizzano:
 - set : memorizza una coppia chiave-valore
 - get : restituisce il valore associato ad una chiave (se presente)
- Ad uso didattico, non prevede strumenti di protezione di dati personali

Broker – API set

https://www.schoolmakerday.it/broker/set.php?key=KKK&value=VVV

- registrazione da parte del server di dati inviati in forma di coppie chiave-valore
- key string max 10 caratteri, value string max 255 car.
- viene aggiunto il timestamp (data e ora)
- restituisce oggetto JSON con i dati ottenuti da una rilettura dei dati inseriti:
 - **status**: deve avere valore 'OK', altrimenti c'è stato un errore
 - (solo se status OK) data: oggetto con i campi "key", "value", "ts"

Broker – API get

https://www.schoolmakerday.it/broker/get.php?key=KKK

- restituisce il valore più recente associato alla chiave fornita, in forma di oggetto JSON con campi
 - status: deve avere valore 'OK', altrimenti c'è stato un errore
 - (solo se status OK) data: oggetto con i campi
 "key","value","ts" o null se chiave mancante.

Dashboard

https://www.schoolmakerday.it/broker/dashboard/

- app per la consultazione/modifica di chiavi e valori su broker
- utilizzabile online o installabile su device (Progressive Web App per chrome/edge)



Smart Thing

Realizziamo un semplice dispositivo dotato di:

- led
- sensore di temperatura
 con cui interagiremo a distanza utilizzando broker e dashboard

Microcontrollore ESP8266

- Wi-Fi integrato con supporto al protocollo TCP/IP
- Processore 32 bit
- 64 KiB di RAM istruzioni, 96 KiB di RAM dati
- Programmabile:
 - C++ (Arduino compatibile)
 - MicroPython
 - altro...



WeMosD1

Scheda hardware-compatibile con Arduino equipaggiata con ESP8266



Grove

 Kit di dispositivi con connessione semplificata compatibile con Arduino







Arduino IDE

```
sketch_feb18a | Arduino IDE 2.0.3
                                                                                                                                           File Edit Sketch Tools Help
       sketch_feb18a.ino
               void setup() {
                  // put your setup code here, to run once:
          3
           4
               void loop() {
                 // put your main code here, to run repeatedly:
           8
           9
          10
                                                                                                 Ln 1, Col 1 UTF-8 LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini on COM7 Q
```

Step 0 - Struttura base del software

```
void setup() {
 //attiva il canale seriale
 initSerial();
void loop() {
  //aggiorna conmandi da broker
  //campiona stato
  //azioni coerenti ai comandi/stati
  //le azioni potrebbero aver modificato lo stato, aggiorna stato
  //se c'è una modifica di stato aggiorna in locale e su broker
  //attesa sospensiva
  //in un progetto realtime occorre una attesa senza sospensione
 delay(1000);
```

```
/**
 * inizializzazione del canale seriale
 * @return void
 */
void initSerial(){
    Serial.begin(SERIAL_BAUD_RATE);

    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.println();

    for (uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
        Serial.printf("[main] [SERIAL SETUP] WAIT %d...\n", t);
        Serial.flush();
        delay(1000);
    }
}
```

L'uso del canale seriale è previsto per la diagnostica

Step 1 – blink (locale)

```
void setup() {
  //attiva il canale seriale
  initSerial();
  led.off():
void loop() {
  //aggiorna conmandi da broker
  //campiona stato
  //azioni coerenti ai comandi/stati
  azioneBlink();
  //le azioni potrebbero aver modificato lo stato, aggiorna stato
  //se c'è una modifica di stato aggiorna in locale e su broker
  //attesa sospensiva
  //in un progetto realtime occorre una attesa senza sospensione
  delay(1000);
  * azione di controllo blink, ad ogni chiamata inverte lo stato del led
  * @return void
void azioneBlink(){
  if (led.isOn()){
    led.off():
  else {
    led.on():
```

Step 2 – blink con notifica al broker


```
// librerie -----
#include <Arduino.h>
// classi del progetto -----
#include "Led.h"
#include "Network.h"
#include "Broker.h"
// configurazione -----
// ssid e password per wifi
#ifndef STASSID
#define STASSID "SSID"
#define STAPSK "PASSWORD"
#endif
//velocità per la seriale
#define SERIAL BAUD RATE 115200
// pin dei dispositivi
#define LED PIN 4
// chiavi da utilizzare nel broker
String BASE KEY = "idc";
String STA ON KEY = BASE KEY+"s on"; //chiave per lo stato del l
// fine configurazione -----
// oggetti di interazione con i dispositivi
Led led(LED PIN): //si sccupa del led in comando e lettura di sta
Network net(STASSID, STAPSK); //si occupa della connessione di ret
Broker broker(&net); //si occupa del colloquio con il broker e de
// variabili per immagine di comando e stato-----
String staOn=""; // ON/OFF status image
```

```
void setup() {
 //attiva il canale seriale
 initSerial();
 led.off();
 staOn=aggiornaStaOn();
 broker.set(STA_ON_KEY, staOn);
void loop() {
  //aggiorna conmandi da broker
  //campiona stato
 String newStaOn=aggiornaStaOn();
 //azioni coerenti ai comandi/stati
  azioneBlink(newStaOn):
  //le azioni potrebbero aver modificato lo stato. aggiorna stato
  newStaOn=aggiornaStaOn();
  //se c'è una modifica di stato aggiorna in locale e su broker
  if (newStaOn!=staOn){
   staOn=newStaOn;
   broker.set(STA ON KEY, staOn);
  //attesa sospensiva
  //in un progetto realtime occorre una attesa senza sospensione
  delay(1000);
```

```
/**
    * azione di controllo blink, ad ogni chiamata inverte lo stato del led
    * @param sta stato corrente
    * @return void
    */
void azioneBlink(String sta){
    if (sta=="0N"){
        led.off();
    }
    else {
        led.on();
    }
}

/**
    * richiede all'oggetto led il suo stato
    * e ne restituisce stringa corrispondente
    * @return String
    */
String aggiornaStaOn(){
    if (led.isOn()){
        return "ON";
    }
    return "OFF";
}
```

Step 2 / dashboard



Step 3 – comando da remoto

```
// librerie -----
#include <Arduino.h>
// classi del progetto -----
#include "Led.h"
#include "Network.h"
#include "Broker.h"
// configurazione -----
// ssid e password per wifi
#ifndef STASSID
#define STASSID "SSID"
#define STAPSK "PASSWORD"
#endif
//velocità per la seriale
#define SERIAL BAUD RATE 115200
// pin dei dispositivi
#define LED PIN 4
// chiavi da utilizzare nel broker
String BASE KEY = "idc";
String CMD ON KEY = BASE KEY+"c on": //chiave per il coma
String STA_ON_KEY = BASE_KEY+"s_on"; //chiave per lo sta
// fine configurazione -----
// abilitazione ai messaggi su seriale per il debug
#define MAIN DEBUG true
// oggetti di interazione con i dispositivi
Led led(LED PIN); //si sccupa del led in comando e lettura
Network net(STASSID, STAPSK); //si occupa della connession
Broker broker(&net); //si occupa del colloquio con il brol
// variabili per immagine di comando e stato-----
String cmdOn=""; // ON/OFF/AUTO command image
String staOn=""; // ON/OFF status image
```


```
void setup() {
 //attiva il canale seriale
 initSerial():
 led.off():
 staOn=aggiornaStaOn():
 broker.set(STA ON KEY, staOn);
void loop() {
 //aggiorna conmandi da broker
 aggiornaCmdOn():
 //campiona stato
 String newStaOn=aggiornaStaOn();
 //azioni coerenti ai comandi/stati
 azioneOnOff(newStaOn);
 //le azioni potrebbero aver modificato lo stato, aggiorna stato
 newStaOn=aggiornaStaOn();
 //se c'è una modifica di stato aggiorna in locale e su broker
 if (newStaOn!=staOn){
   staOn=newStaOn;
   broker.set(STA ON KEY, staOn);
 //attesa sospensiva
 //in un progetto realtime occorre una attesa senza sospensione
 delay(1000);
```

```
* richiede al broker il valore di cmdOn
 * effettua verifica di validità
 * @return void
void aggiornaCmdOn(){
 String newCmdOn=broker.get(CMD_ON_KEY);
 newCmdOn.toUpperCase();//converte in tutto maiuscolo
   newCmdOn=="ON" ||
   newCmdOn=="OFF"
   //comando valido
   cmdOn=newCmdOn:
   if (MAIN DEBUG) {
    Serial.println("[main] CmdOn: '"+newCmdOn+"'"):
  } else {
   // comando sconosciuto, ignora
   if (MAIN DEBUG) {
     Serial.println("[main] CmdOn sconosciuto: '"+newCmdOn+"'"):
 * azione di controllo diretto on/off
 * @param newStaOn stato corrente
 * @return String
void azioneOnOff(String newStaOn){
 //verifico se stato è coerente a comando
 if (newStaOn!=cmdOn){
   //devo agire
   if (cmdOn=="ON"){
    led.on();
   else {
    led.off();
 // else nothing to do!
```

Step 3 /serial monitor

```
[main] CmdOn: 'ON'
[broker] deserializeJson() success:
       status: OK
       key: idcc on
       val: on
       ts: 2023-02-18 08:59:34
[main] CmdOn: 'ON'
[broker] deserializeJson() success:
      status: OK
       key: idcc_on
       val: on
       ts: 2023-02-18 08:59:34
[main] CmdOn: 'ON'
[broker] deserializeJson() success:
       status: OK
       key: idcc on
```

Step 3 /dashboard



Step 4 – sensore di temperatura

```
// librerie -----
#include <Arduino.h>
// classi del progetto -----
#include "Led.h"
#include "TempSensor.h"
#include "Network.h"
#include "Broker.h"
// configurazione -----
// ssid e password per wifi
#ifndef STASSID
#define STASSID "SSID"
#define STAPSK "PASSWORD"
#endif
//velocità per la seriale
#define SERIAL BAUD RATE 115200
// pin dei dispositivi
#define LED PIN 4
#define TEMP SENSOR PIN A0
// chiavi da utilizzare nel broker
String BASE KEY = "idc";
String CMD ON KEY = BASE KEY+"c on"; //chiave per il com
String STA ON KEY = BASE KEY+"s on"; //chiave per lo st
String STA TEMP KEY = BASE KEY+"s temp"; //chiave per 1
// fine configurazione -----
// abilitazione ai messaggi su seriale per il debug
#define MAIN DEBUG true
// oggetti di interazione con i dispositivi
Led led(LED PIN); //si sccupa del led in comando e lettu
TempSensor ts(A0): //si occupa del sensore di temperatur
Network net(STASSID, STAPSK); //si occupa della connessio
Broker broker(&net); //si occupa del colloguio con il br
// variabili per immagine di comando e stato-----
String cmdOn=""; // ON/OFF command image
String staOn=""; // ON/OFF status image
String staTemp=""; // Tempemperature status image
```


```
void setup() {
  //attiva il canale seriale
  initSerial();
 led.off();
 staOn=aggiornaStaOn();
 broker.set(STA ON KEY, staOn);
 staTemp=aggiornaStaTemp();
  broker.set(STA TEMP KEY, staTemp);
void loop() {
 //aggiorna conmandi da broker
  aggiornaCmdOn();
 //campiona stato
  String newStaOn=aggiornaStaOn():
 String newStaTemp=aggiornaStaTemp():
  //azioni coerenti ai comandi/stati
  azioneOnOff(newStaOn);
 //le azioni potrebbero aver modificato lo stato, aggiorna stato
  newStaOn=aggiornaStaOn();
 //se c'è una modifica di stato aggiorna in locale e su broker
 if (newStaOn!=staOn){
    staOn=newStaOn:
   broker.set(STA ON KEY, staOn);
  if (newStaTemp!=staTemp){
   staTemp=newStaTemp;
    broker.set(STA TEMP KEY.staTemp);
  //attesa sospensiva
 //in un progetto realtime occorre una attesa senza sospensione
 delay(1000);
```

```
/**
  * richiede all'oggetto ts il suo stato
  * e ne restituisce il valore con 1 decimale
  * @return String
  */
String aggiornaStaTemp(){
  float t = ts.getTemperature();
  if (MAIN_DEBUG) {
        Serial.println("[main] Temperatura = "+String(t));
    }
    return String(t,1);
}
```

Step 4 /serial monitor

```
val: on
        ts: 2023-02-18 08:59:34
[main] CmdOn: 'ON'
[main] Temperatura = 22.50
[broker] deserializeJson() success:
        status: OK
        key: idcc on
        val: on
        ts: 2023-02-18 08:59:34
[main] CmdOn: 'ON'
[main] Temperatura = 22.50
[broker] deserializeJson() success:
        status: OK
        key: idcc on
        val: on
        ts: 2023-02-18 08:59:34
[main] CmdOn: 'ON'
[main] Temperatura = 22.50
```

Step 4 / dashboard



Step 5 – controllo di temperatura

```
// librerie -----
#include <Arduino.h>
// classi del progetto -----
#include "Led.h"
#include "TempSensor.h"
#include "Network.h"
#include "Broker.h"
// configurazione -----
// ssid e password per wifi
#ifndef STASSID
#define STASSID "SSID"
#define STAPSK "PASSWORD"
#endif
//velocità per la seriale
#define SERIAL BAUD RATE 115200
// pin dei dispositivi
#define LED PIN 4
#define TEMP SENSOR PIN A0
// chiavi da utilizzare nel broker
String BASE KEY = "gr";
String CMD ON KEY = BASE KEY+"c on"; //chiave per il c
String STA ON KEY = BASE KEY+"s on"; //chiave per lo
String STA TEMP KEY = BASE KEY+"s temp"; //chiave per
String CMD TEMP KEY = BASE KEY+"c temp"; //chiave per
// fine configurazione -----
// abilitazione ai messaggi su seriale per il debug
#define MAIN DEBUG true
// oggetti di interazione con i dispositivi
Led led(LED_PIN); //si sccupa del led in comando e let
TempSensor ts(A0); //si occupa del sensore di temperat
Network net(STASSID, STAPSK); //si occupa della conness
Broker broker(&net); //si occupa del colloquio con il
// variabili per immagine di comando e stato-----
String cmdOn=""; // ON/OFF/AUTO command image
String cmdTemp="": // Temperature command image
String staOn=""; // ON/OFF status image
String staTemp="": // Tempemperature status image
```

```
void setun() {
 //attiva il canale seriale
 initSerial():
 led.off();
 staOn=aggiornaStaOn():
 broker.set(STA ON KEY, staOn);
 staTemp=aggiornaStaTemp():
 broker.set(STA TEMP KEY, staTemp);
void loop() {
   //aggiorna conmandi da broker
 aggiornaCmdOn():
 aggiornaCmdTemp():
 //campiona stato
 String newStaOn=aggiornaStaOn();
 String newStaTemp=aggiornaStaTemp();
 //azioni coerenti ai comandi/stati
 if (cmdOn=="AUTO") {
   //il cmdOn AUTO richiede controllo della temperatu
    azioneAuto(newStaTemp);
  else {
   //e ON oppure OFF
    azioneOnOff(newStaOn):
 //le azioni potrebbero aver modificato lo stato, agg
 newStaOn=aggiornaStaOn();
 //se c'è una modifica di stato aggiorna in locale e
  if (newStaOn!=staOn){
    staOn=newStaOn;
    broker.set(STA ON KEY, staOn);
  if (newStaTemp!=staTemp){
    staTemp=newStaTemp:
    broker.set(STA TEMP KEY,staTemp);
 //attesa sospensiva
 //in un progetto realtime occorre una attesa senza :
 delay(1000);
```

```
* effettua verifica di validità
                                                                      * @return void
 * richiede al broker il valore di cmdTemp
 * effettua verifica di validità
                                                                    void aggiornaCmdOn(){
 * @return void
                                                                      String newCmdOn=broker.get(CMD ON KEY):
 */
                                                                      newCmdOn.toUpperCase()://converte in tutto maiuscolo
void aggiornaCmdTemp(){
 String newCmdTemp=broker.get(CMD TEMP KEY);
                                                                       newCmdOn=="ON" ||
                                                                       newCmdOn=="OFF" | |
 //newCmdTemp deve essere un dato float
                                                                       newCmdOn=="AUTO"
 //se non è fload valido viene convertito a 0
 // se 0 è un valore ammissibile bisogna fare un check più raffin
                                                                        //comando valido
 float t=newCmdTemp.toFloat();
                                                                       cmdOn=newCmdOn:
 if (t!=0) {
                                                                       if (MAIN DEBUG)
   cmdTemp=t:
   if (MAIN DEBUG) {
                                                                      } else {
     Serial.println("[main] CmdTemp: '"+String(t)+"'");
                                                                       // comando sconosciuto, ignora
                                                                       if (MAIN DEBUG) {
 else {
   // comando sconosciuto, ignora
   if (MAIN DEBUG) {
     Serial.println("[main] CmdTemp sconosciuto: '"+newCmdTemp+"'"):
  * azione di controllo automatico di temperature
  * @param newStaTemp stato corrente
 * @return String
void azioneAuto(String newStaTemp){
 //confrontanto interi ho isteresi di un grado
 int tEff=newStaTemp.toInt(): //temperatura attuale
 int tCmd=cmdTemp.toInt(); //temperatura richiesta per comando
 if (tEff>tCmd){
   led.off();
 else if (tEff<tCmd){
   //accendi
   led.on();
 // else nothing to do!
```


Serial.println("[main] CmdOn: '"+newCmdOn+"'");

Serial.println("[main] CmdOn sconosciuto: '"+newCmdOn+"'");

Step 5 / monitor seriale

```
key: grc temp
       val: 25
       ts: 2023-02-17 14:19:53
[main] CmdTemp: '25.00'
[main] Temperatura = 21.70
[broker] deserializeJson() success:
       status: OK
       key: grc on
       val: auto
       ts: 2023-02-17 14:19:23
[main] CmdOn: 'AUTO'
[broker] deserializeJson() success:
       status: OK
       key: grc temp
       val: 25
       ts: 2023-02-17 14:19:53
[main] CmdTemp: '25.00'
[main] Temperatura = 21.80
```

Step 5 / dashboard



Le classi di progetto

- Ci siamo concentrati sulla gestione di dati e messaggi senza entrare nello specifico dei componenti led e sensore di temperatura e della comunicazione network e broker
- Di seguito il dettaglio per chi vuole approfondire

```
#ifndef LED H
#define LED H
 @file Led.h
 @date 23 03 2022
 @author Giovanni Ragno
 @copyright https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
#include <Arduino.h>
 @class Led
 @brief Manage an LED.
 Managed actions: Off/On
class Led{
 protected:
   byte pin; /**< @var pin number */
 public:
    * @param pin An Led needs a pin number
   Led(byte pin);
    * Switch on the led using digitalWrite
    * @return void
   void on():
    * Switch off the led
    * @return void
   void off();//digital off
    * level getter
    * @return current level
   byte getLevel() const ;
    * pin getter
    * @return pin number
   byte getPin() const ;
    /**
    * abstract status getter
    * @return true if level >0
   boolean isOn() const;
    * abstract status getter
    * @return true if level==0
   boolean isOff() const;
};
#endif
```

Leo

```
@file Led.cpp
  @date 23 03 2022
  @author Giovanni Ragno
  @copyright https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
#include "Led.h"
Led::Led(byte pin){
  // initialize the digital pin as an output.
  _pin=pin;
  pinMode(pin, OUTPUT);
  //initialize level OFF
  off();
void Led::on(){
  digitalWrite( pin, HIGH);
void Led::off(){
  digitalWrite(_pin, LOW);
byte Led::getLevel() const {
  return digitalRead( pin);
byte Led::getPin() const {
  return pin;
boolean Led::isOn() const {
  return digitalRead( pin) == HIGH;
boolean Led::isOff() const {
  return digitalRead( pin)==LOW;
```

```
#define TEMP SENSOR H
 @file TempSensor.h
 @date 04 02 2023
 @author Giovanni Ragno
 @copyright https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
#include <Arduino.h>
#define TEMP FILTER 1 1
#define TEMP FILTER 2 2
#define TEMP FILTER 5 5
#define TEMP FILTER 10 10
 @class TempSensor
 @brief Gestisce il sensore di temperatura Grove.
 Azioni: lettura di temperatura corrente raw o filtrata
class TempSensor{
 protected:
   byte pin: /**< @var numero di pin */
   byte filter; /**< @var base del filtro */
  public:
   /**
    * constructor
     * @param pin Il sensore di temperatura richiede un pin analogico
   TempSensor(byte pin);
    /**
    * Imposta il filtro
    * si raccomnada l'uso delle costanti TEMP_FILTER, altri valori saranno ignorati
    * @param f valori ammessi : 1,2,5,10 (decimi) di arrotondamento
    */
   void setFilter(byte f);
    * Restituisce il filtro
    * @return byte valori ammessi : 1,2,5,10 (decimi) di arrotondamento
    */
   byte getFilter():
    * Campiona la temperatura corrente
    * @return float temperatura corrente grezza
    */
    float getRawTemperature();//
    * Campiona e filtra la temperatura
    * @return float temperatura corrente arrotondata in base al valore di filter
    */
    float getTemperature();//
#endif
```

#ifndef TEMP SENSOR H

TempSensor

```
@file TempSensor.cpp
 @date 04 02 2023
 @author Giovanni Ragno
 @copyright https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
#include "TempSensor.h"
const int B = 4275:
                                 // B value of the thermistor
const int R0 = 100000;
                                 // R0 = 100k
TempSensor::TempSensor(byte pin){
 // initialize pin
 pin=pin;
  filter=TEMP FILTER 1;
void TempSensor::setFilter(byte f){
 //accetta solo i valori previsti, li altri sono ignorati
 switch (f){
   case TEMP FILTER 1:
   case TEMP FILTER 2:
   case TEMP FILTER 5:
   case TEMP FILTER 10:
      filter=f;
     break;
byte TempSensor::getFilter(){
 return _filter;
 * vedi https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Temperature Sensor V1.2/
float TempSensor::getRawTemperature(){
 int a = analogRead( pin);
 float R = 1023.0/a-1.0;
 R = R0*R;
 return 1.0/(log(R/R0)/B+1/298.15)-273.15; // convert to temperature via datasheet
float TempSensor::getTemperature(){
 return round((10.0/_filter)*getRawTemperature())* filter/10.0;
```

Network

```
#ifndef NETWORK H
#define NETWORK H
  @file Network.h
 @date 06 02 2023
 @author Giovanni Ragno
 @copyright https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
 @class Network
 @brief Gestisce connessione con rete wifi
 Azioni disponibili: chiamata http get
class Network{
  protected:
    ESP8266WiFiMulti WiFiMulti; /**< @var oggetto di connessione alla wifi */
  public:
     * constructor
     * @param ssid identificativo di wifi
     * @param password per l'accesso alla wifi
    Network(String ssid, String password);
     * Chiamata http get
     * @param url indirizzo da chiamare
     * @return String il messaggio restituito dal server, vuoto se in errore
    String httpGET(String url);//
#endif
```

```
@date 04 02 2023
 @author Giovanni Ragno
 @copyright https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
#include "Network.h"
#include <FSP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
#define NETWORK DEBUG false
Network::Network(String ssid, String password){
 WiFi.mode(WIFI STA);
 WiFiMulti.addAP(ssid.c_str(), password.c_str());
String Network::httpGET(String url) {
 String payload="";
  // wait for WiFi connection
  if (WiFiMulti.run() == WL CONNECTED) {
   WiFiClient client;
   HTTPClient http:
   if (NETWORK_DEBUG) {
    Serial.print("[Network] HTTP: begin...\n");
   if (http.begin(client, url)) { // HTTP
     if (NETWORK DEBUG) {
       Serial.print("[Network] HTTP: GET...\n"):
      // start connection and send HTTP header
      int httpCode = http.GET();
      // httpCode will be negative on error
      if (httpCode > 0) {
       // HTTP header has been send and Server response header has been handled
       if (NETWORK DEBUG) {
         Serial.printf("[Network] HTTP: GET... code: %d\n", httpCode);
       // file found at server
       if (httpCode == HTTP CODE OK || httpCode == HTTP CODE MOVED PERMANENTLY) {
         payload = http.getString();
         if (NETWORK_DEBUG) {
            Serial.println("[Network] HTTP: GET received msg: "+payload);
      } else {
          | Serial.printf("[Network] HTTP: GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
     http.end();
    } else {
     if (NETWORK_DEBUG) {
       Serial.printf("[Network] HTTP: Unable to connect\n");
 return payload;
```

```
#ifndef BROKER H
                                                                                         Broker
#define BROKER H
 @file Broker.h
 @date 06 02 2023
  @author Giovanni Ragno
 @copyright https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
#include <Arduino.h>
#include "Network.h"
 @class Broker
 @brief Gestisce colloquio con broker utilizzando risorse di rete fornite da un oggetto network
  azioni gestite: chiamata delle api get e set e relativi valori di ritorno
class Broker{
  protected:
   Network* net; /**< @var oggetto di connessione alla rete */
    * emissione di messaggi su seriale per debug della deserializzazione da JSON
    * @return void
    */
   void deserializaDbg();
  public:
    /**
    * constructor
    * @param net oggetto di connessione alla rete
   Broker(Network* net):
    /**
    * chiamata alla api get
    * @param key chiave da ricercare
    * @return String il valore associato alla chiave, NULL se chiave non trovata
    */
   String get(String key);
    * chiamata alla api set
    * @param key chiave da impostare
    * @param value valore associato alla chiave
    * @return String conferma il valore in caaso di successo, NULL se in errore
    */
   String set(String key, String value);
#endif
```

```
@file Broker.com
 @date 04 02 2023
 @author Giovanni Ragno
 @copyright https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
#include "Broker.h"
#include "Network.h"
#include <ArduinoJson.h>
#define BROKER DEBUG true
String BASE URL = "http://www.schoolmakerday.it/broker/";
//String BASE URL = "http://192.168.1.8/broker/";
String GET_URL = BASE_URL+"get.php?key=";
String SET_URL_1 = BASE_URL+"set.php?key=";
String SET_URL_2 = "&value=";
/* per dimensioni vedi https://arduinojson.org/v6/assistant */
const int docCapacity = 192: // > di JSON OBJECT SIZE(1) + JSON OBJECT SIZE(3):
StaticJsonDocument<docCapacity> answerDoc:
DeserializationError error:
Broker::Broker(Network* net){
  net=net;
  if (BROKER DEBUG) {
   Serial.printf("[broker] docCapacity: %d\n", docCapacity);
String Broker::get(String key){
  const char * val:
  String msg=_net->httpGET(GET_URL + key);
  if (msg){
   error=deserializeJson(answerDoc,msg);
    if (BROKER DEBUG) {
     deserializaDbg();
    val=answerDoc["data"]["value"];
  else {
   val=NULL:
  return val;
String Broker::set(String key, String value){
  const char * val;
  String msg= net->httpGET(SET URL 1 + key + SET URL 2 + value);
  if (msg){
    error=deserializeJson(answerDoc,msg);
    if (BROKER DEBUG) {
     deserializaDbg();
                                         void Broker::deserializaDbg(){
    val=answerDoc["data"]["value"];
                                          if(error){
                                            Serial.print("[broker] deserializeJson() failed: "):
  else {
                                            Serial.println(error.c str());
   val=NULL;
                                           else {
  return val;
                                            Serial.println("[broker] deserializeJson() success: ");
                                            String sta=answerDoc["status"];
                                            Serial.println("\tstatus: "+sta);
                                            String key=answerDoc["data"]["key"];
                                            Serial.println("\tkey: "+key);
                                            String val=answerDoc["data"]["value"];
                                            Serial.println("\tval: "+val);
                                            String ts=answerDoc["data"]["ts"];
                                            Serial.println("\tts: "+ts);
```