

CO2 Laser Épilog Configurer une découpe laser





Table des matières


Étape 1 Ouvrir un fichier avec adobe Illustrator. Étape 2 Préparer la découpe. Étape 1 Ouvrir un fichier avec adobe Illustrator.















Étape 2 préparer la découpe.




Allez sur le site du Fab Lab


- 1 Ouvrez l'url.
- 2 Cliquez sur "Consulter" sous Epilog Fusion Pro24.





1


https://www.fablabcegeplimoilou.ca/pages/paramteres-machines




















Votre fichier est envoyé! Déplacez-vous à la machine pour lancer l'impression. Demandez de l'assistance technique pour préparer la machine.