

## CO2 Laser Épilog Configurer une découpe laser





## Table des matières


Étape 1 Ouvrir un fichier avec adobe Illustrator. Étape 2 Préparer la découpe. Étape 1 Ouvrir un fichier avec adobe Illustrator.














Étape 2 préparer la découpe.




## Allez sur le site du Fab Lab


- 1. Ouvrez l'url
- 2. cliquez sur consulter sous Epilog Fusion Pro24


C sablabcegeplimoilou.ca/pages/paramteres-machines Cégep Li... 🔳 square 🔌 booqable 🗀 Outillage 🔼 Google Keep Q Rechercher Fab Lab - Cégep Limoilou Réservations Abonnements Ressources À propos Nous joindre Paramètres machines C01 - Fraiseuse CNC 96X48" Paramètres de coupe et calculateur C02 - Découpeuses laser **Epilog Fusion Pro24 BOSS HP2440** Consulter


1


https://www.fablabcegeplimoilou.ca/pages/paramteres-machines

















Votre fichier est envoyé! Déplacez-vous à la machine pour lancer l'impression.

Demandez de l'assistance technique pour préparer la machine.