CO2 Laser Épilog Configurer une découpe laser





Table des matières


<u>Étape 1 : Ouvrir un fichier avec INKSCAPE.</u>


<u>Étape 2 : Préparer la découpe.</u>


Étape 1 : Ouvrir un fichier avec INKSCAPE.















Étape 2 : préparer la découpe.







Allez sur le site du Fab Lab


- 1 Ouvrez le site web.
- 2 Cliquez sur "Consulter" sous Epilog Fusion Pro24.


1

https://www.fablabcegeplimoilou.ca/pages/paramteres-machines

















Votre fichier est envoyé! Déplacez-vous à la machine pour lancer l'impression.

Demandez de l'assistance technique pour préparer la machine.