## CO2 Laser Épilog Configurer une découpe laser





## Table des matières


<u>Étape 1 : Ouvrir un fichier avec INKSCAPE.</u>


<u>Étape 2 : Préparer la découpe.</u>


Étape 1 : Ouvrir un fichier avec INKSCAPE.















Étape 2 : préparer la découpe.





## Paramètres de découpe


Allez dans la section ressources du site web du Fab Lab et choississez la charte des paramètres de découpe de **Épilog** 




https://www.fablabcegeplimoilou.ca/ressources

















Votre fichier est envoyé! Déplacez-vous à la machine pour lancer l'impression.

Demandez de l'assistance technique pour préparer la machine.