# KURS BARDZOPODSTAWOWY INTEL EDISON

By Dominik Kras



# Spis treści

BUDOWA EDISONA	3
PIERWSZE URUCHOMIENIE	4
INSTALACJA OPROGRAMOWANIA	4
Wgrywanie pierwszego programu	6
Programowanie Edisona oraz starter kit	7
SHIELD	7
Różnica między analogiem, a cyfrą	8
Cyfra:	8
Analog	8
Programowanie	<u>c</u>
Obsługa peryferiów z zestawu	9
Wgrywanie bibliotek	9
Załączniki	<u>9</u>

#### **BUDOWA EDISONA**



- 1 Gniazdo na samym dole to **przejściówka UART-USB** oparta na układzie FT232R. Po podłączeniu do komputera (oraz instalacji sterowników), będzie ona widoczna jako port szeregowy. Za jej pomocą mamy **dostęp do linii poleceń systemu Linux oraz, co najważniejsze, komunikatów systemowych i bootloader-a.**
- **2** Środkowe gniazdo służy do **zasilania płytki** oraz **wgrywania programów**. <u>Aby było aktywne należy ustawić przełącznik **SW1** w dolnej pozycj</u>i (znajduje się między górnym, a środkowym gniazdem) jest to typowa konfiguracja podczas pisania i wgrywania programów z Arduino IDE.
- **3** Gdybyśmy jednak chcieli wykorzystać interfejs USB-host, możemy przełączyć **SW1** w górną pozycję. Musimy jednak zasilić wtedy płytkę z zewnętrznego źródła oraz nie będziemy mieli możliwości wgrywania programów z Arduino IDE.

Odnośnie dokładniejszej budowy (procesor, zworki, przyciski) odsyłam tutaj: <a href="https://www.dobreprogramy.pl/cyryllo/Intel-Edison-wersja-Standard-i-Mini,58427.html">https://www.dobreprogramy.pl/cyryllo/Intel-Edison-wersja-Standard-i-Mini,58427.html</a>


#### PIERWSZE URUCHOMIENIE

# INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Sterowniki

Pobieramy **Windows \*64 bit** z linku poniżej i instalujemy zgodnie z wskazówkami na ekranie. https://software.intel.com/en-us/iot/hardware/edison/downloads

Po poprawnej instalacji oprogramowania, płytka z Edisonem powinna być widoczna w *Menedżerze urządzeń* systemu Windows.




#### Instalacja i konfiguracja środowiska

Musimy się również zaopatrzyć w środowisko programistyczne np. **Arduino IDE** https://www.arduino.cc/download handler.php

Przed jakimkolwiek wgrywaniem programu trzeba się upewnić, że płytka jest podpięta do gniazda nr 2 (rysunek 1) a przełącznik SW1 skierowany jest na dół. Inaczej nie będzie działać,

- 1. Po instalacj wchodzimy w zakładkę Narzędzia > Płytka: i z listy wybieramy "Menedżer płytek...". W wyszukiwarkę wpisujemy "Edison" i pobieramy
- 2. Następnym krokiem jest wybór portu. Nie powiem który, bo na różnych komputerach jest inny. Odpowiedź jest prosta. Tylko jeden będzie działał (u mnie COM5)

Całość powinna wyglądać mniej więcej tak:



# Wgrywanie pierwszego programu


Przechodzimy do zakładki Plik > Przykłady > Basics > Blink oraz klikamy program na płytkę. Jeśli wszystko poszło poprawnie, na arduino powinna zacząć migać dioda.

# Programowanie Edisona oraz starter kit

Pisanie programów na płytkę jest bardzo proste. Odsyłam do kursu dla arduino: <a href="http://forbot.pl/blog/artykuly/programowanie/kurs-arduino-2-podstawy-programowania-porty-io-id3648">http://forbot.pl/blog/artykuly/programowanie/kurs-arduino-2-podstawy-programowania-porty-io-id3648</a>

Natomiast ja opisze tutaj jak korzystać z nakładki na płytkę z zestawu starter kit. (Uwaga! Najpierw zapoznać się z składnią programowania)

#### **SHIELD**



Po założeniu go na piny GPIO nadal mamy do nich dostęp, przez niebieskie wtyczki. Mamy również przełącznik napięcia (VCC), przycisk reset, oraz diodę sygnalizującą napięcie.

Najbardziej rzucają się w oczy białe złącza, do których podpinamy czujniki z zestawu startowego, które powinny być opisane, jakich złączy potrzebują.

#### Generalnie:


- UART Komunikacja szeregowa
- 12C Wyświetlacz
- D4-D8 We/Wyjścia cyfrowe
- A0-A4 We/Wy analogowe

# Różnica między analogiem, a cyfrą

## Cyfra:

1 lub 0 logiczne. Programujemy jako HIGH lub LOW (albo 0V albo 5Vv). Gdy przykładowo podłączymy potencjometr jako digitalRead(4) będzie działał jak przełącznik.


#### Wykres:



# Analog:

Pozwalają na pomiar napięcia (w zakresie 0-5V). Dzięki nim możemy np. zrobić ściemniacz światła. Dioda nie tylko ma 2 stanów (albo świeci albo nie) Może świecić z zakresu np. od 0 do 216 (zależy od diody)

## Wykres:



#### **Programowanie**

Tutaj nie ma nic nowego. Przykładowo gdy podpinamy Diodę do portu D4 w funkcji Setup() deklarujemy pinMode(4, OUTPUT); lub potencjometr – pinMode(A0, INPUT);

## Obsługa peryferiów z zestawu

Do obsługi większości czujników/wyświetlacza potrzebujemy pobrać biblioteki, które znaleźć możemy na stronie producenta <a href="http://wiki.seeed.cc">http://wiki.seeed.cc</a> – Mamy tam specyfikacje techniczną, pomysły na wykorzystanie, biblioteki i przykładowe kody.

#### *Wgrywanie bibliotek*

Po pobraniu biblioteki przechodzimy do Arduino IDE Szkic > Dołącz bibliotekę > Dodaj bibliotekę .zip Po załadowaniu możemy ją dodać ręcznie, lub kliknąć na nią w menu bibliotek (Dołącz bibliotekę). W zakładce Plik >Przykłady mamy do wyboru przykładowe programy z jej wykorzystaniem

# Załączniki

To chyba tyle z ważniejszych rzeczy. Dołączam jeszcze moje przykładowe programy.

meteo.ino – Stacja meterologiczna z dni techniki

potencjometr.ino – Sterowanie dwoma diodami za pomocą przycisku i potencjometra

swiatla\_drogowe.ino – Symulacja świateł drogowych