

OpenLinux 如何修改 acdb 参数并导入文件系统



About the Document

本文档适用于 MDM9X07&&MDM9x28 OpenLinux 平台

History

Revision	Date	Author	Description
1.0	2018-01-30	Grady	Initial



目录

Op	enLinux 如何修改	C
Abo	out the Document	1
	ACDB 与 QACT	
	如何修改和保存 ACDB 文件	
	2.1 离线模式	
	2.1.1 保存 ACDB 文件到本地	
	2.1.2 修改并保存本地 ACDB 文件	
	2.2 在线模式	
3.	将 ACDB 文件导入文件系统	
	3.1 解压 SDK,配置编译环境	10
	3.2 将调试好的 acdb 文件拷贝到文件系统	10
	3.3 编译文件系统	



1.ACDB 与 QACT

ACDB 全称是 Audio Calibration Database,是基于底层驱动提供的接口,实现 ADSP 音频参数的调整。目前可供使用的共有 7 个 ACDB 文件如图 1.1 所示,图中的 workspaceFile.qwsp 是工程文件,供 QACT 工具打开 ACDB 文件使用。QACT 则是 QUALCOMM 提供的一个调整音频参数的工具,去校准 ACDB。

3称	修改日期	类型	大小
Bluetooth_cal.acdb	2018/1/30 14:00	ACDB 文件	2 KB
General_cal.acdb	2018/1/30 14:00	ACDB 文件	5 KB
Global_cal.acdb	2018/1/30 14:00	ACDB 文件	5 KB
Handset_cal.acdb	2018/1/30 14:00	ACDB 文件	83 KB
Hdmi_cal.acdb	2018/1/30 14:00	ACDB 文件	2 KB
Headset_cal.acdb	2018/1/30 14:00	ACDB 文件	61 KB
Speaker_cal.acdb	2018/1/30 14:00	ACDB 文件	71 KB
workspaceFile.qwsp	2018/1/30 14:00	QWSP 文件	4 KB

图 1.1 acdb 文件

ACDB 文件是在 alsaucm_test 的进程中加载到内存,若该进程未启用,QACT 工具就无法使用在线校准模式。



2.如何修改和保存 ACDB 文件

QACT 支持离线校准模式和在线校准模式。离线模式即使用 QACT 打开 ACDB 文件,离线调整参数后将 ACDB 文件保存,编译进模块。在线模式支持两种,一种是 DSP 校准模块,可实时调整 DSP 参数(目前仅在 Voice 下可用)。另一种是通过修改 Linux 端内存中的校准参数实现的,调整参数后,需要切换 at+qaudmod 后,参数才会生效,模块重启参数不生效。所以,当前修改并保存 ACDB 也有以上两种方式。

2.1 离线模式

2.1.1 保存 ACDB 文件到本地

离线模式下,ACDB 文件在模块内,所以需要将ACDB 文件从模块内导出来。启动设备,打开QPST,加载 DM 口,再打开QACT 工具,连接到设备,如图 2.1.1.1。



图 2.1.1.1 QACT 在线连接

连接后,点击左上角的 Save AS 按钮,出现保存 ACDB 文件的界面如图 2.1.1.2 所示,选择好路径,点击 OK 即可将 ACDB 文件及工程文件保存到本地。






图 2.1.1.2 保存 ACDB 文件

2.1.2 修改并保存本地 ACDB 文件

重新打开 QACT 工具,选择离线模式,然后选择本地的 workspaceFile.qwsp 文件,如图 2.1.2.1 所示。






图 2.1.2.1 离线打开 ACDB 文件

打开后,在左上角的 Audio use case 下有 3 个选项, Audio Recording(录音)、Audio Playback(播音)、Voice(电话),对讲机主要使用的是 Audio Recording 和 Audio Playback,如图 2.1.2.2。图 2.1.2.3 为对应 Audio use case 下的 Device use case,根据当前的 audio mode(at+qaudmod设置)选择相应的 Device use case。以 Audio Playback 为例,若 at+qaudmod 设置的为 0,Device use case 则应选择 HANDSET SPKR,如图 2.1.2.4 所示。






图 2.1.2.2 Audio use case



图 2.1.2.3 Device use case




图 2.1.2.4 HANDSET SPKR

下面就是修改相应模式下的各个模块的参数了,以HANDSET SPKR下的CODEC GAIN为例,



修改该模块的值有两种模式,一是在图 2.1.2.5 中所示的下拉框中直接修改,二是双击该模块,在图 2.1.2.6 所示处修改,然后点击 Set to ACDB。修改完成后点击左上角的 Save 或 Save AS 按 钮保存 ACDB 文件。




图 2.1.2.5 HANDSET SPKR






图 2.1.2.6 CODEC GAIN 设置

2.2 在线模式

在线模式下,直接修改模块内的 ACDB 参数,然后保存到本地。启动设备,打开 QPST,加载 DM 口,再打开 QACT 工具,连接到设备。修改方法与 2.1.2 章节修改方法相同,修改完成后点击 QACT 左上角的 Save AS 按钮保存 ACDB 文件到本地。



3. 将 ACDB 文件导入文件系统

3.1 解压 SDK, 配置编译环境

以 9x07 OpenLinux 平台为例,将 SDK 拷贝到 linux 下,执行 sudo tar -jxvf EC20CETFDKR05A03V01M2G OCPU DJJ SDK.tar.bz2 进行解压,如图 3.1.1。

```
grady@cullen-dell:~$ ls

Description Documents Downloads EC20CETFDKR05A03V01M2G_OCPU_DJJ_SDK.tar.bz2 examples.desktop

grady@cullen-dell:~$ sudo tar -jxvf EC20CETFDKR05A03V01M2G_OCPU_DJJ_SDK.tar.bz2
```

图 3.1.1 解压 SDK

解压后进入 ql-ol-sdk 目录,执行 source ql-ol-crosstool/ql-ol-crosstool-env-init 配置编译环境,如图 3.1.2

```
grady@cullen-dell:-$ cd ql-ol-sdk/
grady@cullen-dell:-/ql-ol-sdk$ ls
Makefile ql-ol-bootloader ql-ol-crosstool ql-ol-extsdk ql-ol-kernel ql-ol-rootfs
grady@cullen-dell:-/ql-ol-sdk$ source ql-ol-crosstool/ql-ol-crosstool-env-init
```

图 3.1.2 配置编译环境

3.2 将调试好的 acdb 文件拷贝到文件系统

acdb 文件在模块文件系统的/data 路径下,如图 3.2.1

```
root@mdm9607-perf:/data# ls -l *.acdb
                                                   6 00:32 Bluetooth cal.acdb
              1 root
                                         1074 Jan
rwxr-xr-x
                          root
                                         4766 Jan
                                                   6 00:32 General cal.acdb
                                         4438 Jan
                                                   6 00:32 Global cal.acdb
                root
                          root
                                        84298 Jan
                                                   6 00:32 Handset cal.acdb
                          root
                root
                                              Jan
                                                   6 00:32
                                                            Hdmi cal.acdb
     -xr-x
                root
                          root
                                         1064
                root
                          root
                                        61654
                                              Jan
                                                     00:32 Headset cal.acdb
 rwxr-xr-x
                          root
                                        72500 Jan
                                                   6 00:32 Speaker cal.acdb
              1 root
 rwxr-xr-x
oot@mdm9607-perf:/data#
```

图 3.2.1 acdb 文件

将 ql-ol-sdk/ql-ol-rootfs/data 下的 acdb 文件全部删除(9x28 平台在 ql-ol-sdk/ql-ol-usrfs),将调试好的 acdb 文件拷贝到此路径下(workspaceFile.qwsp 文件不用拷贝,该文件为工程文件,模块不需要使用),修改权限,执行:

```
sudo chown -R xxx:xxx *.acdb
sudo chmod 777 ./*.acdb
如图 3.2.2
```



```
grady@cullen-dell:~/ql-ol-sdk/ql-ol-rootfs/data$ sudo chown -R grady:grady *.acdb
[sudo] password for grady:
grady@cullen-dell:~/gl-ol-sdk/gl-ol-rootfs/data$ sudo chmod 777 ./*.acdb
grady@cullen-dell:~/ql-ol-sdk/ql-ol-rootfs/data$ ls -l *.acdb
rwxrwxrwx 1 grady grady 1074 Feb 1 09:37 Bluetooth cal.acdb-
rwxrwxrwx 1 grady grady
                          4766 Feb
                                    1 09:37 General cal.acdb
 rwxrwxrwx 1 grady grady
                          4438 Feb
                                    1 09:37 Global cal.acdb
 rwxrwxrwx 1 grady grady 84298 Feb
                                    1 09:37 Handset cal.acdb
 rwxrwxrwx 1 grady grady
                         1064 Feb
                                    1 09:37 Hdmi cal.acdb
 rwxrwxrwx 1 grady grady 61654 Feb
                                    1 09:37 Headset cal.acdb
 rwxrwxrwx 1 grady grady 72500 Feb 1 09:37 Speaker_cal.acdb
grady@cullen-dell:~/ql-ol-sdk/ql-ol-rootfs/data$
```

图 3.2.2 修改权限

3.3 编译文件系统

在 ql-ol-sdk 路径下执行:

make rootfs,编译文件系统,如图 3.3.1

```
grady@cullen-dell:-/ql-ol-sdk$ make rootfs
cd /home/grady/ql-ol-sdk; chmod +x ./ql-ol-extsdk/tools/quectal_ubi/*; ./ql-ol-extsdk/tools/quectal_ubi/mkfs.ubifs -r q
l-ol-rootfs -o mdm9607-perf-sysfs.ubifs -m 2048 -e 126976 -c 4292 -F;
./ql-ol-extsdk/tools/quectal_ubi/ubinize -o mdm9607-perf-sysfs.ubi -m 2048 -p 128KiB -s 2048 ql-ol-extsdk/tools/
quectal_ubi/ubinize.cfg; \
mv mdm9607-perf-sysfs.ubifs mdm9607-perf-sysfs.ubi torget/
ubinize: volume size was not specified in section "ubifs", assume minimum to fit image "./mdm9607-perf-sysfs.ubifs"299663
36 bytes (28.6 MiB)
grady@cullen-dell:-/ql-ol-sdk$ |
```

图 3.3.1 编译文件系统

编译完成后生成 target 文件夹,新的文件系统文件就在该 target 文件夹下,如图 3.3.2

```
grady@cullen-dell:-/ql-ol-sdk$ ls
Makefile ql-ol-bootloader ql-ol-crosstool ql-ol-extsdk ql-ol-kernel ql-ol-rootfs target
grady@cullen-dell:-/ql-ol-sdk$ cd target/
grady@cullen-dell:-/ql-ol-sdk/target$ ls
mdm9607-perf-sysfs.ubi mdm9607-perf-sysfs.ubifs
```

图 3.3.2 文件系统文件

将 mdm9607-perf-sysfs.ubi 文件烧入到模块,重启,新的 acdb 文件就会被模块加载。