
# RaspBasicCode



- Alimentazione richiesta: 5V e 2.5Amps.
- Installazione libreria di accesso GPIO:

sudo apt-get install wiringpi

• Installazione package RPi.GPIO per il controllo dei GPIO:

pip install RPi.GPIO

## wiringpi

<u>wiringPi</u> include un'utilità da riga di comando <u>gpio</u> che può essere utilizzata per programmare e configurare i pin GPIO.

```
sudo apt-get install wiringpi

gpio -v
   Raspberry Pi Details:
   Type: Model B+, Revision: 02, Memory: 512MB, Maker: Sony
   * Device tree is enabled.
   * This Raspberry Pi supports user-level GPIO access.
```

Per usare wiringpi su Bullseye si veda <u>wiringpi on Bullseye</u>.

```
Esempi di uso:
   gpio unexportall
    gpio export 25 out
    gpio export 1 out
   gpio write 25 0
   gpio write 1 0
gpio readall
  BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
   ----+----+----+-----+----+----+
                                             | 5v
         | 3.3v | | 1 || 2 | |
     | 5v
                                               0 V
     4 | 7 | GPIO. 7 | IN | 1 | 7 | | 8 | 1 | ALTO | TxD | 15 | 14 | | 0v | | 9 | | 10 | 1 | ALTO | RxD | 16 | 15
                      IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN
    17 |
         0 | GPIO. 0 | IN | 0 | 11 || 12 | 0 |
2 | GPIO. 2 | IN | 0 | 13 || 14 | |
                                              | GPIO. 1 | 1
    27 l
                                              0 V
                     IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN
                                             | GPIO. 4 | 4 | 23
         3 | GPIO. 3 |
    22
               3.3v |
                        | | 17 || 18 | 0 | IN | GPIO. 5 | 5 | 24
              MOSI | IN | 0 | 19 || 20 |
    10 | 12 |
                                               0v
     9 |
         13
              MISO | IN | 0 | 21 || 22 | 0 | OUT
                                              | GPIO. 6 | 6 | 25
               SCLK | IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN
                                              | CE0 | 10
    11
         14
                                                           8
                       | 25 | 26 | 1 | IN | CE1
                                                     | 11 | 7
                0v |
```

	0	30	SDA.0	IN   1	27    28	1   IN	SCL.0	31	1
	5	21	GPIO.21	IN   1	L   29    30		0v		
	6	22	GPIO.22	IN   1	L   31    32	0   IN	GPI0.26	26	12
	13	23	GPIO.23	IN   0	9   33    34		0v		
	19	24	GPIO.24	IN   0	9   35    36	0   IN	GPI0.27	27	16
ĺ	26	25	GPI0.25	IN   6	37    38	0   IN	GPI0.28	28	20
ĺ	ĺ	ĺ	0v		39    40	0   IN	GPI0.29	29	21
+-	+		++		-++	+	++		++
	BCM	wPi	Name	Mode	V   Physical	V   Mod	e   Name	wF	Pi   BCM
·					-+Pi B++				

BCM sta per: Broadcom SOC channel.

## Comandi utili

Richiamiamo alcuni comandi di uso frequente

Azione	Comando			
Elenco dei package installati	apt listinstalled			
Aggiorna l'elenco dei package disponibili e le loro versioni	sudo apt-get update -y			
Installa le versioni più recenti dei packages	sudo apt-get upgrade -y			
Cerca reti wireless	sudo iwlist wlan0			
Visualizza processi	ps -fA o ps -fA   grep <name></name>			
Termina un processo	sudo kill -s KILL <process number=""></process>			
Visualizza la configurazione delle interfacce di rete	cat /etc/network/interfaces			

## (Primi programmi

## Usiamo un LED

Colleghiamo l'anodo (gambo lungo, +) di un LED al GPIO pin BCM25 (fisico 22) e il catodo (gambo corto, -) a GND (fisico 20).

### Accendiamo il led usando shell script

In un file **led25OnOff.sh** scriviamo:

```
echo Unexporting.
echo 25 > /sys/class/gpio/unexport # echo 25 > /sys/class/gpio/export #
cd /sys/class/gpio/gpio25 #
echo Setting direction to out.
echo out > direction #
echo Setting pin high.
echo 1 > value #
sleep 1 #
echo Setting pin low
echo 0 > value #
sleep 1 #
echo Setting pin high.
echo 1 > value #
sleep 1 #
echo Setting pin low
echo 0 > value #
```

Uso: sudo bash led25OnOff.sh

### Accendiamo il led usando gpio

In un file led25Gpio.sh scriviamo:

```
gpio readall #
echo Setting direction to out
gpio mode 6 out #
echo Write 1
gpio write 6 1 #
sleep 1 #
echo Write 0
gpio write 6 0 #
```

Uso: bash led25Gpio.sh

#### Accendiamo il led usando Python

In un file ledPython25.py scriviamo:

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time

'''

CONFIGURATION

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(25,GPIO.OUT)

main activity

while True:
    GPIO.output(25,GPIO.HIGH)
    time.sleep(1)
    GPIO.output(25,GPIO.LOW)
    time.sleep(1)
```

Uso: python ledPython25.py

## Usiamo un SONAR HC-SR04

Il sensore è composto da un trasmettitore ad ultrasuoni e un ricevitore, ha una portata da 2 a 400 cm e una precisione della misurazione di +/- 0,5 cm. La velocità del suono è di 343,3 m/s o 34330 cm/s.

Colleghiamo il nostro *UltraSonic Distance Measure Module Range Sensor* come segue:

```
- VCC : pin fisico 4 (+5v)
- GND : pin fisico 6 (GND)
- TRIG: pin fisico 11 (WPI 0, BCM 17)
- ECHO: pin fisico 13 (WPI 2, BCM 27)
```

#### Attiviamo il sonar usando Python

```
# File: sonar.py
import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
TRIG = 17
ECHO = 27

GPIO.setup(TRIG,GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO,GPIO.IN)

GPIO.output(TRIG, False) #TRIG parte LOW
print ('Waiting a few seconds for the sensor to settle')
```

```
time.sleep(2)
while True:
  GPIO.output(TRIG, True)
                               #invia impulsoTRIG
  time.sleep(0.00001)
  GPIO.output(TRIG, False)
  #attendi che ECHO parta e memorizza tempo
  while GPIO.input(ECHO)==0:
      pulse_start = time.time()
  # register the last timestamp at which the receiver detects the signal.
  while GPIO.input(ECHO)==1:
      pulse_end = time.time()
  pulse_duration = pulse_end - pulse_start
  distance = pulse duration * 17165 #distance = vt/2
  distance = round(distance, 1)
   #print ('Distance:',distance,'cm')
  print ( distance )
  sys.stdout.flush()
                        #Importante!
  time.sleep(0.25)
```

Questo codice visualizza sul dispositivo standard di output l'informazione sulla distanza rilevata.

#### Attiviamo il sonar usando C

Definiamo un programma analogo a precedente, ma scritto in linguaggio C++, che invia sul dispositivo standard di output il valore della distanza rilevata dal Sonar.

Si veda: SonarAlone.c

```
#Compilazione
g++ SonarAlone.c -1 wiringPi -o SonarAlone
#Esecuzione
./SonarAlone
```

#### Accendiamo il LED se qualcosa si avvicina

Consideriamo il seguente requisito:

(requisito LedSonar): Accendere il Led se il Sonar rileva una distanza inferiore a un limite prefissato.

#### Soluzione in C

#### **WORKTODO: LedSonar**

• Scrivere un programma <u>LedSonar.c</u> che risolve il problema estendendo il comportamento del programma <u>SonarAlone.c</u>.

### Soluzione in Python

Si tratta di realizzare una prima semplice catena *input-elaborazione-output*; i dati emessi dal sonar sullo dispositivo standard di uscita possono essere acquisiti da un altro programma attraverso il meccanismo delle <u>pipe</u> di Linux/Unix.

Definiamo quindi un semplice programma Python che legge da standard input e scrivere quanto letto su standard output.

```
#File: ReadInput.py
import sys
for line in sys.stdin:
   print(line)
```

Testiamo il programma facendo visualizzare il programma stesso:

```
cat ReadInput.py | python ReadInput.py
```

A questo punto ridirigiamo i dati generati dal sonar al nostro programma:

```
python sonar.py | python ReadInput.py
oppure:
    ./SonarAlone | python ReadInput.py
```

Ora modifichiamo il programma che riceve i dati di ingresso in modo da attivare/disattivare il LED:

```
#File: LedControl.py
import sys
import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(25,GPIO.OUT)

for line in sys.stdin:
    print(line)
    v = float(line)
    if V <= 10 :
        GPIO.output(25,GPIO.HIGH)
    else:
        GPIO.output(25,GPIO.LOW)</pre>
```

Concateniamo i programmi:

```
python sonar.py | python LedControl.py
```

## WORKTODO: blinking the Led

• Scrivere un programma **LedBlinkSonar** che attiva il *blinking* del Led quando il Sonar rileva una distanza inferiore a un limite prefissato.