

1과목 : 임의 구분

- 중추식 리밋 스위치(Weight type L/S)는 다음 중 어느 경(문제 오류로 문제내용이 정확하지 않습니다. 정확한 내용을 아시는분께서는 오류신고를 통하여 내용 작성 부탁드립니다. 정답은 1번 입니다.)
 - ① 축의 과상승 방지
 - ② 축의 과하강 방지
 - ③ 축의 과주행 방지
 - ④ 축의 과부하 방지
- 권상장치의 속도 제어용 브레이크는?
 - ① 와류 브레이크
 - ② 직류 전자 브레이크
 - ③ 교류 전자 브레이크
 - ④ 디스크 타입 전자 브레이크
- 국내에서 천장크레인의 공칭 용량단위는?
 - ① 톤
 - ② 파운드
 - ③ 미터
 - ④ 1000파운드 단위
- 천장크레인의 와이어로프는 축크가 최하단(바닥)에 도달 되었을 때 와이어드럼에 얼마의 여유감김이 있어야 하는가?
 - ① 2회전 이상
 - ② 4회전 이상
 - ③ 6회전 이상
 - ④ 7회전 이상
- 천장크레인에서 버퍼 스톱퍼(Buffer Stopper)란 어떤 것인가?
 - ① 주행차륜에 부착하여 과속을 방지하는 장치
 - ② 주행이나 횡행시 충돌할 때 충격을 완화시켜 주는 장치
 - ③ 권상장치의 과권방지용 장치
 - ④ 권하시 너무 내리는 것을 방지하기 위하여 드럼에 부착하는 장치
- 크레인의 권상장치에 있어서 드럼의 권과방지 장치를 서술한 것 중 옳지 않은 것은?
 - ① 권과방지 장치는 스크류식, 캠식, 중추식이 주로 사용된다.
 - ② 중추식은 축(hook)의 접촉에 의거 작동되어 진다.
 - ③ 캠식은 활차의 회전에 의거 작동된다.
 - ④ 스크류식은 드럼의 회전에 의거 작동된다.
- 다음 중에서 크레인 운전자적·면허·기능 또는 경험이 없어도 운전이 가능한 크레인?
 - ① 정격하중이 50톤인 지상 조작식 천장크레인
 - ② 정격하중이 5톤인 조정석 부착 천장크레인
 - ③ 정격하중이 3톤인 조정석 부착 타워 크레인
 - ④ 정격하중이 30톤인 조정석 부착 컨테이너 크레인
- 천장크레인 거더 중에서 공간 이용이 용이하며 부식에 강하며 또 기기류를 설치하기 편리하고 큰하중을 받는데 유리한 것은?
 - ① 플레이트 거더
 - ② 강관 구조 거더
 - ③ 박스 거더
 - ④ 트러스 거더
- 전달할 수 있는 토크의 크기가 큰 것부터 순서대로 된 것은?
 - ① 성크키 - 스플라인 - 새들키 - 평키
 - ② 평키 - 새들키 - 성크키 - 스플라인
 - ③ 새들키 - 성크키 - 스플라인 - 평키
 - ④ 스플라인 - 성크키 - 평키 - 새들키

- 전동기용 브레이크로서 전기로 구동치 아니하고 유압으로만 작동되는 것은?
 - ① 마그네트 브레이크
 - ② 오일 디스크 브레이크
 - ③ 스러스터 브레이크
 - ④ 메카니칼 브레이크
- 다음 설명 중 틀린 것은?
 - ① 거더의 캠버는 크랩을 얻은 무부하에서 스패의 1/800을 초과하지 않아야 한다.
 - ② 거더의 아래로 처짐은 부하에서 스패의 1/800을 초과하지 않는 것이 좋다.
 - ③ 거더의 캠버는 보통 스패의 1/1000~1/1200 정도가 양호하다.
 - ④ 스패가 30m 미만인 것은 캠버를 달지 않아도 된다.
- 크레인 권상장치용 제한 개폐기에 대하여 기술한 것으로 가장 올바른 것은?
 - ① 전기적으로 되어 있으므로 좀처럼 고장이 없다.
 - ② 드럼과 로프가 과권이 될 경우 전류를 차단하여 회전을 정지시키는 장치이다.
 - ③ 드럼의 회전을 조정할 수 있는 장치이다.
 - ④ 조정시는 필히 주전원을 넣고 하여야 한다.
- 크레인의 급유에 대하여 설명한 것 중 틀린 것은?
 - ① 윤활유의 선정은 점도, 유막의 강도, 변질 가능성 등을 고려하여 선정한다.
 - ② 그리이스 니플에 급유시에는 그리이스건을 사용한다.
 - ③ 집중급유장치는 수동 또는 전동으로 급유관 및 분배변을 통하여 각각의 축 베어링에 일정량을 급유하는 방법이다.
 - ④ 그리이스 컵이나 그리이스건 식은 집중급유장치에 비하여 급유 시간이 짧게 걸린다.
- 천장크레인의 주행기계장치 브레이크 라이닝의 허용 마모량은 얼마인가?
 - ① 원형의 20%이내
 - ② 원형의 40%이내
 - ③ 원형의 50%이내
 - ④ 원형의 60%이내
- 천장크레인에서 급유방법 중 적절하지 않은 것은?
 - ① 각 급유부분의 유종, 급유시기, 급유량을 정확히 조정 실시한다.
 - ② 개방된 기어에는 그리이스나 기어 오일을 도포한다.
 - ③ 와이어로프에는 와이어로프 전용의 그리이스를 도포한다.
 - ④ 차륜 답면 및 레일상면에는 마찰을 줄이기 위하여 그리이스를 도포한다.
- 감속기 오일은 점도 검사를 하지만 일반적으로 몇 시간 사용 후 교환하는가?
 - ① 4000시간
 - ② 3000시간
 - ③ 2000시간
 - ④ 1000시간
- 전동기에 전원이 인가되지 않을 때 점검사항을 열거하였다. 가장 먼저 점검하여야 할 것은? (단, 운전 중 정지되었을 때)
 - ① 과부하 계전기 동작 유무 확인
 - ② 집전기 이탈 상태 확인

- ③ 배선상태 확인
④ BRAKE 동작 상태 확인
18. 전동기는 운전을 하면 열이 나지만 주위의 외기 온도는 몇 °C까지 허용하는가?
① 90~110°C ② 50~60°C
③ 70~80°C ④ 80~90°C
19. 전동기에 관하여 기술한 것으로 틀린 것은?
① 사용빈도가 많을수록 발열이 적게 된다.
② 브러시는 정기적으로 교체하여야 한다.
③ 통상적으로 사용전압은 정격전압의 ±10%의 전압변동만 허용된다.
④ 브러시와 스톱링은 매월 1회 정도 필히 점검하여야 한다.
20. 정규 부하 시험 중 권하 속도의 허용 범위는?
① +10%, -5% ② +25%, -5%
③ +20%, -10% ④ +30%, -15%

2과목 : 임의 구분

21. 전동기가 기동을 하지 않는 원인이 아닌 것은?
① 터미널의 이완 ② 단선
③ 커백선의 접촉불량 ④ 축의 마모
22. 브레이크용 전자석에 있어서 전압강하가 심하면 어떤 현상이 일어나는가?
① 과열한다. ② 충격이 일어난다.
③ 작동시간이 빠르다. ④ 어느 현상도 없다.
23. 직동식(중추) 리미트 스위치가 작동했을 때 축과 프레임의 거리는 최소 얼마이상이어야 하는가?
① 0.05m 이상 ② 0.5m 이상
③ 1.5m 이상 ④ 3m 이상
24. 베어링 메탈의 구비조건으로 적당하지 않은 것은?
① 마찰이나 마멸이 적어야 한다.
② 면압 강도가 커야한다.
③ 피로강도가 작아야 한다.
④ 길들임이 좋아야 한다.
25. 천장크레인의 드럼(권상용)용 기어는 그 치의 두께가 피치원에 있어서 원치수보다 몇 % 마모되면 교환하여야 하는가?
① 2% ~ 10% ② 20% ~ 30%
③ 35% ~ 45% ④ 50% ~ 60%
26. 교류 권선형 유도전동기의 슬립(Slip)은 보통 몇 %인가?
① 1 ~ 3 ② 3 ~ 5.
③ 5 ~ 8 ④ 8 ~ 10.
27. 키(Key)의 재료 성질 중 적당한 것은?
① 축재료보다 연한 강철재
② 축재료보다 강한 강철재
③ 마찰계수가 작아 미끄러운 것

- ④ 축재료보다 강한 주철재
28. 권선형 유도 전동기의 구조에 해당되지 않는 것은?
① 단락형 ② 회전자
③ 고정자 ④ 슬립링
29. 물체의 중량을 구하려고 한다. 맞는 것은?
① 비중×체적 ② 비중×넓이
③ 넓이×체적 ④ 무게×단면적
30. 다음 중 와이어로프의 점검 사항이 아닌 것은?
① 10%이상 단선된 소선은 없는가
② Kink, 심한변형, 부식된 곳은 없는가
③ 7%이상 지름이 감소된 곳은 없는가
④ 지지애자가 파손되거나 과다 마모되지 않았는가
31. 제조시 와이어로프 직경의 허용오차는 얼마인가?
① ± 7% ② 0% ~ +7%
③ ± 3% ④ -3% ~ +5%
32. 와이어로프의 킹크 발생의 예로 맞는 것은?
① 절단킹크 ② - 알파킹크
③ +, - 킹크 ④ + 알파킹크
33. 와이어로프에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 부식은 표면 침식이 적은 것 같아도 내부 깊숙이 진행된다.
② 아연도금한 것은 절대 사용하지 않는다.
③ 꼬임은 S형, Z형이 있다.
④ 아연도금한 것을 사용해도 무방하다.
34. 예비용 와이어로프의 저장에 대하여 기술한 것으로 옳지 않은 것은?
① 통풍이 잘되는 건조한 건물 내에 보관한다.
② 로프를 건조하게 유지하기 위하여 햇빛이 있는 양지가 좋다.
③ 보일러 등 열원에 가까운 곳은 가능한 피한다.
④ 산 또는 유황가스가 침식되지 않게 충분히 보호하여야 한다.
35. 링크체인에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 링크체인은 신품 구입시 단면 직경과 길이를 재어두어야 한다.
② 링크체인은 링크가 균열 되었을 때 용접하여 사용하면 안 된다
③ 오래 사용 후 5개의 링크길이가 처음보다 10% 이상 늘어났으면 사용을 못한다.
④ 링크 단면 직경이 제조 당시보다 10% 이상 감소된 것은 사용 못한다.
36. 체인에 대하여 기술한 것으로 옳지 않은 것은?
① 체인에 균열이 있는 것은 교환하여야 한다.
② 체인은 어떠한 용도에서나 기름을 칠해야 한다.
③ 사용한도는 표준 길이보다 5% 늘어난 것이다.
④ 절손된 체인을 볼트로 끼워서 사용하면 안 된다.

37. 가로 2m, 세로 2m, 높이 2m인 강괴(비중 8)의 무게는 몇 톤 인가?
 ① 6 ② 16
 ③ 32 ④ 64
38. 같은 굵기의 와이어로프 일지라도 소선이 가늘고 수가 많은 것에 대한 설명 중 맞는 것은?
 ① 유연성이 좋으나 더 약하다.
 ② 유연성이 좋고 더 강하다.
 ③ 유연성이 나쁘고 더 약하다.
 ④ 유연성은 나빠도 더 강하다.
39. 크레인의 안전운전을 위한 운전시작 전 점검사항이 아닌 것은?
 ① 크레인의 주행로상 혹은 크레인이 이동하는 영역 안에 장애물 유무 확인
 ② 크레인 정지기구 및 레일 클램프와 같은 고정장치 해제 유무
 ③ 크레인 부하시험시 과부하방지장치 동작상태 확인
 ④ 운전실내 각종 레버와 스위치의 이상유무
40. 크레인을 이용한 운반작업에 있어서 고려해야 할 사항으로 알맞지 않은 것은?
 ① 한 번에 많은 하물을 운반하여 운반 횟수를 줄인다.
 ② 이동하는 거리를 짧게 한다.
 ③ 될 수 있는 한 전용의 줄걸이 용구를 사용한다.
 ④ 위험범위를 명확히 한다.

3과목 : 임의 구분

41. 천장크레인이 작동 중에 위험한 상황이 발생되어 신호수가 아닌 낮모르는 사람이 정지신호를 보내왔다. 이 때 운전자는 어떻게 행동해야 하는가?
 ① 무조건 정지시키고 난 후 확인한다.
 ② 신호수가 아니므로 상관없이 작업 진행한다.
 ③ 신호수에게 물어본다. 가까이에 신호수가 없으면 사이렌을 울린다.
 ④ 운전자가 주위 확인 후 정지한다.
42. 로프에 짐을 매달아 운반시 고려해야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 매단 높이에서 충돌할 장애물은 없는가 확인
 ② 매단 짐의 높이가 지상에서 4m이상인가 확인
 ③ 경로 부근에서 작업 중인 사람과 통행인은 없는가 확인
 ④ 만약 짐이 떨어졌을 경우 사람을 부상시킬 만한 위험한 일은 없는가 확인
43. 천장크레인으로 물건 운반시, 최소 높이로서 몇 m를 유지하는 것이 가장 좋은가?
 ① 0.5 ② 1
 ③ 2 ④ 3
44. 다음 설명 중 틀린 것은?
 ① 기중기의 운전 중 점검시 점검 담당자는 필히 운전자에게 연락을 취하고 점검 하여야 한다.
 ② 권상 장치의 점검시 권상 권하를 최고 최저 위치까지 감

- 아 올리거나 내릴 필요가 없다.
 ③ 운전 중 이상음이 발생하면 운전을 중지하고 점검을 해야 한다.
 ④ 권상, 횡행, 주행 모두 제동브레이크의 작동 상태는 꼭 점검해야 한다.
45. 속도제어 제동기는 어떤 때 속도제어를 하는가?
 ① 권상시 ② 권하시
 ③ 권상, 권하시 모두 ④ 권상 장치에는 설치하지 않는다.
46. 다음 공식 중 틀린 것은?
 ① 안전계수 = 절단하중 / 안전하중
 ② 회전력 = 힘 × 거리
 ③ 구심력 = (질량 × 선속도²) / 원운동의 반경
 ④ 당기는 응력 = 단면적 / 압력
47. 다음 설명 중 가장 올바른 것은?
 ① 전기에너지를 기계에너지로 바꾸는 장치를 발전기라 하며 직류발전기와 교류발전기가 있다.
 ② 마그네티중기는 철편을 붙였을 때 전자기스위치를 끊어도 잔류자기 때문에 철편이 금방 떨어지지 않을 수도 있다.
 ③ 저항체는 전력을 열로 바꾸므로 정지 중에도 약 550℃가 될 때가 있으므로 가연물을 가까이 하면 안 된다.
 ④ 천장크레인용 저항기는 용량이 크고 진동에 강한 권선형이 적합하다.
48. 신호방법 중 왼손을 오른손으로 감싸 2 ~ 3회 적게 흔들면서 호각을 길게 부는 신호 방법은?
 ① 물건걸기 ② 정지
 ③ 마그넷 붙이기 ④ 기다려라
49. 기중기가 병렬로 설치된 공장에서 작업 중인 기중기 바로 옆의 기중기 운전수가 권상을 시작하자마자 줄도를 해버렸다. 그래서 부하물을 매단채 기중기는 권상하고 있다. 이 때 먼저 취해야 할 행동은?
 ① 공장의 전체 전원을 빨리 차단시킨다.
 ② 목숨이 중요하므로 옆크레인 운전실에 빨리가서 인공호흡을 시켜본다.
 ③ 옆크레인의 해당 전원을 최대한 빨리 차단시킨다.
 ④ 자기 크레인으로 옆크레인에 충돌시켜서 운전자가 정신차리게 한다.
50. 다음 설명 중 맞지 않는 것은?
 ① 크래브는 권상장치와 횡행장치로 구성되어 있으며 와이어로프를 통하여 축을 가지고 있다.
 ② 권상장치는 물건을 수직으로 들어 올리거나 내리는 역할을 하며, 주요 부품은 모터, 브레이크, 감속기, 드럼 등을 가지고 있다.
 ③ 횡행장치는 크래브를 이동시키는 역할을 하며, 모터, 브레이크, 감속기를 통하여 차륜을 구동한다.
 ④ 주행장치는 횡행장치와 비슷한 구조로 되어 있으며 항상 횡행장치와 동시에 움직인다.
51. 산업공장에서 재해의 발생을 적게 하기 위한 방법 중 틀린 것은?
 ① 소화기 근처에 물건을 적재한다.
 ② 공구는 소정의 장소에 보관한다.

- ③ 폐기물은 정해진 위치에 모아둔다.
④ 통로나 창문 등에 물건을 세워 놓아서는 안 된다.
52. 스패너 사용에 관한 설명 중 가장 옳은 것은?
① 스패너 작업시 몸의 균형을 잡는다.
② 스패너와 너트 사이에 뼈대를 넣어 사용한다.
③ 스패너 자루에 파이프 등을 끼워서 힘이 덜 들도록 사용한다.
④ 스패너는 너트보다 큰 것을 사용한다.
53. 전기 감전위험이 생기는 경우로 가장 거리가 먼 것은?
① 앞치마를 하지 않았을 때 ② 옷이 비에 젖어 있을 때
③ 발 밑에 물이 있을 때 ④ 몸에 땀이 배어 있을 때
54. 작업장의 안전사항 중 틀린 것은?
① 엔진오일은 조금 흘러도 된다.
② 작업이 끝나면 모든 사용 공구는 정위치에 정리정돈 한다.
③ 무거운 쇳덩이는 반드시 사람의 힘으로 옮기지 않아도 된다.
④ 공구는 제자리에 모은다.
55. 운반 작업에서의 일반지침으로 가장 옳은 것은?
① 운반차는 가벼울수록 안전하다.
② 인도에 가까운 곳에서는 빠른 속도로 벗어나는 것이 좋다.
③ 손으로 물건을 옮길 때는 구태여 보조 기구를 사용할 필요가 없다.
④ 운반차는 항상 도로변에 방치해서는 안 된다.
56. 건설기계 작업용 일반 수공구 취급시 주의할 사항이 아닌 것은?
① 공구를 청결한 상태에서 보관할 것
② 공구를 올바른 작업에 사용할 것
③ 공구가 맞는 것이 없으면 비슷한 용도의 공구를 사용할 것
④ 공구는 지정된 장소에 보관할 것
57. 산업안전보건상 근로자의 의무사항으로 틀린 것은?
① 위험한 장소에 출입
② 보호구 착용
③ 안전규칙의 준수
④ 위험상황 발생시 작업중지 및 대피
58. 추락의 위험이 있는 곳에 가장 적절한 보호구는?
① 귀마개 ② 안전모
③ 보안경 ④ 안정장갑
59. 건설기계의 점검 및 작업시 안전사항으로 가장 거리가 먼 것은?
① 엔진 등 중량물을 탈착시에는 반드시 밑에서 잡아준다.
② 엔진을 가동시는 소화기를 비치한다.
③ 유압계통을 점검시에는 작동유가 식은 다음에 점검한다.
④ 엔진 냉각계통을 점검시에는 엔진을 정지시키고 냉각수가 식은 다음에 점검한다.

60. 산업안전보건 개선계획의 주된 이유는?
① 안전성과 생산성 개선을 위하여
② 사업주의 경제적 손실 방지를 위하여
③ 품질 및 능률 향상을 위하여
④ 근로자의 동기 부여를 위하여

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	①	①	②	③	①	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	③	④	③	①	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	③	②	②	②	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	②	②	③	②	④	②	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	②	②	④	②	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	①	①	④	③	①	②	①	①