

3.8 MODALITÀ DI POSA SU MURATURE



Inquadra o clicca
il **QR CODE** per
guardare il video



L'applicazione del Sistema RI-STRUTTURA CRM per il rinforzo di pareti in muratura sulle due facce del paramento murario si articola nelle seguenti fasi:



- 1** Studio della muratura, in termini di tipologia di spessore e analisi dei materiali.



- 2** Rimozione dell'intonaco preesistente e della malta dai giunti tra gli elementi di muratura (10-15 mm in profondità), da entrambe le facce del pannello ed eventualmente ricostruzione di parti murarie mancanti o particolarmente danneggiate.



- 3** Lavaggio e bagnatura a saturazione della superficie, successiva applicazione di un primo strato di rinzafo di malta strutturale (se necessario, in caso di maglie di ridotte dimensioni che possono rendere difficile il passaggio della malta), esecuzione dei fori con trapano a rotazione e applicazione della rete in GFRP su un lato, verificando che non sia aderente alla parete.



- 4** Pulizia del foro per mezzo di getto ad aria in pressione e inserimento del connettore in GFRP di lunghezza pari allo spessore della muratura.



- 5** Posa della rete in GFRP sul lato opposto del paramento murario assicurando che non sia aderente alla muratura; se necessario taglio della parte eccedente del connettore in GFRP, con dischi diamantati per laterizio.



- 6** Inserimento nel foro del secondo connettore in GFRP, creando una sovrapposizione di almeno 10-15 cm.



- 7** Iniezione di resina epossidica per solidarizzare i connettori; se necessario, applicazione dei fazzoletti di ripartizione.



- 8** Applicazione di un unico strato di malta strutturale mantenendo la rete in mezz'aria. L'intonaco ha uno spessore di circa 30 mm per lato.

NOTE:

- nelle zone di sovrapposizione dei connettori il foro deve avere un diametro di almeno 18 mm, mentre è sufficiente un foro di diametro 12 mm laddove il connettore è singolo;
- la messa in opera della rete può essere eseguita srotolando il rotolo dal basso verso l'alto o viceversa, tra il ponteggio e la muratura;
- per garantire la continuità meccanica, la rete deve essere sovrapposta per circa 15-20 cm;

Le operazioni di posa del sistema devono essere condotte da personale esperto e devono rispettare le indicazioni riportate nella scheda tecnica dei singoli prodotti.