Программирование STM32 в модуле Qseven Байкал

1. Собрать прошивку из проекта WDOG_BFK в STM32CubeIDE. Результатом сборки является ./Debug/WDOG_BFK.bin.




Рисунок 1 — Сборка прошивки

- 2. Установить программируемый модуль в материнскую плату.
- 3. Для перевода STM в Bootloader установить джампер в разъем X19 материнской платы.




Рисунок 2 — Установка джампера

- 4. Для программирования через USB запустить STM32CubeProgrammer.
- 5. Выбрать режим USB (шаг №1 на рис. 3), затем найти порт с устройством и выбрать его (шаг №2 на рис.3).




Рисунок 3 — Выбор устройства для программирования в STM32CubeProgrammer

6. Установить соединение с программируемым модулем нажатием зеленой кнопки Connect. Результат соединения представлен на рисунке рис. 4.




Рисунок 4 — Результат соединения с программируемым устройством

7. Перейти на вкладку Erasing & programming.




Рисунок 4 — Результат соединения с программируемым устройством

8. Указать путь до бинарного файла полученного в п. 1 настоящей инстукции (шаг №1 рис .5) и нажать кнопку Start Programming (шаг №2 рис. 5).




Рисунок 5 — Запуск программирования

9. Дождаться окончания загрузки прошивки.




Рисунок 6 — Окончание программирования

- 10.Отключить устройство от питания, убрать джампер X19 и дождаться, пока устройство отключится (погаснет светодиод).
- 11.Открыть Putty и убедиться в работе устройства, набрав в консоли команду info.

```
CPU main flash #1
CPU boot flash #1
CPU boot attempt: 0
Watchdog: Disabled
Auto boot: On
Launch is allowed
DEBUG: CPU Power stage: 51
>>>
>>>
```