Migration vers PlugnCast G2

Ce document présente la procédure à suivre pour migrer un serveur PlugnCast G2 vers un autre serveur PlugnCast G2.

Dans le document, le serveur PlugnCast G2 actuel est le serveur source en production, herbergé sur une première machine, qu'il faut migrer. Si c'est possible, garder ce serveur opérationnel après la migration, quelques temps, le temps que votre nouveau serveur soit totallement en production. Le *nouveau* serveur PlugnCast G2 est le serveur futur de production. Il a vocation de remplacer le serveur actuel après migration.

Dans ce document, les générations de Gekkota seront évoquées comme suit :

- Gekkota 4 pour les appareils possédant un intergiciel Gekkota OS 4.yy.zz ou Gekkota RT 4.yy.zz.
- Gekkota 3 pour les appareils possédant un intergiciel Gekkota OS 3.yy.zz ou Gekkota RT 3.yy.zz,
- Playzilla-elinux pour les appareils possédant un intergiciel Playzilla-elinux 2.yy.zz,

Dans ce document, les générations de serveurs seront évoquées comme suit :

PlugnCast G2 pour les versions de serveurs PlugnCast Server 2.yy.zz

1. Prérequis

Effectuer une sauvegarde du dossier de configuration et de données utilisateurs du Plugncast G2 actuel de production. Sur une installation par défaut, ce dossier se trouve à l'adresse :

• C:\Users\Public\Documents\Innes PlugnCast\Server.

S'assurer que les ports 80 et 443 sont autorisés dans les règles de traffic entrant du pare-feu sur la nouvelle machine.

S'assurer d'avoir accès à la machine serveur actuelle et à la nouvelle machine serveur afin de pouvoir migrer les données de l'une à l'autre.

Il est fortement recommandé de mettre à jour l'intergiciel des appareils vers la dernière version disponible avant toute migration .

Avant toute migration, il est fortement recommandé de mettre à jour la version de PlugnCast G2 avec la dernière version V2.50.32.

IMPORTANT: Lorsqu'un appareil se connecte pour la première fois à un nouveau serveur, il télécharge de nouveau l'intégralité du canal (même s'il n'y a pas eu de modifications du contenu). Il faut donc s'assurer que les appareils disposent de suffisamment d'espace de stockage pour contenir le canal actuel en double. Si ce n'est pas le cas, ou en cas de doute, il est conseillé de publier sur les appareils un canal spécial migration contenant une simple image. Avant de procéder à la migration.

2. Installation et configuration de PlugnCast G2 sur la nouvelle machine

Télécharger et installer PlugnCast G2 sur la nouvelle machine, la même version que la machine actuelle, en suivant le manuel utilisateur. http://www.innes.pro/fr/support/index.php?PlugnCast_G2/Server

Se connecter à l'interface de configuration du nouveau serveur PlugnCast G2: http://<server_ip_addr>/.configuration.

Recréer les domaines avec strictement le même nommage.

S'assurer que les ports 80 et 443 sont autorisés dans les règles de traffic entrant du pare-feu sur la nouvelle machine.

Arrêter le service PlugnCast G2 sur les 2 machines: l'actuelle et la nouvelle (icône Stop du menu démarrer de MS-Windows).

3. Migrer la configuration et les données utilisateurs vers le nouveau PlugnCast G2

Le dossier de configuration et de données utilisateurs contient l'intégralité des données du serveur:

- bibliothèque de contenus,
- licences,
- paramètres...

Sur une installation par défaut, il est situé sous: C:\Users\Public\Documents\Innes PlugnCast\Server.

Ce dossier est donc quasiment vide sur une installation toute récente, et peut être d'une taille importante sur un serveur en production (plusieurs gigaoctets).

Copier les répertoires de domaines (excepté le répertoire .default) qui se trouvent sous le répertoire .accounts de l'ancien serveur vers la nouvellle machine (en écrasant les fichiers existants).

Par exemple: C:\Users\Public\Documents\Innes PlugnCast\Server\\.accounts\mon_domaine.com

Recopier de la même manière les fichiers du répertoire **.shared\.configuration**, du serveur actuel vers le nouveau,

- .htpasswd,
- .htrewritemap ,
- .hftpdavrewritemap,
- .htldaprewritemap,
- .htmeetingroomrewritemap

Par exemple: C:\Users\Public\Documents\Innes PlugnCast\Server\\.shared\\.configuration

Sur le serveur actuel, sous le répertoire **.shared\.configuration**, éditer le fichier **.htserver.conf**, et copier la valeur du champ *ServerAdmin* et coller cette valeur sur le nouveau serveur, dans le même fichier au même endroit.

Si le serveur actuel possède une ou des applets, recopier de la même manière le sous-répertoire **.applets** du répertoire **.shared**, du serveur actuel vers le nouveau, en écrasant les fichiers existant.

Par exemple: C:\Users\Public\Documents\Innes PlugnCast\Server\\.shared\\.applets

Redémarrer le nouveau serveur (icône Start dans le menu démarrer de MS-Windows).

Vérifier que les données ont bien été migrées :

- Se connecter à la page d'administration des deux serveurs:
 - o http://<server_ip_addr>/.configuration
- Vérifier que les informations sont identiques dans chacun des serveurs:
 - o domaines,
 - utilisateurs,
 - utilisateurs Idap,
 - appareils,
 - applets calendar,

- o applet efolder.
- Si l'applet efolder était utilisée, vérifier qu'elle est utilisable aussi bien dans le serveur actuel qu'avec le nouveau serveur.
- Si des applets calendar sont utilisées, vérifier qu'elles fonctionnent correctement sur le nouveau serveur à l'aide de l'url de test dédiée et indiquée dans chacun des manuels d'utilisation des applets correspondants.
- Se connecter au nouveau serveur PlugnCast G2 grâce au logiciel PlugnCast Studio, entrer les paramètres de connexion de votre nouveau serveur et vérifier que le contenu est équivalent à celui de l'ancien serveur (média, conteneur, variables). Si le nouveau serveur est totalement opérationnel, remplacer les paramétres de connexion au nouveau serveur (adresse IP, identifiant mot de passe) sur tous les différents postes qui utilisait PlugnCast Studio avec le serveur actuel.

4. Rediriger les appareils

PlugnCast G2 a migré avec succès sur la nouvelle machine. Il reste à rediriger tous les appareils vers le nouveau serveur PlugnCast G2.

Suite à la migration d'un serveur PlugnCast G2, il existe plusieurs possibilités pour rediriger les appareils vers le nouveau serveur.

- soit par redirection de DNS¹
- soit directement depuis l'interface Web de configuration de chaque appareil.
- soit grâce à:
 - o un script de configuration injecté par insertion d'une clé USB sur les appareils,
 - un script script xpath de migration publié avec votre PlugnCast G2 actuel ² pour les appareils Gekkota3,
 - un script html de migration publié avec votre PlugnCast G2 actuel² pour les appareils Gekkota4,
 - o un script de configuration diffusé grâce à un serveur TFTP/DHCP (code 66) 2.

4.1. Migration transparente par redirection de DNS

Pour plus d'information, contacter votre service informatique.


4.2. Redirection depuis l'interface Web de configuration des appareils

Si l'interface Web de configuration de chaque appareil est disponible, on peut se connecter à chacun des appareils, les uns après les autres pour modifier l'adresse IP du serveur PlugnCast G2 (ou son nom de domaine équivalent) ainsi que les identifiants de connexion, comme illustré ci-dessous.

¹ Cela nécessite au préalable que tous les appareils utilisent le domaine de PLugnCast G2 et non son adresse IP. Suite à cette modification réalisée par le service informatique, dans ce cas aucune modification n'est à faire au sein de la configuration des appareils.

² Pour toute manipulation de ce type, nous conseillons de tester d'abord la procédure sur un seul appareil, facilement accessible, et de valider que la migration est opérationnelle avant d'effectuer la manipulation sur le reste du parc.


• Playzilla-elinux:



• Gekkota 3:



• Gekkota 4:



4.3. Redirection par script de configuration

Le script de configuration n'est pas supporté par toutes les versions d'appareils. Vérifier les prérequis de version d'intergiciel sur la page Web support http://www.innes.pro/fr/support/index.php?

Gekkota_G4_for_device/Application_notes_and_related_tools/Configuration_by_script

Puis sur cette même page, télécharger et configurer le script de configuration en entrant les paramètres de votre nouveau serveur PlugnCast G2:

Extrait du script de configuration:

```
// ---- Configuring pull Webdav: uncomment the 4 lines below
disablePlugnCastG3();
disableStatusServer();
disableAddonServer();
setPlugnCastG2("http://<server_ip_addr>/", 1);
```

En fonction de l'usage, respecter les règles de nommage du script de configuration. Les règles de nommage sont définies dans l'entête du script de configuration.

Injection du script de configuration par clé USB:

Si l'interface Web de configuration de l'appareil n'est pas accessible, il est possible d'adapter le script de configuration puis de l'injecter par clé USB dans chaque appareil.

Editer le script et l'adapter avec l'URL et les identifiants de connexion à un frontal approprié du nouveau serveur PlugnCast G2. Le renommer en conséquence pour cet usage. Par exemple 000000000000, js.

Ajouter le script de configuration sur la clé USB et insérer la clé USB sur l'appareil. Retirer la clé quand le message sur le moniteur vous le demande. Laisser l'appareil redémarrer.

Se connecter au nouveau serveur PlugnCast G2, publier un nouveau contenu et vérifier que les appareils téléchargent bien le contenu.

Injection du script de configuration par serveur TFTP et par serveur DHCP:

Il est possible d'utiliser des serveur TFTP et DHCP afin d'injecter le script via le réseau. Se Reporter au manuel Configuration by script user guide (section 5+): http://www.innes.pro/fr/support/index.php? Gekkota_G3_for_device/Application_notes_and_related_tools/Configuration_by_script

Les appareils redémarrent autmatiquement après la prise en compte de script de configuration.

Se connecter au nouveau serveur PlugnCast G2, publier un nouveau contenu et vérifier que les appareils téléchargent bien le contenu.

4.4. Redirection par script xpath ou utilisation d'un html depuis votre serveur PlugnCast G2 actuel


4.4.1. Redirection par script xpath de migration pour les appareils possédant un intergiciel Playzilla-elinux

Télécharger et modifier selon les besoins (lignes 14 et 15, adresse et port du nouveau serveur) le script de migration gekkota_2.xpath :

```
prefs.setCharPref("innes.xpf.downloader-plugnCast.hostname",
  "mon.url.plugncast.com");
prefs.setIntPref("innes.xpf.downloader-plugnCast.http-port", 80);
prefs.setBoolPref("innes.xpf.downloader-plugnCast.enable", true);
```

Entrez uniquement l'adresse IP ou l'adresse du serveur (sans la faire précéder de http://)


Dans le logiciel PlugnCast Studio, paramétré vers le serveur actuel, créer une tâche *Migration Playzilla-elinux*, et assigner les appareils en version d'intergiciel Playzilla-elinux:



Afin d'afficher un message de maintenance sur les écrans, et d'éviter le risque de saturation de l'espace de stockage des appareils suite à la migration, il est judicieux d'assigner à cette tâche un canal *Migration Playzilla-elinux*, de taille légere, contenant une simple image.

En bas du panneau de la tâche Migration Playzilla-elinux:

- Sélectionner l'onglet Personnalisation Xpath,
- faire apparaître le bouton d'édition en haut à gauche, et cliquer sur Ajouter pour préparer l'ajout du script de configuration.
- sélectionner la liste déroulante du nouveau panneau créé et
 - sélectionner Ajouter un élément à l'emplacement suivant.
 - dans la zone d'édition, remplacer le contenu de la zone (<monNoeud
 xmlns="http://www.innes.fr/2007/XPF10/Language"/>) par un copier-coller du contenu du script de configuration gekkota 2.xpath modifié.



Important: la migration n'est effective qu'après un redémarrage des appareils: Pour faire redémarrer vos appareils automatiquement après la prise en compte du script de migration, créer une tâche de redémarrage, et assigner les mêmes appareils que ceux impactés par la tâche migration. Choisir une heure de redémarrage postérieure à la publication. Il faut en effet s'assurer que les appareils ont bien téléchargé le canal de migration avec son script de migration avant de que la tâche de redémarrage s'exécute. Selon le nombre d'appareils à migrer, prévoir un délai de sécurité confortable d'au moins 10 minutes.

Publier la tâche de migration **en même temps** que la tâche de redémarrage.

Vérifier ensuite dans le volet Réseau de votre PlugnCast Studio que les appareils ciblés récupèrent bien le canal de migration avec son script de migration, ainsi que la tâche de redémarrage. Après le redémarrage automatique des appareils, les appareils ne doivent plus être visibles depuis votre PlugnCast Studio étant donné qu'ils sont désormais paramétrés pour ce connecter au nouveau serveur PlugnCast G2 de la nouvelle machine, dont l'URL et les identifiants de connexion ont été indiqués dans le script.


Se connecter au nouveau serveur PlugnCast G2, publier un nouveau contenu et vérifier que les appareils téléchargent bien le contenu.

4.4.2 Redirection par script xpath de migration pour les appareils possédant un intergiciel Gekkota 3

Télécharger et modifier selon les besoins (lignes 17 et 18, adresse et port du nouveau serveur) le script de migration gekkota_3.xpath :

```
prefs.setCharPref(basepref + "base-uri", "http://192.168.1.1" + "/plugnCast/");
prefs.setCharPref(basepref + "wsman.base-uri", "http://192.168.1.1" + "/wsman");
```


Dans le logiciel PlugnCast Studio, paramétré vers le serveur actuel, créer une tâche *Migration gekkota 3*, et assigner les appareils en version d'intergiciel Gekkota OS 3.yy.zz et Gekkota RT 3.yy.zz:



Afin d'afficher un message de maintenance sur les écrans, et d'éviter le risque de saturation de l'espace de stockage des appareils suite à la migration, il est judicieux d'assigner à cette tâche un canal *Migration gekkota* 3, de taille légere, contenant une simple image.

En bas du panneau de la tâche Migration gekkota 3:

- Sélectionner l'onglet Personnalisation Xpath,
- faire apparaître le bouton d'édition en haut à gauche, et cliquer sur Ajouter pour préparer l'ajout du script de configuration.
- sélectionner la liste déroulante du nouveau panneau créé et
 - o sélectionner Ajouter un élément à l'emplacement suivant.
 - dans la zone d'édition, remplacer le contenu de la zone (<monNoeud
 xmlns="http://www.innes.fr/2007/XPF10/Language"/>) par un copier-coller du contenu du script de configuration gekkota_3.xpath modifié.



Important: la migration n'est effective qu'après un redémarrage des appareils: Pour faire redémarrer vos appareils automatiquement après la prise en compte du script de migration, créer une tâche de redémarrage,

et assigner les mêmes appareils que ceux impactés par la tâche migration. Choisir une heure de redémarrage **postérieure** à la publication. Il faut en effet s'assurer que les appareils ont bien téléchargé le canal de migration avec son script de migration avant de que la tâche de redémarrage s'exécute. Selon le nombre d'appareils à migrer, prévoir un délai de sécurité confortable d'au moins 10 minutes.

Publier la tâche de migration en même temps que la tâche de redémarrage.

Vérifier ensuite dans le volet Réseau de votre PlugnCast Studio que les appareils ciblés récupérent bien le canal de migration avec son script de migration, ainsi que la tâche de redémarrage. Après le redémarrage automatique des appareils, les appareils ne doivent plus être visibles depuis votre PlugnCast Studio étant donné qu'ils sont désormais paramétrés pour ce connecter au nouveau serveur PlugnCast G2 de la nouvelle machine, dont l'URL et les identifiants de connexion ont été indiqués dans le script.

Se connecter au nouveau serveur PlugnCast G2, publier un nouveau contenu et vérifier que les appareils téléchargent bien le contenu.

4.4.3 Redirection par media HTML de migration pour les appareils possédant un intergiciel Gekkota 4

Télécharger et modifier selon les besoins (ligne 13, adresse du nouveau serveur) l'html de migration Migration_Pnc2_vers_Pnc2_Gekkota4.html. Les identifiants de connexion à l'appareil (identifiant/mot de passe) sur lequel va s'exécuter cet html sont définis au niveau des lignes 19 et 20 (valeur par défaut de connexion). Si ces identifiants ne sont pas les bonnes valeurs, il faut les modifier, et créer autant de versions de cet html qu'il y a d'identifiants/mots de passe pour vos appareils:

```
// Plugncast G2 config

var baseuriG2 = "server.url";

// var baseuriG2 = "http://102.169.1.185"

//
// Webserver contig
var server = "127.0.0.1"
var port = "80"
var username = "admin"
var password = "admin"
```

Dans PlugnCast Studio sur l'ancien serveur, préparer une scène *Migration gekkota 4* et y glisser le document HTML Migration_Pnc2_vers_Pnc2_Gekkota4.html.

Créer un canal *Migration Gekkota 4* et programmer la diffusion de cette scène dans une plage horaire apropriée. En effet le fichier HTML doit être affiché à l'écran au moins une fois pour que la migration puisse opérer.

Important: la migration n'est effective qu'après un redémarrage des appareils: pour faire redémarrer vos appareils automatiquement après la prise en compte de l'HTML de migration, créer une tâche de redémarrage, et assigner les mêmes appareils que ceux impactés par la tâche migration. Choisir une heure de redémarrage **postérieure** à la publication. Il faut en effet s'assurer que les appareils ont bien téléchargé le canal de migration avec son script de migration avant de que la tâche de redémarrage s'exécute. Selon le nombre d'appareils à migrer, prévoir un délai de sécurité confortable d'au moins 10 minutes.

Publier la tâche de migration **en même temps** que la tâche de redémarrage.

Les appareils ciblés doivent ainsi

- jouer l'html de migration,
- redémarrer à l'heure indiquée et
- se connecter au nouveau serveur dont l'URL du frotnal et les identifiant de connexion ont été indiqués dans le script.

Se connecter au nouveau serveur PlugnCast G2, publier un nouveau contenu et vérifier que les appareils téléchargent bien le contenu.