

# **MeetingRoom**Installation et configuration



1	Intro	Introduction		
2	Compatibilité			
3	Prére	Prérequis		
	3.1.1 3.1.2	Connecteur installé et configuré sur un serveur PlugnCast Connecteur installé et configuré sur un serveur Briva Connecteur C		
4	Desc	ription	5	
	4.1 I	Modèles de MeetingRoom	5	
	4.1.1	MeetingRoom Summarization – paysage (ou portrait)	5	
	4.1.2	MeetingRoom Mono – paysage	<del>(</del>	
	4.1.3	Format des modèles	6	
5	Туре	de fonctionnement de MeetingRoom (ICS sur http, connecteur, ICS local)	7	
6	Créa	ion de la variable nécessaire à MeetingRoom	8	
	6.1	/aleur de variable	8	
	6.1.1	Variable STRING	8	
	6.1.2	Variable JSON simple	8	
	6.1.3	1 1 0 1 7 7		
	6.1	3.1 Exemple d'extrait du fichier configuration.xml associé de l'applet EWS (ici Exchange 2007)	9	
	6.2	Création d'une variable	9	
	6.2.1	Avec Screen Composer ou Plugncast G2	9	
	6.2.2	Associer un ou des player à cette variable		
	6.2.3	Avec Plugncast G3		
7	Mise	à jour des modèles	14	
8	Créa	ion/mise à jour de MeetingRoom	15	
	8.1 I	Prise en compte de la dernière version du modèle de votre média MeetingRoom	15	
	8.2	Création de votre média MeetingRoom	15	
	8.2.1	Screen Composer et Plugncast G2	15	
	8.2.2	Plugncast G3	16	
9	Conf	guration de MeetingRoom (formulaire)	18	
	9.1 I	Description du formulaire interface MeetingRoom-Mono	18	
	9.1.1	Connexion serveur et variable (pour la récupération de l'ICS)		
	9.1.2	Chargement / style / entête de page	18	
	9.1.3	Image de fond / alignement / affichage pièce jointe / affichage préfixes / mode console	19	
	9.2 I	Description du formulaire interface MeetingRoom-Summarization	21	
	9.2.1	Connexion serveur et variable (pour la récupération de l'ICS)		
	9.2.2	Police / Chargement / fond de page / marge / temps par page / entête de page / entête de colonnes	22	
	9.2.3	Colonnes / lignes / mode console	23	
10	) Ge	stion des pictogrammes de signalisation (possible pour chaque salle de réunion)	25	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



10.1	Formulaire: activer les colonnes sign1 (et sign2)	_25
10.2	Modifier la variable utilisée par MeetingRoom	_25
10.3	Ajouter les pictogrammes dans les médias liés	_26
11 C	onfiguration de la plage horaire et publication sur le player	_27
11.1	Plusieurs médias MeetingRoom dans une même plage horaire	_27
11.1		
11.1		
11.2	Comportement	27
11.2		- 28
11.2		
11.2		
1:	1.2.3.1 Jouer MeetingRoom (1X) tant qu'il y a des réunions	
11.2	.4 Jouer de manière infinie	_ 29
11.2	.5 Durée intrinsèque	_ 29
12 A	utres particularités	_30
12.1	Défilement automatique (pour le titre et les participants)	_30
12.2	Mode console	_30
12.3	Affichage de l'image en pièce jointe de la réunion (connecteur ICS-calendar)	_30
13 R	endu	_31
13.1	Rendu MeetingRoom – Mono (exemple)	_31
13.2	Rendu MeetingRoom – Summarization – Paysage (exemple)	_31
13.3	Rendu MeetingRoom – Summarization – Portrait (exemple)	_32
14 A	nnexes	_33
14.1	Champs de ICS utilisés	_33
14.2	Alt codes	_33
14.3	Trouble shoot	_33
14.3	.1 Le header de MeetingRoom est présent mais il n'y a pas de réunion	_ 33
14.3	, , ,	
14.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14.3		_ 34
	4.3.4.1 Si les pictogrammes ne s'affichent pas du tout avec l'applet ICS-Calendar (système calendrier Calendar UI)	
14	4.3.4.2 Si les pictogrammes ne s'affichent pas correctement avec l'applet Calendar UI	_ 35



# 1 Introduction

Ce document a pour but d'expliquer dans quel environnement peut fonctionner MeetingRoom et comment le configurer.

# 2 Compatibilité

• **Gekkota** V3.12.28 (ou supérieure).

MeetingRoom est compatible avec les CMS

- Innes PlugnCast server V2.50.32 (ou supérieure) + Innes PlugnCast Studio V2.51.11 (ou supérieure)
- Innes Screen Composer\* V3.11.12 (ou supérieure)
- Innes PlugnCast\* V3.10.32 (ou supérieure)

\*Dans le cas de l'utilisation d'un connecteur, un serveur Innes Briva (V1.10.10 ou supérieure) doit être utilisé pour installer et configurer le connecteur pour votre système de calendrier.

# 3 Prérequis

# 3.1 Utilisation de MeetingRoom avec un connecteur

Dans le cas le plus fréquent, MeetingRoom s'interface avec un connecteur (passerelle de calendrier) pour récupérer l'ICS de votre système de calendrier.

#### 3.1.1 Connecteur installé et configuré sur un serveur PlugnCast

Si votre CMS est un serveur PlugnCast G2, votre connecteur peut être installé et configurée dessus.

Pour voir si votre applet est présente sur votre server :

http://<plugncast IP address>/.configuration

Puis aller dans l'onglet « Applet Manager ».

# 3.1.2 Connecteur installé et configuré sur un serveur Briva

Sinon (votre CMS est un Screen Composer G3 ou PlugnCast G3) votre connecteur doit être installé et configuré au préalable sur un serveur Briva.

Pour plus d'information sur l'installation et la configuration de votre connecteur, consulter le guide d'installation de votre connecteur.


Pour plus d'information sur l'installation de votre serveur Briva et la configuration de votre connecteur, consulter le guide d'installation de votre connecteur.

Pour voir si votre applet est présente sur votre server :

http://<briva IP address>/.configuration

Puis aller dans l'onglet « Applet Manager »





# 4 Description

# 4.1 Modèles de MeetingRoom

Les 3 modèles MeetingRoom sont

- MeetingRoom Mono V1.10.43 (ou supérieure)
- MeetingRoom Summarization landscape V1.10.47 (ou supérieure)
- MeetingRoom Summarization portrait V1.10.47 (ou supérieure)

# 4.1.1 MeetingRoom Summarization - paysage (ou portrait)

Dans son mode « **Summarization** », le modèle MeetingRoom permet à un player d'afficher sur un écran toutes les réunions de plusieurs salles pour la journée en cours. Pour ce mode, il existe :

- le mode Landscape (paysage): préconisé pour un affichage sur un écran paysage
  - de 1 à 15 réunions max par page



- o le mode **Portrait** : préconisé pour un affichage sur un écran type portrait (totem)
  - Maximum de 8 à 15 réunions conseillé par page (pour un affichage plein écran),



 Maximum de 1 à 7 réunions par page conseillé dans une zone flottante (de taille inférieure à la zone principale plein écran)






## 4.1.2 MeetingRoom Mono - paysage

Dans son mode « **Mono** », le modèle MeetingRoom permet à un player d'afficher une par une, les réunions en cours pour une salle en se référant au calendrier affecté à chaque salle (mode d'affichage paysage).

#### 4.1.3 Format des modèles

MeetingRoom comme tous les masques est un couple de fichier formulaire + maff

- MeetingRoom Mono V1.10.43 (ou supérieure)
  - o Partie masque: landscape.mono.mr.mask.maff
  - o Partie formulaire: mono.mr.form.swf
- MeetingRoom Summarization landscape V1.10.47 (ou supérieure)
  - o Partie masque: multi.mr.form.swf
  - o Partie formulaire: landscape.multi.mr.mask.maff
- MeetingRoom Summarization portrait V1.10.47 (ou supérieure)
  - o Partie masque: multi.mr.form.swf
  - o Partie formulaire: portrait.multi.mr.mask.maff





# 5 Type de fonctionnement de MeetingRoom (ICS sur http, connecteur, ICS local)

MeetingRoom permet d'afficher des réunions à partir d'un ICS

#### Local au player

 Si le fichier .ics n'est pas disponible sur un serveur, il peut être aussi directement exploité sur le player. On peut imaginer que ce fichier .ics puisse ainsi être mis à jour par client WebDAV (bitKinex, CarotDAV).

#### Récupéré périodiquement sur un serveur WebDAV

- O Dans son utilisation sans connecteur, le média MeetingRoom se connecte directement au serveur Web qui héberge le ou les fichier(s) .ics. (exemple : <a href="http://mon\_serveur:8080/salles/">http://mon\_serveur:8080/salles/</a>) .

  L'utilisation du serveur peut requérir à un login/mot de passe. L'occupation de chaque salle est contenue dans un fichier .ics dont le nom est différent, et l'URI du serveur est identique. Dans ce cas, on utilise une variable. La variable créée contient le nom du fichier .ics correspondant à la salle désirée. Par exemple : si le fichier se nomme salleXY.ics, la variable contiendra « id » : « salleXY ».

  Note : Si l'occupation de chaque salle est contenue dans un fichier .ics dont l'URI change, l'utilisation de variable n'est pas possible, et il faut générer autant d'instances du modèle MeetingRoom qu'il existe de salles
- Récupéré périodiquement grâce à un connecteur (ou passerelle de calendrier) connecté en continu à votre système de calendrier installé sur un
  - serveur PlugnCast G2
  - o serveur Briva

MeetingRoom s'interface avec des connecteurs (applets en Anglais) (fournie par Innes)

- ICS-calendar
- MS-Exchange 2003
- MS-Exchange 2007/2010/365
- Lotus Domino 8.5
- ♣ GRR
- Zimbra 8.X
- CSV calendar
- Adesoft
- ∔ Agora
- autres

(Depuis la version 1.10.43 (portrait) et 1.10.47 (summarization), l'API d'applet « Autres » permet de s'interfacer avec d'autres applets (ex : pour Gesroom). Le pattern du nom à rentrer correspond au nom de l'applet (sans le préfixe « . »). Exemple, si votre applet est installée sur

C:\Users\Public\Documents\<votre\_serveur>\Server\.accounts\innes\_domaine\.applets\.gesroom-calendar, il faut rentrer gesroom-calendar

) HTTP Serveur					
URL	http://192.168.1.40/plugnCast			<u>\</u>	
Utilisate	eur	ur fini@amilo_domaine		Mot de passe	****
Passerelle de calendrier		de calendrier	Autre	▼ Identifia	nt gesroom-calendar



# 6 Création de la variable nécessaire à MeetingRoom

La variable permet de définir :

- Soit le nom du fichier ics à exploiter (type chaine de caractère)
- Soit le nom du calendar Id à exploiter (défini dans le fichier de configuration.xml)

# 6.1 Valeur de variable

#### 6.1.1 Variable STRING

- Variable name (ex : meetinroom var)
- Variable type : string (chaine de caractère)
- Variable value : salleXY
  - « SalleXY » pour
    - o l'exploitation d'un fichier salleXY.ics ou
    - o le nom du calendar id du fichier de configuration de l'applet

```
<scc:calendar id="salleXY" server="url(#serverId2)">
  <param name="resource">salleXY@exchange2007.innes.pro</param>
  <param name="cachePersistence">o</param>
  <param name="startRelated">day-start</param>
  <param name="endRelated">day-end</param>
  <param name="filterSensitivity">Personal, Confidential, Private</param>
  </scc:calendar>
```

# 6.1.2 Variable JSON simple

- Variable name (ex : meetinroom\_var)
- Variable type : json
- Variable value : {"calendars":[{"id":"salleXY"}]}
  - « SalleXY » pour
    - o l'exploitation d'un fichier salleXY.ics ou
    - o le nom du calendar id du fichier de configuration de l'applet

```
<scc:calendar id="salleXY" server="url(#serverId2)">
  <param name="resource">salleXY@exchange2007.innes.pro</param>
  <param name="cachePersistence">0</param>
  <param name="startRelated">day-start</param>
  <param name="endRelated">day-end</param>
  <param name="filterSensitivity">Personal,Confidential,Private</param>
  </scc:calendar>
```

# 6.1.3 Variable JSON plus complexe (gestion de pictogramme, plusieurs calendriers)

- Variable name (ex : ewsvar2007)
- Variable type : json
- Variable value :

```
{"calendars":[{"id":"all_rooms2007"}],"locations":[{"resource":"Salle
1","sign1":"Copie Médiathèque
reference/Maff/picto/escalatorDown.png","sign2":"Copie Médiathèque
reference/Maff/picto/arrowRight.png"}]}
```

Les variables aussi permettent de gérer des calendriers récapitulatifs de plusieurs calendrier de réunions, ainsi que l'affichage des pictogrammes de signalisation (jusqu'à 2 pictogramme par salle)

Exemple variable JSON pour un MeetingRoom summarization



## 6.1.3.1 Exemple d'extrait du fichier configuration.xml associé de l'applet EWS (ici Exchange 2007)

```
<scc:calendar id="all_rooms2007" server="url(#serverId2)">
  <param name="resource">room1@exchange2007.innes.pro</param>
  <param name="resource">room2@exchange2007.innes.pro</param>
  <param name="resource">room3@exchange2007.innes.pro</param>
  <param name="cachePersistence">o</param>
  <param name="startRelated">day-start</param>
  <param name="endRelated">day-start</param>
  <param name="endRelated">day-end</param>
  <param name="filterSensitivity">Personal, Confidential, Private</param>
  </scc:calendar>
```

# 6.2 Création d'une variable

# 6.2.1 Avec Screen Composer ou Plugncast G2

Pour afficher et configurer les variables dans Screen Composer et dans PlugnCast Studio, allez dans le menu « **Réglages** », puis « **Afficher la vue** » et sélectionnez « **Mes variables** »

Choisissez « Nouvelle Variable », donnez-lui un nom et choisissez le type « JSON ».



#### Exemple (type json):

```
{"calendars":[{"id":"salleXY"}]}
```


Note: « salleXY » représente le nom du fichier .ics

# 6.2.2 Associer un ou des player à cette variable

Editer la variable et choisir d'associer cette variable à vos player qui souhaitent jouer votre MeetingRoom par un simple drag n drop.







Dans l'exemple ci-dessus, les 3 players se voient affecter une variable différentes leur permettant d'afficher les réunions pour un calendrier différent:

- salleRT.ics,
- salleWZ.ics et
- salleXY.ics

Il faut dans ce cas que votre configuration.xml comporte autant de calendar Id que de salle

```
<scc:calendar id="salle_XY" server="url(#serverId2)">
<param name="resource">room1@exchange2007.innes.pro</param>
<param name="cachePersistence">0</param>
```




```
<param name="startRelated">day-start</param>
<param name="endRelated">day-end</param>
<param name="filterSensitivity">Personal, Confidential, Private</param>
</scc:calendar>
```

```
<scc:calendar id="salleRT" server="url(#serverId2)">
<param name="resource">room2@exchange2007.innes.pro</param>
<param name="cachePersistence">0</param>
<param name="startRelated">day-start</param>
<param name="endRelated">day-end</param>
<param name="filterSensitivity">Personal, Confidential, Private</param>
</scc:calendar>
```

```
<scc:calendar id="salleWZ" server="url(#serverId2)">
<param name="resource">room3@exchange2007.innes.pro</param>
<param name="cachePersistence">0</param>
<param name="startRelated">day-start</param>
<param name="endRelated">day-end</param>
<param name="filterSensitivity">Personal, Confidential, Private</param>
</scc:calendar>
```

Dans le cas où vous avez plusieurs players qui affichent les réunions d'un même calendar id, il est possible de définir une valeur de variable par défaut afin d'éviter de devoir éditer de nouveau la valeur pour rajouter un nouveau player.



#### 6.2.3 Avec Plugncast G3

Dans PlugnCast G3, pour ajouter une variable, allez dans la section « Bibliothèque » et choisir l'onglet « Variables » :




Cliquez sur le « + » pour ajouter une variable. Choisir le type « JSON » et la nommer.





Dans la partie droite, cliquez sur « + » pour ajouter une valeur.



Quel que soit le nombre de nombre de salle à gérer, une seule variable suffit. Les salles sont différenciées par les valeurs de la variable. Ajoutez autant de valeurs que de salles.


Les valeurs de la variable seront écrites ainsi :

```
{"calendars":[{"id":"salleXY"}]}
```

Rappel: « salleXY » représente le nom du fichier .ics


Il faut à ce moment-là, ajouter le player qui est associé à ce fichier .ics.





Pour associer le player à la variable, choisissez la section « Cibles » et sélectionnez le player. Dans la zone de droite, choisissez l'onglet « Variables ».






Cliquez sur l'icône « » à droite et choisissez la variable à associer au player.



Ensuite, glissez la valeur de la variable vers le player associé.






# 7 Mise à jour des modèles

Pour mettre à jour le modèle de masque MeetingRoom, installer, en fonction de votre CMS, le pack de modèle qui contient la mise à jour de la version de votre MeetingRoom (disponible sur votre CDROM ou sur le site <a href="http://www.innes.pro/fr/support">http://www.innes.pro/fr/support</a>)

#### pour Screen Composer

o Télécharger le pack de modèle pour Screen Composer et PlugnCast G2 (ex : archive model-V3.38.zip) et importer des modèles (format zip) depuis Screen Composer



#### Pour PlugnCast G2

- Télécharger le pack de modèle pour Screen Composer et PlugnCast G2 (ex: model-V3.38.zip) et décompresser l'archive. Se connecter avec un client WebDAV (CarotDAV, Bitkinex) sur le domaine de votre serveur PlugnCast G2 puis copier les modèles uns à uns dans les différents répertoires .maffs, .swfs, .uris:
  - C:\Users\Public\Documents\InnesPlugnCast\Server\.accounts\<votre\_domaine>/.models/.medias/.maffs
  - C:\Users\Public\Documents\InnesPlugnCast\Server\.accounts\<*votre\_domaine>*/.models/.medias/.swfs
  - C:\Users\Public\Documents\InnesPlugnCast\Server\.accounts\<votre\_domaine>/.models/.medias/.uris

0

# pour PlugnCast G3 (Win32)

 Télécharger le pack de modèle pour PlugnCast G3 (ex : plugncast\_server\_models-setup-3.38.exe) sur le système qui héberge votre serveur PlugnCast G3 et l'exécuter. Tous vos domaines seront automatiquement mis à jour les derniers modèles.

#### pour PlugnCast G3 (SAAS)

• Appeler le support Innes pour effectuer la mise à jour des modèles si vous avez de fortes raisons de penser qu'elle n'a pas été faite.



# 8 Création/mise à jour de MeetingRoom

Vous pouvez maintenant configurer le masque MeetingRoom. Choisissez le masque en fonction de votre besoin. Le formulaire varie un peu en fonction de chaque type mais le mode de configuration du serveur et d'utilisation de la variable est similaire.

# 8.1 Prise en compte de la dernière version du modèle de votre média MeetingRoom


Pour que la mise à jour de votre média prenne en compte la nouvelle version du modèle, il faut l'éditer puis l'enregistrer.

# 8.2 Création de votre média MeetingRoom

# 8.2.1 Screen Composer et Plugncast G2


Dans PlugnCast Studio ou Screen Composer, pour ajouter le masque MeetingRoom, passez par « **l'Assistant de génération de document** ».

Dans les modèles MAFF, choisissez le modèle de MeetingRoom (exemple « MeetingRoom Mono - Landscape »).



Note : si à ce niveau aucun modèle n'est disponible, installer la dernière version du pack de modèle comme indiqué dans le chapitre précédent « Mise à jour des modèles ».

Ensuite, renseignez les informations liées au serveur, ainsi que le nom de la variable :






# 8.2.2 Plugncast G3

Dans la section « Bibliothèque » choisissez « Nouveau », puis « Nouveau depuis un modèle » :



Dans la catégorie « Signalétique », choisissez le modèle « Meeting Room - Mono »




Donnez un nom au document puis valider :



Et dans l'onglet « Éditeur de contenu » de PlugnCast G3, renseignez les informations liées au serveur, ainsi que le nom de la variable :

# MeetingRoom – Installation et configuration






# 9 Configuration de MeetingRoom (formulaire)

# 9.1 Description du formulaire interface MeetingRoom-Mono

# 9.1.1 Connexion serveur et variable (pour la récupération de l'ICS)



Si la variable = strMR => Meeting va chercher le fichier strMR.ics sur le serveur HTTP

PlugnCast server / passerelle de calendrier

Si vous utilisez un serveur PlugnCast pour publier MR sur vos appareils, installer l'applet d'abord sur PlugnCast. Puis la liste des applets est automatiquement abondée par MeetingRoom. Choisir ensuite l'applet de votre choix

Nom de la variable

Variable JSON permettant de définir le calendrier de la salle ou le calendrier récapitulatif
de toutes vos salles (et de définir les pictogrammes de signalisation par salle le cas
échéant)


### 9.1.2 Chargement / style / entête de page





API	Description
Chargement	Permet d'afficher (ou pas = transparent) une image le temps pour MeetingRoom de récupérer les réunions demandées
Cas où il n'y a pas de réunion : Quitter / afficher un message pendant / message	Dans le cas où il n'y a pas de réunion, permet de quitter le media (et ainsi passer au média suivant) ou afficher un message pendant « n » secondes
Cas où il y a des réunions : Boucler	Option : permet de continuer à afficher MeetingRoom tant qu'il y a des réunions (comportement de média pour MeetingRoom = 1X). Quand il n'y a plus de réunions, MeetingRoom laisse la main au média suivant (le cas échéant)
Style : police / taille des polices / couleur de fond, couleur des préfixes / couleur du texte	Permet de configurer l'affichage de la réunion (couleur de fond, couleur des préfixes, image de fond ou lignes diagonales, taille des polices  Note : la taille de police de la date est calculée automatiquement en fonction de la
	taille de police de l'heure. Le taille de la date est inférieure à la taille de l'heure)
Entête de page / logo / heure / date / nom de la salle / préfixe de la salle	Permet d'afficher dans le bandeau de manière optionnelle un logo, l'heure, la date et le nom de la salle (et son préfixe)  Il n'est pas possible de n'afficher que le préfixe de la salle

# 9.1.3 Image de fond / alignement / affichage pièce jointe / affichage préfixes / mode console



API **Description** Gestion des évènements simultanés / Permet d'afficher une seule réunion (la plus récente ou la plus ancienne) toujours afficher le plus récent, toujours affiché le plus ancien, Afficher l'images en pièce-jointe en Permet d'afficher une réunion puis sa pièce-jointe, puis la réunion etc... Supporté pour le connecteur ICS-calendar + CalendarUI uniquement alternances toutes les « n » secondes Gestion des évènements simultanés / Permet d'afficher toutes les réunions Prendre de soin de bien configurer le fichier configuratio.xml de l'applet, tout afficher avec un intervalle de notamment : startRelated = day-start afin d'afficher toutes les réunions voulues. Choisir le format de date, de tranche horaire, heure de début heure de début Date et horaire : séparateur Permet d'insérer un caractère séparateur entre la date et l'heure Afficher organisateur Afficher l'organisateur de la réunion et de définir le préfixe




Afficher les participants sur une ligne	Affiche les participants (ainsi que le préfixe) sur une ligne ou dans un tableau
ou dans un tableau	Note: le centrage/gauche/droite ne s'applique pas au tableau
Afficher la description	Affiche la description détaillée de la réunion (en haut ou en bas)
Activer le mode console	Permet d'afficher MeetingRoom en mode diagnostic  Diagnostic Date: Tue, 11 Oct 2016 15:46:01 GMT  Variable Name: ewsvar365fake  Variable Type: undefined  Variable Value: undefined  Idle Message: No event 365
	<ul> <li>Display Events Mode: all</li> <li>Event Display Interval: 10 seconds</li> <li>Current Events Length: 0</li> </ul>
	<ul> <li>Si variable type undefined, aucune variable de ce type est affectée au player (ou le type de variable n'est pas supportée par votre version actuelle de Screen Composer ou PlugnCast = problème exceptionnel)</li> <li>Si variable value = undefined, vérifier que la variable est bien définie pour le player</li> </ul>
	<ul> <li>Si Dest File Exists = FALSE, vérifier les paramètres de votre serveur (URL, login, mot de passe) ou la valeur de votre variable. Cela se manifeste souvent par un écran noir (ou MeetingRoom reste sur l'image de chargement)</li> <li>Note: si le serveur de système de calendrier n'est pas démarré, MeetingRoom démarre mais n'affiche aucune réunion</li> </ul>



# 9.2 Description du formulaire interface MeetingRoom-Summarization

# 9.2.1 Connexion serveur et variable (pour la récupération de l'ICS)





## 9.2.2 Police / Chargement / fond de page / marge / temps par page / entête de page / entête de colonnes





l'affichage de MeetingRoom sur une ligne (+entête + titre de colonne) dans une zone type bandeau où la taille du logo est rétrécie par le design du masque.

Il est possible d'insérer un séparateur entre la date et l'heure. Le format de la date de de l'heure est configurable


Il est possible de changer la couleur du texte de l'entête, le centrage du titre

!! la taille du logo varie en fonction de la hauteur de la zone dans laquelle est affichée MeetingRoom

Entête de colonne : police (couleur, taille format), transparence, couleur de fond, bords

Permet de customiser l'affichage du titre des colonnes et des réunions

# 9.2.3 Colonnes / lignes / mode console



#### Activer le mode console

# API Colonnes : coins de l'entête / Production de l'entête / Production

carre/ronds, sans bords lateraux, bords de chaque côté, couleur bordure couleur de fond, couleur police ,

# Description

Permet de définir les bords et le fond des cadres entourant les titres des colonnes, les polices des titres de colonnes

#### Colonnes

Permet d'activer (ou désactiver) l'affichage de certaines colonnes prédéfinies. Pour chaque colonne, il est possible de changer le titre de colonne. Ce qui peut être affiché :

- Lieu de la réunion
- Objet de la réunion (titre)
- Description détaillée
- Horaire de début
- Horaire de début Horaire de fin
- Pièce-jointe (supporté pour ICS-calendar + Calendar UI uniquement)
- Pictogramme de signalisation pour guider les participants dans la recherche de la salle

!! En fonction, de la taille de police choisie, il est quelque fois très difficile de pouvoir afficher toutes les informations d'une réunion convenablement. Penser à supprimer les colonnes qui ne sont pas utiles (contenant peu d'information finalement).



Colonnes: position et la taille des	Ajuster la largeur des colonnes par un simple glisser-déposer des bords des
colonnes	colonnes. Il est possible d'inter-changer les colonnes entre elles.
Colonnes : colonne de tri / ordre de tri	Il est possible d'afficher les réunions dans des ordres divers
	<ul> <li>Triés par Date (croissant – décroissant)</li> </ul>
	- Triés par Objet (titre) (alphabétique ou non)
	- Triés par Description détaillée
	- Triés par Lieu
	- Croissant / décroissant
	- Alphabétique ou anti-alphabétique
Lignes : de 1 à 15 lignes maximum	Il est possible d'afficher de 1 à 15 lignes (de réunion) par pages.
	Attention la taille de polices augmente quand le nombre de lignes maximum par
	page qui diminue !!
	MeetingRoom – portrait /plein écran :
	<ul> <li>En plein écran, MeetingRoom n'est pas spécifié pour s'afficher avec un</li> </ul>
	nombre de lignes inférieur à 8 lignes par page
	MeetingRoom – portrait / zone flottante :
	Le faible nombre de lignes (de 1 à 7) est préconisé pour l'affichage de
	MeetingRoom dans zone flottante (inférieure au plein écran) (Gekkota
	G3 seulement!)
	Entête de page et l'entête de colonnes :
	Ces 2 prennent chacun la place d'une ligne. En fonction de leur activation      Anne la graphy de marking province par par par par par la graphy de marking province par la graphy de marking province par la graphy de marking province par la graphy de marking par la graphy de ma
	ou pas, le nombre de meeting maximum par page peut être amputé
	jusqu'à 2 lignes. En changeant le nombre de ligne par page, ou en
	ajoutant un entête, vous pouvez être amené à réajuster la largeur des
	colonnes
Contour de l'événement,	Permet de définir le contour des réunions (arrondi, carré)
Ajouter des interlignes	Permet d'ajouter un espace entre chaque « cadre » d'une réunion (permettant d'aérer la présentation)
Autoricor los sásuros dons la ligna	
Autoriser les césures dans la ligne	Permet un affichage sur 2 lignes quand la lignes dépasse la largeur de colonne
Défilement du titre	Permet le défilement du titre quand le titre dépasse la largeur de colonne
Police : taille, couleur, format	Permet de configurer le texte des cadres de réunions
Fond : transparence, couleur	Permet de configurer le fond des cadres de réunions
Bordure: transparence, couleur,	Permet d'ajouter des contours, la couleur et la transparence au niveau des cadres
avec/sans	de réunions
Console mode	Permet d'afficher MeetingRoom en mode diagnostic  Diagnostic Date: Tue, 11 Oct 2016 15:46:01 GMT
	Variable Name: ewsvar365fake
	■ Variable Type: undefined  ■ Variable Type: undefined
	▼Variable Type: undefined  ▼Variable Value: undefined
	• Idle Message : No event 365
	Display Events Mode : all
	•Event Display Interval: 10 seconds
	△Current Events Length: 0
	Si variable type undefined, aucune variable de ce type est affectée au
	player (ou le type de variable n'est pas supportée par votre version actuelle
	de Screen Composer ou PlugnCast = problème exceptionnel)
	Si variable value = undefined, vérifier que la variable est bien définie pour
	le player
	<ul> <li>Si Dest File Exists = FALSE, vérifier les paramètres de votre serveur (URL,</li> </ul>
	login, mot de passe) ou la valeur de votre variable. Cela se manifeste
	souvent par un écran noir (ou MeetingRoom reste sur l'image de
	chargement)
	chargement)

# Note:




# 10 Gestion des pictogrammes de signalisation (possible pour chaque salle de réunion)

Il est possible d'afficher des pictogrammes (blanc, fond transparent) en mode « summarization » différent pour chaque salle de réunion.

Dans l'exemple, ci-dessous, disposer de pictogramme de signalisation (disponible sur le site support) dans un répertoire (exemple « MR/picto »)

- escalatorDown.png
- escalatorDown.png
- arrowRight.png
- arrowLeft.png
- arrowUp.png
- arrowDown.png



# 10.1 Formulaire : activer les colonnes sign1 (et sign2)

Ouvrir le formulaire meeting room et activer sign1 (et sign2 si besoin). Choisir un libellé. Vérifier que les colonnes apparaissent bien dans le tableau, avec une largeur adaptée.



# 10.2 Modifier la variable utilisée par MeetingRoom

Modifier la variable meeting room de façon à ce que ces variables soient définies :

- calendars
- id
- locations
- resource
- sign1
- sign2

# Variable MeetingRoom

```
{"calendars":[{"id":"all_rooms"}],"locations":[{"resource":"salleXY","sign1":"MR/picto/escalat orDown.png","sign2":"MR/picto/arrowRight.png"},{"resource":"salleWZ","sign1":"MR/picto/arrowUp.png","sign2":"MR/picto/escalatorDown.png"}]}
```




#### Exemple de configuration.xml

```
<scc:calendar id="all_rooms" server="url(#plugncast)">
  <param name="resource">.medias/.applets/.calendarui/salleXY.ics</param>
  <param name="resource">.medias/.applets/.calendarui/salleWZ.ics</param>
  <param name="cachePersistence">0</param>
  <param name="startRelated">day-start</param>
  <param name="endRelated">day-end</param>
  </scc:calendar>
```

# 10.3 Ajouter les pictogrammes dans les médias liés

Editer le formulaire MeetingRoom, aller dans l'onglet Médias liés, et glisser-déposer vers la droite les médias « pictogrammes » nécessaires.





# 11 Configuration de la plage horaire et publication sur le player

Le média (.maff) ainsi créé doit être glissé dans une plage horaire de votre playout (contenu qui doit être à envoyer sur le player).

# 11.1 Plusieurs médias MeetingRoom dans une même plage horaire

# 11.1.1 Alternance d'un média MeetingRoom avec d'autres médias

Le média Meeting Room, une fois joué, peut-être arrêté automatiquement à votre guise, puis d'autres médias peuvent être enchainés. Il s'agît de bien définir son comportement.

On considère que la fin du média MeetingRoom arrive au moment où toutes les réunions ont été affichées au moins une fois (sur une ou plusieurs pages).

# 11.1.2 Jouer plusieurs médias MeetingRoom dans la même plage horaire


Il est possible de jouer plusieurs média MeetingRoom les uns après les autres. Après les avoir configurés, il suffit de les ajouter simplement dans la même zone d'une plage horaire.

Il est possible aussi de jouer plusieurs média MeetingRoom en même temps (dans des zones différentes). Après les avoir configurés, il suffit de les ajouter simplement les différentes zones de la plage horaire.



# 11.2 Comportement

Pour changer le comportement de MeetingRoom, sélectionner le média et faire un clic droit, choisir « Comportement »





# 11.2.1 Durée du média MeetingRoom

La durée du média MeetingRoom est calculée par rapport au paramètres inscrits dans le formulaire.

Dans l'exemple ci-dessous, si 2 pages (ex : 1 page de 7, une page de 5) sont nécessaires pour afficher toutes les réunions, la durée du média est de 50 sec

- 30 sec (temps pour page pleine de 7 lignes par page) +
- 20 sec (temps pour page partielle de 4 à 6 lignes)




Le nombre de ligne par page (configurable) peut changer le nombre de page à afficher et donc la durée du média.



# 11.2.2 Jouer pendant une durée fixe

Le média MeetingRoom peut-être joué (1 fois) pendant une durée fixe (ex : durée fixe maximum de 30 secondes). Dans ce cas, le média MeetingRoom joue toute les pages si le temps imparti puis , Au-delà, le séquenceur Playzilla stoppe le média MeetingRoom et joue le média suivant.




Note : le temps de récupération des réunions est inclus dans cette durée.



## 11.2.3 Jouer 1 fois (ou n fois)

Le média MeetingRoom peut-être joué 1 fois (ou n fois) (le temps d'afficher toutes les réunions au moins une fois chacune). Au-delà, le séquenceur Playzilla stoppe le média MeetingRoom et joue le média suivant.



# 11.2.3.1 Jouer MeetingRoom (1X) tant qu'il y a des réunions


En comportement 1X (1 fois, n fois), une option permet dans le formulaire de ne pas arrêter de jouer MeetingRoom tant qu'il existe des réunions à afficher.

Quand il n'y a plus de réunion, le séquenceur Playzilla passe au média suivant.



# 11.2.4 Jouer de manière infinie

Le média MeetingRoom peut-être joué de manière infinie (dans ce cas, il ne passe pas au média suivant).




#### 11.2.5 Durée intrinsèque

Il est possible de limiter la durée d'affichage de MeetingRoom (Edition > propriétés > Durée). Dans ce cas,

- En comportement « durée fixe » :
  - Au bout de la durée intrinsèque, le média MeetingRoom arrête de progresser jusqu'à la fin de la durée fixe (Il permet notamment de rester figé sur l'affichage de la dernière page si le comportement). Si la durée fixe est inférieure à la durée intrinsèque, le média est écourté.
- En comportement « 1X » (ou n fois) :
  - Le média MeetingRoom s'arrête au bout de la durée « intrinsèque » du média.





# 12 Autres particularités

# 12.1 Défilement automatique (pour le titre et les participants)

Lorsque le titre ou les nombre des participants ne tient pas entièrement dans la largeur de la colonne, le texte du titre (et/ou le texte des participants) défilent automatiquement.

#### 12.2 Mode console

Le mode console permet au média MeetingRoom d'être joué en mode diagnostic. Ce mode est utilisé quelque fois dans le cadre d'une première installation, ou lors d'un disfonctionnement inattendu de MeetingRoom.

Lorsque le mode console est activé, avec le comportement 1X, le média MeetingRoom ne passe pas au média suivant.

# 12.3 Affichage de l'image en pièce jointe de la réunion (connecteur ICS-calendar)

L'affichage des pièces jointes n'est supporté qu'avec MeetingRoom en interface avec le connecteur ICS-calendar, le système de calendrier Innes « Calendar UI » étant hébergé uniquement sur PlugnCast G2.




# 13 Rendu

# 13.1 Rendu MeetingRoom - Mono (exemple)



# 13.2 Rendu MeetingRoom - Summarization - Paysage (exemple)



Si le pictogramme affiché est en carré inconsistant (pictogramme non reconnu), cela veut dire que MeetingRoom a essayé de charger un pictogramme mais il n'est pas présent sur l'appareil Vérifier dans ce cas que

- le pictogramme est bien inséré en media lié de MeetingRoom
- le chemin vers le pictogramme dans la variable de MeetingRoom est correct (et pictogramme bien présent dans la bibliothèque)



# 13.3 Rendu MeetingRoom - Summarization - Portrait (exemple)





# 14 Annexes

# 14.1 Champs de ICS utilisés

ICS	Meeting Room
SUMMARY	Événement
LOCATION	Lieu
DESCRIPTION	Description
ATTENDEE	Participant(s)
ORGANIZER	Organisateur
DTSTART	Heures et Heure de début
DTEND	Heures

## 14.2 Alt codes

Les « Alt » codes sont supportés dans le formulaire. Taper ALT + un nombre de 1 à 254

# 14.3 Trouble shoot

# 14.3.1 Le header de MeetingRoom est présent mais il n'y a pas de réunion

Il est possible de mettre un message (ex : « pas d'événements programmés à afficher »).

Cela peut être dû au fichier de configuration de votre connecteur qui peut limiter la plage horaire de travail ou faire disparaitre les réunions passées. Se référer au manuel d'installation de votre connecteur.

# 14.3.2 MeetingRoom ... Content temporarily unavailable (code i)

Le serveur du système de calendrier n'est peut-être pas démarré ou tout simplement indisponible.

## 14.3.3 MeetingRoom n'affiche rien, ou simplement l'écran de chargement

- Vérifier que la prévisualisation de MeetingRoom fonctionne (click droit => pré-visualiser). Si la prévisualisation de MeetingRoom fonctionne mais que le même MeetingRoom ne fonctionne pas sur votre player, cela doit être simplement un problème de valeur de variable MeetingRoom qui n'est pas affecté à votre player.
- Si la prévisualisation ne fonctionne pas, passer votre MeetingRoom en mode console (voir formulaire > mode console) et publier sur votre player et constater les erreurs sur l'écran



- Si variable type undefined, aucune variable de ce type est affectée au player (ou le type de variable n'est pas supportée par votre version actuelle de Screen Composer ou PlugnCast = problème exceptionnel)
- Si variable value = undefined, vérifier que la variable est bien définie pour le player
- Si Dest File Exists = FALSE, vérifier les paramètres de votre serveur (URL, login, mot de passe) ou la valeur de votre variable. Cela se manifeste souvent par un écran noir (ou MeetingRoom reste sur sin image de chargement).

Ce qu'il faut obtenir (du bleu ou du vert)

Variable name : définie
 Variable type : définie
 Variable value : définie

• SrcUri : décrit le chemin vers le calendar id du connecteur (applet) qui est utilisé

Dest File Exists: true (l'ICS a récupéré par MeetingRoom)

• Calendar Events Lenght : nombre de réunions trouvées (dans l'exemple 6)

```
Diagnostic Date: Tue, 23 Aug 2016 15:26:59 GMT
Variable Name : calendaruivar
•Variable 'ype': Xpr.json

•Variable Value: {"calendars":[{"id":"all_rooms"}],"locations":[{"resource":"RoomA","sign1":"Copie

Médiathèque reference/Maff/picto/escalatorDown.png","sign2":"Copie Médiathèque reference/Maff/picto
/arrowRight.png"},{"resource":"ShowRoom","sign1":"Copie Médiathèque reference/Maff/picto
/arrowUp.png","sign2":"Copie Médiathèque reference/Maff/picto/escalatorDown.png"}]}
oldle Message : No event
 Display Events Mode : newest
Current Events Length : 6

    Calendar (all rooms):

      • SrcUri: applets/.ics-calendar/2ical.php?calendarId=all_rooms
      Dest File Path: file:///C:/Users/Frederic/Innes%20Screen%20Composer%20G3/Workspace
       /.medias/ics-calendar/all_rooms.ics

    Oalendar Events Length: 6

      • Calendar Posted Alarms Length: 12
```


#### 14.3.4 Connecteur ICS-Calendar

14.3.4.1 Si les pictogrammes ne s'affichent pas du tout avec l'applet ICS-Calendar (système calendrier Calendar UI)
Au niveau de l'applet calendar UI, à la création d'une salle, il est possible de rentrer un « Nom » de salle et un « Nom de fichier Calendrier » différents :

Nom	Nom de Fichier Calendrier	
ShowRoom	room.ics	

Exemple d'interface de configuration de votre serveur PlugnCastG2 (http://<domaine>/.configuration)





Le « Nom » de la salle doit se retrouver de manière intègre dans la variable utilisée pour MeetinRoom

## Variable utilisée pour MeetingRoom

```
{"calendars":[{"id":"all_rooms"}],"locations":[{"resource":"ShowRoom","sign1":"MR/picto/escala torDown.png","sign2":"MR/picto/arrowRight.png"}]}
```

#### Exemple de configuration.xml

A Dans quelques rares cas, le renommage du « nom de la salle » peut ne plus fonctionner pas dans l'applet Calendar UI. Si besoin pour pallier au problème, il faut supprimer la salle et la recréer.

#### 14.3.4.2 Si les pictogrammes ne s'affichent pas correctement avec l'applet Calendar UI

Si le pictogramme affiché est en carré inconsistant (pictogramme non reconnu), cela veut dire que MeetingRoom a essayé de charger un pictogramme mais il n'est pas présent sur le player (il n'a pas pu être téléchargé) Vérifier dans ce cas que

- le pictogramme est bien inséré en media lié du média MeetingRoom
- le chemin vers le pictogramme dans la variable de MeetingRoom est correct (et que le pictogramme est bien présent dans la bibliothèque avec le chemin indiqué)



Pour tout complément d'information, notre support technique se tient à votre

disposition au **02.23.20.01.62** 

Contact support : <a href="mailto:support@innes.fr">support@innes.fr</a>
Contact commercial : <a href="mailto:sales@innes.fr">sales@innes.fr</a>

# **INNES SA**

ZAC Atalante Champeaux 5A rue Pierre Joseph Colin F-35000 RENNES

Tel : +33 (0)2 23 20 01 62 Fax : +33 (0)2 23 20 22 59

www.innes.fr



