Casinha Malukete

ref. 0978.7

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Medidas del producto: **1,23 × 1,03 × 1,31 m**
Casita de aspecto diferente, con pizarras dentro y fuera, tres en raya, juego de los puntos y la calculadora loca
El producto no incluye tiza
Paredes y techo rotomoldeados en polietileno
Edad: a partir de 2 años
Montaje por un adulto; para encajar las paredes y el techo, la ayuda de una segunda persona facilita.
4 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta en este orden: la **lateral izquierda** y la **lateral derecha** en el **frente**, la **pared trasera** y el **techo**.
- Los ganchos de las laterales entran en las ranuras con la lateral un poco por encima del suelo y luego bajan: si la pared no baja, levántala y encájala de nuevo.
- Monta sobre un suelo plano: con el suelo desnivelado, los encajes no se alinean.

Herramientas

- No necesita herramientas: todas las piezas son de encaje

El montaje no usa tornillos.

LISTA DE MATERIALES

Piezas de la Casinha Malukete



FRENTE (A)
N.º 1 · ref. 978701
1×



LATERAL IZQUIERDA (B)
N.º 2 · ref. 978704
1×



LATERAL DERECHA (C)
N.º 3 · ref. 978703
1×



PARED TRASERA (D)
N.º 4 · ref. 978702
1×



TECHO (E)
N.º 5 · ref. 978705
1×

MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

1 PASO 1 DE 4
Lateral izquierda en el frente



A Frente (A)

B Lateral izquierda (B)



Los ganchos de la lateral entran en las ranuras del frente y bajan

A Gancho de la lateral

Separa las piezas: el **frente (A)**, la pared verde con el arco, la **lateral izquierda (B)**, amarilla, la **lateral derecha (C)**, azul, con las pizarras, la **pared trasera (D)**, roja, con la ventana redonda, y el **techo (E)**.

Deja el frente A de pie. Sostén la lateral B un poco por encima del suelo (unos 2 cm), con los ganchos de su extremo a la altura de las ranuras del frente.

Empuja la lateral contra el frente hasta que los ganchos entren en las ranuras y baja la lateral hasta el suelo: los ganchos traban. Las paredes son curvas, por eso puede hacer falta un poco de presión.

ATENCIÓN
Las paredes son grandes: con una segunda persona sosteniéndolas, el encaje es más fácil y la pared no se cae.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Frente (A)
ref. 978701



1× Lateral izquierda (B)
ref. 978704




Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 4

2 Lateral derecha en el frente



C Lateral derecha (C)



Los ganchos de la lateral entran en las ranuras del frente y bajan

A Gancho de la lateral

Del otro lado del frente, encaja la **lateral derecha (C)** de la misma forma: un poco por encima del suelo, empuja los ganchos en las ranuras del frente y baja la lateral.

Las pizarras de la lateral C quedan hacia afuera y hacia adentro de la casita.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Lateral derecha (C)
ref. 978703



Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 4

3 Pared trasera



D Pared trasera (D)

Arrima la **pared trasera (D)** a los extremos traseros de las dos laterales y empuja hasta encajar en las dos.

Comprueba que las cuatro paredes queden encajadas por completo y apoyadas en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared trasera (D)
ref. 978702




Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 4

4 Techo



E Techo (E)



El perno del frente entra en el agujero de la aleta del techo

A Perno del frente

Coloca el **techo (E)** sobre la casita, con la parte más baja sobre la lateral izquierda (B), la amarilla, y la punta enrollada de las tejas del lado de la lateral derecha (C).

Baja el techo derecho: las dos aletas debajo del techo bajan por dentro del frente y de la pared trasera, y el perno redondo de cada pared entra en el agujero de la aleta (clic). El techo se asienta en las paredes.

ATENCIÓN
El techo es grande: colócalo con la ayuda de una segunda persona, una a cada lado.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Techo (E)
ref. 978705



Cómo queda al final del paso 4


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se fija cada pieza



Paredes

Los ganchos de los extremos de las laterales entran en las ranuras del frente con la lateral un poco por encima del suelo y bajan hasta trabar; la pared trasera encaja en los otros extremos de las laterales.



Techo

Baja derecho sobre la casita: el perno de la cara interna del frente y el de la pared trasera entran en los agujeros de las aletas del techo.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Comprueba que las cuatro paredes estén encajadas por completo y que el techo esté asentado en lo alto de las paredes.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad



Área reservada para la instalación (vista superior): 1 m libre alrededor de la casita, 3,23 × 3,03 m.
Medidas del producto: 1,23 × 1,03 × 1,31 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: la casita montada ocupa cerca de 1,23 × 1,03 m en el suelo, contando el techo; deja el área libre de 1 m alrededor, como en la figura.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén la casita segura

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Paredes encajadas por completo y techo asentado

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Casinha Malukete · ref. 0978.7
Guarda este manual para futuras consultas.