Casinha Encantada Amarela

ref. 0966.6

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/eMda--noHrg



Medidas del producto: **1,30 × 1,23 × 1,26 m**
Casita con mesita y banco fijos, puerta doble, media puerta, ventanas y techo de tejas
Paredes y techo rotomoldeados en polietileno
Edad: a partir de 2 años
Montaje por un adulto; para encajar las paredes y el techo, la ayuda de una segunda persona facilita.
4 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta en el orden del manual: la **lateral con ventana** en la **pared trasera**, el **frente**, la **lateral con puertas** y el **techo**. Las puertas ya vienen montadas.
- En cada esquina, los ganchos entran en las ventanitas con la lateral unos 5 cm por encima del suelo y luego bajan: si la pared no baja derecha, levántala y encájala de nuevo.
- Monta sobre un suelo plano: con el suelo desnivelado, los encajes no se alinean.

Herramientas

- No necesita herramientas: todas las piezas son de encaje

El montaje no usa tornillos.

LISTA DE MATERIALES

Piezas de la Casinha Encantada Amarela



PARED TRASERA (A) 1×
N.º 1 · ref. 955404



LATERAL CON VENTANA (B) 1×
N.º 2 · ref. 955403



FRENTE (C) 1×
N.º 3 · ref. 955401



LATERAL CON PUERTAS (D) 1×
N.º 4 · ref. 955402



TECHO (E) 1×
N.º 5 · ref. 955405


MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

---

1 PASO 1 DE 4
Lateral con ventana en la pared trasera



A Pared trasera (A)

B Lateral con ventana (B)



Los ganchos de la lateral entran en las ventanitas de la pared trasera y bajan

A Gancho de la lateral

Separa las piezas: la **pared trasera (A)**, que tiene la mesita, la **lateral con ventana (B)**, que tiene el banco, el **frente (C)**, que tiene la media puerta, la **lateral con puertas (D)** y el **techo (E)**. Las puertas ya vienen montadas en las paredes.

Deja la pared trasera A de pie. Sostén la lateral B unos 5 cm por encima del suelo, con los ganchos de su extremo a la altura de las ventanitas de la esquina de la pared trasera.

Empuja la lateral B en el sentido de su largo, contra la pared trasera, hasta que los ganchos entren en las ventanitas, y baja la lateral hasta el suelo: los ganchos traban y las dos paredes quedan alineadas.

ATENCIÓN
Las paredes son grandes: con una segunda persona sosteniéndolas, el encaje es más fácil y la pared no se cae.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Lateral con ventana (B)
ref. 955403




1× Pared trasera (A)
ref. 955404



Cómo queda al final del paso 1


PASO 2 DE 4

2 Frente



C Frente (C)

B Lateral con ventana (B)



Los ganchos de la lateral entran en las ventanitas del frente y bajan

A Gancho de la lateral

Levanta otra vez la lateral B unos 5 cm: los ganchos del lado de la pared trasera suben dentro de las ventanitas y siguen enganchados.


Arrima el **frente (C)** al otro extremo de la lateral B, con los ganchos dentro de las ventanitas del frente.

Baja la lateral B hasta el suelo: el frente y la pared trasera quedan sujetos en los dos extremos de la lateral.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Frente (C)
ref. 955401



Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 4

3 Lateral con puertas



D Lateral con puertas (D)



Los ganchos de la lateral con puertas entran en las ventanitas y bajan

A Gancho de la lateral

Abre un poco el frente C, girando su extremo suelto hacia afuera: la esquina con la lateral B funciona como una bisagra.

Sostén la **lateral con puertas (D)** unos 5 cm por encima del suelo y empújala contra la pared trasera A, hasta que los ganchos entren en las ventanitas.

Cierra el frente C contra el otro extremo de la lateral D, con los ganchos dentro de las ventanitas, y baja la lateral D hasta el suelo.

Comprueba que las cuatro paredes queden alineadas arriba y apoyadas en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Lateral con puertas (D)
ref. 955402




Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 4

4 Techo



E Techo (E)



El perno del frente entra en el encaje del techo

A Perno del frente

Coloca el **techo (E)** sobre la casita, con la parte más alta del techo yendo del frente a la pared trasera, por encima de sus puntas.

Baja el techo derecho: los pernos en lo alto del frente y de la pared trasera entran en los encajes del techo, y el techo se asienta en lo alto de las paredes.

ATENCIÓN
El techo es grande: colócalo con la ayuda de una segunda persona, una a cada lado.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Techo (E)
ref. 955405



Cómo queda al final del paso 4


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se fija cada pieza



Paredes

En las cuatro esquinas, los ganchos de las laterales entran en las ventanitas del frente y de la pared trasera con la lateral un poco por encima del suelo y bajan hasta trabar.



Techo

Baja derecho sobre la casita: los pernos en lo alto del frente y de la pared trasera entran en los encajes del techo.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Comprueba que las cuatro paredes estén encajadas por completo, que el techo esté asentado en lo alto de las paredes y que las puertas abran y cierren.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad



Área reservada para la instalación (vista superior): 1 m libre alrededor de la casita, 3,30 × 3,23 m.
Medidas del producto: 1,30 × 1,23 × 1,26 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: la casita montada ocupa cerca de 1,30 × 1,23 m en el suelo, contando el techo; deja el área libre de 1 m alrededor, como en la figura.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén la casita segura

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Paredes encajadas por completo, techo asentado, puertas que abren y cierran

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Casinha Encantada Amarela · ref. 0966.6
Guarda este manual para futuras consultas.