
CcolBitX




- 제품 사양
- CoolWallet S 세팅
- 송금과 출금
- 거래내역 확인
- 기타 세팅
- □ 주의 사항

○ 제품 사양

CoolWallet S 제품 구성



E-Paper 디스플레이



- 1. 가상화폐 아이콘
- 2. 블루투스 아이콘
- 3. 거래전송 아이콘
- 4. 숫자 및 글자 (1번째 줄)
- 5. 숫자 및 글자 (2번째 줄)

화면 상 글자 표기

0123456789


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCdefghijklmnopqrstuvwxyz

충전

- 카드의 배터리는 완충 시, 2~3주 정도 지속이 가능합니다.
- 배터리 사용기간 효율을 높이기 위해 적어도 한달에 한번씩 충전을 하십시오.



CoolWallet S 세팅 하기

CoolWallet S App 다운로드

- CoolWallet S 앱은 애플 App 스토어 또는 Google 플레이에서 다운로드가 가능합니다.
- CoolWallet S 앱을 다운로드 받으십시오. (주의 CoolWallet 1세대 앱은 사용하실수 없습니다.)











기기와 처음 연결 시, CoolWallet S를 충 전기에 연결하십시오. 만약 카드가 충전기와 연결되지 않는다면, 30초 이후에 자동으로 꺼지기 때문에 반 복적으로 연결을 시도 해야 합니다.




CoolWallet S 앱을 처음 실행 시, 카 드의 시리얼 번호와 동일한 카드를 선택하십시오.

(카드 시리얼 번호는 첫면 또는 뒷 면 왼쪽 상단에 있습니다.)




카드 시리얼 번호 선택 후 "연결"을 선택하십시오.



- 블루투스 연결 비밀번호를 확인을 하십시오.
- 비밀번호를 적으십시오.

주의 사항: 만약 블루투스 연결 비밀 번호 창이 뜨지 않는다면 스마트폰의 알림 설정을 확인 하십시오.




연결 확인 :

연결이 되었다면 앱에서 "연결 "을 누르고 연결을 원하는 카드의 버튼을 누르십시오.

주의 사항:

카드와 스마트폰이 연결이 되면, 연결 비밀번호가 주어집니다. 연결 비밀번호로 다른 기기와 추가로 연결이 가능합니다.



연결을 위해 카드의 버튼을 클릭 하십시오.



사진과 같이 "Paired" 화면이 나오면 연결이 완료가 되었습니다.



2가지 중 선택을 하십시오.

- 새 지갑 생성 : 무작위 시드번호와 새 로운 계좌 생성
- 복구 : 발급 받은 시드로 계좌 복구 하기

지갑 세팅을 하는 동안 카드 충전기에 꼭 카드를 하십시오.




새로운 지갑을 생성 시, CoolWallet S는 새 시드를 생성을 합니다.

시드의 길이는 아래와 같이 선택이 가능합니다. (길면 보안이 더 좋습니다)


- 12개 숫자의 길이
- 18개 숫자의 길이
- 24개 숫자의 길이


주의 사항:

시드는 무작위로 생성이 되며, CoolBitX는 어떠한 복사본을 가지고 있 지않습니다. 시드의 모든 책임은 사용자 에게 있습니다.



- 시드번호는 연결 한 기기에 보여 집니다
- 추후 복구를 위해 시드를 번호를 꼭 적으십시오.
- 시드번호는 높은 보안의 개인키 암호 입니다.(multi-layered encryption)






팁 : 시드관련

시드 번호를 적기 전에 CoolWallet 과 기기 연결을 다시 확인 하십시오. 만약 연결이 끊어졌다면, 기기 연결을 처음부터 다시 진행을 해야하며 시드번호 또한 변경이 됩니다.

시드 확인 절차는 사용자가 정확히 시 드를 적었는지를 확인하기 위한 페이 지입니다.

발급 받은 모든 시드를 예제와 같이 더하고 합산 된 숫자를 적으십시오.

합산 된 숫자를 확인하기 위해 "확인 " 버튼을 누르십시오.



주의 사항: 백업

시드 백업 카드는 만약 카드 또는 기기를 분실 시 사용됩니다. 백업 카드에 적힌 시드번호를 입력하여 쉽게 가지고 계신 자산을 복구 가능합니다.

보안을 강화하기 위해 숫자-기반의 시드를 개발하였습니다. 하지만 엑셀, 클라우드기기, 이메일, 텍스트 파일 또는 암호화된 파일로 저장을 하지 마십시오.

시드 번호 합산 하는 페이지는 사용자가 정확한 시드를 적었는지를 확인하기 위해 개발이 되었습니다.

꼭! 제대로 된 시드번호를 적으십시오.

만약 카드 분실과 동시에 시드번호를 잘못 수기시 모든 자산을 복구 할 수 없습니다! 복구카드를 꼭 비밀보관 하십시오. 만약 복구카드가 다른 사람손에 넘어가면 모든 자산을 도둑 당할 수 있습니다!


복구카드를 화재, 물, 곤충, 햇빛으로 부터 조심하십시오. 만약 복구카드가 훼손되거 나 분실 시 자산 복구가 되지 않습니다.

계좌 복구 하기

기존의 복구 카드의 시드 번호를 입력 후 "확인 " 버튼을 누르십시오.

- BIP-39에 따른 영어 단어 (CoolWallet 1세대)
- CoolWallet S로 생성된 숫자 (CoolWallet S 2세대)


복구가 완료가 되기까지 약 1분정도 소요 가 됩니다.



○ 송금 및 출금 하기


개요 1

- 시드번호에 따라 지갑의 자산은 자동 으로 찾아집니다.
- 총 자산의 대략적인 금액은 상단의 화폐 단위 통화로 보여집니다.
- 보유하고 있는 동전이나 토큰의 정확 한 양은 하단에 보여집니다.



개요 2

동전이나 토큰을 클릭하면, 앱은 지갑에 속한 계좌와 각 계좌에 따른 잔액을 나열 됩니다.



By clicking the pencil icon, you can rename an address

송금 1

다른 사람으로 부터 코인을 받을 시 계좌 번호 또는 생성된 QR코드를 선택을 하 십니다.

- 새 계좌 만들기
- 새 계좌 복사
- 이메일 또는 소셜 미디어로 보내기




송금 2

- 다른 통화로 받으려면 오른쪽 상단에 있는 통화 이니셜 (BTC, ETH)을 클릭하십시오.
- 오른쪽 상단의 원형 화살표 아이콘을 클릭하면 지갑 잔액과 앱의 계좌가 동 기화됩니다.




출금 1

- "받는 사람"에 타인의 계좌로 입력하거나 QR 코드를 스캔하여 동전과 토큰을 다른 사람들에게 보낼 수 있습니다.
- 자동으로 출금 수수료를 계산을 합니다.
- 더 빠른 거래 완료 승인 시간을 수동으로 조정할 수 있습니다.
 (수수료를 낮게 설정시 거래 완료 승인 시간이 더 느려집니다.)



출금 2

- 출금 할 계좌의 통화를 변경하려면 오 른쪽 상단의 통화 표시(BTC, ETH)를 클 릭하십시오.
- 자산의 수신인은 "From"에 표기가 됩니다.
- "MAX" 버튼은 현재 계좌의 모든 자산을 선택을 합니다.




출금 3

앱과 CoolWallet S의 송금 세부 정보를 확인하십시오. 두 화면의 금액이 올바 른지 확인하십시오. 카드의 버튼을 눌 러 승인하십시오.

"설정"에서 "전체 주소 표시"옵션을 활성화하지 않으면 수신자의 주소가 카드에 표시되지 않습니다.

두 화면 + 버튼 확인은 거래의 보안과 정확성을 위해 만들어졌습니다.



팁 : 출금

거래를 보낼 때주의해야 할 사항 :


- 1. 앱과 카드가 페어링되어 있는지 확인하십시오.
- 2. 기기가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 3. 거래: 지불하는 수수료가 낮을수록 거래확인이 느려집니다.

수수료가 보일때만 전송하십시오.

○ 상세 거래 내역

거래 내역


거래가 블록 체인에 전송되고 확인되면 앱 하단 오른쪽에있는 '기록'탭에 표시 됩니다.



송금 상세내역


자세한 내용을 확인하려면 각 거래 내역을 클릭하십시오.

etherscan.io 또는 blockchain.info 대한 자세한 거래내역을 확인 하 기위해 "전체 정보 " 를 클릭 하십 시오.



거래내역 찾기

날짜별로 거래내역을 검색하거나 통화로 검색하십시오.




♥ 기타 세팅

연결 : 연결 비밀번호 표시

새 기기와 기존 카드(가지고 있는)와 연 결을 하려 할 때 "연결 비밀번호 " 가 필 요합니다.






장치 관리 : 장치 목록


처음 연결 된 기기를 계속 사용하지 않으려는 경우, 아래 단계를 진행하십시오.


CoolWallet S 카드와 페어링 된 장치를 제거하십시오.



장치 관리 : 새로운 연결 허용


'새 연결 허용'이 꺼지면 CoolWallet S가 새 기기 연결을 허용하지 않습니다.






카드 관리 : 전체 주소 표시

- "전체 주소 표시"가 활성화 된 경 우 거래 확인시 CoolWallet S 화 면에 수신자의 계좌 주소가 표시 됩니다.
- 이 옵션은 사용자가 주소가 올바 른지 확인하는 데 도움이됩니다.






카드 관리 : 카드 재설정

초기화를 진행하면, CoolWallet S를 모든 정보를 삭제합니다.

다음과 같은 경우에 사용해야 할 수도 있습니다:

- 1. CoolWallet을 다른 사람들에게 전달(제 공)하려고 한다.
- 2. CoolWallet S에 다른 계정을 복구 하려 한다.

복구 카드를 꼭 가지고 있는 상태에서 진 행을 하십시오.




계정 삭제:

이 작업은 앱에 저장된 데이터를 삭제를 합니다.

다음과 같은 경우에 사용해야 할 수도 있습니다.

- 1. 연결된 기기를 더 이상 사용하고 싶 지 않다.
- 2. 연결된 기기를 다른 카드와 연결하려고 한다.



(● 주의 사항

- 1. 손톱으로 버튼을 누르지 마십시오. 카드 표면이 손상 될 수 있습니다.
- 2. 복구 카드는 기밀로 유지하고 안전한 장소에 보관하십시오.
- 3. 장기간 사용하려면 정기적으로 배터리를 충전하십시오.