第一章

1.1 如何理解计算机网络在现代社会的作用?

答:现代社会生产生活中,网络技术实现信息互通和流动,高速完善的网络能使信息更快捷、准确的传输,发挥强大的作用。网络已成为信息社会的技术命脉和知识经济的发展基础。

1.2 请给出计算机网络协议的整体结构。

答:参考 ISO/OSI 模型以及 TCP/IP 模型。

1.3 目前的骨干网络大多为光纤传输, 部分城市实现了光纤到户, 是否可以完全用光纤网取代所有其它类型的有线网络? 试分析。

答:不能取代所有其他类型的有线网络。电话线、有线电视线缆、双绞线、电力线等在生活中大量存在,许多也基本能满足不同实际需求,光纤铺设较复杂、成本较高,适于新建网络。

1.4 为什么网络协议栈都以分层形式实现? 各层主要完成哪些功能?

答:网络体系结构是一个复杂系统,所以采用结构化方法,将其分解为若干层次并设置相应协议,便于分别管理、维护和更新。各层主要功能参考 ISO/OSI 模型及 TCP/IP 模型。

1.5 无线网络近几年迅速发展, 试分析其原因并给出对未来无线网络发展的看法。

答:不同种类且数量众多的应用需求是推动无线网络发展的根本原因,如移动办公、无线支付、智能交通等等;未来的发展将更加体现多元化、便捷等特点。

1.6 从不同的应用目的角度,无线网络可以分成哪两大类?请列举各种无线网络技术,并分别归入这两大类。

答:根据不同的应用目的,无线网络可分为两大类:互联接入和物联传感。

无线局域网、无线城域网、蜂窝网络、卫星网络等,其应用目的是为用户访问因特网提供信息服务,属于互联接入。

物联网、无线传感网、无线个域网、无线体域网等,其应用目的是将网络触角延伸到传统社会信息之外的自然界、环境、物体、人体等,传输更为丰富多样的信息,属于物联传感。

1.7 试分析和比较无线网络和有线网络,可从传输方式、组网结构等方面进行比较。

答:有线网络须架设电缆,挖掘电缆沟或架设架空明线;而无线链路则无需架线挖沟, 线路开通速度快,将所有成本和工程周期统筹考虑,无线链路成本更为节省。

有线网络电缆数量固定,通信容量有限,而无线网络相对更灵活,随时增加链路,安装、 扩容方便。

通信质量方面,无线网络和有线网络的通信质量均会随线路距离扩展而下降,如果配备中继设备,可予以改善。

1.9 为什么现阶段 IPv6 必须与 IPv4 共存,而非直接取代?它们各有什么特点?

答:现阶段大部分因特网用户使用 IPv4,若直接升级到 IPv6,须将因特网上所有节点都进行修改,实施较困难,所以考虑 IPv4/IPv6 共存形式进行逐步过渡。不远的将来,IPv6将会得到全面使用,最终取代 IPv4。

IP 是网络层协议,是 TCP/IP 的核心协议。目前版本是 IPv4,自 20 世纪 70 年底末发展

至今。IPv4 的地址位数为 32 位,即最多有 2³²个主机地址,已基本耗尽。IPv6 是下一代互联网协议,将地址空间扩展到 2¹²⁸,还考虑了 IPv4 中存在的其它问题,如端到端 IP 连接、QoS、安全性、多播、移动性、即插即用等。

第二章

2.1 无线电频谱如何划分?请简单介绍 ISM 频段。

答:无线电频谱和波段划分见表 2.1。

ITU 规定 ISM(Industrial Scientific Medical,工业科学医疗)频段,开放给工业、科学、医疗等三类机构使用,无需授权,可免费使用。ISM 频段在各国规定并不统一,美国有 3 个频段 902-928MHz、2.4-2.4835GHz 和 5.725-5.850GHz,其中 2.4GHz 频段各国通用。欧洲 ISM 低频段为 868MHz 和 433MHz。使用需遵守一定的发射功率(一般低于 1W),不要干扰其它频段。许多无线网络可工作于 ISM 频段。

- 2.2 不同无线网络采用的无线通信介质各异。请列举常见的几类,并进行对比。 答: 参考 2.2 节
- 2.3 假设有一个波长为 0.5 毫米的微波发射器,最大传输距离为 50 米,则其满足最大传输距离的损耗为多大?

答:应用 2.2 节的公式 (2.1) 进行计算。

- 2.4 常见的信号干扰和损耗有哪些?如何解决? 答:参考 2.3 节。
- 2.5 请简述信号的调制过程,并对比常见的调制技术。 答:参考 2.4 节。
- 2.6 调频扩频和直接序列扩频技术各有什么特点?

答: 跳频扩频(FHSS)是用一定的扩频码序列进行选择的多频率频移键控调制,使载波频率不断跳变。发送方用看似随机的无线电频率序列广播信息,并以固定间隔从一频率跳至另一频率。而接收方接收时也同步跳转频率。窃听者只能听到无法识别的杂音,即使试图在某一频率上于扰,也只能影响有限的几位信号。

直接序列扩频(DSSS)用高码率的扩频码序列在发送方直接扩展信号频谱,而接收方则用相同扩频码序列进行解扩,即把频谱拓宽的扩频信号还原成原始信息。原始信号中每一位在传输中以多个码片表示,即使用扩展编码。这种扩展编码能将信号扩展至更宽的频带范围上,该频带范围与使用码片位数成正比。

2.7 复用和多址技术能提高无线传输的效率,试比较分析常见的几种复用和多址技术。

答:复用技术有频分复用(FDM)、时分复用(TDM)、码分复用(CDM)、空分复用(SDM)等。多址通信技术有频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)、空分多址(SDMA)等。此外还有极化复用和波分复用等。

具体原理参考 2.6 节。

- 2.8 天线技术在无线网络通信中起到了重要作用,试分析天线的主要技术指标。 答:参考 2.7 节。
- 2.9 MIMO 包括哪些关键技术?

答:信道估计、空时信号处理、同步、分集等。具体分析见 2.8 节。

2.10 认知无线电的功能和关键技术是什么?

答:基本功能包括:分析无线环境,估计空间电磁环境中的干扰温度和检测频谱空穴; 信道状态估计及容量预测;功率控制和动态频谱管理。

关键技术包括频谱检测、频谱管理、功率控制等。


2.12 请你调研一下,目前无线充电在消费电子产品中的应用现状如何?

答:无线充电作为消费电子重要的趋势方向,经过近几年研发,取得突破性的技术进步。无线充电产成品陆续推出,如无线充电版的 Win10 笔记本、特斯拉的无线感应充电板、Apple Watch 及三星无线充电手机等。在克服了效率、成本、充电距离、标准不一等技术瓶颈后,无线充电产品应用市场有望快速爆发。

2.13 针对网络仿真技术,请列举不少于 3 种仿真平台,分析对比其技术特点。

答: OPNET、NS2、NS3、MATLAB、Mininet 等,具体技术特点可自行列举和比较。

2.14 假设有一个 4 个节点的网络,拓扑和链路的带宽、时延、队列长度等设置如下图所示。 S 节点设置为 FTP+TCP,工作起始时间在 1~9s; A 节点设置为 CBR+UDP,工作起始时间在 4~7s。请在 NS2 中利用 OTcl 编程实现该网络仿真。



CBR, 4~7s A 10Mbp	os,队列 50,双向,10ms
答:参考代码:	
# # Simulation parameters setup	
set val(stop) 10.0	;# time of simulation end
#	
# Initialization #	====
#Create a ns simulator set ns [new Simulator]	
#Open the NS trace file	
set tracefile [open 2.13.tr w]	
\$ns trace-all \$tracefile	
#Open the NAM trace file set namfile [open 2.13.nam w]	

\$ns namtrace-all \$namfile

Nodes Definition #Create 4 nodes set n0 [\$ns node] set n1 [\$ns node] set n2 [\$ns node] set n3 [\$ns node] # **Links Definition** #Createlinks between nodes \$ns duplex-link \$n0 \$n2 10.0Mb 10ms DropTail \$ns queue-limit \$n0 \$n2 50 \$ns duplex-link \$n1 \$n2 10.0Mb 10ms DropTail \$ns queue-limit \$n1 \$n2 50 \$ns duplex-link \$n2 \$n3 5.0Mb 10ms DropTail \$ns queue-limit \$n2 \$n3 50 #Give node position (for NAM) \$ns duplex-link-op \$n0 \$n2 orient right-down \$ns duplex-link-op \$n1 \$n2 orient right-up \$ns duplex-link-op \$n2 \$n3 orient right # **Agents Definition** #Setup a TCP connection set tcp0 [new Agent/TCP] \$ns attach-agent \$n0 \$tcp0 set sink1 [new Agent/TCPSink] \$ns attach-agent \$n3 \$sink1 \$ns connect \$tcp0 \$sink1 \$tcp0 set packetSize 1500 #Setup a UDP connection set udp2 [new Agent/UDP] \$ns attach-agent \$n1 \$udp2 set null3 [new Agent/Null] \$ns attach-agent \$n3 \$null3 \$ns connect \$udp2 \$null3 \$udp2 set packetSize 1500

```
#
           Applications Definition
#Setup a FTP Application over TCP connection
set ftp0 [new Application/FTP]
$ftp0 attach-agent $tcp0
$ns at 1.0 "$ftp0 start"
$ns at 9.0 "$ftp0 stop"
#Setup a CBR Application over UDP connection
set cbr1 [new Application/Traffic/CBR]
$cbr1 attach-agent $udp2
$cbr1 set packetSize 1000
$cbr1 set rate 1.0Mb
$cbr1 set random_ null
$ns at 4.0 "$cbr1 start"
$ns at 7.0 "$cbr1 stop"
#
          Termination
#Define a 'finish' procedure
proc finish {} {
    global ns tracefile namfile
    $ns flush-trace
    close $tracefile
    close $namfile
    exec nam 2.13.nam &
    exit 0
$ns at $val(stop) "finish"
$ns run
```

第三章

- 3.1 无线局域网具有什么特点? 无线局域网存在哪些局限性? 答: 参考 3.1 节 "2. 无线局域网的特点"。
- 3.2 试阐述无线局域网的组成和结构。

答:参考 3.2.1 节和 3.2.2 节。

- 3.3 请比较分析 CSMA/CA 机制和 CSMA/CD 机制的不同技术特点。 答: 参考 3.3.3 节 "2. CSMA/CA"。
- 3.4 IEEE802.11ac 是常见的 WLAN 标准,请分析其物理层和 MAC 层技术特点答:参考 3.3.2 节和 3.3.3 节。
- 3.5 IEEE802.11 有哪几种帧间间隔(IFS)? 请分析其含义和长度。

答: IEEE 802.11 规定了 4 种 IFS,以实现不同的访问优先级别,其时间长度关系为: SIFS<PIFS<DIFS <EIFS,具体含义和长度参考 3.3.3 节。

EDCA 中还规定传输数据前等待称为仲裁帧间间隔 AIFS,参考 3.3.3 节。

- 3.6 部署大规模 WLAN 需要有效的 AP 和信道分配,请查阅文献,了解研究进展。* 答:请参考文献【6】或查阅更新的文献。
- 3.7 请使用某一种测量工具,测试你身边的 WLAN,对信道、数据包等进行分析。 答:可使用 3.5 节中介绍的工具测量你所在的校园无线网。
- 3.8 如下图所示,无线节点 A 和 C 同时想与 B 通信,此时会产生什么问题?如何解决?答:隐藏节点问题。可使用 RTS 和 CTS 机制,参考 3.8.1 节。
- 3.9 如下图所示,无线节点 B 想与 A 通信,同时节点 C 想与 D 通信,此时会产生什么问题?如何解决?

答: 暴露节点问题。可采用 RTS/CTS 机制,参考 3.8.2 节。

3.11 请利用 NS2 设计和实现有 20 个节点的 WLAN,要求 MAC 层采用 IEEE 802.11 相关协议,其它参数自行设定。对仿真过程、结果等情况进行分析。

答:参考代码如下:

set val(ant)

Simulation parameters setup Channel/WirelessChannel set val(chan) ;# channel type Propagation/TwoRayGround ;# radio-propagation model set val(prop) set val(netif) Phy/WirelessPhy ;# network interface type set val(mac) Mac/802 11 ;# MAC type set val(ifq) Queue/DropTail/PriQueue ;# interface queue type set val(ll) ;# link layer type

Antenna/OmniAntenna

;# antenna model

```
set val(ifqlen) 50
                                               ;# max packet in ifq
set val(nn)
                20
                                                  ;# number of mobilenodes
set val(rp)
                AODV
                                                   ;# routing protocol
                2283
set val(x)
                                                ;# X dimension of topography
set val(y)
                100
                                               ;# Y dimension of topography
set val(stop)
               10.0
                                                   ;# time of simulation end
           Initialization
#Create a ns simulator
set ns [new Simulator]
#Setup topography object
                [new Topography]
set topo
$topo load_flatgrid $val(x) $val(y)
create-god $val(nn)
#Open the NS trace file
set tracefile [open 3.11.tr w]
$ns trace-all $tracefile
#Open the NAM trace file
set namfile [open 3.11.nam w]
$ns namtrace-all $namfile
$ns namtrace-all-wireless $namfile $val(x) $val(y)
set chan [new $val(chan)];#Create wireless channel
       Mobile node parameter setup
$ns node-config -adhocRouting
                                 $val(rp) \
                   -llType
                                    $val(11) \
                   -macType
                                      $val(mac) \
                   -ifqType
                                    $val(ifq) \
                   -ifqLen
                                     $val(ifqlen) \
                                     $val(ant) \
                   -antType
                   -propType
                                     $val(prop) \
                   -phyType
                                     $val(netif) \
                   -channel
                                    $chan \
                   -topoInstance
                                   $topo \
                   -agentTrace
                                    ON \
                                   ON\
                   -routerTrace
                   -macTrace
                                     ON\
```

-movementTrace ON

#
Nodes Definition
#
#Create 20 nodes
set n0 [\$ns node]
\$n0 set X_ 947
\$n0 set Y_ 1191
\$n0 set Z_ 0.0
\$ns initial_node_pos \$n0 20
set n1 [\$ns node]
\$n1 set X_ 1147
\$n1 set Y_ 1191
\$n1 set Z_ 0.0
\$ns initial_node_pos \$n1 20
set n2 [\$ns node]
\$n2 set X_ 1347
\$n2 set Y_ 1191
\$n2 set Z_ 0.0
\$ns initial_node_pos \$n2 20
set n3 [\$ns node]
\$n3 set X_ 1547
\$n3 set Y_ 1191
\$n3 set Z_ 0.0
\$ns initial_node_pos \$n3 20
set n4 [\$ns node]
\$n4 set X_ 1747
\$n4 set Y_ 1191
\$n4 set Z_ 0.0
\$ns initial_node_pos \$n4 20
set n5 [\$ns node]
\$n5 set X_ 947
\$n5 set Y_991
\$n5 set Z_ 0.0
\$ns initial_node_pos \$n5 20
set n6 [\$ns node]
\$n6 set X_ 1147
\$n6 set Y_991
$n6 \sec Z_0.0$
\$ns initial_node_pos \$n6 20
set n7 [\$ns node]
\$n7 set X_ 1347
\$n7 set Y_991

\$n7 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n7 20

set n8 [\$ns node]

\$n8 set X 1547

\$n8 set Y_ 991

 $n8 \text{ set } Z_0.0$

\$ns initial_node_pos \$n8 20

set n9 [\$ns node]

\$n9 set X 1747

\$n9 set Y 991

\$n9 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n9 20

set n10 [\$ns node]

\$n10 set X 947

\$n10 set Y_ 791

 $n10 \text{ set } Z_0.0$

\$ns initial_node_pos \$n10 20

set n11 [\$ns node]

\$n11 set X_ 1147

\$n11 set Y_ 791

\$n11 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n11 20

set n12 [\$ns node]

\$n12 set X_ 1347

\$n12 set Y_ 791

 $n12 \text{ set } Z_0.0$

\$ns initial_node_pos \$n12 20

set n13 [\$ns node]

\$n13 set X_ 1547

\$n13 set Y 791

\$n13 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n13 20

set n14 [\$ns node]

\$n14 set X_ 1747

\$n14 set Y_ 791

 $n14 \text{ set } Z_0.0$

\$ns initial_node_pos \$n14 20

set n15 [\$ns node]

\$n15 set X_ 947

\$n15 set Y 591

\$n15 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n15 20

set n16 [\$ns node]

\$n16 set X 1147

```
$n16 set Y_ 591
n16 \text{ set } Z_0.0
$ns initial_node_pos $n16 20
set n17 [$ns node]
$n17 set X_ 1347
$n17 set Y_ 591
n17 \text{ set } Z_0.0
$ns initial_node_pos $n17 20
set n18 [$ns node]
$n18 set X 1547
$n18 set Y_ 591
n18 \text{ set } Z_0.0
$ns initial_node_pos $n18 20
set n19 [$ns node]
$n19 set X 1747
$n19 set Y_ 591
n19 \text{ set } Z_0.0
$ns initial node pos $n19 20
          Agents Definition
#Setup a TCP connection
set tcp1 [new Agent/TCP]
$ns attach-agent $n0 $tcp1
set sink2 [new Agent/TCPSink]
$ns attach-agent $n19 $sink2
$ns connect $tcp1 $sink2
$tcp1 set packetSize_ 1500
#Setup a UDP connection
set udp3 [new Agent/UDP]
$ns attach-agent $n15 $udp3
set null4 [new Agent/Null]
$ns attach-agent $n4 $null4
$ns connect $udp3 $null4
$udp3 set packetSize_ 1500
           Applications Definition
#Setup a FTP Application over TCP connection
set ftp0 [new Application/FTP]
$ftp0 attach-agent $tcp1
```

```
$ns at 1.0 "$ftp0 start"
$ns at 9.0 "$ftp0 stop"
#Setup a CBR Application over UDP connection
set cbr1 [new Application/Traffic/CBR]
$cbr1 attach-agent $udp3
$cbr1 set packetSize_ 1000
$cbr1 set rate_ 1.0Mb
$cbr1 set random null
$ns at 1.0 "$cbr1 start"
$ns at 6.0 "$cbr1 stop"
           Termination
#Define a 'finish' procedure
proc finish {} {
     global ns tracefile namfile
     $ns flush-trace
     close $tracefile
     close $namfile
     exec nam 3.11.nam &
     exit 0
}
for \{\text{set i 0}\}\ \{\text{$i < $val(nn)}\}\ \{\text{ incr i }\}\ \{
     $ns at $val(stop) "\$n$i reset"
$ns at $val(stop) "$ns nam-end-wireless $val(stop)"
$ns at $val(stop) "finish"
$ns at $val(stop) "puts \"done\"; $ns halt"
$ns run
```

第四章

4.1 为什么说无线城域网解决了最后一公里的接入问题? 试分析。

答: WMAN 如 WiMax 能有效解决有线方式无法覆盖地区的宽带接入问题,有较完备的 QoS 机制,可根据业务需要提供实时。非实时不同速率要求的数据传输服务,为居民和各类企业宽带接入业务提供新方案。

4.2 请简单介绍 IEEE 802.16 系列技术标准和协议体系结构。

答:参考表 4.1 和 4.2。

4.3 请列举 WiMax 和蜂窝移动通信的不同应用场景?

答:参考 4.3 节和 4.5 节。

4.4 请你调查 WiMax 在国内的应用情况,为什么其应用不如蜂窝网络广泛?

答:蜂窝移动通信网络自 20 世纪 90 年代以来由各大运营商部署建设,不断演进。覆盖和应用日趋成熟。WiMax 属于另起炉灶,技术投入和市场开拓均存在较大障碍。

4.5 你对 IEEE 802.20 技术前景的看法如何? 为什么?

答:请自行分析讨论。

4.6 请针对移动通信的 2G/3G/4G/5G 技术,分析比较其技术特点。

答:参考 4.5 节。

4.7 蜂窝网络为什么比 WiFi 网络更能保证信号传输质量?

答:蜂窝网络采用 CDMA,提高了用户连接的共存性,运营商针对各种场合地域部署的优化维护提高了传输质量,WiFi 网络更多体现资源争用型机制,考虑避免冲突,可参考 4.5 节和第 3 章。

4.8 试从多方面分析和比较 4G与 IEEE 802.11ac 技术的优缺点。

答:参考 4.5.4 节和第 3 章。

4.9 请乘坐高铁/动车等旅行时,用手机测试网络性能,列出结果和分析各种影响。

答:可使用第3章介绍的有关测量工具软件。

4.10 你最关心 5G 的哪一种应用?请你设想和描述一下这种应用的场景。

答:请自行分析讨论。

第五章

- 5.1 什么是卫星网络?与其它无线网络相比有何不同? 答:参考5.1节。
- 5.2 请从卫星制式、覆盖区域范围、用户性质、业务范围等对无线网络进行分类。 答:参考表 5.1。
- 5.3 卫星网络有哪些类型的轨道?各具有什么特点?答:参考5.2节"1.卫星轨道"。
- 5.4 未来的全球通信系统中,卫星通信网络将是一个宽带网络,支持任何人在任何时间和任何地点进行高效通信。为此,卫星网络需要实现哪些关键技术? 答:参考 5.2 节 "3. 卫星网络的关键技术"。
- 5.5 卫星网络的链路有哪些?以具体卫星网络为例阐述。 答:参考 5.2.5 节 "5. 卫星链路"。
- 5.6 请简单介绍移动卫星系统(MSS)的通信标准和网络设计? 答:参考 5.5 节。
- 5.7 目前主要有哪些实际的卫星网络提供服务?请予以简单介绍。 答:通信服务参考 5.3 节,定位导航服务参考 5.5 节 "2. 卫星定位系统"。

第六章

6.1 什么是 Ad hoc 网络和 MANET? 它们具有哪些特点?

答:无线自组织(Ad Hoc)网络又称无线对等网络,由若干个无线终端构成的一个临时性、无中心的网络,网络中亦不需要任何基础设施。

移动 Ad Hoc 网络(Mobile Ad Hoc Network, MANET), 又称移动多跳网或移动对等网, 是一种特殊的在不借助任何中间网络设备的情况下,可在有限范围内实现多个移动节点临时互联互通的网络。特点参考 6.1 节"3. MANET 的特点"。

6.2 MANET 有哪些拓扑结构? 各具有什么特点? 试分析对比。

答: 参考 6.2 节"1. MANET 的拓扑结构"。

- 6.3 MANET 路由协议如何分类?各有什么特点。 答:参考 6.3.2 节。
- 6.4 请分析 DSDV 路由协议的特点和工作过程。 答: 参考 6.3.3 节"1. DSDV 路由协议"。
- 6.5 请分析 AODV 路由协议的特点和工作过程。 答: 参考 6.3.3 节"2. AODV 路由协议"。
- 6.6 请介绍一种具体的 MANET 地理位置路由协议。 答: 参考 6.3.3 节"4. LAR 路由协议"。
- 6.7 在 MANET 中如何进行 IP 地址分配? 答: 参考 6.4 节 "1. MANET 的 IP 地址分配"。
- 6.8 什么是无线网状网络? 它具有哪些优势?

答:无线网状网(Wireless Mesh Network, WMN)是从 Ad hoc 网络发展起来的新型网络技术,是动态、自组织、自配置的多跳宽带无线网络。与 MANET 不同,WMN 通过位置相对固定的无线路由器,互联多种网络,并接入高速骨干网。已被纳入 IEEE 802.11s、IEEE 802.16等标准中,是无线城域核心网的理想方式之一。

优势包括: ①快速部署和易于安装; ②健壮性; ③结构灵活; ④高带宽; ⑤低干扰。

6.10 NS2 中可针对无线自组织网络进行仿真分析,请构建一个具有 20 个节点的无线自组织 网络,要求体现其自组织特性。

答:参考代码如下:

Simulation parameters setup set val(chan) Channel/WirelessChannel ;# channel type set val(prop) Propagation/TwoRayGround ;# radio-propagation model set val(netif) Phy/WirelessPhy ;# network interface type set val(mac) Mac/802 11 ;# MAC type Queue/DropTail/PriQueue set val(ifq) ;# interface queue type

```
set val(ll)
               LL
                                                 ;# link layer type
set val(ant)
               Antenna/OmniAntenna
                                                 ;# antenna model
set val(ifqlen) 50
                                                ;# max packet in ifq
                25
                                                  ;# number of mobilenodes
set val(nn)
set val(rp)
                AODV
                                                    ;# routing protocol
set val(x)
                1762
                                                 ;# X dimension of topography
set val(y)
                100
                                               ;# Y dimension of topography
set val(stop)
               10.0
                                                   ;# time of simulation end
           Initialization
#Create a ns simulator
set ns [new Simulator]
#Setup topography object
                [new Topography]
set topo
$topo load flatgrid $val(x) $val(y)
create-god $val(nn)
#Open the NS trace file
set tracefile [open 6.10.tr w]
$ns trace-all $tracefile
#Open the NAM trace file
set namfile [open 6.10.nam w]
$ns namtrace-all $namfile
$ns namtrace-all-wireless $namfile $val(x) $val(y)
set chan [new $val(chan)];#Create wireless channel
       Mobile node parameter setup
$ns node-config -adhocRouting
                                 $val(rp) \
                   -llType
                                    $val(ll) \
                   -macType
                                      $val(mac) \
                   -ifqType
                                     $val(ifq) \
                   -ifqLen
                                     $val(ifqlen) \
                   -antType
                                     $val(ant) \
                   -propType
                                     $val(prop) \
                   -phyType
                                     $val(netif) \
                   -channel
                                     $chan \
                                   $topo \
                   -topoInstance
                                    ON\
                   -agentTrace
```

 $\begin{array}{lll} \text{-routerTrace} & ON \setminus \\ \text{-macTrace} & ON \setminus \\ \text{-movementTrace} & ON \end{array}$

```
#
           Nodes Definition
#=
#Create 20 nodes
set n0 [$ns node]
$n0 set X 696
$n0 set Y_ 697
n0 \text{ set } Z_0.0
$ns initial_node_pos $n0 20
set n1 [$ns node]
$n1 set X_ 896
$n1 set Y_ 697
n1 \text{ set } Z_0.0
$ns initial_node_pos $n1 20
set n2 [$ns node]
$n2 set X_ 1096
$n2 set Y_ 697
n2 set Z_0.0
$ns initial_node_pos $n2 20
set n3 [$ns node]
$n3 set X_ 1296
$n3 set Y_ 697
n3 set Z_0.0
$ns initial_node_pos $n3 20
set n4 [$ns node]
$n4 set X 1496
$n4 set Y_ 697
$n4 set Z_ 0.0
$ns initial_node_pos $n4 20
set n5 [$ns node]
$n5 set X 696
$n5 set Y_ 497
n5 \text{ set } Z_0.0
$ns initial_node_pos $n5 20
set n6 [$ns node]
$n6 set X_ 896
$n6 set Y_ 497
n6 \text{ set } Z_0.0
$ns initial_node_pos $n6 20
set n7 [$ns node]
```

\$n7 set X_ 1096

\$n7 set Y_ 497

\$n7 set Z_ 0.0

\$ns initial node pos \$n7 20

set n8 [\$ns node]

\$n8 set X_ 1296

\$n8 set Y_ 497

\$n8 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n8 20

set n9 [\$ns node]

\$n9 set X_ 1496

\$n9 set Y_497

\$n9 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n9 20

set n10 [\$ns node]

\$n10 set X_ 696

\$n10 set Y_ 297

\$n10 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n10 20

set n11 [\$ns node]

\$n11 set X_ 896

\$n11 set Y_ 297

 $n11 \text{ set } Z_0.0$

\$ns initial_node_pos \$n11 20

set n12 [\$ns node]

\$n12 set X_ 1096

\$n12 set Y_ 297

 $n12 \text{ set } Z_0.0$

\$ns initial_node_pos \$n12 20

set n13 [\$ns node]

\$n13 set X_ 1296

\$n13 set Y_ 297

 $n13 \text{ set } Z_0.0$

\$ns initial_node_pos \$n13 20

set n14 [\$ns node]

\$n14 set X_ 1496

\$n14 set Y_ 297

 $n14 \text{ set } Z_0.0$

\$ns initial_node_pos \$n14 20

set n15 [\$ns node]

\$n15 set X_ 696

\$n15 set Y_ 97

\$n15 set Z_ 0.0

\$ns initial node pos \$n15 20

```
set n16 [$ns node]
$n16 set X_ 896
$n16 set Y_ 97
$n16 set Z 0.0
$ns initial_node_pos $n16 20
set n17 [$ns node]
$n17 set X_ 1096
$n17 set Y_ 97
$n17 set Z 0.0
$ns initial node pos $n17 20
set n18 [$ns node]
$n18 set X_ 1296
$n18 set Y_ 97
$n18 set Z 0.0
$ns initial_node_pos $n18 20
set n19 [$ns node]
$n19 set X_ 1496
$n19 set Y 97
$n19 set Z 0.0
$ns initial_node_pos $n19 20
          Agents Definition
#Setup a TCP connection
set tcp0 [new Agent/TCP]
$ns attach-agent $n3 $tcp0
set sink1 [new Agent/TCPSink]
$ns attach-agent $n11 $sink1
$ns connect $tcp0 $sink1
$tcp0 set packetSize_ 1500
          Applications Definition
#Setup a FTP Application over TCP connection
set ftp0 [new Application/FTP]
$ftp0 attach-agent $tcp0
$ns at 1.0 "$ftp0 start"
$ns at 2.0 "$ftp0 stop"
          Termination
```

```
#Define a 'finish' procedure
proc finish {} {
    global ns tracefile namfile
    $ns flush-trace
    close $tracefile
    close $namfile
    exec nam 6.10.nam &
    exit 0
}
for {set i 0} {$i < $val(nn) } { incr i } {
        $ns at $val(stop) "\$n$i reset"
}
$ns at $val(stop) "\$ns nam-end-wireless $val(stop)"
$ns at $val(stop) "finish"
$ns at $val(stop) "puts \"done\"; $ns halt"
$ns run</pre>
```

第七章

- 7.1 现在传感器的品种和规格越来越多,请你对主要的传感器进行分类。 答: 参考 7.1 节。
- 7.2 无线传感器网络具有哪些特点?面临什么挑战? 答:特点参考 7.2 节"3. 无线传感器网络的特点","4.无线传感网器网络的技术挑战"。
- 7.3 无线传感器网络的网络结构有哪些?各具有什么特点?答:参考7.3节"4.无线传感网器网络的网络结构"。
- 7.4 无线传感器网络的节点组成结构和体系结构如何?请进行简单分析。 答:参考7.3节。
- 7.5 无线传感网络具有怎样的协议栈结构?各层实现什么功能?答:参考7.4.1和7.4.2节。
- 7.6 请简单介绍分析定向扩散路由协议的特点。 答:参考7.4.3节。
- 7.7 请简单介绍分析 S-MAC 协议的特点。 答: 参考 7.4.4 节。
- 7.8 水下无线传感器网络的主要技术特点和困难是什么?* 答:参考7.6节。
- 7.10 以 S-MAC 协议为例,在 NS2 中建立 20 个节点的 WSN, 节点 0 和节点 19 为发送和接收节点,采用 CBR+UDP 数据传输模式。分析该网络中间节点的能量消耗情况,相关参数自行设定,以体现分析的有效性为宜。

答:参考代码如下:

	#======		===	
# Simulation parameters setup				
	#=====		===	
	set val(chan)	Channel/WirelessChannel	;# channel type	
	set val(prop)	Propagation/TwoRayGround	;# radio-propagation model	
	set val(netif)	Phy/WirelessPhy	;# network interface type	
	set val(mac)	Mac/SMAC	;# MAC type	
	set val(ifq)	Queue/DropTail/PriQueue	;# interface queue type	
	set val(ll)	LL	;# link layer type	
	set val(ant)	Antenna/OmniAntenna	;# antenna model	
set val(ifqlen) 50		50	;# max packet in ifq	
	set val(nn)	20	;# number of mobilenodes	
	set val(rp)	AODV	;# routing protocol	
	set val(x)	2237	;# X dimension of topography	
	set val(y)	100	;# Y dimension of topography	

```
10.0
                                                  ;# time of simulation end
set val(stop)
           Initialization
#Create a ns simulator
set ns [new Simulator]
#Setup topography object
set topo
                [new Topography]
$topo load_flatgrid $val(x) $val(y)
create-god $val(nn)
#Open the NS trace file
set tracefile [open 7.11.tr w]
$ns trace-all $tracefile
#Open the NAM trace file
set namfile [open 7.11.nam w]
$ns namtrace-all $namfile
$ns namtrace-all-wireless $namfile $val(x) $val(y)
set chan [new $val(chan)];#Create wireless channel
       Mobile node parameter setup
$ns node-config -adhocRouting
                                 val(rp) \
                   -llType
                                    $val(11) \
                   -macType
                                     $val(mac) \
                   -ifqType
                                    $val(ifq) \
                   -ifqLen
                                    $val(ifqlen) \
                   -antType
                                    $val(ant) \
                   -propType
                                     $val(prop) \
                   -phyType
                                     $val(netif) \
                   -channel
                                    $chan \
                   -topoInstance
                                  $topo \
                   -agentTrace
                                    ON \
                   -routerTrace
                                   ON\
                   -macTrace
                                     ON\
                   -movementTrace ON
           Nodes Definition
```

#Create 20 nodes

set n0 [\$ns node]

\$n0 set X 696

\$n0 set Y 697

\$n0 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n0 20

set n1 [\$ns node]

\$n1 set X_ 896

\$n1 set Y 697

\$n1 set Z 0.0

\$ns initial_node_pos \$n1 20

set n2 [\$ns node]

\$n2 set X_ 1096

\$n2 set Y 697

\$n2 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n2 20

set n3 [\$ns node]

\$n3 set X 1296

\$n3 set Y_ 697

\$n3 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n3 20

set n4 [\$ns node]

\$n4 set X_ 1496

\$n4 set Y_ 697

\$n4 set Z 0.0

\$ns initial_node_pos \$n4 20

set n5 [\$ns node]

\$n5 set X_ 696

\$n5 set Y_497

\$n5 set Z 0.0

\$ns initial_node_pos \$n5 20

set n6 [\$ns node]

\$n6 set X_ 896

\$n6 set Y_ 497

\$n6 set Z 0.0

\$ns initial_node_pos \$n6 20

set n7 [\$ns node]

\$n7 set X_ 1096

\$n7 set Y_497

\$n7 set Z 0.0

\$ns initial_node_pos \$n7 20

set n8 [\$ns node]

\$n8 set X_ 1296

\$n8 set Y 497

\$n8 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n8 20

set n9 [\$ns node]

\$n9 set X_ 1496

\$n9 set Y_497

\$n9 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n9 20

set n10 [\$ns node]

\$n10 set X 696

\$n10 set Y 297

 $n10 \text{ set } Z_0.0$

\$ns initial_node_pos \$n10 20

set n11 [\$ns node]

\$n11 set X 896

\$n11 set Y_ 297

 $n11 \text{ set } Z_0.0$

\$ns initial_node_pos \$n11 20

set n12 [\$ns node]

\$n12 set X_ 1096

\$n12 set Y_ 297

 $n12 \text{ set } Z_0.0$

\$ns initial_node_pos \$n12 20

set n13 [\$ns node]

\$n13 set X_ 1296

\$n13 set Y 297

 $n13 \text{ set } Z_0.0$

\$ns initial_node_pos \$n13 20

set n14 [\$ns node]

\$n14 set X_ 1496

\$n14 set Y 297

\$n14 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n14 20

set n15 [\$ns node]

\$n15 set X_ 696

\$n15 set Y_ 97

 $n15 \text{ set } Z_0.0$

\$ns initial_node_pos \$n15 20

set n16 [\$ns node]

\$n16 set X_ 896

\$n16 set Y 97

\$n16 set Z_ 0.0

\$ns initial_node_pos \$n16 20

set n17 [\$ns node]

\$n17 set X 1096

```
$n17 set Y_ 97
n17 \text{ set } Z_0.0
$ns initial_node_pos $n17 20
set n18 [$ns node]
$n18 set X_ 1296
$n18 set Y_ 97
n18 \text{ set } Z_0.0
$ns initial_node_pos $n18 20
set n19 [$ns node]
$n19 set X 1496
$n19 set Y_ 97
n19 \text{ set } Z_0.0
$ns initial_node_pos $n19 20
#
          Agents Definition
#Setup a UDP connection
set udp3 [new Agent/UDP]
$ns attach-agent $n0 $udp3
set null4 [new Agent/Null]
$ns attach-agent $n19 $null4
$ns connect $udp3 $null4
$udp3 set packetSize_ 1500
#
          Applications Definition
#Setup a CBR Application over UDP connection
set cbr1 [new Application/Traffic/CBR]
$cbr1 attach-agent $udp3
$cbr1 set packetSize_ 1000
$cbr1 set rate_ 1.0Mb
$cbr1 set random null
$ns at 1.0 "$cbr1 start"
$ns at 2.0 "$cbr1 stop"
           Termination
#Define a 'finish' procedure
proc finish {} {
```

第八章

- 8.1 什么是无线个域网?它与其它无线网络相比有哪些不同?答:参考8.1节"1.从个域网到无线个域网"。
- 8.2 无线个域网可分为几类?具体各有什么特点?答:参考8.1节"2. 无线个域网的分类"。
- 8.3 常见的应用于无线个域网的技术有哪些? 试予以分析对比。 答: IrDA、HomeRF、UWB、蓝牙技术、ZigBee 技术等,比较分析参考表 8.1。
- 8.4 IEEE 802.15 包括哪些标准。

答:参考表 8.2。

- 8.5 UWB 可实现短距离的高速网络连接,请分析其如何组建应用于数字化家庭? 答: 参考 8.3.2 节。
- 8.6 为实现可靠传输,蓝牙采用了哪些协议?各实现什么功能?答:参考8.4.1节。
- 8.7 本章重点介绍了 IEEE 802.15.4 的功能,请结合物理层和 MAC 层对 IEEE802.15.4、IEEE 802.3、IEEE 802.11 协议进行技术特点对比。

答:针对8.3.3节和第3章、第1章,自行讨论分析。

8.8 请简单介绍 ZigBee 网络层协议,描述其组网过程。

答:参考 8.5 节 "2. ZigBee 的网络层"。

第九章

- 9.1 人们从不同视角提出了不同的物联网观点,请予以简单分析。 答:参考 9.1 节。
- 9.2 请介绍基于 SOA 的物联网中间件架构层次。答:参考 9.2 节 "3. 物联网中间件"。
- 9.3 请比较和分析 RFID 和 NFC 的技术特点。 答: 参考 9.3 节 "1. RFID 技术"以及"2. 近场通信技术"。
- 9.6 物联网的操作系统众多,请选择一款,列举其主要技术特点。答:参考 9.5 节。
- 9.7 物联网的硬件平台众多,请选择一款,列举其主要技术特点。答: 参考 9.4 节。
- 9.8 请简述 6LoWPAN 如何将一个普通的物联网设备地址转换为一个 IPv6 地址。* 答: 参考 9.6.1 节 "2. 6LoWPAN 的地址转换"。
- 9.9 和因特网的经典路由协议如 RIP 相比, RPL 协议的原理特点是什么?*答:参考 9.6.2 节。
- 9.10 为什么传统的 TCP 传输协议不适合物联网环境?* 答:参考 9.6.3 节。
- 9.11 什么是 CoAP 协议?请列举其基本原理和协议特点?*答:参考 9.6.4 节。
- 9.13 请比较 LoRa 和 NB-IoT 二者的技术特点,分析其应用前景。* 答: 参考 9.8 节。

第十章

- 10.1 车内网络有哪几种主流技术标准?各自的技术特点如何?答:参考10.2节。
- 10.2 什么是无线车载网络? 它与其它无线网络相比有哪些不同? 答: 参考 10.1 节。
- 10.3 无线车载网络如何根据应用分类? 其功能要求有哪些? 答: 参考 10.3 节。
- 10.4 美国国家 ITS 架构分为几个部分,各有哪些要素? 答:参考 10.4 节
- 10.5 简单介绍 WAVE 协议栈的层次结构。 答: 参考图 10.5。
- 10.6 请介绍 IEEE802.11p 物理层的主要技术特点。 答: 参考 10.5 节 "1. IEEE802.11p 物理层"。
- 10.7 请介绍 IEEE802.11pMAC 层的主要技术特点。 答: 参考 10.5 节 "2. IEEE802.11p AMC 层"。
- 10.8 请列举无线车载网络的各种技术挑战。 答: 参考 10.6 节

第十一章

- 11.1 什么是 WBAN,它有哪些组成部分? 答:参考 11.1.1 节。
- 11.2 请介绍 WBAN 的技术要求? 答: 参考 11.1.2 节。
- 11.3 请简单介绍 IEEE 802.15.6MAC 协议标准的技术特点。* 答: 参考 11.1.3 节
- 11.5 请简单介绍无线室内定位测量技术和评价标准。 答: 参考 11.2.2 节。
- 11.8 请简单介绍无线家居网的组成和特点。 答:参考11.3节。
- 11.9 无线家居网的典型技术方案中,你更看好哪一个或几个标准,为什么?答:结合 11.3.2 节,提出你自己的看法。

第十二章

- 12.1 常见的网络安全威胁有哪些?如何进行有效防御? 答:安全威胁参考 12.1.1 节。防御技术参考 12.1.2 节。
- 12.2 常见的无线网络安全威胁有哪些?有哪些对应的防御方案? 答:无线网络安全威胁参考表 12.1,防御方案参考表 12.2。
- 12.3 什么是黑洞攻击?请说明其攻击过程。 答: 参考 12.3 节"2. 黑洞(Black Holes)攻击"。
- 12.4 什么是虫洞攻击?请说明其攻击过程。 答: 参考 12.3 节"3. 虫洞(Worm Holes)攻击"。
- 12.5 什么是女巫攻击?攻击者如何进行身份伪造?答:参考 12.3 节"4. 女巫(Sybil)攻击"。
- 12.6 典型的 WLAN 安全技术有哪些? 在实际场景中如何选择和应用? 答: 参考 12.5.1 节。
- 12.7 如何进行安全的 MANET 通信?请给出自己的想法。 答: 各种 MANET 安全技术参考 12.6 节。
- 12.8 相比无安全机制的路由协议, MANET 的安全路由协议有什么特点? 答: 参考 12.6 节 "5. MANET 安全路由"。