





## EPIDEMIOLOGÍA GENÓMICA

## UNA HERRAMIENTA PARA FORTALECER LA VIGILANCIA DE AGENTES INFECCIOSOS



Día 2: NGS epidemiología aplicada, consenso y calidad Bogotá / Septiembre 24 del 2024







## Control de calidad de datos de secuenciación masiva y plataformas de análisis (CZ-ID)

Alexander Chivatá Ávila
M.Sc. Ciencias-Bioquímica
Grupo de Investigación en Genómica de
Microorganismos Emergentes
Instituto Nacional de Salud

## Objetivos

- ¿Qué es el control de calidad?
- ¿Por qué realizar el control de calidad?
- ¿Qué observamos cuando realizamos el control de calidad?
- ¿Qué herramientas podemos utilizar para el control de calidad y qué observamos?
- ¿Cuáles son los problemas más comunes?
- ¿Cuáles son las mejores prácticas para garantizar la calidad?
- Preguntas

### Control de calidad CQ

QC: Análisis esencial para garantizar el éxito de la secuenciación y la confiabilidad de los datos obtenidos.

¿Por qué es importante realizar CQ?

#### Problemas técnicos:

- Errores en la secuenciación
- Contaminación de las muestras
- Fragmentación inadecuada
- Adaptadores no eliminados
- Lecturas de baja calidad
- Etc.

- Los problemas técnicos no causan fallas en los pipelines de análisis.
- Los problemas técnicos no impiden la generación de hits.
- Los errores técnicos a menudo se ven biológicamente reales.
- Encontrar problemas en el futuro con el trabajo de seguimiento es lento y costoso.
- El control de calidad de los datos de secuenciación sin procesar ahorra tiempo, esfuerzo y dinero.

# ¿Cuáles son las métricas de calidad? • Representa el número de clusters de ADN generados por cada superficie de secuenciación.

Cada cluster corresponde a una secuencia de ADN individual

que será leída durante el proceso.

Si la densidad es baja

No se está utilizando todo el potencial del flujo de secuenciación

Si la densidad es muy alta

Los clusters se superponen y la calidad de las lecturas disminuye

#### ¿Cuáles son las métricas de calidad?

Q score (Phred Quality score)

- Indica la probabilidad de que una base llamada sea incorrecta.
- Un Q score más alto significa mayor confianza en la llamada de esa base.

Puntaje de calidad	Probabilidad de error	Precisión de la inferencia	
10 (Q10)	1 in 10 = 10%	90%	
20 (Q20)	1 in 100 = 1%	99%	
30 (Q30)	1 in 1000 = 0.1%	99.9%	

Se considera que un Q30 es ideal para lecturas de alta calidad


#### ¿Cuáles son las métricas de calidad?

Porcentaje de filtros de lecturas aprobados


 Cuántas lecturas pasaron los filtros de calidad iniciales del sistema de secuenciación.

> Ej: Longitud de lecturas Calidad de la imagen

- Las lecturas que no cumplen con ciertos umbrales son descartadas para evitar la inclusión de datos de baja calidad en el análisis final.
- Un alto porcentaje de lecturas que pasaron el filtro (>80%) es un indicador de que la corrida fue exitosa.



## WGS & mNGS resumen del flujo de trabajo



## Formato de secuencia: FASTA vs FASTQ



- Secuencias sin procesar
- Formato más común de salida.
- Incluye las secuencias de nucleótidos y la información de calidad de cada base.

Cada lectura está representada en cuatro líneas:

- •Línea 1: Un identificador de secuencia que comienza con @ y puede incluir detalles sobre la posición del cluster o la lectura.
- •Línea 2: La secuencia de nucleótidos (A, T, G, C).
- •Línea 3: Siempre comienza con + y a veces repite el identificador de la primera línea, pero también puede estar vacío.
- •Línea 4: Los scores de calidad (formato ASCII) que corresponden a cada base de la secuencia en la Línea 2. Estos scores indican la confianza en la identificación de cada base (Q score)

#### **Quality Score Encoding**

In FASTQ files, quality scores are encoded into a compact form, which uses only 1 byte pe this encoding, the quality score is represented as the character with an ASCII code equal to The following table demonstrates the relationship between the encoding character, its ASCI quality score represented.

(i) When Q-score binning is in use, the subset of Q-scores applied by the bins is displayed.

Symbol	ASCII Code	Q-Score
!	33	0
п	34	1
#	35	2
\$	36	3
%	37	4
0	20	E

## Formato FASTQ: Secuencias sin procesar

Ejemplo de una secuencia:


@NB501961:14:HM7TLBGX2:1:11102:3233:17234 1:N:0:GATCACCA+GATCACCA
CATTCGGCTGGGTTTCGTCACCCTGCGGGAAGATGCGGGTCCAGGCGATAGAGGTGCGGAAGCATTTGAAGCCCA+

- Identificador con información del experimento de secuenciación
- 2. Bases A, C, T, G y N.
- 3. Un separador (+).
- Puntaje Phred del llamado de cada base (<u>formato</u> <u>ASCII</u>)


Puntaje de calidad	Probabilidad de error	Precisión de la inferencia
10 (Q10)	1 in 10 = 10%	90%
20 (Q20)	1 in 100 = 1%	99%
30 (Q30)	1 in 1000 = 0.1%	99.9%

$$Q = -10log_{10}(e)$$

## Formato de secuencia: FASTA vs FASTQ



•Línea 2 y posteriores: Contienen la secuencia en sí, representada en nucleótidos.



#### Cuantas secuencias hay?

#### File: Sample\_R1.fastq

@NB501961:14:HM7TLBGX2:1:11102:3233:17234 1:N:0:GATCACCA+GATCACCA

CATTCGGCTGGGTTTCGTCACCCTGCGGGAAGATGCGGGTCCAGGCGATAGAGGTGCGGAAGCATTTGAAGCCCATCTCGGCGATCAGTTTGATGTCTTCTTT
GTAGCGACCGTAGAAGTCGACGGCTTCGTGGTTCGGGTAGTATTTTN

+

@NB501961:14:HM7TLBGX2:1:11103:13923:13163 1:N:0:GATCACCA+GATCACCA

+


@NB501961:14:HM7TLBGX2:1:11104:15318:11334 1:N:0:GATCACCA+GATCACCA

+

#### Configuración y control de calidad de una ejecución de secuenciación (Illumina)

- 1. Crear hoja de muestra
  - a. Utilice el Administrador de experimentos de Illumina
- 2. Configuración Ejecutar secuenciación y cargar hoja de muestra (MiSeq & Iseq100 instrucciones)
- Ejecución de secuenciación de control de calidad
  - a. BaseSpace (solo si el secuenciador tiene conexión a Internet)
  - b. Visor de análisis de secuencias (se ejecuta localmente, no requiere Internet, solo Windows)


- BaseSpace es un software para:
  - Evaluar las métricas de control de calidad de la ejecución de secuenciación
  - Almacenar datos
  - Analizar datos
  - Compartir datos
- Registrate para obtener un estándar gratis Cuenta BaseSpace aquí
  - Almacenamiento de datos limitado
  - Monitoreo de ejecución de secuenciación en línea y en tiempo real
  - Control de calidad de ejecución de secuenciación en línea



- ¿Los datos de secuenciación son de buena calidad? (%PF, avg%Q30)
- ¿La corrida estuvo sobreagrupada o subagrupada? (%Ocupado)
- ¿La ejecución funcionó como se esperaba? (% base por ciclo, % PhiX, % tasa de error)
- ¿La Librería que cargué era de buena calidad?
  - Dímeros adaptadores (% base por ciclo)Longitud (%base por ciclo,%PhiX)
  - Agrupamiento (% de lecturas identificadas por muestra)
  - Agrupamiento (% de lecturas identificadas por muestra
     Concentración (%Ocupado)
- ¿Cuántas lecturas generó la ejecución de secuenciación? (Lecturas PF)
- ¿Se realizó correctamente la demultiplexación? (% indeterminado, % de lecturas identificadas por muestra)

## ¿Qué es el sobreagrupamiento/subagrupamiento?

Un grupo es un grupo clonal de un fragmento de biblioteca generado en el primer paso de la secuenciación. Lo ideal sería que cada grupo genere una lectura (de extremo emparejado).




#### Subagrupamiento

Se cargó una cantidad baja de material en la celda de flujo.

- Esto reduce la cantidad de agrupamientos y, por lo tanto, también las lecturas que generará la ejecución de secuenciación.
- El subagrupamiento generalmente no afecta a Q30.

## ¿Qué es el sobreagrupamiento/subagrupamiento?



#### Sobreagrupamiento

se cargó demasiado material en la celda de flujo, lo que hace que los grupos resultantes estén demasiado cerca entre sí.

- Esta alta señal de fondo reducirá la calidad de la llamada de base.
- El secuenciador no puede distinguir correctamente un grupo de otro, lo que genera señales mixtas y muchas lecturas que no superan el filtro QC inicial.


¡La sobreagrupación es peor que la subagrupación!


- PROMEDIO %Q30= porcentaje de lecturas que tienen bases con un puntaje de calidad promedio
   >Q30
  - Lo ideal es un AVG%Q30 >90%, pero >70% también es bueno
  - o Si es <70%: evalúa por qué la calidad es inferior a la esperada. Posibles motivos:
    - Sobreagrupamiento: se cargó demasiado material en la celda de flujo
    - Dímeros adaptadores: estos producirán lecturas con solo ~70 pb de buena señal y el resto,
       "nada" de baja calidad.
- %PF= porcentaje de lecturas de filtro aprobadas
  - Lo ideal es >70%, pero >50% también es bueno
  - Si es <50%, verifique si hay indicios de agrupamiento excesivo o insuficiente.</li>


#### Run: COVID-19 ARTIC\_Batch-10: Charts




Flow Cell: BPL20321-2824 Extracted: 318 Called: 318 Scored: 318














Gráfico de celdas de flujo: seleccione % ocupado en 'Gráfico'

- -> ¿Signos de sobreagrupamiento o subagrupamiento?
  - El mejor rango de valores es 90-98%.
  - >98 %: posible sobreagrupamiento, lo que reducirá los puntajes %PF y AVG%Q30.


Revise los datos de cuantificación de la biblioteca para verificar si hay errores o considere reducir la cantidad de carga para las próximas ejecuciones


<90%: posible subagrupamiento</p>

de secuenciación

Revise los datos de cuantificación de la biblioteca para verificar si hay errores o considere aumentar la cantidad de carga para las próximas ejecuciones de secuenciación para obtener más lecturas de una ejecución.

Gráfico de datos por ciclo: seleccione % Base en "Gráfico" -> ¿Dímeros adaptadores? ¿Fragmentos cortos?








#### Número 1 - Lecturas cortas

Aumento de la señal G al final de las lecturas

- G es la "base oscura" en la química iSeq/MiSeq
- El aumento continuo de G indica que no se detectaron bases para los ciclos posteriores
  - ¿Insertos más cortos que 150 pb?
  - ¿Problema con el alargamiento de las hebras durante el agrupamiento?
- Si el tamaño de inserción fue de hecho más corto de lo habitual (verifique el control de calidad de preparación de la Libreria)

¡reduzca el tiempo de fragmentación para el futuro!






#### Número 2: dímeros de adaptadores

Picos grandes durante los primeros 70 ciclos y luego un aumento en la señal G

- Los dímeros adaptadores producirán lecturas con baja variación de secuencia (picos grandes) que tienen una longitud de aproximadamente 70 pb.
- Los dímeros adaptadores son fragmentos cortos y, por lo tanto, se secuencian preferentemente, ocupando un espacio de secuenciación valioso.

¡Es crucial eliminar TODOS los dímeros adaptadores durante el control de calidad de preparación de la biblioteca!






## Número 3: Dímeros adaptadores y lecturas cortas

Picos grandes durante los primeros 70 ciclos, seguidos de una señal más estable y luego un aumento constante en la señal G

- Los dímeros adaptadores producirán lecturas con baja variación de secuencia (picos grandes) que tienen una longitud de aproximadamente 70 pb.
- Los dímeros adaptadores son fragmentos cortos y, por lo tanto, se secuencian preferentemente, ocupando un espacio de secuenciación valioso.

¡Es crucial eliminar TODOS los dímeros adaptadores durante el control de calidad de preparación de la biblioteca!





En la página 'Métricas'(si usa PhiX) → Control de calidad (bacteriofago Phix174)

- Métricas por lectura:
  - a. % alineado(PhiX): debe estar cerca del % de PhiX que agregaste.
    - i. <u>Si es mayor</u>, PhiX superó a su libreria , lo que significa que <u>colocó menos libreria</u> de lo que pensaba (verifique dos veces sus cálculos de agrupamiento y cuantificación).
    - ii. <u>Si es menor de lo esperado, es posible que fragmentos pequeños como dímeros adaptadores hayan superado a PhiX Y/O usted subestimó la cantidad de material en su muestra (agregó mucho más de lo que pensaba, verifique dos veces sus datos de cuantificación).</u>
  - **b.** Tasa de error %(PhiX): debe ser menor al 1%.

#### COVID-19 ARTIC\_Batch-10

SUMMARY BIOSAMPLES CHARTS METRICS INDEXING QC SAMPLE SHEET FILES











#### Per Read Metrics

Total	318	1.80 Gbp	1.80 Gbp	2.58	0.77	309.25	88.69
Non-index Reads Total	302	1.72 Gbp	1.72 Gbp	2.58	0.77	325.00	89.06
Read 4	151	860.56 Mbp	860.56 Mbp	2.43	1.09	390.75	87.34
Read 3 (I)	8	40.16 Mbp	40.16 Mbp	0.00	0.00	376.44	74.09
Read 2 (I)	8	40.16 Mbp	40.16 Mbp	0.00	0.00	210.56	87.55
Read 1	151	860.56 Mbp	860.56 Mbp	2.72	0.45	259.25	90.79
READ	CYCLES	YIELD	PROJECTED YIELD	ALIGNED (%)	ERROR RATE (%)	INTENSITY CYCLE 1	%>Q30

#### Métricas por carril:

a. Lecturas PF: número de lecturas de filtro aprobadas que se generaron en esta ejecución.

Este número debe ser cercano (o superior) al número <u>mínimo de lecturas garantizadas que se anuncia que genera su secuenciador</u>.

Si es menor, probablemente haya realizado una agrupación insuficiente o excesiva. Verifique sus cálculos de cuantificación y ajuste la concentración de carga si es necesario.

Secuenciador	Lecturas máximas (millones)	Longitud máxima de lectura (pb)
MiSeq	22 - 25	2 x 300
Microsecuenciación MiSeq	4	2x150
iSeq 100	4	2x150
HiSeq 4000	250 - 400	2x150
NovaSeq 6000 SP	325 - 400	2x250
NovaSeq 6000 S1	750 - 800	2x150
NovaSeq 6000 S2	1650 - 2050	2x150
NovaSeq 6000 S4	2000 - 2500	2x150

#### COVID-19 ARTIC\_Batch-10

SUMMARY

BIOSAMPLES

CHARTS

METRICS

INDEXING QC

SAMPLE SHEET

FILES












#### Desplácese hacia abajo hasta 'Métricas por carril'

Número de lecturas de extremos emparejados que se generaron



#### En la página 'Control de calidad de indexación':


a. % lecturas identificadas= lecturas con códigos de barras identificados: debe ser >80 % (cuanto más alto, mejor).

Si este porcentaje es bajo, debe verificar que su hoja de muestra haya asignado las secuencias de índice/código de barras correctas para cada muestra.


- a. % lecturas indeterminadas= lecturas sin un código de barras conocido asociado.
- Si este porcentaje es alto, debe verificar que la hoja de muestra sea correcta.
- a. **PF lectura** : este número detalla la cantidad de lecturas de extremo único (no emparejadas). Este número siempre es el doble de la cantidad real de lecturas de extremo emparejado que se muestra en la página "Métricas".

#### Cómo controlar la calidad de una ejecución de secuenciación en Sequence Analysis Viewer

Haga clic en la pestaña "Indexación" para ver las métricas de demultiplexación.




## Analisis de calidad por FASTQC



Lee archivos fastq sin procesar

Reporte HTML

## Calidad del llamado de bases (Phred score)



- la calidad debería ser buena para la mayoría de las lecturas a lo largo de toda la secuencia
- Si la calidad se deteriora, debemos entender cómo y por qué
- Buena calidad es generalmente Phred > 28 30
- Calidad preocupante es Phred < 20</li>

Lineas de comando/ Lenguaje de programación

## **CZID**





Gratis



Open source



En la nube



Amigable para quienes no manejan línea de comando

Identificación de patógenos en datos de metagenómica

Ejemplo: Determinar la causa de un brote febril sin explicación etiológica

Generacion de genomas consenso

Ejemplo: Secuenciamiento de amplicones de COVID-19

## CZID para control de calidad

Total Reads: Secuencias totales subidas al pipeline.

Passed QC: Secuencias que han superado los filtros de calidad (fastp).

**Passed Filters**: Secuencias utilizadas para el análisis (que han superado el control de calidad, el filtrado de hospedero/humano y el submuestreo).

**Duplicate Compression Ratio (DCR):** Relación entre las secuencias presentes antes de la eliminación de duplicados y después de la eliminación de duplicados.


ERCC Reads: Número total de lecturas que corresponden a controles internos ERCC.


**Mean insert size:** Longitud media de la secuencia de nucleótidos existente entre los adaptadores .

# Pipeline para mNGS utilizado por CZID para secuencias Illumina

Function	Upgraded tool
Adapter trimming	fastp
Low quality read removal	PriceSeq
Low complexity read removal	LZW
ERCC read removal	Bowtie2
Gather host gene counts	Kallisto
Host read removal	Bowtie2, HISAT2
Human read removal	Bowtie2, HISAT2

CZID: cuenta con Pipeline para nanopore






Microbial

Tipo de muestra	Cantidad de huesped	Cantidad de microosganism o
Liquido cefalorraquideo	> 99%	<< 5% with infection
Aspirado bronquial	95%	5%
Isopo nasofaringeo	50%	50%
Sangre	> 99%	<< 1% (with infection)
Isopo Rectal or Vaginal	50%	50%

## Tendencias de calidad según la muestra



ERCC Reads: Número total de lecturas que corresponden a controles internos ERCC.

## Ejercicio Práctico

- ¿Hay suficientes lecturas totales?
- ¿Mis muestras tienen suficientes lecturas de alta calidad?
- ¿Mis muestras tienen suficiente diversidad de secuenciación?
- ¿Mis muestras tienen longitudes de inserción suficientes?
- ¿Cómo se procesaron mis muestras a través del pipeline?







# **Gracias**

Contacto:

jchivata@ins.gov.co jchivata@unal.edu.co









Algunas de las diapositivas usadas en esta presentación hacen parte del material disponible en Help Center de CZID


https://chanzuckerberg.zendesk.com/hc/en-us

#### QC Icon







Muestras repressentadas en cada barra del histograma




#### Lecturas Totales



### ¿Mis muestras tienen suficientes lecturas de alta calidad?



## ¿Hay den



#### •https://chanzuckerberg.zendesk.com/hc/en-us/articles/360053758913-Sample-QC

