

상위체계

: 개발 대상 SW

: LIG SW

: HW

RTSP : CCTV영상, RCWS 영상

자체방호 통제기 SW

USB : UAV, RCWS 제어

조이스틱

원격 통제기

USB : UAV, RCWS 제어

조이스틱

UDP : 차량상태, RCWS 인식결과,
주행 정보
RTSP : RCWS 카메라 영상,
UGV 주행 영상

UDP : 차량제어, RCWS 제어
RCWS : UGV 카메라, RCWS 영상

UGV 시뮬레이션 SW