1							冬 Ref	考 用 erence
制訂修訂		1991.01.25 2022.06.29	作業別	電工	入線(雙	層疊繞)	INO.	ECO
Line A · B		Α、B	適用機種	雙層疊繞			作業	指導書
工程	呈別	入線	適用範圍	手工	工程基準作業基準		操作基準 檢查基準	
順序	1年至夕瑞		作業內容			作業要點		
1	操作	準備	固定座」 1.2 線圈置方 1.3 楔與相約	と。		1.2.1 線圏應 1.3.1 界板材	面應加塑膠 持清潔以保 防止觸傷工 質使用工 屬物及竹板	護銅線。 塑膠,不可。
2		<i>c. u</i>	1.5 固定座点		20 // DI			
2	入線	動作	右手經錄 2.3 線圖裝入 2.4 U型楔穿 打邊壓入 2.5 A相二、	之平行。 左側槽口成3 葉間内側,右 大槽側,用U型 大門。 四、四、六,B相	巴線圈向內 0°~40°角,由 位股線入槽內 大樓穿出槽孔用 一、線時,線 五樓,線	第一槽 2.2.1 以入線 2.3.1 避免 2.4.1 使線線 2.4.2 入楔伸型 2.4.3 U型徑及 將其清	(依工程圖) S鐵心視之, 圖彎離及, 保持 新一次 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	反時針方向 錯現象。 時清潔。
2.6 下方股入線時, 邁拉紙伸出槽口 ,且又可保護漆 2.7 S鐵心內徑,置一 線圈上方股線在 使用治工具(測具) 1 木棒 2 打邊 3 鐵鎚 4 界板 5 工作台				入線時,槽內 申出槽口,使 保護漆膜。 徑,置一張份 7股線在S鐵 1.約 2.2	線圈易於入槽 R護紙,以防止	槽紙F值 則與槽 在30°以上時初 在1/2直徑為7	則與L側各2m 紙等長 紙等長。 為不良。 下良。	股必須多出 nm,上方股
6	; 回天	ア				1198 /	+ 1+	

D:\nora\基準\作業指導書\FEW11(07).xls

核

定

複

審

東元電機股份有限公司

初

審

副廠長

技術課 JUL 0 1 2022 羅智謙

主任

羅政偉

頁

擬

华編號:EER-EFE-W11

序:1/3

順序	作業名稱	作業內容	作業要點				
2	入線動作	2.8 下方股線入線後,線圈須加穿 U型中板,並用打邊壓平,以使 上方股入線。	2.8.1 U型中板開口需朝下(朝向槽底)				
3	入A相第一極	A相第一極  3.1 A相第一極第一股線圈之下方股線入第一槽。  A相第一極第二股線之下方股線入第二槽。  A相第一極第三股線之下方股線入第三槽。  3.2 A相第一極之上方股線置於內徑保護紙上。  3.3 在1.2.3槽穿入中板。					
4	入B相第一極	4.1 B相第一極第一股線圈之下方股線 B相第一極第二股線之下方股線入 B相第一極第三股線之下方股線入 4.2 B相第一極之上方股線置於內徑保 4.3 在4.5.6槽中穿入中板。	、第5槽。 、第6槽。				
5	入C相第一極	5.1 C相第一極第一股線圈之下方股線 C相第一極第二股線 C相第一極第三股線之下方股線入 5.2 在7.8.9槽穿入中板。 5.3 在第一槽內穿入中板					
6		6.1 以結線側方面正視以逆時鐘方向存6.1 依步驟4.5.6方式依序將所有組線/					
7	整理	7.1 執木棒將L.F線端輕敲,使線端結實美 7.2 用剪刀將露於線圈外之分相絕緣結 ,外側留5mm長。					

東元電機股份有限公司

基準編號:EER-EFE-W11

頁 序:2/3

## 基準內容變更記錄 基準名稱 入線(雙層疊繞)作業指導書 EER-EFE-W11 基準編號 設變 年.月.日 變更位置 變更理由 變更前內容 變更後內容 次數 1996.05.25 順序1 (1)符合實際作業狀況 增1.a.1 及修改3.a 2 1996.10.18 部份內容 確保成品品質要求 變更 3 2002.02.27 順序1 基準重新Review 基準內容重新編排打字 增1.3.2及 修改1.3.1 4 2004.01.28 基準Review 基準重新編排打字 5> 2013.01.25 內容 基準Review以符合實際 基準重新編排打字 作業及增補照片 $\langle 6 \rangle$ 2013.06.25 順序2 依品質會議決議 增2.6.1 7 2022.06.29 順序2 確保品質要求 U型中板開口需朝下 增2.8.1 (朝向槽底)

東元電機股份有限公司

基準編號: EER-EFE-W11

頁 序:3/3