Proyecto Sensor Ultrasónico HC-SR04

DIEGO MURACCIOLE NOVIEMBRE 2014

Fundamento teórico

Fundamentos teóricos


- Ultrasonido: señal acústica cuya frecuencia están por encima del rango sensibles al oído humano
- Los sensores ultrasónicos miden la distancia de la que están respecto a un objeto.
- Están formados por un transductor que emite un pulso de energía ultrasónica y un receptor que captura el eco de la señal tras haber sido reflejado por el objeto.
- ▶ La distancia por lo tanto se calcula por la ecuación d=1/2 v*t, donde v es la velocidad del sonido en el aire y t el tiempo transcurrido entre emisión y recepción.

Aplicaciones


- Medición de nivel (ej. tanques)
- Control de colisiones
- Control de posición en campos como la robótica

Ventajas


- ▶ No necesitan contacto físico para detección de objetos
- Accesibilidad económica
- Compactos
- Livianos



Características
 Working Voltage DC 5 V
 Working Current 15mA
 Working Frequency 40Hz
 Max Range 4m
 Min Range 2cm
 MeasuringAngle 15 degree
 Trigger Input Signal 10uS TTL pulse
 Echo Output Signal Input TTL lever signal and the range in
 proportion
 Dimension 45*20*15mm




- Pines de conexión
 - VCC
 - Trig (Disparo del ultrasonido)
 - Echo (Recepción del ultrasonido)
 - GND
- Precio
 - UY: U\$S 9 (link)
 - EEUU: U\$S 2,89 (link)



Funcionamiento

- Para obtener una medida es necesario generar un pulso al pin Trig de un tiempo mínimo de 10µs
- Esto genera que el módulo mande una señal de 8 ciclos de 40kHz
- Monitorizar la señal que llega al pin Echo y calcular al distancia del objeto como distancia=(ancho del pluso * velocidad sonido)/2

Circuito



Código

```
int Pin echo = 13;
int Pin_trig = 12;
int Pin red = 11;
int Pin_yellow = 10;
int Pin green = 9;
void setup() {
 pinMode(Pin_trig, OUTPUT);
 pinMode(Pin echo, INPUT);
 pinMode(Pin_red, OUTPUT);
 pinMode(Pin_yellow, OUTPUT);
 pinMode(Pin green, OUTPUT);
void loop() {
 int pulso, cm;
 digitalWrite(Pin_trig, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(Pin_trig, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(Pin_trig, LOW);
 pulso = pulseIn(Pin_echo, HIGH);
 cm = pulso / 29 / 2;
```

```
digitalWrite(Pin green, LOW);
digitalWrite(Pin_red, LOW);
digitalWrite(Pin yellow, LOW);
if(cm>5){
 digitalWrite(Pin_green, HIGH);
if(cm>15){
 digitalWrite(Pin_yellow, HIGH);
if(cm>30){
 digitalWrite(Pin_red, HIGH);
delay(200);
```

```
int Pin echo = 13;
                                                                  pin_green, LOW);
int Pin_trig = 12;
                                                                  Pin red, LOW);
int Pin red = 11;
                                  Definición de pines
                                                                  Pin_yellow, LOW);
int Pin_yellow = 10;
int Pin_green = 9;
                                                       digitalWrite(Pin_green, HIGH);
void setup() {
 pinMode(Pin_trig, OUTPUT);
                                                      if(cm>15){
 pinMode(Pin_echo, INPUT);
                                                       digitalWrite(Pin_yellow, HIGH);
 pinMode(Pin_red, OUTPUT);
 pinMode(Pin_yellow, OUTPUT);
                                                      if(cm>30){
 pinMode(Pin green, OUTPUT);
                                                       digitalWrite(Pin_red, HIGH);
void loop() {
                                                      delay(200);
 int pulso, cm;
 digitalWrite(Pin_trig, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(Pin_trig, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(Pin_trig, LOW);
 pulso = pulseIn(Pin_echo, HIGH);
 cm = pulso / 29 / 2;
```

```
int Pin echo = 13;
                                                     digitalWrite(Pin green, LOW);
int Pin_trig = 12;
                                                     digitalWrite(Pin_red, LOW);
int Pin red = 11;
                                                     digitalWrite(Pin yellow, LOW);
int Pin_yellow = 10;
int Pin green = 9;
                                                     if(cm>5){
                                                      digitalWrite(Pin_green, HIGH);
void setup() {
 pinMode(Pin_trig, OUTPUT);
 pinMode(Pin_echo, INPUT);
                                             Configuración in/out de
 pinMode(Pin_red, OUTPUT);
                                             pines en método setup
 pinMode(Pin_yellow, OUTPUT);
 pinMode(Pin green, OUTPUT);
void loop() {
                                                     delay(200);
 int pulso, cm;
 digitalWrite(Pin_trig, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(Pin_trig, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(Pin_trig, LOW);
 pulso = pulseIn(Pin_echo, HIGH);
 cm = pulso / 29 / 2;
```

IGH);

```
int Pin echo = 13;
                                                        digitalWrite(Pin green, LOW);
int Pin_trig = 12;
                                                        digitalWrite(Pin_red, LOW);
\frac{\text{int Pin_red}}{\text{red}} = 11;
                                                        digitalWrite(Pin yellow, LOW);
int Pin_yellow = 10;
int Pin_green = 9;
                                                        if(cm>5){
                                                          digitalWrite(Pin_green, HIGH);
void setup() {
 pinMode(Pin_trig, OUTPUT);
                                                        if(cm>15){
 pinMode(Pin_echo, INPUT);
                                                          digitalWrite(Pin_yellow, HIGH);
 pinMode(Pin_red, OUTPUT);
 pinMode(Pin_yellow, OUTPUT);
                                                        if(cm>30){
 pinMode(Pin_green, OUTPUT);
                                                          digitalWrite(Pin_red, HIGH);
void loop() {
 int pulso, cm;
 digitalWrite(Pin_trig, LOW);
                                               Estabiliza el sensor
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(Pin_trig, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(Pin_trig, LOW);
 pulso = pulseIn(Pin_echo, HIGH);
 cm = pulso / 29 / 2;
```

```
int Pin echo = 13;
int Pin_trig = 12;
int Pin red = 11;
int Pin_yellow = 10;
int Pin green = 9;
void setup() {
 pinMode(Pin_trig, OUTPUT);
 pinMode(Pin echo, INPUT);
 pinMode(Pin_red, OUTPUT);
 pinMode(Pin_yellow, OUTPUT);
 pinMode(Pin green, OUTPUT);
void loop() {
 int pulso, cm;
 digitalWrite(Pin_trig, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(Pin_trig, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(Pin_trig, LOW);
 pulso = pulseIn(Pin_echo, HIGH);
 cm = pulso / 29 / 2;
```

```
digitalWrite(Pin_green, LOW);
digitalWrite(Pin_red, LOW);
digitalWrite(Pin_yellow, LOW);

if(cm>5){
    digitalWrite(Pin_green, HIGH);
}
if(cm>15){
    digitalWrite(Pin_yellow, HIGH);
}
if(cm>30){
    digitalWrite(Pin_red, HIGH);
}
delay(200);
```

Emite pulso de 10us por el pin Trig

```
int Pin echo = 13;
int Pin_trig = 12;
int Pin red = 11;
int Pin_yellow = 10;
int Pin green = 9;
void setup() {
 pinMode(Pin_trig, OUTPUT);
 pinMode(Pin echo, INPUT);
 pinMode(Pin_red, OUTPUT);
 pinMode(Pin_yellow, OUTPUT);
 pinMode(Pin green, OUTPUT);
void loop() {
 int pulso, cm;
 digitalWrite(Pin_trig, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(Pin_trig, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(Pin_trig, LOW);
 pulso = pulseIn(Pin_echo, HIGH);
 cm = pulso / 29 / 2;
```

```
digitalWrite(Pin green, LOW);
digitalWrite(Pin_red, LOW);
digitalWrite(Pin yellow, LOW);
if(cm>5){
 digitalWrite(Pin_green, HIGH);
if(cm>15){
 digitalWrite(Pin_yellow, HIGH);
if(cm>30){
 digitalWrite(Pin_red, HIGH);
delay(200);
```

Mide ancho del pulso por el pin de Echo

```
int Pin echo = 13;
int Pin_trig = 12;
int Pin red = 11;
int Pin_yellow = 10;
int Pin_green = 9;
void setup() {
 pinMode(Pin_trig, OUTPUT);
 pinMode(Pin_echo, INPUT);
 pinMode(Pin_red, OUTPUT);
 pinMode(Pin_yellow, OUTPUT);
 pinMode(Pin green, OUTPUT);
void loop() {
 int pulso, cm;
 digitalWrite(Pin_trig, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(Pin_trig, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(Pin_trig, LOW);
 pulso = pulseIn(Pin_echo, HIGH);
 cm = pulso / 29 / 2;
```

```
digitalWrite(Pin green, LOW);
digitalWrite(Pin_red, LOW);
digitalWrite(Pin yellow, LOW);
if(cm>5){
 digitalWrite(Pin_green, HIGH);
if(cm>15){
 digitalWrite(Pin_yellow, HIGH);
if(cm>30){
 digitalWrite(Pin_red, HIGH);
delay(200);
```

Calcula distancia en cm

```
int Pin echo = 13;
  int Pin_trig = 12;
   int Pin_red = 11;
   int Pin_yellow = 10;
Actua según la medición
          obtenida
    pinMode(Pin_yellow, OUTPUT);
    pinMode(Pin_green, OUTPUT);
   void loop() {
    int pulso, cm;
    digitalWrite(Pin_trig, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(Pin_trig, HIGH);
```

delayMicroseconds(10);
digitalWrite(Pin_trig, LOW);

cm = pulso / 29 / 2;

pulso = pulseIn(Pin_echo, HIGH);

```
digitalWrite(Pin_green, LOW);
digitalWrite(Pin_red, LOW);
digitalWrite(Pin_yellow, LOW);
if(cm>5){
 digitalWrite(Pin_green, HIGH);
if(cm>15){
 digitalWrite(Pin_yellow, HIGH);
if(cm>30){
 digitalWrite(Pin_red, HIGH);
delay(200);
```