压力 流速 管径 流量的关系

流量=流速 \times (管道内径 \times 管道内径 \times ÷)4;

压力对于液体来说,对流速、管径、流量没有关系,因为液体认为是不可压缩性的;但对气体来说,影响较大,可用气态方程式去换算 PxV=RT; 压力与管径对管道的壁厚有要求,由简化强度公式:壁厚 =Px管道直径 ÷ (2 可)知。

流量、管径、压力之间的关系

单凭这点条件很难较准确地计算出流量。

现只考虑压力能全部转化为动量,可推出:

 $Q = R^2 (2P)$

式中,Q为流量,R为管半径,P的压力,为液体密度。

- 1、首先要确定流体是液体还是气体。如是液体,在流速一样的情况下,压力的变化不会影响流量,但压力高时,可以提高流速,而使流量增加,因为我们认为液体是不可压缩的。 如是气体,当压力增加时,气体的体积为按绝对压力的比例成正比减小,如流速不变,其流量也成比例增加。
- 2、如果你是在不同压力下、同管径放出流体的话,按V=f× 2gH 算可得(H)为气液柱压力),其压力与流量的关系也相应确定。

管径、压力与流量的计算方法

流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是 L/s 或 (`m^3`/h);用重量表示流量单位是 kg/s 或 t/h 。

流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速, 单位为

m/s。

流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系:

 $^{Q} = (D^{2})/ 4 \cdot v \cdot 3600 ^{(m^{3})} / h$

式中 Q — 流量(`m ^3` / h 或 t / h);

D — 管道内径(m);

V — 流体平均速度(m / s)。

根据上式,当流速一定时,其流量与管径的平方成正比, 在施工中遇到管径替代时, 应进行计算后方

可代用。例如用二根 DN50的管代替一根 DN100的管是不允许的,从公式得知 DN100的管道流量 是 DN50管

道流量的 4倍,因此必须用 4根 DN50的管才能代用 DN100的管。

最新一直在研究流量,流速,压力的关系

如果从 Q=VS 关系式可知,流量与管径及流速均成正比。而流速受管内压力影响,压力大则流速增加,流量亦增多,可是为什麽柏努力定律又告诉我们流速大,压力则越小?

最新一直在研究流量,流速,压力的关系,可是越看越是模糊,希望有高人可以 指点

问题在于 流速受管内压力影响,压力大则流速增加,流量亦增多 这种说法是不严谨的,甚至可以说是错误的。 管道流量不决定于压力, 而是决定于管道两端的压力差,更科学的说法是取决于压力坡度的大小 (压力坡度就是指单位长度的压强差),压差是管内流体流动的动力,任何实际流体的流动都会有阻力的,压差正是用来克服阻力做功的。所以有压力,而没有压力坡度时,流量仍为零。压力不大,但有较大的压力坡度时,流量仍可能很大。相反压力很大,但压力坡度很小时,流量也可能很小。

对于等直径的均匀管道,流量 Q 与压差(P1-P2)的关系可推导如下: Q=SV=SC (RJ)= SC R(P1-P2)/L]。由式知当 P1 与 P2 都很大,但 P2 很接近 P1 时,流量就很小,所以不能简单地说 压力越大流量就越大 。 而柏努力定律讲的 流速大,压力则越小 是针对流量一定的一股流体流动,当过流面积发生变化因而流速也发生变化时流速与压强的关系。 柏努力定律讲的压力 是确定断面上的压力(严格说是压强)而不是压力差。

流速 =流量/管道截面积

假设流量为 S 立方米 /秒 , 圆形管道内半径 R 米 , 则流速 v: v=S/(3.14*RR)