

## Lotpaste IF 9009<sup>LT</sup>



Technische Daten IF 9009<sup>LT</sup>

Ver: 3.11 02-10-15

**Mehr Information:** 

Profilempfehlungen

Produkthandhabung

Testergebnisse

lungen

Parameterempfeh-

Seite 1

2

2

3

3

4

# RoHS

Reflowprofil

## Aktivierte, bleifreie no-clean Lotpaste

## Beschreibung:

**IF 9009**<sup>lt</sup> ist eine aktivierte noclean Lotpaste die sehr gut geeignet ist für schwer benetzbare und stark oxidierte Oberflächen.

**IF 9009**<sup>lt</sup> weist eine gute Nassklebekraft auf und ist formstabil. Während des Druckens behält sie ihre Rheologie und gewährleistet dadurch einen stabilen Druckprozess

Diese Lotpaste enthält kein Kolophonium: Es gibt weniger gefährliche Dämpfe beim Reflow und der Wartungsaufwand des Ofens ist geringer. Die Rückstände nach dem Reflow sind transparent, sie erzeugen keine Probleme im ICTest.

**IF 9009**<sup>lt</sup> ist hydrophob und gibt keine Lötperlenbildung nach dem Reflow.

**IF 9009**<sup>lt</sup> ist leicht halogenhaltig und klassifiziert als RE/L1 gemäβ IPC J-STD-004A.



Abgebildetes Produkt kann vom gelieferten Produkt abweichen

#### **Hauptvorteile:**

- Ausgezeichnete Benetzung auf schwer benetzbare Oberflächen
- Ausgezeichnete Benetzung auf stark oxidierte Oberflächen
- Transparente Rückstände nach dem Reflow

## Verfügbarkeit

3			
Legierung	Metallgehalt	Körnung	Gebinde
Sn96,5Ag3Cu0,5			
Sn95,5Ag3,8Cu0,7	Drucken: 88-89%	Standard Typ 3 (25— 45µ)	Dosen :250g/500g
	00 05 70	(25 45μ)	Kartuschen:
Sn95,5Ag4Cu0,5	D:	Typ 4 und Typ 5	6Oz: 500g/600g/700g
Sn99Ag0,3Cu0,7	Dispensen: 84%	verfügbar für bestimmte Legie-	120z: 1kg/1,2kg/1,3kg/1,5kg
Sn98,5Aq0,8Cu0,7	64%	rungen	Spritzen: 5CC/10CC/30CC
51150757 tg0700u077			Andere Verpackungen auf Anfrage
Sn95,8Ag4,2			
Sn99,3Cu0,7			
Andere Legierungen auf Anfrage			



## Technische Daten IF 9009<sup>LT</sup>

## Reflowprofil

#### **Allgemein**

Allgemein wird ein Profil mit kurzer Stufe empfohlen. Aber auch lineare Profile oder Stufenprofile sind möglich. Ein Stufenprofil kann dann erforderlich sein, wenn Temperaturunterschiede aufgrund vieler, unterschiedlicher Komponenten oder

einer großen Leiterplatte auszugleichen sind, oder wenn Lunker reduziert werden müssen.

Beim bleifreien Reflow -Lötprozess ist speziell zu beachten, dass die Komponenten nicht überhitzen.

Dies gilt hauptsächlich für Heißluft- und IR-Öfen. Wichtig ist, die Temperaturgrenzwerte der Bauteile zu kennen. Empfehlenswert ist die Durchführung von Temperaturmessungen mit Hilfe von Thermoelementen. Dadurch werden die unterschiedlichen Komponenten (große, kleine, temperaturempfindliche Bauteile) sowie auch deren La-

ge auf der Baugruppe (seitlich, in der Mitte, oder in der Nähe von 'Heat Sinks') erfasst. So erhält man ein ungefähres Bild der Temperaturverteilung auf der Baugruppe im Reflow-Lötprozess.

## Profilempfehlungen

#### Vorheizung (preheat)

Ab Raumtemperatur mit einem Temperaturanstieg von 1 - 3°C/s bis auf zirka 200°C fahren. Höhere Geschwindigkeiten können zu Risse in Komponenten führen. Die aufgenommene Feuchtigkeit in den Komponenten muss genügend Zeit zum Verdampfen haben.

## Stufenbereich (soak)

Von 180°C bis 215°C mit einem Anstieg von 0-1°C/s. Manchmal ist ein flacher Stufenbereich empfehlenswert, damit die Temperaturunterschiede auf der Leiterplatte ausgeglichen werden können oder um Lunkerbildung (Voids) zu reduzieren. Dafür wird oft eine

Stufe von 20-90s zwischen 200°C-215°C benützt.


#### **Reflow**

Die Peak-Temperatur ist stark abhängig von den Komponentenspezifikationen. Allgemein bewegt sich die Temperatur zwischen 235 und 250°C. Die Zeitdauer des flüssigen

Lotzustandes (über Schmelzpunkt der Legierung) kann 45-90s betragen.

#### Abkühlung (cooling)

Die Abkühlrate sollte maximal -4°C/s betragen, denn die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Komponenten können zu Rissbildung führen.





## Technische Daten IF 9009<sup>LT</sup>



## Produkthandhabung

#### **Lagerung**

Die Lotpaste sollte im geschlossenen Originalgebinde bei einer Temperatur zwischen 3 - 7 °C gelagert werden.

#### **Handhabung**

Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung Lotpaste vor dem Öffnen langsam auf Raumtemperatur erwärmen lassen. Vor Gebrauch gut aufrühren.

#### Drucken

Stellen Sie sicher, dass die LP gut gegen die Schablone druckt. Nicht mehr Rakeldruck anwenden als notwendig um eine saubere Schablone zu haben. Ausreichend Lotpaste auftragen, damit die Lotpaste während des Druckens gut rollen kann. Regelmäβig kleinere Mengen frischer Lotpaste beifügen.

### **Unterhalt**

Regelmäßige Reinigungsintervalle der
Schablonenunterseite
für die Gewährleistung
einer kontinuierlichen
optimalen Druckqualität festlegen. Dieses
Intervall ist von Leiterplatte und den Umgebungsparametern
abhängig.

**ISC8020** wird empfohlen als Reinigungsmittel für die Schablonenunterseitenreinigung.

## <u>Wiederholter Ge-brauch</u>

Gebrauchte Lotpaste nicht wieder in den Kühlschrank stellen. Dose verschließen und in einem geschlossenen Behälter mit wasserabsorbierendem Material lagern. Vor erneutem Produktionseinsatz die Lotpaste testen.

#### **Sicherheit**

Bitte immer das Sicherheitsdatenblatt des Produktes lesen.

## Testergebnisse

nach EN 61190-1-2(2002) und IPC J-STD-004A/J-STD-005

Eigenschaft	Ergebnis	Bemerkung
Chemisch		
Kupferspiegeltest	bestanden	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Halogengehalt		
Silberchromat(Cl, Br)	bestanden	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
Klimatest SIR Test	bestanden	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

Eigenschaft		Ergebnis	Bemerkung
Mechanisch			
Lötperlentest	nach 15Min	bevorzugt	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
	nach 4St	akzeptabel	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
Benetzungstest		bestanden	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45
Formstabilität	nach 15Min bei 25°C	bestanden	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	nach 10Min bei 150°C	bestanden	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
Ausflieβverhalten		137,89 mm <sup>2</sup>	J-STD-004 IPC-TM-650, 2.4.46



## Technische Daten IF 9009<sup>LT</sup>



## Parameterempfehlungen

Drucken

Geschwindigkeit: 20—70mm/sec Rakeldruck: ±250g / cm Länge

Unterseitenreinigung: jede 10 LP Temperaturbereich: jede 10 LP

Bestücken

Klebezeit: > 4 Stunden

Reflow

Reflowprofil: gerade und mit Stufe Ofen: Konvektion,

Konvektion, Dampfphase, usw

I.C.T

Flying Probe prüfbar Nadelbett prüfbar Reinigung

Reinigung der Paste von Schablonen und Werkzeugen wird empfohlen mit Interflux® ISC

Die Rückstände nach Reflow von IF 9009<sup>LT</sup> sind sehr sicher und müssen nicht gereinigt werden. Sie können aber gereinigt werden falls gewünscht.

Eine Kompatibilitätsliste zwischen den Interflux® Produkten und den Zestron® Reinigungsprodukten ist erhältlich bei Interflux.

Handelsname: IF 9009lt No-Clean, Lead Free Solder Paste

#### Haftungsausschluss

Diese Angaben beschreiben ausschließend die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stützen sich nach bestem Wissen auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Da Interflux® Electronics N.V. die vielen Möglichkeiten, unter denen die oben genannten Produkte eingesetzt werden können, weder kontrollieren, noch beeinflussen kann, kann keine Garantie über die Verwendbarkeit gegeben werden. Die Anwender sind jeweils verpflichtet, Tests zur Verwendbarkeit der Produkte für den jeweiligen Anwendungsfall in der eigenen Fertigungsumgebung durchzuführen. Die Daten des oben angegebenen Produktes stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften dar und erfolgen unverbindlich.

#### Copyright:

**INTERFLUX**® ELECTRONICS

Die letzte Version dieses Dokumentes finden Sie auf:

www.interflux.com/de

Das Dokument in einer anderen Sprache?:

www.interflux.com