

Flux de brasage OSPI 3311



Fiche technique OSPI 3311

Ver. 3.01 30-06-14

Page 1

3

Flux de brasage sans nettoyage pour l'OSP

Description:

Interflux[®] **OSPI 3311** est un flux sans nettoyage spécialement développé pour le brasage des circuits avec la finition OSP (cuivre passivé).

La plupart des finitions OSP se dégradent très vite après la refusion, ce qui rend le mouillage et les remontées d'alliage avec le brasage à la vague ou le brasage sélectif un vrai défi, certainement avec les alliages sans plomb.

Le flux **OSPI 3311** a été développé afin d'améliorer la brasabilité et les remontées d'alliage sur ces finitions OSP dégradées, même avec des vitesses de production élevées.

En plus, le flux est absolument sans halogènes et il a été développé pour être fiable.

Le flux OSPI 3311 est conforme aux exigences IPC.



La photo n'est pas contractuelle

Propriétés chimiques et physiques

| Apparence | Liquide incolore |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Matière solide Densité à 20°C | 7% +/- 1% 0.823g/ml ±0.005 |
| Indice d'acide | 50-70 mg KOH/g |
| Odeur | Alcool |
| IPC/EN | OR/L0 |

10

RoHS compliant 2002/95/EC

Informations complémentaires:


| Remontées d'alliage | 1 |
|----------------------------------|---|
| Application du flux | 2 |
| Préchauffage et contact vague(s) | 2 |
| Tests de fiabilité | 2 |
| | |

Avantages:


Conditionnement

- Très bonne brasabilité sur l'OSP dégradé
- Approprié pour des grandes vitesses de production
- Absolument sans halogènes
- Brasage avec plomb et sans plomb

Remontées d'alliage



Flux standard



OSPI 3311

Circuits OSP, brasés à 1,6m/min sur une vague SnCu après 2x refusions et 24hrs.





Fiche technique OSPI 3311

Application du flux

Il y a des moyens différents pour appliquer le flux : Fluxeur mousse, fluxeur spray, immersion,...
Avec le fluxeur spray, c'est important d'avoir une dépose homogène du flux sous le circuit. Nous vous conseillons d'utiliser un spray qui fluxe la carte à l'aller et au retour. La vitesse de la buse du fluxeur doit être adaptée à la vitesse du convoyeur afin que chaque point du circuit soit fluxé deux

fois (une fois de chaque côté). Utilisez un carton, en lieu et place d'une carte, pour vérifier l'homogénéité du dépôt de flux. Une bonne remontée du flux dans les trous métallisés est également très importante. Il faut que le flux arrive jusqu'au dessus des trous. La pression d'air et la quantité correcte de flux sont des paramètres signifiants. Pour vérifier, on peut utiliser un papier de fax, posé au dessus du circuit sans composants.

Pour minimiser la formation de résidu, c'est important de définir la quantité minimale de flux. Réduire la quantité de flux déposé jusqu'à ce que des défauts, typiquement causés par une quantité de flux trop basse, comme des courts circuits, stalactites,

etc...apparaissent. Après, augmenter la quantité jusqu'à ce qu'ils disparaissent.

Préchauffage et contact vague(s)

Un préchauffage est utilisé pour limiter le choc thermique du circuit en contactant la vague et pour évaporer le solvant du flux. Le préchauffage peut influencer la montée de l'alliage dans les trous métallisés avec des circuits de grande masse thermique (Cu, composants,...). Plus de préchauffage peut améliorer les remontées de

l'alliage sur ces circuits. Le flux même n'a pas une limite minimale pour le préchauffage. Il est recommandé de limiter le temps au dessus de 180°C pour éviter de détruire le flux.

Le contact vague est déterminé par la profondeur d'immersion, l'angle et la vitesse du convoyeur. Plus de contact vague peut améliorer les remontées de l'alliage. Faire attention de ne pas surchauffer le circuit ou les composants, ou d'inonder le circuit (immersion trop profonde).

En général, le temps de contact de la première vague est compris entre 1 - 2s et pour la deuxième vague entre 2 - 4s.

Résultats des tests de fiabilité

Conformes aux normes EN 61190-1-2(2002) et IPC J-STD-004A

| Propriétés | Résultats | Méthodes |
|----------------------------|-----------|--------------------------------|
| Chimique | | |
| Classification du flux | OR LO | J-STD-004A |
| Miroir de cuivre | passe | J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32 |
| Présence d'halogènes | | |
| Chromate d'argent (Cl, Br) | passe | J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33 D |
| Spot test (F) | passe | J-STD-004 IPC-TM-650 2.3.35.1A |
| Quantité d'halogènes | 0,00% | J-STD-004 IPC-TM-650 2.3.35C |
| Environnement Test SIR | passe | J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3B |



Fiche technique OSPI 3311

Page 3



| ì | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|----|----|----|---|----|---|---|---|
| 1 | O | n | 1 | т | tı | ır | ۱n | 10 | m | 10 | n | t | ۰ |

| Bidons en | polyéthylène (HDPE) de : |
|--------------|--------------------------|
| 10 litres, 2 | 5 litres et 200 litres |

Nom commercial du produit : OSPI 3311 No-Clean Soldering Flux for OSP

CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

 $\textbf{INTERFLUX}^{\texttt{®}} \ \texttt{ELECTRONICS}$

Consultez la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

Le document dans une autre langue?:

www.interflux.com