博客升级、9/30日 14:00 -10/4日 08:00哲时无法发布内容!

LeeCan

首页 | 博文目录 | 关于我

0-0

博客访问: 645440 博文数量: 6 博客积分: 0

博客等级: 民兵 技术积分: 95 用户组:普通用户 注册时间: 2019-03-06 14:11

加关注 短消息

论坛 加好友

个人简介

我, 并不比别人差。

文章分类

全部博文(6) 开源库编译(0) **嵌入式Linux**(5) Qt&Qt Creat(1) 未分配的博文(0)

文章存档

- **全 2021年**(1)
- **2020年**(2)
- **2019年**(3)

我的朋友













h+Pvthon之MNIST手 :Linux 2 6 34 内核原动详细分 ·flowable 整合 springboot ·主备库心跳诊断 Heartbeat. MRP的各种问题及处理

· 后明云端分享: ESP32-C3环境... · 启明云嫣分享: ESP32-C3环境... ·"出圈"易开发的智能86盒有... ·启明云端分享: ESP32-C3 系统.. · 后明云端分享: esp32c3阿里云... ·启明云端分享:该模块可满足... ·启明云端分享: 低功耗高性价... · 后明云端分享: 超详细ESP8266 · 后明云端分享:86盒智能新型...

·高性能的机器学习让边缘计算。

推荐文章

Linux平台RS232/485串口编程实例

原创 分类: C/C++ 2020-03-08 16:16:07

在Linux下, 串口的读写跟文件的读写无异, 我们只需对相应的设备文件操作, 即可实现对串口的通 讯, 这里给出的是一个实例, 具体概念的东西可能不会详细解释, 可自行百度, 简单来说串口通讯就是 双方按照一定的数据格式发送接收数据,一般是主从模式,即主机发请求数据,从机收到后返回对应的 数据。

串口通讯的应用场景非常广泛,常见的温湿度采集、自动门的控制等等。因为需要对这些简单的装 置信息采集或控制, 从而构建出一个综合的系统, 这里串口通讯必不可少, 方便、廉价。

下面就以温湿度采集作为实例写一篇博文。

我手上的这款温湿度是上海拓福电气SZ-WS系列温湿度变送器,如下图:(大家不用细究报文格式 含义, 弄懂通讯原理即可举一反三)



其中说明书主要是说了通讯规约,即报文的格式:如下

- * 传感器->主站RS485帧结构
- * | DestAddr 1Byte | MSG TYPE 1Byte | DataLen 1Byte | Data <= 255Byte | CRC 2Byte |

- * 主站->传感器 RS485帧结构
- * | DestAddr 1Byte | MSG TYPE 1Byte|star add 2Byte | Register Num 2Byte | CRC 2Byte

程序的流程大概如下,没有消息发送和无数据接收时都是睡眠状态,释放CPU。





部分代码解析如下:

main函數主要是创建温湿度类,然后0.5秒获取一次值,将其打印出来。

其中串口的参数要根据具体的设备来, ty设备就是对应的串口文件, 具体怎么找出使用的串口是哪个 tty这里就不详解了, 可自行百度。

点击(**此处**)折叠或打开

```
int main()
{
          SEMAL S stSerialParam;
stSerialParam.u8BaudMate = BR_9600;
stSerialParam.u8DataBit = 0; // 8bit
stSerialParam.u8StopBit = 0; // 1bit
stSerialParam.u8Chock = 0; // None
CHumitureManager *m_pCHumiture = new CHumitureManager(*/dev/tty52*, &stSerialParam, 1)
   printf("\033[0;31m [%s][%d] humidity=%d, temperature=%f\033[0;39m \n", __func__, _
_LINE__, m_pCHumiture->humidity(), m_pCHumiture->temperature());
                 mSleep(500);
          }
return 0;
```

温湿度管理模块的构造函数

主要功能是根据传进来的参数初始化串口、创建读写和数据发送线程。

点击(此处)折叠或打开

```
{
   assert(pTtyDevPath != NULL && pstSerialPara != NULL);
         m_u8SensorAdd = SensorAdd;
           /* 初始化串口并连接 */
          m_pCUart = new CUartOperator();
m_pCUart->init(pTtyDevPath, pstSerialPara);
         CreateNormalThread(SendMsgThread, this, NULL);
CreateNormalThread(ReceMsgThread, this, NULL);
CreateNormalThread(cycleGetDeviceParam, this, NULL);
13.
14.
15.
16. }
```

串口初始化大体流程

```
点击(此处)折叠或打开
       # Function Name: init
# Function Name: init
# Parameter: jttyDevPath, #口所使用的tty设备绝对路径,如/dev/tty02
# Description: 認證有已發
# Return Value: On success, 0 is returned.
# Author: Liang Lian
# Created: 2013/66/22
# Created: 2013/66/22
# UD_S32 CUartOperator::init(const WD_C8 *pTtyDevPath, const SERIAL_S *pstSerialPara)
# If MANUL == OftyDevPath | WHU == perforialPara)
if (NULL == pTtyDevPath || NULL == pstSerialPara)
{
                   printf("Get Null pointer, Check!!!\n");
return WD_FAILURE;
              }
/* O_NOCTTY: 表示当前进程不期望与終端关联 */
m_s32DevFd = open(pTtyDevPath, O_RDWR | O_NOCTTY);
if (m_s32DevFd < 0)
                   printf("Open dev %s fail! \n", pTtyDevPath);
return WD_FAILURE;
               }
printf("Open dev %s success! \n", pTtyDevPath);
              printf("SetBaudRate(%d) fail! \n", pstSerialPara->u8BaudRate);
close(m_s32DevFd);
return WD_FAILURE;
              }
//设置数据位
if (SetDataBit(m_s32DevFd, pstSerialPara->u8DataBit) != WD_SUCCESS)
{
                    printf("SetDataBit fail! \n");
close(m_s32DevFd);
return WD_FAILURE;
              }
// 设置校验位
if (SetCheck(m_s32DevFd, pstSerialPara->u8Check) != WD_SUCCESS)
{
              }
//停止位
if (SetStopBit(m_s32DevFd, pstSerialPara->u8StopBit) != WD_SUCCESS)
{
                   printf("SetStopBit fail! \n");
close(m_s32DevFd);
return WD_FAILURE;
```

构建一帧数据函数体并加入链表:

构建好后添加入链表,并唤醒发送线程。实际应用中我们会再增加一个对外的接口,如sendMsg()。用 于二次封建AddSendFrameToList函数,在需要的时候再发送消息,该例子是直接用了一个线程定时循 环去获取温湿度。

```
本的(此色) (本語 (北京 ) (本語 ) (和語 )
       9.
10.
                                       WD_S32 CHumitureManager::AddSendFrameToList(REGISTER_ADD_E enAddr, WD_U16 u16ReadNum/* = 0
*/, bool bWrite/* = false */, WD_U16 u16SetData/* = 0 */)
        11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
                                                    CObjectLock ObjLock(&m MuteSendLock):
                                                     MD_US *pNode = NULL;
MD_US aframeHead[8] = {0};
MD_US2 ret = 0;
MD_US2 ret = 0;
MD_US2 uffemp = enAddr;
aframeHead[SFI_DEST_ADDR] = m_u8SensorAdd; // 总统上的设备地址
aframeHead[SFI_MSG_TYPE] = bWrite ? MT_WRITE: MT_READ;
ShortToChar(u16Temp, &aframeHead[SFI_REG_ADDR], true);
                                                         if(bWrite){
    ShortToChar(u16SetData, &aFrameHead[SFI_REG_PARM], true);
                                                         }
else {
    ShortToChar(u16ReadNum, &aFrameHead[SFI_REG_PARM], true);
                                                       /* 添加入发送的列表 */
m_SendBufLock.Lock();
if (m_pSendBufList.empty()){
m_SendBufLock.Signal();
                                                         m_sendBufList.push_back(pNode);
m_SendBufLock.UnLock();
```

```
40. return ret;
41. }
发送数据线程:
主要功能是从链表中取出一帧数据发送,无数据可写时处于休眠状态。
点击(此处)折叠或打开
           prct1(PR_SET_NAME, (WD_U32 *)"HumitSend");
WD_U8 *pu8Sen8ufNode = NULL;
while(1)
              {
  /* 从消息队列中取出一条发送的消息 */
  m_SendBufLock.Lock();
  if (m_pSendBufList.empty()){
    m_SendBufLock.Wait();
}
                m_pCUart->writeData(pu8SenBufNode, 8);
delete pu8SenBufNode;
接收數据线程体
点击(此处)折叠或打开

1. WD_VOID CHumitureManager::ReceMsgThreadBody()
            prct1(PR_SET_NAME, (WD_U32 *)"HumiRece");
WD_S32 readLen = 0;
WD_S32 readCount = 0; /* 已读数据长度 */
WD_S32 Maxbuffen = sizeof(WD_U8) * MAX_FRAME_LEN;
m_pReadBuf = new WD_U8[MaxBuflen];
           9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22. 23. 24. 22. 25. 26. 27. 28. 29. 30. }
               {
    readLen = m_pCUart->readData(m_pReadBuf + readCount, MaxBufLen);
    if (readLen < 0){
        break;
    }
}</pre>
               }
delete [] m_pReadBuf;
数据处理函数
该函数在实际应用中也可以使用回调函数,主要功能是处理拿到的数据。
点击(此处)折叠或打开
         WD_VOID CHumitureManager::handleMsg(WD_U8 *pMsgData, WD_U32 )
           if(pMsgData[RFI_DEST_ADDR] != 0x1){// 判断有效性 return ;
          if(pMsgData[RFI_MSG_TYPE] == MT_READ)
{
 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
               /* Baud Rate */
m_enBaudRate = (BAUD_RATE_E)pMsgData[RFI_DATA + 1];
              MD_UB uBBackup = pMsgData[RFI_DATA + 2];
/* 温度 */
/* bit 15为温度正负值,8少正,13为食 */
pMsgData[MFI_DATA + 2] & 0x7F;
n_fRtTemper = (uBBackup & 0x86 ; -CharToShort(&pMsgData[RFI_DATA + 2], true)
...: CharToShort(&pMsgData[RFI_DATA + 2], true) / 10
 18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
                 /* 湿度 */
m_u32RtHumidity = CharToShort(&pMsgData[RFI_DATA + 4], true);
            else if(pMsgData[RFI_MSG_TYPE] == MT_READ_ERR)
{
             {
    m_fRtTemper = 0;
    m_u32RtHumidity = 0;
    //DBG_HUMI_PRINT(LEVEL_ERROR, "Get Invalid read msg\n");
//DBG_MUMI_PRINT(LEVEL_ERROR, "Get Invalid read msg\n");

26. }

//printf("\033[0;31m [%5][%d]m_enBaudRate=%d Temper=%02f°C Humidity=%d\033[0;39m \n",
__func__, _LINE__,m_enBaudRate, m_fRtTemper, m_u32RtHumidity);

28. }
大体的流程就在上面了。具体的数据分析是根据具体的设备来的,只需做下简单的修改即可移植到工
程中来,主要需要配置两点,一是串口逼讯参数和tty设备,二是帧结构。流程和方法都是一样的,以
上例程供大家参考和学习, 有疑问欢迎一起留言交流
源码下载地址:
GitHub:
百度云:,提取码uflk
源码下载下来直接make即可。需要交叉编译的修改一下编译选项,Makefile是通用模板,修改很方便。
🛨 🙎 😽 🦻 人 🥵
```

上一篇:AM335X修改nand分区大小或增加新分区 下一篇:通用Makefile模板(包含动态库和静态库)

о ф#

给主人曾下些什么吧!~~