
开发者社区 学习 * 实践 * 活动 * 工具 * TVP



大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

专栏首页 > 全栈程序员必看 > 基于stm32四轮小车简易PID控制

看前需知:作者本人使用的是四个普通的TT电机加编码器+增量式PID,适合PID初学者,但是需要对PID和增量式PID有一定的认知,本篇未有详细介绍,以代码应用为主,大佬勿喷。

文章目录


- 一、粗谈PII
- 二、使用的硬件设备
- 三、软件设计
- 四、关键代码
- o 1.TIM1定时器
- 2.TIM2编码器模式示例
- 。 3.电机初始化:
- o 4.TIM8PWM输出
- o 5.PID:
- 。 6.中断服务函数
- 总结

云中何曾落羽,踏遍三岛寻声

一、粗谈PID

PID在生活中很常见,举个例子。例如生活中,一个加热器需要对某个物体进行恒温控制,但是由于某种周因导致温度 过高或者过低,这时候传感器会返回相应的数据,告诉控制器应当作出相应的调整,降温或者是加热,这就完成了一个 简单的PID的闭环控制。PID就是修正公式里面的三个系数简称。

增量式PID控制将当前时刻的控制量和上一时刻的控制量做差,以差值为新的控制量,是一种递推式的算法。



二、使用的硬件设备

- 1, stm32f103rct6
- 2、某宝TT电机 (小黄电机) +霍尔编码器
- 某宝TT电机(小黄)
 两块12980驱动模块
- 4、四个18650电池供电

三、软件设计

- 1、四个电机分别使用IO口: PB8-PB9、PB10-PB11、
- PB12-PB13 、PB14-PB15。
- 2、PWM使用高级定时器TIM8的CH1-CH4, 所用到的IO口: PC6 PC7 PC8 PC9。
- 3、四个编码器对应四个定时器TIM2 TIM3 TIM4 TIM5。开启自带的编码器模式,需同时开启对应的CH1和CH2。(对应的引脚可查看数据手册)
- 4、用TIM1进行中断计时。
- 注:TIM2需要完全重映射,因为未重映射时与TIM5的CH1,CH2引脚相同。
- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); 这个禁用也不可忘了!

四、关键代码

1.TIM1定时器:

```
void Timer_Init(void)

{

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

RCC_PB2PeriphclockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9999;//自沙里新装装寄存器周期的值澹之计数值澹)

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 719;//时钟分频系数

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIVI;//对外部时钟进行采样的时钟

分析

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数

TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0; //高级定时器记是用定时器功能配置这个

才可以是正常的计数规率—开始的72mhz 值得注意的地方

TIM_TimeBaseInitTIM_RTIM_TimeBaseStructure);//参数初始化

TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_TimeBaseStructure);//参数初始化

TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_IT_Update);

TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);//启动定时器

}
```

2.TIM2编码器模式示例:

```
void Encoder_Init_TIM2(void)
{

IIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

IIM_ICInitTypeDef GPIO_InitStructure;

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB1PeriphClockcmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//使能定时器2的时钟

RCC_APB2PeriphClockcmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Per iph_AFIO, ENABLE);

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM2, ENABLE);

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SNO_3TAGDIsable , ENABLE);
```



文章/答案/技术大牛 Q 写文章 提问

登录/注册





目录

- 一、粗谈PID
- 二、使用的硬件设备
- 三、软件设计

四、关键代码

- 1.TIM1定时器: 2.TIM2编码器模式示例:
- 3.电机初始化:
- 4.TIM8PWM输出:
- 5.PID:
- 6.中断服务函数:
- 总结

```
| GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; //蝶口配置 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入 | GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始 | 代GPIOA | (REPIOA | (REPIOA | REPIOA | REPIOA | REPIOA | REPIOA | REPIOA | REPIOA | (REPIOA | REPIOA | R
```

3.电机初始化:

4.TIM8PWM输出:

5 PID ·

6.中断服务函数:

总结

由于本人为新手,代码可能显得冗长,本文关于速度的计算设置就不写了,可以结合其他大佬博主的文章尝试理解,需 要代码的可以评论区留言+一键三连(嘿嘿嘿)。书写不易,感谢支持,大家一起进步!

发布者: 全栈程序员栈长,转载请注明出处: https://javaforall.cn/140759.html原文链接: https://javaforall.cn



相关文章

基于stm32的智能小车(远程控制、避障、循迹)

学完stm32,总是想做点东西"大显身手"一下,智能小车就成了首选项目,其核心只是就是PWM输出,I/O口引脚电平判



多个完整设计提供参考包括单片机、8086、STM32制作教程和资料-转...

在网上收集了接近上干个完整设计的单片机、8086、STM32制作教程和资料-转发分享(涵盖 了大部分的毕设课设题目),学习单片机的最好教程,也可以作为帮助大家在做...



嵌入式互联网

直立智能车 (平衡车) 毕业论文[通俗易懂]

随着微电子控制技术的发展和人们对出行工具的日益增长的需求,一款简单易操作、容易携带、清洁无污染的两轮自平 衡车开始走进大众的视野,但这种小型代步工具仍可能存在一定...



做一台STM32小车需要学些什么?

我觉得这个问题挺有意思的,都是拉电话线的专业,都是在学习STM32,都对小车感兴趣, 那就让我这个通信老狗来谈谈自己的见解~



基于51单片机智能小车的设计与实现转弯避障_基于单片机的智能小车设计

学习智能小车系统,有助于提高搭建系统的能力和对自动控制技术的理解。智能小车是一个较为完整的智能化系统,而 智能化的研究已成为我国追赶世界科技水平的重要任务。智能小...



智能小车资料源码大全下载_清翔智能小车资料

今天给大家分享一下智能小车的资料,包括制作流程、原理图设计和源码等,不下于60辆智能小车的制作经验。其中历 届智能小车的开发资料就有90个文件了。

🖴 全栈程序员站长

c语言智能车跑道检测程序,基于金属检测的智能循迹小车设计





