

帖子 ▼ 请输入搜索内容

↑ > 开源社区 > 开源板 > TB-RK33 ProD > RK3399Pro入门教程(6)硬件编解码器MPP

RK3399Pro入门教程 (6) 硬件编解码器MPP库的使用 🥨

```
发表于 2019-4-16 11:57:37 查看: 265460 | 回复: 202 | [复制链接] 😝 | 只看该作者
```

本帖最后由 jefferyzhang 于 2022-12-9 08:54 编辑

MPP库安装方式

1. dnf 安装(<u>详见wiki</u>) 1. sudo dnf install librockchip_mpp-devel 复制代码

2. 源码编译

1. https://github.com/rockchip-linux/mpp 2. 戴 https://github.com/HermanChen/mpp

MPP库简介

MPP库是Rockchip根据自己的使脑解码器开炎的应用程序编解码阵,如果想达到最好的效果,必须要通过librockchip_mpp来直接编码实现编解码。其他第三方序都会因为兼容api 的原因、结婚几次无用的网络贝切作,并且使用的都是虚拟地址。在上一<u>篇IGGA的数学</u>中,我们知道纯物理近线地址的硬件操作是非常快的,转到虚拟地址后效率就会降低。如果想 样干Toybrick的性能,开发最美数件说,她连续的物理也们作。mpp+rga是属于AF的。

Mpp的API思路其实跟目前绝大多数的编解码库是一致的,都是queue/dequeue的队列操作方式,先设置好编解码状态,然后不停的queue/dequeue input/output buffer就可以实现编解码控制了。

Mpp库自带的test基本可以带大家入手。

MPP编译

1. (没有交叉编译环境的建议还是直接放在板子上编译) cd 到build目录里对应平台的目录

```
1. cd build/linux/aarch64
复制代码
```

```
2. 如果是交叉编译环境,需要修改该目录下编译链的配置。然后执行编译脚本。
1. ./make-Makefiles.bash
复制代码
```

MPP套路讲解

1. 创建 MPP context 和 MPP api 接口。(注意, 和RGA一样, 多个线程多个实例需要多个独立的的context)

```
    ret = mpp_create(&ctx, &mpi);

4. mpp_err("mpp_create failed\n");
5. goto MPP_TEST_OUT;
6. }
复制代码
```

2. 设置一些MPP的模式(这里设置的是 MPP_DEC_SET_PARSER_SPLIT_MODE)

```
1. mpi_cmd = MPP_DEC_SET_PARSER_SPLIT_MODE;
2. param = &need_split;

    ret = mpi->control(ctx, mpi_cmd, param);
    if (MPP_OK != ret) {

5. mpp_err("mpi->control failed\n");6. goto MPP_TEST_OUT;
     复制代码
```

常用设置的一些模式解释如下:(其余的可以看MPP自带的开发文档,在doc目录下有详细说明)

MPP_DEC_SET_PARSER_SPLIT_MODE: (仅限解码) 自动排包.建议开启).提编解码器备次解例就是一个Frame。所以如果输入的数据不确定是不是一个Frame(例如可能是一个Slice、一个Nalu或者一个FU-A分包,甚至可能随意谈 的任意长度数据).那就必必把这模式打开,MPP与自动分包排包成一个完整Frame送给使解码器。

MPP_DEC_SET_IMMEDIATE_OUT: (仅限解码)
立即输出模式(不能)对手的),如果来开立即输出模式、MPP会接领先设定的节奏间隔输出解码的帧(例如33ms输出一帧)。但是实际硬件解码过程并不是均匀输出的,有时候两帧 间隔可能就用下于输出之分机,有时候两帧可以全有较长的间隔,如果打开立即输出模式、MPP就会在解码成功后立即输出一帧,那后续处理显示的节奏就需要用户自己控制。 该模式适用于一些对实时性要求比较高的客户产品,需要自己把握输出节奏。

MPP_SET_INPUT_BLOCK:
MPP_SET_INTPUT_BLOCK_TIMEOUT:
MPP_SET_OUTPUT_BLOCK
MPP_SET_OUTPUT_BLOCK TIMEOUT:
WPP SET_OUTPUT_BLOCK TIMEOUT:
设置输入输出的block模式,如果block模式打开,喂数据时候会block性直到编解吗成功入队列或者出队列或者达到TIMEOUT时间,才会返回。

3. 初始化 MPP

```
1. ret = mpp_init(ctx, MPP_CTX_DEC, MppCodingType::MPP_VIDEO_CodingAVC);
 2. if (MPP_OK != ret) {

    mpp_err("mpp_init failed\n");
    goto MPP_TEST_OUT;
```

初始化编码还是解码,以及编解码的格式。 MPP_CTX_DEC:解码 MPP_CTX_ENC:编码 MPP_VIDEO_CodingAVC: H.264 MPP_VIDEO_CodingHEVC: H.265 MPP_VIDEO_CodingMPS: VP8 MPP_VIDEO_CodingMIPEG: MJPEG 等等,详细参看rk_mpl.h定义

4. 解码的话到这里初始化就完成了, 编码的话需要多设置一些参数

设置编码宽高、对齐后宽高参数

```
mPrepCfg.change = MPP_ENC_PREP_CFG_CHANGE_INPUT | MPP_ENC_PREP_CFG_CHANGE_FORMAT;

    mPrepCfg.width = mWidth;

         mPrepCfg.height = mHeight;

    mPrepCfg.hor_stride = mHStride;

    mPrepCfg.ver_stride = mVStride;
    mPrepCfg.format = mFrameFormat;

8.
        int ret = mMppApi->control(mMppCtx, MPP_ENC_SET_PREP_CFG, &mPrepCfg);
```

设置编码码率、质量、定码率变码率

```
mRcCfg.change = MPP_ENC_RC_CFG_CHANGE_ALL;
2.
   * rc_mode - rate control mode
```

```
5. * Mpp balances quality and but rate by the amount of the following selection of the following selec
 8. * 2 - more quality mode: quality parameter takes more effect
                      * 3 - balance mode
                                                                 : balance quality and bitrate 50 to 50
 10. * 4 - more bitrate mode: bitrate parameter takes more effect
                     * 5 - only bitrate mode: only bitrate parameter takes effect
 12. */
13. if (mIsCBR) {
                          mRcCfg.rc_mode = (MppEncRcMode) MPP_ENC_RC_MODE_CBR;
 15.
                  } else {
 16.
                      mRcCfg.rc_mode = (MppEncRcMode) MPP_ENC_RC_MODE_VBR;
18.
19.
 20. * quality - quality parameter
 21.
                      * mpp does not give the direct parameter in different protocol
 22. * mpp provide total 5 quality level 1 \sim 5
 23.
 24. * 1 - worst
 26. * 3 - medium
                      * 4 - better
 28. * 5 - best
 29.
 30. if (mQuality > 4) {
                            mRcCfg.quality = (MppEncRcQuality)MPP_ENC_RC_QUALITY_BEST;
 32. } else {
                           mRcCfg.quality = (MppEncRcQuality)mQuality;
 34. }
 35.
                    int bps = mBps;
 38. switch (mRcCfg.rc_mode) {

    case MPP_ENC_RC_MODE_CBR:
    // constant bitrate has very small bps range of 1/16 bps

 41.
                                  mRcCfg.bps_target = bps;
                              mRcCfg.bps_max = bps * 17 / 16;
 43.
                                   mRcCfg.bps_min = bps * 15 / 16;
 44. break;
45. case MPP_ENC_RC_MODE_VBR:
46. // variable bitrate has large bps range
                                  mRcCfg.bps_target = bps;
 48. mRcCfg.bps_max = bps * 3 / 2;
 49.
                                  mRcCfg.bps_min = bps * 1 / 2;
 50. break;
51. default:
52. abort();
54.
55.
                  /* fix input / output frame rate *,
 56. mRcCfg.fps_in_flex = 0;
 57.
                    mRcCfg.fps_in_num
                                                                 = mFos;
 58. mRcCfg.fps_in_denorm = 1;
59. mRcCfg.fps_out_flex = 0;
60. mRcCfg.fps_out_num = mFps;
 61.
                  mRcCfg.fps_out_denorm = 1;
63. mRcCfg.gop = mIInterval; /* i frame interval */
64. mRcCfg.skip_cnt = 0;
66. int ret = mMppApi->control(mMppCtx, MPP_ENC_SET_RC_CFG, &mRcCfg);
```

设置264相关的其他编码参数

```
1. mCodecCfg.h264.change = MPP_ENC_H264_CFG_CHANGE_PROFILE |
2. MPP_ENC_H264_CFG_CHANGE_ENTROPY |
                                 MPP_ENC_H264_CFG_CHANGE_TRANS_8x8 |
4. MPP_ENC_H264_CFG_CHANGE_QP_LIMIT;
5.
          * H.264 profile idc parameter
8. * 66 - Baseline profile
10. * 100 - High profile
12. mCodecCfg.h264.profile = 100;
13.
          * H.264 level_idc parameter
15. * H.264 levei_idc parameter
16. * 10 / 11 / 12 / 13 - qcife15fps / cife7.5fps / cife15fps / cife30fps
17. * 20 / 21 / 22 - cife30fps / half-D10825fps / D1012.5fps
18. * 30 / 31 / 32 - D1025fps / 720p830fps / 720p830fps
19. * 40 / 41 / 42 - 1080p830fps / 1080p830fps / 1080p860fps
20. * 50 / 51 / 52 - 4K830fps
21.
22. mCodecCfg.h264.level = 40;
         mCodecCfg.h264.entropy_coding_mode = 1;
24. mCodecCfg.h264.cabac_init_idc = 0;
         mCodecCfg.h264.transform8x8 mode = 1;
25.
27.
         if (mRcCfg.rc mode == MPP ENC RC MODE CBR) {
28. mCodecCfg.h264.qp_init = 10;
             mCodecCfg.h264.qp_min = 4;
30. mCodecCfg.h264.qp_max = 30;
31.
             mCodecCfg.h264.qp_max_step = 16;
33.
34. int ret = mMppApi->control(mMppCtx, MPP_ENC_SET_CODEC_CFG, &mCodecCfg);
      复制代码
```

5.接下来就是喂数据和拿输出数据的过程了,具体可以直接看sample代码,这里解释下一些基本概念,方便大家看Sample代码时候不懵逼。

MppPacket: 存放編码数据、例如264、265数据 MppFrame: 存放解码数据、例如VUA, RGB数据 MppTask: 一次编码或者解码的session 编码就是喂MppFrame. 输出MppPacket: 解码就是喂MpPacket. 输出MppFrame:

- 一番更高素性の一条値 decode_put_packet / decode_get_frame 这样put/get即可一套是高素接口、条値 decode_put_packet / decode_get_frame 这样put/get即可一套是高級接口、条傾 poll / enqueue/ dequeue 这样的对input output队列进行操作

解码得到的output buffer一般都拥有虚拟地址和物理地址的fd,紧接着就可以通过RGA做对应操作或者拷贝,速度是相当快的。





